



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung von und zur Dateneingabe bei einem kompatiblen Empfängergerät. Die Verbindung zum Empfängergerät erfolgt drahtlos.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

2 Lieferumfang

- Produkt
- Ladekabel USB-C™ auf USB-A (100 cm)
- Bedienungsanleitung

3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen von www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den QR-Code. Befolgen Sie die Anleitungen auf der Webseite.

4 Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

5.2 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.


5.3 LiPo-Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

5.4 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Produktübersicht



- | | |
|------------------------|--|
| 1 Ein-/Ausschalter | 4 Ladekontrollleuchte (rot) |
| 2 Koppelungstaste | 5 Akku- und Koppelungskontrollleuchte (blau) |
| 3 USB-C™ Ladeanschluss | |

7 Tastatur platzieren

Platzieren Sie die Tastatur auf einer flachen und stabilen Oberfläche.

Folgende Punkte sind bei der Platzierung zu beachten:

- HINWEIS! Die Tastatur kann auf empfindlichen Oberflächen Spuren hinterlassen.**
- Reichweite: Beachten Sie die Angaben in den "Technischen Daten".
- Störquellen wie Störfrequenzen, Wände, etc. können die Reichweite verringern.

8 Akku aufladen

Laden Sie das Produkt über eine USB-Stromversorgung auf.

Der Akku ist immer nachzuladen, wenn die Akkukontrollleuchte blau blinkt.

Wichtig:

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während der Ladevorgang läuft.

- Schließen Sie den USB-C™-Stecker des Ladekabels am USB-C™-Anschluss des Produkts an.
- Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einer geeigneten USB-Stromversorgung an (5 V/DC, min. 500 mA), um den Ladevorgang zu starten.
 - Die Ladekontrollleuchte leuchtet auf.
 - Wenn die Ladekontrollleuchte erlischt ist der Akku geladen (Ladedauer bei entladem Akku: ca. 2 h).
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladekabel ab.

9 Tastatur mit Empfängergerät koppeln

Koppeln Sie die Tastatur mit Bluetooth Empfängergeräten (zum Beispiel PC oder Tablet) verschiedener Hersteller.

Wenn Sie die Tastatur einschalten und sich ein vorgängig gekoppeltes Empfängergerät in Reichweite befindet, so wird die Koppelung automatisch erneuert.

- Schalten Sie den Ein-/Ausschalter **ON/OFF** in die Position **ON**, um die Tastatur einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die Koppelungstaste gedrückt, bis die Koppelungskontrollleuchte blau blinkt.
 - Der Koppelungsmodus ist aktiviert.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf dem Empfängergerät.
- Koppeln Sie das Empfängergerät mit der Tastatur (Bluetooth Name: „RF-NK-200 oder SC-NK-200“).

→ Der Koppelungsvorgang ist abgeschlossen und die Tastatur betriebsbereit.

10 Tastatur bedienen

10.1 Betriebsdauer optimieren

Die Betriebsdauer lässt sich über den automatischen Schlafmodus und durch Ausschalten bei Nichtgebrauch (Ein-/Aussschalter **ON/OFF** auf **OFF**) optimieren.




Erfolgt während 2 h keine Eingabe, schaltet die Tastatur in den Schlafmodus. Betätigen Sie eine Taste, um die Tastatur aufzuwecken und die Verbindung herzustellen.

10.2 Funktionen über Funktionstasten steuern

Steuern Sie gängige Funktionen über Funktionstasten.

Die nachstehende Tabelle listet Beispielprodukte mit getesteter Softwareversion. Je nach Gerätehersteller und Softwareversion kann die Unterstützung abweichen.

Unterstützung ist mit „x“ für unterstützt und „--“ für nicht-unterstützt gekennzeichnet.

Funktion	Taste	Samsung** Android 10	iPhone XR* iOS 14.4	iPad 12.2*	Macbook Pro OS 10.15.5	Windows® 10
Screenshot		x	--	--	--	x
Suche		x	x	x	--	x
Rechner		--	--	--	--	x
Einfügen	eingf	--	--	--	--	x
Home	home	x	--	--	x	x
Entfernen	entf	x	x	x	x	x
Ganz nach unten	end	x	--	--	x	x
Seite hoch	bild ▲	x	x	x	x	x
Seite herunter	bild ▼	x	x	x	x	x
ESC	esc	x	x	x	x	x
Tabulator	tab	x	x	x	x	x

* Die Tastatur wird auf dem Display nicht angezeigt.

** Während dem Verwenden der Tastatur wird die native Samsung Tastatur ausgeblendet. Aktivieren Sie sie über die Funktionsleiste.

11 Pflege und Reinigung

HINWEIS! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.

Reinigen Sie die Tastatur regelmässig mit einem angefeuchteten Lappen. **HINWEIS! Nicht in Wasser eintauchen.**

12 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

13 Entsorgung



Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den einschlägigen Gesetzen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

14 Technische Daten

Ladespannung und -strom	5 V/DC, min. 500 mA via USB-C™
Akku	3,7 V, LiPo Akku, 110 mAh
Ladezeit	ca. 2 h
Akkulaufzeit (vollständig geladen) .	ca. 50 h (bei neuem Akku)
Systemvoraussetzungen	ab Windows® 7 / ab MacOS 10.15.5 / ab Android 9 / ab iOS 14.4
Bluetooth Version	Bluetooth 3.0
Funkfrequenz	2,402 - 2,480 GHz
Sendeleistung	-6 bis +4 dBm
Reichweite	max. 10 m
Betriebsbedingungen	0 to +50 °C, 10 - 80 % rF
Lagerbedingungen	0 to +50 °C, 10 - 80 % rF
Abmessungen (B x H x T, ca.)	146 x 11 x 114 mm
Gewicht (ca.)	126 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2348172_V3_0621_jh_mh_de