

SH4-99552

3 SWITCHES WITH REMOTE CONTROL
3 FUNKSCHALTER MIT FERNBEDIENUNG
3 SCHAKELAARS MET AFSTANDSBEDIENING
3 INTERRUPTEURS AVEC TÉLÉCOMMANDE
3 WŁĄCZNIKI Z PILOTEM
3 INTERRUPTORES CON CONTROL REMOTO



Specifications:

Max. capacity: 1000W
Remote control battery: 3VDC CR2032
Channels: 3 + master
Range: up to 30 meters
Frequency: 433,92MHz
Warranty: 2 years

230V~ 50Hz	CE	RoHS	WEEE
smartwares Europe	NL: 088 5940501	Lokaal tarief	
	BE: 078 481094(NL)	Lokaal tarief	
	BE: 078 481540(FR)	Tarif local	
Jules Verneweg 87	FR: 0825 560 650	18ct/min	
5015 BH Tilburg	DE: +49 (0) 1805 010762		
The Netherlands		14Ct/Min. dt. Festnetz,	
		Mobil max. 42Ct/Min	
service.smartwares.eu	UK: +44 (0) 345 230 1231		
	ES: +34 938427589		

CUSTOMER SERVICE

EN

FR

Preparation for use

- Remove the battery cover and insert the battery (CR2032).
- Insert the switch you wish to connect to your remote control into the power point.
- The LED on the switch will flash for 10 seconds. During this time, you can connect the switch to your remote control. If you wait longer, the LED will turn off. If this happens, remove your switch from the power point for a few seconds to reset it.

Connecting your remote control to a switch

- You can connect up to five remote controls to your switch.
- Press one of the left ON buttons on the remote control to connect the switch to one of the 3 channels of the remote control (ABC). The LED on the switch will now stay lit. The switch is now connected to the remote control.
 - Connect your other switches to a channel in the same way.

Operating a switch

- Press one of the left ON buttons (ABC) on the remote control to turn on the switch(es) connected to this channel.
- Press the corresponding right OFF button on the remote control to turn off the switch(es). The LED on the switch will not light now.
- The master key can control all switches at the same time on or off.

Insert the plug of the device into the socket of the switch.

Cancelling a connection

- Turn the switch off using the OFF button on the remote control.
- Remove the switch from the power point and wait a few seconds.
- Insert the switch back into the power point.
- Next, within 10 seconds press the OFF button of the same channel. The switch has been disconnected from the remote control. In order to avoid making any new connections, you must not press any button on the remote control for 10 seconds.



This symbol indicates that the product can only be used indoors.

DE

PL

Vorbereitung der Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie die Batterie ein (CR2032).
- Stecken Sie den Schalter, der mit Ihrer Fernbedienung gekoppelt werden soll, in die Steckdose.
- Die LED am Schalter blinkt nun für 10 Sekunden. Während dieser Zeit können Sie den Schalter mit der Fernbedienung verbinden. Wenn Sie länger warten, erlischt die LED. Ziehen Sie in diesem Fall Ihren Schalter ein paar Sekunden aus der Steckdose, um ihn zurückzusetzen.

Ihre Fernbedienung mit einem Schalter verbinden

- Sie können maximal fünf Fernbedienungen mit Ihrem Schalter verbinden.
- Drücken Sie eine der ON-Tasten links auf der Fernbedienung, um den Schalter mit einem der 3 Kanäle der Fernbedienung (ABC) zu verbinden. Die LED auf dem Schalter leuchtet jetzt ständig. Der Schalter ist nun mit der Fernbedienung verbunden.
 - Koppeln Sie auf diese Weise auch Ihre anderen Schalter mit einem Kanal.

Einen Schalter bedienen

- Drücken Sie auf eine der ON-Tasten links (ABC) auf der Fernbedienung, um den (die) Schalter einzuschalten, der (die) mit diesem Kanal verbunden ist (sind).
- Drücken Sie die entsprechende OFF-Taste rechts auf der Fernbedienung, um den (die) Schalter auszuschalten. Die LED auf dem Schalter leuchtet jetzt nicht.
- Der Hauptschlüssel kann alle Schalter gleichzeitig ein- oder ausschalten.

Stecken Sie den Stecker des Geräts in den Steckanschluss des Schalters.

Eine Verbindung rückgängig machen

- Schalten Sie den Schalter mit der entsprechenden OFF-Taste auf der Fernbedienung aus.
- Ziehen Sie den Schalter aus der Steckdose und warten Sie ein paar Sekunden.
- Stecken Sie den Schalter wieder in die Steckdose.
- Dann drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die OFF-Taste des gleichen Kanals. Der Schalter ist nun von der Fernbedienung getrennt. Um keine neue Verbindung aufzubauen, dürfen Sie 10 Sekunden keine Taste auf der Fernbedienung drücken.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nur im Innenbereich verwendet werden kann.

NL

ES

Voorbereiding voor gebruik

- Verwijder het batterij deksel en plaats de batterij (CR2032).
- Plug de schakelaar die u aan uw afstandsbediening wilt koppelen in het stopcontact.
- De led op de schakelaar zal nu gedurende 10 seconden knipperen. In deze tijd kunt u de schakelaar aan uw afstandsbediening koppelen. Wanneer u langer wacht zal de led doven. Trek in dit geval uw schakelaar een paar seconden uit het stopcontact om deze te resetten.

Uw afstandsbediening aan een schakelaar koppelen

U kunt maximaal vijf afstandsbedieningen aan uw schakelaar koppelen.

- Druk op één van de linker ON knoppen op de afstandsbediening om de schakelaar te koppelen aan één van de 3 kanalen van de afstandsbediening (ABC). De led op de schakelaar zal nu continu branden. De schakelaar is nu gekoppeld aan de afstandsbediening.

- Koppel op deze wijze ook uw andere schakelaars aan een kanaal.

Een schakelaar bedienen

- Druk op één van de linker ON knoppen (ABC) op de afstandsbediening om de schakelaar(s), gekoppeld aan dit kanaal, in te schakelen.
- Druk op de bijbehorende rechter OFF knop op de afstandsbediening om de schakelaar(s) uit te schakelen. De led op de schakelaar zal nu niet branden.
- Met de master knop kunt u alle gekoppelde schakelaars tegelijk bedienen, aan of uit. Steek de stekker van het apparaat in de stekeraansluiting van de schakelaar.

Een koppeling ongedaan maken

- Schakel de schakelaar uit met behulp van de OFF knop op afstandsbediening.
- Trek de schakelaar uit het stopcontact en wacht een paar seconden.
- Steek de schakelaar terug in het stopcontact.
- Druk vervolgens binnen 10 seconden op de OFF knop van hetzelfde kanaal. De schakelaar is nu ontkoppeld van de afstandsbediening. Om geen nieuwe koppeling aan te gaan dient u 10 seconden geen knop op de afstandsbediening in te drukken.



Dit symbool betekent dat het product alleen binnenshuis gebruikt mag worden.

Préparation avant utilisation

- Otez le couvercle de la pile et placez la pile (CR2032).
- Branchez l'interrupteur que vous souhaitez coupler avec votre télécommande dans la prise de courant.
- Le LED sur l'interrupteur clignote pendant 10 secondes. Pendant ce temps, vous pouvez coupler l'interrupteur avec votre télécommande. Si vous attendez plus longtemps, le LED s'éteindra. Dans ce cas, retirez l'interrupteur de la prise pendant quelques secondes pour le réinitialiser.

Coupler votre télécommande avec un interrupteur

- Vous pouvez coupler maximum cinq télécommandes avec votre interrupteur.
- Appuyez sur l'un des boutons ON à gauche sur la télécommande pour associer l'interrupteur à l'un des 3 canaux de la télécommande (ABC). Le LED sur l'interrupteur s'allume en continu. L'interrupteur est désormais couplé avec la télécommande.
 - Répétez cette opération avec les autres interrupteurs pour leur assigner un canal.

Commander un interrupteur

- Appuyez sur l'un des boutons ON (ABC) à gauche sur la télécommande pour allumer le ou les interrupteur(s) associé(s) à ce canal.
- Appuyez sur le bouton OFF correspondant à droite sur la télécommande pour éteindre le ou les interrupteur(s). La LED de l'interrupteur va s'éteindre.
- La clé maître peut activer/désactiver tous les interrupteurs simultanément.

Branchez la fiche de l'appareil dans la prise de l'interrupteur.

Découpler un interrupteur

- Éteindre l'interrupteur à l'aide du bouton OFF de la télécommande.
- Retirez l'interrupteur de la prise de courant et patientez quelques secondes.
- Rebranchez l'interrupteur dans la prise de courant.
- Appuyez ensuite dans les 10 secondes sur le bouton OFF du même canal. L'interrupteur n'est désormais plus couplé avec la télécommande. Pour éviter de faire de nouvelles connexions, vous ne devez appuyer sur aucun bouton de la télécommande pendant 10 secondes.



Ce symbole indique que le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Przygotowanie do użytkowania

- Usuń osłonę komory baterii i włóż baterię (CR2032).
- Włóż przełącznik, który ma być powiązany z pilotem do kontaktu.
- Teraz wskaźnik LED na przełączniku będzie migał przez 10 sekund. W tym czasie można połączyć przełącznik z pilotem. Po przekroczeniu tego czasu wskaźnik LED się wyłączy. W takim przypadku należy odłączyć przełącznik z kontaktu na parę sekund, aby go zresetować.

Połączenie pilota z przełącznikiem

- Przełącznik można powiązać z maksymalnie pięcioma pilotami.
- Wciśnij jeden z lewych przycisków ON na pilocie, aby połączyć przełącznik z jednym z 3 kanałów pilota (ABC). Wskaźnik LED na pilocie będzie się palił ciągłym światłem. Oznacza to, że przełącznik jest teraz połączony z pilotem.
 - W ten sposób połącz także inne przełączniki do kontaktu.

Obsługa przełącznika

- Wciśnij jeden z lewych przycisków ON (ABC) pilota, aby włączyć przełączniki połączone z tym kanałem.
- Wciśnij odpowiedni przycisk OFF po prawej stronie, by wyłączyć przełączniki. Wskaźnik LED na przełączniku zgaśnie.
- Klucz główny może sterować wszystkimi przełącznikami jednocześnie, włączając je lub wyłączając.

Podłączyć wtyczkę urządzenia do złącza w przełączniku.

Rozłączenie powiązania przełącznika z pilotem

- Wyłącz przełącznik za pomocą przycisku OFF na pilocie.
- Usuń przełącznik z kontaktu i odczekaj kilka sekund.
- Włóż przełącznik do kontaktu.
- Następnie, w ciągu 10 sekund, wciśnij przycisk OFF dla tego samego kanału. Przełącznik został odłączony od pilota. Aby uniknąć nawiązania nowego połączenia, nie wciskaj żadnego przycisku na pilocie przez 10 sekund.



Ten symbol oznacza, że produkt może być użytkowany tylko w pomieszczeniach.

Preparación para el uso

- Retire la tapa de la batería e inserte la batería (CR2032).
- Conecte el interruptor que desee vincular al mando a distancia a la toma de corriente.
- El LED del interruptor parpadeará durante 10 segundos. Durante este tiempo, puede vincular el interruptor al mando a distancia. Si excede este tiempo, el LED se apagará. En tal caso, desconecte el interruptor de la toma de corriente durante unos segundos para reiniciarlo.

Vinculación del mando a distancia a un interruptor

Pueden vincularse un máximo de cinco mandos a distancia a un interruptor.

- Presione una de las teclas ON en el lado izquierdo del mando a distancia para conectar uno de los 3 canales del mando a distancia (ABC) al interruptor. El LED del interruptor mostrará una luz fija. El interruptor está ahora vinculado al mando a distancia a un interruptor.

- Víncule de este modo sus demás interruptores a un canal.

Uso de un interruptor

- Pulse una de las teclas ON en el lado izquierdo (ABC) del mando a distancia para encender el interruptor vinculado con ese canal.
- Pulse la tecla OFF correspondiente en el lado derecho del mando a distancia para apagar el interruptor. El LED del interruptor también se apagará.
- La llave maestra puede controlar todos los interruptores al mismo tiempo para encenderse o apagarse.

Conecte el enchufe del dispositivo a la toma del interruptor.

Desvinculación de un interruptor

- Apague el interruptor colocando el botón del mando a distancia en la posición OFF.
- Retire el interruptor de la toma de corriente y espere unos segundos.
- Inserte de nuevo el interruptor en la toma de corriente.
- A continuación, pulse la tecla OFF del mismo canal durante 10 segundos. El interruptor está ahora desvinculado del mando a distancia. Para evitar volver a conectarlo, no pulse ninguna tecla del mando a distancia durante 10 segundos.



Este símbolo indica que el producto solamente puede utilizarse en interior.

SH4-99552

- 3 REGLAGE MED FJÄRRKONTROLL
3 INTERRUPTORI CON TELECOMANDO
3 INTERRUPTORES COM CONTROLO REMOTO
3 SPÍNAČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM
3 SPÍNAČE S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM
3 UZAKTAN KUMANDALI AÇMA-KAPAMA DÜĞMELERİ



Specifications:

Max. capacity: 1000W
Remote control battery: 3VDC CR2032
Channels: 3 + master
Range: up to 30 meters
Frequency: 433,92MHz
Warranty: 2 years

230V~50Hz	CE	RoHS	WEEE
smartwares® Europe	NL: 088 5940501 Lokaal tarief BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief BE: 078 481540(FR) Tarif local FR: 0825 560 650 18ct/min DE: +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min UK: +44 (0) 345 230 1231 ES: +34 938427589	CUSTOMER SERVICE	
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	service.smartwares.eu		

SE

Innan användning

- Avlägsna batterilocket och sätt i batteriet (CR2032).
- Sätt den strömbrytare som du vill ansluta till fjärrkontrollen i eluttaget.
- Lysdioden på strömbrytaren blinkar i 10 sekunder. Under denna tid kan du ansluta strömbrytaren till fjärrkontrollen. Om du väntar längre än så kommer lysdioden att släckas. Om detta händer, ta bort strömbrytaren från eluttaget i ett par sekunder för att återställa den.

Anslut fjärrkontrollen till en strömbrytare.

- Du kan ansluta upp till fem fjärrkontroller till din strömbrytare.
- Tryck på en av de vänstra ON-knapparna på fjärrkontrollen för att ansluta strömbrytaren till en av de 3 kanalerna på fjärrkontrollen (ABC). Lysdioden på strömbrytaren tänds. Strömbrytaren är nu ansluten till fjärrkontrollen.
- Anslut övriga strömbrytare till en kanal på samma sätt.

Användning av en dimmer

- Tryck på en av de vänstra ON-knapparna (ABC) på fjärrkontrollen för att sätta på strömbrytaren (na) som är anslutna till den kanalen.
- Tryck på motsvarande höger OFF-knapp på fjärrkontrollen för att stänga av strömbrytaren (na). Strömbrytarens lysdiod är inte tänd.
- Huvudnyckeln kan sätta på eller stänga av alla brytare samtidigt. Sätt enhetens kontakt i strömbrytarens uttag.

Avbryta en anslutning

- Slå av strömbrytaren med OFF-knappen på fjärrkontrollen.
- Ta bort strömbrytaren från eluttaget och vänta några sekunder.
- Sätt tillbaka strömbrytaren i eluttaget.
- Tryck sedan, inom tio sekunder, på OFF-knapp på samma kanal. Strömbrytaren har kopplats bort från fjärrkontrollen. För att undvika att göra nya anslutningar, så ska du inte trycka på någon knapp på fjärrkontrollen i tio sekunder.



Denna symbol anger att produkten endast kan användas inomhus.

IT

Preparazione per l'uso

- Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire la batteria (CR2032).
- Inserire l'interruttore che si desidera collegare al telecomando nella presa di alimentazione.
- Il LED sull'interruttore lampeggia per 10 secondi. Durante questo periodo è possibile collegare l'interruttore al telecomando. Se si aspetta per un tempo maggiore, il LED si spegne. In questo caso, rimuovere l'interruttore dalla presa di alimentazione per alcuni secondi per ripristinarlo.

Collegamento del telecomando a un interruttore

- È possibile collegare un massimo di cinque telecomandi all'interruttore.
- Premere uno dei pulsanti ON a sinistra sul telecomando per collegare l'interruttore a uno dei 3 canali del telecomando (ABC). Il LED sull'interruttore rimane acceso. A questo punto l'interruttore è collegato al telecomando.
- Collegare gli altri interruttori a un canale nello stesso modo.

Azionamento di un interruttore

- Premere uno dei pulsanti ON sulla sinistra (ABC) sul telecomando per attivare l'interruttore o gli interruttori collegati a quel canale.
- Premere il corrispondente pulsante OFF di destra sul telecomando per disattivare l'interruttore o gli interruttori. Il LED sull'interruttore sarà spento a questo punto.
- Il tasto master può controllare l'attivazione e la disattivazione simultanea di tutti gli interruttori.

Inserire la spina di alimentazione del dispositivo nella presa dell'interruttore.

Eliminazione di un collegamento

- Disattivare l'interruttore premendo il tasto OFF del telecomando.
- Rimuovere l'interruttore dalla presa di alimentazione e attendere alcuni secondi.
- Reinserire l'interruttore nella presa di alimentazione.
- Quindi premere il pulsante OFF dello stesso canale entro 10 secondi. L'interruttore è scollegato dal telecomando. Per evitare di effettuare nuovi collegamenti, non premere alcun pulsante del telecomando per 10 secondi.



Questo simbolo indica che il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

PT

Preparação para utilização

- Retire a tampa do compartimento da pilha e coloque a pilha (CR2032).
- Insira a tomada que pretende ligar ao seu controlo remoto na tomada de parede.
- O LED na tomada irá piscar durante 10 segundos. Durante este tempo, pode ligar a tomada ao controlo remoto. Se esperar mais tempo, o LED irá desligar-se. Se isto acontecer, retire a tomada da tomada de parede durante alguns segundos para a reiniciar.

Ligar o controlo remoto a uma tomada

- Pode ligar até cinco controlos remotos à sua tomada.
- Prima um dos botões ON que se encontram no lado esquerdo do controlo remoto para ligar a tomada a um dos 3 canais do controlo remoto (ABC). O LED na tomada irá agora permanecer aceso. A tomada está agora ligada ao controlo remoto.
- Ligue as outras tomadas a um canal do mesmo modo.

Utilizar uma tomada

- Prima um dos botões ON (ABC) que se encontram no lado esquerdo do controlo remoto para ativar a(s) tomada(s) ligada(s) a este canal.
- Prima um botão OFF correspondente que se encontra no lado direito do controlo remoto para desligar a(s) tomada(s). O LED na tomada irá apagar-se.
- O botão master pode controlar todas as tomadas ao mesmo tempo, ligando-as ou desligando-as.

Insira a ficha do aparelho na tomada.

Cancelar uma ligação

- Desligue a tomada utilizando o botão OFF no controlo remoto.
- Retire a tomada da tomada de parede e aguarde alguns segundos.
- Volte a colocar a tomada na tomada de parede.
- De seguida, no prazo de 10 segundos, prima o botão OFF do mesmo canal. A tomada foi desligada do controlo remoto. Para evitar fazer quaisquer ligações novas, não deve premir qualquer botão no controlo remoto durante 10 segundos.



Este símbolo indica que o produto apenas pode ser utilizado no interior.

CS

Příprava k použití

- Odstraňte kryt baterie a vložte baterii (CR2032).
- Spínač, se kterým chcete dálkové ovládání spárovat zapojte do stěnové zásuvky.
- LED dioda na spínači bude 10 vteřin blikat. Během této doby můžete spínač spárovat s vaším dálkovým ovladačem. Jestliže budete čekat déle, LED dioda zhasne. Pokud k tomuto dojde, vyjměte na pár vteřin ze stěnové zásuvky. Tím jej resetujete.

Spárování dálkového ovládání a spínače

- Se spínačem lze spárovat maximálně 5 dálkových ovladačů.
- Stisknutím jednoho z tlačítek ON na levé straně dálkového ovladače spárujete z 3 kanálů ovladače (A,B,C) se spínačem. LED dioda na spínači teď bude svítit. Spínač je nyní spárován s dálkovým ovladačem.
- Podobným způsobem spárujete také ostatní spínače s určitým kanálem ovladače.

Ovládání spínače

- Stisknutím jednoho z tlačítek ON (A,B,C) na levé straně dálkového ovladače zapnete spínač/e spárovaný/é na daném kanálu.
- Stisknutím odpovídajícího tlačítka OFF na pravé straně ovladače spínač(e) vypnete. LED dioda na spínači zhasne.
- Hlavním vypínačem můžete současně zapínat i vypínat všechny vypínače. Zastrčku zařízení zasuněte do zásuvky spínače.

Zrušení spárování

- Vypněte spínač pomocí příslušného tlačítka OFF na dálkovém ovladači.
- Vyjměte spínač ze stěnové zásuvky a několik vteřin vyčkejte.
- Vložte spínač zpět do zásuvky.
- Po té do 10 vteřin stiskněte tlačítko OFF stejného kanálu. Spárování spínače a dálkového ovládání je nyní zrušeno. Nechcete-li provést nové spárování, neměli byste po dobu 10 vteřin stisknout žádné tlačítko ovladače.



Tento symbol znací, že produkt lze používat pouze ve vnitřních prostorách.

SK

Příprava na použití

- Dajte dolu kryt batérií a vložte batérie (CR2032).
- Vsňte spínač, ktorý chcete spojiť s diaľkovým ovládaním do miesta napájania.
- LED dioda na spínači bude 10 sekúnd blikat. V priebehu tohto času môžete spojiť spínač s diaľkovým ovládaním. Pokiaľ budete čakať dlhšie, LED dioda zhasne. V takom prípade vytiahnite vypínač z miesta napájania na niekoľko sekúnd a resetujte ho.

Spojenie diaľkového ovládača so spínačom

- So spínačom môžete spojiť až päť diaľkových ovládačov.
- Stlačte jedno z ľavých tlačidiel ON (ZAPNÚT) na diaľkovom ovládaci a pripojte tak spínač k niektorému z troch kanálov diaľkového ovládača (ABC). LED dioda na spínači zostane svietiť. Spínač je teraz spojený s diaľkovým ovládačom.
- Ďalšie prípadné spínače pripojte ku kanálu rovnakým postupom.

Používanie spínačov

- Stlačte jedno z ľavých tlačidiel ON (ZAPNÚT) (ABC) na diaľkovom ovládaci a spínače pripojené k tomuto kanálu tak zapnete.
- Stlačením príslušného praveho tlačidla OFF (VYPNÚT) na diaľkovom ovládaci spínače vypnete. LED dioda na spínači nebude svietiť.
- Hlavné tlačidlo umožňuje zapínať či vypínať všetky spínače súčasne. Zásuvku zariadenia vsunite do zástrčky spínača.

Zrušenie spojenia

- Spínač vypnite s pomocou tlačidla OFF (VYPNÚT) na diaľkovom ovládaci.
- Vytiahnite spínač z miesta napájania.
- Vsňte spínač späť do miesta napájania.
- Ďalej v priebehu nasledujúcich 10 sekúnd stlačte tlačidlo OFF (VYPNÚT) pre rovnaký kanál. Spínač je teraz od diaľkového ovládača odpojený. Aby ste nenadviazali žiadne nové spojenia nesmieste počas 10 sekúnd stlačiť na diaľkovom ovládaci žiadne tlačidlo.



Tento symbol znamená, že produkt sa môže používať iba vo vnútri.

TR

Kullanım için hazırlık

- Pil kapakçını çıkarın ve pili takın (CR2032).
- Uzaktan kumandanıza bağlamak istediğiniz prize güç noktasına takın.
- Prizin üzerindeki LED 10 saniye yavaş söner. Bu süre içinde prize uzaktan kumandanıza bağlayabilirsiniz. Daha uzun süre beklemezseniz LED kapanır. Bu durumda prize güç noktasından birkaç saniyelikliğine çıkıp sıfırlayın.

Uzaktan kumandanızı bir prize bağlama

- Prizine en fazla beş adet uzaktan kumanda bağlayabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda üzerinde soldaki ON düğmelerinden birine basarak prize uzaktan kumandanın 3 kanalından birine bağlayın (ABC). Priz üzerindeki LED devamlı olarak yanar. Priz artık uzaktan kumandaya bağlanmıştır.
- Diğer prizleri de aynı şekilde bir kanala bağlayın.

Prizi çalıştırma

- Uzaktan kumanda üzerinde soldaki ON düğmelerinden (ABC) birine basarak bu kanala bağlı priz(ler)i çalıştırın.
- Priz(ler)i kapatmak için sağdaki karşılık gelen OFF düğmesine basın. Priz üzerindeki LED şimdiki söner.
- Ana tuş tüm prizleri aynı anda açmak ve kapatmak için kullanılır. Cihazın fişini priz soketine takın.

Bağlantıyı iptal etme

- Uzaktan kumanda üzerindeki OFF düğmesini kullanarak prize kapatın.
- Prizi güç noktasından çıkarın ve bir kaç saniye bekleyin.
- Prizi tekrar güç noktasına takın.
- Daha sonra aynı kanalı OFF düğmesine 10 saniye basın. Priz ile uzaktan kumanda bağlantısı kesilir. Yeni bağlantı yapmaktan kaçınmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye 10 saniye boyunca basmayın.



Bu sembol, ürünün yalnızca iç mekanlarda kullanılabileceğini gösterir.