

Bedienungsanleitung

Popcornmaschine CP250



Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Popcorn-Maschine optimal nutzen können.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Nutzung von elektrischen Geräten, sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Berühren Sie nie heiße Oberflächen. Nutzen Sie Griffe und Knöpfe.
3. Zum Schutz vor elektrischen Stößen halten Sie das Gerät sowie Kabel, Stecker und alle anderen Bestandteile des Geräts fern von Wasser bzw. anderen Flüssigkeiten.

4. Beaufsichtigung ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.
5. Ausstecken des Geräts sofern es nicht benutzt bzw. bevor es gereinigt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie Teile anschließen, abnehmen oder reinigen.
6. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb mit einem beschädigten Stromkabel, Stecker oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
7. Führen Sie keine Reparaturen selbstständig durch. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Service oder einer gleichwertig qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
8. Die Nutzung von Zubehör, welches nicht seitens des Hersteller empfohlen wurde oder Stromspannungen abweichend von der angegebenen können zu Verletzungen führen.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb von geschlossenen Räumen.
10. Verlegen Sie das Stromkabel immer so, dass es weder gequetscht noch geknickt wird. Lassen Sie es nicht über Tischkanten, etc. herabhängen, um ein Herunterreißen zu vermeiden.
11. Halten Sie es von anderen Wärmequellen fern.
12. Extreme Vorsicht muss gewahrt werden, wenn das Gerät bewegt wird.
13. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
14. In eine Steckdose eingesteckte Popcornmaschine darf nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
15. Diese Popcornmaschine schaltet sich automatisch aus. Um eine Überhitzung zu vermeiden fügen Sie vor Inbetriebnahme Popcorn-Körner hinzu. Es wird empfohlen das Gerät nach jedem Vorgang mindestens 15 Minuten abkühlen zulassen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
16. Besondere Vorsicht muss gewahrt werden bei der Herausnahme des Popcorns.
17. Ein kurzes Netzkabel wird bewusst mitgeliefert, um das Risiko des Stolperns über ein langes, verwinkeltes Kabel zu reduzieren.
18. Längere abnehmbare Netzkabel können genutzt werden, sofern Sie sorgfältig genutzt werden.

19. Die Stromspannung des verlängerten Kabels sollte mindestens so groß sein, wie die des Geräts.
20. Das Gerät ist nicht auf den Betrieb mit externen Zeitschaltuhren oder einem separaten Fernsteuerungssystem ausgelegt.
21. Das Gerät ist nicht ausgelegt für Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, außer Sie werden beaufsichtigt bzw. erhalten Anweisungen bzgl. der Geräte-Nutzung von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.
22. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
23. Dieses Gerät ist ausgelegt für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen, wie folgt:
 - Mitarbeiterküchen in Betrieben, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen Wohnungs-Umfeldern
24. Dieses Gerät kann genutzt werden von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und älter sowie Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen bzw. Erfahrung sofern sie beaufsichtigt werden oder zuvor instruiert worden sind hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts und der verbundenen Gefahren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Instandhaltung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mindestens 8 Jahre alt und beaufsichtigt.
25. Halten Sie das Gerät und dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen zur Erinnerung:

- A. Niemals in Wasser eintauchen
- B. Niemals in der Nähe von Wasser nutzen
- C. Niemals einen scheuernden Lappen nutzen
- D. Niemals einen Scheuerschwamm nutzen
- E. Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen während des Betriebs

- F. Dieses Gerät nutzt heiße Luft. Nutzen Sie keine Butter, Öl oder Wasser im Popcorn-Kessel. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Das Gerät wird heiß, wenn das Popcorn aufpoppt.
 - G. Ausstöpseln aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie Teile abnehmen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Lappen. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
 - H. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Netz-Kabel oder -Stecker oder wenn es sich in keinem ordnungsgemäßen Werkzustand befindet.
 - I. Reinigen Sie das Gerät nicht im Geschirrspüler.
 - J. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - K. Halten Sie Ihr Gesicht niemals in unmittelbarer Nähe des Geräts während das Popcorn zubereitet wird. Ein Mindestabstand von 1 Meter ist währenddessen einzuhalten.
 - L. Halten Sie niemals Ihre Hand in das Gerät während das Popcorn aufpoppt. Warten Sie mindestens 5 Minuten, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.
- Bitte geben Sie Acht bei der Verwendung des Geräts, wie oben beschrieben.

Produktdetails



Technische Daten

220 -240 Volt
50 / 60 Hz
1200 Watt

Anleitung

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Stromspannung mit der Maschine übereinstimmt.
2. Legen Sie den Schalter auf „OFF“, um das Gerät auszustellen.
3. Nehmen Sie den Deckel (Measuring Cup), befüllen Sie die Maschine mit genau NUR einer Deckel-Füllung Popcorn-Körnern pro Zubereitung. **Wichtig!** Niemals die Körner-Schüssel unterbzw. überfüllen. Unterfüllung kann zu einer verminderten Anzahl an gepoppten Kernen führen. Überfüllung kann zu brennenden und rauchenden Kernen führen, da die Popcon-Kammer überladen ist
4. Setzen Sie den Deckel und das „Top Cover“ auf die Maschine.
5. Legen Sie den Schalter auf „ON“, um das Gerät einzuschalten.
6. Nach einer Zubereitungszeit von 3 Minuten kommt das heiße Popcorn aus der vorgesehenen Öffnung.
7. Legen Sie den Schalter auf „OFF“, wenn Sie das gesamte Popcorn entnommen haben.
8. Lassen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten abkühlen zwischen jedem Zubereitungs-Vorgang, um ein Überhitzen zu vermeiden und ein optimales Popcorn zu erhalten.



Add salt/oil/cream to the box

Garantie

Das Gerät hat eine 1 Jahres Garantie ab Kaufdatum. Dieser Service ist nur frei zu folgenden Bedingungen:

Die Garantie umfasst alle Reparaturen bedingt durch Material- oder Verarbeitungsfehler und hat keine Gültigkeit in folgenden Fällen:

- 1) Transportschäden oder fallen lassen des Geräts.
- 2) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß genutzt wird oder modifiziert wird.
- 3) Unfälle bedingt durch eine mangelhafte oder unangemessene Nutzung
- 4) Fälschlicher Anschluss an eine Stromquelle mit höherer Stromspannung.
- 5) Reparaturen durchgeführt bei einem nicht autorisierten technischen Service.

Das Gerät ist nicht ausgelegt für Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, außer sie werden beaufsichtigt bzw. erhalten Anweisungen bzgl. der Geräte-Nutzung von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

EC Konformitätserklärung

Hersteller: celexon Europe GmbH & Co. KG
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende mit der Marke celexon versehene Produkt
Produktname: celexon Popcornmaschine
Modell: CP150

den grundlegenden Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien, bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der vom Hersteller

gegebenen Anweisungen, entspricht:

Elektromagnetische Verträglichkeit

(2014/30/EU)

- ETSI EN301 489-17 V3.1. (2017-02)
- ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

-EN60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2002+A12:2007
+A13:2010
-EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019
- EN 62233:2008

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke (EN 60335-2-9)

-EN60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007
+A13:2010+ modifiziert A13:2011+ modifiziert A13:2012
- EN 60335-1:2012
- EN 62233:2008

Anmerkungen:

Die Tests wurden im Normalmodus durchgeführt und beziehen sich auf das getestete Gerät und die spezifisch ausgeführten Tests! Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das zum Test überlassene Gerätemodell.



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert-und Schadstoffsammelstelle.

Emsdetten, 03.04.2020
Christoph Hertz, Managing Director