


Roomba® Mini/Mini Slim Vac| Wischroboter

Bedienungsanleitung



Erste Schritte

1

Lade die Roomba® Home App herunter.



Scanne den obenstehenden QR-Code mit der Kamera deines Mobilgeräts (oder suche die Roomba® Home App in deinem App Store).

Die Roomba® Home App und eine WLAN-Verbindung sind **erforderlich, um die Einrichtung abzuschließen**. Die Roomba®

Home App führt dich durch die Schritte zur Einrichtung deines Roboters. Sobald dein Roboter eingerichtet ist, kannst du die App für Folgendes verwenden:

- Steuern, wann, wo und wie der Roboter reinigt
- Zeitpläne für die automatische Reinigung erstellen
- Individuelle Reinigungseinstellungen festlegen
- Digitale Funktionen freischalten
- Auf Tipps und Tricks sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zugreifen

HINWEIS:


Es muss WLAN mit 2,4 oder 5 GHz verwendet werden.

WICHTIG:

Lies die Sicherheitshinweise, bevor du deinen Roboter zum ersten Mal verwendest.

2


Schutzverpackung entfernen



Schaumstoffeinsätze hinter dem Stoßfänger entfernen.

3


Eck- und Kantenbürste einsetzen



Setze die Eck- und Kantenbürste ein und drücke sie nach unten, bis sie hörbar einrastet.


4

Dock platzieren



HINWEIS:

Wenn du das AutoEmpty™ Dock verwendest oder die SlimCharge™ Basis horizontal aufstellst, stelle sicher, dass der Bereich um das Dock frei ist, um ein erfolgreiches Andocken zu ermöglichen. Die SlimCharge™ Basis kann vertikal aufbewahrt werden, um Platz zu sparen. Wenn du deinen Roboter verwenden möchtest, musst du daran denken, ihn auf dem Boden zu platzieren und ihn anschließend wieder in sein Dock zu stellen.



Platziere das Dock auf einem festen, ebenen Untergrund.

WICHTIG:


Setze es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

WARNUNG:

Stelle bei der Nutzung von AutoEmpty™ oder einer horizontal platzierten SlimCharge™ Basis sicher, dass das Dock mindestens 1,22 Meter von Treppen entfernt ist, damit der Roboter keine Stufen herunterfällt.

5

Dock anschließen






Schließe das Stromkabel zuerst an der Rückseite des Docks und dann an einer Steckdose an. Wickle das Kabel auf der Rückseite wieder auf, damit es dem Roboter nicht im Weg ist.

For more information, visit global.irobot.com

6

Roboter aktivieren





Platziere deinen Roboter vor dem Dock und schiebe ihn dann nach vorne, bis die Ladekontakte aus Metall aufeinander ausgerichtet sind. Die LEDs zeigen an, dass er aufwacht. Ein Geräusch weist dich darauf hin, dass er wach ist. Wenn du die SlimCharge™ Basis in der vertikalen Position verwendest, platziere sie so, dass die Oberseite des Roboters in den Raum zeigt.

HINWEIS:


Dein Roboter wird teilweise aufgeladen geliefert. Wir empfehlen jedoch, dass du den Roboter 4,5 Stunden lang auflädst, bevor du eine Karte von deinem Zuhause erstellen lässt.

WICHTIG:


Lies die Sicherheitshinweise, bevor du deinen Roboter zum ersten Mal verwendest.

Informationen zu deinem Roomba® Mini-/Roomba® Mini Slim-Roboter

Ansicht von oben




- 1. LiDAR Detektor-Stoßfänger
- 2. ClearView™ LiDAR
- 3. Zubehörschlüssel
- 4. Ausrichtungsmechanismen
- 5. Hinteres Infrarot-Sensorfenster
- 6. Ladekontakte
- 7. An-/Aus-Schalter
- 8. Home-Taste
- 9. Stoßfänger
- 10. Schmutzabsauganschluss



- 11. Befestigungspunkte der oberen Abdeckung
- 12. IR-Fenster
- 13. Obere Abdeckung
- 14. Auffangbehälter
- 15. Taste für die Freigabe des Auffangbehälters
- 16. Filter


Ansicht von unten



1. Befestigungstifte der Wischpadplatte
2. Wischpadplatte
3. Befestigungsanschluss der Wischpadplatte
4. Räder
5. Laufrolle
6. Teppichsensor
7. Abgrundsensoren
8. Entriegelungstaste für die Abdeckung der Bürste für verschiedene Oberflächen
9. Bürste für verschiedene Oberflächen
10. Eck- und Kantenbürste


Informationen zum AutoEmpty™ Dock

Vorderansicht




1. Bedienfeldklappe des Docks
2. LED-Anzeige
3. Ladekontakte
4. Schmutzabsauganschluss
5. IR-Fenster

Ansicht von oben



1. Ausrichtungsmechanismen für den Beutel
2. Reinigungsbürstenzubehör
3. Aufbewahrung für die Wischpadplatte
4. Dockfilter
5. Aufbewahrung der Staubsaugerbeutel


Rückansicht



1. Kabelaufwicklung
2. Netzkabel


Informationen zu deiner SlimCharge™ Basis

Horizontale Position für geplante Routinen (Vorderansicht)




1. IR-Fenster
2. Ausrichtungsmechanismen
3. Ladekontakte

Horizontale Position für geplante Routinen (Rückansicht)



1. Kabelbefestigung
2. Netzkabel

Aufrechte Position zur Aufbewahrung



Ladevorgang läuft

Symbolanzeigen



Weiß: vollständig aufgeladen und angeschlossen

Weiß blinkend: zum Aufladen zum Dock zurückkehren

Weiß pulsierend: wird aufgeladen/niedriger Akkustand – wird angezeigt, wenn der Akkustand des Roboters unter 20 % fällt und er gerade aufgeladen wird oder sich auf dem Weg zum Aufladen befindet

Rot blinkend: Fehler/niedriger Akkustand – wird angezeigt, wenn ein Fehler am Roboter aufgetreten ist oder wenn der Roboter nicht am Dock angeschlossen ist und der Akkustand unter 20 % fällt

EIN-/AUS-Taste und HOME-Taste

Roboter aufladen

Dein Roboter kehrt zum Dock zurück, wenn er während einer Reinigungsroutine aufgeladen werden muss. Sobald der Akku ausreichend aufgeladen ist, wird die Reinigung dort fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde.

Standby-Modus

Der Roboter verbraucht eine geringe Menge Energie, während er sich auf dem Dock befindet. Du kannst ihn in einen noch energiesparenderen Modus versetzen, wenn er nicht gebraucht wird, indem du 10 Sekunden lang  gedrückt hältst. Um den Energiesparmodus zu beenden, drücke kurz .



HINWEIS:

Im Energiesparmodus kann die Reinigung nicht über die App für Mobilgeräte gestartet werden.

Deinen Roboter verstauen

Schalte den Roboter für eine längerfristige Lagerung aus, indem du ihn aus dem Dock nimmst und 10 Sekunden lang den Stoßfänger gemeinsam mit der Taste  gedrückt hältst. Lagere ihn an einem kühlen, trockenen Ort.


Mit der SlimCharge™ Basis kannst du deinen Roomba® einfach und platzsparend aufbewahren.



HINWEIS:

Wenn dein Roomba® Mini Slim in der aufrechten Position aufbewahrt wird, können keine Reinigungsaufgaben geplant werden.

LED-Anzeige für das Dock



Durchgehend Weiß: Ladevorgang läuft

Durchgehend rot: Beutel voll oder nicht eingesetzt

HINWEIS:

Durch Software-Updates kann das tatsächliche LED-Verhalten des Roboters und/oder des Docks angepasst werden. Aktuelle Informationen findest du unter global.irobot.com.

Reinigung

Tasten



HOME

- Tippen, um Roboter zum Dock zu schicken
- Drücken, um die Reinigung zu unterbrechen
- Zum Andocken drücken
- Drücken, um das Andocken zu stoppen

AN/AUS

- Zum Starten/Unterbrechen/Fortsetzen der Reinigung tippen
- Zum Einschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten
- Zum Ausschalten 10 Sekunden lang gedrückt halten

Reinigungsmuster

Dein Roboter erkundet und reinigt dein Zuhause automatisch. Er beginnt mit der Reinigung der Außenkanten und reinigt dann den restlichen Boden in geraden Bahnen. Am Ende einer Reinigungsroutine und dann, wenn er aufgeladen werden muss, kehrt er selbstständig zum Dock zurück.



Tipps:


- Entferne vor der Reinigung herumliegende Dinge vom Boden.
- Verwende den Roboter regelmäßig, um deine Böden dauerhaft gepflegt und sauber zu halten.

Nach 90 Minuten Inaktivität abseits des Docks beendet der Roboter automatisch die Reinigung. Wenn du unsicher bist, ob er fertig ist oder pausiert, kannst du den aktuellen Status in der Roomba® Home App überprüfen.

Spot-Reinigungsmodus

Platziere den Roboter in der Nähe des Bereichs, in dem du den Spot-Reinigungsmodus verwenden willst. Tippe zweimal auf . Im Spot-Reinigungsmodus wird ein 1 m x 1 m großer Bereich um den Roboter zweimal in rechtwinklig zueinander liegenden Bahnen gereinigt. Nach Abschluss des SPOT-Reinigungsmodus beendet der Roboter seine Reinigungsroutine. Drücke , um ihn wieder zu seinem Dock zu senden.

Geplante Reinigungen – Informationen zu routinemäßigen Reinigungen




Dein Mini Slim kann so eingestellt werden, dass er die ganze Woche über automatisch saugt. Wenn du eine SlimCharge™ Basis besitzt, muss sie sich in horizontaler Position für geplante Routinen befinden, damit dein Roboter das Dock verlassen kann, wenn eine geplante Aufgabe beginnt. Um neue geplante Routinen zu erstellen, öffne die Roomba® Home App.

HINWEIS:

Wir empfehlen dir, die Roomba® Home App zur Reinigungssteuerung zu verwenden. Die App für Mobilgeräte kann verwendet werden, um bestimmte Räume zu reinigen, Reinigungsroutinen einzurichten sowie Automatisierungen und Zeitpläne zu erstellen.

Staubsaugen

Saugmodus starten



Zum Saugen platzierst du den Roboter im AutoEmpty™ Dock, in der horizontal aufgestellten SlimCharge™ Basis oder **OHNE** angebrachte Wischpadplatte auf dem Boden. Drücke  oder verwende die Roomba® Home App, um den Saugauftrag zu starten.


HINWEIS:

Bei Verwendung der SlimCharge™ Basis wird empfohlen, den Auffangbehälter mindestens einmal pro Woche zu reinigen. Andernfalls kann die Leistung des Saugroboters beeinträchtigt werden.

Wischen mit Wasser


Anbringen des Roomba® Wischpads

1




Schiebe die Aussparungen im Wischpad über die Befestigungsstifte der Wischpadplatte.

2




Führe das Wischpad um die Wischpadplatte und befestige es mithilfe der Clips an der Wischpadplatte.

Ein gewöhnliches Wischpad anbringen




Wischpad und Wischpadplatte einsetzen



Richte die Befestigungsstifte der Wischpadplatte an den Befestigungsanschlüssen der Wischpadplatte aus und setze die Wischpadplatte ein, indem du sie nach unten drückst, bis sie hörbar einrastet.

Wischmodus starten



Zum Wischen stellst du den Roboter mit der Wischpadplatte und dem Wischpad auf das Dock und startest die Wischaufgabe über die Roomba® Home App oder durch Drücken von .

Pflege- und Wartungshinweise für deinen Roboter

Sorge dafür, dass dein Roboter jederzeit mit optimaler Leistung arbeitet, indem du regelmäßig die folgenden grundlegenden Pflege- und Wartungsarbeiten durchführst. Ohne ordnungsgemäße Pflege und Wartung werden Reinigungsleistung und Schmutzaufnahme beeinträchtigt. Wenn dir auffällt, dass der Roboter weniger Schmutz aufnimmt, leere den Auffangbehälter aus, säubere den Filter und reinige die Bürsten.


Weitere Anleitungsvideos findest du in der Roomba® Home App.

Teil	Reinigungshäufigkeit	Austausch ^a
Auffangbehälter	Nach Bedarf entleeren und reinigen	
Filter	1 Mal pro Woche reinigen (mit Haustieren 2 Mal pro Woche)	Alle 3–6 Monate
Eck- und Kantenbürste	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	Alle 3–6 Monate
Bürste für verschiedene Oberflächen	1 Mal pro Woche reinigen	Alle 6–12 Monate
Laufrolle	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	
Ladekontakte	Alle 2 Wochen oder nach Bedarf reinigen	
Sensoren	1 Mal pro Monat oder nach Bedarf reinigen	
Wischpad	Wischpads sind auf eine einmalige Verwendung ausgelegt	Nach jeder Reinigungsroutine entsorgen

Teil	Reinigungshäufigkeit	Austausch ^a
Wischpadplatte	Nach jeder Verwendung reinigen	
Bürstenabdeckung	Alle 6 Monate überprüfen	Bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen

^aAustauschintervalle können variieren. Teile sollten ausgetauscht werden, wenn sich Verschleißanzeichen zeigen. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, erhältst du beim Kundendienst von iRobot® weitere Informationen.

Eck- und Kantenbürste reinigen




Entferne die Eck- und Kantenbürste durch Ziehen. Entferne Haare und Schmutz und setze die Eck- und Kantenbürste dann wieder ein.

*** WICHTIG:**

Es wird empfohlen, die Eck- und Kantenbürste alle 3 bis 6 Monate zu ersetzen, um eine optimale Reinigung zu erzielen.


Reinigen der Bürsten für verschiedene Oberflächen

1




Drücke auf die Freigabetasten der Bürstenabdeckung, hebe die Tasten hoch und entferne alle Fremdkörper.

2




Entferne die Bürste für verschiedene Oberflächen.

3




Entferne alle Haare und sämtlichen Schmutz.

4




Entferne die Endabdeckung vom Bürstenende.

5



Entferne alle Haare oder Verschmutzungen, die sich unter der Abdeckung angesammelt haben. Bringe die Endabdeckung wieder an.

6



Montiere die Bürste für verschiedene Oberflächen und die Bürstenabdeckung wieder am Roboter.


WICHTIG:

Es wird empfohlen, die Bürste für verschiedene Oberflächen alle 6 bis 12 Monate zu ersetzen, um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen.

HINWEIS:

Anweisungen zur gründlicheren Reinigung der Bürste für verschiedene Oberflächen findest du unter global.irobot.com.

Reinigen der vorderen Laufrolle




Entferne mit der Reinigungsbürste Haare und Ablagerungen von der vorderen Laufrolle.

WICHTIG:


Wenn sich Haare oder Schmutz an der vorderen Laufrolle befinden, kann der Bodenbelag beschädigt werden. Wenn das Rad nach der Reinigung nicht frei läuft, wende dich bitte an den Kundendienst.

Reinigen der Ladekontakte und Sensoren

LADEKONTAKTE



SENSOREN




Entferne den Roboter vom Dock und wische die Ladekontakte und Sensoren mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Sensoröffnungen.


Leeren des Auffangbehälters

1




Hebe die obere Abdeckung an.

2




Drücke die Taste für die Freigabe des Auffangbehälters und ziehe sie nach oben, um den Auffangbehälter zu entnehmen.

3



Öffne den Auffangbehälter über einem Abfalleimer. Entleere ihn und reinige alles mit einem Tuch.

4




Setze den Auffangbehälter wieder in den Roboter ein.

*** WICHTIG:**

Es wird empfohlen, den Auffangbehälter mindestens einmal pro Woche zu reinigen. Andernfalls kann die Leistung des Saug- und Wischroboters beeinträchtigt werden.


Reinigen des Filters

1




Nachdem du den Auffangbehälter entfernt hast, öffne die Auffangbehälterklappe und nimm den Filter heraus.

2



Entferne sämtlichen Schmutz aus dem Filter, indem du ihn gegen den Rand eines Abfalleimers klopfst und/oder mit der Reinigungsbürste oder einem sauberen Tuch reinigst.


3



Filter wieder einsetzen


Waschen des Auffangbehälters

1



Löse den Auffangbehälter, entferne den Filter und öffne die Auffangbehälterklappe.

2



Spüle den Auffangbehälter mit warmem Wasser aus.


WICHTIG:

Es wird empfohlen, den Auffangbehälter mindestens einmal pro Woche zu leeren. Andernfalls kann die Leistung des Saug- und Wischroboters beeinträchtigt werden.

WICHTIG:


Filter bitte nicht waschen. Entferne den Filter, bevor du den Auffangbehälter wäschst. Der Auffangbehälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet.

3



Stelle sicher, dass der Auffangbehälter vollkommen trocken ist. Setze den Filter wieder ein und montiere den Auffangbehälter wieder am Roboter.

Reinigen der Wischpadplatte



Spüle die Wischpadplatte gründlich mit kaltem Wasser ab und lasse sie an der Luft trocknen.


Pflege- und Wartungshinweise für das AutoEmpty™ Dock und die SlimCharge™ Basis

Führe die folgenden Pflege- und Wartungsarbeiten durch, damit dein AutoEmpty™ Dock und/oder deine SlimCharge™ Basis stets optimal funktionieren.

Teil	Reinigungshäufigkeit	Austauschintervalle ^a
Ladekontakte	Einmal im Monat reinigen	
Sensoren	Einmal im Monat reinigen	
IR-Fenster	Einmal im Monat reinigen	
Staubsaugerbeutel		Die Beutel sollten ausgetauscht werden, wenn sie voll sind, was durch die LED-Anzeige am AutoEmpty™ Dock und/oder in der Roomba® Home App angezeigt wird.

^aAustauschintervalle können variieren. Teile sollten ausgetauscht werden, wenn sich Verschleißanzeigen zeigen. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, erhältst du beim Kundendienst von iRobot® weitere Informationen.

Reinigen von Ladekontakten und IR-Fenster




Trenne das Dock von der Stromversorgung. Prüfe die einzelnen Bestandteile, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz sind. Wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

WICHTIG:

Sprühe keine Reinigungslösung oder Wasser direkt auf die Sensoren oder die Ladekontakte.


Austausch des Staubsaugerbeutels (nur AutoEmpty™)

1




Klappe den Deckel des Behälters zum Öffnen auf.

2




Ziehe die Karte nach oben, um den Beutel aus dem Behälter zu entfernen. Dadurch wird der Beutel abgedichtet, sodass Staub und Schmutz nicht entweichen können.

3




Schiebe die Plastikkarte des neuen Beutels in die Führungsschienen.

4



Drücke den Deckel hinunter, um sicherzustellen, dass er vollständig geschlossen ist.

Entfernen von Schmutz aus dem Dockfilter (nur AutoEmpty™)



Überprüfe die Gebläseabdeckung auf vorhandene Flusen oder Schmutz und wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um jeglichen Schmutz zu entfernen.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung bei deinem Roboter

Dein Roboter benachrichtigt dich mit einer Sprachansage oder einer akustischen Warnung, wenn ein Problem vorliegt. Die Roomba® Home App bietet dann zusätzlich Schritte zur Problembehebung an.

Wenn du unsicher bist, ob der Roboter fertig ist oder pausiert, kannst du den aktuellen Status in der Roomba® Home App überprüfen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen drücke 5 Sekunden lang  (ohne diese Taste loszulassen) und drücke dann (innerhalb von 5 Sekunden) 5 Sekunden lang  + .

Akkusicherheit und Versand



WARNUNG:

Für Lithium-Ionen-Akkus und Produkte mit Lithium-Ionen-Akkus gelten strenge Transportbestimmungen. Wenn du dieses Produkt für Wartungszwecke, Reisen oder aus anderen Gründen versenden musst, MUSST du die folgenden Versandanweisungen einhalten.

- Schalte den Akku aus, indem du den Roboter vom Dock nimmst und 10 Sekunden lang die Taste  gedrückt hältst. Drücke den Stoßfänger 10 Sekunden lang ein, während du die Taste  gedrückt hältst. Alle Anzeigeleuchten erlöschen daraufhin.
- Verpacke den Roboter sicher für den Versand.

Wenn du weitere Hilfe benötigst, rufe die Roomba® Home App auf, wende dich an unser Kundendienstteam oder besuche [glo-bal.irobot.com](https://www.glo-bal.irobot.com).

Fehlerbehebung bei deinem AutoEmpty™ Dock

Wenn etwas nicht stimmt, informiert dich dein AutoEmpty™ Dock über die LED-Anzeigen an der Vorderseite des Behälters und durch die Roomba® Home App. Sollte das Dock nicht wie erwartet funktionieren, kontrolliere in der Roomba® Home App, ob Fehler angezeigt werden.

- Der Akku MUSS vor dem Versand ausgeschaltet werden.

LED-Anzeige	Häufiger Fehler	Behebung
Durchgehend rot	Beutel voll oder fehlt	Ersetze den Beutel, wenn er voll ist oder fehlt. Stelle sicher, dass der Beutel sicher eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne jeglichen Schmutz vom Anschluss an der Unterseite deines Roboters und vom AutoEmpty™ Dock.

HINWEIS:

Dieses Produkt wurde mit einem Thermoschutz ausgestattet, der es gegen Schäden durch Überhitzung schützt. Wird der Schutz aktiviert, geht der Motor aus. Falls das passiert, stecke das Gerät aus, lasse es 30 Minuten lang abkühlen, entferne alle Fremdkörper aus dem Schmutzabtransport-Anschluss sowie dem Schmutzabtransportrohr und stecke das Gerät wieder ein.

Benötigst du weitere Hilfe? Wir helfen dir gerne.

Lade dir die Roomba® Home App herunter oder besuche global.irobot.com, um Produktsupport zu erhalten oder Kontakt mit dem lokalen Support Center aufzunehmen. Solltest du danach immer noch Hilfe benötigen, wende dich aus den USA und Kanada unter **(877) 855-8593** an unseren US-Kundendienst.

iRobot® USA – Erreichbarkeit des Kundendienstes

Montag bis Freitag: 9:00–21:00 Uhr EST (15:00–03:00 Uhr CET)

Samstag und Sonntag: 9:00–18:00 Uhr EST (15:00–00:00 Uhr CET)

For more information, visit global.irobot.com

Sicherheitshinweise

Weitere Informationen findest du im Sicherheitshandbuch, das mit deinem Roboter geliefert wurde. Oder besuche global.irobot.com.



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle Rechte vorbehalten. iRobot, Roomba und PerfectEdge sind eingetragene Marken der iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean und PrecisionVision sind Marken der iRobot Corporation. Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Apple und App Store sind Marken der Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play ist eine Marke von Google, LLC.