



# ET-1910 Series L1350 Series

# Benutzerhandbuch

A decorative wavy line in a gradient of blue and cyan, starting from the left, dipping, rising to a peak, and then dipping again towards the right.

---



**Drucken**

---



**Druckerwartung**

---



**Lösen von Problemen**

---

# Inhalt

## Anleitung zu diesem Handbuch

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Einführung in die Handbücher. . . . .                       | 6  |
| Wichtige Sicherheitshinweise (gedrucktes Handbuch). . . . . | 6  |
| Hier starten (gedrucktes Handbuch). . . . .                 | 6  |
| Benutzerhandbuch (digitales Handbuch). . . . .              | 6  |
| Informationen zu den aktuellsten Anleitungen. . . . .       | 6  |
| Suchen nach Informationen. . . . .                          | 6  |
| Drucken ausschließlich benötigter Seiten. . . . .           | 7  |
| Über das vorliegende Handbuch. . . . .                      | 8  |
| Symbole und Markierungen. . . . .                           | 8  |
| Hinweise zu Screenshots und Abbildungen. . . . .            | 8  |
| Betriebssysteme. . . . .                                    | 9  |
| Markennachweis. . . . .                                     | 9  |
| Copyright. . . . .                                          | 10 |

## Wichtige Anweisungen

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sicherheitsanweisungen. . . . .                                                            | 12 |
| Sicherheitshinweise zur Tinte. . . . .                                                     | 12 |
| Hinweise und Warnungen zum Drucker. . . . .                                                | 13 |
| Hinweise und Warnungen zum Einrichten des Druckers. . . . .                                | 13 |
| Hinweise und Warnungen zur Verwendung des Druckers. . . . .                                | 13 |
| Hinweise und Warnungen zum Verbinden mit dem Internet. . . . .                             | 14 |
| Hinweise und Warnungen zum Verwenden des Druckers mit einer kabellosen Verbindung. . . . . | 14 |
| Hinweise und Warnungen zum Transportieren oder Aufbewahren des Druckers. . . . .           | 14 |
| Hinweise zum Administratorkennwort. . . . .                                                | 14 |
| Schutz Ihrer privaten Daten. . . . .                                                       | 16 |

## Bezeichnungen und Funktionen der Teile

|                     |    |
|---------------------|----|
| Vorn. . . . .       | 18 |
| Innenseite. . . . . | 18 |
| Rückseite. . . . .  | 19 |

## Anleitung für das Bedienfeld

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Tasten und Funktionen. . . . .             | 21 |
| Leuchten und Druckerstatus prüfen. . . . . | 22 |

## Einlegen von Papier

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier. . . . .                             | 27 |
| Papiersortenliste. . . . .                                                            | 28 |
| Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern. . . . . | 29 |
| Einlegen von Papier. . . . .                                                          | 29 |
| Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug. . . . .                             | 29 |
| Einlegen von verschiedenem Papier. . . . .                                            | 31 |
| Einlegen von Umschlägen. . . . .                                                      | 31 |
| Einlegen von langem Papier. . . . .                                                   | 32 |

## Drucken

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Drucken von Dokumenten. . . . .                              | 34 |
| Drucken vom Computer. . . . .                                | 34 |
| Drucken von Dokumenten von mobilen Geräten. . . . .          | 49 |
| Drucken auf Umschlägen. . . . .                              | 52 |
| Drucken auf Umschlägen von einem Computer (Windows). . . . . | 52 |
| Drucken auf Umschlägen von einem Computer (Mac OS). . . . .  | 52 |
| Drucken von Webseiten. . . . .                               | 52 |
| Drucken von Webseiten von einem Computer. . . . .            | 52 |
| Drucken von Webseiten von mobilen Geräten. . . . .           | 53 |
| Drucken mithilfe eines Cloud-Dienstes. . . . .               | 53 |

## Druckerwartung

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Kontrollieren der Tintenstände. . . . .                           | 56 |
| Verbessern der Druckqualität. . . . .                             | 56 |
| Anpassen der Druckqualität. . . . .                               | 56 |
| Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs. . . . .                   | 57 |
| Ausführen der Funktion Powerreinigung. . . . .                    | 60 |
| Ausführen der Funktion Tinten-Kraftreinigung. . . . .             | 61 |
| Verhindern von Düsenverstopfungen. . . . .                        | 62 |
| Ausrichten des Druckkopfs. . . . .                                | 63 |
| Entfernen von verschmierter Tinte in der Papierzuführung. . . . . | 63 |
| Reinigen des Druckers. . . . .                                    | 64 |
| Reinigung verschütteter Tinte. . . . .                            | 65 |

## In diesen Situationen

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Beim Austauschen eines Computers. . . . . | 67 |
|-------------------------------------------|----|

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Betrieb sparen. . . . .                                                                   | 67 |
| Energie sparen — Windows. . . . .                                                         | 67 |
| Energie sparen — Mac OS. . . . .                                                          | 68 |
| Ihre WLAN-Verbindung deaktivieren. . . . .                                                | 68 |
| Prüfen der Gesamtzahl der in den Drucker<br>eingezogenen Seiten. . . . .                  | 69 |
| Anwendungen separat installieren. . . . .                                                 | 69 |
| Überprüfen, ob ein echter Epson-<br>Druckertreiber installiert ist — Windows. . . . .     | 70 |
| Überprüfen, ob ein echter Epson-<br>Druckertreiber installiert ist — Mac OS. . . . .      | 72 |
| Erneutes Konfigurieren der Netzwerkverbindung. . . . .                                    | 72 |
| Anpassung der Einstellungen bei Verbindung<br>mit einem Computer. . . . .                 | 72 |
| Anpassung der Einstellungen bei Verbindung<br>mit einem mobilen Gerät. . . . .            | 73 |
| Konfigurieren von WLAN-Einstellungen am<br>Bedienfeld. . . . .                            | 74 |
| Statusprüfung der Drucker-<br>Netzwerkverbindung<br>(Netzwerkverbindungsbericht). . . . . | 76 |
| Meldungen und Abhilfemaßnahmen im<br>Netzwerkverbindungsbericht. . . . .                  | 77 |
| Direktes Verbinden eines Mobilgeräts mit dem<br>Drucker (Wi-Fi Direct). . . . .           | 83 |
| Über Wi-Fi Direct. . . . .                                                                | 83 |
| Verbindung mit Geräten über Wi-Fi Direct<br>herstellen. . . . .                           | 84 |
| Ändern der Einstellungen Wi-Fi Direct<br>(Einfacher AP). . . . .                          | 85 |
| Hinzufügen oder Ändern der Druckerverbindung. . . . .                                     | 86 |
| So richten Sie einen Drucker an mehreren<br>Computern ein. . . . .                        | 86 |
| Ändern der Verbindung von WLAN zu USB. . . . .                                            | 87 |
| Einrichtung einer statischen IP-Adresse für<br>den Drucker. . . . .                       | 87 |
| Transportieren und Lagern des Druckers. . . . .                                           | 88 |

## **Lösen von Problemen**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Drucken nicht möglich. . . . .                                               | 93  |
| Problemlösung. . . . .                                                       | 93  |
| Die Anwendung oder der Druckertreiber<br>funktioniert nicht richtig. . . . . | 94  |
| Der Drucker kann keine Verbindung zum<br>Netzwerk herstellen. . . . .        | 98  |
| Das Papier wird nicht richtig eingezogen. . . . .                            | 101 |
| Schlechte Druckqualität. . . . .                                             | 103 |
| Bänderung oder unerwartete Farben oder<br>fehlende Farben. . . . .           | 103 |
| Schlechte Druckqualität bei Schwarz-<br>tinte. . . . .                       | 104 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Farbstreifen erscheinen in Abständen von<br>etwa 2,5 cm (1,0 Zoll). . . . .                    | 104 |
| Verschwommene Ausdrücke, vertikale<br>Streifenbildung oder Fehlausrichtung. . . . .            | 105 |
| Der Ausdruck wird als leere Seite ausgegeben. . . . .                                          | 106 |
| Angewinkelt bedruckt. . . . .                                                                  | 107 |
| Papier ist verschmiert oder Ausdruck weist<br>Streifen auf. . . . .                            | 107 |
| Die gedruckten Fotos sind klebrig. . . . .                                                     | 109 |
| Bilder oder Fotos werden in unerwarteten<br>Farben gedruckt. . . . .                           | 109 |
| Farben im Ausdruck unterscheiden sich von<br>denen auf dem Bildschirm. . . . .                 | 110 |
| Drucken ohne Rand nicht möglich. . . . .                                                       | 111 |
| Bei randlosem Druck werden<br>Bildrandbereiche abgeschnitten. . . . .                          | 111 |
| Position, Format oder Ränder der<br>Druckausgabe sind falsch. . . . .                          | 112 |
| Gedruckte Zeichen sind falsch oder<br>unvollständig. . . . .                                   | 112 |
| Das gedruckte Bild ist seitenverkehrt. . . . .                                                 | 113 |
| Mosaikartige Muster im Ausdruck. . . . .                                                       | 113 |
| Papiertyp oder Papierquelle kann im<br>Druckertreiber nicht gewählt werden. . . . .            | 114 |
| Es wurde kein echter Epson-Treiber installiert. . . . .                                        | 114 |
| Leuchten und Druckerstatus prüfen. . . . .                                                     | 114 |
| Papier wird gestaut. . . . .                                                                   | 117 |
| Entfernen von gestautem Papier. . . . .                                                        | 118 |
| Papierstaufehler wird nicht gelöscht. . . . .                                                  | 120 |
| Verhindern von Papierstaus. . . . .                                                            | 120 |
| Es ist Zeit, die Tintenpatronen aufzufüllen. . . . .                                           | 121 |
| Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung<br>von Tintenflaschen. . . . .                           | 121 |
| Auffüllen der Tintenbehälter. . . . .                                                          | 122 |
| Es ist Zeit, den Wartungskasten auszutauschen. . . . .                                         | 127 |
| Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung<br>des Wartungskastens. . . . .                          | 127 |
| Auswechseln eines Wartungskastens. . . . .                                                     | 127 |
| Drucker kann nicht erwartungsgemäß bedient<br>werden. . . . .                                  | 131 |
| Der Drucker schaltet sich weder ein noch aus. . . . .                                          | 131 |
| Der Betrieb ist langsam. . . . .                                                               | 133 |
| Laute Betriebsgeräusche. . . . .                                                               | 134 |
| Durchführung von manuellem 2-seitigem<br>Drucken nicht möglich (Windows). . . . .              | 135 |
| Das Menü Druckereinstellungen wird nicht<br>angezeigt (Mac OS). . . . .                        | 135 |
| Wenn Sie einen Papierstau oder Fehler wegen<br>fehlenden Papiers nicht beheben können. . . . . | 135 |
| Problem kann nicht gelöst werden. . . . .                                                      | 139 |

Druckprobleme können nicht behoben werden. 140

## **Produktinformationen**

Informationen zu Papier. . . . . 142

Verfügbares Papier und Fassungskapazität. . . . 142

Nicht verfügbare Papiertypen. . . . . 147

Informationen zu Verbrauchsmaterial. . . . . 147

Tintenflaschencodes. . . . . 147

Wartungskastencode. . . . . 149

Softwareinformationen. . . . . 149

Anwendung zum Drucken vom Computer  
(Windows-Druckertreiber). . . . . 150

Anwendung zum Drucken vom Computer  
(Mac OS-Druckertreiber). . . . . 151

Anwendung für das Konfigurieren des  
Druckerbetriebs (Web Config). . . . . 151

Anwendung für Software- und  
Firmwareaktualisierungen (Epson Software  
Updater). . . . . 152

Produktspezifikationen. . . . . 153

Druckerspezifikationen. . . . . 153

Schnittstellenspezifikationen. . . . . 154

Technische Daten des Netzwerks. . . . . 154

Unterstützte Dienste Dritter. . . . . 156

Abmessungen. . . . . 156

Elektrische Daten. . . . . 157

Umgebungsbedingungen. . . . . 157

Systemvoraussetzungen. . . . . 158

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen. . . . . 158

Normen und Zertifizierungen. . . . . 158

Einschränkungen beim Kopieren. . . . . 161

## **Weitere Unterstützung**

Website des technischen Supports. . . . . 164

Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support. . . . . 164

Bevor Sie sich an Epson wenden. . . . . 164

Hilfe für Benutzer in den USA und Kanada. . . . 165

Hilfe für Benutzer in Lateinamerika. . . . . 165

Hilfe für Benutzer in Europa. . . . . 167

Hilfe für Nutzer im Nahen Osten, die Türkei,  
Afrika, Zentral- und Westasien. . . . . 167

Hilfe für Benutzer in Taiwan. . . . . 167

Hilfe für Benutzer in Australien. . . . . 167

Hilfe für Benutzer aus Neuseeland. . . . . 168

Hilfe für Benutzer in Singapur. . . . . 168

Hilfe für Benutzer in Thailand. . . . . 169

Hilfe für Benutzer in Vietnam. . . . . 169

Hilfe für Benutzer in Indonesien. . . . . 170

Hilfe für Benutzer in Hongkong. . . . . 170

Hilfe für Benutzer in Malaysia. . . . . 170

Hilfe für Benutzer in Indien. . . . . 171

Hilfe für Benutzer auf den Philippinen. . . . . 171

Hilfe für Benutzer in der Republik Korea. . . . . 172

# Anleitung zu diesem Handbuch

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Einführung in die Handbücher. . . . .             | 6  |
| Suchen nach Informationen. . . . .                | 6  |
| Drucken ausschließlich benötigter Seiten. . . . . | 7  |
| Über das vorliegende Handbuch. . . . .            | 8  |
| Markennachweis. . . . .                           | 9  |
| Copyright. . . . .                                | 10 |

---

## Einführung in die Handbücher

Die folgenden Handbücher werden mit dem Epson-Drucker geliefert. Neben den Handbüchern können Sie auch die Hilfe-Funktion in den zahlreichen Software-Anwendungen von Epson verwenden.

### Wichtige Sicherheitshinweise (gedrucktes Handbuch)

Dieses Handbuch enthält Anweisungen, die eine sichere Nutzung dieses Druckers gewährleisten.

### Hier starten (gedrucktes Handbuch)

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Einrichten des Druckers und Installieren der Software.

### Benutzerhandbuch (digitales Handbuch)

Dieses Handbuch. Verfügbar als PDF und Web-Anleitung. Bietet detaillierte Informationen und Anleitungen zur Druckerverwendung und Problemlösung.

### Informationen zu den aktuellsten Anleitungen

#### USA, Kanada und Lateinamerika

Die neuesten Anleitungen finden Sie unter <https://support.epson.com>, indem Sie nach Ihrem Produkt suchen.

#### Sonstige Regionen

##### ☐ Gedrucktes Handbuch

Besuchen Sie die Support-Website Epson Europe unter <https://www.epson.eu/support> oder die weltweite Epson Support-Website unter <https://support.epson.net/>.

##### ☐ Digitales Handbuch

Besuchen Sie die folgende Website, geben Sie den Namen des Produkts ein und gehen Sie dann zu **Support**.

<https://epson.sn>


---

## Suchen nach Informationen

Das PDF-Handbuch ermöglicht Ihnen eine Stichwortsuche oder das direkte Aufrufen bestimmter Abschnitte mithilfe von Lesezeichen. Dieser Abschnitt erläutert die Nutzung eines PDF-Handbuchs, das mit Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Computer geöffnet wurde.

### Suche nach Stichwort


Klicken Sie auf **Menü > Suche > Erweiterte Suche**. Geben Sie die Suchbegriffe im Suchfenster ein, und klicken Sie auf **Suchen**. Treffer werden als Liste angezeigt. Klicken Sie auf einen der angezeigten Treffer, um zu der betreffenden Seite zu wechseln.



### Direktes Aufrufen von Lesezeichen

Klicken Sie auf einen Titel, um zu der betreffenden Seite zu wechseln. Klicken Sie auf + oder >, um die untergeordneten Titel dieses Abschnitts anzuzeigen. Nutzen Sie folgende Tastatureingaben, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

- ☐ Windows: Taste **Alt** gedrückt halten und dann **←** drücken.
- ☐ Mac OS: Befehlstaste gedrückt halten und dann **←** drücken.




## Drucken ausschließlich benötigter Seiten

Das Heraussuchen und Ausdrucken lässt sich auf benötigte Seiten beschränken. Klicken Sie auf **Drucken** im Menü **Datei**, und geben Sie dann die zu druckenden Seiten unter **Seiten** in **Zu druckende Seiten** ein.

- ☐ Um mehrere aufeinanderfolgende Seite anzugeben, geben Sie einen Bindestrich zwischen der Start- und Endseite ein.

Beispiel: 20-25

- ❑ Um Seiten anzugeben, die nicht fortlaufend sind, trennen Sie die Seitenangaben durch Kommas.  
Beispiel: 5, 10, 15



## Über das vorliegende Handbuch

In diesem Abschnitt werden die Bedeutungen der in diesem Handbuch verwendeten Symbole und Markierungen, Hinweise zu Beschreibungen und Referenzinformationen zu Betriebssystemen erläutert.

## Symbole und Markierungen



### Achtung:

Diese Hinweise müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.



### Wichtig:

Diese Hinweise müssen befolgt werden, um Schäden am Drucker oder Computer zu vermeiden.

### Hinweis:

Bietet ergänzende Hinweise und Referenzinformationen.

### Zugehörige Informationen

- ➔ Verknüpfung zu Abschnitten mit verwandten Informationen.



Bietet Webvideoanleitung der Bedienungsanweisungen. Siehe den Link zu entsprechenden Informationen.

## Hinweise zu Screenshots und Abbildungen

- ❑ Die Screenshots des Druckertreibers stammen aus Windows 11 oder macOS High Sierra (10.13). Der Inhalt der Bildschirmdarstellungen ist abhängig vom Modell, von der Situation und der Region.
- ❑ Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen sind lediglich Beispiele. Auch wenn es von Modell zu Modell leichte Abweichungen geben kann, liegen allen die gleichen Anweisungen zugrunde.

## Betriebssysteme

### Windows

Im vorliegenden Handbuch beziehen sich Begriffe wie „Windows 11“, „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Server 2025“, „Windows Server 2022“, „Windows Server 2019“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, und „Windows Server 2008“ auf die folgenden Betriebssysteme. Darüber hinaus bezieht sich der Begriff „Windows“ auf alle Windows-Versionen.

- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows® 11
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows® 10
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2025
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Betriebssystem Microsoft® Windows Server® 2008

### Mac OS

In diesem Handbuch bezieht sich „Mac OS“ auf Mac OS X 10.9.5 oder höher sowie macOS 10.12 oder höher.

---

## Markennachweis

- ☐ Microsoft, Microsoft Edge, Windows, Windows Server, Windows Vista and Windows XP are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, ChromeOS, Chromebook, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Allgemeiner Hinweis: alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet.

---

## Copyright

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von Seiko Epson Corporation auf irgendeine Weise, ob elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder übertragen werden. Das Unternehmen übernimmt keine patentrechtliche Haftung bezüglich der hierin enthaltenen Informationen. Ebenfalls wird keine Haftung übernommen für Schäden, die sich aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben. Die hierin enthaltenen Informationen sind nur zur Verwendung mit diesem Epson-Produkt beabsichtigt. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung dieser Informationen im Zusammenhang mit anderen Produkten.

Weder Seiko Epson Corporation noch seine Partner haften gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder gegenüber Dritten für Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die dem Käufer oder Dritten als Folge von Unfällen, falschem oder missbräuchlichem Gebrauch dieses Produkts, durch unautorisierte Modifikationen, Reparaturen oder Abänderungen dieses Produkts oder (ausgenommen USA) durch Nichtbefolgung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen von Seiko Epson Corporation entstehen.

Seiko Epson Corporation und seine Partner haften für keine Schäden oder Probleme, die durch die Verwendung anderer Optionsprodukte oder Verbrauchsmaterialien entstehen, die nicht als Original Epson-Produkte oder von Seiko Epson Corporation genehmigte Epson-Produkte gekennzeichnet sind.

Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden infolge elektromagnetischer Störungen, welche durch andere Schnittstellenkabel entstehen, die nicht als von Seiko Epson Corporation genehmigte Epson-Produkte gekennzeichnet sind.

© 2025-2026 Seiko Epson Corporation

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.



---

# Wichtige Anweisungen

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Sicherheitsanweisungen. . . . .             | 12 |
| Hinweise und Warnungen zum Drucker. . . . . | 13 |
| Schutz Ihrer privaten Daten. . . . .        | 16 |

## Sicherheitsanweisungen

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, um einen sicheren Betrieb dieses Druckers sicherzustellen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachlesen gut auf. Beachten und befolgen Sie auch alle am Drucker angebrachten Warnungen und Anweisungen.

- ☐ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel für diesen Drucker und verwenden Sie das Kabel nicht für andere Geräte. Die Verwendung fremder Netzkabel mit diesem Gerät oder die Verwendung des mitgelieferten Netzkabels mit anderen Geräten kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- ☐ Wenn das mit Ihrem Drucker gelieferte Netzkabel einen Schutzstecker hat, verbinden Sie den Drucker mit einer Schutzsteckdose. Wenn der Drucker nicht geerdet wird, kann es Bränden oder zu elektrischen Schlägen kommen.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
- ☐ Versuchen Sie nie, das Netzkabel, den Stecker, die Druckereinheit oder optionales Zubehör zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, außer wenn dies ausdrücklich in den Handbüchern des Druckers angegeben ist.
- ☐ In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an ein qualifiziertes Servicepersonal wenden:  
Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen. Nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind.
- ☐ Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- ☐ Der Drucker darf nicht im Freien, in der Nähe von viel Schmutz oder Staub, Wasser, Wärmequellen oder an Standorten, die Erschütterungen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, aufgestellt oder gelagert werden.
- ☐ Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten auf den Drucker zu verschütten und den Drucker nicht mit nassen Händen anzufassen.
- ☐ Halten Sie zwischen dem Drucker und Herzschrittmachern einen Mindestabstand von 22 cm (8,7 Zoll) ein. Die Funkwellen, die der Drucker aussendet, könnten die Funktion von Herzschrittmachern nachteilig beeinflussen.

## Sicherheitshinweise zur Tinte

- ☐ Vermeiden Sie beim Umgang mit Tintenbehältern, Tintenbehälterdeckeln und geöffneten Tintenflaschen oder Tintenflaschenkappen den Kontakt mit Tinte.
  - ☐ Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife.
  - ☐ Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
  - ☐ Falls Sie Tinte in den Mund bekommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- ☐ Versuchen Sie nicht, die Wartungsbox zu zerlegen; andernfalls könnte Tinte in die Augen oder auf die Haut gelangen.
- ☐ Tintenflaschen nicht zu fest schütteln und keinen starken Stößen aussetzen. Andernfalls kann Tinte austreten.
- ☐ Bewahren Sie Tintenflaschen und den Wartungskasten außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Trinken Sie die Tinte nicht.

## Hinweise und Warnungen zum Drucker

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Beschädigung des Druckers oder Ihres Eigentums zu vermeiden. Achten Sie darauf, dieses Handbuch für den späteren Gebrauch aufzuheben.

### Hinweise und Warnungen zum Einrichten des Druckers

- ☐ Die Ventilationsschlitze und Öffnungen am Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
- ☐ Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen.
- ☐ Es darf keine Steckdose benutzt werden, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.
- ☐ Schließen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder timergesteuerte Steckdosen an.
- ☐ Benutzen Sie das Computersystem nicht in der Nähe potenzieller elektromagnetischer Störfelder, wie z. B. Lautsprecher oder Basisstationen schnurloser Telefone.
- ☐ Verlegen Sie die Netzkabel so, dass sie gegen Abrieb, Beschädigungen, Durchscheuern, Verformung und Knicken geschützt sind. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Netzkabel und ordnen Sie die Netzkabel so an, dass niemand darauf tritt oder darüber fährt. Achten Sie insbesondere darauf, dass das Netzkabel an den Enden gerade ist.
- ☐ Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet.
- ☐ Bei Einsatz des Druckers in Deutschland ist Folgendes zu beachten: Bei Anschluss des Geräts an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10-A- oder 16-A-Sicherung abgesichert ist, damit ein adäquater Kurzschluss- und Überstromschutz gewährleistet ist.
- ☐ Wenn Sie diesen Drucker mit einem Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Steckverbinder. Jeder Steckverbinder kann nur auf eine Weise eingesteckt werden. Wenn ein Steckverbinder falsch ausgerichtet eingesteckt wird, können beide Geräte, die über das Kabel verbunden sind, beschädigt werden.
- ☐ Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über seine Grundfläche hinausragt. Der Drucker funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn er schräg aufgestellt ist.
- ☐ Über dem Drucker muss genügend Platz zum vollständigen Öffnen der Druckerabdeckung sein.
- ☐ Lassen Sie genügend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier ungehindert ausgegeben werden kann.
- ☐ Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und Wärmequellen fern.

### Hinweise und Warnungen zur Verwendung des Druckers

- ☐ Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze im Gehäuse des Druckers.
- ☐ Stecken Sie während eines Druckvorgangs Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers.
- ☐ Berühren Sie das weiße, flache Kabel und die Tintenschläuche im Inneren des Druckers nicht.

- ☐ Verwenden Sie im Geräteinneren oder in der Umgebung des Druckers keine Sprays, die entzündliche Gase enthalten. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- ☐ Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt werden.
- ☐ Wenn Sie den Drucker bei einem Tintenstand unter der unteren Linie längere Zeit verwenden, kann der Drucker beschädigt werden. Befüllen Sie den Tintenbehälter bis zur oberen Linie, wenn der Drucker nicht in Betrieb ist. Um die korrekten Tintenfüllstände anzuzeigen, setzen Sie den Tintenstand nach Befüllen des Behälters zurück.
- ☐ Schalten Sie den Drucker stets mit der Taste  aus. Erst wenn die Anzeige  erloschen ist, darf der Netzstecker gezogen oder der Drucker ausgeschaltet werden.
- ☐ Wenn Sie den Drucker längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

## **Hinweise und Warnungen zum Verbinden mit dem Internet**

Verbinden Sie dieses Produkt nicht direkt mit dem Internet. Verbinden Sie es in einem durch einen Router oder eine Firewall geschützten Netzwerk.

## **Hinweise und Warnungen zum Verwenden des Druckers mit einer kabellosen Verbindung**

- ☐ Von diesem Drucker ausgestrahlte Hochfrequenz kann den Betrieb von medizinischen elektronischen Geräten beeinträchtigen und Funktionsstörungen verursachen. Wenn Sie diesen Drucker in medizinischen Einrichtungen oder in der Nähe von medizinischen Geräten verwenden, beachten Sie die Anweisungen des Fachpersonals der medizinischen Einrichtung sowie alle Warnungen und Hinweise auf medizinischen Geräten.
- ☐ Von diesem Drucker ausgestrahlte Hochfrequenz kann den Betrieb von automatisch gesteuerten Geräten beeinträchtigen, wie z. B. automatische Türen oder Brandalarmeinrichtungen, und kann aufgrund von Funktionsstörungen zu Unfällen führen. Wenn Sie diesen Drucker in der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten verwenden, beachten Sie alle Warnungen und Hinweise an diesen Geräten.

## **Hinweise und Warnungen zum Transportieren oder Aufbewahren des Druckers**


- ☐ Beim Lagern oder Transportieren darf der Drucker nicht gekippt, vertikal aufgestellt oder auf den Kopf gestellt werden. Andernfalls kann Tinte austreten.
- ☐ Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Druckers, dass sich der Druckkopf in der Grundposition (rechts außen) befindet.

## **Hinweise zum Administratorkennwort**

Dieser Drucker ermöglicht Ihnen die Einrichtung eines Administratorkennwortes, um unautorisierten Zugriff oder Änderungen an den Geräte- und Netzwerkeinstellungen auf dem Produkt bei Verbindung mit einem Netzwerk zu verhindern.

## Standardwert des Administratorkennworts

Der Standardwert des Administratorkennworts steht auf dem Produktetikett, wie z. B. das hier gezeigte Etikett.



Wenn sowohl Etikett (1) als auch Etikett (2) vorhanden sind, ist der Wert neben PASSWORD auf Etikett (1) der Standardwert. In diesem Beispiel lautet der Standardwert 03212791.

### Hinweis:

Das Etikett (1) ist einer schwer einzusehenden Stelle befestigt. Lesen Sie im Link die Informationen zur Position des Etiketts.

<https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html>

Wenn Sie das Etikett (1) nicht finden, ist die Seriennummer auf dem Etikett in (2) der Standardwert. In diesem Beispiel lautet der Standardwert X3B8153559.

## Andern des Administratorkennworts

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Änderung des Standardkennworts.

Es kann über Web Config geändert werden. Achten Sie bei Änderung des Kennworts darauf, dass das neue Kennwort mindestens 8 alphanumerische Ein-Byte-Zeichen und Symbole aufweist.

### Zugehörige Informationen

➔ „Ausführen von Web Config in einem Webbrowser“ auf Seite 152

## Bedienvorgänge, die die Eingabe des Administratorkennworts erfordern

Wenn Sie bei Durchführung der folgenden Bedienvorgänge zur Eingabe des Administratorkennworts aufgefordert werden, geben Sie das am Drucker eingerichtete Administratorkennwort ein.

- ☐ Bei Aktualisierung der Firmware des Druckers von einem Computer oder Mobilgerät aus
- ☐ Bei Anmeldung an den erweiterten Einstellungen von Web Config
- ☐ Bei Einstellung mit einer Anwendung, die die Druckereinstellungen ändern kann.

## Initialisierung des Administratorkennworts

Sie können das Administratorkennwort über Administratoreinstellungen durch Initialisierung der Netzwerkeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

### Zugehörige Informationen

➔ „Tasten und Funktionen“ auf Seite 21

---

## Schutz Ihrer privaten Daten

Wenn Sie den Drucker an eine andere Person abgeben oder entsorgen, stellen Sie die Standard-Netzwerkeinstellungen mithilfe der Druckertasten wieder her.


### **Zugehörige Informationen**

➔ [„Tasten und Funktionen“ auf Seite 21](#)

# Bezeichnungen und Funktionen der Teile


|                  |    |
|------------------|----|
| Vorn. ....       | 18 |
| Innenseite. .... | 18 |
| Rückseite. ....  | 19 |

## Vorn



|   |                       |                                                                                                            |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Hinterer Papiereinzug | Enthält Papier.                                                                                            |
| ② | Papierstütze          | Dient als Auflage für das eingelegte Papier.                                                               |
| ③ | Kantenführungen       | Schieben Sie die Schiene an die Papierkante heran, damit das Papier gerade in den Drucker eingezogen wird. |
| ④ | Ausgabefach           | Nimmt das ausgegebene Papier auf.                                                                          |
| ⑤ | Bedienfeld            | Ermöglicht es Ihnen, den Drucker zu bedienen und zeigt den Druckerstatus an.                               |


## Innenseite



|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Druckerabdeckung | Öffnen Sie diese Abdeckung, um gestautes Papier aus dem Drucker zu entfernen.<br><br>Halten Sie diese Abdeckung geschlossen, während der Drucker nicht in Gebrauch ist, um zu verhindern, dass Fremdkörper in den Drucker gelangen. |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                           |                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tintenbehälterdeckel                      | Öffnen, um den Tintenbehälter zu befüllen.                                                                                                     |
| 3 | Tintenvorratsbehälter<br>(Tintenbehälter) | Versorgt den Druckkopf mit Tinte.                                                                                                              |
| 4 | Wartungskastenabdeckung                   | Beim Austauschen des Wartungskastens öffnen. Der Wartungskasten ist ein Behälter, der beim Reinigen oder Drucken überschüssige Tinte auffängt. |
| 5 | Druckkopf                                 | Tinte wird an der Unterseite aus den Druckkopfdüsen abgegeben.                                                                                 |

## Rückseite



|   |               |                                                                       |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | USB-Anschluss | Schließen Sie ein USB-Kabel für die Verbindung mit einem Computer an. |
| 2 | Netzeingang   | Schließen Sie das Netzkabel an.                                       |




---

# Anleitung für das Bedienfeld

Tasten und Funktionen. . . . . 21

Leuchten und Druckerstatus prüfen. . . . . 22

## Tasten und Funktionen



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Druckers.<br>Stellen Sie sicher, dass die Netzanzeigeerloschen ist, bevor Sie das Netzkabel ziehen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Wenn ein Netzwerkfehler auftritt, kann der Fehler durch Drücken dieser Taste gelöscht werden. Halten Sie diese Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Wi-Fi-Konfiguration zu starten. Drücken Sie anschließend die WPS-Taste an Ihrem Router.                                                                                                                              |
| 3 | Drücken Sie diese Taste zum Drucken eines Netzwerkverbindungsberichts, mit dem Sie die Ursachen jeglicher Probleme bei der Nutzung des Druckers in einem Netzwerk bestimmen können. Wenn Sie detailliertere Netzwerkeinstellungen und Informationen zum Verbindungsstatus benötigen, halten Sie diese Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um ein Netzwerkstatusblatt zu drucken.            |
| 4 | Wenn Sie mit AirPrint oder Mopria drucken, drücken Sie diese Taste zur Auswahl von Papierformat und -sorte. Die Lampe  für das ausgewählte Papier schaltet sich ein. Richten Sie vor erstmaliger Verwendung dieser Taste mit Web Config Papierformat und -sorte in Verbindung mit .<br><a href="#">„Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern“ auf Seite 29</a> |
| 5 | Stoppt den aktuellen Vorgang.<br>Wird auch zum Durchführen einer Druckkopfreinigung verwendet.<br><a href="#">„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57</a>                                                                                                                                                                                                                            |

### Funktionen von Tastenkombinationen

Durch Drücken von Tastenkombinationen sind weitere Funktionen verfügbar.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | <b>PIN-Code-Setup (WPS)</b><br>Halten Sie  und  gleichzeitig gedrückt, um den PIN-Code-Setup (WPS) zu starten.                                                                                                                                                                                                    |
| + | <b>Einrichtung von Wi-Fi Direct (Simple AP)</b><br>Halten Sie  und  gleichzeitig gedrückt, um die Einrichtung für WLAN Direct (einfacher AP) zu starten.                                                                                                                                                          |
| + | <b>Netzwerkdienst deaktivieren</b><br>Halten Sie die Taste  gedrückt und schalten Sie den Drucker ein, um die Epson Connect-Einstellungen zu deaktivieren.                                                                                                                                                        |
| + | <b>Standard-Netzwerkeinstellungen wiederherstellen</b><br>Halten Sie die Taste  gedrückt und schalten Sie den Drucker ein, um die Standard-Netzwerkeinstellungen wiederherzustellen. Wenn die Netzwerkeinstellungen wiederhergestellt werden, blinken die Netzwerkstatus-Leuchten abwechselnd und erlöschen dann. |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Düsentestmuster drucken</b><br><br>Halten Sie die Taste  gedrückt und schalten Sie den Drucker ein, um ein Düsentestmuster zu drucken. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zugehörige Informationen

➔ „Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern“ auf Seite 29

# Leuchten und Druckerstatus prüfen

Leuchten am Bedienfeld zeigen den Druckerstatus an.



## Normaler Status

: Ein

| Hell                                                                                                                                                                                                                                                              | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Der Drucker ist mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                | Zeigt an, dass der Drucker mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) im Wi-Fi Direct-Modus (Einfacher AP) verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br><br> | Der Drucker ist darauf eingestellt, auf das durch die Leuchte angezeigte Papier zu drucken. Diese Einstellung wird nur beim Drucken mit AirPrint oder Mopria verwendet, sodass Sie die Leuchte beim Drucken mit anderen Methoden ignorieren können. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erläuterung der Taste  .<br><br><a href="#">„Tasten und Funktionen“ auf Seite 21</a> |

## Fehlerstatus

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet oder blinkt eine Fehleranzeige. Wenn Sie den Drucker mit einem Computer verwenden, werden Fehlerdetails im Computer-Bildschirm angezeigt.

/: Ein

/: Blinkend

| Hell                                                                                                                                                                       | Status                                                  | Lösungen                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | Ein Wi-Fi-Verbindungsfehler ist aufgetreten.            | Drücken Sie die Taste  , um den Fehler zu löschen und versuchen Sie es erneut. |
|                                                                                         | Die erste Tintenbefüllung ist ggf. nicht abgeschlossen. | Zum Abschließen der ersten Tintenbefüllung, siehe <a href="#">Hier starten</a> .                                                                                    |

| Hell                                                                                                                                                                       | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Kein Papier eingelegt oder es wurden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Legen Sie Papier ein und drücken Sie die Taste  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                           | Ein Papierstau ist aufgetreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Entfernen Sie das Papier und drücken Sie die Taste .</p> <p>Wenn der Papierstau auch nach dem Entfernen des Papiers und dem Aus- und Einschalten des Druckers nicht behoben ist, befindet sich möglicherweise mehr gestautes Papier im Drucker. Legen Sie Papier im Format A4 oder Letter mit der kurzen Kante voraus in den Papiereinzug hinten ein und drücken Sie dann die Taste oder , um das Papier aus dem Innern zu entfernen.</p> <p><a href="#">„Entfernen von gestautem Papier“ auf Seite 118</a></p> <p>Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie den Epson Support.</p> |
|                                                                                           | Die Nutzungsdauer des Wartungskastens ist bald abgelaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Die Leuchte blinkt weiterhin, bis der Wartungskasten ersetzt wurde.</p> <p>Sie können den Druck fortsetzen, bis die Leuchten  und  abwechselnd blinken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br> | <p><input type="checkbox"/> Der Drucker wurde nicht korrekt ausgeschaltet.*</p> <p><input type="checkbox"/> Weil der Drucker während des Betriebs ausgeschaltet wurde, wurden die Düsen möglicherweise ausgetrocknet oder verstopft.</p> <p>* Der Drucker wurde mit einer Steckdosenleiste oder einem Trennschalter ausgeschaltet, der Stecker wurde aus der Steckdose gezogen oder ein Stromausfall ist aufgetreten.</p> | <p><input type="checkbox"/> Drücken Sie zum Beheben des Fehlers . Wir empfehlen eine Düsenprüfung. Brechen Sie ausstehende Druckaufträge ab.</p> <p><a href="#">„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57</a></p> <p><input type="checkbox"/> Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste  drücken, um den Drucker auszuschalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Hell                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Abwechselnd blinkend:</p> <p>Die Nutzungsdauer des Tintenkkissens für den Randlosdruck ist bald oder ganz abgelaufen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Das Tintenkkissen für den Randlosdruck*1*2 muss ersetzt werden.</p> <p>Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das Tintenkkissen für den Randlosdruck auszutauschen. Dieser Vorgang kann nicht vom Benutzer selbst durchgeführt werden.</p> <p>Wenn auf dem Computer oder Mobilgerät die Meldung erscheint, dass Sie mit dem Drucken fortfahren können, drücken Sie die Taste , um weiterzudrucken. Die Anzeigen hören zunächst auf zu blinken, sie blinken jedoch in regelmäßigen Abständen erneut, bis das Tintenkkissen ersetzt worden ist.</p> <p>Randloses Drucken ist nicht verfügbar, aber Drucken mit Rand ist verfügbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <p>Gleichzeitig blinkend:</p> <p>Die Nutzungsdauer eines Tintenkkissens ist bald oder ganz abgelaufen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Das Tintenkkissen muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das Tintenkkissen auszutauschen. Tintenkkissen können nicht vom Nutzer gewartet werden.</p> <p>Prüfen Sie die am Computer oder Mobilgerät angezeigte Meldung, drücken Sie dann zur Behebung des Fehlers oder zum Fortsetzen der Reinigung die Taste .</p> <p>Wenn das Tintenkkissen am Ende seiner Lebensdauer angekommen sind, können Sie keine Reinigung mehr durchführen. Ein Druck kann durchgeführt werden, allerdings kann die Qualität der Ausdrücke nicht garantiert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Abwechselnd blinkend:</p> <p>Eines der folgenden Probleme ist aufgetreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tinten-Kraftreinigung oder Reinigung kann nicht durchgeführt werden, da sich nicht genügend freier Platz im Wartungskasten befindet.</li> <li><input type="checkbox"/> Der Wartungskasten ist nicht richtig eingesetzt.</li> <li><input type="checkbox"/> Die Nutzungsdauer des Wartungskastens ist abgelaufen.</li> </ul> | <p>Fahren Sie folgendermaßen fort.</p> <p><b>Bei Ausführung von Tinten-Kraftreinigung oder Reinigung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ersetzen Sie den Wartungskasten, drücken Sie zum Beheben des Fehlers  und versuchen Sie es dann erneut.</li> <li><input type="checkbox"/> Drücken Sie zum Beheben des Fehlers die Taste , wenn Sie den Wartungskasten nicht sofort ersetzen können. Ein Druck kann durchgeführt werden, allerdings kann die Qualität der Ausdrücke nicht garantiert werden. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Wartungskasten und drücken Sie dann die Taste .</li> </ul> <p><b>Neben dem Obengenannten:</b></p> <p>Setzen Sie den Wartungskasten wieder korrekt ein und drücken Sie dann die Taste . Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Wartungskasten und drücken Sie dann die Taste .</p> |

| Hell                                                                                                                                         | Status                                                                                                         | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Leuchten mit Ausnahme der  -Leuchte schalten sich ein. | Der Drucker wurde im Wiederherstellungsmodus gestartet, da die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen ist. | <p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Firmware erneut zu aktualisieren.</p> <p>1. Verbinden Sie Computer und Drucker mit einem USB-Kabel.</p> <p> <b>Wichtig:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Im Wiederherstellungsmodus können Sie die Firmware nicht über eine Netzwerkverbindung aktualisieren. Sie können nur eine USB-Verbindung nutzen.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Verwenden Sie ein USB 2.0 Type A-B Kabel. Zudem können Sie bei einigen Modellen ein USB-3.0-Kabel verwenden.</i></li> </ul> <p>2. Laden Sie die neueste Firmware von Ihrer lokalen Epson-Website auf Ihren Computer herunter, starten Sie dann die Aktualisierung.</p> |
| Alle Leuchten, einschließlich der  -Leuchte, blinken.       | Es ist ein Druckerfehler aufgetreten.                                                                          | <p>Entfernen Sie jegliches Papier im Drucker. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</p> <p>Falls der Fehler auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*1: **Hinweis für Benutzer in anderen Regionen als den USA, Kanada und Lateinamerika:** In einigen Druckzyklen kann sich eine kleine Menge überschüssiger Farbe im Tintenköss für das randlose Drucken ansammeln. Um zu vermeiden, dass die Tinte aus dem Köss ausläuft, hält das Produkt das randlose Drucken automatisch an, sobald das Limit des Köss erreicht ist. Ob und wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Anzahl der Seiten ab, die Sie mit der Option „Randlos“ drucken. Wenn der Austausch erforderlich ist, bedeutet das nicht, dass der Drucker im Rahmen der Spezifikation nicht mehr funktioniert. Der Drucker gibt an, wann ein Austausch des Köss erforderlich wird. Der Austausch kann nur von einem autorisierten Epson-Service-Anbieter vorgenommen werden. Die Epson-Garantie deckt die Kosten für diesen Austausch nicht ab.

\*2: **Hinweis für Benutzer in den USA, Kanada und Lateinamerika:** Bei einigen Druckzyklen kann sich eine kleine Menge überschüssiger Tinte im Tintenköss für randloses Drucken ansammeln. Um zu vermeiden, dass die Tinte aus dem Köss ausläuft, hält das Produkt das randlose Drucken automatisch an, sobald das Limit des Köss erreicht ist. Ob und wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Anzahl der Seiten ab, die Sie mit der Option „Randlos“ drucken. Wenn der Austausch erforderlich ist, bedeutet das nicht, dass der Drucker im Rahmen der Spezifikation nicht mehr funktioniert. Der Drucker gibt an, wann ein Austausch des Köss erforderlich wird. Der Austausch kann nur von einem autorisierten Epson-Service-Anbieter vorgenommen werden. Wenn das während der Standardgarantie des Produktes geschieht, fällt der Austausch der Tintenköss für randloses Drucken in Abhängigkeit von den regionalen Garantiebedingungen möglicherweise unter die Standardgarantie. Beachten Sie die örtliche Epson-Garantierichtlinie für Einzelheiten.

## Zugehörige Informationen


- ➔ „Es ist Zeit, den Wartungskasten auszutauschen“ auf Seite 127
- ➔ „Entfernen von gestautem Papier“ auf Seite 118
- ➔ „Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support“ auf Seite 164

# Einlegen von Papier

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier. . . . .                         | 27 |
| Papiersortenliste. . . . .                                                        | 28 |
| Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern. . . | 29 |
| Einlegen von Papier. . . . .                                                      | 29 |
| Einlegen von verschiedenem Papier. . . . .                                        | 31 |

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier

- ❑ Lesen Sie die dem Papier beigefügte Gebrauchsanweisung.
- ❑ Um hochwertige Druckerzeugnisse mit Epson-Originalpapier zu erhalten, verwenden Sie das Papier in einer Betriebsumgebung gemäß dem Papier beiliegenden Datenblatt.
- ❑ Vor dem Einlegen sollten Sie den Papierstapel auffächern und die Kanten bündig ausrichten. Fotopapier darf weder aufgefächert noch aufgerollt werden. Andernfalls könnte die bedruckbare Seite beschädigt werden.



- ❑ Vor dem Einlegen muss gewelltes oder gefaltetes Papier geglättet werden. Alternativ können Sie das Papier auch vorsichtig anders herum aufrollen. Es könnte zu Problemen bei der Papierzuführung oder Schmierstellen auf den Ausdrucken kommen, wenn auf gewelltem oder gefaltetem Papier gedruckt wird.



- ❑ Beim manuellen 2-seitigen Drucken kann es häufiger zu Papiereinzugsproblemen kommen, wenn auf einer Seite von vorgedrucktem Papier gedruckt wird. Legen Sie maximal die Hälfte an Blättern ein oder legen Sie jeweils nur ein Blatt Papier ein, wenn es weiter zu Papierstaus kommt.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass Sie langfaseriges Papier verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Papiersorte Sie verwenden, überprüfen Sie die Verpackung des Papiers oder wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu dem Papier zu erhalten.
- ❑ Vor dem Einlegen sollten Sie den Umschlagstapel auffächern und die Kanten bündig ausrichten. Sind die gestapelten Umschläge durch Luft aufgebläht, drücken Sie auf den Stapel, um den Stapel vor dem Einlegen zu plätten.



### Zugehörige Informationen

- ➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ➔ „Nicht verfügbare Papiertypen“ auf Seite 147

# Papiersortenliste

Wählen Sie für ein optimales Druckergebnis die dem Papier entsprechende Papiersorte aus.

## USA, Kanada und Lateinamerika

| Medienname                                                                          | Medium                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper                                                    | Normalpapier                |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper<br>Epson Value Glossy Photo Paper                    | Epson Ultra Glossy          |
| Epson Premium Glossy Photo Paper                                                    | Epson Premium Glossy        |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper                                                 | Epson Premium Semigloss     |
| Epson Photo Paper Glossy                                                            | Photo Paper Glossy          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight<br>Epson Double-Sided Matte Paper                     | Epson Matte                 |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper<br>Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper | Epson Photo Quality Ink Jet |

\* Bei mobilen Geräten können Sie diese Medien wählen, wenn mit Epson Smart Panel gedruckt wird.

## Sonstige Regionen

| Medienname                                                                          | Medium                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper                                                    | Normalpapier                |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper<br>Epson Value Glossy Photo Paper                    | Epson Ultra Glossy          |
| Epson Premium Glossy Photo Paper                                                    | Epson Premium Glossy        |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper                                                 | Epson Premium Semigloss     |
| Epson Photo Paper Glossy                                                            | Photo Paper Glossy          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight<br>Epson Double-Sided Matte Paper                     | Epson Matte                 |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper<br>Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper | Epson Photo Quality Ink Jet |

\* Bei mobilen Geräten können Sie diese Medien wählen, wenn mit Epson Smart Panel gedruckt wird.

## Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern

Prüfen oder ändern Sie beim Drucken mit AirPrint oder Mopria über Web Config Papierformat und -sorte in Verbindung mit den Tasten ,  und .

1. Starten Sie Web Config.
2. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen > Druckereinstellungen > Mediovoreinstellungen**.
3. Prüfen oder ändern Sie die Einstellungen zu Papierformat und -sorte in Verbindung mit den Tasten ,  und .

### Zugehörige Informationen


- ➔ „Ausführen von Web Config in einem Webbrowser“ auf Seite 152
- ➔ „Tasten und Funktionen“ auf Seite 21

---


## Einlegen von Papier

### Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug


1. Ziehen Sie die Papierstütze heraus.



2. Schieben Sie die Kantenführungen nach außen.




3. Legen Sie das Papier in der Mitte der Papierstütze mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.




**Wichtig:**

- ☐ Legen Sie nicht mehr Blätter ein, als die für das Papier angegebene Höchstzahl. Legen Sie Normalpapier nicht über die Linie direkt unter den Symbolen ▼ an den Papierführungsschienen ein.
- ☐ Legen Sie Papier mit der kurzen Kante zuerst ein. Wenn Sie jedoch die Breite des benutzerdefinierten Formats an der Längskante ausgerichtet haben, legen Sie das Papier zuerst mit der Längskante ein.

4. Schieben Sie die Kantenführungen an die Papierkanten heran.



5. Die -Leuchte oder die Leuchte für das zuletzt verwendete Papier (,  oder ) schaltet sich ein, wenn das Papier eingelegt wird. Wenn Sie über den Druckertreiber drucken oder eine Kopie machen, können Sie die Leuchte ignorieren. Wenn Sie über AirPrint oder Mopria drucken, drücken Sie zur Auswahl der Leuchte für das in den Drucker eingelegte Papier die Taste .
6. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus.



**Hinweis:**

Legen Sie das restliche Papier zurück in seine Verpackung. Wenn Sie das Papier im Drucker lassen, wellt es sich unter Umständen, sodass die Druckqualität abnimmt.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Drucken von Dokumenten mit AirPrint“ auf Seite 50
- ➔ „Drucken mit Mopria Print Service“ auf Seite 51
- ➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ➔ „Nicht verfügbare Papiertypen“ auf Seite 147

---


## Einlegen von verschiedenem Papier

### Einlegen von Umschlägen

Legen Sie Umschläge in der Mitte der Papierstütze mit der kurzen Kante zuerst und der Klappe nach unten ein und schieben Sie die Kantenführungen an die Ränder der Umschläge.

#### **Hinweis:**

Die -Leuchte oder die Leuchte für das zuletzt verwendete Papier (,  oder ) schaltet sich ein, wenn das Papier eingelegt wird. Wenn Sie über den Druckertreiber drucken oder eine Kopie machen, können Sie die Leuchte ignorieren. Wenn Sie über AirPrint oder Mopria drucken, drücken Sie zur Auswahl der Leuchte für das in den Drucker eingelegte Papier die Taste .




### Zugehörige Informationen

- ➔ „Drucken von Dokumenten mit AirPrint“ auf Seite 50
- ➔ „Drucken mit Mopria Print Service“ auf Seite 51
- ➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ➔ „Nicht verfügbare Papiertypen“ auf Seite 147
- ➔ „Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 27

## Einlegen von langem Papier

Beim Einlegen von Papier, das länger ist als das Legal-Format, legen Sie die Papierstützen an und pressen Sie die Vorderkante des Papiers flach.



- ☐ Achten Sie darauf, dass das Papier senkrecht geschnitten wurde. Diagonale Schnitte können zu Problemen beim Einzug führen.
- ☐ Langes Papier kann nicht im Ausgabefach aufgefangen werden. Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht auf den Boden fällt.
- ☐ Das im Einzug befindliche oder ausgeworfene Papier nicht berühren. Dies könnte zu Schnittwunden führen oder die Druckqualität beeinträchtigen.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ➔ „Nicht verfügbare Papiertypen“ auf Seite 147



---

# Drucken

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Drucken von Dokumenten. . . . .                | 34 |
| Drucken auf Umschlägen. . . . .                | 52 |
| Drucken von Webseiten. . . . .                 | 52 |
| Drucken mithilfe eines Cloud-Dienstes. . . . . | 53 |

# Drucken von Dokumenten

## Drucken vom Computer

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie ein Dokument von einem Computer mit Windows ausdrucken. Unter Mac OS unterscheidet sich das Verfahren. Zudem werden einige Funktionen möglicherweise nicht unterstützt.

## Drucken mit einfachen Einstellungen




### **Hinweis:**

*Die Vorgehensweisen können sich je nach Anwendung unterscheiden. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Anwendung.*

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.  
[„Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29](#)
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Wählen Sie **Drucken** oder **Drucker einrichten** im Menü **Datei**.
4. Wählen Sie Ihren Drucker.

5. Wählen Sie **Einstellungen** oder **Eigenschaften**, um das Druckertreiberfenster aufzurufen.



6. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen.

In der Online-Hilfe finden Sie Erläuterungen zu den Einstellpositionen. Durch Rechtsklick auf ein Element wird die **Hilfe** angezeigt.


7. Klicken Sie auf **OK**, um das Druckertreiber-Fenster zu schließen.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Papiersortenliste“ auf Seite 28
- ➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142

## Hinzufügen von Druck-Voreinstellungen für einfaches Drucken

Wenn Sie eine eigene Voreinstellung für häufig verwendete Druckeinstellungen für den Druckertreiber erstellen, können Sie einfach durch Auswahl der Voreinstellung in der Liste drucken.



1. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** oder **Weitere Optionen** des Druckertreibers jede Option (z. B. **Dokumentgröße** und **Druckmedium**).
2. Klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Voreinstellungen** unter **Druckvoreinstellungen**.
3. Geben Sie einen **Name** und bei Bedarf einen Kommentar ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

**Hinweis:**

Um eine gespeicherte Voreinstellung zu löschen, klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Voreinstellungen**, wählen Sie den Namen der Voreinstellung, die Sie aus der Liste löschen möchten, und löschen Sie sie.

5. Klicken Sie auf **Drucken**.


Wenn Sie das nächste Mal mit den gleichen Einstellungen drucken möchten, wählen Sie unter **Druckvoreinstellungen** den Namen der registrierten Voreinstellung und klicken Sie auf **OK**.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## 2-seitiges Drucken

Der Druckertreiber trennt beim Drucken automatisch die geraden und ungeraden Seiten. Wenn die ungerade Seite gedruckt wurden, drehen Sie das Blatt gemäß Anleitung um und drucken die geraden Seiten.



**Hinweis:**

Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.


Registerkarte **Haupteinstellungen** > **2-seitiges Drucken**

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Papier für 2-seitigen Druck“ auf Seite 146
- ➔ „Durchführung von manuellem 2-seitigem Drucken nicht möglich (Windows)“ auf Seite 135

## Drucken einer Broschüre

Sie können auch eine Broschüre drucken, die durch Anordnen der Seiten und Falten des Ausdrucks erstellt wird.



### Hinweis:

Diese Funktion ist für randloses Drucken nicht verfügbar.

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.


Wählen Sie auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** die 2-seitige Druckmethode unter **2-seitiges Drucken** und wählen Sie dann **Einstellungen > Broschüre**.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34
- ➔ „Papier für 2-seitigen Druck“ auf Seite 146
- ➔ „Durchführung von manuellem 2-seitigem Drucken nicht möglich (Windows)“ auf Seite 135

## Drucken von mehreren Seiten auf ein Blatt

Sie können mehrere Seiten von Daten auf einem Blatt Papier drucken.



### **Hinweis:**

*Diese Funktion ist für randloses Drucken nicht verfügbar.*

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

**Haupt-einstellungen-Reigsterkarte > Multi-Page > 2 hoch** usw.

### **Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Drucken mit automatischer Anpassung an das Papierformat

Sie können die Druckausgabe an das Papierformat im Drucker anpassen.



### **Hinweis:**

*Diese Funktion ist für randloses Drucken nicht verfügbar.*

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

Navigieren Sie auf der Registerkarte **Weitere Optionen** zu **Ausgabe-Papier** und wählen Sie die Größe des eingelegten Papiers.

#### **Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## **Drucken eines beliebig verkleinerten oder vergrößerten Dokuments**

Sie können ein Dokument um einen bestimmten Prozentsatz vergrößern oder verkleinern.



#### **Hinweis:**

*Diese Funktion ist für randloses Drucken nicht verfügbar.*


1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Weitere Optionen** des Druckertreibers das Vorlagenformat in der Einstellung **Dokumentgröße** aus.
2. Wählen Sie das zu druckende Papierformat in der Einstellung **Ausgabe-Papier** aus.
3. Wählen Sie **Dokument verkleinern/vergrößern, Zoom auf** und geben Sie einen Prozentsatz ein.

#### **Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Drucken einer Abbildung über mehrere Blätter (Erstellen eines Posters)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Druck eines Bildes auf mehreren Blättern. Sie erhalten ein größeres Poster, indem Sie alle Blätter zusammenkleben.



### Hinweis:

Diese Funktion ist beim 2-seitigen Drucken nicht verfügbar.

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.


**Haupteinstellungen-Reigsterkarte > Multi-Page > 2x2 Poster** usw.

### Zugehörige Informationen


- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

### Erstellen von Postern mithilfe von überlappenden Ausrichtungsmarkierungen


Im folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Posters veranschaulicht, wenn **2x2 Poster** ausgewählt ist und wenn unter **Ausrichtungsmarken zur Überlappung** die Option **Schnittmarken drucken** ausgewählt ist.




1. Bereiten Sie Sheet 1 und Sheet 2 vor. Schneiden Sie die Ränder von Sheet 1 entlang der vertikalen blauen Linie durch die Mitte der oberen und unteren Kreuzmarkierungen ab.




2. Platzieren Sie die Kante von Sheet 1 auf Sheet 2 und richten Sie die Kreuzmarkierungen aneinander aus. Fügen Sie die beiden Blätter mit Klebeband auf der Rückseite vorübergehend zusammen.



3. Schneiden Sie die zusammengeführten Blätter entlang der vertikalen roten Linie an den Ausrichtungsmarkierungen (diesmal die Linie links neben den Kreuzmarkierungen) durch.




4. Fügen Sie die Blätter mit Klebeband auf der Rückseite zusammen.




5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um Sheet 3 und Sheet 4 zusammenzufügen.


6. Schneiden Sie die Ränder von Sheet 1 und Sheet 2 entlang der vertikalen blauen Linie durch die Mitte der linken und rechten Kreuzmarkierungen ab.




7. Platzieren Sie die Kante von Sheet 1 und Sheet 2 auf Sheet 3 und Sheet 4 und richten Sie die Kreuzmarkierungen aneinander aus. Fügen Sie die Blätter mit Klebeband auf der Rückseite vorübergehend zusammen.




8. Schneiden Sie die zusammengeführten Blätter entlang der horizontalen roten Linie an den Ausrichtungsmarkierungen (diesmal die Linie über den Kreuzmarkierungen) durch.



9. Fügen Sie die Blätter mit Klebeband auf der Rückseite zusammen.



10. Schneiden Sie die verbleibenden Ränder an der äußeren Hilfslinie ab.




### Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Drucken mit Kopf- und Fußzeile

In der Kopf- und Fußzeile können Sie Druckinformationen wie Benutzername und Druckdatum drucken.



Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

Registerkarte **Weitere Optionen** > **Wasserzeichenfunktionen** > **Kopfzeile/Fußzeile**

### **Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## **Drucken eines Kopierschutzmusters**

Sie können Ausdrucke mit einem Kopierschutzmuster versehen. Beim Drucken werden die Buchstaben selbst nicht gedruckt und der gesamte Ausdruck ist leicht getönt. Beim Fotokopieren erscheinen die verborgenen Buchstaben, um das Original leicht von den Kopien zu unterscheiden.



Kopierschutzmuster ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:

- ☐ Druckmedium: Normalpapier
- ☐ Qualität: Standard
- ☐ Randlos: nicht ausgewählt
- ☐ Farbkorrektur: Automatisch

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.


Registerkarte **Weitere Optionen** > **Wasserzeichenfunktionen** > **Kopierschutzmuster**

### **Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## **Gemeinsames Ausdrucken mehrerer Dateien**

Mit Druckauftrag-Organisator Lite können Sie mehrere Dateien kombinieren, die von verschiedenen Anwendungen erstellt wurden, und als einen einzigen Druckauftrag drucken. Sie können für kombinierte Dateien Druckeinstellungen wie mehrseitiges Layout und 2-seitiges Drucken festlegen.



1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers **Druckauftrag-Organisator Lite** und klicken Sie dann auf **OK**.
2. Klicken Sie auf **Drucken**.  
Nach dem Beginn des Druckvorgangs wird das Fenster Druckauftrag-Organisator Lite angezeigt.
3. Öffnen Sie bei geöffnetem Fenster Druckauftrag-Organisator Lite die Datei, die Sie mit der aktuellen Datei kombinieren möchten, und wiederholen Sie die obigen Schritte.
4. Nach Auswahl eines Druckauftrags, der Druckprojekt im Fenster Druckauftrag-Organisator Lite hinzugefügt wurde, lässt sich das Seitenlayout bearbeiten.
5. Klicken Sie auf **Drucken** im Menü **Datei**, um den Druckvorgang zu beginnen.

**Hinweis:**

Wenn das Fenster Druckauftrag-Organisator Lite geschlossen wird, bevor alle Druckdaten dem Druckprojekt hinzugefügt werden, wird der derzeit von Ihnen bearbeitete Druckauftrag abgebrochen. Klicken Sie auf **Speichern** im Menü **Datei**, um den aktuellen Auftrag zu speichern. Die Dateierweiterung der gespeicherten Dateien ist „ecl“.

Zum Öffnen eines Druckprojekts klicken Sie auf **Druckauftrag-Organisator Lite** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers Drucken, um das Fenster Druckauftrag-Organisator Lite zu öffnen. Wählen Sie im Menü **Öffnen** die Option **Datei** aus, um die Datei auszuwählen.

**Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29
- ➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Drucken mithilfe der Color-Universal-Funktion

Hiermit lässt sich die Deutlichkeit von Texten und Abbildungen in Druckerzeugnissen verbessern.



Universalfarbdruck ist nur verfügbar, wenn folgende Einstellungen ausgewählt sind.

- ☐ Druckmedium: Normalpapier
- ☐ Qualität: Standard oder höhere Qualität
- ☐ Farbe: Farbe
- ☐ Anwendungen: Microsoft® Office 2007 oder aktueller
- ☐ Textgröße: 96 Punkt oder kleiner

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

Registerkarte **Weitere Optionen** > **Farbkorrektur** > **Bildoptionen** > **Universalfarbdruck**


**Zugehörige Informationen**

- ➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29

➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Einstellen der Druckfarbe

Sie können die im Druckauftrag verwendeten Farben einstellen. Diese Einstellungen wirken sich nicht auf die Originaldaten aus.



Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

Registerkarte **Weitere Optionen** > **Farbkorrektur** > **Benutzerdefiniert** > **Erweitert** usw.


### Zugehörige Informationen

➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29

➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Drucken zum Hervorheben dünner Linien

Mit dieser Option können dünne Linien verstärkt werden, die zu dünn zum Drucken sind.



Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

Registerkarte **Weitere Optionen** > **Farbkorrektur** > **Bildoptionen** > **Dünne Linien verstärken**


### Zugehörige Informationen

➔ „Einlegen von Papier“ auf Seite 29

➔ „Drucken mit einfachen Einstellungen“ auf Seite 34

## Drucken deutlicher Strichcodes

Wenn gedruckte Strichcodes nicht korrekt gelesen werden können, können Sie sie deutlicher drucken, indem Sie das Durchdrücken der Tinte reduzieren. Aktivieren Sie diese Funktion nur, wenn der gedruckte Strichcode nicht gescannt werden kann. Je nach Anwendungsfall ist ein Nachschärfen nicht immer möglich.



Sie können diese Funktion für folgende Papiersorten und Druckqualität verwenden.

- ☐ Druckmedium: Normalpapier oder Umschlag
- ☐ Qualität: Standard

Greifen Sie auf den Druckertreiber zu und wählen Sie dann die folgenden Einstellungen.


Registerkarte **Utility** > **Erweiterte Einstellungen** > **Strichcodemodus**

### Zugehörige Informationen

- ➔ „[Einlegen von Papier](#)“ auf Seite 29
- ➔ „[Drucken mit einfachen Einstellungen](#)“ auf Seite 34

## Drucken von Dokumenten von mobilen Geräten

Sie können Dokumenten von einem mobilen Geräte drucken.



## Drucken mit Epson Smart Panel

Mit der Anwendung Epson Smart Panel können Sie Druckervorgänge wie Drucken von einem mobilen Gerät leichter durchführen. Sie können den Drucker und das mobile Gerät über ein WLAN verbinden, die Tintenstände und den Druckerstatus überprüfen und im Falle von Fehlern nach Lösungen suchen.



Installieren Sie Epson Smart Panel über folgende URL oder den QR-Code.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Starten Sie Epson Smart Panel und wählen Sie dann das Druckmenü am Startbildschirm.

## Drucken von Dokumenten mit AirPrint

AirPrint ermöglicht das sofortige drahtlose Drucken von iPhone, iPad, iPod touch und Mac, ohne dass Treiber installiert oder Software heruntergeladen werden muss.



### Hinweis:

Wenn Sie die Papierkonfigurationsmeldung in der Systemsteuerung Ihres Druckers deaktiviert haben, können Sie AirPrint nicht verwenden. Bei Bedarf können Sie die Meldungen mit dem Link unten aktivieren.

1. So richten Sie Ihren Drucker für den drahtlosen Druck ein. Siehe Link unten.

#### USA und Kanada

[„Erneutes Konfigurieren der Netzwerkverbindung“ auf Seite 72](#)

#### Sonstige Regionen

<https://epson.sn>

2. Verbinden Sie Ihr Apple-Gerät mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk, das auch vom Drucker verwendet wird.
3. Wählen Sie über Web Config die Voreinstellungen von Papierformat und -sorte für den Drucker.

Sie können die ausgewählten Papierinformationen unter **Erweiterte Einstellungen** > **Druckereinstellungen** > **Medienvoreinstellungen** prüfen und ändern. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt.

4. Legen Sie Papier in den Drucker ein.

Die -Leuchte oder die Leuchte für das zuletzt verwendete Papier (, oder ) schaltet sich ein.

[„Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29](#)

5. Drücken Sie zur Auswahl der Leuchte für das in den Drucker eingelegte Papier wiederholt die Taste .
6. Drucken Sie die Daten auf Ihrem Gerät über Ihren Drucker aus.

### Hinweis:

Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf der AirPrint-Seite der Apple-Website.

## Zugehörige Informationen

➡ [„Drucken trotz hergestellter Verbindung nicht möglich \(iOS\)“ auf Seite 97](#)

➔ „Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern“ auf Seite 29

## Drucken mit Mopria Print Service

Mopria Print Service ermöglicht das Drucken an Mopria-zertifizierten Druckern und Multifunktionsdruckern von zahlreichen Herstellern. Mobiler Druck von Ihrem Android-Telefon oder -Tablet ist über die App Mopria Print Service im Google Play Store möglich.



Weitere Details finden Sie auf der Mopria-Website unter <https://mopria.org>.

Wählen Sie über Web Config die Voreinstellungen von Papierformat und -sorte für den Drucker. Sie können die ausgewählten Papierinformationen unter **Erweiterte Einstellungen** > **Druckereinstellungen** > **Medienvoreinstellungen** prüfen und ändern. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt.

Wenn Sie Papier in den Drucker einlegen, schaltet sich die -Leuchte oder die Leuchte für das zuletzt verwendete Papier (, oder ) ein.

Drücken Sie zur Auswahl der Leuchte für das in den Drucker eingelegte Papier wiederholt die Taste .

### Zugehörige Informationen

➔ „Drucken trotz hergestellter Verbindung nicht möglich (iOS)“ auf Seite 97

➔ „Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern“ auf Seite 29

## Drucken mit Epson Print Enabler

Dokumente, E-Mails, Fotos und Webseiten lassen sich drahtlos direkt von Ihrem Android-Telefon oder -Tablet drucken (Android v7.0 oder höher). Durch ein paar Tippgesten ermittelt Ihr Android-Gerät einen an dasselbe Wireless-Netzwerk angeschlossenen Epson-Drucker.

Suchen Sie in Google Play nach Epson Print Enabler und installieren Sie die Anwendung.

Öffnen Sie die **Einstellungen** auf Ihrem Android-Gerät, wählen Sie **Drucken** aus und aktivieren Sie dann Epson Print Enabler. Tippen Sie in einer Android-Anwendung wie Chrome auf das Menüsymbol und drucken Sie den jeweiligen Bildschirminhalt.

### **Hinweis:**

Falls Ihr Drucker nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Alle Drucker** und wählen Sie Ihren Drucker aus.

## Drucken auf Umschlägen

### Drucken auf Umschlägen von einem Computer (Windows)

1. Legen Sie die Umschläge in den Drucker ein.  
[„Einlegen von Umschlägen“ auf Seite 31](#)
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
4. Wählen Sie die Umschlaggröße unter **Dokumentgröße** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** und wählen Sie dann die Option **Umschlag** unter **Druckmedium**.
5. Stellen Sie die anderen Optionen auf den Registerkarten **Haupteinstellungen** und **Weitere Optionen** je nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Drucken**.

### Drucken auf Umschlägen von einem Computer (Mac OS)

1. Legen Sie die Umschläge in den Drucker ein.  
[„Einlegen von Umschlägen“ auf Seite 31](#)
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Wählen Sie die Option **Drucken** im Menü **Datei** oder einen anderen Befehl aus, um das Dialogfeld Drucken aufzurufen.
4. Wählen Sie das Format in der Einstellung **Papierformat**.
5. Wählen Sie **Druckereinstellungen** aus dem Popup-Menü.
6. Wählen Sie die Einstellung **Umschlag** als **Medium**.
7. Stellen Sie die anderen Punkte nach Bedarf ein.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

---

## Drucken von Webseiten

### Drucken von Webseiten von einem Computer

Mit Epson Photo+ können Sie Webseiten anzeigen, bestimmte Bereiche ausschneiden und diese dann bearbeiten und drucken. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

## Drucken von Webseiten von mobilen Geräten

Installieren Sie Epson Smart Panel über folgende URL oder den QR-Code.

<https://support.epson.net/smpdl/>




Öffnen Sie die Website, die Sie drucken möchten, in der Webbrowser-App. Tippen Sie im Menü der Webbrowser-Anwendung auf **Freigeben**, wählen Sie **Smart Panel** und starten Sie dann den Druck.

---

## Drucken mithilfe eines Cloud-Dienstes

Durch die Nutzung des Epson Connect Dienstes im Internet können Sie auf einfache Weise direkt von Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder Laptop jederzeit und von praktisch überall drucken. Um diesen Dienst zu nutzen, müssen der Benutzer und der Drucker in Epson Connect registriert werden.



Im Internet sind die folgenden Funktionen verfügbar.

☐ Email Print

Beim Versenden einer E-Mail mit Anlagen wie Dokumenten oder Bildern an eine dem Drucker zugewiesene E-Mail-Adresse können diese E-Mail und die Anlagen an einem Remote-Standort wie Ihrer Wohnung oder einem Bürodruker gedruckt werden.

### ☐ Epson Smart Panel

Diese Anwendung ist für iOS und Android verfügbar und ermöglicht Ihnen das Drucken von einem Smartphone oder Tablet aus. Dokumente, Bilder und Websites lassen sich drucken, indem sie direkt an einen Drucker im gleichen WLAN gesendet werden.

### ☐ Remote Print Driver

Dies ist ein von Remote Print Driver unterstützter gemeinsam genutzter Treiber. Das Drucken über einen Remote-Drucker erfolgt wie gewohnt durch Ändern des Druckers im Anwendungsfenster.

Einzelheiten zum Einrichten und Drucken finden Sie im Webportal von Epson Connect.

<https://epson.com/connect> (USA)

<https://epson.ca/connect> (Kanada)

<https://latin.epson.com/connect> (Lateinamerika)

<https://www.epsonconnect.eu> (Europa)

<https://www.epsonconnect.ae> (Naher Osten, Türkei, Afrika, Zentral- und Westasien)

<https://www.epsonconnect.com> (sonstige Regionen)



---

# Druckerwartung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Kontrollieren der Tintenstände. . . . . | 56 |
| Verbessern der Druckqualität. . . . .   | 56 |
| Reinigen des Druckers. . . . .          | 64 |
| Reinigung verschütteter Tinte. . . . .  | 65 |


## Kontrollieren der Tintenstände

Stellen Sie mit einer Sichtprüfung der Tintenstände in allen Tintenbehältern im Drucker die tatsächlich verbleibende Tintenmenge fest.



**Wichtig:**

*Wenn Sie den Drucker bei einem Tintenstand unter der unteren Linie längere Zeit verwenden, kann der Drucker beschädigt werden.*



### Zugehörige Informationen

➔ [„Auffüllen der Tintenbehälter“ auf Seite 122](#)

## Verbessern der Druckqualität

### Anpassen der Druckqualität

Falls Sie den Auswurf leerer Seiten, schlecht ausgerichtete vertikale Linien, unscharfe Bilder oder horizontale Streifenbildung feststellen, versuchen Sie es mit **Anpassung Druckqualität**.



**Wichtig:**

*Möglicherweise ist nach der Durchführung von **Anpassung Druckqualität** eine Druckkopfreinigung erforderlich. Prüfen Sie bei der Durchführung einer Druckkopfreinigung Folgendes.*

- ☐ *Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht, weshalb sie nicht häufiger als nötig durchgeführt werden sollte.*
- ☐ *Bei niedrigem Tintenstand können Sie den Druckkopf ggf. nicht reinigen.*
- ☐ *Schalten Sie den Drucker während der Druckkopfreinigung nicht aus. Wenn der Druckkopf-Reinigungsvorgang nicht abgeschlossen wird, können Sie u. U. nicht drucken.*

1. Installieren Sie Epson Smart Panel über folgende URL oder den QR-Code.

<https://support.epson.net/smpdl/>



2. Starten Sie Epson Smart Panel.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in Epson Smart Panel, um den Drucker mit Ihrem Mobilgerät zu verbinden.
4. Wählen Sie nach dem Verbindungsaufbau das Symbol Ihres Druckers auf dem Startbildschirm.
5. Wählen Sie **Anpassung der Druckqualität (Auto-Anpassung der Druckqualität)** aus dem **Wartungsmenü**.
6. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Drucken und Erfassen des Anpassungsmusters von Ihrem Mobilgerät.

Die Anpassungen erfolgen automatisch.

**Hinweis:**

- ☐ Die automatische Anpassung kann je nach Leistung des Mobilgerätes fehlschlagen.
- ☐ Die richtige Erfassung des Anpassungsmusters könnte eine erfolgreiche automatische Anpassung ermöglichen. Stellen Sie folgende Bedingungen sicher:
  - ☐ Die Aufnahmeumgebung ist geeignet (ausreichend Helligkeit, keine Schatten und das Muster befindet sich auf einer nicht-gemusterten Oberfläche).
  - ☐ Das Mobilgerät wird stabil gehalten, damit die Kamera nicht wackelt. Auch wenn Unschärfeerkennung verwendet wird, garantiert sie keine 100-prozentige Genauigkeit.
  - ☐ Das Mobilgerät verfügt über ausreichend Arbeits- und Datenspeicher während der Verarbeitung.
- ☐ Je nach Version der von Ihnen verwendeten Anwendung können sich Bildschirmlayout, Tastennamen und Bedienprozeduren von den Beschreibungen in dieser Anleitung unterscheiden.

## Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs

-  Sie können sich das Verfahren auch in den Webvideoanleit. ansehen. Öffnen Sie folgende Website.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7668>

Verstopfte Düsen führen zu einem blassen Druckergebnis, Streifen oder unerwarteten Farben. Wenn die Düsen stark verstopft sind, wird ein leeres Blatt gedruckt. Wenn sich die Druckqualität verschlechtert, prüfen Sie zunächst mit dem Düsentest, ob die Düsen verstopft sind. Falls die Düsen verstopft sind, sollte der Druckkopf gereinigt werden.




**Wichtig:**

- ☐ Während der Druckkopfreinigung darf die Abdeckung nicht geöffnet und der Drucker nicht ausgeschaltet werden. Wenn der Druckkopf-Reinigungsvorgang nicht abgeschlossen wird, können Sie u. U. nicht drucken.
- ☐ Bei der Druckkopfreinigung wird Tinte verbraucht, weshalb sie nicht häufiger als nötig durchgeführt werden sollte.
- ☐ Bei niedrigem Tintenstand können Sie den Druckkopf ggf. nicht reinigen.
- ☐ Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie einen Düsentest und Reinigung abwechselnd 3-mal oder Powerreinigung einmal durchgeführt haben, warten Sie mindestens 12 Stunden, ohne zu drucken (wir empfehlen, den Drucker auszuschalten), und führen Sie dann einen Düsentest durch. Verbessert sich die Druckqualität noch immer nicht, führen Sie eine Reinigung und dann erneut einen Düsentest aus. Verbessert sie sich noch immer nicht, führen Sie eine Tinten-Kraftreinigung aus.
- ☐ Um zu verhindern, dass der Druckkopf austrocknet, trennen Sie den Drucker nicht vom Netz, wenn er eingeschaltet ist.

Sie können den Druckkopf über das Bedienfeld des Druckers überprüfen und reinigen.

1. Legen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter in den Drucker ein.
2. Drücken Sie die Taste , um den Drucker auszuschalten.
3. Schalten Sie den Drucker mit gedrückter Taste  ein und lassen Sie die Tasten los, wenn die Netzanzeige zu blinken beginnt.




Das Düsentestmuster wird gedruckt.

**Hinweis:**


Es kann einige Zeit dauern, bis der Druck des Düsentestmusters beginnt.

4. Kontrollieren Sie das Muster, um zu überprüfen, ob die Druckkopfdüsen verstopft sind.


**A) OK**



**B) NG**



**C) NG**



☐ A:

Alle Zeilen werden gedruckt. Keine weiteren Schritte sind nötig.

☐ B oder ähnlich wie B

Einige Düsen sind verstopft. Halten Sie die Taste  fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Netzanzeige zu blinken beginnt.

Die Druckkopfreinigung beginnt.

**Hinweis:**

*Es kann einige Zeit dauern, bis die Druckkopfreinigung beginnt.*

☐ C oder ähnlich wie C

Wenn der Ausdruck als leere Seite ausgegeben wird oder mehr als die Hälfte davon fehlt, weist dies darauf hin, dass die meisten Düsen verstopft sind. Starten Sie **Powerreinigung**. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt.

5. Wenn die Netzanzeige aufhört zu blinken, drucken Sie das Düsentestmuster erneut. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang und das Drucken des Düsentestmusters, bis alle Linien vollständig gedruckt werden.



**Wichtig:**

*Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie einen Düsentest und Reinigung abwechselnd 3-mal oder Powerreinigung einmal durchgeführt haben, warten Sie mindestens 12 Stunden, ohne zu drucken (wir empfehlen, den Drucker auszuschalten), und führen Sie dann einen Düsentest durch. Verbessert sich die Druckqualität noch immer nicht, führen Sie eine Reinigung und dann erneut einen Düsentest aus. Verbessert sie sich noch immer nicht, führen Sie eine Tinten-Kraftreinigung aus.*

**Hinweis:**

Sie können den Druckkopf auch über den Druckertreiber überprüfen und reinigen.

☐ Windows

Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** auf **Utility** und wählen Sie **Druckkopf-Düsentest**.

☐ Mac OS

Apple-Menü > **Systempräferenzen** (oder **Systemeinstellungen**) > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) > Epson(XXXX) > **Optionen & Zubehör** > **Utility** > **Drucker-Utility öffnen** > **Druckkopf-Düsentest**

**Zugehörige Informationen**

➔ „Ausführen der Funktion Powerreinigung“ auf Seite 60

- ➔ „Ausführen der Powerreinigung (Windows)“ auf Seite 60
- ➔ „Ausführen Powerreinigung (Mac OS)“ auf Seite 60
- ➔ „Ausführen der Funktion Tinten-Kraftreinigung“ auf Seite 61
- ➔ „Ausführen der Tinten-Kraftreinigung (Windows)“ auf Seite 61
- ➔ „Ausführen Hochdruck-Tintenspülung (Mac OS)“ auf Seite 62

## Ausführen der Funktion Powerreinigung

Die Funktion **Powerreinigung** kann die Druckqualität in den folgenden Fällen möglicherweise verbessern.

- ☐ Der Großteil der Düsen ist verstopft.
- ☐ Der Ausdruck kommt als leere Seite heraus.

Verwenden Sie vor dem Ausführen dieser Funktion den Düsentest, um zu prüfen, ob die meisten Düsen verstopft sind. Lesen Sie dann die folgenden Anweisungen.



**Wichtig:**

*Die Powerreinigung verbraucht mehr Tinte als die Reinigung.*

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57

## Ausführen der Powerreinigung (Windows)

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Utility > Utility > Druckkopfreinigung > Powerreinigung**.
3. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.



**Wichtig:**

*Wenn die Druckqualität sich nach Durchführung von Powerreinigung nicht verbessert hat, warten Sie mindestens 12 Stunden, ohne zu drucken (wie empfohlen, den Drucker auszuschalten), und führen Sie dann einen Düsentest durch. Verbessert sich die Druckqualität noch immer nicht, führen Sie eine Reinigung und dann erneut einen Düsentest aus. Verbessert sie sich noch immer nicht, führen Sie eine Tinten-Kraftreinigung aus.*

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57
- ➔ „Ausführen der Funktion Tinten-Kraftreinigung“ auf Seite 61

## Ausführen Powerreinigung (Mac OS)

1. Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus.

2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
3. Klicken Sie auf **Druckkopfreinigung** > **Powerreinigung**.
4. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.



**Wichtig:**

*Wenn die Druckqualität sich nach Durchführung von Powerreinigung nicht verbessert hat, warten Sie mindestens 12 Stunden, ohne zu drucken (wie empfohlen, den Drucker auszuschalten), und führen Sie dann einen Düsentest durch. Verbessert sich die Druckqualität noch immer nicht, führen Sie eine Reinigung und dann erneut einen Düsentest aus. Verbessert sie sich noch immer nicht, führen Sie eine Hochdruck-Tintenspülung aus.*

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57
- ➔ „Ausführen der Funktion Tinten-Kraftreinigung“ auf Seite 61

## Ausführen der Funktion Tinten-Kraftreinigung

Mit dem Utility **Tinten-Kraftreinigung** können Sie die Tinte in den Tintenschläuchen vollständig ersetzen. In den folgenden Situationen müssen Sie diese Funktion möglicherweise verwenden, um die Druckqualität zu verbessern.

- ☐ Sie haben gedruckt oder eine Druckkopfreinigung durchgeführt, als die Tintenstände zu niedrig waren, um in den Tintenbehälterfenstern angezeigt zu werden.
- ☐ Sie haben den Düsentest und dreimal Reinigung oder einmal Powerreinigung durchgeführt, mindestens 12 Stunden gewartet, ohne zu drucken, die Reinigung erneut durchgeführt, doch es werden weiterhin nicht alle Düsentestlinien vollständig gedruckt.

Lesen Sie vor dem Ausführen dieser Vorgangs die folgenden Anweisungen.



**Wichtig:**

*Stellen Sie sicher, dass sich genug Tinte in den Tintenbehältern befindet.*

*Prüfen Sie, ob alle Tintenbehälter mindestens zu einem Drittel gefüllt sind. Niedrige Tintenstände während einer Tinten-Kraftreinigung können das Gerät beschädigen.*



**Wichtig:**

*Tinte wird im Wartungskasten aufgefangen. Wenn der Wartungskasten die voll ist, müssen Sie ihn austauschen, um mit dem Drucken fortfahren zu können.*

### Hinweis:

*Wenn die Tintenstände oder der Platz in der Wartungsbox nicht für die Tinten-Kraftreinigung ausreichen, können Sie diesen Vorgang nicht ausführen. Selbst in diesem Fall könnte sich noch genügend Tinte und freier Platz im Wartungskasten befinden, um weiter zu drucken.*

## Ausführen der Tinten-Kraftreinigung (Windows)

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** auf **Utility** und wählen Sie **Tinten-Kraftreinigung**.
3. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.



**Wichtig:**

*Wenn nach Durchführung von Tinten-Kraftreinigung weiterhin nicht alle Düsentestlinien vollständig gedruckt werden, wenden Sie sich an den Epson-Support.*

#### **Zugehörige Informationen**

➔ [„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57](#)

## **Ausführen Hochdruck-Tintenspülung (Mac OS)**

1. Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
3. Klicken Sie auf **Hochdruck-Tintenspülung**.
4. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.



**Wichtig:**

*Wenn nach Durchführung von Hochdruck-Tintenspülung weiterhin nicht alle Düsentestlinien vollständig gedruckt werden, wenden Sie sich an den Epson-Support.*

#### **Zugehörige Informationen**

➔ [„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57](#)

## **Verhindern von Düsenverstopfungen**

Wenn das Netzkabel abgetrennt ist oder beim Betrieb des Druckers ein Stromausfall auftritt, wurde der Druckkopf möglicherweise nicht richtig verschlossen. Verbleibt der Druckkopf in diesem Zustand, trocknet er aus und seine Düsen (Tintenöffnungen) verstopfen.

Verwenden Sie beim Ein- und Ausschalten des Druckers stets die Netztaste.

Stellen Sie sicher, dass die Netzanzeige erloschen ist, bevor Sie das Netzkabel abtrennen.

Die Tinte kann austrocknen, wenn sie nicht verschlossen ist. Genau wie Sie bei einem Kugelschreiber oder ölbasierendem Stift die Kappe aufsetzen, um ein Austrocknen zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Druckkopf ordnungsgemäß verschlossen ist.

Schalten Sie in diesen Fällen den Drucker so bald wie möglich ein und wieder aus, um den Druckkopf zu schließen.

## Ausrichten des Druckkopfs

Wenn Sie bemerken, dass vertikale oder horizontale Linien versetzt sind oder Bilder verwaschen aussehen, müssen Sie den Druckkopf ausrichten.

### Ausrichten des Druckkopfs — Windows

1. Legen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter in den Drucker ein.
2. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** auf **Utility** und wählen Sie **Druckkopf-Justage**.
4. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.

### Ausrichten des Druckkopfs — Mac OS

1. Legen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter in den Drucker ein.
2. Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus.
3. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
4. Klicken Sie auf **Druckkopf-Justage**.
5. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.

## Entfernen von verschmierter Tinte in der Papierzuführung

Wenn die Ausdrücke verschmiert sind oder Streifen aufweisen, reinigen Sie die Walze im Inneren.



**Wichtig:**

*Verwenden Sie keine Papiertücher, um das Innere des Druckers zu reinigen. Die Fasern könnten die Druckkopfdüsen verstopfen.*

### Reinigen des Papiertransportweges — Windows


1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Papierführung reinigen** auf **Utility**.
3. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.

## Reinigen des Papiertransportweges — Mac OS

1. Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
3. Klicken Sie auf **Papierführung reinigen**.
4. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.


## Reinigen des Druckers

Falls die Komponenten und das Gehäuse verschmutzt oder verstaubt sind, schalten Sie den Drucker aus und reinigen Sie sie mit einem weichen, sauberen und mit Wasser angefeuchteten Tuch. Falls Sie die Verschmutzung nicht entfernen können, versuchen Sie, dem feuchten Tuch eine kleine Menge eines milden Reinigungsmittels hinzuzufügen.



### **Wichtig:**

- ☐ Achten Sie darauf, dass kein Wasser an den Druckermechanismus oder die elektrischen Komponenten gelangt. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt werden.
- ☐ Verwenden Sie niemals Alkohol oder Farbverdünner zum Reinigen der Komponenten und des Gehäuses. Diese Chemikalien können Komponenten und Gehäuse beschädigen.
- ☐ Die in folgender Abbildung gezeigten Teile nicht berühren. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.



---

## Reinigung verschütteter Tinte

Wenn Tinte verschüttet wurde, reinigen Sie sie wie folgt.

- ☐ Wenn Tinte am Bereich um den Tank klebt, wischen Sie sie mit einem glatten, sauberen Tuch oder Wattestäbchen ab.
- ☐ Wenn Tinte auf den Tisch oder Boden spritzt, wischen Sie sie sofort sauber. Wenn Tinte getrocknet ist, lässt sie sich nur schwer entfernen. Damit sich die Verschmierung nicht vergrößert, tupfen Sie die Tinte mit einem trockenen Tuch ab und wischen Sie sie dann mit einem feuchten Tuch ab.
- ☐ Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, waschen Sie sie mit Wasser und Seife.

# In diesen Situationen

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beim Austauschen eines Computers. . . . .                                    | 67 |
| Betrieb sparen. . . . .                                                      | 67 |
| Ihre WLAN-Verbindung deaktivieren. . . . .                                   | 68 |
| Prüfen der Gesamtzahl der in den Drucker eingezogenen Seiten. . . . .        | 69 |
| Anwendungen separat installieren. . . . .                                    | 69 |
| Erneutes Konfigurieren der Netzwerkverbindung. . . . .                       | 72 |
| Direktes Verbinden eines Mobilgeräts mit dem Drucker (Wi-Fi Direct). . . . . | 83 |
| Hinzufügen oder Ändern der Druckerverbindung. . . . .                        | 86 |
| Transportieren und Lagern des Druckers. . . . .                              | 88 |

---

## Beim Austauschen eines Computers

Sie müssen den Druckertreiber und andere Software auf dem neuen Computer installieren.

### USA, Kanada und Lateinamerika

Rufen Sie die folgende Webseite auf und suchen Sie nach Ihrem Produkt. Laden Sie das Software-Paket Ihres Produkts auf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um das Einrichtungsprogramm auszuführen.

<https://support.epson.com>

### Sonstige Regionen

Rufen Sie die folgende Webseite auf und geben Sie dann den Produktnamen ein. Rufen Sie **Setup** auf, und beginnen Sie dann die Einrichtung. Folgen Sie der Bildschirmanleitung.

<https://epson.sn>

---

## Betrieb sparen

Der Drucker aktiviert den Ruhemodus oder schaltet automatisch ab, wenn er für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Sie können die Zeitdauer, bevor sich das Energiesparsystem einschaltet, anpassen. Eine Erhöhung dieser Ausschaltzeitdauer wirkt sich auf die Energieeffizienz des Geräts aus. Denken Sie an die Umwelt, bevor Sie etwaige Änderungen vornehmen.

Je nachdem, wo der Drucker gekauft wurde, besitzt er möglicherweise eine Funktion, die ihn automatisch ausschaltet, wenn er für einen angegebenen Zeitraum nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

## Energie sparen — Windows

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Informationen zu Drucker und Optionen** auf **Utility**.
3. Fahren Sie folgendermaßen fort.

### **Hinweis:**

*Die Verfügbarkeit der Funktionen **Ausschalt-Timer** oder **Abschalten, falls inaktiv** und **Abschalten, falls getrennt** hängt vom Einkaufsort ab.*

- ☐ Wählen Sie die Zeitspanne, nach der der Drucker in den Ruhemodus wechselt, als **Schlaf-Timer**-Einstellung und klicken Sie dann auf **Senden**. Wenn der Drucker automatisch ausschalten soll, wählen Sie die Zeitspanne als **Ausschalt-Timer**-Einstellung und klicken Sie dann auf **Senden**.
  - ☐ Wählen Sie die Zeitspanne, nach der der Drucker in den Ruhemodus wechselt, als **Schlaf-Timer**-Einstellung und klicken Sie dann auf **Senden**. Wenn sich der Drucker automatisch ausschalten soll, wählen Sie den Zeitraum unter **Abschalten, falls inaktiv** oder **Abschalten, falls getrennt** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

### Zugehörige Informationen

➔ „Anwendung zum Drucken vom Computer (Windows-Druckertreiber)“ auf Seite 150

## Energie sparen — Mac OS

1. Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
3. Klicken Sie auf **Druckereinstellungen**.
4. Fahren Sie folgendermaßen fort.

#### **Hinweis:**

Die Verfügbarkeit der Funktionen **Ausschalt-Timer** oder **Abschalten, falls inaktiv** und **Abschalten, falls getrennt** hängt vom Einkaufsort ab.

- ☐ Wählen Sie die Zeitspanne, nach der der Drucker in den Ruhemodus wechselt, als **Schlaf-Timer**-Einstellung und klicken Sie dann auf **Anwenden**. Wenn der Drucker automatisch ausschalten soll, wählen Sie die Zeitspanne als **Ausschalt-Timer**-Einstellung und klicken Sie dann auf **Anwenden**.
- ☐ Wählen Sie die Zeitspanne, nach der der Drucker in den Ruhemodus wechselt, als **Schlaf-Timer**-Einstellung und klicken Sie dann auf **Anwenden**. Wenn sich der Drucker automatisch ausschalten soll, wählen Sie den Zeitraum unter **Abschalten, falls inaktiv** oder **Abschalten, falls getrennt** und klicken Sie dann auf **Anwenden**.

---

## Ihre WLAN-Verbindung deaktivieren

Wenn Sie nicht länger eine WLAN- (Wireless LAN) Verbindung mit Ihrem Drucker nutzen müssen, können Sie sie deaktivieren.

Durch Entfernen unnötiger WLAN-Signale können Sie zudem die Last auf Ihren Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus reduzieren.

1. Schalten Sie den Drucker aus, falls er eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie den Drucker ein, während Sie die Taste  gedrückt halten.

Die Standardnetzwerkeinstellungen werden wiederhergestellt und die WLAN-Verbindung wird deaktiviert.

#### **Hinweis:**

Sie müssen zur erneuten Nutzung von WLAN die Netzwerkeinstellungen neu konfigurieren.

### Zugehörige Informationen

➔ „Tasten und Funktionen“ auf Seite 21

---

## Prüfen der Gesamtzahl der in den Drucker eingezogenen Seiten

Sie können die Gesamtzahl der in den Drucker eingezogenen Seiten prüfen. Die Information werden im Düsentestmuster gezeigt.

1. Legen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter in den Drucker ein.
2. Drücken Sie die Taste , um den Drucker auszuschalten.
3. Schalten Sie den Drucker mit gedrückter Taste  ein und lassen Sie die Tasten los, wenn die Netzanzeige zu blinken beginnt.

### **Hinweis:**

*Sie können auch die Gesamtzahl der über den Druckertreiber produzierten Seiten überprüfen.*

#### ☐ Windows

*Klicken Sie auf der Registerkarte **Informationen zu Drucker und Optionen auf Utility**.*

#### ☐ Mac OS

*Apple-Menü > **Systempräferenzen** (oder **Systemeinstellungen**) > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) > Epson(XXXX) > **Optionen & Zubehör** > **Utility** > **Drucker-Utility öffnen** > **Informationen zu Drucker und Optionen***

---

## Anwendungen separat installieren

Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und installieren Sie die aktuellste Version der Anwendungen von der Website. Melden Sie sich am Computer als Administrator an. Geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn der Computer Sie dazu auffordert.

### **Hinweis:**

☐ *Bei einer erneuten Installation einer Anwendung muss diese zunächst deinstalliert werden.*

☐ *Die neuesten Anwendungen können von der Epson-Website heruntergeladen werden.*


<https://www.epson.com>

☐ *Falls Sie ein Windows Server-Betriebssystem verwenden, kann Epson Software Updater nicht verwendet werden. Downloaden Sie die neuesten Anwendungen von der Epson-Website.*

1. Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer kommunikationsbereit sind und der Drucker über eine Internetverbindung verfügt.

2. Starten Sie Epson Software Updater.

Der Bildschirm stellt ein Beispiel von Windows dar.



3. Wählen Sie Ihren Drucker aus, und klicken Sie auf , um nach den neuesten verfügbaren Anwendungen zu suchen.
4. Wählen Sie die Elemente, die Sie installieren oder aktualisieren möchten und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Installieren“.



**Wichtig:**

*Schalten Sie den Drucker nicht aus bzw. trennen Sie ihn nicht vom Netz, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Andernfalls können Druckerfehlfunktionen auftreten.*

### Zugehörige Informationen

➔ „Anwendung für Software- und Firmwareaktualisierungen (Epson Software Updater)“ auf Seite 152

## Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Windows


Sie können mit einer der folgenden Methoden überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist.

- ☐ Windows 11/Windows Server 2025

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Drucker und Scanner**. Klicken Sie anschließend auf **Druckservereigenschaften** unter **Relevante Einstellungen**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Wählen Sie **Systemsteuerung > Geräte und Drucker anzeigen (Drucker, Drucker und Faxgeräte)** in **Hardware und Sound**, klicken Sie auf das Druckersymbol und klicken Sie dann im oberen Bereich des Fensters auf **Druckservereigenschaften**.



- ❑ Windows Server 2008

Rechtsklicken Sie auf den Ordner **Drucker** und klicken Sie dann auf **Als Administrator ausführen > Servereigenschaften**.

Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**. Wenn Ihr Druckername in der Liste angezeigt wird, ist ein echter Epson-Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert.



## Zugehörige Informationen

➡ „Anwendungen separat installieren“ auf Seite 69

## Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Mac OS

Sie können mit einer der folgenden Methoden überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist.

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Wenn die Registerkarten **Optionen** und **Zubehör** angezeigt werden, wenn Sie auf **Optionen und Zubehör**, klicken und die Schaltfläche **Drucker-Utility öffnen** angezeigt wird, wenn Sie auf die Registerkarte **Zubehör** klicken, dann ist bereits ein Originaldrucker von Epson installiert.



### Zugehörige Informationen

➔ [„Anwendungen separat installieren“ auf Seite 69](#)

---

## Erneutes Konfigurieren der Netzwerkverbindung

Das Druckernetzwerk muss in den folgenden Fällen konfiguriert werden.

- ☐ Bei Verwendung eines Druckers mit einer Netzwerkverbindung
- ☐ Wenn sich Ihre Netzwerkkumgebung geändert hat
- ☐ Beim Austauschen des Wireless-Routers
- ☐ Beim Ändern der Verbindungsmethode zum Computer

## Anpassung der Einstellungen bei Verbindung mit einem Computer

Sie können das Installationsprogramm mit einer der folgenden Methoden ausführen.

### Einrichtung über die Website

USA, Kanada und Lateinamerika

Rufen Sie die folgende Webseite auf und suchen Sie nach Ihrem Produkt. Laden Sie das Software-Paket Ihres Produkts auf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um das Einrichtungsprogramm auszuführen.

<https://support.epson.com>

#### **Sonstige Regionen**

Rufen Sie die folgende Webseite auf und geben Sie dann den Produktnamen ein. Rufen Sie **Setup** auf, und beginnen Sie dann die Einrichtung.

<https://epson.sn>

 Sie können sich das Verfahren auch in den Webvideoanleit. ansehen. Öffnen Sie folgende Website.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7415>

#### **Einrichtung mit der Software-Disc**

Falls Ihr Drucker mit einer Software-Disc geliefert wurde und Sie einen Windows-Computer mit Disc-Laufwerk verwenden, legen Sie die Disc in den Computer ein und befolgen Sie dann die Bildschirmanleitung.

## **Anpassung der Einstellungen bei Verbindung mit einem mobilen Gerät**

Sie können den Drucker über Ihr mobiles Gerät verwenden, wenn die beiden mit demselben Drahtlosnetzwerk verbunden sind.

#### **USA, Kanada und Lateinamerika**

Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben.

- ☐ Ein mobiles Gerät, das mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist, bei dem Bluetooth aktiviert ist und auf dem die App Epson Smart Panel installiert ist (Epson Smart Panel ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar)
- ☐ Den Drahtlosnetzwerknamen (SSID) und das Kennwort

#### **Hinweis:**

*Ihr mobiles Gerät muss sich in der Nähe des Druckers befinden, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten.*

Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet und druckbereit ist.

#### **Hinweis:**

*Sie müssen Ersteinrichtung und Tinteninstallation durchführen, bevor Sie kabelloses Drucken einrichten*

Öffnen Sie die App Epson Smart Panel.

Fahren Sie folgendermaßen fort:

- ☐ Wenn die App erkennt das Produkt automatisch erkennt, befolgen sie die Bildschirmanweisungen zur Einrichtung der Drahtlosverbindung.
- ☐ Wenn die App das Produkt nicht automatisch erkennt, wählen Sie das Symbol +, wählen Sie dann die Option zur Einrichtung eines neuen Produktes und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

#### **Sonstige Regionen**

Greifen Sie zum Einrichten einer neuen Verbindung über das mobile Gerät, mit dem Sie den Drucker verwenden möchten, auf die folgende Website zu. Geben Sie die Produktbezeichnung ein, wählen Sie Setup und starten Sie dann die Einrichtung.

<https://epson.sn>

 Sie können sich das Verfahren in den Webvideoanleit. ansehen. Öffnen Sie folgende Website.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

**Hinweis:**

Falls Sie die Verbindung zwischen Ihrem mobilen Gerät und dem Drucker bereits eingerichtet haben, aber neu konfigurieren müssen, können Sie dies über eine App wie Epson Smart Panel erledigen.

## Konfigurieren von WLAN-Einstellungen am Bedienfeld

Wenn Sie keinen Computer und kein Mobilgerät zur Einrichtung der Druckerverbindung nutzen, können Sie diese über das Bedienfeld durchführen.

Die Netzwerkeinstellungen lassen sich vom Bedienfeld des Druckers aus auf verschiedene Weise konfigurieren. Wählen Sie die Verbindungsmethode aus, die Ihrer Umgebung und den Nutzungsbedingungen am besten entspricht.

### Konfigurieren von Wi-Fi-Einstellungen über Push-Button-Setup (WPS)


Ein Wi-Fi-Netzwerk kann durch Drücken einer Taste am Wireless-Router automatisch eingerichtet werden. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, können Sie diese Setupmethode verwenden.

- ☐ Der Wireless-Router ist mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) kompatibel.
- ☐ Die aktuelle Wi-Fi-Verbindung wurde durch Drücken einer Taste am Wireless-Router hergestellt.

**Hinweis:**

Wenn Sie die Taste nicht finden können oder die Software zur Einrichtung verwenden, nehmen Sie die mit dem Wireless-Router gelieferte Dokumentation zur Hand.

1. Halten Sie die Taste [WPS] am Wireless-Router gedrückt, bis die Sicherheitslampe blinkt.



Falls Sie nicht wissen, wo sich die Taste [WPS] befindet, oder falls am Wireless-Router keine Tasten vorhanden sind, finden Sie ausführliche Informationen in der mit dem Wireless-Router gelieferten Dokumentation.

- Halten Sie die Taste  auf dem Drucker mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Lampe  und die Lampe  abwechselnd blinken.

Die Verbindungseinstellung beginnt. Wenn eine Verbindung aufgebaut wurde, leuchtet die Lampe  auf.



**Hinweis:**

Der Drucker befindet sich in einem Verbindungsfehler-Status, wenn die Lampe  und die Lampe  gleichzeitig blinken. Wenn dies geschieht, drücken Sie die -Taste am Drucker, starten Sie den Wireless-Router neu, bringen Sie ihn näher an den Drucker und versuchen Sie es noch einmal. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, drucken Sie einen Netzwerkverbindungsbericht und überprüfen Sie die Lösung.



## Konfigurieren der Wi-Fi-Einstellung per PIN-Code-Setup (WPS)

Mit einem auf dem Netzwerkstatusblatt gedruckten PIN-Code können Sie die Verbindung zu einem Wireless-Router herstellen. Sie können diese Setupmethode verwenden, wenn der Wireless-Router WPS-fähig (Wi-Fi Protected Setup) ist. Geben Sie über einen Computer einen PIN-Code in den Wireless-Router ein.

- Legen Sie Papier in den Drucker ein.  
[„Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29](#)

- Halten Sie die Taste  am Drucker mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.  
Das Netzwerkstatusblatt wird gedruckt.

**Hinweis:**

Wenn Sie die Taste  innerhalb von 5 Sekunden loslassen, wird ein Netzwerkverbindungsbericht gedruckt. Beachten Sie, dass PIN-Code-Informationen nicht auf diesem Bericht gedruckt werden.

- Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste , bis die Lampe  und die Lampe  abwechselnd blinken.

4. Senden Sie über den Computer innerhalb von zwei Minuten den in der Spalte [WPS-PIN Code] des Netzwerkstatusblatts gedruckten PIN-Code (eine 8-stellige Zahl) an den Wireless-Router.

Wenn eine Verbindung aufgebaut wurde, leuchtet die Lampe  auf.



**Hinweis:**

- ❑ Ausführliche Informationen zur Eingabe eines PIN-Codes finden Sie in der mit dem Wireless-Router gelieferten Dokumentation.

- ❑ Der Drucker befindet sich in einem Verbindungsfehler-Status, wenn die Lampe  und die Lampe  gleichzeitig blinken. Wenn dies geschieht, drücken Sie die -Taste am Drucker, starten Sie den Wireless-Router neu, bringen Sie ihn näher an den Drucker und versuchen Sie es noch einmal. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, drucken Sie einen Netzwerkverbindungsbericht und überprüfen Sie die Lösung.



## Statusprüfung der Drucker-Netzwerkverbindung (Netzwerkverbindungsbericht)

Sie können einen Bericht drucken, um den Status der Netzwerkverbindung zwischen dem Drucker und dem Router zu prüfen.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.

2. Drücken Sie die Taste .

Der Netzwerkverbindungsbericht wird gedruckt.

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, prüfen Sie den Netzwerkverbindungsbericht und die möglichen Ursachen und Abhilfemaßnahmen.

### Zugehörige Informationen

➔ [„Meldungen und Abhilfemaßnahmen im Netzwerkverbindungsbericht“ auf Seite 77](#)

## Meldungen und Abhilfemaßnahmen im Netzwerkverbindungsbericht

Überprüfen Sie die Meldungen und Fehlercodes im Netzwerkverbindungsbericht und führen Sie dann die folgenden Abhilfemaßnahmen durch.

**Check Network Connection**

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

**Checked Items**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | FAIL      |
| Communication Mode Check           | Unchecked |
| Security Mode Check                | Unchecked |
| MAC Address Filtering Check        | Unchecked |
| Security Key/Password Check        | Unchecked |
| IP Address Check                   | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check            | Unchecked |

**Network Status**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Printer Name        | EPSON XXXXXX      |
| Printer Model       | XX-XXX Series     |
| IP Address          | 169.254.137.8     |
| Subnet Mask         | 255.255.0.0       |
| Default Gateway     |                   |
| Network Name (SSID) | EpsonNet          |
| Security            | None              |
| Signal Strength     | Poor              |
| MAC Address         | F8:D0:27:40:C0:AC |

a. Fehlercode

b. Meldungen zur Netzwerkumgebung

### Zugehörige Informationen

- ➔ „E-1“ auf Seite 78
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ auf Seite 78
- ➔ „E-5“ auf Seite 79
- ➔ „E-6“ auf Seite 79
- ➔ „E-8“ auf Seite 80
- ➔ „E-9“ auf Seite 80
- ➔ „E-10“ auf Seite 80
- ➔ „E-11“ auf Seite 81
- ➔ „E-12“ auf Seite 81
- ➔ „E-13“ auf Seite 82
- ➔ „Meldung zur Netzwerkumgebung“ auf Seite 83

## E-1

### Lösungen:

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Hub oder die anderen Netzwerkgeräte Ihres Netzwerks eingeschaltet sind.
- ☐ Wenn Sie den Drucker über WLAN verbinden möchten, nehmen Sie erneut WLAN-Einstellungen für den Drucker vor, da die Funktion deaktiviert ist.

### Zugehörige Informationen

➔ „Konfigurieren von WLAN-Einstellungen am Bedienfeld“ auf Seite 74

## E-2, E-3, E-7

### Lösungen:

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
- ☐ Überprüfen Sie, dass der Computer bzw. das Gerät richtig mit dem Wireless-Router verbunden ist.
- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ Stellen Sie den Drucker näher am Wireless-Router auf und entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen beiden Geräten.
- ☐ Falls Sie die SSID manuell eingegeben haben, überprüfen Sie, ob sie richtig ist. Überprüfen Sie die SSID über den Abschnitt **Netzwerkstatus** des Netzwerkverbindungsberichts.
- ☐ Wenn ein Wireless-Router mehrere SSID hat, wählen Sie die angezeigte SSID. Wenn die SSID eine nicht konforme Frequenz nutzt, zeigt der Drucker sie nicht an.
- ☐ Falls Sie eine Drucktasten-Einrichtung zum Herstellen der Netzwerkverbindung verwenden, achten Sie darauf, dass der Wireless-Router WPS unterstützt. Falls der Wireless-Router WPS nicht unterstützt, kann die Drucktasten-Einrichtung nicht verwendet werden.
- ☐ Achten Sie darauf, Ihre SSID und das Passwort in Erfahrung zu bringen, bevor Sie sich mit dem Wireless-Router verbinden. Wenn Sie einen Wireless-Router mit seinen Standardeinstellungen verwenden, finden Sie die SSID und das Passwort auf dem am Wireless-Router angebrachten Aufkleber. Wenn Sie SSID und Passwort nicht kennen, wenden Sie sich an die Person, die den Wireless-Router eingerichtet hat, oder sehen Sie in der mit dem Zugangspunkt gelieferten Dokumentation nach.
- ☐ Wenn Sie sich mit einer SSID verbinden, die mithilfe der Tethering-Funktion eines mobilen Geräts erstellt wurde, überprüfen Sie SSID und Kennwort in der mit dem mobilen Gerät mitgelieferten Dokumentation.
- ☐ Wenn die WLAN-Verbindung plötzlich unterbrochen wird, überprüfen Sie Folgendes. Falls eine der Bedingungen zutrifft, setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, indem Sie die Software von folgender Website herunterladen und installieren.

<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)

<https://epson.sn> > **Setup** (sonstige Regionen)

- ☐ Ein mobiles Gerät wurde mithilfe der Druckasteneinrichtung zum Netzwerk hinzugefügt.
- ☐ Der Drucker wurde über eine andere Methode als das Push-Button-Setup mit dem Netzwerk verbunden.
- ☐ Der Wireless-Router wurde ersetzt.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Erneutes Konfigurieren der Netzwerkverbindung“ auf Seite 72
- ➔ „Konfigurieren von WLAN-Einstellungen am Bedienfeld“ auf Seite 74

## E-5

### Abhilfemaßnahmen:

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitstyp des Wireless-Routers einer der folgenden Einstellungen entspricht. Wenn dies auf etwas anderes eingestellt ist, ändern Sie den Sicherheitstyp am Drahtlos-Router.
  - ☐ WEP-64 Bit (40 Bit)
  - ☐ WEP-128 Bit (104 Bit)
  - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
  - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
  - ☐ WPA3-SAE (AES)

\* WPA PSK ist auch als WPA Personal bekannt. WPA2 PSK ist auch als WPA2 Personal bekannt.

- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein.
- ☐ Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers erneut.

## E-6

### Lösungen:

- ☐ Falls MAC-Adressfilterung aktiviert ist, registrieren Sie die MAC-Adresse des Druckers, damit sie nicht herausgefiltert wird. Einzelheiten dazu finden Sie in der Dokumentation, die mit dem Drahtlos-Router mitgeliefert wurde. Sie können die MAC-Adresse des Druckers in der Spalte **Netzwerkstatus** des Netzwerkverbindungsberichts prüfen.
- ☐ Wenn am Wireless-Router die gemeinsame Authentifizierung mit WEP-Sicherheit aktiviert ist, achten Sie darauf, dass Authentifizierungsschlüssel und -index richtig sind.
- ☐ Wenn die Anzahl der verbindbaren Geräte am Wireless-Router geringer ist als die Anzahl der Netzwerkgeräte, die Sie verbinden möchten, konfigurieren Sie Einstellungen am Wireless-Router neu, um die Anzahl der verbindbaren Geräte zu erhöhen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Dokumentation, die mit dem Drahtlos-Router mitgeliefert wurde.
- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers neu.

### Zugehörige Informationen

- ➔ „Anpassung der Einstellungen bei Verbindung mit einem Computer“ auf Seite 72

## E-8

### Lösungen:

- ☐ Wenn DHCP des Wireless-Routers aktiviert ist, stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen des Druckers auf Auto.
- ☐ Wenn die Einstellung „IP-Adresse beziehen“ des Druckers auf „Manuell“ eingestellt ist, ist die IP-Adresse, die Sie manuell eingestellt haben, ungültig, da sie außerhalb des zulässigen Bereichs (z. B.: 0.0.0.0) liegt. Legen Sie eine gültige IP-Adresse über das Bedienfeld des Druckers fest.
- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers neu.

### Zugehörige Informationen

➔ „Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker“ auf Seite 87

## E-9

### Lösungen:

Prüfen Sie folgendes

- ☐ Die Geräte sind eingeschaltet.
- ☐ Sie können über die Geräte, die Sie mit dem Drucker verbinden möchten, auf das Internet und andere Computer oder Netzwerkgeräte in demselben Netzwerk zugreifen.

Wenn Ihr Drucker und Ihre Netzwerkgeräte nach der Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht verbunden sind, versuchen Sie Folgendes.

- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen von einem Computer aus, der sich im gleichen Netzwerk befindet wie der Drucker, der das Installationsprogramm nutzt. Sie können es von der folgenden Website herunterladen.  
<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)  
<https://epson.sn> > **Setup** (sonstige Regionen)

Wenn das Problem weiterhin auftritt, überprüfen Sie die IP-Adresse des Druckers, der im Netzwerkverbindungsbericht aufgeführt ist und kontaktieren Sie den Hersteller des Routers.

### Zugehörige Informationen

➔ „Anpassung der Einstellungen bei Verbindung mit einem Computer“ auf Seite 72

## E-10

### Lösungen:

Prüfen Sie folgendes

- ☐ Andere Geräte im Netzwerk sind eingeschaltet.
- ☐ Die Netzwerk-Adressen (IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway) sind korrekt, wenn Sie die Einstellung „IP-Adresse beziehen“ im Drucker auf „Manuell“ eingestellt haben.

Falls diese Einstellungen falsch sind, stellen Sie die Netzwerk-Adressen erneut ein. Sie können die IP-Adresse, Subnetzmaske und das Standard-Gateway im Abschnitt **Netzwerkstatus** des Netzwerkverbindungsberichts überprüfen.

Falls DHCP aktiviert ist, ändern Sie die Option „IP-Adresse beziehen“ des Druckers auf „Auto“. Wenn Sie die IP-Adresse manuell festlegen wollen, überprüfen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt **Netzwerkstatus** des Netzwerkverbindungsberichts und wählen Sie dann im Netzwerkeinstellungsbildschirm „Manuell“. Stellen Sie die Subnetzmaske auf [255.255.255.0] ein.

Wenn Ihr Drucker und Ihre Netzwerkgeräte nach der Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht verbunden sind, versuchen Sie Folgendes.

- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Computer, der sich im gleichen Netzwerk befindet wie der Drucker, der das Installationsprogramm nutzt. Sie können es über folgende Webseite aufrufen.

<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)

<https://epson.sn> > **Setup** (sonstige Regionen)

### **Zugehörige Informationen**

➔ „Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker“ auf Seite 87

## **E-11**

### **Lösungen:**

Prüfen Sie folgendes

- ☐ Die Standard-Gateway-Adresse ist korrekt, wenn Sie TCP/IP-Setup des Druckers auf „Manuell“ setzen.
- ☐ Das Gerät, das als Standard-Gateway eingestellt wurde, ist eingeschaltet.

Stellen Sie die korrekte Standard-Gateway-Adresse ein. Sie können die Standard-Gateway-Adresse im Abschnitt **Netzwerkstatus** des Netzwerkverbindungsberichts prüfen.

Wenn Ihr Drucker und Ihre Netzwerkgeräte nach der Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht verbunden sind, versuchen Sie Folgendes.

- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Computer, der sich im gleichen Netzwerk befindet wie der Drucker, der das Installationsprogramm nutzt. Sie können es über folgende Webseite aufrufen.

<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)

<https://epson.sn> > **Setup** (sonstige Regionen)

### **Zugehörige Informationen**

➔ „Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker“ auf Seite 87

## **E-12**

### **Lösungen:**

Prüfen Sie folgendes

- ☐ Andere Geräte im Netzwerk sind eingeschaltet.
- ☐ Die Netzwerk-Adressen (IP-Adresse, Subnet-Maske und Standard-Gateway) sind korrekt, falls Sie sie manuell eingegeben haben.
- ☐ Die Netzwerk-Adressen für die anderen Geräte (Subnet-Maske und Standard-Gateway) sind gleich.
- ☐ Die IP-Adresse ist nicht in Konflikt mit anderen Geräten.

Wenn Ihr Drucker und Ihre Netzwerkgeräte nach der Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht verbunden sind, versuchen Sie Folgendes.

- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen mithilfe des Installationsprogramms erneut. Sie können es über folgende Webseite aufrufen.

<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)

<https://epson.sn> > **Setup** (sonstige Regionen)

- ☐ An einem Wireless-Router, der den WEP-Sicherheitstyp verwendet, können Sie mehrere Passwörter registrieren. Falls mehrere Passwörter registriert sind, überprüfen Sie, ob das zuerst registrierte Passwort im Drucker eingegeben ist.

### **Zugehörige Informationen**

➔ „Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker“ auf Seite 87

## **E-13**

### **Lösungen:**

Prüfen Sie folgendes

- ☐ Die Netzwerkgeräte, wie etwa der Wireless-Router, Hub und Router, sind eingeschaltet.
- ☐ Die TCP/IP-Einstellungen für die Netzwerkgeräte wurden nicht manuell konfiguriert. (Wenn die TCP/IP-Einstellungen des Druckers automatisch und die TCP/IP-Einstellungen für die anderen Netzwerkgeräte manuell konfiguriert werden, kann das Netzwerk des Druckers von dem der anderen Geräte abweichen.)

Sollte das Problem mithilfe der obigen Abhilfemaßnahmen nicht behoben worden sein, gehen Sie wie folgt vor.

- ☐ Schalten Sie den Wireless-Router aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- ☐ Konfigurieren Sie Netzwerkeinstellungen von einem Computer in demselben Netzwerk, in dem sich auch der Drucker befindet, indem Sie die Software von der folgenden Website herunterladen und ausführen.

<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)

<https://epson.sn> > **Setup** (sonstige Regionen)

- ☐ An einem Wireless-Router, der den WEP-Sicherheitstyp verwendet, können Sie mehrere Passwörter registrieren. Falls mehrere Passwörter registriert sind, überprüfen Sie, ob das zuerst registrierte Passwort im Drucker eingegeben ist.

### **Zugehörige Informationen**

➔ „Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker“ auf Seite 87

➔ „Anpassung der Einstellungen bei Verbindung mit einem Computer“ auf Seite 72

## Meldung zur Netzwerkumgebung


| Meldung                                                                                                                                                                                       | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Wi-Fi-Umgebung muss verbessert werden. Schalten Sie den WLAN-Router aus und wieder ein. Falls sich die Verbindung nicht verbessert, lesen Sie in der Dokumentation des WLAN-Routers nach. | Positionieren Sie den Drucker näher am Drahtlos-Router und entfernen Sie jegliche Hindernisse zwischen ihnen; schalten Sie den Drahtlos-Router anschließend aus. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Ist die Verbindung weiterhin nicht möglich, sehen Sie in der mit dem Drahtlos-Router gelieferten Dokumentation nach.                                                                                                                                                          |
| *Es können keine weiteren Geräte verbunden werden. Trennen Sie eines der verbundenen Geräte, wenn Sie ein weiteres hinzufügen möchten.                                                        | Computer und Mobilgeräte, die gleichzeitig angeschlossen werden können, sind vollständig über die Wi-Fi Direct-Verbindung (Simple AP) verbunden. Um einen anderen Computer oder ein anderes Mobilgerät hinzuzufügen, trennen Sie zuerst eines der verbundenen Geräte oder verbinden Sie es mit dem anderen Netzwerk.<br><br>Sie können die Anzahl der Drahtlos-Geräte, die gleichzeitig angeschlossen werden können, und die Anzahl der verbundenen Geräte bestätigen, indem Sie das Netzwerkstatusblatt prüfen. |

## Direktes Verbinden eines Mobilgeräts mit dem Drucker (Wi-Fi Direct)

Mit Wi-Fi Direct (Einfacher AP) können Sie ein Smart-Gerät ohne einen Drahtlos-Router direkt mit dem Drucker verbinden und von Mobilgeräten aus drucken.

### Über Wi-Fi Direct

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie zu Hause oder im Büro kein Wi-Fi nutzen oder wenn Sie den Drucker direkt mit dem Computer oder mobilen Gerät verbinden möchten. In diesem Modus agiert der Drucker als Drahtlos-Router und Sie können die Geräte mit dem Drucker verbinden, ohne einen Standard-Drahtlos-Router einsetzen zu müssen. Jedoch können Smart-Geräte, die direkt mit dem Drucker verbunden sind, nicht über den Drucker miteinander kommunizieren.



Der Drucker kann über Wi-Fi und Wi-Fi Direct (Einfacher AP) gleichzeitig verbunden werden. Wenn Sie jedoch in Wi-Fi Direct (Einfacher AP) eine Netzwerkverbindung starten, wenn der Drucker über Wi-Fi verbunden ist, wird die Wi-Fi-Verbindung vorübergehend getrennt.

## Verbindung mit Geräten über Wi-Fi Direct herstellen

Diese Methode ermöglicht die direkte Druckerverbindung mit Geräten ohne Wireless-Router. Der Drucker agiert als Wireless-Router.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste , bis die Lampe  und die Lampe  abwechselnd blinken.

Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist.

Wenn Wi-Fi Direct aktiviert ist, leuchtet die Lampe  auf.



### Hinweis:

Wenn Sie Wi-Fi Direct einmal aktivieren, verbleibt es aktiviert, bis Sie die standardmäßigen Netzwerkeinstellungen wiederherstellen.

2. Legen Sie Papier in den Drucker ein.

[„Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29](#)

3. Halten Sie die Taste  am Drucker mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Das Netzwerkstatusblatt wird gedruckt. Sie können SSID und Kennwort für Wi-Fi Direct (Einfacher AP) auf diesem Blatt überprüfen.

4. Auf dem Computer-Netzwerkverbindungs Bildschirm oder dem Wi-Fi-Bildschirm des mobilen Geräts wählen Sie die gleiche SSID wie auf dem Netzwerkstatusblatt, um sich zu verbinden.

```
<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode      On
Communication Mode     Simple AP
Operation Mode         IEEE802.11g/n
Communication Speed    Auto
SSID                   DIRECT-27304085
Password               88888888
Channel                11
Security Level         WPA2-PSK(AES)
Link Status            Unknown
Connected Devices      2(Max 4)
Client MAC List        9C:5C:F9:38:C3:74
                      20:02:AF:C1:92:6B
```

5. Geben Sie das auf dem Netzwerkstatusblatt gedruckte Kennwort am Computer oder mobilen Gerät ein. Sie können den Status von Wi-Fi Direct auf dem Netzwerkstatusblatt überprüfen.

**Hinweis:**

Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden und sich mit Wi-Fi Direct verbinden, blinken die Lampen  und  am Drucker gleichzeitig.

Drücken Sie , um die Verbindungsanforderung zu gestatten.

Drücken Sie , wenn Sie die Verbindungsanforderung ablehnen möchten.

## Ändern der Einstellungen Wi-Fi Direct (Einfacher AP)

Wenn eine Wi-Fi Direct-Verbindung (Einfacher AP) aktiviert ist, können Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen wie Netzwerkname und Kennwort ändern.

1. Öffnen Sie Web Config.
2. Melden Sie sich von **Erweiterte Einstellungen** aus als Administrator an.

**Hinweis:**

Das Administratorkennwort für die erweiterten Einstellungen wird vorab in Web Config eingerichtet. Einzelheiten zum Administratorkennwort finden Sie unter folgendem Link.

3. Wählen Sie die Registerkarte **Netzwerk Wi-Fi Direct**.
4. Stellen Sie die Elemente ein, die Sie ändern möchten.

☐ **Wi-Fi Direct:**

De-/aktiviert Wi-Fi Direct.

Bei Deaktivierung werden alle Geräte, die mit einer Wi-Fi Direct (Einfacher AP)-Verbindung mit dem Drucker verbunden sind, getrennt.

☐ **SSID:**

Ändern Sie den Wi-Fi Direct (Einfacher AP)-Netzwerknamen (SSID) in einen Namen Ihrer Wahl.

Beim Ändern des Netzwerknamens (SSID) werden alle verbundenen Geräte getrennt. Verwenden Sie den neuen Netzwerknamen (SSID), wenn Sie die Geräteverbindung wiederherstellen möchten.

☐ **Kennwort:**

Ändern Sie das Wi-Fi Direct (Einfacher AP)-Kennwort in ein Kennwort Ihrer Wahl.

Beim Ändern des Kennworts werden alle verbundenen Geräte getrennt. Verwenden Sie das neue Kennwort, wenn Sie die Geräteverbindung wiederherstellen möchten.

5. Klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie alle Wi-Fi Direct (Einfacher AP)-Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen möchten, klicken Sie auf **Werkseinstellungen wiederherstellen**. Die Wi-Fi Direct (Einfacher AP)-Verbindungsinformationen der Geräte, die auf dem Drucker gespeichert sind, werden gelöscht.

### Zugehörige Informationen


- ➔ „Anwendung für das Konfigurieren des Druckerbetriebs (Web Config)“ auf Seite 151
- ➔ „Standardwert des Administratorkennworts“ auf Seite 15

## Hinzufügen oder Ändern der Druckerverbindung


### So richten Sie einen Drucker an mehreren Computern ein

Auch wenn mehrere Computer mit demselben WLAN-Router verbunden werden können, kann jedem Computer eine andere SSID zugewiesen werden.

Wenn die vom WLAN-Router zugewiesenen SSIDs nicht als dasselbe Netzwerk behandelt werden, wird jeder Computer effektiv mit einem anderen Netzwerk verbunden. Wenn Sie mit der Einrichtung des Druckers von Computer A beginnen, wird der Drucker demselben Netzwerk wie Computer A hinzugefügt, wodurch Computer A darüber drucken kann.



Wenn Sie überdies mit der Einrichtung des Druckers von Computer B in der oben gezeigten Konfiguration beginnen, wird der Drucker im Netzwerk von Computer B eingerichtet, wodurch Computer B, nicht aber Computer A drucken kann.




Damit dies nicht geschieht, starten Sie das Installationsprogramm auf dem Computer, der mit demselben Netzwerk wie der Drucker verbunden ist, wenn Sie einen vernetzten Drucker über einen zweiten Computer einrichten möchten. Wenn der Drucker in demselben Netzwerk gefunden wird, wird der Drucker nicht neu für das Netzwerk konfiguriert, sondern einsatzbereit gemacht.

## Ändern der Verbindung von WLAN zu USB


Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, wenn das WLAN, das Sie nutzen, instabil ist oder Sie zu einer stabileren USB-Verbindung wechseln möchten.

1. Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer.
2. Wählen Sie beim Drucken mit einer USB-Verbindung einen Drucker, der nicht gekennzeichnet ist (XXXXXX).  
Je nach Betriebssystemversion wird Ihr Druckername oder „Netzwerk“ in XXXX angezeigt.

Beispiel von Windows 11



Beispiel von Windows 10




## Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker

Über Web Config können Sie eine statische IP-Adresse für den Drucker einrichten.

1. Greifen Sie auf Web Config zu.  
Ausführen von Web Config in einem Webbrowser

2. Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen**.



Anzeigehalte und Elemente für Web Config variieren je nach Modell.

3. Wählen Sie **Manuell** bei **IP-Adresse beziehen**.
4. Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie in **IP-Adresse** einrichten.  
Richten Sie Subnetzmaske, Standard-Gateway, DNS-Server und andere Netzwerkeinstellungen entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.  
Geben Sie das entsprechende Kennwort ein, wenn ein Bildschirm zur Anmeldekennworteingabe angezeigt wird, und klicken Sie auf **OK**.  
Die Einstellungen werden angewendet.  
Geben Sie die eingerichtete IP-Adresse ein, um erneut auf Web Config zuzugreifen.

### **Zugehörige Informationen**

- ➔ [„Anwendung für das Konfigurieren des Druckerbetriebs \(Web Config\)“ auf Seite 151](#)
- ➔ [„Standardwert des Administratorkennworts“ auf Seite 15](#)

---

## **Transportieren und Lagern des Druckers**

Wenn Sie den Drucker lagern oder zur Umstellung oder Reparatur transportieren müssen, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um den Drucker einzupacken.

1. Schalten Sie den Drucker durch Drücken der Taste  aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige erlischt, und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.




### **Wichtig:**


*Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Betriebsanzeige aus ist. Andernfalls fährt der Druckkopf nicht in die Ausgangsstellung zurück, wodurch die Tinte austrocknen und der Druck verunmöglicht werden kann.*

3. Ziehen Sie alle Kabel wie das Netzkabel und das USB-Kabel ab.


4. Entnehmen Sie sämtliches Papier aus dem Drucker.
5. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.




6. Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsse der Tintenbehälter sicher verschlossen ist.




7. Schließen Sie die Druckerabdeckung.



8. Bereiten Sie den Drucker wie unten gezeigt auf den Transport vor.




9. Platzieren Sie den Drucker in einem Plastikbeutel und versiegeln Sie diesen.
10. Packen Sie den Drucker unter Verwendung von Schutzmaterial in seinen Karton.





**Wichtig:**

- ❑ Platzieren Sie den Drucker beim Lagern oder Transport im Plastikbeutel und schließen Sie diesen. Vermeiden Sie es, den Drucker zu kippen, vertikal aufzustellen oder auf den Kopf zu stellen. Andernfalls kann Tinte austreten.



- ❑ Tintenflaschen beim Aufbewahren oder Transportieren nicht kippen und keinen Stößen oder Temperaturschwankungen aussetzen. Andernfalls kann Tinte austreten, selbst wenn die Tintenflasche mit dem Deckel fest verschlossen ist. Achten Sie darauf, die Tintenflasche beim Festschrauben des Deckels aufrecht zu halten, und ergreifen Sie Maßnahmen, um ein Auslaufen von Tinte beim Transportieren der Flasche zu verhindern. Legen Sie die Flasche beispielsweise in eine Tasche.
- ❑ Stellen Sie geöffnete Tintenflaschen nicht zusammen mit dem Drucker in den Karton.



Falls die Druckqualität beim nächsten Druck abgenommen hat, passen Sie die Druckqualität an. Einzelheiten finden Sie über den verwandten Informationslink unten.

**Zugehörige Informationen**

- ➔ „Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57
- ➔ „Ausrichten des Druckkopfs“ auf Seite 63

# Lösen von Problemen

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Drucken nicht möglich. . . . .                                                              | 93  |
| Schlechte Druckqualität. . . . .                                                            | 103 |
| Papiertyp oder Papierquelle kann im Druckertreiber nicht gewählt werden. . . . .            | 114 |
| Leuchten und Druckerstatus prüfen. . . . .                                                  | 114 |
| Papier wird gestaut. . . . .                                                                | 117 |
| Es ist Zeit, die Tintenpatronen aufzufüllen. . . . .                                        | 121 |
| Es ist Zeit, den Wartungskasten auszutauschen. . . . .                                      | 127 |
| Drucker kann nicht erwartungsgemäß bedient werden. . . . .                                  | 131 |
| Wenn Sie einen Papierstau oder Fehler wegen fehlenden Papiers nicht beheben können. . . . . | 135 |
| Problem kann nicht gelöst werden. . . . .                                                   | 139 |

# Drucken nicht möglich

## Problemlösung

Lesen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie nicht wie erwartet drucken können oder Probleme beim Drucken auftreten. Lösungen für einige allgemeine Probleme finden Sie nachstehend.

### Ist der Drucker eingeschaltet?

#### Lösungen

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- ➔ [„Gerät kann nicht eingeschaltet werden“ auf Seite 131](#)
- ➔ [„Problem kann nicht gelöst werden“ auf Seite 139](#)

### Ist Papier im Drucker gestaut?

#### Lösungen

Wenn Papier im Drucker gestaut ist, kann der Druck nicht starten. Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Drucker.

- ➔ [„Papier wird gestaut“ auf Seite 117](#)

### Arbeitet der Drucker selbst richtig?

#### Lösungen

- ☐ Prüfen Sie den Fehler, wenn die Lichter am Bedienfeld eingeschaltet sind oder blinken.
- ☐ Drucken Sie ein Statusblatt und prüfen Sie damit, ob der Drucker selbst richtig drucken kann.
- ➔ [„Leuchten und Druckerstatus prüfen“ auf Seite 22](#)

### Haben Sie Verbindungsprobleme?

#### Lösungen

- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass Netzwerkgerät und USB-Hub normal arbeiten.
- ☐ Falls Sie eine WLAN-Verbindung haben, vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Verbindungseinstellungen stimmen.
- ☐ Prüfen Sie das Netzwerk, mit dem Ihr Computer und Drucker verbunden sind, und vergewissern Sie sich, dass die Namen der Netzwerke übereinstimmen.
- ➔ [„Der Drucker kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen“ auf Seite 98](#)
- ➔ [„Drucker kann nicht über USB verbunden werden“ auf Seite 97](#)
- ➔ [„Statusprüfung der Drucker-Netzwerkverbindung \(Netzwerkverbindungsbericht\)“ auf Seite 76](#)

## ■ Wurden Druckdaten richtig gesendet?

### Lösungen

- ☐ Stellen Sie sicher, dass keine Druckdaten von einem vorangegangenen Auftrag ausstehen.
- ☐ Stellen Sie anhand des Druckertreibers sicher, dass der Drucker nicht offline ist.
- ➔ „Ein Auftrag wartet noch immer auf den Druckvorgang.“ auf Seite 95
- ➔ „Druckaufträge stehen aus oder der Drucker ist im Wartemodus.“ auf Seite 95

## Die Anwendung oder der Druckertreiber funktioniert nicht richtig

### Drucken trotz hergestellter Verbindung nicht möglich (Windows)

Dafür kann es folgende Gründe geben.

## ■ Es wurde kein echter Epson-Treiber installiert.

### Lösungen

Ist kein echter Epson-Druckertreiber (EPSON XXXXX) installiert, sind die verfügbaren Funktionen eingeschränkt. Wir empfehlen die Nutzung eines echten Epson-Druckertreibers.

## ■ Es liegt ein Problem mit der Software oder den Daten vor.

### Lösungen

- ☐ Stellen Sie sicher, dass ein echter Epson-Druckertreiber (EPSON XXXXX) installiert ist. Ist kein echter Epson-Druckertreiber installiert, sind die verfügbaren Funktionen eingeschränkt. Wir empfehlen die Nutzung eines echten Epson-Druckertreibers.
- ☐ Es kann sein, dass beim Drucken eines großen Bildes der Speicherplatz des Computers nicht ausreicht. Drucken Sie das Bild mit einer niedrigeren Auflösung oder in einem kleineren Format aus.
- ☐ Möglicherweise können Sie das Problem durch Aktualisieren der Software auf die neueste Version lösen. Sie können den Softwarestatus mithilfe des Tools zur Softwareaktualisierung prüfen.
- ☐ Wenn Sie alle Lösungsvorschläge ohne Erfolg ausprobiert haben, versuchen Sie das Problem zu lösen, indem Sie den Druckertreiber deinstallieren und dann neu installieren.
- ➔ „Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Windows“ auf Seite 70
- ➔ „Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Mac OS“ auf Seite 72
- ➔ „Anwendungen separat installieren“ auf Seite 69

## ■ Es liegt ein Problem mit dem Druckerstatus vor.


### Lösungen

Klicken Sie auf **EPSON Status Monitor 3** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers und überprüfen Sie anschließend den Druckerstatus. Wenn **EPSON Status Monitor 3** deaktiviert ist, klicken Sie auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** auf **Utility** und wählen Sie dann **EPSON Status Monitor 3 aktivieren** aus.

## Ein Auftrag wartet noch immer auf den Druckvorgang.

### Lösungen

Klicken Sie auf **Druckerwarteschl.** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers. Falls nicht benötigte Daten übrig sind, wählen Sie **Alle Dokumente abbrechen** im Menü **Drucker**.




## Druckaufträge stehen aus oder der Drucker ist im Wartemodus.

### Lösungen

Klicken Sie auf **Druckerwarteschl.** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers.

Wenn das der Fall ist, deaktivieren Sie im Menü **Drucker** die Einstellung „Offline“ oder „Ausstehend“.



## Der Drucker ist nicht als Standarddrucker ausgewählt.

### Lösungen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol unter **Systemsteuerung > Geräte und Drucker anzeigen** (oder **Drucker, Drucker und Faxe**) und klicken Sie auf **Als Standarddrucker festlegen**.

#### Hinweis:

Wenn es mehrere Druckersymbole gibt, lesen Sie die folgenden Informationen, um den richtigen Drucker auszuwählen.

Beispiel:

USB-Verbindung: EPSON XXXX Series

Netzwerkverbindung: EPSON XXXX Series (Netzwerk)

Falls Sie den Druckertreiber mehrmals installieren, werden eventuell Kopien des Druckertreibers erstellt. Falls Kopien wie „EPSON XXXX Series (Kopie 1)“ erstellt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Kopie und wählen Sie **Gerät entfernen** aus.


## Der Druckeranschluss ist nicht korrekt eingestellt.

### Lösungen

Klicken Sie auf **Druckerwarteschl.** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers.

Prüfen Sie, ob der Druckeranschluss unter **Eigenschaft** > **Anschlüsse** im Menü **Drucker** wie folgt korrekt eingestellt ist.

USB-Verbindung: **USBXXX**, Netzwerkverbindung: **EpsonNet Print Port**



## Drucken trotz hergestellter Verbindung nicht möglich (Mac OS)

Dafür kann es folgende Gründe geben.

## Es liegt ein Problem mit der Software oder den Daten vor.

### Lösungen

- ☐ Stellen Sie sicher, dass ein echter Epson-Druckertreiber (EPSON XXXXX) installiert ist. Ist kein echter Epson-Druckertreiber installiert, sind die verfügbaren Funktionen eingeschränkt. Wir empfehlen die Nutzung eines echten Epson-Druckertreibers.
  - ☐ Es kann sein, dass beim Drucken eines großen Bildes der Speicherplatz des Computers nicht ausreicht. Drucken Sie das Bild mit einer niedrigeren Auflösung oder in einem kleineren Format aus.
  - ☐ Möglicherweise können Sie das Problem durch Aktualisieren der Software auf die neueste Version lösen. Sie können den Softwarestatus mithilfe des Tools zur Softwareaktualisierung prüfen.
  - ☐ Wenn Sie alle Lösungsvorschläge ohne Erfolg ausprobiert haben, versuchen Sie das Problem zu lösen, indem Sie den Druckertreiber deinstallieren und dann neu installieren.
- ➔ „Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Windows“ auf Seite 70
- ➔ „Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Mac OS“ auf Seite 72
- ➔ „Anwendungen separat installieren“ auf Seite 69

## ■ Es liegt ein Problem mit den Druckerstatus vor.

### Lösungen

Achten Sie darauf, dass der Druckerstatus nicht auf **Pause** gesetzt ist.

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem **Apple**-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) aus, und doppelklicken Sie anschließend auf den Drucker. Wenn der Drucker auf „Pause“ gesetzt ist, klicken Sie auf **Fortsetzen**.

## Drucken trotz hergestellter Verbindung nicht möglich (iOS)

Dafür kann es folgende Gründe geben.

## ■ AirPrint ist deaktiviert.

### Lösungen

Aktivieren Sie die Einstellung AirPrint in Web Config.

➔ „Anwendung für das Konfigurieren des Druckerbetriebs (Web Config)“ auf Seite 151

## ■ Papierformat und Papiersorte wurden nicht ausgewählt.

### Lösungen

Wählen Sie das Papierformat und die Papiersorte über Web Config aus.

➔ „Voreinstellungen zu Papierformat und -sorte mit Web Config prüfen und ändern“ auf Seite 29

## Drucker kann nicht über USB verbunden werden

Dafür kann es folgende Gründe geben.

## ■ Das USB-Kabel ist nicht richtig an den USB-Eingang angeschlossen.

### Lösungen

Schließen Sie das USB-Kabel sicher am Drucker und am Computer an.

## ■ Es liegt ein Problem mit dem USB-Hub vor.

### Lösungen

Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, verbinden Sie den Drucker direkt mit dem Computer.

## ■ Es liegt ein Problem mit dem USB-Kabel oder dem USB-Anschluss vor.

### Lösungen

Falls das USB-Kabel nicht erkannt werden kann, ändern Sie den Anschluss oder das USB-Kabel.

## Der Drucker kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen

### Wesentliche Ursachen und Lösungen für Netzwerkverbindungsprobleme

Prüfen Sie anhand von Folgendem, ob ein Problem mit dem Betrieb oder den Einstellungen des verbundenen Geräts vorliegt.

#### ■ Prüfen Sie die Ursache des Netzwerkverbindungsfehlers des Druckers.

##### Lösungen

Drucken Sie den Bericht zur Netzwerkverbindungsprüfung und achten Sie auf Probleme. Prüfen Sie die empfohlene Abhilfemaßnahme.

In den folgenden relevanten Informationen finden Sie Einzelheiten zum Lesen des Berichts der Netzwerkverbindungsprüfung.

##### **Hinweis:**

*Wenn Sie weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen prüfen möchten, drucken Sie ein Blatt mit dem Netzwerkstatus.*

#### ■ Verwenden Sie Epson Printer Connection Checker zur Verbesserung der Verbindung mit dem Computer. (Windows)

##### Lösungen

Je nach den Ergebnissen der Überprüfung können Sie das Problem möglicherweise lösen.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Epson Printer Connection Checker** auf dem Desktop.

Epson Printer Connection Checker wird gestartet.

Wenn es kein Symbol auf dem Desktop gibt, gehen Sie wie folgt vor, um Epson Printer Connection Checker zu starten.

##### ☐ Windows 11

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann **Alle Apps > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

##### ☐ Windows 10

Klicken Sie auf die Start-Taste und wählen Sie **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm „Suche“ ein und wählen Sie dann das angezeigte Symbol.

##### ☐ Windows 7

Klicken Sie auf die Start-Taste und wählen Sie dann **Alle Programme > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Folgen Sie zum Überprüfen der Bildschirmanleitung.

##### **Hinweis:**

*Wenn der Druckername nicht angezeigt wird, installieren Sie einen Original Epson Druckertreiber.*

*[„Überprüfen, ob ein echter Epson-Druckertreiber installiert ist — Windows“ auf Seite 70](#)*

Wenn Sie das Problem identifiziert haben, führen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Lösung aus.

Wenn Sie das Problem nicht beheben können, überprüfen Sie je nach Situation Folgendes.


- ☐ Der Drucker wird nicht über eine Netzwerkverbindung erkannt  
[„Statusprüfung der Drucker-Netzwerkverbindung \(Netzwerkverbindungsbericht\)“ auf Seite 76](#)
- ☐ Der Drucker wird nicht über eine USB-Verbindung erkannt  
[„Drucker kann nicht über USB verbunden werden“ auf Seite 97](#)
- ☐ Der Drucker wird erkannt, das Drucken kann jedoch nicht durchgeführt werden.  
[„Drucken trotz hergestellter Verbindung nicht möglich \(Windows\)“ auf Seite 94](#)

## ■ Es gibt ein Problem mit den Netzwerkgeräten für die WLAN-Verbindung.

### Lösungen

Versuchen Sie Folgendes, wenn Sie den WLAN-Router in der Einrichtungsumgebung bewegen können.

Schalten Sie die Geräte ab, mit denen Sie eine Netzwerkverbindung herstellen möchten. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie die Geräte dann in folgender Reihenfolge ein: Drahtlos-Router, Computer oder mobilen Geräten und dann den Drucker. Positionieren Sie Drucker und Computer oder mobile Geräte näher am Drahtlos-Router, um die Funkkommunikation zu erleichtern, und nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen dann erneut vor.



## ■ Geräte können wegen zu großem Abstand keine Signale vom Drahtlos-Router empfangen.

### Lösungen

Nachdem Sie den Computer oder die Mobilgeräte und den Drucker näher am Drahtlos-Router platziert haben, schalten Sie den Drahtlos-Router aus und dann wieder ein.

## ■ Nach dem Austausch des Drahtlos-Routers stimmen die Einstellungen nicht mit dem neuen Router überein.

### Lösungen

Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen erneut, sodass sie mit dem neuen Drahtlos-Router übereinstimmen.


➔ [„Erneutes Konfigurieren der Netzwerkverbindung“ auf Seite 72](#)

## ■ Der Computer oder das mobile Gerät und der Drucker sind mit unterschiedlichen SSIDs verbunden.


### Lösungen

Wenn Sie mehrere Drahtlos-Router gleichzeitig verwenden oder wenn der Drahtlos-Router mehrere SSIDs hat und die Geräte mit unterschiedlichen SSIDs verbunden sind, können Sie keine Verbindung zum Drahtlos-Router herstellen.

- ❑ Beispiel für eine Verbindung zu unterschiedlichen SSIDs



- ❑ Beispiel für eine Verbindung zu SSIDs mit einem anderen Frequenzbereich



Verbinden Sie den Computer oder das mobile Gerät mit der gleichen SSID wie den Drucker.

- ❑ Prüfen Sie die SSID, mit der Drucker verbunden ist, indem Sie den Bericht zur Netzwerkverbindungsprüfung ausdrucken.
- ❑ Prüfen Sie auf allen Computern und mobilen Geräten, die Sie mit dem Drucker verbinden möchten, den Namen des WLAN oder Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind.
- ❑ Wenn der Drucker oder Ihr Computer oder mobile Geräte mit verschiedenen Netzwerken verbunden sind, verbinden Sie das Gerät erneut mit der SSID, mit der der Drucker verbunden ist.

## Der Drahtlos-Router verfügt über einen Privacy Separator.

### Lösungen

Die meisten Drahtlos-Router besitzen eine Separator-Funktion, die die Kommunikation zwischen Geräten mit der gleichen SSID blockiert. Falls eine Kommunikation zwischen Drucker und Computer oder mobilen Geräten nicht möglich ist, obwohl sich beide in demselben Netzwerk befinden, deaktivieren Sie die Separator-Funktionen am Drahtlos-Router. Einzelheiten dazu finden Sie in dem Handbuch, das mit dem Drahtlos-Router geliefert wurde.

## Die IP-Adresse ist nicht richtig zugewiesen.

### Lösungen

Falls die dem Drucker zugewiesene IP-Adresse 169.254.XXX.XXX ist und die Subnetzmaske 255.255.0.0, wurde die IP-Adresse möglicherweise nicht richtig zugewiesen.

Drucken Sie den Netzwerkverbindungsbericht und überprüfen Sie dann die IP-Adresse und die Subnet-Maske die dem Drucker zugewiesen wurden. Drücken Sie zum Drucken des Netzwerkverbindungsberichts die Taste  am Bedienfeld des Druckers.

Starten Sie den Wireless-Router neu oder setzen Sie die Netzwerkeinstellungen für den Drucker zurück.

➔ „[Einrichtung einer statischen IP-Adresse für den Drucker](#)“ auf Seite 87

## ■ **Das an den USB 3.0-Anschluss angeschlossene Gerät verursacht Funkstörungen.**

### **Lösungen**

Wenn Sie ein Gerät an den USB 3.0-Anschluss auf einem Mac anschließen, kann es zu Funkstörungen kommen. Versuchen Sie Folgendes, wenn Sie keine Wireless-Verbindung (Wi-Fi) herstellen können oder die Verbindung instabil wird.

- ☐ Platzieren Sie das Gerät, das an den USB 3.0-Anschluss angeschlossen ist, etwas weiter vom Computer entfernt.

## ■ **Es liegt ein Problem mit den Netzwerkeinstellungen am Computer oder an den Mobilgeräten vor.**

### **Lösungen**

Versuchen Sie über Ihren Computer oder Ihre Mobilgeräte auf Webseiten zuzugreifen, um sicherzustellen, dass die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts korrekt sind. Wenn Sie nicht auf Webseiten zugreifen können, gibt es ein Problem mit dem Computer oder den Mobilgeräten.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Computers oder der Mobilgeräte. Ausführliche Informationen finden Sie in der mit dem Computer oder den Mobilgeräten gelieferten Dokumentation.

## **Das Papier wird nicht richtig eingezogen**

### **Prüfpunkte**

Prüfen Sie folgende Punkte und versuchen Sie dann die Abhilfemaßnahmen entsprechend den Problemen.

## ■ **Der Aufstellungsort ist nicht angemessen.**

### **Lösungen**

Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche und betreiben Sie ihn gemäß den empfohlenen Umgebungsbedingungen.

➔ „[Umgebungsbedingungen](#)“ auf Seite 157

## ■ **Es wird nicht unterstütztes Papier verwendet.**

### **Lösungen**

Verwenden Sie Papier, das von diesem Drucker unterstützt wird.

➔ „[Verfügbares Papier und Fassungskapazität](#)“ auf Seite 142

➔ „[Nicht verfügbare Papiertypen](#)“ auf Seite 147

## ■ Das Papier wird nicht ordnungsgemäß gehandhabt.

### Lösungen

Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier.

➔ „Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 27

## ■ Es sind zu viele Blätter im Drucker eingelegt.

### Lösungen

Legen Sie nicht mehr Blätter ein, als die für das Papier angegebene Höchstzahl. Legen Sie Normalpapier nicht über die mit dem Dreieckssymbol gekennzeichnete Linie an der Papierführung ein.

➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142

## ■ Die Papiereinstellungen am Druckertreiber sind nicht korrekt.

### Lösungen

Stellen Sie sicher, dass das eingestellte Papierformat und die Papiersorte am Druckertreiber mit dem Format und der Sorte des in den Drucker eingelegten Papiers übereinstimmen.

## Papier wird schräg eingezogen

Dafür kann es folgende Gründe geben.

## ■ Das Papier ist gewellt.

### Lösungen

Wenn das Papier gewellt ist oder die Kanten des Papiers gefaltet sind, könnte es den Druckkopf berühren und angewinkelt eingezogen werden.

Platzieren Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche, um zu prüfen, ob es gewellt ist. Falls ja, pressen Sie es flach.

## ■ Das Papier ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.

### Lösungen

Legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie dann die Kantenführung an die Papierkante heran.

➔ „Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29

## Einzug mehrerer Blätter gleichzeitig

Dafür kann es folgende Gründe geben.

## ■ Das Papier ist feucht oder nass.


### Lösungen

Legen Sie neues Papier ein.

**Papierblätter bleiben wegen statischer Aufladung aneinander haften.**

**Lösungen**

Fächern Sie das Papier vor dem Einlegen auf. Wenn das Papier noch immer nicht eingezogen wird, legen Sie die Blätter einzeln ein.



**Beim manuellen 2-seitigen Drucken während mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen.**

**Lösungen**

Entfernen Sie sämtliches Papier, das in der Papierquelle eingelegt ist, bevor Sie das Papier erneut einlegen.

**Fehlermeldung bezüglich fehlenden Papiers**

**Das Papier ist nicht in der Mitte des hinteren Papiereinzugs eingelegt.**


**Lösungen**

Wenn eine Fehlermeldung bezüglich fehlenden Papiers auftritt, obwohl Papier in den hinteren Papiereinzug eingelegt ist, legen Sie Papier in der Mitte des hinteren Papiereinzugs nach.

---

## Schlechte Druckqualität

**Bänderung oder unerwartete Farben oder fehlende Farben**



**Die Druckkopfdüsen könnten verstopft sein.**


**Lösungen**

- ☐ Führen Sie einen Düsentest durch. Reinigen Sie den Druckkopf, falls irgendeine der Druckkopfdüsen verstopft ist. Wenn Sie den Drucker lange Zeit nicht benutzen, können sich die Druckkopfdüsen zusetzen und es wird möglicherweise keine Tinte ausgegeben.

- ☐ Falls Sie bei so niedrigen Tintenständen gedruckt haben, dass diese in den Fenstern der Tintenbehälter nicht sichtbar waren, füllen Sie den Tintenbehälter bis zu den oberen Linien auf, und verwenden Sie das Dienstprogramm **Tinten-Kraftreinigung** zum Auffüllen der Tinte in den Tintenschläuchen. Führen Sie nach der Verwendung dieses Dienstprogramms einen Düsentest durch, um zu prüfen, ob sich die Druckqualität verbessert hat.

➔ „Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57

### Schlechte Druckqualität bei Schwarztinte



#### Die Druckkopfdüsen könnten verstopft sein.

##### Lösungen

- ☐ Führen Sie einen Düsentest durch. Reinigen Sie den Druckkopf, falls irgendeine der Druckkopfdüsen verstopft ist. Wenn Sie den Drucker lange Zeit nicht benutzen, können sich die Druckkopfdüsen zusetzen und es wird möglicherweise keine Tinte ausgegeben.

„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57

- ☐ Falls das Problem nicht mit der Kopfreinigung gelöst wird, können Sie zunächst mit einer Mischung aus Farbtinten drucken, um ein Verbundschwarz zu erzeugen, indem Sie die folgenden Einstellungen in Windows ändern.

Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers. Bei Auswahl von **Mischung von Farbtinten zum Erzeugen von Schwarz verwenden** können Sie mit Druckqualität **Standard** drucken, wenn der **Druckmedium Normalpapier** oder **Umschlag** ist.

Beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Düsenverstopfung behebt. Kontaktieren Sie den Epson-Support, um Düsenverstopfungen zu lösen.

➔ „Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support“ auf Seite 164

### Farbstreifen erscheinen in Abständen von etwa 2.5 cm (1.0 Zoll)



Eine der folgenden Situationen könnte die Ursache sein.

## ■ Die Papiertypeneinstellung entspricht nicht dem eingelegten Papier.

### Lösungen

Wählen Sie eine Papiertypeneinstellung im Druckertreiber aus, die dem im Drucker eingelegten Papiertyp entspricht.

## ■ Die Druckqualität ist zu niedrig eingestellt.

### Lösungen

Wenn Sie auf Normalpapier drucken, verwenden Sie zum Drucken eine höhere Druckqualität.

#### ☐ Windows

Wählen Sie **Stark** unter **Qualität** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers.

#### ☐ Mac OS

Wählen Sie **Fein** als **Qualität** im Menü des Druckdialogfelds **Druckereinstellungen**.

## ■ Der Druckkopf ist fehlausgerichtet.

### Lösungen

Richten Sie den Druckkopf aus.

#### ☐ Windows

Klicken Sie auf **Druckkopf-Justage** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers.

#### ☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen** und dann auf **Druckkopf-Justage**.

## Verschwommene Ausdrücke, vertikale Streifenbildung oder Fehlausrichtung



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Dafür kann es folgende Gründe geben. Prüfen Sie die Ursachen und befolgen Sie die Abhilfemaßnahmen in der Reihenfolge von oben nach unten.

## ■ Der Druckkopf ist fehlausgerichtet.

### Lösungen

Richten Sie den Druckkopf aus.

#### ☐ Windows

Klicken Sie auf **Druckkopf-Justage** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers.

### ☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen** und dann auf **Druckkopf-Justage**.

## ■ Die Einstellung für bidirektionalen Druck ist aktiviert.

### Lösungen

Sollte sich die Druckqualität auch nach der Druckkopfausrichtung nicht verbessern, deaktivieren Sie die Einstellung für bidirektionalen Druck.

Bei bidirektionalem (oder Hochgeschwindigkeits-)Druck bewegt sich der Druckkopf zum Drucken in beide Richtungen und es kann zu einer Fehlausrichtung von vertikalen Linien kommen. Das Deaktivieren dieser Einstellung kann die Druckgeschwindigkeit herabsetzen, dadurch jedoch die Druckqualität erhöhen.


### ☐ Windows

Deaktivieren Sie **Bidirektionales Drucken** auf der Registerkarte **Weitere Optionen** des Druckertreibers.

### ☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie bei **Aus** die Einstellung **Bidirektionales Drucken** aus.

## Der Ausdruck wird als leere Seite ausgegeben



## ■ Die Druckkopfdüsen könnten verstopft sein.

### Lösungen

- ☐ Führen Sie einen Düsentest durch. Reinigen Sie den Druckkopf, falls irgendeine der Druckkopfdüsen verstopft ist. Wenn Sie den Drucker lange Zeit nicht benutzen, können sich die Druckkopfdüsen zusetzen und es wird möglicherweise keine Tinte ausgegeben.
- ☐ Falls Sie bei so niedrigen Tintenständen gedruckt haben, dass diese in den Fenstern der Tintenbehälter nicht sichtbar waren, füllen Sie den Tintenbehälter bis zu den oberen Linien auf, und verwenden Sie das Dienstprogramm **Tinten-Kraftreinigung** zum Auffüllen der Tinte in den Tintensschläuchen. Führen Sie nach der Verwendung dieses Dienstprogramms einen Düsentest durch, um zu prüfen, ob sich die Druckqualität verbessert hat.

➔ [„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57](#)

**Die Druckeinstellungen und das im Drucker eingelegte Papierformat stimmen nicht überein.**

**Lösungen**

Ändern Sie die Druckeinstellungen gemäß dem im Drucker eingelegten Papierformat. Legen Sie Papier in den Drucker ein, das den Druckeinstellungen entspricht.

**Es werden mehrere Blätter Papier gleichzeitig in den Drucker eingezogen.**

**Lösungen**

Prüfen Sie Folgendes, um zu verhindern, dass mehrere Blätter Papier gleichzeitig in den Drucker eingezogen werden.

➔ [„Einzug mehrerer Blätter gleichzeitig“ auf Seite 102](#)

**Angewinkelt bedruckt**



**Das Papier ist gewellt.**

**Lösungen**

Wenn das Papier gewellt ist oder die Kanten des Papiers gefaltet sind, könnte es den Druckkopf berühren und angewinkelt eingezogen werden.

Platzieren Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche, um zu prüfen, ob es gewellt ist. Falls ja, pressen Sie es flach.

**Das Papier ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.**

**Lösungen**

Legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie dann die Kantenführung an die Papierkante heran.

➔ [„Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29](#)

**Papier ist verschmiert oder Ausdruck weist Streifen auf**



Dafür kann es folgende Gründe geben.

### ■ Das Papier ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.

#### Lösungen

Wenn horizontale Streifen (senkrecht zur Druckrichtung) auftreten oder das Papier oben oder unten verschmiert ist, legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie die Kantenführungen an die Papierkanten heran.

➔ „Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29

### ■ Der Papiertransportweg ist verschmiert.

#### Lösungen

Wenn vertikale Streifen (horizontal zur Druckrichtung) auftreten oder das Papier verschmiert ist, reinigen Sie den Papiertransportweg.

### ■ Das Papier ist gewellt.

#### Lösungen

Platzieren Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche, um zu prüfen, ob es gewellt ist. Falls ja, pressen Sie es flach.

### ■ Der Druckkopf reibt auf der Paperoberfläche.

#### Lösungen

Beim Drucken auf dickem Papier befindet sich der Druckkopf nahe an der Druckoberfläche und das Papier kann abgerieben werden. Aktivieren Sie in diesem Fall die Einstellung für reduzierten Abrieb. Durch Aktivieren dieser Einstellung kann die Druckqualität oder die Druckgeschwindigkeit abnehmen.

Windows

#### ☐ Windows

Klicken Sie auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** des Druckertreibers auf **Utility** und wählen Sie dann **Breitbahnpapier**.

#### ☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie bei **Ein** die Einstellung **Schweres Papier und Briefumschläge** aus.

### ■ Die Rückseite des Papiers wurde bedruckt, bevor die bereits bedruckte Seite trocken war.

#### Lösungen

Stellen Sie beim manuellen 2-seitigen Drucken sicher, dass die Tinte vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Papier erneut einlegen.

## Die gedruckten Fotos sind klebrig



### ■ Der Ausdruck wurde auf der falschen Seite des Fotopapiers gemacht.

#### Lösungen

Stellen Sie sicher, dass Sie auf der bedruckbaren Seite drucken. Wenn Sie auf der falschen Seite des Fotopapiers drucken, müssen Sie den Papiertransportweg reinigen.

## Bilder oder Fotos werden in unerwarteten Farben gedruckt



Dafür kann es folgende Gründe geben.

### ■ Die Druckkopfdüsen könnten verstopft sein.

#### Lösungen

- ☐ Führen Sie einen Düsentest durch. Reinigen Sie den Druckkopf, falls irgendeine der Druckkopfdüsen verstopft ist. Wenn Sie den Drucker lange Zeit nicht benutzen, können sich die Druckkopfdüsen zusetzen und es wird möglicherweise keine Tinte ausgegeben.
- ☐ Falls Sie bei so niedrigen Tintenständen gedruckt haben, dass diese in den Fenstern der Tintenbehälter nicht sichtbar waren, füllen Sie den Tintenbehälter bis zu den oberen Linien auf, und verwenden Sie das Dienstprogramm **Tinten-Kraftreinigung** zum Auffüllen der Tinte in den Tintensschläuchen. Führen Sie nach der Verwendung dieses Dienstprogramms einen Düsentest durch, um zu prüfen, ob sich die Druckqualität verbessert hat.

➔ „Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57

### ■ Farbkorrektur wurde angewendet.

#### Lösungen

Beim Drucken über den Druckertreiber von Windows wird die automatische Epson-Fotoanpassung standardmäßig je nach dem Papiertyp angewandt. Versuchen Sie es mit einer anderen Einstellung.

Wählen Sie auf der Registerkarte **Weitere Optionen** die Option **Benutzerdefiniert** unter **Farbkorrektur** und klicken Sie dann auf **Erweitert**. Ändern Sie die Einstellung **Szenenkorrektur** von **Automatisch** auf eine andere Einstellung. Wenn die Änderung der Einstellung nicht hilft, verwenden Sie eine andere Farbkorrekturmethode als **PhotoEnhance** in **Farbmanagement**.

➔ „Einstellen der Druckfarbe“ auf Seite 48

## Farben im Ausdruck unterscheiden sich von denen auf dem Bildschirm



**Die Farbeigenschaften für das von Ihnen verwendete Anzeigegerät wurden nicht richtig angepasst.**

### Lösungen

Anzeigegeräte wie Computerbildschirme haben ihre eigenen Anzeigeeigenschaften. Ist die Anzeige unausgeglichen, wird das Bild nicht mit der richtigen Helligkeit und den richtigen Farben angezeigt. Passen Sie die Eigenschaften des Geräts an. Gehen Sie als Nächstes wie folgt vor.

#### ☐ Windows

Greifen Sie auf das Druckertreiberfenster zu, wählen Sie **Benutzerdefiniert** als Einstellung für **Farbkorrektur** auf der Registerkarte **Weitere Optionen**, und klicken Sie dann auf **Erweitert**. Wählen Sie bei **EPSON-Standard** die Einstellung **Farbmodus** aus.

#### ☐ Mac OS

Rufen Sie das Dialogfeld Print (Drucken) auf. Wählen Sie aus dem Popup-Menü **Farboptionen** und klicken Sie dann auf den Pfeil neben **Erweit. Einstellungen**. Wählen Sie bei **EPSON-Standard** die Einstellung **Modus** aus.

**Das Anzeigegerät reflektiert externe Lichtquellen.**

### Lösungen

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und prüfen Sie das Bild bei guten Lichtverhältnissen.

**Das Anzeigegerät hat eine hohe Auflösung.**

### Lösungen

Die Farben können von dem, was Sie an Mobilgeräten mit hochauflösenden Bildschirmen sehen, abweichen.

**Das Anzeigegerät und der Drucker verwenden unterschiedliche Prozesse zur Erzeugung von Farben.**

### Lösungen

Die Farben eines Bildschirms weichen von denen auf Papier ab, da das Anzeigegerät und der Drucker unterschiedliche Prozesse zur Erzeugung von Farben verwenden. Passen Sie die Farbeigenschaften an, sodass die Farben identisch sind.

## Drucken ohne Rand nicht möglich



### ■ Die Option „Randlos“ ist nicht in den Druckereinstellungen festgelegt.

#### Lösungen

Stellen Sie in den Druckereinstellungen den Randlosdruck ein. Wenn Sie eine Papiersorte gewählt haben, die den Randlosdruck nicht unterstützt, können Sie **Randlos** nicht wählen. Wählen Sie eine Papiersorte, die den Randlosdruck unterstützt.

#### ☐ Windows

Wählen Sie auf der Registerkarte **Randlos** des Druckertreibers die Option **Haupteinstellungen** aus.

#### ☐ Mac OS

Wählen Sie unter **Papierformat** ein Papierformat für den Randlosdruck aus.

➔ [„Papier für Randlosdruck“ auf Seite 145](#)

## Bei randlosem Druck werden Bildrandbereiche abgeschnitten



### ■ Da das Bild leicht vergrößert wird, wird der überstehende Bereich abgeschnitten.

#### Lösungen

Wählen Sie eine kleinere Vergrößerungseinstellung.

#### ☐ Windows

Klicken Sie auf **Einstellungen** neben dem Kontrollkästchen **Randlos** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers und ändern Sie die Einstellungen.

#### ☐ Mac OS


Ändern Sie die Einstellung **Erweiterung** im Menü **Druckereinstellungen** des Dialogfeldes Print (Drucken).

### ■ Seitenverhältnis der Bilddaten und Papierformat unterscheiden sich.

#### Lösungen

Wenn das Seitenverhältnis der Bilddaten vom Papierformat abweicht, wird die lange Seite des Bildes abgeschnitten, falls es über die lange Seite des Papiers hinausragt.

**Position, Format oder Ränder der Druckausgabe sind falsch**



Dafür kann es folgende Gründe geben.

**Das Papier ist nicht ordnungsgemäß eingelegt.**

## Lösungen

Legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie dann die Kantenführung an die Papierkante heran.

➔ „Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29

**Das Papierformat ist nicht korrekt eingestellt.**

## Lösungen

Wählen Sie das geeignete Papierformat.

**Die Randeinstellungen in der Anwendung liegen nicht innerhalb des Druckbereichs.**

# Lösungen

Legen Sie die Randeinstellungen in der Anwendung so fest, dass die Ränder innerhalb des Druckbereichs liegen.

➔ „Druckbereich“ auf Seite 153

**Gedruckte Zeichen sind falsch oder unvollständig**

<B000 L0·0斥彗二 ZA才銖・コ i2 薤・」・サ-8Q0/70r  
 0b8 0!\$ NB0X0· B7kBCt,0· B・x;」EE0Pk00」2;・01ツ  
 M0u

06æA‘HcIG—0è0‘00;Cð%!“A;éè0‘r0  
 ÓÓicr‘maLo=%+u)”‘má•N-hf0háSÁ0xwæz  
 rnyoZ0H,Ü0‘io—CéAs—É00fowQXZi0‘0—C  
 onæ‘N=0PÉ‘‘?0‘C—æuz‘záa;‘‘(ÜÉ=0é0

Dafür kann es folgende Gründe geben.

**Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.**

# Lösungen

Schließen Sie das USB-Kabel sicher am Drucker und am Computer an.

### Ein Auftrag wartet auf den Druckvorgang.

#### Lösungen

Brechen Sie angehaltene Druckaufträge ab.

### Der Computer wurde während des Druckvorgangs manuell in den Ruhezustand oder in den Energiesparmodus versetzt.

#### Lösungen

Versetzen Sie den Computer während des Druckvorgangs nicht manuell in den **Ruhezustand** oder in den **Energiesparmodus**. Beim nächsten Start des Computers druckt der Drucker möglicherweise Seiten mit unvollständigem Text.

### Sie verwenden den Druckertreiber eines anderen Druckers.

#### Lösungen

Achten Sie darauf, dass Sie einen für diesen Drucker geeigneten Druckertreiber verwenden. Überprüfen Sie die Druckerbezeichnung oben im Fenster des Druckertreibers.

## Das gedruckte Bild ist seitenverkehrt



### In den Druckeinstellungen ist die Option zum Spiegeln des Bilds festgelegt.

#### Lösungen

Deaktivieren Sie die Einstellung zum Spiegeln des Bilds im Druckertreiber oder in der Anwendung.

#### ☐ Windows

Deaktivieren Sie **Bild spiegeln** auf der Registerkarte **Weitere Optionen** des Druckertreibers.

#### ☐ Mac OS

Löschen Sie die Einstellung **Bild spiegeln** im Menü **Druckereinstellungen** des Druckdialogfelds.

## Mosaikartige Muster im Ausdruck



■ **Es wurden Bilder oder Fotos mit einer niedrigen Auflösung gedruckt.**

**Lösungen**

Verwenden Sie beim Drucken von Bildern oder Fotos hochauflösende Daten. Bilder auf Websites haben häufig eine niedrige Auflösung, auch wenn sie auf dem Display gut aussehen. Dadurch könnte die Druckqualität abnehmen.

**Papiertyp oder Papierquelle kann im Druckertreiber nicht gewählt werden**

■ **Es wurde kein echter Epson-Treiber installiert.**


**Lösungen**

Ist kein echter Epson-Druckertreiber (EPSON XXXXX) installiert, sind die verfügbaren Funktionen eingeschränkt. Wir empfehlen die Nutzung eines echten Epson-Druckertreibers.

---

# Leuchten und Druckerstatus prüfen

Leuchten am Bedienfeld zeigen den Druckerstatus an.



**Normaler Status**

●: Ein

| Hell                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ●                                                                                                                                                                                   | Der Drucker ist mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  ●                                                                                                                                                                                   | Zeigt an, dass der Drucker mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) im Wi-Fi Direct-Modus (Einfacher AP) verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  ●<br> ●<br> ● | Der Drucker ist darauf eingestellt, auf das durch die Leuchte angezeigte Papier zu drucken. Diese Einstellung wird nur beim Drucken mit AirPrint oder Mopria verwendet, sodass Sie die Leuchte beim Drucken mit anderen Methoden ignorieren können. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erläuterung der Taste  .<br><a href="#">„Tasten und Funktionen“ auf Seite 21</a> |

**Fehlerstatus**

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet oder blinkt eine Fehleranzeige. Wenn Sie den Drucker mit einem Computer verwenden, werden Fehlerdetails im Computer-Bildschirm angezeigt.

●/●: Ein

/●: Blinkend

| Hell                                                                                                                                                                       | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Ein Wi-Fi-Verbindungsfehler ist aufgetreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drücken Sie die Taste  , um den Fehler zu löschen und versuchen Sie es erneut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                           | Die erste Tintenbefüllung ist ggf. nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zum Abschließen der ersten Tintenbefüllung, siehe <a href="#">Hier starten</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | Kein Papier eingelegt oder es wurden mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Legen Sie Papier ein und drücken Sie die Taste  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                           | Ein Papierstau ist aufgetreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Entfernen Sie das Papier und drücken Sie die Taste .</p> <p>Wenn der Papierstau auch nach dem Entfernen des Papiers und dem Aus- und Einschalten des Druckers nicht behoben ist, befindet sich möglicherweise mehr gestautes Papier im Drucker. Legen Sie Papier im Format A4 oder Letter mit der kurzen Kante voraus in den Papiereinzug hinten ein und drücken Sie dann die Taste oder , um das Papier aus dem Innern zu entfernen.</p> <p><a href="#">„Entfernen von gestautem Papier“ auf Seite 118</a></p> <p>Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie den Epson Support.</p> |
|                                                                                         | Die Nutzungsdauer des Wartungskastens ist bald abgelaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Die Leuchte blinkt weiterhin, bis der Wartungskasten ersetzt wurde.</p> <p>Sie können den Druck fortsetzen, bis die Leuchten  und  abwechselnd blinken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br> | <p><input type="checkbox"/> Der Drucker wurde nicht korrekt ausgeschaltet.*</p> <p><input type="checkbox"/> Weil der Drucker während des Betriebs ausgeschaltet wurde, wurden die Düsen möglicherweise ausgetrocknet oder verstopft.</p> <p>* Der Drucker wurde mit einer Steckdosenleiste oder einem Trennschalter ausgeschaltet, der Stecker wurde aus der Steckdose gezogen oder ein Stromausfall ist aufgetreten.</p> | <p><input type="checkbox"/> Drücken Sie zum Beheben des Fehlers .</p> <p>Wir empfehlen eine Düsenprüfung. Brechen Sie ausstehende Druckaufträge ab.</p> <p><a href="#">„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57</a></p> <p><input type="checkbox"/> Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste  drücken, um den Drucker auszuschalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Hell                                                                                | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Abwechselnd blinkend:</p> <p>Die Nutzungsdauer des Tintenkkissens für den Randlosdruck ist bald oder ganz abgelaufen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Das Tintenkkissen für den Randlosdruck*1*2 muss ersetzt werden.</p> <p>Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das Tintenkkissen für den Randlosdruck auszutauschen. Dieser Vorgang kann nicht vom Benutzer selbst durchgeführt werden.</p> <p>Wenn auf dem Computer oder Mobilgerät die Meldung erscheint, dass Sie mit dem Drucken fortfahren können, drücken Sie die Taste , um weiterzudrucken. Die Anzeigen hören zunächst auf zu blinken, sie blinken jedoch in regelmäßigen Abständen erneut, bis das Tintenkkissen ersetzt worden ist.</p> <p>Randloses Drucken ist nicht verfügbar, aber Drucken mit Rand ist verfügbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <p>Gleichzeitig blinkend:</p> <p>Die Nutzungsdauer eines Tintenkkissens ist bald oder ganz abgelaufen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Das Tintenkkissen muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das Tintenkkissen auszutauschen. Tintenkkissen können nicht vom Nutzer gewartet werden.</p> <p>Prüfen Sie die am Computer oder Mobilgerät angezeigte Meldung, drücken Sie dann zur Behebung des Fehlers oder zum Fortsetzen der Reinigung die Taste .</p> <p>Wenn das Tintenkkissen am Ende seiner Lebensdauer angekommen sind, können Sie keine Reinigung mehr durchführen. Ein Druck kann durchgeführt werden, allerdings kann die Qualität der Ausdrücke nicht garantiert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Abwechselnd blinkend:</p> <p>Eines der folgenden Probleme ist aufgetreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tinten-Kraftreinigung oder Reinigung kann nicht durchgeführt werden, da sich nicht genügend freier Platz im Wartungskasten befindet.</li> <li><input type="checkbox"/> Der Wartungskasten ist nicht richtig eingesetzt.</li> <li><input type="checkbox"/> Die Nutzungsdauer des Wartungskastens ist abgelaufen.</li> </ul> | <p>Fahren Sie folgendermaßen fort.</p> <p><b>Bei Ausführung von Tinten-Kraftreinigung oder Reinigung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ersetzen Sie den Wartungskasten, drücken Sie zum Beheben des Fehlers  und versuchen Sie es dann erneut.</li> <li><input type="checkbox"/> Drücken Sie zum Beheben des Fehlers die Taste , wenn Sie den Wartungskasten nicht sofort ersetzen können. Ein Druck kann durchgeführt werden, allerdings kann die Qualität der Ausdrücke nicht garantiert werden. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Wartungskasten und drücken Sie dann die Taste .</li> </ul> <p><b>Neben dem Obengenannten:</b></p> <p>Setzen Sie den Wartungskasten wieder korrekt ein und drücken Sie dann die Taste . Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie den Wartungskasten und drücken Sie dann die Taste .</p> |

| Hell                                                                                                                                         | Status                                                                                                         | Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle Leuchten mit Ausnahme der  -Leuchte schalten sich ein. | Der Drucker wurde im Wiederherstellungsmodus gestartet, da die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen ist. | <p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Firmware erneut zu aktualisieren.</p> <p>1. Verbinden Sie Computer und Drucker mit einem USB-Kabel.</p> <p> <b>Wichtig:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Im Wiederherstellungsmodus können Sie die Firmware nicht über eine Netzwerkverbindung aktualisieren. Sie können nur eine USB-Verbindung nutzen.</li> <li><input type="checkbox"/> Verwenden Sie ein USB 2.0 Type A-B Kabel. Zudem können Sie bei einigen Modellen ein USB-3.0-Kabel verwenden.</li> </ul> <p>2. Laden Sie die neueste Firmware von Ihrer lokalen Epson-Website auf Ihren Computer herunter, starten Sie dann die Aktualisierung.</p> |
| Alle Leuchten, einschließlich der  -Leuchte, blinken.       | Es ist ein Druckerfehler aufgetreten.                                                                          | <p>Entfernen Sie jegliches Papier im Drucker. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.</p> <p>Falls der Fehler auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\*1: **Hinweis für Benutzer in anderen Regionen als den USA, Kanada und Lateinamerika:** In einigen Druckzyklen kann sich eine kleine Menge überschüssiger Farbe im Tintenköss für das randlose Drucken ansammeln. Um zu vermeiden, dass die Tinte aus dem Köss ausläuft, hält das Produkt das randlose Drucken automatisch an, sobald das Limit des Köss erreicht ist. Ob und wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Anzahl der Seiten ab, die Sie mit der Option „Randlos“ drucken. Wenn der Austausch erforderlich ist, bedeutet das nicht, dass der Drucker im Rahmen der Spezifikation nicht mehr funktioniert. Der Drucker gibt an, wann ein Austausch des Köss erforderlich wird. Der Austausch kann nur von einem autorisierten Epson-Service-Anbieter vorgenommen werden. Die Epson-Garantie deckt die Kosten für diesen Austausch nicht ab.

\*2: **Hinweis für Benutzer in den USA, Kanada und Lateinamerika:** Bei einigen Druckzyklen kann sich eine kleine Menge überschüssiger Tinte im Tintenköss für randloses Drucken ansammeln. Um zu vermeiden, dass die Tinte aus dem Köss ausläuft, hält das Produkt das randlose Drucken automatisch an, sobald das Limit des Köss erreicht ist. Ob und wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Anzahl der Seiten ab, die Sie mit der Option „Randlos“ drucken. Wenn der Austausch erforderlich ist, bedeutet das nicht, dass der Drucker im Rahmen der Spezifikation nicht mehr funktioniert. Der Drucker gibt an, wann ein Austausch des Köss erforderlich wird. Der Austausch kann nur von einem autorisierten Epson-Service-Anbieter vorgenommen werden. Wenn das während der Standardgarantie des Produktes geschieht, fällt der Austausch der Tintenköss für randloses Drucken in Abhängigkeit von den regionalen Garantiebedingungen möglicherweise unter die Standardgarantie. Beachten Sie die örtliche Epson-Garantierichtlinie für Einzelheiten.

## Zugehörige Informationen

- ➔ „Es ist Zeit, den Wartungskasten auszutauschen“ auf Seite 127
- ➔ „Entfernen von gestautem Papier“ auf Seite 118
- ➔ „Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support“ auf Seite 164

## Papier wird gestaut

Überprüfen Sie, welcher Fehler auf dem Bedienfeld angezeigt wird, und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um das gestaute Papier einschließlich etwaiger abgerissener Papierreste zu entfernen. Löschen Sie als Nächstes den Fehler.



**Wichtig:**

- ☐ Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. Wird das Papier gewaltsam herausgezogen, könnte der Drucker beschädigt werden.
- ☐ Vermeiden Sie beim Entfernen von gestautem Papier, den Drucker zu kippen, vertikal aufzustellen oder auf den Kopf zu stellen. Andernfalls kann Tinte austreten.


## Entfernen von gestautem Papier




**Achtung:**

Berühren Sie die Tasten am Bedienfeld nie, während sich Ihre Hand im Inneren des Druckers befindet. Falls ein Druckvorgang gestartet wird, könnte es zu Verletzungen kommen. Achten Sie darauf, keine vorstehenden Teile zu berühren, da diese Verletzungen verursachen können.

1. Entfernen Sie das gestaute Papier.




2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.






**Wichtig:**


Berühren Sie nicht die auf der Abbildung gezeigten Teile im Inneren des Druckers. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.



3. Entfernen Sie das gestaute Papier.




4. Schließen Sie die Druckerabdeckung.



**Wichtig:**

Berühren Sie nicht die auf der Abbildung gezeigten Teile im Inneren des Druckers. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.



## Papierstaufehler wird nicht gelöscht

Entfernen Sie das Papier und drücken Sie die Taste  oder .

Wenn der Papierstau auch nach dem Entfernen des Papiers und dem Aus- und Einschalten des Druckers nicht behoben ist, befindet sich möglicherweise mehr gestautes Papier im Drucker. Legen Sie Papier im Format A4 oder Letter mit der kurzen Kante voraus in den hinteren Papiereinzug ein und drücken Sie die Taste  oder , um das Papier aus dem Innern zu entfernen.

[„Entfernen von gestautem Papier“ auf Seite 118](#)

Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie den Epson Support.

## Verhindern von Papierstaus

Überprüfen Sie Folgendes, wenn Papierstaus häufiger auftreten.

- ☐ Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche und betreiben Sie ihn gemäß den empfohlenen Umgebungsbedingungen.

[„Umgebungsbedingungen“ auf Seite 157](#)

- ☐ Verwenden Sie Papier, das von diesem Drucker unterstützt wird.  
„Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ☐ Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier.  
„Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 27
- ☐ Legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie dann die Kantenführung an die Papierkante heran.  
„Einlegen von Papier in den hinteren Papiereinzug“ auf Seite 29
- ☐ Legen Sie nicht mehr Blätter ein, als die für das Papier angegebene Höchstzahl.  
„Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142
- ☐ Legen Sie die Blätter nacheinander ein, wenn mehrere Blätter Papier eingelegt werden.
- ☐ Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Drucker.  
„Wenn Sie einen Papierstau oder Fehler wegen fehlenden Papiers nicht beheben können“ auf Seite 135

---

## Es ist Zeit, die Tintenpatronen aufzufüllen

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Tintenflaschen

Lesen Sie vor dem Nachfüllen von Tinte die folgenden Hinweise.

#### Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufbewahrung von Tinte

- ☐ Halten Sie die Tintenflaschen von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- ☐ Lagern Sie die Tintenflaschen nicht bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen.
- ☐ Epson empfiehlt, eine Tintenflasche vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden.
- ☐ Tintenflaschen beim Aufbewahren oder Transportieren nicht kippen und keinen Stößen oder Temperaturschwankungen aussetzen. Andernfalls kann Tinte austreten, selbst wenn die Tintenflasche mit dem Deckel fest verschlossen ist. Achten Sie darauf, die Tintenflasche beim Festdrehen des Deckels aufrecht zu halten, und ergreifen Sie Maßnahmen, um ein Auslaufen von Tinte beim Transportieren der Flasche zu verhindern. Legen Sie die Flasche beispielsweise in eine Tasche.
- ☐ Wenn Sie eine an einem kälteren Ort gelagerte Tintenflasche verwenden wollen, lassen Sie die Flasche vorher mindestens drei Stunden lang auf Raumtemperatur erwärmen.
- ☐ Die Verpackung von Tintenflaschen erst öffnen, wenn der Tintenbehälter zum Auffüllen bereit ist. Die Tintenflasche ist vakuumverpackt, um deren Zuverlässigkeit zu bewahren. Wird eine Tintenflasche vor der Verwendung über einen längeren Zeitraum unverpackt aufbewahrt, kann ggf. kein normales Druckergebnis erzielt werden.
- ☐ Nach der Öffnung einer Tintenflasche empfehlen wir, sie so schnell wie möglich zu verwenden.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Nachfüllen von Tinte

- ☐ Für optimale Druckergebnisse sollten Sie nicht über längere Zeit niedrige Tintenfüllstände beibehalten.
- ☐ Verwenden Sie Tintenflaschen mit dem für diesen Drucker richtigen Teilecode.
- ☐ Gehen Sie achtsam mit der Tinte für diesen Drucker um. Beim Füllen oder Nachfüllen der Tintenbehälter kann Tinte spritzen. Tintenflecken auf Kleidung oder Gegenständen können ggf. nicht mehr entfernt werden.
- ☐ Drücken Sie die Tintenflaschen nicht zusammen und schütteln Sie sie nicht zu kräftig.


- ☐ Wenn Sie den Drucker bei einem Tintenstand unter der unteren Linie längere Zeit verwenden, kann der Drucker beschädigt werden. Befüllen Sie den Tintenbehälter bis zur oberen Linie, wenn der Drucker nicht in Betrieb ist. Um die korrekten Tintenfüllstände anzuzeigen, setzen Sie den Tintenstand nach Befüllen des Behälters zurück.

### **Tintenverbrauch**


- ☐ Zum Erhalt der optimalen Druckkopfleistung wird von allen Tintenbehältern bei Wartungsvorgängen wie der Druckkopfreinigung etwas Tinte verbraucht. Auch beim Einschalten des Druckers kann Tinte verbraucht werden.
- ☐ Beim Drucken in Schwarz-Weiß oder in Graustufen wird je nach Papiersorte oder gewählter Druckqualitätseinstellung farbige anstatt schwarzer Tinte verwendet. Der Grund dafür ist, dass Schwarz aus einer Mischung von Farbtinten kreiert wird.
- ☐ Die Tinte in den mit dem Drucker gelieferten Tintenflaschen wird bei der ersten Inbetriebnahme teilweise aufgebraucht. Um qualitativ hochwertige Ausdrücke zu produzieren, wird der Druckkopf im Drucker vollständig mit Tinte geladen. Dieser Vorgang verbraucht eine entsprechende Menge an Tinte. Aus diesem Grund können mit diesen Flaschen im Vergleich zu nachfolgenden Tintenflaschen möglicherweise weniger Seiten gedruckt werden.
- ☐ Die Nutzungsdauer einer Patrone hängt von den gedruckten Bildern, dem verwendeten Papiertyp, der Druckhäufigkeit und Umgebungsbedingungen wie der Temperatur ab.

## **Auffüllen der Tintenbehälter**

1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.




2. Öffnen Sie den Tintenbehälterdeckel.



**Wichtig:**

*Achten Sie darauf, dass die Farbe des Tintenbehälters der Farbe der Tinte entspricht, die Sie nachfüllen möchten.*

3. Halten Sie die Tintenflasche aufrecht und drehen Sie den Deckel langsam, um ihn zu entfernen.






**Wichtig:**

- ☐ *Epson empfiehlt, ausschließlich original Epson-Tintenflaschen zu verwenden.*
- ☐ *Achten Sie darauf, keine Tinte zu verschütten.*
- ☐ *Berühren Sie den oberen Teil der Tintenflasche nach Entfernen des Verschlusses nicht; andernfalls könnte Tinte an Ihre Hände gelangen.*


4. Überprüfen Sie die obere Linie (a) im Tintenbehälter.



5. Richten Sie die Tintenflasche oben am Fülleinlass aus und setzen Sie sie dann direkt in den Einlass ein, um die Tinte aufzufüllen, bis der Durchfluss automatisch an der oberen Linie stoppt.

Wenn Sie die Farbflasche für die richtige Farbe in die Einfüllöffnung einsetzen, beginnt die Tinte zu fließen und der Durchfluss stoppt automatisch, wenn die Tinte die obere Linie erreicht.

Setzen Sie die Tintenflasche jedoch nicht wieder ein, wenn die Tinte die obere Linie erreicht hat, andernfalls kann die Tinte überlaufen und der Drucker könnte beschädigt werden, sobald die Tinte die obere Linie überschreitet.



6. Entfernen Sie die Tintenflasche, wenn Sie das Befüllen beendet haben.



**Wichtig:**


*Belassen Sie die Tintenflasche nicht im Behälter. Ansonsten kann die Flasche beschädigt werden oder Tinte austreten.*

**Hinweis:**


Wenn Tinte in der Tintenflasche verbleibt, drehen Sie den Deckel fest und bewahren Sie die Flasche zur späteren Nutzung aufrecht auf.



7. Schließen Sie den Tintenbehälterdeckel sicher.



8. Schließen Sie die Druckerabdeckung.



**Zugehörige Informationen**


- ➔ „Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Tintenflaschen“ auf Seite 121
- ➔ „Tintenflaschencodes“ auf Seite 147

## Es ist Zeit, den Wartungskasten auszutauschen

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Wartungskastens

Lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem Auswechseln des Wartungskastens.

- ❑ Die in der Abbildung gezeigten Bereiche nicht berühren. Der normale Betrieb wird sonst möglicherweise beeinträchtigt und Sie bekommen Tintenflecken.



- ❑ Lassen Sie die Wartungsbox nicht fallen und setzen Sie sie keinen schweren Stößen aus.
- ❑ Ersetzen Sie die Wartungsbox nicht während des Druckvorgangs. Andernfalls tritt möglicherweise Tinte aus.
- ❑ Entfernen Sie nicht die Folie auf der Oberseite der Box (außer während des Austauschs der Wartungsbox), da sonst Tinte auslaufen kann.
- ❑ Wenn die Abdeckung nicht wieder angebracht werden kann, ist die Wartungsbox vielleicht nicht korrekt eingesetzt. Entfernen Sie die Wartungsbox und setzen Sie sie erneut ein.
- ❑ Kippen Sie die gebrauchte Wartungsbox nicht, bevor sie nicht in dem mitgelieferten Plastikbeutel versiegelt ist. Andernfalls tritt möglicherweise Tinte aus.
- ❑ Berühren Sie nicht die Öffnungen an der Wartungsbox, da Sie sich mit Tinte beschmutzen können.
- ❑ Verwenden Sie keine Wartungsbox erneut, die entfernt und für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde. Die Tinte in der Box wird sich verfestigt haben und es kann keine Tinte mehr aufgesaugt werden.
- ❑ Halten Sie die Wartungsbox von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- ❑ Lagern Sie die Wartungsbox nicht bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen.

### Auswechseln eines Wartungskastens

In einigen Druckzyklen kann sich eine kleine Menge überschüssiger Farbe im Wartungskasten sammeln. Um zu vermeiden, dass die Tinte aus dem Wartungskasten ausläuft, hält der Drucker automatisch an, wenn die maximale Absorptionskapazität des Wartungskastens erreicht ist. Ob und wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Anzahl der gedruckten Seiten, dem bedruckten Medium und der Anzahl der Reinigungszyklen ab, die der Drucker durchführt. Ersetzen Sie die Wartungsbox, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Der Epson Status Monitor oder die Anzeigeleuchten des Bedienfelds weisen Sie darauf hin, wenn die Komponente ersetzt werden muss. Wenn der Austausch erforderlich ist, bedeutet dies nicht, dass der Drucker im Rahmen der Spezifikation nicht mehr funktioniert. Die Epson-Garantie deckt die Kosten für diesen Austausch nicht ab. Es handelt sich um einen vom Benutzer selbst durchführbaren Vorgang.

**Hinweis:**

Um das Austreten von Tinte zu vermeiden, sind das Drucken oder das Reinigen des Druckkopfs bei vollem Wartungskasten erst dann wieder möglich, nachdem der Wartungskasten ersetzt wurde.

1. Nehmen Sie den neuen Wartungskasten aus der Verpackung.




**Wichtig:**

Berühren Sie nicht den grünen Chip an der Seite der Wartungsbox. Andernfalls kann die normale Funktionsweise und Druckfähigkeit beeinträchtigt werden.


**Hinweis:**

Ein transparenter Beutel für den gebrauchten Wartungskasten wird zusammen mit dem neuen Wartungskasten geliefert.


2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.



3. Entfernen Sie die Abdeckung.




4. Entfernen Sie den gebrauchten Wartungskasten.




**Hinweis:**

Halten Sie den Wartungskasten nicht wie in der folgenden Abbildung gezeigt.




**Wichtig:**


Die in der Abbildung gezeigten Bereiche nicht berühren. Der normale Betrieb wird sonst möglicherweise beeinträchtigt und Sie bekommen Tintenflecken.




5. Legen Sie den gebrauchten Wartungskasten in den mit dem neuen Wartungskasten gelieferten transparenten Beutel und versiegeln Sie den Beutel.




6. Setzen Sie den neuen Wartungskasten vollständig in den Drucker ein. Setzen Sie die Box in der richtigen Richtung ein.



7. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.



8. Schließen Sie die Druckerabdeckung.



---

## Drucker kann nicht erwartungsgemäß bedient werden

### Der Drucker schaltet sich weder ein noch aus

#### Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Dafür kann es folgende Gründe geben.

##### ■ Das Netzkabel ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.

###### Lösungen

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel richtig eingesteckt ist.

##### ■ Die Taste wurde nicht lang genug gedrückt.

###### Lösungen

Drücken Sie die Taste  etwas länger.

##### ■ Der Drucker ist in Betrieb.

###### Lösungen

Stellen Sie sicher, dass die Netzanzeige erloschen ist, bevor Sie die Stromversorgung ausschalten.

## Der Drucker schaltet sich nicht automatisch ein

### ■ Autom. einschalten ist deaktiviert.

#### Lösungen

- ☐ Aktivieren Sie die Einstellung **Autom. einschalten**.

- ☐ Windows

Klicken Sie auf **Informationen zu Drucker und Optionen** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers. Aktivieren Sie die Einstellung **Autom. einschalten**.

- ☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen** und dann auf **Druckereinstellungen**. Aktivieren Sie die Einstellung **Autom. einschalten**.

- ☐ Wenn Sie das USB-Kabel verwenden, schließen Sie das USB-Kabel sicher am Drucker und am Computer an.
- ☐ Wenn Sie eine Verbindung über ein Netzwerk herstellen, überprüfen Sie die Anzeigen am Drucker, um sicherzustellen, dass der Drucker ordnungsgemäß an ein Netzwerk angeschlossen ist.

## Gerät kann nicht ausgeschaltet werden

### ■ Die Taste wurde nicht lang genug gedrückt.

#### Lösungen

Drücken Sie die Taste  etwas länger. Wenn Sie den Drucker immer noch nicht ausschalten können, ziehen Sie das Netzkabel ab. Um zu verhindern, dass der Druckkopf austrocknet, schalten Sie den Drucker ein und wieder aus, indem Sie die Taste  drücken.

## Gerät schaltet sich automatisch aus

### ■ Die Funktion Ausschalt-Timer, Abschalten, falls inaktiv oder Abschalten, falls getrennt ist aktiviert.

#### Lösungen

- ☐ Windows

Klicken Sie auf **Informationen zu Drucker und Optionen** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers.

- ☐ Deaktivieren Sie die Einstellungen **Abschalten, falls inaktiv** und **Abschalten, falls getrennt**.
- ☐ Deaktivieren Sie die Einstellung **Ausschalt-Timer**.

☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen** und dann auf **Druckereinstellungen**.

☐ Deaktivieren Sie die Einstellungen **Abschalten, falls inaktiv** und **Abschalten, falls getrennt**.

☐ Deaktivieren Sie die Einstellung **Ausschalt-Timer**.

**Hinweis:**

*Die Verfügbarkeit der Funktionen **Ausschalt-Timer** oder **Abschalten, falls inaktiv** und **Abschalten, falls getrennt** hängt vom Einkaufsort ab.*

## Der Betrieb ist langsam

### Es wird zu langsam gedruckt

Dafür kann es folgende Gründe geben.

#### ■ Nicht benötigte Anwendungen werden ausgeführt.

##### Lösungen

Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen auf dem Computer oder mobilen Geräten.

#### ■ Die Druckqualität ist zu hoch eingestellt.

##### Lösungen

Verringern Sie die Qualitätseinstellung.

#### ■ Bidirektionaler Druck ist deaktiviert.

##### Lösungen

Aktivieren Sie die bidirektionale (oder Hochgeschwindigkeits-)Einstellung. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, bewegt sich der Druckkopf zum Drucken in beide Richtungen, wodurch sich die Druckgeschwindigkeit erhöht.

☐ Windows

Wählen Sie auf der Registerkarte **Bidirektionales Drucken** des Druckertreibers die Option **Weitere Optionen** aus.

☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie bei Ein die Einstellung **Bidirektionales Drucken** aus.

#### ■ Der Ruhemodus ist aktiviert.

##### Lösungen

Deaktivieren Sie die Option **Ruhemodus**. Die Druckgeschwindigkeit verlangsamt sich, wenn der Drucker mit der Option **Ruhemodus** betrieben wird.

☐ Windows

Wählen Sie **Aus** als Einstellung für **Ruhemodus** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers.

☐ Mac OS

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie bei Aus die Einstellung **Ruhemodus** aus.

**Es gibt möglicherweise Netzwerkverbindungsprobleme mit dem Drahtlos-Router.**

**Lösungen**

Starten Sie den Drahtlos-Router neu; achten Sie dabei auf andere Benutzer, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, stellen Sie den Drucker näher am Drahtlos-Router auf oder suchen Sie nach Informationen in der Dokumentation des Zugangspunkts.

**Der Drucker druckt Daten mit hoher Dichte wie Fotos auf Normalpapier.**

**Lösungen**

Beim Drucken mit hoher Dichte wie beispielsweise bei Fotos auf Normalpapier kann der Druckvorgang zur Aufrechterhaltung der Druckqualität länger dauern. Dies ist keine Fehlfunktion.

**Drucken wird bei fortgesetztem Druck erheblich langsamer**

**Die Funktion, die den Druckermechanismus vor Überhitzung und Schäden schützt, ist aktiviert.**

**Lösungen**

Sie können weiterdrucken. Um zur normalen Druckgeschwindigkeit zurückzukehren, lassen Sie den Drucker mindestens 30 Minuten lang im Ruhezustand. Die Druckgeschwindigkeit kehrt nicht zur normalen Geschwindigkeit zurück, wenn der Drucker ausgeschaltet wird.

**Laute Betriebsgeräusche**

**Ruhemodus ist deaktiviert.**

**Lösungen**

Ist der Drucker zu laut, aktivieren Sie den **Ruhemodus**. Aktivieren dieser Funktion kann die Druckgeschwindigkeit verringern.

☐ Windows-Druckertreiber

Aktivieren Sie im Register **Ruhemodus** die Option **Haupteinstellungen**.

☐ Mac OS-Druckertreiber

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen** oder **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Optionen** (oder **Treiber**). Aktivieren Sie die Einstellung **Ruhemodus**.

## Durchführung von manuellem 2-seitigem Drucken nicht möglich (Windows)

### ■ EPSON Status Monitor 3 ist deaktiviert.

#### Lösungen

Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers auf **Erweiterte Einstellungen** und wählen Sie dann **EPSON Status Monitor 3 aktivieren**.

Manuelles 2-seitiges Drucken steht gegebenenfalls nicht zur Verfügung, wenn über ein Netzwerk auf den Drucker zugegriffen wird oder der Drucker als freigegebener Drucker verwendet wird.

## Das Menü Druckereinstellungen wird nicht angezeigt (Mac OS)

### ■ Der Epson-Druckertreiber wurde nicht korrekt installiert.

#### Lösungen

Wenn das Menü **Druckereinstellungen** unter macOS Catalina (10.15) oder höher, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) nicht angezeigt wird, wurde der Epson-Druckertreiber nicht richtig installiert. Nehmen Sie die Aktivierung über das folgende Menü vor.

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) im Menü Apple > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**). Entfernen Sie den Drucker und fügen Sie ihn anschließend wieder hinzu.

macOS Mojave (10.14) kann nicht auf die **Druckereinstellungen** in Anwendungen von Apple wie TextEdit zugreifen.

---

## Wenn Sie einen Papierstau oder Fehler wegen fehlenden Papiers nicht beheben können

Möglicherweise befinden sich Fremdkörper im Drucker. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um sie zu entfernen.


1. Schalten Sie den Drucker durch Drücken der Taste  aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel zunächst von der Steckdose und dann vom Drucker ab.



#### **Wichtig:**

*Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Betriebsanzeige aus ist. Andernfalls fährt der Druckkopf nicht in die Ausgangsstellung zurück, wodurch die Tinte austrocknen und der Druck verunmöglicht werden kann.*

3. Prüfen Sie folgende Objekte, um sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper im Drucker befinden.




4. Wenn Sie Fremdkörper finden, entfernen Sie diese mit einer Pinzette oder einem ähnlichen Werkzeug.



**Wichtig:**

Achten Sie darauf, die in der folgenden Abbildung gezeigten Objekte beim Entfernen von Fremdkörpern nicht zu berühren, andernfalls könnte der Drucker beschädigt werden.






Wenn Sie die Fremdkörper nicht entfernen können, gehen Sie zu Schritt 5. Wenn Sie sie entfernen können, gehen Sie zu Schritt 7.

5. Wenn der hintere Papiereinzug herausgezogen ist, halten Sie beide Seiten der Vorderseite des Druckers und neigen Sie den Drucker um etwa 45 Grad nach hinten.




**Wichtig:**


*Achten Sie darauf, den Drucker beim Neigen nicht zu schütteln, da andernfalls Tinte auslaufen und der Drucker beschädigt werden könnte.*



6. Prüfen Sie folgenden Bereich, nachdem Sie den Drucker langsam in die horizontale Position zurückgebracht haben. Wenn Sie Fremdkörper finden, entfernen Sie diese mit einer Pinzette oder einem ähnlichen Werkzeug. Prüfen Sie als Nächstes über die Lücke im hinteren Papiereinzug, dass alle Fremdkörper entfernt wurden.



7. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Drucker dann ein.



**Hinweis:**

Wenn der Papierstau oder der Fehler wegen fehlenden Papiers weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Epson-Support.

### Zugehörige Informationen

➔ [„Verhindern von Papierstaus“ auf Seite 120](#)

---

## Problem kann nicht gelöst werden

Wenn Sie das Problem nach Ausprobieren aller Lösungsvorschläge nicht beheben können, wenden Sie sich an den Epson-Support.

Wenn Sie Druckprobleme nicht beheben können, finden Sie Einzelheiten in den folgenden verwandten Informationen.

### Zugehörige Informationen

➔ [„Druckprobleme können nicht behoben werden“ auf Seite 140](#)

➔ [„Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support“ auf Seite 164](#)

## Druckprobleme können nicht behoben werden

Probieren Sie die Abhilfemaßnahmen in der angezeigten Reihenfolge, bis das Problem behoben ist.

- ☐ Stellen Sie sicher, dass die im Drucker eingelegte Papiersorte mit der Papiersorteneinstellung im Druckertreiber übereinstimmen.
- ☐ Verwenden Sie eine höhere Qualitätseinstellung im Druckertreiber.
- ☐ Überprüfen Sie mit einer Sichtprüfung des Tintenstandes in den Tintenbehältern die tatsächlich verbleibende Tintenmenge. Füllen Sie die Tintenbehälter auf, wenn sich der Tintenstand unter den unteren Linien befindet.
- ☐ Richten Sie den Druckkopf aus.

[„Ausrichten des Druckkopfs“ auf Seite 63](#)

- ☐ Führen Sie einen Düsentest durch, um zu überprüfen, ob Druckkopfdüsen verstopft sind.

Wenn das Düsentestmuster fehlende Segmente aufweist, könnten die Düsen verstopft sein. Führen Sie 3-mal abwechselnd Düsentest und Reinigung oder eine Power-Reinigung durch und prüfen Sie, ob die Verstopfung behoben ist.

Beachten Sie, dass bei der Druckkopfreinigung etwas Tinte verbraucht wird.

Wenn weiterhin Segmente im Düsentestmuster fehlen, schalten Sie den Drucker aus und warten Sie mindestens 12 Stunden ohne zu drucken. Führen Sie dann einen Düsentest aus. Verbessert sich die Druckqualität noch immer nicht, führen Sie eine Reinigung und dann erneut einen Düsentest aus. Verbessert sie sich noch immer nicht, führen Sie eine Tinten-Kraftreinigung aus.

[„Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs“ auf Seite 57](#)

[„Ausführen der Funktion Powerreinigung“ auf Seite 60](#)

[„Ausführen der Funktion Tinten-Kraftreinigung“ auf Seite 61](#)

- ☐ Wenn es sich bei dem Problem um verstopfte Düsen handelt, könnte das Problem dadurch behoben werden, dass Sie einige Zeit nicht mehr drucken.

Prüfen Sie die folgenden Punkte, während der Drucker ausgeschaltet ist.

- ☐ Stellen Sie sicher, dass Sie originale Epson-Tintenflaschen verwenden.  
Verwenden Sie original Epson-Tintenflaschen. Die Verwendung von Tintenflaschen anderer Hersteller kann die Druckqualität verschlechtern.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass keine Papierstücke im Drucker zurückbleiben.  
Wenn Sie das Papier entfernen, berühren Sie nicht den durchsichtigen Film mit Ihrer Hand oder dem Papier.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt und nicht gewellt ist.  
[„Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 27](#)  
[„Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142](#)  
[„Nicht verfügbare Papiertypen“ auf Seite 147](#)

Wenn Sie das Problem nicht mithilfe der oben angeführten Lösungen beheben können, wenden Sie sich an den Epson-Support.

### Zugehörige Informationen

➔ [„Bevor Sie sich an Epson wenden“ auf Seite 164](#)

➔ [„Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support“ auf Seite 164](#)



---

# Produktinformationen

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Informationen zu Papier. . . . .                  | 142 |
| Informationen zu Verbrauchsmaterial. . . . .      | 147 |
| Softwareinformationen. . . . .                    | 149 |
| Produktspezifikationen. . . . .                   | 153 |
| Gesetzlich vorgeschriebene Informationen. . . . . | 158 |

## Informationen zu Papier

### Verfügbares Papier und Fassungskapazität

#### Originalpapier von Epson in den USA, Kanada und Lateinamerika

Epson empfiehlt die Verwendung von Epson-Originalpapier, um hochwertige Ausdrücke zu gewährleisten.

**Hinweis:**

- ☐ Welches Papier verfügbar ist, hängt vom Standort ab. Die neuesten Informationen zur Verfügbarkeit von Papier in Ihrer Gegend erhalten Sie vom Epson-Support.
- ☐ Im Folgenden finden Sie Informationen zu verfügbaren Papiersorten für Randlos- und 2-seitigen Druck.
  - „Papier für Randlosdruck“ auf Seite 145
  - „Papier für 2-seitigen Druck“ auf Seite 146

#### Zum Dokumentdruck geeignetes Papier

| Medienname                                                                            | Format | Fassungskapazität (Blätter) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Epson Multipurpose Plus Paper                                                         | Letter | 100                         |
| Epson Bright White Premium Paper                                                      | Letter | 80                          |
| Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper | Letter | 80                          |

#### Zum Dokument- und Fotodruck geeignetes Papier

| Medienname                                          | Format                         | Fassungskapazität (Blätter) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Epson High Quality Ink Jet Paper                    | A4                             | 80                          |
| Epson Presentation Paper Matte                      | A4, Letter                     | 80                          |
|                                                     | Legal                          | 1                           |
| Epson Premium Presentation Paper Matte              | 203×254 mm (8×10 Zoll), Letter | 20                          |
| Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided | Letter                         | 1                           |

#### Zum Fotodruck geeignetes Papier

| Medienname                     | Format                            | Fassungskapazität (Blätter) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Epson Value Photo Paper Glossy | 102×152 mm (4×6 Zoll), A4, Letter | 20                          |
| Epson Photo Paper Glossy       | 102×152 mm (4×6 Zoll), A4, Letter | 20                          |

| Medienname                             | Format                                                                                                          | Fassungskapazität (Blätter) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Epson Premium Photo Paper Glossy       | 102×152 mm (4×6 Zoll), 127×178 mm (5×7 Zoll), 203×254 mm (8×10 Zoll), Letter, 16:9 (102 ×181 mm [4 ×7,11 Zoll]) | 20                          |
| Epson Premium Photo Paper Semi-gloss   | 102×152 mm (4×6 Zoll), Letter                                                                                   | 20                          |
| Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy | 102×152 mm (4×6 Zoll), 127×178 mm (5×7 Zoll), 203×254 mm (8×10 Zoll), Letter                                    | 20                          |

### Zugehörige Informationen

➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142

## Original Papier von Epson in sonstigen Regionen

Epson empfiehlt die Verwendung von Epson-Originalpapier, um hochwertige Ausdrücke zu gewährleisten.

#### Hinweis:

- ☐ Welches Papier verfügbar ist, hängt vom Standort ab. Die neuesten Informationen zur Verfügbarkeit von Papier in Ihrer Gegend erhalten Sie vom Epson-Support.
- ☐ Im Folgenden finden Sie Informationen zu verfügbaren Papiersorten für Randlos- und 2-seitigen Druck.
  - „Papier für Randlosdruck“ auf Seite 145
  - „Papier für 2-seitigen Druck“ auf Seite 146

### Zum Dokumentdruck geeignetes Papier

| Medienname                       | Format | Fassungskapazität (Blätter) |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|
| Epson Business Paper             | A4     | 100                         |
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4     | 80                          |

### Zum Dokument- und Fotodruck geeignetes Papier

| Medienname                                     | Format | Fassungskapazität (Blätter) |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper              | A4     | 80                          |
| Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper | A4     | 80                          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight                  | A4     | 20                          |
| Epson Double-Sided Matte Paper                 | A4     | 1                           |

## Zum Fotodruck geeignetes Papier

| Medienname                          | Format                                                                      | Fassungskapazität (Blätter) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 cm (5×7 Zoll), 10×15 cm (4×6 Zoll)                                | 20*                         |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 cm (5×7 Zoll), 16:9 Breitformat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 Zoll) | 20*                         |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 13×18 cm (5×7 Zoll), 10×15 cm (4×6 Zoll)                                | 20*                         |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 cm (5×7 Zoll), 10×15 cm (4×6 Zoll)                                | 20*                         |
| Epson Value Glossy Photo Paper      | A4, 10×15 cm (4×6 Zoll)                                                     | 20*                         |

\* Legen Sie die Blätter einzeln ein, wenn das Papier nicht richtig eingezogen wird oder der Ausdruck eine ungleichmäßige Farbverteilung oder Schmierstellen aufweist.

## Verschiedene andere Papiertypen

| Medienname                               | Format | Fassungskapazität (Blätter) |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Epson Photo Quality Ink Jet Card         | A6     | 30                          |
| Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets | A4     | 1                           |

## Zugehörige Informationen

➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142

## Handelsübliches Papier in den USA, Kanada und Lateinamerika

### Hinweis:

Im Folgenden finden Sie Informationen zu verfügbaren Papiersorten für Randlos- und 2-seitigen Druck.

„Papier für Randlosdruck“ auf Seite 145

„Papier für 2-seitigen Druck“ auf Seite 146

## Normalpapier

| Format                                                                                                                      | Fassungskapazität (Blätter)                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Letter, A4, A6, Half Letter, Executive                                                                                      | Bis zu der mit dem Dreieckssymbol gekennzeichneten Linie an der Kantenführung.*1 |
| Legal, 215,9 × 330,2 mm (8,5×13 Zoll), Mexico-Oficio 215,9×340,4 mm (8,5×13,4 Zoll), Officio9 214,9×315 mm (8,46×12,4 Zoll) | 1                                                                                |
| Benutzerdefiniert*2<br>89×127 bis 215,9×1200                                                                                | 1                                                                                |

- \*1 Legen Sie die Blätter einzeln ein, wenn das Papier nicht richtig eingezogen wird oder der Ausdruck eine ungleichmäßige Farbverteilung oder Schmierstellen aufweist.
- \*2 Es kann nur vom Computer gedruckt werden.

### Zugehörige Informationen

➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142

## Im Handel erhältliches Papier für andere Regionen

### Hinweis:

Im Folgenden finden Sie Informationen zu verfügbaren Papiersorten für Randlos- und 2-seitigen Druck.

„Papier für Randlosdruck“ auf Seite 145

„Papier für 2-seitigen Druck“ auf Seite 146

### Normalpapier

Normalpapier beinhaltet Kopierpapier.

| Format                                       | Fassungskapazität (Blätter)                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm) | Bis zu der mit dem Dreieckssymbol gekennzeichneten Linie an der Kantenführung.*1 |
| Legal, 8,5×13 Zoll, Indian-Legal             | 1                                                                                |
| Benutzerdefiniert*2<br>89×127 bis 215,9×1200 | 1                                                                                |

- \*1 Legen Sie die Blätter einzeln ein, wenn das Papier nicht richtig eingezogen wird oder der Ausdruck eine ungleichmäßige Farbverteilung oder Schmierstellen aufweist.
- \*2 Es kann nur vom Computer gedruckt werden.

### Umschlag

: Papiereinzugsrichtung.

| Format                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fassungskapazität (Umschläge) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Umschlag #10  , Umschlag DL  , Umschlag C6  | 10                            |

### Zugehörige Informationen

➔ „Verfügbares Papier und Fassungskapazität“ auf Seite 142

## Papier für Randlosdruck

### Epson-Originalpapier

USA, Kanada und Lateinamerika

| Medienname                             | Format                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Epson Value Photo Paper Glossy         | 102 × 152 mm (4 × 6 Zoll)                              |
| Epson Photo Paper Glossy               | 102 × 152 mm (4 × 6 Zoll)                              |
| Epson Premium Photo Paper Semi-gloss   | 102 × 152 mm (4 × 6 Zoll)                              |
| Epson Premium Photo Paper Glossy       | 102×152 mm (4×6 Zoll), 16:9 (102×181 mm [4×7,11 Zoll]) |
| Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy | 102 × 152 mm (4 × 6 Zoll)                              |

### Sonstige Regionen

| Medienname                          | Format                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | 10×15 cm (4×6 Zoll)                                |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | 10×15 cm (4×6 Zoll), Breitformat 16:9 (102×181 mm) |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | 10×15 cm (4×6 Zoll)                                |
| Epson Photo Paper Glossy            | 10×15 cm (4×6 Zoll)                                |
| Epson Value Glossy Photo Paper      | 10×15 cm (4×6 Zoll)                                |

### Im Handel erhältliches Papier

Randloses Drucken wird nicht unterstützt.

## Papier für 2-seitigen Druck

### Epson-Originalpapier

#### USA, Kanada und Lateinamerika

Nur manuelles 2-seitiges Drucken.

- ☐ Epson Multipurpose Plus Paper
- ☐ Epson Bright White Premium Paper
- ☐ Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper
- ☐ Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided

### Sonstige Regionen

Nur manuelles 2-seitiges Drucken.

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper
- ☐ Epson Business Paper

- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Card

### ***Im Handel erhältliches Papier***

Nur manuelles 2-seitiges Drucken.

- ☐ Normalpapier, Kopierpapier

## **Nicht verfügbare Papiertypen**

Verwenden Sie nicht die folgenden Papiertypen. Andernfalls könnte es zu Problemen bei der Papierzuführung oder zu Schmierstellen auf den Ausdrucken kommen.

- ☐ Wellige Papiere
- ☐ Gerissene oder eingeschnittene Papiere
- ☐ Gefaltete Papiere
- ☐ Feuchte Papiere
- ☐ Zu dünne oder zu dicke Papiere
- ☐ Mit Etiketten versehene Papiere

Verwenden Sie nicht die folgenden Umschläge. Andernfalls könnte es zu Papierstaus oder Schmierstellen auf dem Ausdruck kommen.

- ☐ Umschläge, die Wellen oder Falten aufweisen
- ☐ Umschläge mit Fenstern oder mit selbstklebender Oberfläche auf der Umschlagklappe
- ☐ Umschläge, die zu dünn sind

Diese könnten sich während des Druckvorgangs zusammenrollen.

---

## **Informationen zu Verbrauchsmaterial**

### **Tintenflaschencodes**

Epson empfiehlt, ausschließlich original Epson-Tintenflaschen zu verwenden.

Im Folgenden sind die Codes für die Epson-Originaltintenflaschen aufgeführt.



#### **Wichtig:**

- ☐ *Die Epson-Garantie deckt keine Schäden aufgrund der Verwendung von anderer als der angegebenen Tinte ab, einschließlich Original-Epson-Tinte, die nicht für diesen Drucker vorgesehen ist, und Tinte von Drittanbietern.*
- ☐ *Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Gewährleistung ausgeschlossen sind, und können unter bestimmten Umständen fehlerhaftes Druckerverhalten hervorrufen.*

**Hinweis:**

- ☐ Tintenflaschencodes können je nach Standort variieren. Kontaktieren Sie den Epson-Support für die entsprechenden Codes in Ihrer Region.
- ☐ Obwohl die Tintenflaschen möglicherweise recyceltes Material enthalten, beeinflusst dies weder die Druckerfunktion noch deren Leistungsfähigkeit.
- ☐ Die Spezifikationen und das Aussehen von Tintenflaschen können im Zuge der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Für die USA und Kanada**

| Produkt         | BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|-----------------|---------------------|---------|------------|------------------|
| ET-1913/ET-1910 | 522120              | 522420  | 522320     | 522220           |

**Hinweis:**

Informationen zur Ergiebigkeit von Epson-Tintenflaschen erhalten Sie auf der folgenden Website.

<https://epson.com/ink-yield-cartridge-info> (USA)

<https://epson.ca/ink-yield-cartridge-info> (Kanada)

Garantien von Epson erstrecken sich nicht auf Schäden durch die Nutzung von Drittanbietertinte oder Tinte, die nicht für Ihren Drucker entwickelt wurde.

Die mitgelieferten anfänglichen Tintenflaschen müssen für die Druckereinrichtung verwendet und dürfen nicht weiterverkauft werden. Der Drucker wird mit vollen Tintenflaschen versendet und ein Teil der Tinte aus den ersten Flaschen wird zum Laden des Druckkopfs verwendet. Die Erträge variieren deutlich je nach gedruckten Bildern, Druckeinstellungen, Papiertyp, Häufigkeit der Verwendung und Temperatur.

**Lateinamerika**

| Produkt | BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|---------|---------------------|---------|------------|------------------|
| L1350   | 544                 | 544     | 544        | 544              |

**Hinweis:**

Informationen zur Ergiebigkeit von Epson-Tintenflaschen erhalten Sie auf der folgenden Website.

<https://epson.com.br/infocartucho> (Brasilien)

<https://latin.epson.com/infocartucho> (sonstige Regionen)

Garantien von Epson erstrecken sich nicht auf Schäden durch die Nutzung von Drittanbietertinte oder Tinte, die nicht für Ihren Drucker entwickelt wurde.

Die mitgelieferten anfänglichen Tintenflaschen müssen für die Druckereinrichtung verwendet und dürfen nicht weiterverkauft werden. Der Drucker wird mit vollen Tintenflaschen versendet und ein Teil der Tinte aus den ersten Flaschen wird zum Laden des Druckkopfs verwendet. Die Erträge variieren deutlich je nach gedruckten Bildern, Druckeinstellungen, Papiertyp, Häufigkeit der Verwendung und Temperatur.

**Für Europa, den Nahen Osten, die Türkei, Afrika, Zentral- und Westasien**

| Produkt  | BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|----------|---------------------|---------|------------|------------------|
| ET-1910* | 104                 | 104     | 104        | 104              |

| Produkt | BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|---------|---------------------|---------|------------|------------------|
| L1350   | 103                 | 103     | 103        | 103              |

\* Nur für Europa.

**Hinweis:**

Informationen zur Ergiebigkeit von Epson-Tintenflaschen erhalten Sie auf der folgenden Website.

<http://www.epson.eu/pageyield> (nur Europa)

<https://www.epson.com/eme> (nur Naher Osten, Türkei, Afrika, Zentral- und Westasien)

**For Australia and New Zealand**

| BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|---------------------|---------|------------|------------------|
| 522                 | 522     | 522        | 522              |

**Für asiatische Länder außer China**

| BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|---------------------|---------|------------|------------------|
| 003                 | 003     | 003        | 003              |

**Für China**

| BK: Black (Schwarz) | C: Cyan | M: Magenta | Y: Yellow (Gelb) |
|---------------------|---------|------------|------------------|
| 004                 | 004     | 004        | 004              |

## Wartungskastencode

Der Wartungskasten kann vom Anwender erworben und ersetzt werden.

Es wird empfohlen, ausschließlich eine originale Epson-Wartungsbox zu verwenden.

Im Folgenden wird der Code für den originalen Epson-Wartungskasten aufgeführt.

**Für alle Länder außer Indien**

C9398

**Für indien**

C9399

---

## Softwareinformationen

Dieser Abschnitt stellt einige für Ihren Drucker verfügbare Anwendungen vor. Eine Liste unterstützter Software finden Sie auf der Epson-Webseite oder durch Ausführen von Epson Software Updater bei Bestätigung. Sie können die aktuellsten Anwendungen herunterladen.

<https://www.epson.com>

### Zugehörige Informationen

➔ „Anwendung für Software- und Firmwareaktualisierungen (Epson Software Updater)“ auf Seite 152

## Anwendung zum Drucken vom Computer (Windows-Druckertreiber)

Der Druckertreiber steuert den Drucker basierend auf den Befehlen von einer Anwendung. Einstellungen im Druckertreiber bieten die besten Druckergebnisse. Mit dem Druckertreiber-Dienstprogramm können Sie auch den Status des Druckers prüfen oder den optimalen Betriebszustand des Druckers sicherstellen.

### Hinweis:

Sie können die Sprache des Druckertreibers ändern. Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, in der Einstellung **Sprache** auf der Registerkarte **Utility**.

### Aufrufen des Druckertreibers aus Anwendungen

Um nur die Einstellungen zu wählen, die für die verwendete Anwendung gelten, rufen Sie den Druckertreiber aus dieser Anwendung auf.

Wählen Sie **Drucken** oder **Drucker einrichten** im Menü **Datei**. Wählen Sie den Drucker und klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Eigenschaften**.

### Hinweis:

Die Vorgehensweisen variieren je nach Anwendung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

### Aufrufen des Druckertreibers über das Bedienfeld

Um Einstellungen für alle Anwendungen zu wählen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

#### ☐ Windows 11/Windows Server 2025

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, und wählen Sie dann **Einstellungen** > **Bluetooth und Geräte** > **Drucker und Scanner**. Klicken Sie auf den Drucker und wählen Sie **Druckereigenschaften** aus.

#### ☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Windows-System** > **Systemsteuerung** > **Geräte und Drucker anzeigen** unter **Hardware und Sound** aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker oder drücken und halten Sie ihn und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Wählen Sie **Desktop** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung** > **Geräte und Drucker anzeigen** in **Hardware und Sound**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker oder drücken und halten Sie ihn und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

#### ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Systemsteuerung** > **Geräte und Drucker anzeigen** unter **Hardware und Sound** aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

#### ☐ Windows Server 2008

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Systemsteuerung** > **Drucker** unter **Hardware und Sound** aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

### Aufrufen des Druckertreibers über das Druckersymbol in der Taskleiste

Das Druckersymbol in der Desktop-Taskleiste ist ein Verknüpfungssymbol, mit dem Sie den Druckertreiber schnell aufrufen können.

Wenn Sie auf das Druckersymbol klicken und **Druckereinstellungen** wählen, haben Sie Zugriff auf dasselbe Druckereinstellungsfenster, das auch von der Systemsteuerung angezeigt wird. Wenn Sie auf dieses Symbol doppelklicken, können Sie den Druckerstatus prüfen.

#### **Hinweis:**

*Wenn das Druckersymbol nicht in der Taskleiste angezeigt wird, rufen Sie das Druckertreiberfenster auf, klicken Sie auf **Überwachungsoptionen** auf der Registerkarte **Utility** und aktivieren Sie dann **Lassen Sie das Shortcut-Symbol in der Taskleiste anzeigen**.*

### Starten der Anwendung

Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf. Klicken Sie auf die Registerkarte **Utility**.

## Anwendung zum Drucken vom Computer (Mac OS-Druckertreiber)

Der Druckertreiber steuert den Drucker entsprechend den Druckbefehlen von einer Anwendung. Einstellungen im Druckertreiber bieten die besten Druckergebnisse. Mit dem Druckertreiber-Dienstprogramm können Sie auch den Status des Druckers prüfen oder den optimalen Betriebszustand des Druckers sicherstellen.

### Aufrufen des Druckertreibers aus Anwendungen

Klicken Sie auf **Seite einrichten** oder **Drucken** im Menü **Datei** Ihrer Anwendung. Falls nötig, klicken Sie auf **Details einblenden** (oder ▼), um das Druckfenster zu erweitern.

#### **Hinweis:**

*Je nach verwendeter Anwendung wird **Seite einrichten** möglicherweise nicht im Menü **Datei** angezeigt und die Bedienvorgänge zur Anzeige des Druckbildschirms können variieren. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Hilfe der Anwendung.*

### Starten der Anwendung

Wählen Sie **Systemeinstellungen** (oder **Systempräferenzen**) aus dem Apple-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) aus, und wählen Sie dann den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.

## Anwendung für das Konfigurieren des Druckerbetriebs (Web Config)

Die Anwendung Web Config wird auf einem Computer oder Mobilgerät in einem Webbrowser, wie z. B. Microsoft Edge und Safari ausgeführt. Sie können den Druckerstatus kontrollieren oder die Netzwerkdienst- und Druckereinstellungen ändern. Zur Verwendung von Web Config müssen Sie den Drucker und den Computer oder das Gerät an dasselbe Netzwerk anschließen.

Die folgenden Browser werden unterstützt. Verwenden Sie die neueste Version.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

#### **Hinweis:**

*Möglicherweise während Sie während der Bedienung von Web Config zur Eingabe des Administratorkennworts aufgefordert. Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt.*

## Zugehörige Informationen

➔ „Standardwert des Administratorkennworts“ auf Seite 15

## Ausführen von Web Config in einem Webbrowser

1. Prüfen Sie die IP-Adresse des Druckers.

Halten Sie die Taste  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Netzwerkstatusblatt zu drucken, und prüfen Sie die IP-Adresse des Druckers.

2. Starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer oder einem mobilen Gerät und geben Sie dann die IP-Adresse des Druckers ein.

Format:

IPv4: `http://IP-Adresse des Druckers/`

IPv6: `http://[IP-Adresse des Druckers]/`

Beispiele:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

### **Hinweis:**

Wenn Sie das mobile Gerät verwenden, können Sie Web Config auch auf dem Bildschirm mit Produktinformationen der App Epson Smart Panel starten.

Da der Drucker für den Zugriff auf HTTPS ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, wird im Browser beim Start von Web Config eine Warnung angezeigt; diese zeigt kein Problem an und kann ignoriert werden.

## Anwendung für Software- und Firmwareaktualisierungen (Epson Software Updater)

Epson Software Updater ist eine Anwendung, die neue Software installiert und Firmware über das Internet aktualisiert. Wenn Sie regelmäßig nach Aktualisierungsdaten suchen möchten, können Sie das Intervall für die Suche nach Updates in den Einstellungen für die automatische Aktualisierung des Epson Software Updater einstellen.

### **Hinweis:**

Die Betriebssysteme Windows Server werden nicht unterstützt.

### Starten unter Windows

- ☐ Windows 11

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann **Alle Apps > EPSON Software > Epson Software Updater**.

- ☐ Windows 10

Klicken Sie auf die Start-Taste und wählen Sie **EPSON Software > Epson Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm „Suche“ ein und wählen Sie dann das angezeigte Symbol.

❑ Windows 7

Klicken Sie auf die Start-Taste und wählen Sie dann **Alle Programme > EPSON Software > Epson Software Updater**.

**Hinweis:**

Sie können Epson Software Updater auch durch Klicken auf das Druckersymbol in der Desktop-Taskleiste und anschließende Auswahl von **Softwareaktualisierung** starten.

**Starten unter Mac OS**

Wählen Sie **Gehe zu > Programme > Epson Software > Epson Software Updater**.

**Zugehörige Informationen**

➔ [„Anwendungen separat installieren“ auf Seite 69](#)

# Produktspezifikationen

## Druckerspezifikationen

|                              |              |                                                                                           |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anordnung der Druckkopfdüsen |              | Düsen für schwarze Tinte: 180×1 Reihen<br>Düsen für Farbtinte: 59×3 Reihen für jede Farbe |
| Papiergewicht*               | Normalpapier | 0.08 bis 0.11 mm (64 bis 90 g/m <sup>2</sup> )                                            |
|                              | Umschläge    | 75 bis 100 g/m <sup>2</sup>                                                               |


\* Selbst wenn die Papierdicke innerhalb dieses Bereichs liegt, kann das Papier möglicherweise nicht in den Drucker eingezogen werden oder die Druckqualität kann beeinträchtigt werden, abhängig von den Papiereigenschaften und der Qualität.

## Druckbereich

**Druckbereich bei Einzelblatt**


Die Druckqualität nimmt aufgrund des Druckermechanismus in den schattierten Bereichen ab.

**Drucken mit Rändern**

|                                                                                     |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 Zoll)  |
|                                                                                     | B | 3.0 mm (0.12 Zoll)  |
|                                                                                     | C | 41.0 mm (1.61 Zoll) |
|                                                                                     | D | 37.0 mm (1.46 Zoll) |

\* Papiereinzugsrichtung.


**Randlos drucken**

|                                                                                   |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 44.0 mm (1.73 Zoll) |
|                                                                                   | B | 40.0 mm (1.57 Zoll) |

\* Papiereinzugsrichtung.

**Druckbereich bei Umschlägen**

Die Druckqualität nimmt aufgrund des Druckermechanismus in den schattierten Bereichen ab.

|                                                                                    |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 3,0 mm (0,12 Zoll)  |
|                                                                                    | B | 3,0 mm (0,12 Zoll)  |
|                                                                                    | C | 18.0 mm (0.71 Zoll) |
|                                                                                    | D | 41.0 mm (1.61 Zoll) |

\* Papiereinzugsrichtung.

**Schnittstellenspezifikationen**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Für Computer | Hi-Speed-USB* |
|--------------|---------------|

\* USB 3.0-Kabel werden nicht unterstützt.

**Technische Daten des Netzwerks**

**WLAN-Spezifikationen**

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standards                      | IEEE 802.11b/g/n* <sup>1</sup>                                 |
| Frequenzbereich                | 2,4 GHz                                                        |
| Verbindungsmodi                | Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Einfacher AP)* <sup>2*3</sup>     |
| Wi-Fi-Sicherheit* <sup>4</sup> | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>5</sup> , WPA3-SAE (AES) |

\*1 IEEE 802.11n ist nur für den HT20 verfügbar.

- \*2 Bei IEEE 802.11b nicht unterstützt.
- \*3 Der Modus „Einfacher AP“ ist kompatibel mit Wi-Fi-Verbindung (Infrastruktur).
- \*4 Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).
- \*5 Entspricht WPA2-Standards mit Unterstützung von WPA/WPA2 Personal.

## Netzwerkfunktionen und IPv4/IPv6

| Funktionen       |                                            |            | Unterstützt | Anmerkungen                                           |
|------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Netzwerkdruck    | EpsonNet Print (Windows)                   | IPv4       | ✓           | -                                                     |
|                  | Standard TCP/IP (Windows)                  | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
|                  | WSD-Druck (Windows)                        | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
|                  | Bonjour-Druck (Mac OS)                     | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
|                  | IPP-Druck (Windows, Mac OS)                | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
|                  | Epson Connect (E-Mail-Druck, Remote-Druck) | IPv4       | ✓           | -                                                     |
|                  | AirPrint (iOS, Mac OS)                     | IPv4, IPv6 | ✓           | iOS 5 oder höher, OS X Mavericks (10.9.5) oder höher* |
|                  | Mopria Print                               | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
|                  | Chromebook-Druck (ChromeOS)                | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
|                  | Microsoft IPP Class Driver (Windows)       | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                     |
| Netzwerk-Scannen | Epson Scan 2                               | IPv4, IPv6 | -           | -                                                     |
|                  | Epson ScanSmart                            | IPv4       | -           | -                                                     |
|                  | Epson Event Manager (Mac OS)               | IPv4       | -           | -                                                     |
|                  | Epson Connect (In Cloud scannen)           | IPv4       | -           | -                                                     |
|                  | AirPrint (Scannen)                         | IPv4, IPv6 | -           | -                                                     |
|                  | Mopria Scan                                | IPv4, IPv6 | -           | -                                                     |
|                  | Chromebook-Scannen (ChromeOS)              | IPv4, IPv6 | -           | -                                                     |
| Fax              | Senden von Faxen                           | IPv4       | -           | -                                                     |
|                  | Empfangen von Faxen                        | IPv4       | -           | -                                                     |
|                  | AirPrint (Faxout)                          | IPv4, IPv6 | -           | -                                                     |

\* Wir empfehlen die Verwendung der aktuellsten Version von iOS oder Mac OS.

## Sicherheitsprotokoll

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| SSL/TLS     | HTTPS Server/Client, IPPS |
| TLS Version | 1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*      |
| SNMPv3      |                           |

\* In den Standardeinstellungen deaktiviert.

## Unterstützte Dienste Dritter

| Dienste    |         | Unterstützt | Anmerkungen                                                       |
|------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| AirPrint   | Drucken | ✓           | iOS 5 oder höher/OS X Mavericks (10.9.5) oder höher <sup>*1</sup> |
|            | Scannen | -           | -                                                                 |
|            | Fax     | -           | -                                                                 |
| Mopria     | Drucken | ✓           | Android 8.0 oder höher, Windows 10 oder höher <sup>*2</sup>       |
|            | Scannen | -           | -                                                                 |
| Chromebook | Drucken | ✓           | ChromeOS 89 oder höher <sup>*3</sup>                              |
|            | Scannen | -           | -                                                                 |

\*1 Wir empfehlen die Verwendung der aktuellen Version von iOS oder Mac OS.

\*2 Wir empfehlen die Verwendung der neuesten Version von Windows.

\*3 Wir empfehlen die Verwendung der neuesten Version von ChromeOS.

## Abmessungen

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen | <p>Lagerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Breite: 361 mm (14.2 Zoll)</li> <li>❑ Tiefe: 317 mm (12.5 Zoll)</li> <li>❑ Höhe: 152 mm (6.0 Zoll)</li> </ul> <p>Drucken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Breite: 361 mm (14.2 Zoll)</li> <li>❑ Tiefe: 564 mm (22.2 Zoll)</li> <li>❑ Höhe: 206 mm (8.1 Zoll)</li> </ul> |
| Gewicht*    | ca. 3.1 kg (6.8 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* Ohne Tinte und Netzkabel.

## Elektrische Daten


|                                       |                                                                                                               |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung                       | AC 100–240 V                                                                                                  | AC 220–240 V                                                                                                  |
| Frequenzbereich                       | 50–60 Hz                                                                                                      | 50–60 Hz                                                                                                      |
| Nennstrom                             | 0.4–0.2 A                                                                                                     | 0.2 A                                                                                                         |
| Leistungsaufnahme (mit USB-Anschluss) | Drucken: ca. 12 W (ISO/IEC24712)<br>Bereit-Modus: ca. 5 W<br>Schlafmodus: ca. 0.5 W*<br>Abschalten: ca. 0.1 W | Drucken: ca. 12 W (ISO/IEC24712)<br>Bereit-Modus: ca. 5 W<br>Schlafmodus: ca. 0.5 W*<br>Abschalten: ca. 0.1 W |

\* Dies ist ein Referenzwert. Die tatsächliche Leistungsaufnahme kann je nach Umgebung variieren.

### Hinweis:

- ☐ Informationen zur Spannung finden Sie auf dem Etikett am Drucker.
- ☐ Falls Sie den Drucker in Europa verwenden, finden Sie auf der folgenden Website Informationen zum Stromverbrauch.  
<https://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ Nutzer im Nahen Osten, in der Türkei, Afrika, in Zentral- und Westasien finden auf der folgenden Website Einzelheiten zur Leistungsaufnahme.  
<https://www.epson.com/eme>

## Umgebungsbedingungen

|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrieb  | Verwenden Sie den Drucker innerhalb der in der Grafik gezeigten Temperatur- (°C) und Feuchtigkeitsbereiche (%) und in einer Umgebung ohne Kondensation.<br> |
| Speicher | Temperatur: -20 bis 40°C (-4 bis 104°F)*<br>Feuchtigkeit: 5 bis 85% RH (ohne Kondensierung)                                                                                                                                                     |

\* Kann einen Monat bei 40°C (104°F) gelagert werden.

## Umgebungsbedingungen für Tintenflaschen

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbewahrungstemperatur | -20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)*                                                                                                       |
| Gefriertemperatur       | -15 °C (5 °F)<br>Bei einer Temperatur von 25 °C (77 °F) dauert es etwa 2 Stunden, bis die Tinte aufgetaut und wieder verwendbar ist. |

\* Sie können Tintenflaschen einen Monat lang bei 40 °C (104 °F) lagern.

**Hinweis:**

*Garantien von Epson erstrecken sich nicht auf Schäden durch die Nutzung von Drittanbietertinte oder Tinte, die nicht für Ihren Drucker entwickelt wurde.*

*Die mitgelieferten anfänglichen Tintenflaschen müssen für die Druckereinrichtung verwendet und dürfen nicht weiterverkauft werden. Der Drucker wird mit vollen Tintenflaschen versendet und ein Teil der Tinte aus den ersten Flaschen wird zum Laden des Druckkopfs verwendet. Die Erträge variieren deutlich je nach gedruckten Bildern, Druckeinstellungen, Papiertyp, Häufigkeit der Verwendung und Temperatur.*

## Systemvoraussetzungen

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 oder höher  
Windows Server 2008 oder höher

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 oder höher, macOS 11 oder höher

☐ ChromeOS

**Hinweis:**

*Unterstützt nur die Standard-OS-Funktionen.*

---

## Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

### Normen und Zertifizierungen

#### Standards und Zulassungen für US-amerikanische und kanadische Modelle

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Sicherheit | UL62368-1<br>CSA C22.2 NO. 62368-1:19                 |
| EMV        | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>CAN ICES (B)/NMB (B) |

Dieses Gerät enthält das folgende Wireless-Modul.

Hersteller: Seiko Epson Corporation

Typ: J26H006

Dieses Produkt entspricht Teil 15 der FCC-Regeln und RSS-210 der IC-Regeln. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung der Schutzvorschriften, die durch eine nicht empfohlene Änderung des Produkts entsteht. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störung verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu einem unbeabsichtigten Betrieb des Geräts führen können.

Um eine Funkstörung der lizenzierten Dienste zu verhindern, ist das Gerät für einen Betrieb in Innenräumen und von den Fenstern entfernt vorgesehen, um eine maximale Abschirmung zu gewährleisten. Geräte (oder ihre Übertragungsantenne), die im Freien installiert werden, benötigen eine Lizenz.

Dieses Gerät stimmt mit den FCC-Grenzwerten für Bestrahlung überein, die für eine unkontrollierte Umgebung ausgelegt sind und erfüllt die FCC-Richtlinien für die HF-Belastung durch Funkfrequenzen in Anhang C von OET65 und RSS-102 der Bestrahlungsaufgaben für IC-Radiofrequenzen. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 7,9 Zoll (20 cm) zu Ihrem Körper installiert und bedient werden (hierzu gehören nicht: Hände, Handgelenke, Füße und Fußgelenke).

### **FCC-Konformitätserklärung**

#### **Für Benutzer in den Vereinigten Staaten**

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- ☐ Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
- ☐ Vergrößern des Abstands zwischen Ausrüstung und Empfänger.
- ☐ Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- ☐ Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikerns.

### **WARNUNG**

Der Anschluss eines nicht abgeschirmten Schnittstellenkabels an diese Ausrüstung lässt die FCC-Konformitätserklärung dieses Gerätes erlöschen und kann Störungen verursachen, die über die durch die FCC für diese Ausrüstung festgelegten Grenzwerte hinausgehen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, ein geschirmtes Schnittstellenkabel zu erwerben und mit diesem Gerät zu verwenden. Wenn diese Ausrüstung mehr als eine Schnittstelle hat, lassen Sie die Kabel nicht an nicht genutzte Schnittstellen angeschlossen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieser Ausrüstung erlöschen lassen.

#### **Für kanadische Anwender**

CAN ICES (B)/NMB (B)

## **Standards und Zulassungen für lateinamerikanische Modelle**

### **Aviso para Argentina**

Modelo del producto: L1350 (B633A)

Modelo del módulo WLAN: J26H006

Marca: Epson

CONTIENE  **RAMATEL** C-20841

### ***Aviso para México***

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: L1350 (B633A)

Modelo del módulo WLAN: J26H006

Marca: Epson

Nº de homologación IFT: XXX

### ***Aviso para Paraguay***

Importado por:

Fastrax, S.A.

Avenida, Avda. Perú c/Río de Janeiro Casa #791, Asunción, Paraguay

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti Asunción, Paraguay

### ***Aviso para Perú***

Modelo del producto: L1350 (B633A)

Marca: Epson

Este producto contiene el siguiente módulo WLAN:

Modelo del módulo WLAN: J26H006

ID de FCC: BKMFBJ26H006

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Dirección: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón

## **Standards und Zulassungen für europäische Modelle**

Die folgenden Modelle sind CE/UKCA-markiert und erfüllen die relevanten behördlichen Anforderungen.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Webseite:

<https://www.epson.eu/conformity>

B633A



Dieses Produkt erfüllt internationale Richtlinien (ICNIRP) bei der Aussetzung gegenüber Funkfrequenzstrahlung.

Wenn es über ein Gerät zum Senden und Empfangen von Funksignalen verfügt, das bei normaler Nutzung einen Abstand von 20 cm einhält, wird eine Einhaltung der Belastungswerte für Hochfrequenzenergie der EU-Anforderungen gewährleistet.

## Standards und Zulassungen für australische Modelle

|     |                        |
|-----|------------------------|
| EMV | AS/NZS CISPR32 Class B |
|-----|------------------------|

Epson erklärt hiermit, dass die folgende Gerätemodelle den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von AS/NZS4268 entsprechen:

B633A

Epson übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung der Schutzvorschriften, die durch eine nicht empfohlene Änderung des Produkts entsteht.

## ZICTA-Typgenehmigung für Nutzer in Zambia

Auf der folgenden Website finden Sie Angaben zur ZICTA-Typgenehmigung.

<https://support.epson.net/zicta/>

## Standards und Zulassungen für mongolische Modelle

Dieses Produkt enthält das folgende zugelassene Teil, das durch die Communications Regulatory Commission der Mongolei zertifiziert ist.

11n+BT-Kombimodul: J26H006 (Zretifikat Nr. A23001080)

## Einschränkungen beim Kopieren

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen, um den Drucker in einer verantwortlichen und gesetzlichen Weise zu verwenden.

Das Kopieren der folgenden Objekte ist gesetzlich verboten:

- ☐ Banknoten, Münzen, staatliche handelbare Wertpapiere, staatliche Schuldverschreibungen und Kommunalanleihen
- ☐ Unbenutzte Briefmarken, frankierte Postkarten und andere offizielle Postsachen mit gültiger Freimachung
- ☐ Staatliche Steuerzeichen und nach einem gesetzlichen Verfahren ausgegebene Wertpapiere

Beim Kopieren der folgenden Dokumente ist Vorsicht angebracht:

- ☐ Private handelbare Wertpapiere (Börsenzertifikate, übertragbare Schuldverschreibungen, Schecks usw.), Monatskarten, Konzessionen usw.
- ☐ Pässe, Führerscheine, Kfz-Prüfsiegel, Straßenbenutzungsausweise, Nahrungsmittelkarten, Fahrkarten usw.

### **Hinweis:**

*Das Kopieren dieser Dokumente kann auch gesetzlich verboten sein.*

Verantwortlicher Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material:

Ein Missbrauch des Druckers liegt vor, wenn urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich kopiert wird. Außer wenn Sie auf Empfehlung eines versierten Anwalts handeln, sollten Sie die Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte einholen, bevor Sie veröffentlichtes Material kopieren.

---

# Weitere Unterstützung

Website des technischen Supports. . . . . 164

Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support. . . . . 164

---

## Website des technischen Supports

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie die folgende Website des technischen Supports von Epson auf. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und gehen Sie zum Supportabschnitt Ihrer regionalen Epson-Website. Hier finden Sie auch die neuesten Treiber, häufig gestellte Fragen (FAQs), Handbücher bzw. andere herunterladbare Materialien.

<https://support.epson.net/>

<https://support.epson.com> (USA, Kanada und Lateinamerika)

<https://www.epson.eu/support> (Europa)

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Support.

---

## Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support

### Bevor Sie sich an Epson wenden

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mithilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in den Produkthandbüchern lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Support.

Die folgende Epson-Supportliste basiert auf dem Verkaufsland. Einige Produkte werden möglicherweise nicht an Ihrem aktuellen Standort verkauft. Wenden Sie sich daher unbedingt an den Epson-Support für das Gebiet, in dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

Wenn der Epson-Support für Ihr Land nachfolgend nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Der Epson-Support kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen bereithalten:

☐ Seriennummer des Produkts

(Die Position des Etiketts hängt vom Produkt ab; es kann sich auf der Rückseite, der offenen Seite der Abdeckung oder der Unterseite befinden.)

☐ Produktmodell

☐ Softwareversion des Produkts

(Klicken Sie auf **About**, **Version Info** oder eine ähnliche Schaltfläche in der Gerätesoftware.)

☐ Marke und Modell Ihres Computers

☐ Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems

☐ Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit dem Gerät verwenden

#### **Hinweis:**

*Je nach Gerät sind die Netzwerkeinstellungen möglicherweise im Gerätespeicher abgelegt. Aufgrund von Geräteausfällen oder Reparaturen könnten Einstellungen verloren gehen. Epson ist nicht haftbar für den Verlust von Daten, für das Sichern oder Wiederherstellen von Einstellungen selbst innerhalb des Garantiezeitraums. Wir empfehlen Ihnen, eine eigene Datensicherung vorzunehmen oder wichtige Informationen zu notieren.*

## Hilfe für Benutzer in den USA und Kanada

Kontaktieren Sie Epson, wenn Sie technischen Support wünschen über die folgenden Support-Optionen.

### Internet-Support

Lösungen für häufige Probleme finden Sie auf der Support-Website von Epson unter <https://support.epson.com>. Wählen Sie Ihr Produkt aus. Dort können Sie Treiber und Dokumente sowie häufig gestellte Fragen zur Fehlerbehebung einsehen oder Epson eine E-Mail mit Ihren Fragen zusenden.

### Gespräch mit einem Kundendienst-Vertreter

Halten Sie vor dem Gespräch mit dem Epson-Support bitte die folgenden Informationen bereit:

- ☐ Produktname
- ☐ Produktseriennummer (befindet sich auf einem Etikett am Produkt)
- ☐ Kaufbeleg (z. B. Quittung des Geschäfts) und Kaufdatum
- ☐ Computer-Konfiguration
- ☐ Beschreibung des Problems

Kontaktieren Sie dann telefonisch:

- ☐ USA: (562) 276-4382, 07:00 bis 16:00 Uhr, Pacific Time, Montag bis Freitag
- ☐ Kanada: (905) 709-3839, 07:00 bis 16:00 Uhr, Pacific Time, Montag bis Freitag

Wochentage/Tageszeiten können ohne Vorankündigung geändert werden. Es können Kosten und Gebühren für Ferngespräche anfallen.

### Erwerb von Vorräten und Zubehör

Kaufen Sie Original-Tinte und Original-Papier von Epson unter <https://epson.com> (Verkauf in den Vereinigten Staaten) oder <https://epson.ca> (Verkauf in Kanada). Sie können Verbrauchsmaterialien auch bei einem autorisierten Epson-Händler erwerben. Um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, rufen Sie 800-GO-EPSON (800-463-7766) in den USA oder 800-807-7766 in Kanada an.

## Hilfe für Benutzer in Lateinamerika

Kontaktieren Sie Epson, wenn Sie technischen Support wünschen über die folgenden Support-Optionen.

### Internet-Support

Lösungen für häufige Probleme finden Sie auf der Support-Website von Epson unter <https://support.epson.com>. Wählen Sie Ihr Produkt aus. Sie können Treiber und Dokumente herunterladen sowie häufig gestellte Fragen zur Fehlerbehebung lesen oder Epson eine E-Mail mit Ihren Fragen senden.

### Gespräch mit einem Kundendienst-Vertreter

Halten Sie vor dem Gespräch mit dem Epson-Support bitte die folgenden Informationen bereit:

- ☐ Produktname
- ☐ Produktseriennummer (befindet sich auf einem Etikett am Produkt)
- ☐ Kaufbeleg (z. B. Quittung des Geschäfts) und Kaufdatum

- ☐ Computer-Konfiguration
- ☐ Beschreibung des Problems

Kontaktieren Sie dann telefonisch:

| Land                     | Rufnummer                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argentinien              | 0800-288-37766                                                                                 |
| Bolivien*                | 800-100-116                                                                                    |
| Brasilien                | Landeshauptstädte und Metropolregionen: 3004-6627<br>Andere Orte: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR |
| Chile                    | (56 2) 2484-3400                                                                               |
| Kolumbien                | Bogota: 601 602 4751<br>Sonstige Städte: 01-8000-915235                                        |
| Costa Rica               | 800-377-6627                                                                                   |
| Dominikanische Republik* | 1-888-760-0068                                                                                 |
| Ecuador*                 | 1-800-000-044                                                                                  |
| El Salvador*             | 800-6570                                                                                       |
| Guatemala*               | 1-800-835-0358                                                                                 |
| Mexiko                   | Mexico City: (52 55) 1323-2052<br>Sonstige Städte: 800-087-1080                                |
| Nicaragua*               | 00-1-800-226-0368                                                                              |
| Panama*                  | 00-800-052-1376                                                                                |
| Paraguay                 | 009-800-521-0019                                                                               |
| Peru                     | Lima: (51 1) 418-0210<br>Sonstige Städte: 0800-10126                                           |
| Uruguay                  | 00040-5210067                                                                                  |

\* Wenden Sie sich an Ihre örtliche Telefongesellschaft, um diese gebührenfreie Nummer von einem Mobiltelefon aus anzurufen.

Wenn Ihr Land nicht in der Liste aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an das Verkaufsbüro im nächstgelegenen Land. Es können Kosten und Gebühren für Ferngespräche anfallen.

### Erwerb von Vorräten und Zubehör

Sie können Epson-Original-Tinte, -Papier und -Zubehör bei einem autorisierten Epson-Händler erwerben. Einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter <https://latin.epson.com> oder rufen Sie ein Verkaufsbüro von Epson in Ihrer Nähe an.

## Hilfe für Benutzer in Europa

Im Gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den Epson-Support wenden können.

## Hilfe für Nutzer im Nahen Osten, die Türkei, Afrika, Zentral- und Westasien

Bitte beachten Sie <https://www.epson.com/eme> für Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support.

## Hilfe für Benutzer in Taiwan

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen und Produktanfragen sind verfügbar.

### Epson-HelpDesk

Telefon: +886-2-2165-3138

Unser HelpDesk-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

### Reparaturservice-Center:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare Corporation ist ein autorisiertes Kundencenter für Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Hilfe für Benutzer in Australien

Epson Australia ist bestrebt, Ihnen einen hohen Kundendienststandard zu bieten. Zusätzlich zu den Produkthandbüchern bieten wir folgende Informationsquellen:

### Internet-URL

<http://www.epson.com.au>

Besuchen Sie die Webseiten von Epson Australia. Es lohnt sich, hier immer wieder mal vorbeizusurfen! Die Website bietet die Möglichkeit, Treiber herunterzuladen, mit Epson direkt Kontakt aufzunehmen, neue Produktinformationen abzurufen und den technischen Support (über E-Mail) zu kontaktieren.

## Epson-Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Der Epson-Helpdesk ist als letzte Sicherheit gedacht, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden bei Problemen einen Ansprechpartner haben. Das Fachpersonal des Helpdesks kann Ihnen bei der Installation, bei der Konfiguration und beim Betrieb Ihres Epson-Produkts behilflich sein. Unser Pre-Sales-Helpdesk-Team kann Ihnen Informationen zu den neuesten Epson-Produkten liefern und Ihnen Auskunft über den nächstgelegenen Vertragshändler oder Kundendienst geben. Eine Vielzahl von Anfragen werden hier beantwortet.

Halten Sie bei einem Anruf alle relevanten Informationen bereit. Je mehr Informationen Sie geben können, desto schneller können wir Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein. Diese Informationen umfassen die Epson-Produkthandbücher, die Art des Computers, das Betriebssystem, die Anwendungsprogramme und alle weiteren Informationen, die Sie für wichtig erachten.

## Produkttransport

Epson empfiehlt, die Produktverpackung für einen künftigen Transport aufzubewahren. Zudem wird empfohlen, den Tintentank mit Klebeband zu sichern und das Produkt aufrecht zu halten.

## Hilfe für Benutzer aus Neuseeland

Epson New Zealand ist bestrebt, Ihnen einen hohen Kundendienststandard zu bieten. Zusätzlich zur Produktdokumentation bieten wir folgende Informationsquellen:

### Internet-URL

<http://www.epson.co.nz>

Besuchen Sie die Webseiten von Epson New Zealand. Es lohnt sich, hier immer wieder mal vorbeizusurfen! Die Website bietet die Möglichkeit, Treiber herunterzuladen, mit Epson direkt Kontakt aufzunehmen, neue Produktinformationen abzurufen und den technischen Support (über E-Mail) zu kontaktieren.

## Epson-Helpdesk

Telefon: 0800 237 766

Der Epson-Helpdesk ist als letzte Sicherheit gedacht, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden bei Problemen einen Ansprechpartner haben. Das Fachpersonal des Helpdesks kann Ihnen bei der Installation, bei der Konfiguration und beim Betrieb Ihres Epson-Produkts behilflich sein. Unser Pre-Sales-Helpdesk-Team kann Ihnen Informationen zu den neuesten Epson-Produkten liefern und Ihnen Auskunft über den nächstgelegenen Vertragshändler oder Kundendienst geben. Eine Vielzahl von Anfragen werden hier beantwortet.

Halten Sie bei einem Anruf alle relevanten Informationen bereit. Je mehr Informationen Sie geben können, desto schneller können wir Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein. Diese Informationen umfassen die Epson-Produktdokumentation, die Art des Computers, das Betriebssystem, die Anwendungsprogramme und alle weiteren Informationen, die Sie für wichtig erachten.

## Produkt transportieren

Epson empfiehlt, die Produktverpackung für einen künftigen Transport aufzubewahren. Zudem wird empfohlen, den Tintentank mit Klebeband zu sichern und das Produkt aufrecht zu halten.

## Hilfe für Benutzer in Singapur

Folgende Informationsquellen, Support und Services erhalten Sie bei Epson Singapur:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen, häufig gestellte Fragen (FAQ), Verkaufsanfragen und technischer Support sind per E-Mail erhältlich.

### Epson HelpDesk

Gebührenfrei: 800-120-5564

Unser HelpDesk-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder Problemlösung
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

## Hilfe für Benutzer in Thailand

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

### World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und E-Mail sind verfügbar.

### Epson Call Centre

Telefon: 66-2460-9699

E-Mail: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Unser Call Centre-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

## Hilfe für Benutzer in Vietnam

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

### Epson-Service-Center

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

## Hilfe für Benutzer in Indonesien

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

### World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen
- ☐ Häufig gestellte Fragen (FAQ), Fragen zum Verkauf, Fragen per E-Mail

### Epson-Hotline

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-Mail: [customer.care@ein.epson.co.id](mailto:customer.care@ein.epson.co.id)

Unser Hotline-Team kann Sie telefonisch oder per E-Mail bei folgenden Problemen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Technischer Support

## Hilfe für Benutzer in Hongkong

Benutzer sind herzlich eingeladen, sich an Epson Hong Kong Limited zu wenden, um technischen Support und andere Kundendienstleistungen zu erhalten.

### Homepage im Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong hat eine lokale Homepage auf Chinesisch und Englisch im Internet eingerichtet, um Benutzern die folgenden Informationen bereitzustellen:

- ☐ Produktinformationen
- ☐ Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- ☐ Neueste Versionen von Treibern für Epson-Produkte

### Hotline für technischen Support

Sie können sich auch unter den folgenden Telefon- und Faxnummern an unsere technischen Mitarbeiter wenden:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

## Hilfe für Benutzer in Malaysia

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen

- ☐ Häufig gestellte Fragen (FAQ), Fragen zum Verkauf, Fragen per E-Mail

### **Epson Call Centre**

Telefon: 1800-81-7349 (gebührenfrei)

E-Mail: [websupport@emsb.epson.com.my](mailto:websupport@emsb.epson.com.my)

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

### **Epson Malaysia Sdn Bhd (Hauptsitz)**

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Hilfe für Benutzer in Indien**

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.co.in>

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen und Produkthanfragen sind verfügbar.

### **Gebührenfreie Helpline**

Für Service, Produktinformationen oder zur Bestellung von Verbrauchsmaterial -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00 Uhr)

### **E-Mail**

[calllog@epson-india.in](mailto:calllog@epson-india.in)

### **WhatsApp**

+91 96400 00333

## **Hilfe für Benutzer auf den Philippinen**

Anwender sind herzlich eingeladen, sich unter den nachfolgenden Telefon- und Faxnummern und nachfolgender E-Mail-Adresse an Epson Philippines Corporation zu wenden, um technischen Support und andere Kundendienstleistungen zu erhalten:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.com.ph>

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und Fragen per E-Mail sind verfügbar.

### **Epson Philippines Customer Care**

Gebührenfrei: (PLDT) 1-800-1069-37766

Gebührenfrei: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Website: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-Mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Verfügbar 9:00 bis 18:00 Uhr, Montag bis Samstag (ausgenommen gesetzliche Feiertage)

Unser Customer Care-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

### **Epson Philippines Corporation**

Amtsleitung: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665

## **Hilfe für Benutzer in der Republik Korea**

Website des Kunden-Supports

<https://www.epson.co.kr/sl/s>

### **Ohne Vorwahl**

**1566-3515**

Drucker, Projektor, Etikettendrucker (für privaten Gebrauch)

**1588-3515**

Große Drucker, große Multifunktionsdrucker, Scanner, Laser-Drucker, Dot Matrix Drucker, Etikettendrucker (nur für den geschäftlichen Gebrauch)