



+ Sportmixer® Flip (Tritan)

HINWEISE ZUM GEBRAUCH:

- ALLE KOMPONENTEN SIND IM OBERSTEN FACH BIS ZU 60°C FÜR DIE REINIGUNG IN DER SPÜLMASCHINE GEEIGNET
- NACH JEDEM GEBRAUCH DIREKT MIT WARMEN WASSER AUSSPÜLEN, FALLS DIE FLÜSSIGKEIT KEIN WASSER WAR.
- NICHT GEEIGNET FÜR DIE MIKROWELLE ODER DEN GEFRIERSCHRANK. NICHT ZUM AUFKOCHEN NUTZEN.
- NICHT FÜR HEISSE ODER KOHLENSÄUREHALTIGE FLÜSSIGKEITEN GEEIGNET.

WARNHINWEISE:

- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
- HEISSE ODER KOHLENSÄUREHALTIGER INHALT KANN UNTER UMSTÄNDEN DRUCK IN DER FLASCHE VERURSACHEN, DER ZU EINEM UNERWARTETEN AUSTRITT VON FLÜSSIGKEIT ODER PLÖTZLICHEN ÖFFNEN DES DECKELS FÜHREN KANN.
- ANDERER INHALT (WIE PANCAKE-TEIG ODER GÄHRENDE FLÜSSIGKEITEN) KÖNNEN UNTER UMSTÄNDEN DRUCK IN DER FLASCHE VERURSACHEN, DER ZU EINEM UNERWARTETEN AUSTRITT VON FLÜSSIGKEIT ODER PLÖTZLICHEN ÖFFNEN DES DECKELS FÜHREN KANN.
- FLASCHE STEHTS VORSICHTIG ÖFFNEN

FRAGEN? SALES@BLENDERBOTTLE.EU

WWW.BLENDERBOTTLE.EU

V1.210305