

- ① Connect **A** of Major fan to **B** of any of Secondary fans.

连接主风扇 **A** 端子和副风扇 **B** 端子。 / 連接主風扇 **A** 端子和副風扇 **B** 端子。

- ② Connect Secondary fans with each other.

副風扇之間彼此串接。 / 副風扇之間彼此串接。

- ③ Connect **C** to PSU's SATA connector to power the fan on.

將主風扇的 **C** 端子接上電源供應器的 SATA 端子,提供風扇電源。 / 將主風扇的 **C** 端子接上電源供應器的 SATA 端子,提供風扇電源。

- ④ To control or sync ARGB lighting via the motherboard, connect **D** to the 3-Pin ARGB header on the motherboard.

若要讓主板控制或同步風扇燈效，請將 **D** 端子連接到主機板上的 3 Pin ARGB 接頭。 / 若要讓主機板控制或同步風扇燈效，請將 **D** 端子連接到主機板上的 3 Pin ARGB 接頭。

- ⑤ Connect **E** to Reset/LED button of I/O to switch the lighting effect.

*Press Reset/LED button to switch the lighting effect.

*Long press Reset/LED button for 5 seconds to switch to motherboard sync mode.

将主风扇的 **E** 端子接上 I/O 的 Reset/LED 按钮端子以切换灯效。

*单按 Reset/LED 键以切换灯效。

*长按 Reset/LED 键 5 秒以切换至主板同步模式。

將主風扇的 **E** 端子接上 I/O 的 Reset/LED 按鈕端子以切換燈效。

*單按 Reset/LED 鍵以切換燈效。

*長按 Reset/LED 鍵 5 秒以切換至主機板同步模式。

