

Bedienungsanleitung

**Wärmeunterbett
Typ: WB 10852**



2. Inhaltsverzeichnis

Abschnitt		Seite
1	Produktfoto	1
2	Inhaltsverzeichnis	2
3	Vorgesehener Anwendungsbereich	2
4.	Sicherheitshinweise	3
4.1	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	3
4.2	Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen, Informationen und Symbolbedeutungen	4
5.	Betrieb des Gerätes	6
6.	Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung	8
7.	Technische Daten,	10
9.	Konformitätserklärung	10

3. Vorgesehener Anwendungsbereich:

Dieses Wärmeunterbett ist für den privaten häuslichen Einsatzbereich vorgesehen und konzipiert.

Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch, medizinische- oder Klinikverwendung, Therapien, Haustiere oder Altenheime geeignet.

Das Produkt ist nicht für Personen geeignet, die unempfindlich gegen Hitze sind

Für alle anderen nicht vorhergesehenen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für den kommerziellen Einsatz.



4. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt der Verkäufer keine Haftung

4.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

a) Schutz gegen Feuchtigkeit

- Tauchen Sie das Wärmeunterbett niemals in Flüssigkeiten ein, wenn das Produkt nicht vom Stromnetz getrennt ist.
- Achten Sie besonders darauf, dass Netzkabel, Stecker und Steuereinheit nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Reinigen Sie das Produkt nur so wie unter dem Abschnitt „Reinigung“ angegeben
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht im Freien, nicht bei nasser Witterung und feuchten Umgebungsbedingungen
- Berühren und bedienen das Wärmeunterbett niemals mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie das Wärmeunterbett niemals auf feuchten Oberflächen.
- Falls die Steuereinheit, oder mögliches elektrisches Zubehör nass geworden ist, betreiben Sie das Wärmeunterbett nicht (weiter). Trennen Sie in diesem Fall Gerät oder Zubehör sofort von der Netzspannung.
- **Es darf keine Feuchtigkeit in die Steuereinheit eindringen**

b) Schutz gegenüber Dritten

- Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Wärmekissen und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um ein Verschlucken und eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.

c) Schutz gegen mechanische Schäden

- Achten Sie im Betrieb und bei Einlagerung darauf, dass keine Beschädigung durch andere Gegenstände erfolgen kann.
- Stellen Sie keine schweren, spitzen oder scharfkantigen Gegenstände auf das Wärmeunterbett.

c) Störungen und Beschädigungen

- Lassen Sie Störungen am Gerät durch den Kundendienst oder qualifiziertes Fachpersonal durchführen.
- Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung, des Gewebes und sonstigen Schäden ist das Wärmeunterbett unverzüglich vom Netz zu trennen und durch einen Fachmann überprüfen zu lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Reparaturen **dürfen nur** durch den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Überprüfen Sie das Wärmeunterbett vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.

4.2 Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

Beachten Sie auch weitere Sicherheitshinweise unter Pkt.5 „Betrieb des Gerätes“

- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche eines Whirlpools oder eines Schwimmbades und in allen Bereichen, in denen Spritzwasser oder Feuchtigkeit auftreten kann.
- Das Produkt ist nicht für Personen geeignet, die unempfindlich gegen Hitze sind.
- Um bei gegen Hitze unempfindlichen Personen gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, informieren Sie sich vorher über deren Gesundheitszustand.
- **Da Kinder jünger als 3 Jahre und Säuglinge möglicherweise nicht auf eine körperliche Überhitzung reagieren, darf das Wärmeunterbett für diesen Personenkreis nicht verwendet werden.**
- Decken Sie das Steuergerät nicht ab.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Wärmeunterbett herum und biegen Sie es nicht zu stark.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass ein Stolpern verhindert wird.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Verlängerungskabel. Achten Sie auf die max. zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels. Diese darf nicht, auch in Verbindung mit anderen Geräten überschritten werden. **Brandgefahr!**
- Stellen Sie sicher, dass das Wärmeunterbett immer überwacht wird und halten Sie Tiere und Kinder fern.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht, wenn Sie Fehlfunktionen feststellen.
- Das Wärmeunterbett darf nicht nass benutzt und nur in trockenen Bereichen gelagert werden.
- **Stecken Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände in das Wärmeunterbett** (wie z.B. Nadeln).
- Ziehen Sie bei Verlagerung das Wärmeunterbett niemals an der Anschlussleitung.

- **Benutzen Sie das Wärmeunterbett nicht auf elektrisch verstellbaren Lattenrosten**
- Legen Sie keine anderen Wärmequellen auf das Wärmeunterbett, wie z.B. Wärmeflaschen
- Setzen Sie das Produkt keinen zu hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder korrosiven Substanzen aus.
- Das Wärmeunterbett darf nur mit dem mitgelieferten Steuergerät verwendet werden.

SCHALTEN SIE DAS UNTERBETT NIEMALS EIN, SOLANGE ES NICHT VOLLSTÄNDIG AUSGEBREITET AUF DER MATRATZE LIEGT. EINE NICHTBEACHTUNG FÜHRT ZUR DAUERHAFTEN BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTES. STELLEN SIE DIE WÄRMESTUFE DES UNTERBETTES SO EIN, DASS SIE SICH NICHT VERBRENNEN.

Evtl. angebrachte Symbole haben die folgenden Bedeutungen



Lesen Sie bitte die Anweisungen für die Benutzung



Nicht bleichen



Nicht bügeln



Nicht trockenreinigen



Keine Nadeln hineinstecken



Nicht zusammengefoldet benutzen



Handwäsche, Höchsttemp.: 40 °C



Nicht für die Benutzung durch Kleinkinder (0 – 3 Jahre) geeignet

5. Betrieb des Gerätes

Vorbereitungen

Entfernen Sie alle Verpackungsteile vor der erstmaligen Inbetriebnahme.

- Vergewissern Sie sich, ob die Netzspannung, Ihrer Steckdose, mit der des Gerätes übereinstimmt. Diese Angaben finden Sie unter dem Abschnitt „Technische Daten“ und auf dem Typenschild des Gerätes.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät im Gefahrenfall schnell vom Netz trennen zu können.
- Betreiben Sie das Wärmeunterbett nur auf trockenen Unterlagen.
- Achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht an der Anschlussleitung ziehen können.
- Betreiben Sie das Gerät niemals an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem, da sonst Brandgefahr besteht.
- Prüfen Sie das Wärmeunterbett und das vorhandene Kabel vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen, ebenso wie mögliches mitgeliefertes Zubehör. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.
- Beachten Sie, dass eine Temperatur, die sich mit der Hand warm anfühlt, sich an anderen Körperstellen extrem heiß anfühlen kann.
- Bei Verwendung von Mehrfachsteckdosen vergewissern Sie sich, ob die Gesamtbelastung der Mehrfachsteckdose, den max. angegebenen Gesamtstrom aller angeschlossenen Geräte nicht überschreitet, **da sonst Brandgefahr besteht!**

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Wärmeunterbett immer erst mit der Steckdose und schalten Sie dann erst ein.

1. Schließen Sie das Wärmeunterbett an das Stromnetz an.
2. Beim erstmaligen Betrieb können leichte Gerüche auftreten, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden.
3. Legen Sie das Unterbett mit dem Netzkabel auf der Kopfkissenseite auf die Bettmatratze, jedoch nicht unter das Kopfkissen.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Bedieneinheit an der Oberseite des Unterbetts herausragt, zugänglich ist. Und die Heizelemente im Bereich des Kopfkissens verdeckt sind.
5. Führen Sie die Elastikbänder an den Ecken des Bettes so, dass das elektrische Unterbett fest um die Matratze fixiert werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Das elektrische Unterbett sollte nun glatt aufgespannt auf der Matratze liegen. Streichen Sie eventuelle Falten oder Knitter im Unterbett heraus und machen Sie anschließend Ihr Bett in gewohnter Weise
6. Schalten Sie das Wärmeunterbett immer erst aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen

Mit dem Wärmeunterbett können Sie sanft wärmen und Ihren ganzen Körper entspannen. Legen Sie sich auf das extraweiche Wärmeunterbett für ein angenehmes, gemütliches Gefühl

Wärmeeinstellung:

0=Aus

1= niedrige Wärmestufe

2 = mittlere Wärmestufe

3 = hohe Wärmestufe

Es dauert ca. 15 Minuten, bis das Unterbett die gewünschte Temperatur erreicht hat. Bitte vergessen Sie nicht, dass eine Temperatur, die sich mit der Hand warm anfühlt, sich an anderen Körperstellen extrem heiß anfühlen kann.

Nach ca. 3 Stunden Dauerbetrieb wird die Wärmefunktion des Unterbetts automatisch ausgeschaltet (die LED leuchtet jedoch weiterhin)

Wenn Sie die Wärmefunktion des Unterbetts nach 3 Stunden erneut nutzen möchten, dann stellen Sie einfach für ca. 5 Sekunden die Wärmestufe auf „0“. Anschließend können Sie die gewünschte Wärmestufe erneut einstellen.

6. Reinigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung

Reinigung

- Sie können das Wärmeunterbett mit der Hand waschen oder mit Maschinenwäsche **bei max. 40°**. Trocknen Sie das Unterbett niemals in einem Wäschetrockner und nicht in der Sonne.
- Benutzen Sie keine Geräte wie beispielsweise einen Haartrockner, um das Unterbett zu trocknen. Lassen Sie das Unterbett auf natürliche Weise an der Luft trocknen.
- Benutzen Sie das Unterbett NICHT, wenn es feucht oder nass ist.
- **Achten Sie bei der Reinigung immer darauf, dass der Netzstecker des Wärmeunterbetts von der Steckdose getrennt wurde.**
- **Reinigen Sie das Steuergerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch**
- Vor einer Reinigung muss das Wärmeunterbett vollständig abgekühlt sein.
- Das Wärmeunterbett darf nicht gebügelt, gemangelt, chemisch gereinigt oder ausgewrungen werden.
- Kleinere Verunreinigungen können mit einem angefeuchteten Tuch beseitigt werden.
- Benutzen Sie niemals scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.
- Verwenden Sie keine chemischen und entflammbaren Reinigungsmittel
- Bügeln Sie das Wärmeunterbett nicht.
- Vermeiden Sie Staubansammlungen.

Wartung

Dieses Wärmeunterbett benötigt neben einer bedarfsgerechten Reinigung keine besondere oder regelmäßige Wartung. Kontrollieren Sie das Gerät jedoch vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen und nehmen Sie dieses bei Feststellung von Beschädigungen nicht in Betrieb, bevor die Beschädigungen fachgerecht durch den Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal behoben wurden.

Lagerung

- Beachten Sie, dass das Produkt bei der Einlagerung komplett abgekühlt ist
- Lagern Sie das Wärmeunterbett nur in Bereichen mit wenig Luftfeuchtigkeit.

- Verwenden Sie bei einer Einlagerung die Original-Verpackung und keine Plastiktüten, um Kondens-/Schwitzwasser am Gerät zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen in denen Frostgefahr oder hohe Temperaturen auftreten könnten.
- Beachten Sie, dass das Wärmeunterbett nicht von umliegenden Gegenständen beschädigt werden kann, insbesondere auch durch eindringende spitze oder scharfe Gegenstände
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Wärmeunterbett, um die inneren Heizdrähte nicht zu beschädigen und Knicke zu verhindern.
- Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, vorzugsweise in der Original-Verpackung.
- Schützen Sie das Produkt vor Staubablagerungen.
- Benutzen Sie keine Mottenschutzmittel.

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer **nicht** im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

7. Technische Daten

Typ	WB 10852
Spannungsversorgung	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsstufen	3
Leistung maximal	min 55 W, max. 60 W
Schutzklasse	II
Abmessung	150 cm x 80 cm
Kabellänge	ca. 2,30 m

9. Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet.

Hergestellt für:
Sarcona AG
Vahrenwalder Straße 269a
30179 Hannover

Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: info@sarcona.de
Tel: 0049-511-5367713-0