



SEIT 1968

**DELUXE-
ZITRUSPRESSE**

BEDIENUNGSANLEITUNG



SEIT 1968

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden und reinigen, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie die Zitruspresse vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie den Sockel der Zitruspresse mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie alle Zubehöerteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

VORSICHT: Tauchen Sie den Sockel der Zitruspresse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Schwämme, um die Zitruspresse zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann. Die Zitruspresse ist nicht spülmaschinenfest.

Reinigen Sie die Zitruspresse immer sofort nach jedem Gebrauch.

WARNUNG: Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Beschreibung der Teile



- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Sockel der Deluxe-Zitruspresse | 6. Druckkegel |
| 2. Saftauffangschale | 7. Griff |
| 3. Filter für Presse | 8. Zubehöradapter |
| 4. Kleiner Presskegel | 9. Auslauftülle |
| 5. Großer Presskegel | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Zitruspresse gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

HINWEIS: Die Zitruspresse wird vollständig zusammengesetzt geliefert.

Wiederzusammenbau der Deluxe-Zitruspresse

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel der Zitruspresse auf eine flache, stabile Oberfläche. Er muss dabei ausgesteckt bleiben.

SCHRITT 2: Setzen Sie die Saftauffangschale auf den Sockel, indem Sie die Laschen an den Aussparungen ausrichten und im Uhrzeigersinn drehen, um sie einrasten zu lassen.

SCHRITT 3: Richten Sie die Auslauftülle an der Saftauffangschale an den Aussparungen am Sockel der Zitruspresse aus und lassen Sie sie einrasten. Stellen Sie sicher, dass die Auslauftülle nach oben zeigt, um ein Auslaufen zu verhindern.

SCHRITT 4: Setzen Sie den Filter auf die Zitruspresse.

SCHRITT 5: Setzen Sie den kleinen Presskegel auf den Zubehöradapter.

Setzen Sie den großen Presskegel auf den kleinen Presskegel, wenn Sie größere Früchte haben und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Drücken Sie zum Entfernen die Seiten des großen Presskegels nach innen und heben Sie ihn nach oben und vom kleinen Presskegel weg.

WARNUNG: Schließen Sie die Zitruspresse erst an das Stromnetz an, wenn sie vollständig zusammengebaut ist.

Verwenden der Deluxe-Zitruspresse

SCHRITT 1: Stellen Sie die Zitruspresse auf eine ebene, stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Halbieren Sie die Zitrusfrüchte.

SCHRITT 3: Schließen Sie die Zitruspresse an die Stromversorgung an und schalten Sie sie ein. Schließen Sie die Zitruspresse erst dann an das Stromnetz an, wenn sie vollständig zusammengebaut ist.

SCHRITT 4: Stellen Sie sicher, dass die Auslauftülle nach oben zeigt, fest sitzt und sich darunter ein geeigneter Behälter befindet.

SCHRITT 5: Drücken Sie die Früchte auf den Presskegel und drücken Sie den Hebel nach unten, um die Frucht zu fixieren. Sobald der Hebel nach unten gedrückt wird, startet der Motor und die Frucht wird ausgepresst.

SCHRITT 6: Schalten Sie die Zitruspresse aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

SCHRITT 7: Entfernen Sie den Presskegel und den Filter, indem Sie sie nach oben und von der Zitruspresse weg heben.

SCHRITT 8: Entfernen Sie die Saftauffangschale, indem Sie sie nach oben und vom Sockel weg heben. Drehen Sie die Auslauftülle nach unten, bevor Sie den Saft ausgießen. Servieren Sie den Saft sofort.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Zitruspresse vollständig zusammengebaut ist.

Reinigen Sie die Zitruspresse nach dem Gebrauch. Befolgen Sie für den Wiedezusammenbau die Anweisungen im Abschnitt „Wiedezusammenbau der Deluxe-Zitruspresse“.

WARNUNG: Verwenden Sie die Zitruspresse ausschließlich mit Zitrusfrüchten. Drücken Sie die Hände nicht direkt auf den Presskegel.

Verwenden Sie die Zitruspresse nicht über einen längeren Zeitraum. Die maximale Betriebszeit beträgt 15 Sekunden. Lassen Sie die Zitruspresse 15 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Fruchtfleisch entfernt wurde. Hören Sie mit dem Auspressen auf, wenn sich das Fruchtfleisch ansammelt. Schalten Sie die Zitruspresse aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Fruchtfleisch.

Verwenden Sie die Zitruspresse nicht, wenn eines der Zubehöerteile beschädigt ist.

Aufbewahrung

Setzen Sie die Zitruspresse wieder zusammen. Befolgen Sie für den Wiedezusammenbau die Anweisungen im Abschnitt „Wiedezusammenbau der Deluxe-Zitruspresse“.

Vergewissern Sie sich, dass die Zitruspresse abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Technische Daten

Produktcode: PT5026VDEEU7

Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Leistung: 100 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **customercare@upgs.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich dessen Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Petra über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

3 JAHRE **GARANTIE***

*Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie bitte auf **guarantee.upgs.com/petra** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum.

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

HERGESTELLT IN CHINA.

www.upgs.com/petra

©Petra Marke. Alle Rechte vorbehalten.



CD180222/MD000000/V1