


SONOS



PLAY:1

ÄNDERUNGEN DER IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN VORBEHALTEN.

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Sonos, Inc. weder in elektronischer oder mechanischer noch in anderer Form reproduziert oder übertragen werden. Dies gilt insbesondere für die Erstellung von Fotokopien, die Aufzeichnung und die Speicherung in Informationssystemen oder Computernetzwerken.

Sonos und alle übrigen Sonos-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-Produkte werden möglicherweise durch ein oder mehrere Patente geschützt. Informationen über die den Produkten entsprechenden Patente erhältst du hier:

sonos.com/legal/patents

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® und OS X® sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Android™ ist eine Marke von Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, das Amazon Kindle-Logo und das Kindle Fire-Logo sind Marken von Amazon.com, Inc. oder den zugehörigen Tochtergesellschaften.

Sonos verwendet MSNTP-Software, entwickelt von N.M. Maclaren an der University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle weiteren in diesem Dokument genannten Produkte und Dienstleistungen sind gegebenenfalls Marken oder Dienstleistungsmarken der jeweiligen Rechtsinhaber.

Oktober 2017

©2004-2017 Sonos, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sonos PLAY:1

Der PLAY:1® ist der kompakteste Sonos-Wireless-Lautsprecher, den du mit der Sonos-App steuern und mit dem du deine Lieblingsmusik im ganzen Haus abspielen kannst (weitere Informationen findest du unter **Die Sonos-App**).

- Zwei speziell ausgerichtete Treiber, 9 cm Mitteltöner und Hochtöner, jeweils mit eigenem Verstärker.
- Wiedergabe-/Pause-Funktionalität speichert die letzte Wiedergabe. Mit einem doppelten Tastendruck kannst du sogar zum nächsten Titel springen.
- Erstelle ein Stereopaar aus zwei PLAY:1 für beeindruckenden Stereosound oder verwende zwei PLAY:1 als hintere Lautsprecher für dein Sonos-Heimkinoprojekt.
- Funktioniert reibungslos mit der gesamten Sonos-Produktpalette.

Neu bei Sonos?

Für die Einrichtung und Verwendung von Sonos sind nur wenige Schritte erforderlich – befolge einfach die Installationsanweisungen, die deinem PLAY:1 beiliegen. Sobald du das Gerät eingerichtet hast, kannst du jederzeit weitere Lautsprecher hinzufügen.

Hinzufügen zu einem vorhandenen Sonos-System

Sonos kann leicht um einzelne Räume erweitert werden. Wenn du einem vorhandenen Sonos-System einen PLAY:1 hinzufügst, findest du weitere Informationen unter **Hinzufügen zu einem vorhandenen Sonos-System**.



Dein Heimnetzwerk

Damit du die Sonos-App verwenden kannst, muss sich dein Gerät in demselben Netzwerk befinden wie Sonos. Wenn du Hilfe benötigst, wechsle zu <http://faq.sonos.com/notfound>.

Anforderungen

Für den Zugriff auf Musikdienste, Internetradio und Musik, die auf deinem Computer oder einem NAS-Gerät (Network-Attached Storage) gespeichert ist, musst du sicherstellen, dass dein Netzwerk die folgenden Anforderungen erfüllt.

Hinweis: Stelle sicher, dass dein Netzwerk über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verfügt, da für Sonos kostenlose Online-Software-Updates bereitgestellt werden. Um diese Updates erhalten zu können, muss dein Sonos-System registriert sein. Stelle daher sicher, dass du das System während des Setupvorgangs **registrierst**. Deine E-Mail-Adresse wird nicht an andere Unternehmen weitergegeben.

- Hochgeschwindigkeits-DSL-/Kabelmodem oder Glasfaser-Breitbandverbindung (FTTH, Fiber-To-The-Home) zur ordnungsgemäßen Wiedergabe von Musikdiensten. (Wenn dein Internetanbieter nur Internetzugriff über Satellit anbietet, treten aufgrund der schwankenden Downloadraten möglicherweise Probleme bei der Wiedergabe auf.)
- Wenn es sich bei deinem Modem nicht um eine Kombination aus Modem und Router handelt und du die automatischen Online-Updates für Sonos nutzt oder einen Streaming-Musikdienst verwenden möchtest, musst du vor dem Einrichten von Sonos zuerst einen Wireless-Router installieren.

Hinweis: Sonos kommuniziert über ein 2,4-GHz-Heimnetzwerk, das die 802.11 b/g/n-Wireless-Technologie unterstützt. Reine 802.11n-Netzwerkkonfigurationen werden nicht unterstützt. Du kannst entweder die Routereinstellungen in 802.11 b/g/n ändern oder ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbinden.

- Schließe in folgenden Fällen einen Sonos BOOST oder einen Lautsprecher an deinen Router an:
 - Du hast ein größeres Zuhause, in dem die WLAN-Leistung nicht zuverlässig funktioniert, und du möchtest die Funkleistung deines Sonos-Systems verbessern.
 - Dein WLAN wird durch das Streamen von Videos und das Surfen im Internet bereits stark beansprucht, und du möchtest ein separates WLAN einrichten, das ausschließlich für deine Sonos-Lautsprecher verwendet wird.
 - Dein Netzwerk funktioniert nur mit 5 GHz (und kann nicht auf 2,4 GHz umgestellt werden).
 - Du hast deinen Router so konfiguriert, dass er nur 802.11n unterstützt, und kannst die Einstellungen nicht auf die Unterstützung von 802.11 b/g/n ändern.
- Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du den Computer oder das NAS-Laufwerk mit deiner persönlichen Musikbibliothek über ein Ethernet-Kabel mit deinem Netzwerk verbindest.

Die Sonos-App


Lade die kostenlose Sonos-App auf ein kompatibles Gerät herunter:

- **Sonos-App (iOS)** – iPhone, iPad und iPod touch unter iOS 9.0 oder höher
- **Sonos-App (Android)** – Android 4.3 und höher
- **Sonos-App (PC)** – Windows® 7 und höher
- **Sonos-App (Mac)** – Macintosh® OS X 10.10 oder höher

Lade die App für deinen Computer unter www.sonos.com/support/downloads herunter.

Aktuelle Informationen zu Systemanforderungen und kompatiblen Audioformaten findest du unter <http://faq.sonos.com/specs>.

PLAY:1 – Ober-/Rückseite



Ein/Aus

Sonos ist darauf ausgelegt, immer aktiv zu sein; das System verbraucht sehr wenig Strom, wenn keine Musik abgespielt wird. Um das Audiostreaming in einem Raum zu beenden, drücke die **Wiedergabe-/Pause**-Taste am Lautsprecher.

Wiedergabe/Pause

Schaltet um zwischen Wiedergabe und Pause. (Dieselbe Musikquelle wird erneut gestartet, sofern keine andere Quelle ausgewählt wird.)

- *Einmal* drücken, um das Audiostreaming zu starten bzw. zu beenden
- *Zweimal* drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln (falls die ausgewählte Musikquelle dies zulässt)
- *Dreimal* drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln (falls die ausgewählte Musikquelle dies zulässt)
- Halte die Taste gedrückt, um die Musik hinzuzufügen, die in einem anderen Raum abgespielt wird.

Statusanzeige

Zeigt den aktuellen Status an. Während des normalen Betriebs ist die weiße Leuchte abgeblendet. Du kannst die weiße Leuchte über **Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen** ausschalten.

Eine vollständige Liste findest du hier: **Statusanzeigen**.

Lauter (+)
Leiser (-)

Drücke diese Tasten, um die Lautstärke zu regeln.

Montagebohrung
**1/4 Zoll/
20-Gewinde**

Der PLAY:1 weist auf der Rückseite eine Montagebohrung auf, damit er bei Bedarf an der Wand montiert werden kann. (Aufhängung nicht im Lieferumfang enthalten.) Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter **Wandaufhängung**.

Ethernet-Port

Für den Anschluss des PLAY:1 an einen Router, Computer oder ein anderes Netzwerkgerät (z. B. ein NAS-Gerät) kannst du ein Ethernet-Kabel verwenden (im Lieferumfang enthalten).

Wechselstromeingänge
(100-240 VAC, 50/60 Hz)

Verwende nur das mitgelieferte Netzkabel für den Anschluss an das Stromnetz. (Bei Verwendung eines Netzkabels von Drittanbietern wird die Garantie unwirksam.)

Stecke das Stromkabel fest in den PLAY:1 ein, bis es mit der Unterseite des Geräts abschließt.

Auswählen eines Standorts

Ein Sonos PLAY:1 kann praktisch überall aufgestellt werden. Zum Erzielen einer optimalen Leistung findest du hier einige Richtlinien:

- Der PLAY:1 wurde so konzipiert, dass er auch dann eine gute Leistung erzielt, wenn er neben einer Wand oder einer anderen Oberfläche aufgestellt wird. Für eine optimale Leistung empfiehlt es sich, mehr als 2,5 cm Raum auf der Rückseite des Geräts vorzusehen.
- Stelle den PLAY:1 nicht in der Nähe eines älteren CRT-Fernsehers (mit Kathodenstrahlröhre) auf. Wenn du Farbveränderungen oder Verzerrungen der Bildqualität feststellst, vergrößere einfach die Entfernung zwischen dem PLAY:1 und dem Fernseher.
- Der PLAY:1 ist *feuchtigkeitsbeständig*, sodass du ihn im Badezimmer verwenden kannst; er ist jedoch nicht *wasserfest*. Stelle ihn daher nicht in der Nähe von Wasser auf, und setze ihn nicht starken Regengüssen aus.

Wandaufhängung

Der Sonos PLAY:1 verfügt über eine Montagevorrichtung mit 1/4"-20-Standardgewinde. Bei Bedarf kannst du den PLAY:1 einfach mithilfe einer entsprechenden Aufhängung an der Wand montieren (nicht im Lieferumfang enthalten). Wähle hierzu eine Stelle, die in der Nähe einer Steckdose liegt (das Netzkabel ist 2 m lang). Vermeide Hitze, Dampf, Tropfwasser oder versteckte Kabel, und befolge die Anweisungen, die dem Montagesatz beiliegen. Du kannst das Gerät mit der Oberseite nach oben (Steuertasten oben) oder mit der Oberseite nach unten (Steuertasten unten) aufhängen.

Hinweis: Stelle sicher, dass die von dir erworbene Aufhängung mindestens 3,6 kg unterstützt und einen 1/4"-20-Gewindestab besitzt.

Hinzufügen zu einem vorhandenen Sonos-System

Sobald dein Sonos-Musiksystem eingerichtet ist, kannst du jederzeit ganz einfach weitere Sonos-Produkte (bis zu 32) hinzufügen.

1. Wähle einen Standort für deinen PLAY:1. (Hinweise zur optimalen Platzierung findest du weiter oben unter **Auswählen eines Standorts**.)
2. Verbinde das Stromkabel mit dem PLAY:1, und schließe ihn an die Stromversorgung an. *Stelle sicher, dass du das Stromkabel fest in die Unterseite des PLAY:1 einsteckst, bis es mit der Unterseite des Geräts abschließt.*

Hinweis: Wenn du eine kabelgebundene Verbindung herstellen möchtest, verbinde deinen Router (oder einen Wandanschluss, falls du über eine integrierte Hausverkabelung verfügst) über ein Ethernet-Standardkabel mit dem Ethernet-Anschluss auf der Rückseite eines Sonos-Produkts.

3. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr -> Einstellungen -> Player oder SUB hinzufügen**, und folge den Anweisungen.
 - Wechsle auf einem Mac oder PC zu **Verwalten -> Player oder SUB hinzufügen**, und folge den Anweisungen.

Dicke Wände, 2,4 GHz-Schnurlostelefone oder das Vorhandensein anderer drahtloser Geräte können zu Interferenzen oder einer vollständigen Unterdrückung der Wireless-Signale von Sonos führen. Wenn nach dem Aufstellen eines Sonos-Produkts Probleme auftreten, probiere eine oder mehrere der folgenden Lösungen aus: Platziere das Sonos-Produkt an einem anderen Standort; ändere den Wireless-Kanal, den dein Musiksystem verwendet; verbinde ein Sonos-Produkt mit deinem Router, wenn du das System derzeit wireless eingerichtet hast.

Optimieren deiner Räume mit Trueplay™

Stelle einfach deine Sonos-Lautsprecher auf, wo immer du möchtest. Trueplay hört sich deinen Raum an und optimiert deine Lautsprecher, damit du deinen Liebingsound auf deinen Raum abgestimmt genießen kannst (funktioniert mit Mobilgeräten unter iOS 8 oder höher).

1. Wechsle zu **Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen**.
2. Wähle einen Raum, und berühre **Trueplay-Einstellung**, um loszulegen.

Hinweis: Die Trueplay-Einstellung ist nicht verfügbar, solange VoiceOver auf deinem iOS-Gerät aktiviert ist. Wenn du deine Lautsprecher optimieren möchtest, deaktiviere zuerst VoiceOver auf deinem Gerät.


Erstellen eines Stereopaars

Du kannst zwei Sonos-Lautsprecher – z. B. zwei PLAY:5® – im selben Raum gruppieren, um einen besseren Stereoeffekt zu erzielen. In dieser Konfiguration dient ein Lautsprecher als linker und der andere als rechter Kanal.

Hinweis: In einem Stereopaar dürfen nur zwei Sonos-Lautsprecher desselben Modells verwendet werden.

Informationen zur optimalen Platzierung

- Beim Erstellen eines Stereopaars solltest du die beiden Sonos-Produkte etwa 2,5 bis 3 Meter voneinander entfernt aufstellen.
- Deine bevorzugte Hörposition sollte 2,5 bis 3,5 Meter von den Sonos-Produkten entfernt liegen. Eine geringere Distanz steigert die Basswiedergabe, eine größere verbessert den Stereoeffekt.



Mit der Sonos-App auf einem Mobilgerät

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle einen PLAY:1 für das Paar aus.
3. Wähle **Stereopaar erstellen**, und befolge die Anleitungen zum Einrichten des Stereopaars.

So trennst du ein Stereopaar:

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle das Stereopaar aus, das du trennen möchtest (das Stereopaar wird mit **L + R** im Raumnamen angezeigt).
3. Wähle **Stereopaar trennen**.

Mit der Sonos-App auf einem Mac oder PC

1. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wähle auf einem PC im Menü **Verwalten** die Option **Einstellungen**.
 - Wähle auf einem Mac im Menü **Sonos** die Optionen **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.

2. Wähle aus der Dropdownliste **Raumeinstellungen für** den PLAY:1 aus, den du für das Stereopaar verwenden möchtest.
3. Klicke auf **Stereopaar erstellen**, und befolge die Anweisungen.

So trennst du ein Stereopaar:


1. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wähle auf einem PC im Menü **Verwalten** die Option **Einstellungen**.
 - Wähle auf einem Mac im Menü **Sonos** die Optionen **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle in der Dropdownliste **Raumeinstellungen für** das Sonos-Stereopaar aus, das du trennen möchtest. (Das Stereopaar wird mit **L + R** im Raumnamen angezeigt.)
3. Klicke auf der Registerkarte **Basis** auf **Stereopaar trennen**.

Surround-Lautsprecher

Hinzufügen von Surround-Lautsprechern

Du kannst ganz einfach zwei Lautsprecher – z.B. zwei PLAY:5 – mit einem Sonos-Heimkinoprodukt kombinieren und als linken und rechten Surround-Kanal in dein Sonos-Surround-Sounderlebnis aufnehmen. Surround-Lautsprecher können entweder während des Einrichtungsvorgangs konfiguriert oder anhand der folgenden Schritte hinzugefügt werden.

- Stelle sicher, dass du Sonos-Produkte desselben Typs verwenden – ein PLAY:1 und ein PLAY:3 können nicht als Surround-Lautsprecher kombiniert werden.
- Befolge zur Einrichtung deiner Surround-Lautsprecher die folgenden Anweisungen. Erstelle keine Raumgruppe und kein Stereopaar, da die Funktionalität des linken und rechten Surround-Kanals in diesem Fall nicht erzielt werden kann.



Mit der Sonos-App auf einem Mobilgerät

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.

2. Wähle den Raum aus, in dem sich das Sonos-Heimkinoproduct befindet.
3. Wähle **Surround-Lautsprecher hinzufügen**.
4. Befolge die Anweisungen zum Hinzufügen eines linken und anschließend eines rechten Surround-Lautsprechers.

Entfernen von Surround-Lautsprechern

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raumname wird als *Raum* (+LL+RL) in den **Raumeinstellungen** angezeigt.
3. Wähle **Surround-Lautsprecher entfernen**.
4. Wähle **Weiter**, um die Surround-Lautsprecher aus dem Surround-System zu entfernen. Wenn es sich um neu erworbene PLAY:1 handelt, werden sie als **Nicht verwendet** auf der Registerkarte **Räume** angezeigt. Wenn diese PLAY:1 zuvor bereits in deinem Haushalt eingesetzt wurden, kehren sie zu ihrem vorherigen Status zurück.

Jetzt kannst du sie in einen anderen Raum verschieben und einzeln verwenden.

Ändern der Surround-Einstellungen

Die Standardeinstellung wird durch den Kalibrierungsvorgang festgelegt. Wenn du eine Änderung vornehmen möchtest, befolge die unten stehenden Anweisungen.

1. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raumname wird als *Raum* (+LL+RL) in den **Raumeinstellungen** angezeigt.
3. Wähle **Erweiterte Audioeinstellungen** -> **Surround-Einstellungen**.
4. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - **Surround-Lautsprecher**: Wähle **Ein** oder **Aus**, um den Ton der Surround-Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
 - **TV-Lautstärke**: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der TV-Wiedergabe zu regeln.
 - **Musiklautstärke**: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der Musikwiedergabe zu regeln.
 - **Musikwiedergabe**: Wähle **Hintergrund** (Standardeinstellung; subtiler Hintergrundsound) oder **Voll** (ermöglicht einen lautereren, volleren Sound). Diese Einstellung gilt nur für die Musikwiedergabe, nicht für TV-Audio.
 - **Balance für Surround-Lautsprecher** (iOS): Wähle **Balance für Surround-Lautsprecher**, und befolge die Anweisungen, um die Surround-Lautsprecherpegel manuell auszusteuern.

Mit der Sonos-App auf einem Mac oder PC

1. Wähle **Verwalten** -> **Einstellungen** (PC) bzw. **Sonos** -> **Einstellungen** (Mac).
2. Wähle **Raumeinstellungen**, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.
3. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Raum aus, in dem sich das Sonos-Heimkinoproduct befindet.
4. Wähle auf der Registerkarte **Basis** die Option **Surrounds hinzufügen** aus.
5. Befolge die Anweisungen zum Hinzufügen eines linken und anschließend eines rechten Surround-Lautsprechers.

Entfernen von Surround-Lautsprechern

1. Wähle **Verwalten** -> **Einstellungen** (PC) bzw. **Sonos** -> **Einstellungen** (Mac).
2. Wähle **Raumeinstellungen**, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.
3. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raumname wird als *Raum* (+LL+RL) angezeigt.
4. Klicke auf der Registerkarte **Basis** auf die Option **Surround-Lautsprecher entfernen**. Wenn es sich um neu erworbene PLAY:1 handelt, werden sie im Fensterausschnitt **Räume** als **Nicht verwendet** angezeigt. Wenn diese PLAY:1 zuvor bereits in deinem Haushalt eingesetzt wurden, kehren sie zu ihrem vorherigen Status zurück.

Ändern der Surround-Einstellungen

Die Standardeinstellung wird durch den Kalibrierungsvorgang festgelegt. Wenn du eine Änderung vornehmen möchtest, befolge die unten stehenden Anweisungen.

1. Wähle **Verwalten** -> **Einstellungen** (PC) bzw. **Sonos** -> **Einstellungen** (Mac).
2. Wähle **Raumeinstellungen**, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.
3. Wähle im Dropdown-Menü **Raumeinstellungen für** den Raum aus, in dem sich die Surround-Lautsprecher befinden.
4. Wähle die Registerkarte **Surround-Lautsprecher**.
5. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - **Surround-Lautsprecher**: Aktiviere die Option, um den Ton der Surround-Lautsprecher einzuschalten; deaktiviere sie, um ihn auszuschalten.
 - **TV-Lautstärke**: Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der TV-Wiedergabe zu regeln.
 - **Musiklautstärke**: Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher bei der Musikwiedergabe zu regeln.
 - **Musikwiedergabe**: Wähle **Hintergrund** (Standardeinstellung; subtiler Hintergrundsound) oder **Voll** (ermöglicht einen lautereren, volleren Sound). Diese Einstellung gilt nur für die Musikwiedergabe, nicht für TV-Audio.

Abspielen von Musik

Triff eine Auswahl, in dem du auf deinem Mobilgerät auf **Durchsuchen** tippst oder auf einem Mac oder PC im Fensterausschnitt **MUSIK** eine Musikquelle auswählst.

Radio

Sonos umfasst ein Radioangebot, das sofortigen kostenlosen Zugriff auf über 100.000 voreingestellte lokale und internationale Radiosender und Podcasts bietet, die von jedem Kontinent gestreamt werden.

Um einen Radiosender auszuwählen, tippe einfach auf **Durchsuchen** -> **Radio von Tuneln**, und wähle anschließend einen Sender aus.

Musikdienste

Ein Musikdienst ist ein Online-Musik-Store oder Online-Dienst, der Audioprodukte auf Abonnementbasis verkauft. Sonos ist mit mehreren Musikdiensten kompatibel. Eine aktuelle Liste findest du auf unserer Website unter www.sonos.com/music. (Einige Musikdienste sind in deinem Land eventuell nicht verfügbar. Weitere Informationen hierzu findest du auf der Website des jeweiligen Musikdienstes.)

Wenn du derzeit einen Musikdienst abonniert hast, der mit Sonos kompatibel ist, füge in Sonos einfach nach Bedarf deinen Benutzernamen und das Kennwort für den Musikdienst hinzu – sofort kannst du vom Sonos-System aus auf den Musikdienst zugreifen.

1. Um einen Musikdienst hinzuzufügen, tippe auf **Mehr** -> **Musikdienste hinzufügen**.
2. Wähle einen Musikdienst aus.
3. Wähle **Konto hinzufügen**, und befolge dann die Anweisungen. Dein Benutzername und Kennwort werden vom Musikdienst überprüft. Sobald deine Anmeldeinformationen überprüft wurden, kannst du den Musikdienst über **Durchsuchen** (auf Mobilgeräten) oder den Fensterausschnitt **MUSIK** (auf einem Mac oder PC) auswählen.

Lokale Musikbibliothek

Sonos kann Musikdateien abspielen, die in deinem Netzwerk auf beliebigen Computern oder NAS-Geräten (Network-Attached Storage) mit freigegebenen Musikordnern gespeichert sind (bis zu 65.000 Titel). Während des Setups wirst du durch die Konfiguration des Zugriffs auf deine lokale Musikbibliothek (zum Beispiel deine iTunes-Bibliothek) geleitet. Im Laufe der Zeit möchtest du der beim Setup konfigurierten Liste eventuell weitere Ordner hinzufügen oder Ordner löschen.

Hinweis: Es empfiehlt sich, die Sonos-App für Mac oder PC zum Hinzufügen freigegebener Ordner zu verwenden. Weitere Informationen findest du auf unserer Website unter <http://faq.sonos.com/manage>.

Um mit einem Mobilgerät Änderungen an deiner lokalen Musikbibliothek vorzunehmen, wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen**, und wähle eine der folgenden Optionen:

- Um einen Musikordner zu entfernen, wähle **Musikbibliothek verwalten** -> **Musikbibliothek einrichten**, und führe eine der folgenden Aktionen aus:
 - Berühre **•••** -> **Neue Freigabe hinzufügen** (iOS).
 - Berühre **Neue Freigabe hinzufügen** (Android).
- Um einen Musikordner zu entfernen, wähle **Musikbibliothek verwalten** -> **Musikbibliothek einrichten**, und führe eine der folgenden Aktionen aus.
 - Berühre  neben dem Ordner, den du entfernen möchtest (iOS).
 - Berühre den Ordner, und wähle **Freigabe entfernen** (Android).

Sonos indiziert deine lokale Musik, damit du deine Musiksammlung nach Kategorien (Beispiel: Interpreten, Alben, Komponisten, Musikrichtungen oder Titel) anzeigen kannst. Wenn du neue Musik hinzufügst, kannst du deinen Musikindex einfach aktualisieren, um die Musikdateien zu deiner Sonos-Musikbibliothek hinzuzufügen.

- Wähle zum Aktualisieren deines Musikindexes **Musikbibliothek verwalten** -> **Musikindex jetzt aktualisieren**. Wenn du deine Musikbibliothek jeden Tag automatisch aktualisieren möchtest, wähle **Aktualisierung des Musikindexes planen**, und wähle einen Zeitpunkt für die Aktualisierung aus.

Abspielen von Musik von deinem Mobilgerät

Du kannst Musiktitel und Podcasts abspielen, die auf einem beliebigen Mobilgerät gespeichert sind, sofern sich dieses in demselben Netzwerk befindet wie Sonos. Tippe einfach auf **Durchsuchen** -> **Auf diesem [Mobilgerät]**.

Google Play Musik (Android-Geräte)

Du kannst direkt über die Google Play Musik-App auf einem beliebigen Android-Gerät Musik auf Sonos abspielen. Diese Funktion steht sowohl für Standard- als auch für All Access-Kunden von Google Play Musik zur Verfügung.

Um Musik direkt über die Google Play Musik-App auf deinem Sonos-System abspielen zu können, muss sowohl die Google Play Musik-App als auch die Sonos-App auf deinem Mobilgerät installiert sein.

Öffne einfach die Google Play Musik-App und stelle eine Verbindung mit einem Sonos-Raum oder einer Raumgruppe her, um die Musikwiedergabe zu starten.

Steuern von Sonos über deine Spotify-App

Du kannst Spotify jederzeit über deine Sonos-App abspielen. Jetzt kannst du Sonos auch direkt über deine Spotify-App steuern (nur Spotify Premium-Abonnenten).

Während du Musik in deiner Spotify-App hörst, wähle **VERFÜGBARE GERÄTE**, um eine Verbindung mit einem Sonos-Raum oder einer Raumgruppe herzustellen.

Um dieses Feature zu nutzen, brauchst du ein Sonos-Konto. Wenn du keins besitzt, wähle eine der folgenden Optionen:

- Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Erweiterte Einstellungen**, und wähle **Sonos über Spotify steuern**.
- Wechsle auf einem PC zu **Verwalten** -> **Einstellungen**, und wähle **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Musikquellen** die Option **Sonos über Spotify steuern**.
- Wechsle auf einem Mac zu **Sonos** -> **Einstellungen**, und wähle **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Musikquellen** die Option **Sonos über Spotify steuern**.

Equalizer-Einstellungen

Der Sonos PLAY:1 wird mit voreingestellten Equalizer-Einstellungen geliefert, die eine optimale Wiedergabe gewährleisten. Du kannst die Klangeinstellungen (Bass, Treble, Balance oder Loudness) an deine persönlichen Vorlieben anpassen.

Hinweis:Die Balance ist nur einstellbar, wenn der PLAY:1 in einem Stereopaar verwendet wird.

1. Wechsle auf einem Mobilgerät zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Raumeinstellungen**.
2. Wähle einen Raum aus.
3. Wähle **EQ**, und ziehe deinen Finger über die Schieberegler, um Einstellungen vorzunehmen.

4. Berühre zum Ändern der Loudness-Einstellung die Option **Ein** oder **Aus**. (Durch die Loudness-Einstellung werden bestimmte Frequenzen, einschließlich der Bässe, verstärkt, um den Klang bei niedriger Lautstärke zu verbessern.)

Ich verwende einen neuen Router

Wenn du einen neuen Router kaufst oder deinen Internetdienstanbieter wechselst, musst du nach der Installation des Routers alle Sonos-Produkte neu starten.

Hinweis: Wenn der Techniker des Internetdienstanbieters ein Sonos-Produkt mit dem neuen Router verbindet, musst du nur die Wireless-Sonos-Produkte neu starten.

1. Trenne für mindestens 5 Sekunden das Netzkabel von allen Sonos-Produkten.
2. Verbinde nacheinander wieder mit der Stromversorgung, beginnend bei dem Sonos-Produkt, das am Router angeschlossen ist (falls dies normalerweise der Fall ist).

Warte, bis die Sonos-Produkte neu gestartet wurden. Die Statusanzeige leuchtet an jedem Produkt durchgehend konstant, wenn der Neustart abgeschlossen wurde.

Bei einer vollständigen Wireless-Einrichtung deines Sonos-Systems (bei der kein Sonos-Produkt an den Router angeschlossen ist) musst du außerdem das WLAN-Kennwort ändern. Befolge die unten stehenden Schritte:

1. Schließe einen deiner Sonos-Lautsprecher vorübergehend über ein Ethernet-Kabel an den neuen Router an.
2. Wechsle zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **Wireless-Einrichtung**.
Sonos erkennt dein Netzwerk.
3. Gib das Kennwort für dein WLAN ein.
4. Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, trenne den Lautsprecher von deinem Router und stelle ihn an seine Ursprungsposition zurück.

Ich möchte mein WLAN-Kennwort ändern

Wenn dein Sonos-System wireless eingerichtet ist und du dein WLAN-Kennwort änderst, musst du diese Änderung auch auf deinem Sonos-System vornehmen.

1. Schließe einen deiner Sonos-Lautsprecher vorübergehend über ein Ethernet-Kabel an deinen Router an.
2. Wähle eine der folgenden Optionen:
 - Wechsle in der Sonos-App auf einem Mobilgerät zu **Mehr** -> **Einstellungen** -> **Erweiterte Einstellungen** -> **Wireless-Einrichtung**.
 - Wechsle in der Sonos-App auf einem PC im Menü **Verwalten** zu **Einstellungen** -> **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Wireless-Einrichtung**.
 - Wechsle in der Sonos-App auf einem Mac im Menü **Sonos** zu **Einstellungen** -> **Erweitert**. Wähle auf der Registerkarte **Allgemein** die Option **Wireless-Einrichtung**.
3. Gib nach Aufforderung das neue WLAN-Kennwort ein.
4. Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, kannst du den Lautsprecher von deinem Router trennen und an seine Ursprungsposition zurückstellen.

Statusanzeigen

Statusanzeigen	Status	Sonos-Produkt	Zusätzliche Informationen
Blinkend weiß	Wird gestartet	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Konstant weiß (<i>abgeblendet</i>)	Eingeschaltet und mit einem Sonos-System verbunden (Normalbetrieb)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Du kannst die weiße Statusanzeige über Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen nach Bedarf ein- oder ausschalten. (Für gruppierte Sonos-Produkte wird dieselbe Einstellung verwendet.)
Konstant weiß (<i>hell leuchtend</i>)	Touch-Steuerelement(e) aktiv	PLAY:5 (gen2), PLAYBASE	Leuchtet hell auf, wenn die Touch-Steuerelemente aktiviert sind.
Blinkend grün	Eingeschaltet, noch nicht mit einem Sonos-System verbunden <i>Oder,</i> WAC (Wireless Access Configuration, Konfiguration für Wireless-Zugriff) bereit zum Verbinden	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Für einen SUB kann dies darauf hinweisen, dass der SUB noch nicht mit einem Lautsprecher verbunden ist.
Langsam grün blinkend	Surround-Sound ist aus oder SUB-Audio ist aus	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Gilt für einen Lautsprecher, der als Surround-Lautsprecher konfiguriert wurde, oder für einen mit einer PLAYBAR verbundenen SUB.
Konstant grün	Lautstärke auf null gesetzt oder stummgeschaltet	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	
Blinkend orange	Während der Einrichtung von SonosNet kommt dies nach einem Tastendruck vor, während das Produkt nach einem Haushalt zur Verbindungsherstellung sucht.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	

Statusanzeigen	Status	Sonos-Produkt	Zusätzliche Informationen
Schnell orange blinkend	Wiedergabe / Nächster Titel fehlgeschlagen	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Weist darauf hin, dass entweder die Wiedergabe oder der Wechsel zum nächsten Titel nicht möglich ist.
Konstant orange	Während der Wireless-Einrichtung weist dies darauf hin, dass der offene Zugriffspunkt von Sonos vorübergehend aktiv ist. Wenn du Sonos gerade nicht einrichtest, kann dies auf den Warnmodus hinweisen.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	<p>Wenn das orangefarbene Licht leuchtet UND die Lautstärke des Lautsprechers automatisch zurückgeht, weist dies darauf hin, dass der Player sich im Warnmodus befindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücke die Pause-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. • Stelle bei Sonos-Produkten mit Lüftungsöffnung (SUB, CONNECT:AMP) sicher, dass diese nicht blockiert wird. • Prüfe die Raumtemperatur und stelle sicher, dass sie unter 40° C liegt. • Wenn der Lautsprecher direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, Sorge für Schatten. • Lasse den Lautsprecher einige Minuten abkühlen und drücke dann die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe fortzusetzen. • Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wende dich bitte an den Kundendienst.
Blinkend grün und weiß	Lautsprecher werden gerade mit deinem Sonos-Konto verknüpft.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Verbinde den/die Lautsprecher mit deinem Konto. Weitere Informationen findest du unter http://faq.sonos.com/accountlink .

Statusanzeigen	Status	Sonos-Produkt	Zusätzliche Informationen
Blinkend rot und weiß	Lautsprecher-Neupartitionierung ist fehlgeschlagen.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, PLAYBASE	Bitte wende dich an den Kundendienst.
Blinkend rot	Bei der Lautsprechereinrichtung ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Dies geschieht, wenn ein Lautsprecher 30 Minuten lang an den Strom angeschlossen ist, ohne eingerichtet zu werden.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY5, PLAYBAR, PLAYBASE	Trenne den Lautsprecher von der Stromversorgung, warte 10 Sekunden, verbinde ihn wieder und richte ihn ein.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinige die Geräte nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos-Komponenten angreifen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Befolge bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme produzieren.
9. Verhindere, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es geklemmt wird. Dies gilt insbesondere für Stecker und den Austrittsort der Kabel am Gerät.
10. Verwende ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
11. Trenne das Gerät bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromversorgung.

12. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos-Service-Personal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. bei beschädigten Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

13. Der Netzstecker sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.



14. **Warnung:** Setze das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.

15. Sorge dafür, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen, und platziere keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät.

Spezifikationen

Feature	Beschreibung
Audio	
Verstärker	Zwei digitale Klasse-D-Verstärker
Hochtöner	Ein Hochtöner sorgt für klare und exakte Wiedergabe der hohen Frequenzen.
Mitteltöner	Ein Mitteltöner stellt die originalgetreue Wiedergabe der Mittelfrequenzen sicher, die für den exakten Klang von Stimmen und Instrumenten sowie für einen tiefen, satten Bass entscheidend sind.
Aufstellung als Stereopaar	Verwandelt zwei PLAY:1 in einen separaten linken und rechten Lautsprecher.
5.1 Heimkino	Füge zwei PLAY:1-Lautsprecher zu einem Sonos-Heimkino hinzu, um ein echtes Surround-Erlebnis zu erzielen.
Musik	

Feature	Beschreibung
Unterstützte Audioformate	Unterstützung für komprimierte Musikdateien in den Formaten MP3, AAC (ohne DRM), WMA ohne DRM (einschließlich erworbener Windows Media-Downloads), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (Lossless) sowie unkomprimierte WAV- und AIFF-Dateien. Systemeigene Unterstützung für Samplingraten von 44,1 kHz. Zusätzlich Unterstützung für Samplingraten von 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz und 8 kHz. MP3 unterstützt alle Raten außer 11 kHz und 8 kHz. Hinweis: Apple „FairPlay“- , WMA DRM- und WMA Lossless-Formate werden derzeit nicht unterstützt. Zu einem früheren Zeitpunkt erworbene, durch Apple „Fairplay“ DRM-geschützte Titel müssen möglicherweise aktualisiert werden.
Unterstützte Musikdienste	Du kannst Sonos problemlos mit den meisten Musikdiensten, wie Apple Music™, Deezer, Google Play Musik, Pandora, Spotify und Radio von Tuneln, sowie Downloads von beliebigen Diensten verwenden, die DRM-freie Titel anbieten. Die Dienstverfügbarkeit ist regionsabhängig. Eine vollständige Liste findest du unter http://www.sonos.com/music .
Unterstützung für Internetradio	Streaming MP3, HLS/AAC, WMA
Unterstützung für Albumcover	JPEG, PNG, BMP, GIF
Unterstützte Playlisten	Rhapsody, iTunes, WinAmp und Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Netzwerktechnologie*	
Wireless-Konnektivität	Stellt eine Verbindung mit deinem Heim-WLAN mit einem beliebigen 802.11 b/g/n-Router her. Reine 802.11n-Netzwerkkonfigurationen werden nicht unterstützt. Du kannst entweder die Routereinstellungen in 802.11 b/g/n ändern oder ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbinden.
SonosNet™ Extender	Erweitert und verbessert die Leistung von SonosNet, einem sicheren AES-verschlüsselten Peer-to-Peer-Wireless-Netzwerk, das eigens für Sonos entwickelt wurde, um Funkstörungen zu verringern.
Ethernet-Port	Ein Ethernet-Port mit 10/100 MBit/s ermöglicht eine Verbindung mit deinem Netzwerk oder mit anderen Sonos-Lautsprechern.
Allgemein	
Stromversorgung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, automatisch umschaltbar
Tasten auf der Oberseite	Lautstärke und Wiedergabe/Pause. Einmal Wiedergabe/Pause drücken zum Starten oder Beenden der Musik, zweimal drücken, um zum nächsten Titel zu springen.
LED auf der Oberseite	Gibt den Status des PLAY:1 an
Maße (H x B x T)	161,45 x 119,7 x 119,7 mm
Montagebohrung	Montagevorrichtung mit 1/4"-20-Standardgewinde

Feature	Beschreibung
Gewicht	1,85 kg
Betriebstemperatur	0° bis 40° C
Lagerungstemperatur	-20° bis 70° C
Feuchtigkeitsbeständig	Hält hoher Feuchtigkeit stand, beispielsweise in einem Badezimmer bei laufender Dusche. (Der PLAY:1 ist nicht wasserdicht oder wasserfest.)
Produktoberfläche	Weiß mit Alu-farbener Front; Schwarz mit Graphit-farbener Front

* Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

Feedback zum Produkthandbuch?

Wir freuen uns, von dir zu hören! Wir werden dein Feedback sorgfältig prüfen und zur Verbesserung unserer Produkthandbücher verwenden. Schreib uns: docfeedback@sonos.com

Wenn bei deinem Sonos-System ein Problem auftritt, wende dich bitte an unseren Kundendienst. Schreibe eine E-Mail unter <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Weitere Unterstützung

- Tippe auf **Mehr** -> **Hilfe & Tipps**, um einfache Tipps zur optimalen Nutzung deiner Lautsprecher zu erhalten.
- Besuche unsere FAQ-Seiten mit häufig gestellten Fragen unter www.sonos.com/support.
- Stelle uns eine Frage auf der Website <http://www.sonos.com/emailsupport>.