

1	EINSATZBEREICH	3
2	BESCHREIBUNG DER TEILE	3
3	VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSGEHALTS	3
4	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	3
5	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE	4
5.1	<i>Arbeitsplatz</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Elektrische Sicherheit</i>	<i>4</i>
5.3	<i>Sicherheit von Personen</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Wartung</i>	<i>6</i>
6	BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE	6
7	BEDIENUNG DES GERÄTS	7
7.1	<i>Akku aufladen</i>	<i>7</i>
7.2	<i>Akku anbringen und abnehmen</i>	<i>7</i>
7.2.1	<i>Akku anbringen</i>	<i>7</i>
7.2.2	<i>Akku abnehmen</i>	<i>7</i>
7.3	<i>Ein-/Aus-Schalter und Feststeller</i>	<i>7</i>
7.4	<i>LED-Arbeitsleuchte</i>	<i>8</i>
7.5	<i>Zubehör</i>	<i>8</i>
7.5.1	<i>Nadel-Adapter für Sportbälle</i>	<i>8</i>
7.5.2	<i>Ventil-Adapter</i>	<i>8</i>
8	EINSATZ DER DRUCKLUFTPUMPE	8
9	REINIGUNG UND WARTUNG	9
9.1	<i>Reinigung</i>	<i>9</i>
9.2	<i>Wartung</i>	<i>9</i>
10	TECHNISCHE DATEN	9
11	GERÄUSCHEMISSION	9
12	LAGERUNG	9
13	GARANTIE	10

14	UMWELT	10
15	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	11

LUFTDRUCKPUMPE 18V **POWX1700**

1 EINSATZBEREICH

Dieses Gerät ist zum Aufpumpen von Fahrzeug- und Fahrradreifen und aufblasbaren Spiel-, Sport- und Strandartikeln ausgelegt. Es eignet sich nicht für großvolumige Aufblasartikel, wie z.B. Schlauchboote oder große Luftmatratzen.

Das Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.



WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanweisung immer bei.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Druckluftschlauch | 8. Druckanzeige |
| 2. Nadel-Adapter für Bälle | 9. Anschlussstutzen (für Ventil-Adapter) |
| 3. Reifenventil-Adapter | 10. Schlauchhalterung |
| 4. Luftmatratzen-Adapter | 11. Feststeller |
| 5. Ein-/Aus-Schalter (Auslöser) | 12. Ladegerät |
| 6. Akku | 13. LED-Leuchte |
| 7. Freigabeknopf für Akku | |

3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSGEHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.



WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

- 1 Luftdruckpumpe
- 1 Akku
- 1 Ladegerät

- 3 Adapter
- 1 flexibler Druckschlauch
- 1 Gebrauchsanweisung



Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

4 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

	Warnung / Gefahr!
	Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen.



Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen EU-Sicherheitsrichtlinien.

5 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise genau durch. Die Nichteinhaltung von Anweisungen und Warnhinweisen kann zu einem Stromschlag, zu einem Brand und/oder zu schweren Verletzungen führen. Bitte heben Sie die Anweisungen und die Warnhinweise gut auf. Unter dem Begriff "Gerät" werden hier elektrisch betriebene Geräte verstanden, entweder mit Netzbetrieb (mit Netzkabel) oder mit Akkubetrieb (ohne Netzkabel).

5.1 Arbeitsplatz

- Den Arbeitsbereich immer sauber, gut aufgeräumt und gut ausgeleuchtet halten. Unordentliche und dunkle Bereiche sind unfallträchtig.
- Das Gerät darf nicht in explosiven Bereichen betrieben werden, wie z.B. im Umfeld von entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Das Gerät kann Funken verursachen, die die Stäube oder Dämpfe zur Explosion bringen können.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät müssen andere Personen, vor allem Kinder, immer einen Sicherheitsabstand einhalten. Bei einer Ablenkung durch andere können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

5.2 Elektrische Sicherheit



Die Netzspannung muss immer mit den entsprechenden Angaben zur Stromspannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

- Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie z.B. Rohre, Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko für einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, um es aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel immer von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn Sie mit dem Gerät im Freien arbeiten (müssen), verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn der Betrieb des Geräts in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie in jedem Fall einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.

5.3 Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Bedacht an die Arbeit mit einem Elektrogerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ohrenschutz, je nach Art und Einsatz des Geräts, verringert das Verletzungsrisiko.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Wenn Sie beim Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies leicht zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts alle Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug oder ein Schlüssel, das/der in einem drehenden Geräteteil verblieben ist, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie jede nicht normale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern. Locker sitzende oder weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können leicht von den sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer solchen Vorrichtung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

5.4 Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit nur dafür geeignetes Gerät. Mit dem passenden Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Nehmen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder die diese Anweisungen nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen. Elektrisch betriebene Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Warten Sie das Gerät regelmäßig, und pflegen Sie es gut. Kontrollieren Sie, dass die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie alle beschädigten Komponenten vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge (Einsätze) scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie das Gerät, das Zubehör, die Einsätze usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von elektrisch betriebenen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5.5 Wartung

- Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem qualifizierten Fachbetrieb mit Original-Ersatzteilen oder von unserem Kundendienst reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts gewährleistet bleibt.

6 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Informieren Sie sich über die Anwendungsbereiche und über die Grenzen des Geräts sowie über die speziellen Gefahrenrisiken, die mit diesem Gerät verbunden sind. Durch das Befolgen dieser Anweisungen können Stromschlag, Brand oder schwere Verletzungen vermieden werden.
- Berstgefahr! Beim Arbeiten mit dem Druckluftgerät darf kein Druck erzeugt werden, der den angegebenen Höchstdruck des aufzupumpenden Gegenstands übersteigt. Keinen Druck von mehr als 6,8 bar einsetzen.
- Das Gerät und das Zubehör dürfen Regen nicht ausgesetzt sein. Gefahr eines Stromschlags! Das Gerät und das Zubehör immer geschützt im Gebäude aufbewahren.
- Das Gerät auf Risse, kleine Löcher und andere Mängel überprüfen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen können.
- In das Gerät keine Löcher schneiden oder bohren.
- Der Druckschlauch muss frei von Knicken und Hindernissen sein.
- Ein verwickelter oder verdrehter Druckschlauch kann zum Verlust der Balance bzw. des sicheren Stands des Benutzers führen und dabei beschädigt werden.
- Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausgelegt ist. Das ursprüngliche Design oder die Funktion des Geräts darf nicht abgeändert werden.
- Immer daran denken: Falscher oder unsachgemäßer Gebrauch dieses Geräts kann zu Verletzungen bei Ihnen selbst und bei anderen Personen führen.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn der Druckschlauch noch mit dem aufzupumpenden Gegenstand verbunden ist.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Gerät selbst oder der Druckschlauch undicht ist oder nicht richtig funktioniert.
- Vor allen Einstellungs- und/oder Wartungsarbeiten am Gerät oder wenn das Gerät nicht verwendet wird, das Gerät immer von der Druckluft- und der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät nie am Druckschlauch tragen und nie am Druckschlauch ziehen.
- Immer die empfohlenen Sicherheitshinweise des Herstellers für das Gerät einhalten, und auch alle weiteren Sicherheitsanweisungen für das Gerät befolgen. Dadurch können schwere Unfälle vermieden werden.
- Die Nutzung des Geräts ist nur für den privaten Gebrauch zulässig.
- Das Gerät nicht zum Beatmen verwenden.
- Den Druckluftstrahl nie direkt auf Menschen oder Tiere richten. Staub und Schmutz nie auf sich selbst oder auf andere blasen. Dadurch können schwere Verletzungen vermieden werden.
- Schützen Sie Ihre Lungen. Tragen Sie immer eine Gesichts- oder Staubschutzmaske bei allen Arbeiten, bei denen Staub freigesetzt werden kann. Dadurch können schwere Verletzungen vermieden werden.
- Mit diesem Gerät dürfen keine Chemikalien verspritzt werden. Ihre Lungen können durch das Einatmen giftiger Gase geschädigt werden.
- Das Gerät vor dem Einsatz immer auf schadhafte Teile prüfen. Wenn eine Schutzvorrichtung oder ein anderes Teil des Geräts bzw. des Zubehörs schadhaft ist, muss unbedingt geprüft werden, ob das Gerät seine Aufgabe weiterhin überhaupt noch gut und sicher erfüllen kann.

- Das Gerät muss auf die richtige Ausrichtung und mögliches Klemmen von beweglichen Teilen überprüft werden, sowie auf gebrochene Teile, die Befestigung von Teilen und auf alle weiteren Beeinträchtigungen, die die ordnungsgemäße und sichere Funktion des Geräts gefährden können. Beschädigte Teile oder Schutzvorrichtungen müssen von einem anerkannten Kundendienst repariert bzw. ersetzt werden. Dadurch können Stromschlag, Brand oder schwere Verletzungen vermieden werden.
- Das Stromkabel des Geräts in regelmäßigen Abständen überprüfen. Bei Schäden muss dies von einem anerkannten Kundendienst repariert werden.
- Halten Sie sich immer vom Stromkabel fern. Dadurch können Stromschlag oder Brand verhindert werden.
- Berstgefahr! Den aufzupumpenden Gegenstand beim Aufpumpen immer gut überwachen.
- Um zu starkes Aufpumpen zu vermeiden, muss eine zuverlässig und genau arbeitende Druckanzeige beim Aufpumpen verwenden. Die Druckanzeige am Gerät bietet nur einen Anhaltswert und kann keine verbindliche Angabe über die genauen Werte liefern.
- Das Gerät beim Aufpumpe nie unbeaufsichtigt lassen.
- Die Druckpumpe muss nach 5 (fünf) Minuten Dauerbetrieb jeweils 5 (fünf) Minuten lang pausieren.
- Heben Sie diese Sicherheitshinweise gut auf. Lesen Sie diese Hinweise häufiger einmal durch, und geben Sie diese Hinweise an andere Personen weiter, die gegebenenfalls auch mit diesem Gerät arbeiten.
- Wenn Sie dieses Gerät ausleihen, geben Sie diese Sicherheitshinweise immer mit.

7 BEDIENUNG DES GERÄTS

7.1 Akku aufladen

- Die grüne Leuchte am Ständer des Ladegeräts zeigt an, dass das Ladegerät mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Die rote Leuchte am Ende des Akkus zeigt an, dass der Akku lädt und (noch) nicht voll aufgeladen ist.
- Die grüne Leuchte am Ende des Akkus zeigt an, dass der Akku lädt und voll aufgeladen ist.

7.2 Akku anbringen und abnehmen

7.2.1 Akku anbringen

- Den Akku in das Gerät einsetzen. Dabei muss die Kerbe am Akkupack in die Nut der Akkuaufnahme eingreifen.
- Die Halterungen am Akkupack müssen voll einrasten. Auf diese Weise ist der Akkupack gut gesichert, und das Arbeiten mit dem Gerät kann beginnen.

7.2.2 Akku abnehmen

- Die vorm am Akkupack befindlichen Halterungen eindrücken. Damit kommt der Akkupack frei und kann vom Gerät entnommen werden.

7.3 Ein-/Aus-Schalter und Feststeller

- Beim Betätigen des Ein-/Aus-Schalters (Auslöser) den Feststeller gleich mit betätigen (nach oben drücken). Dadurch wird der Ein-/Aus-Schalter für den Dauerbetrieb festgestellt. Auf diese Weise wird die Sicherheit des Benutzers und des Geräts gewährleistet.
- Wenn der Gegenstand voll aufgepumpt ist, einfach erneut den Ein-/Aus-Schalter betätigen. Dadurch wird der Feststeller gelöst und springt wieder nach unten.

7.4 LED-Arbeitsleuchte

Beim Arbeiten leuchtet die im Sockel des Geräts befindliche LED. Das macht auch nächtliches Arbeiten einfach und leicht.

7.5 Zubehör

Das mitgelieferte Zubehör erfüllt eine ganze Reihe von Aufgaben.

Der kegelförmige Adapter wird zum Aufpumpen von kleineren Gegenständen wie z.B. Kinderspielzeug mit einem kleinen Lochventil mit Druckluft verwendet.

Der Nadel-Adapter für Bälle wird zum Aufpumpen von Sportbällen oder von anderen Gegenständen verwendet, die mit einem spitzen Nadelventil aufgepumpt werden müssen.



ACHTUNG: Beim Aufpumpen von Gegenständen mit einem Luftdruck von 10 Psi oder weniger, immer in kurzen Stößen aufpumpen. Nach jedem Stoß durch Abfühlen des Gegenstands oder mit einem kalibrierten Messgerät nachprüfen, ob der erforderliche Luftdruck erreicht ist.

7.5.1 Nadel-Adapter für Sportbälle

- Den Nadel-Adapter für Sportbälle in das Ventil des Sportballs einsetzen und aufpumpen.
- Nach dem Aufpumpen den Nadel-Adapter wieder abnehmen.



ACHTUNG: Der für das Aufpumpen der meisten Sportbälle erforderliche Luftdruck ist zu gering, um richtig an der Messanzeige des Geräts abgelesen werden zu können.

7.5.2 Ventil-Adapter

Vor dem Aufpumpen eines Ventilreifens muss die Schließmutter am Ventilschaft geöffnet werden, damit die Druckluft zum Aufpumpen eingelassen werden kann. Nach dem Aufpumpen muss diese Schließmutter wieder gut geschlossen werden, damit keine Luft entweichen kann.

- Die Schließmutter des Ventils öffnen.
- Den Ventiladapter mit dem größeren offenen Ende in Richtung Reifen sicher am Ventilschaft befestigen.
- Die Klemme des Anschlussstutzens zum Aufpumpen öffnen.
- Das Ende des Anschlussstutzens nach unten an den Ventiladapter klemmen, bis die Klemme des Anschlussstutzens sicher sitzt.
- Nach dem Aufpumpen den Anschlussstutzen abnehmen und die Schließmutter wieder sicher schließen.

8 EINSATZ DER DRUCKLUFTPUMPE

- Den Akkupack anbringen.
- Den Anschlussstutzen entriegeln. Dazu muss der Klemmhebel senkrecht zum Druckluftschlauch gestellt werden.
- Den Anschlussstutzen am Ventilschaft anbringen.
- Den Anschlussstutzen nach unten drücken, so dass der Gewindebereich des Ventilschafts sicher in den Anschlussstutzen eingreift.
- Das Ende des Anschlussstutzens nach unten auf den Ventilschaft klemmen. Dazu den Klemmhebel des Anschlussstutzens ganz nach unten drücken oder bis dieser parallel zum Druckluftschlauch ausgerichtet ist.

9 REINIGUNG UND WARTUNG

9.1 Reinigung

- Halten Sie die Lüftungsschlitze des Geräts sauber, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.
- Das Gehäuse des Geräts regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen, möglichst nach jedem Einsatz.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze von Staub und Schmutz frei.
- Wenn der Schmutz nicht abgeht, verwenden Sie bitte ein mit Seifenwasser befeuchtetes weiches Tuch.



Lösemittel wie z.B. Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. nie benutzen!
Diese Lösemittel können die Kunststoffteile beschädigen.

9.2 Wartung

Wir haben unsere Geräte so entwickelt, dass sie über einen langen Zeitraum mit einem Minimum an Wartungsaufwand laufen. Die ordnungsgemäße Funktion ist von der regelmäßigen Wartung und Reinigung des Geräts abhängig.

10 TECHNISCHE DATEN

POWX1700

Motor Spannung	18V
Akku	Li-Ion, 18V – 1500 mAh
Maximaler Luftdruck	8 bar
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Netzspannung	100-240V ~ 50/60 Hz
Lade-Nennspannung	18 V
Bei Akku-Nennspannung	18 V
Ladezeit (ca.)	1 Stunden
Ladestrom	1.5 A

11 GERÄUSCHEMISSION

Geräuschemissionswerte nach den einschlägigen Normen gemessen. (K=3)

Schalldruckpegel LpA	81 dB(A)
Schallleistungspegel LwA	95 dB(A)



WARNHINWEIS! Wenn der Schalldruck 85 dB (A) übersteigt, muss ein Gehörschutz getragen werden!

aw (Vibration):	3.6 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
-----------------	----------------------	--------------------------

12 LAGERUNG

- Das gesamte Gerät und das Zubehör müssen gründlich gereinigt werden.
- Das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern einlagern. In stabiler Position an einem trockenen und sicheren Ort aufstellen, an dem extrem hohe oder extrem niedrige Temperaturen nicht auftreten können.
- Das eingelagerte Gerät vor Sonneneinstrahlung schützen, nach Möglichkeit in abgedunkelten Bereichen aufstellen.
- Das Gerät nicht in Säcke bzw. Planen aus Nylon oder Kunststoff einschlagen, weil sich dort Feuchtigkeit ausbilden kann.

13 GARANTIE

- Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gewähren wir auf dieses Produkt eine Garantie von 36 Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab, ausgenommen: Batterien und Akkus, Ladegeräte, Defekt von Teilen aufgrund von normaler Abnutzung wie z.B. Lager, Bürsten, Kabel und Stecker, oder von Zubehör wie z.B. Bohrer, Bohr-Bits, Sägeblätter usw.; sowie Schäden oder Defekte aufgrund von falscher Behandlung, Unfällen oder Abänderungen; und auch nicht die Transportkosten.
- Schäden und/oder Defekte wegen unsachgemäßen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.
- Wir lehnen jede Haftung für Verletzungen ab, die infolge des unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts eingetreten sind.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst für Powerplus Geräte ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90
- Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden; es sei denn, Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.
- Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden infolge von mangelnder Wartung oder Überlastung des Geräts entstanden ist.
- Schäden, die aus den nachstehenden Gründen entstanden sind, sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen: Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, wissentliche Beschädigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht), falsche Verwendung (Einsatz für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verlängert sich die Garantiezeit für ein repariertes Gerät nicht, und für ein Austauschgerät gilt keine neue, volle Garantiezeit.
- Altgeräte oder Altteile, die im Rahmen der Garantiearbeiten oder eines Austauschs übrig bleiben, werden und bleiben Eigentum von Varo N.V.
- Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Lüftungsschlitze, unregelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.).
- Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.
- Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler montiert und vollständig, sowie gereinigt, und falls so verkauft, im Original-Gerätekofter, zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

14 UMWELT

Werfen Sie Ihr Gerät nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise. Sie dürfen es nicht in den normalen Hausmüll geben, sondern Sie müssen es in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler hinsichtlich des Recyclings.

Der Akku dieses Geräts enthält Lithium-Ion. Um die Umwelt zu schonen, müssen diese Akkus ordnungsgemäß entsorgt werden. In den meisten Fällen verbieten lokale, regionale oder nationale Regelungen, dass Lithium-Ion Akkus mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die örtlichen Behörden erteilen Auskunft über die Möglichkeit der richtigen Entsorgung oder des fachgerechten Recyclings.

15 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklären wir, **VARO N.V.**, Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, Belgien, erklærer som eneansvarlig at,

Bezeichnung des Geräts: Luftdruckpumpe
Marke: POWERplus
Modell-Nr.: POWX1700

den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EU-Richtlinien (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EC

Harmonisierte EU-Normen (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

EN60745-1: 2009
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 2015

Halter der Technischen Dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsführung des Unternehmens,

Hugo Cuypers
Zulassungsabteilung – Compliance Manager
Lier, 12/09/2019