

Mehrbereichsverstärker (UKW/VHF/UHF) »SG 3«

Multiband amplifier (UKW/VHF/UHF)



00056676

ⓓ Bedienungsanleitung

Mehrbereichsverstärker (UKW/VHF/UHF) »SG 3«

Sicherheitshinweise

Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen bzw. Stromzuführung entfernen, andernfalls besteht Lebensgefahr. Dies gilt auch, wenn Sie das Gerät reinigen oder an den Anschlüssen arbeiten. Das Gerät ist nicht Tropf- oder Spritzwasser geschützt. Setzen Sie das Produkt nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden und um sich vor Verletzungen durch Kurzschlüsse zu schützen. Betreiben Sie das Gerät nur an einer dafür zugelassenen Netzsteckdose. Die Netzsteckdose muss jederzeit erreichbar sein. Defektes Gerät nicht mehr benutzen und nicht öffnen. Reparatur nur durch autorisierten Fachmann. Diese Gerät gehört, wie alle elektronischen Geräte, nicht in Kinderhände!

Allgemeine Montage:

Betreiben Sie das Gerät nur an einer dafür zugelassenen Netzsteckdose. Planen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen und aus der Steckdose ziehen können. Wählen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. Der Montage- bzw. Aufstellort muss eine sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel ermöglichen. Stromversorgungskabel sowie Zuführungskabel dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände beschädigt oder gequetscht werden. Um sowohl Beschädigungen am Gerät als auch mögliche Folgeschäden zu vermeiden, dürfen für Wandmontage vorgesehene Geräte nur auf einer ebenen Grundfläche montiert werden.

Feuchtigkeit:

Wählen Sie einen Montage- bzw. Aufstellungsort, an dem unter keinen Umständen, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen können (z.B. Kondenswasser, Dachundichtigkeiten, Gießwasser etc.).

Wärme:

Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie die direkte Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.). Offene Flammen (z.B. Kerzen) nicht auf das Gerät stellen. Bei Geräten, die Kühlkörper oder Lüftungsschlitze haben, muss daher unbedingt darauf geachtet werden, dass diese keinesfalls abgedeckt oder verbaut werden. Sorgen Sie außerdem für eine großzügig bemessene Luftzirkulation um das Gerät. Damit verhindern Sie mögliche Schäden am Gerät sowie Brandgefahr durch Überhitzung. Achten Sie unbedingt darauf, dass Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.) kommen.

Frequenzbereich: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Verstärkung: 20–24 dB
Ausgangsspannung: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Verstärkungsregelung: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Netzteil: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedanz: 75 Ω
LED: rot = zu starkes Signal
orange = zu schwaches Signal
grün = ausreichendes Signal
Achtung: nur grobe Anzeige der Signale!

ⓔ Instrucciones de uso

Amplificador multirrango (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Instrucciones de seguridad

Antes de abrir el aparato, desenchúfelo o desconecte la alimentación de corriente, de otro modo existe peligro de muerte. Lo mismo tiene validez a la hora de limpiar el aparato o de trabajar en las conexiones. El aparato no está protegido contra goteo o salpicaduras. No exponga el producto a la lluvia, humedad u otros líquidos para evitar el deterioro del aparato y para protegerse de lesiones provocadas por cortocircuitos. Enchufe el aparato sólo a una toma de corriente autorizada. La toma de corriente debe estar accesible en todo momento. No utilice ni abra aparatos defectuosos. Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal especializado. Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

Montaje en general:

Enchufe el aparato sólo a una toma de corriente autorizada. Planifique el lugar de montaje o instalación de modo que, en el caso de que se presenten situaciones de peligro, pueda acceder fácilmente al conector y desenchufarlo. Seleccione el lugar de montaje o instalación de modo que los niños no puedan jugar con el aparato o sus conexiones. El lugar de montaje o instalación debe permitir un tendido seguro de los cables conectados. El cable de alimentación de corriente y el cable de entrada no deben verse deteriorados o aplastados por ningún objeto. Para evitar deterioros en el aparato y los daños materiales consecuencia de ellos, los aparatos previstos para el montaje mural se deben montar sólo sobre una superficie base plana.

Humedad:

Elija un lugar de montaje o instalación en el que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en el aparato líquidos u objetos (p. ej., agua de condensación, fallos de estanqueidad en el techo, agua de regar, etc.).

Calor:

No exponga nunca el aparato a la radiación directa del sol y evite la proximidad de fuentes de calor (p. ej., radiadores, otros aparatos eléctricos, chimenea, etc.). No coloque llamas abiertas (p. ej., velas) sobre el aparato. En los aparatos que tengan refrigeradores o ranuras de ventilación, es imprescindible que no se cubran ni tapen. Procure además una buena circulación de aire alrededor del aparato. De este modo se evitan posibles daños en el aparato, así como el peligro de incendio por sobrecalentamiento. No tienda nunca los cables cerca de fuentes de calor (p. ej., radiadores, otros aparatos eléctricos, chimenea, etc.).

Rango de frecuencia: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Amplificación: 20–24 dB
Tensión de salida: FM min. 112 dBµV/VHF mín. 112 dBµV/UHF mín. 107 dBµV
Regulación de amplificación: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Fuente de alimentación: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedancia: 75 Ω
LED: rojo = señal demasiado fuerte
naranja = señal demasiado débil
verde = señal suficiente
Atención: Indicación sólo aproximada de las señales.

Ⓜ Οδηγίες χρήσης

Ενισχυτής πολλών περιοχών (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από το άνοιγμα της συσκευής αποσυνδέστε το ρευματολήγη ή τη το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά υπάρχει θανατηφόρος κίνδυνος. Αυτό ισχύει επίσης όταν καθαρίζετε τη συσκευή ή όταν φτιάχνετε τις συνδέσεις. Η συσκευή δεν προστατεύεται από σταγόνες νερού. Ποτέ μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με βροχή, υγρασία ή με άλλα υγρά, ώστε να αποφεύγετε ζημιές στη συσκευή καθώς και για να προστατευτείτε από βραχυκυκλώματα. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνδεδεμένη μόνο σε μία κατάλληλη πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη. Μην χρησιμοποιείτε πλέον και μην ανοίγετε τις χαλασμένες συσκευές. Η επισκευή επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνίτη. Αυτή η συσκευή όπως και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να πέσουν σε παιδικά χέρια!

Γενική συναρμολόγηση:

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνδεδεμένη μόνο σε μία κατάλληλη πρίζα. Επιλέξτε το μέρος συναρμολόγησης και τοποθέτησης έτσι ώστε σε επικίνδυνες καταστάσεις να μπορείτε εύκολα να αποσυνδέσετε το ρευματολήγη από την πρίζα. Επιλέξτε το μέρος συναρμολόγησης και τοποθέτησης έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν με τη συσκευή και τις συνδέσεις τις χωρίς επιτήρηση. Το μέρος συναρμολόγησης και τοποθέτησης πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση των συνδεδεμένων καλωδίων. Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να φθειρόνται από αντικείμενα ή να συμπίεζονται. Για να αποφευχθούν τόσο οι ζημιές στη συσκευή όσο και οι πιθανές επακόλουθες ζημιές θα πρέπει οι συσκευές που προορίζονται για επιτοίχια τοποθέτηση να τοποθετούνται μόνο πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

Υγρασία:

Επιλέξτε ένα μέρος συναρμολόγησης και τοποθέτησης στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πέσουν αντικείμενα ή υγρά μέσα στη συσκευή (π.χ. νερό συμπυκνώματος, απεψής ή ποτάματος).

Θερμότητα:

Ποτέ μη εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αποφεύγετε να υπάρχουν κοντά της πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, άλλες ηλεκτρικές συσκευές, τζάκι κλπ.). Μην τοποθετείτε ανοικτές φλόγες πάνω στη συσκευή (π.χ. κερία). Σε συσκευές που έχουν περύγνα ψύξης ή ανοίγματα αερισμού, θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην κλείν(ονται ούτε και να κλειώνονται σε κλειστό μέρος. Πρέπει να υπάρχει αρκετή κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζετε πιθανές ζημιές στη συσκευή καθώς και κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης. Προσέχετε οπωσδήποτε ώστε το καλώδιο να μην βρισκείται κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, ηλεκτρικές συσκευές, τζάκια κλπ.).

Περιοχή συχνοτήτων: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Ενίσχυση: 20–24 dB
Τόση εξόδου: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Ρύθμιση ενίσχυσης: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Τροφοδοτικό: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Σύνθετη αντίσταση: 75 Ω
LED: κόκκινο = πολύ δυνατό σήμα
πορτοκαλί = πολύ αδύναμο σήμα
πράσινο = ικανοποιητικό σήμα
Προσοχή: μόνο χειρική ένδειξη σήματος!

ⓂⓈ Operating Instructions

Multiband amplifier (UKW/VHF/UHF) »SG 3«

Safety instructions

Before opening the device, disconnect the mains plug and remove the power supply; failure to do so could result in serious injury or death. This also applies when cleaning the device or working on the connections. The device is not protected against drops or splashes of water. Do not let the product come into contact with rain, moisture or other liquids to avoid damaging the device and to prevent injuries due to short circuits. Only connect the device to a mains socket that has been approved for the device. The mains socket must always be easily accessible. Never use or open a defective device. Repair work may only be conducted by an authorized specialist. As with all electronic devices, keep the device out of the reach of children.

Installation notes:

Only connect the device to a mains socket that has been approved for the device. Plan out the installation location for the device such that the mains plug can be easily reached and unplugged in case of emergency. Choose an installation location such that children cannot play with the device or its connections unsupervised. The installation location must allow for safe routing of all connected cables. Neither power supply cable nor the supply cable may be damaged or crushed by any objects. In order to avoid damage to the device and any secondary damage, all devices intended for wall-mounting may only be mounted on a flat surface.

Moisture

Choose an installation location where the device will not, under any circumstances, come into contact with liquids or other objects (e.g. condensation, ceiling leaks, water from plants, etc.).

Heat

Do not place the device near heat sources (e.g. radiators, other electric devices, fireplaces, etc.) and avoid placing it in direct sunlight. Open flames (e.g. candles) are not to be placed on the device. With devices that have coolers or ventilation openings, it is very important to ensure that these are never covered or obstructed. Also ensure that the device receives generous air circulation. This will prevent possible damage to the device as well as fire hazards as a result of overheating. It is also very important to ensure that the cable does not come into contact with heat sources (e.g. radiators, other electric devices, fire places, etc.).

Frequency range: FM 87.5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Gain: 20–24 dB
Output level: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Gain control: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Power supply unit: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedance: 75 Ω
LED: red = too high signal
orange = too low signal
green = good signal
Caution: signal display shows rough estimate only!

ⓂⓁ Gebruiksaanwijzing

Meerkanaalsversterker (HF/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Veiligheidsinstructies

Voor het openen van het toestel de netstekker loskoppelen of de stroomtoevoer verwijderen, anders ontstaat er levensgevaar. Dit geldt ook als u het toestel reinigt of in combinatie met andere aansluitingen gebruikt. Het apparaat is niet bestand tegen druppel- of spatwater. Laat het product niet in contact komen met regen, vochtigheid of andere vloeistoffen om te voorkomen dat het beschadigd raakt en om persoonlijk letsel door kortsluiting te vermijden. Sluit het toestel alleen aan op een erkend stopcontact. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk zijn. Gebruik en open het apparaat niet als het defect is. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakspecialist. Dit apparaat dient, net als alle elektrische apparaten, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

Algemene montage:

Sluit het toestel alleen aan op een erkend stopcontact. Kies de montage-/opstelplaats zo dat u in gevaarlijke situaties makkelijk bij de netstekker kunt en hem uit het stopcontact kunt trekken. Kies de montage-/opstelplaats zo dat kinderen niet zonder toezicht met het toestel en de aansluitingen kunnen spelen. Kies de montage-/opstelplaats zo dat veilig aanleggen van alle aangesloten kabels mogelijk is. Stroomkabels zoals toevoerkabels mogen niet door voorwerpen beschadigd of ingeklemd worden. Om zowel beschadiging aan het toestel als mogelijke gevolgschade te vermijden, mogen toestellen die bestemd zijn voor montage aan de wand alleen op een effen oppervlak gemonteerd worden.

Vocht:

Kies een montage-/opstelplaats waar nooit vloeistof of voorwerpen in het toestel terecht kunnen komen (bijv. condenswater, lekkagewater, water uit een gieter etc.).

Warmte:

Stel het toestel nooit bloot aan direct zonnelicht en zet het niet in de directe nabijheid van warmtebronnen (bijv. radiatoren, andere elektrische apparaten, haard etc.). Zet niets met open vlammen (bijv. kaarsen) op het toestel. Apparaten met koellichamen of ventilatiesleuven, mogen daarom nooit afgedekt of dichtgebouwd worden. Zorg verder voor voldoende luchtcirculatie om het toestel. Daarmee voorkomt u mogelijke schade aan het toestel zoals brandschade door oververhitting. Let er goed op dat kabels niet in de directe nabijheid van warmtebronnen (bijv. radiatoren, andere elektrische apparaten, haard etc.) liggen.

Frequentiebereik: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Versterking: 20–24 dB
Uitgangsspanning: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Versterkingsregeling: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Voedingsadapter: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedantie: 75 Ω
LED: rood = te sterk signaal
oranje = te zwak signaal
groen = voldoende signaal
Attentie: alleen grove weergave van de signalen!

Ⓢ Bruksanvisning

Fördelningsförstärkare (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Säkerhetshänvisningar

Dra ur kontakten resp. bryt strömmen innan apparaten öppnas, annars föreligger livsfara. Detta gäller också när du rengör apparaten eller arbetar med anslutningarna. Apparaten är inte dropp- och stänkvattenskyddad. Utsätt inte produkten för regn, fukt eller andra vätskor så att produktskador och personskador på grund av kortslutning kan undvikas. Anslut bara apparaten till ett godkänt eluttag. Eluttaget måste alltid vara lätt att nå. Använd inte en defekt produkt mer och öppna den. Reparation ska bara utföras av auktoriserad fackman. Precis som alla elektroniska apparater ska även den här produkten hållas borta från barn!

Allmän montering:

Anslut bara apparaten till ett godkänt eluttag. Planera monterings- resp. uppställningsplatsen så att du lätt når elkontakten och kan dra ut den ur uttaget i en risksituation. Välj monterings- resp. uppställningsplatsen så att inte barn kan leka med apparaten och anslutningarna till den utan uppsikt. Det måste vara möjligt att dra alla anslutna kablar på ett säkert sätt vid monterings- resp. uppställningsplatsen. Elkablar och matningskablar får inte skadas eller klämmas fast av några föremål. För att undvika så väl skador på apparaten som tänkbara följskador får apparater som är avsedda för väggmontering bara hängas upp på en jämn yta.

Fukttighet:

Välj en monterings- resp. uppställningsplats där vätskor eller föremål inte riskerar att tränga in i apparaten (t.ex. kondensvatten, otäta tak, blötvatten etc.).

Värme:

Utsätt aldrig apparaten för direkt solsen och undvik direkt närhet till värmekällor (t.ex. element, andra elektroapparater, kamin etc.). Placera inga föremål med öppen eld (t.ex. levande ljus) på apparaten. Hos apparater med kylenheter eller ventilationsöppningar är det mycket viktigt att tänka på att dessa aldrig får täckas över eller tättas igen. Sörj dessutom för mycket god ventilation runt apparaten. På det viset förhindrar du möjliga skador på apparaten samt brandrisk på grund av överhettning. Var nogsa med att inte kablar kommer i närheten av värmekällor (t.ex. element, andra elektroapparater, kamin etc.).

Frekvensområde: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Förstärkning: 20–24 dB
Utgångsspänning: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Förstärkningsreglering: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Adapter: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedans: 75 Ω
LED: röd = för stark signal
orange = för svag signal
grön = tillräcklig signal
Observera: endast grov signalindikering!

ⓕ Mode d'emploi

Amplificateur multibande (OUC/VHF/UHF) 20 dB « SG 3 »

Consignes de sécurité

Avant la prise de courant ou coupez l'alimentation en électricité avant d'ouvrir l'appareil afin d'écarter tout danger de mort. Cette précaution s'applique également lors du nettoyage de l'appareil ou de travaux sur les connexions. L'appareil n'est pas protégé contre les gouttes et les éclaboussures d'eau. N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides afin d'éviter toute détérioration de l'appareil et tout risque de blessure provoqué par un court-circuit. Utilisez l'appareil exclusivement branché à une prise de courant appropriée. La prise de courant doit être accessible à tout moment. Cessez d'utiliser un appareil défectueux et ne tentez pas de l'ouvrir. Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel qualifié et autorisé. Cet appareil, comme tout appareil électrique, ne doit pas se trouver à portée des enfants.

Montage (généralités) :

Utilisez l'appareil exclusivement branché à une prise de courant appropriée. Planifiez le lieu de montage /d'implantation de telle sorte que, en cas d'urgence, la fiche secteur soit facilement accessible et que vous puissiez la retirer de la prise de courant. Sélectionnez un lieu de montage/d'implantation dans lequel les enfants ne peuvent pas accéder à l'appareil ni à ses connexions. Le lieu de montage/d'implantation doit permettre une pose sécurisée de tous les câbles. Le cordon d'alimentation électrique ainsi que l'amenée de courant ne doivent pas être susceptibles d'être coincés ou détériorés par un quelconque objet. Les appareils prévus pour un montage mural doivent être installés uniquement sur une surface plane afin d'éviter toute détérioration de l'appareil et tout dommage consécutif.

Humidité :

Sélectionnez un lieu de montage/d'implantation dans lequel en aucun cas du liquide ou un objet ne peut pénétrer dans l'appareil (eau condensée, fuite d'eau provenant du toit, eau d'arrosage, etc.).

Chaleur :

N'exposez en aucun cas l'appareil aux rayons directs du soleil et évitez la proximité directe de sources de chaleur (radiateurs, autres appareils électriques, cheminée, etc.). Ne placez aucun objet incandescent (bougies, etc.) sur l'appareil. Veillez impérativement à ne pas recouvrir ou condamner les éventuels ventilateurs ou fentes d'aération de certains appareils. Veillez également à garantir une excellente circulation de l'air autour de l'appareil, afin d'éviter toute détérioration éventuelle de l'appareil ainsi que tout risque d'incendie provoqué par une éventuelle surchauffe. Veillez impérativement à éloigner les câbles de sources de chaleur (radiateurs, autres appareils électriques, cheminée, etc.).

Plage de fréquence : FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Amplification : De 20 à 24 dB
Tension de sortie : FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Régulation d'amplification : -18 dB–0 dB : 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Bloc secteur : 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impédance : 75 Ω
LED : Rouge = le signal est trop fort
Orange = le signal est trop faible
Vert = le signal est suffisant
Attention : l'affichage des signaux n'est qu'approximatif.

ⓖ Istruzioni per l'uso

Amplificatore multibanda (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Indicazioni di sicurezza

Prima di aprire l'apparecchio disinserire la spina elettrica oppure rimuovere l'alimentazione di corrente, altrimenti sussiste il pericolo di vita. Questo vale anche quando si pulisce l'apparecchio oppure si lavora nei collegamenti. L'apparecchio non dispone di una protezione antisgocciolo o antispruzzo. Non esporre mai il prodotto alla pioggia, all'umidità o ad altri liquidi per evitare che l'apparecchio venga danneggiato e per proteggersi da eventuali lesioni dovute a cortocircuiti. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di rete appositamente omologata. La presa di rete deve essere sempre accessibile. Non utilizzare più l'apparecchio se difettoso e non aprirlo. Fare eseguire le riparazioni solo da un tecnico specializzato autorizzato. Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettroniche, fuori dalla portata dei bambini!

Montaggio generale:

Collegare l'apparecchio solo in una presa di rete appositamente omologata. Pianificare la posizione di montaggio o di installazione in maniera tale, che in situazioni di pericolo la spina elettrica possa essere facilmente raggiunta ed estratta dalla presa di corrente. Scegliere una posizione di montaggio o di installazione in maniera tale, che i bambini non possano giocare con l'apparecchio o i suoi collegamenti senza sorveglianza. La posizione di montaggio o di installazione deve consentire una posa sicura di tutti i cavi collegati. Il cavo della corrente così come il cavo di alimentazione non devono essere danneggiati o piegati da qualche oggetto. Per evitare danni dell'apparecchio oppure possibili danni indiretti, gli apparecchi previsti per il montaggio a parete devono essere montati solo su una superficie di base piana.

Umidità:

Scegliere una posizione di montaggio o di installazione nella quale, in nessun caso, possano penetrare liquidi oppure oggetti nell'apparecchio (ad esempio acqua di condensazione, perdite nel tetto, acqua per annaffiare ecc.).

Calore:

Non sottoporre mai l'apparecchio all'irradiazione solare diretta ad evitare di mettere l'apparecchio in prossimità di fonti di calore (ad es. radiatori, altri apparecchi elettrici, camini ecc.). Non mettere sull'apparecchio fiamme aperte (ad es. candele). Con gli apparecchi dotati di termostatspersori oppure di fessure di ventilazione, è necessario osservare assolutamente che questi non vengano trasformati o coperte in nessun caso. Provvedere inoltre per una sufficiente circolazione dell'aria intorno all'apparecchio. In questo modo si evitano possibili danneggiamenti dell'apparecchio così come il pericolo d'incendio a causa del surriscaldamento. Osservare assolutamente, che i cavi non siano mai in prossimità di fonti di calore (ad es. radiatori, altri apparecchi elettrici, camini ecc.).

Gamma di frequenza: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Amplificazione: 20–24 dB
Tensione di uscita: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Regolazione amplificazione: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Alimentatore: 230 V ~ 50 Hz 4 W
impedenza: 75 Ω
LED: rosso = segnale troppo forte
arancione = segnale troppo debole
verde = segnale sufficiente
Attenzione: indicazione dei segnali solo approssimativa!

ⓕⓁ Pistokelaturi

Monialuevahvistin (ALA/VHF/UHF) 20 dB „SG 3”

Turvaohjeet

Irrota pistoke pistorasiasta tai virtalähteestä ennen laitteen avaamista, muuten on olemassa hengenvaara. Noudata tätä ohjetta myös puhdistaaessasi laitetta tai työskennellessäsi liitäntöjen parissa. Tätä laitetta ei ole suojattu vesipisaroilta tai roiskevedeltä. Älä anna tuotteen joutua kosketuksiin sateen, kosteuden tai muiden nesteiden kanssa. Näin välttytään laitteen vahingoittumiselta ja suojaudutaan oikosulun aiheuttamilta loukkaantumisilta. Ota laitteenseen virta ainoastaan sallitusta pistorasiasta. Pistorasian tulee olla aina helposti käden ulottuvilla. Älä enää käytä tai avaa viallista laitetta. Korjaus tulee antaa ainoastaan valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi. Tämä laite kuten muutkaan elektroniset laitteet eivät kuulu lasten käsiin!

Yleistä asennuksesta:

Ota laitteenseen virta ainoastaan sallitusta pistorasiasta. Suunnittele asennus- ja pystytyspaikka siten, että vaaratilanteissa sähköpistoke on helppo irrottaa pistorasiasta. Valitse asennus- ja pystytyspaikka siten, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella ja sen liitännöillä ilman valvontaa. Asennus- ja pystytyspaikan on oltava sellainen, että kaikki kytketyt johdot saadaan sijoitettua turvallisesti. Mitkäään esineet eivät saa vaurioittaa eivätkä puristaa virransyöttöjohtoa ja sisäinvientikaapelia. Laitteavurioiden ja mahdollisten väliliisten vahinkojen välttämiseksi seinäasennukseen suunniteltujen laitteiden asennus on sallittua vain tasaisella pinnalla.

Kosteus:

Valitse asennus- tai pystytyspaikka, jossa laitteen sisään ei missään olosuhteissa pääse nesteitä tai esineitä (esim. kondenssivesi, katon vuotaminen, valuvesi jne.).

Lämpö:

Älä koskaan altista laitetta suoralle auringonpaisteelle, ja vältä lämmön lähteiden välitöntä läheisyyttä (esim. lämmittimet, muut sähkölaitteet, kaminat jne.). Älä aseta laitteen päälle avotulia (esim. kynttilöitä). Sellaisten laitteiden yhteydessä, joihin sisältyy tuulettimia tai tuuletusaukkoja, on siksi ehdottomasti muutettava, että niitä ei saa missään tapauksessa peittää tai tukkia. Huolehdi lisäksi riellusta ilmanvaihdosta laitteen ympärillä. Siten vältät mahdolliset laitevauriot ja ylikuumenimesta johtuvan palovaaran. Varmista ehdottomasti, etteivät johdot joudu lämmön lähteiden lähelle (esim. lämmittimet, muut sähkölaitteet, kaminat jne.).

Taajuusalue: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Vahvistus: 20–24 dB
Lähtöjännite: FM min. 112 dBµV/VHF min. 112 dBµV/UHF min. 107 dBµV
Vahvistuksen säätö: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UHF/FM
Verkkoalaite: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedanssi: 75 Ω
LED: punainen = liian vahva signaali
oranssi = liian heikko signaali
vihreä = riittävä signaali
Huomaa: vain signaalin karkea näyttö!



Wzmacniacz wielozakresowy (UKW/VHF/UHF), 20 dB »SG 3«

Többsávós jelszint-erősítő (UKW/VHF/UHF) 20 dB



00056676

PL Instrukcja obsługi

Wzmacniacz wielozakresowy (UKW/VHF/UHF), 20 dB »SG 3«

Šrodki ostroŹności

W przypadku konieczności otwarcia obudowy urzdzenia naleŹy wyjc wtyczk z sieci, w przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczestwo zycia. Wtyczk naleŹy wyjc z gniazda, rwnieŹ w przypadku czyszczenia. Urzdzenie nie jest wodoszczelne, ani bryzgoszczelne. Produktu nie naleŹy wystawiać na działanie wody oraz wilgoci. W przeciwnym razie moŹe dojsć do spiecia! Niebezpieczestwo utraty zdrowia lub zycia. Urzdzenie naleŹy podłczać tylko do odpowiedniego przewidzianego w tym celu gniazda. NaleŹy zapewnić swobodny dostp do gniazda, aby w kaŹdej chwili moŹna bylo swobodnie wyjc wtyczk. Uszkodzonego urzdzenia nie naleŹy uŹytkować. Napraw dokonywać tylko w autoryzowanym serwisie. Urzdzenie chronić przed dziećmi.

MontaŹ oglny:

Urzdzenie naleŹy podłczyć tylko do odpowiedniego gniazda. MontaŹ naleŹy przeprowadzić tak aby w przypadku zagroŹenia moŹna bylo szybko i latwo wycignc wtyczk z kontaktu. Miejsce montaŹu naleŹy wybrać tak, aby nie stanowiły zagroŹenia dla dzieci. Miejsce montaŹu powinno zapewniać swobodne podłczenie kabli. Kable zasilajce nie mog zostać przycisnte, moŹe dojsć do uszkodzenia. Aby uniknć uszkodzenia urzdzenia, naleŹy je montować tylko i wyłczenie na płaskiej powierzchni.

Wilgotnoř:

Jako miejsce montaŹu naleŹy wybrać miejsce suche, w oddaleniu od wszelkich pojemnikw zawierajcych ciecz (np: wazony, pojemniki z wod, naczynia wypełnione napojami, itp.)

Wysokie temperatury:

Urzdzenia nie naleŹy wystawiać na bezpořrednie działanie promieni słonecznych oraz naleŹy unikać stawiania w pobliŹu Źrdeł ciepła (np: grzejniki, inne urzdzenia elektryczne, kominki, itp.). Na urzdzenie nie naleŹy stawiać świecek. W miejscu gdzie bdzie stało urzdzenie naleŹy zadbać o odpowiedni cyrkulacj powietrza. Miejsc tych nie naleŹy zakrywać ani przykrywać. W ten sposób moŹna uniknć uszkodzenia urzdzenia w wyniku przegrzania. UwaŹać aby kable zasilajce nie znajdowały si w pobliŹu Źrdeł ciepła(np: grzejniki, urzdzenia elektryczne, kominek itp.).

Zakres czstotliwořci: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Wzmocnienie: 20–24 dB
Napicie wyjřciowe: FM min. 112 dBV/VHF min. 112 dBV/UHF min. 107 dBV
Regulacja wzmocnienia: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Zasilacz: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedancja: 75 
LED: czerwony = zbyt mocny sygnał
pomarańczowy = zbyt słaby sygnał
zielony = wystarczajcy sygnał
UWAGA: poziom sygnału podawany orientacyjnie !

SK Nvod na pouŹitie

Viacrozsahovy zosilňovač (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Bezpeřnostn pokyny

Pred otvorením zariadenia vytiahnite sieťov vidlicu event. odpojte z el. vedenia, v opačnom prípade hrozí ohrozenie života. Toto platí i vtedy, ak zariadenie čistite alebo pracujete s kontaktmi. Prístroj nie je chrnený pred prkajcu vodou.

Nevystavujte daŹdu, vlhkosti alebo kontaktu s akoukolvek kvapalinou. PouŹivate len predpísané zsuvky, aby ste zabránili poškodeniu prístroja alebo zraneniu. Sieťov zsuvka musí byť vŹdy dostupn. Poškodený prístroj nepouŹivate a neotvrate. Vrobok na opravu dvajte len do odbornho servisu. Tento prístroj, tak ako vřetky elektrozariadenia, nepatrí do rúk deťom!

MontŹ:

zariadenia prevdzkujte len na predpísanej sieťovej zsuvke. Naplánujte miesto montŹe tak, aby nedošlo k nebezpeřným situcim. Zvoľte miesto montŹe tak, aby k prpikm nemali prístup deti. MontaŹ musí umoŹňovať bezpeřné uloženie vřetky kblv. Napjaci a pripojovaci kbel nesmie byť poruřen okolitm prostredím. Pre zamedzenie poškodenia zariadenia a nasledujcich moŹnch škd, robte montaŹ na stenu len s pevnm podkladom.

Vlhkost:

pre montaŹ zvoľte tak miesto, kde zariadenie nedjde do styku s tekutinami a vlhkom, rovnako na zariadenie nepokladajte predmety, ktor vodu absorbuj (napr. vzy atď.).

Teplota:

nikdy nevystavujte zariadenie primemu slnečnému Źiareniu a vyvarujte sa umiestneniu pri priamych zdrojoch tepla (napr. krenie, ostatn elektrick zariadenia; pece atď.). Zdroj otvorenho ohňa (napr. sviečky), nikdy neumiestňujte na zariadenie. Pri zariadení, ktor obsahuj chladiace telesa alebo vetraci mrieŹku je nutn dodrŹať bezpeřn vzdialenosť do týchto otvor a zaistiť tak dostatočn cirkulci vzduchu. Tým zamedzite vzniku prpadnch škd, poŹiaru prehriatim atď. Dbajte na to, aby nebol kbel uloŹen v blízkosti tepelnch zdrojov (napr. krenia, ostatnch elektrickch zariadení, atď.)

Kmitořkov rozsah: FM 87,5–108 MHz / VHF 174–230 MHz / UHF 470–862 MHz
Zosilnenie: 20-24 dB
Výstupn roveň: FM min. 112 dBV / VHF min. 112 dBV / UHF min. 107 dBV
Regulovateľn tím: -18 dB-0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 VKV/FM
Napjanie: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedancia: 75 
LED signalizcia: erven = siln signl,
oranŹov = slab signl,
zelen = optimln signl

Upozornenie: signalizcia sily signlu je len orientačná

TR Kullanma kılavuzu

Çok Alanlı Yükseltici (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Emniyet uyarıları

Cihazı açmadan önce şebeke fişini çekin ya da elektrik beslemesini çıkartın, aksi takdirde hayatı tehlike mevcuttur. Bu durum, cihazı temizlerken veya bağlantılar üzerinde çalışırken de geçerlidir. Bu cihaz damlama ve sıçrama suyuna karşı korunmalı değildir. Cihazın hasar görmemesi ve kısa devre nedeniyle yaralanmaları önlemek için cihazı yağmur, nem veya başka sıvıların etkisinde bırakmayınız. Cihazı sadece bu amaç için izin verilen bir şebeke prizinde çalıştırınız. Şebeke prizine damla erişilebilmelidir. Hasarlı cihazı kullanmayın ve açmayın. Onarımlar sadece yetkili ustalar tarafından yapılmalıdır. Bu cihaz, diğer elektronik cihazlar gibi çocuklar tarafından kullanılmamalıdır!

Genel Montaj:

Cihazı sadece bu amaç için izin verilen bir şebeke prizinde çalıştırınız. Montaj ya da yerleştirme yerini, bir tehlike durumunda şebeke fişine kolayca erişilebilecek ve prizden çıkartılabilecek şekilde seçiniz. Montaj ya da yerleştirme yerini, çocuklar denetim altında olmadıkları zaman cihaz ve bağlantıları ile oynamayacak şekilde seçiniz. Montaj ya da yerleştirme yeri bağlı olan tüm kabloların güvenli bir şekilde döşenmesine olanak sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Gerilim besleme kablosu ve diğer giriş kabloları herhangi bir şekilde hasarlı veya ezilmiş olmamalıdır. Hem cihazda hasar oluşmasını ve hem de dolaylı zararları önleyebilmek için, duvara montaj için öngörülen cihazlar sadece düz bir yüzeye monte edilmelidir.

Nem:

Montaj ya da yerleştirme yerini, cihazın içine kesinlikle sıvı veya yabancı madde giremeyecek (örneğin, kondens suyu, çatıda sızıntı, su dökülmesi) şekilde seçiniz.

Isı:

Cihaz kesinlikle doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı ve doğrudan ısı kaynaklarının (örn. radyatör, diğer elektrikli cihazlar, şömine vb.) yakınına yerleştirilmemelidir. Açık alevler (örn. mum) cihaz üzerine yerleştirilmemelidir. Soğutucu gövdesi veya havalandırma delikleri olan cihazlarda, bu yerlerin üzerlerinin kesinlikle örtülmesine dikkat edilmelidir. Cihaz etrafında büyük miktarda bir hava sirkülasyonu olmasını sağlayın. Bu sayede cihazda hasar oluşması ile aşırı ısınmadan dolayı yangın çıkma tehlikesi önlenir. Kablonun ısı kaynakları (radyatör, diğer elektrikli cihazlar, şömine gibi) yakınına gelmesine dikkat ediniz.

Frekans aralığı: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Güçlendirme: 20–24 dB
Çıkış gerilimi: FM min. 112 dBV/VHF min. 112 dBV/UHF min. 107 dBV
Güçlendirme kontrolü: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Şebeke adaptörü: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Empedans: 75 
LED: kırmızı = sinyal çok güçlü
turuncu = sinyal çok zayıf
yeşil = sinyal yeterli
Dikkat: sinyaller sadece kaba olarak gösterilir!

H Használati útmutató

Többsávós jelszint-erősítő (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Biztonsági követelmények

Mielőtt felnyitná a készüléket, szüntesse meg a tápáram-ellátást, mert feszültség alatt lévő készülékbe nyúlni életveszélyes; húzza ki a tápegység dugaszát a konnektorból. Ez a követelmény akkor is érvényes, ha tisztítja a készüléket vagy éppen javítja azt. A készülék nem vízálló, óvja a bezárástól és a felfröccsenő víztől. Ne tegye a készüléket esőre, párás környezetbe és kerülje el, hogy egyéb folyadékkal kapcsolatba kerüljön; ezzel megelőzheti a káros rövidzárlatok keletkezését és elkerülheti az esetleges sérüléseket. A készülék tápkábelét csak akkor csatlakoztassa a konnektorba, ha használni akarja. Olyan fali konnektort használjon, amely könnyen hozzáférhető. Ha a készülék véletlenül megsérül vagy hibássá válik, ne használja tovább. A hibássá vált készüléket csak szakember javíthatja. Mint minden elektronikus eszköz, gyermek nem használhatja ezt a készüléket sem!

Általános üzembe helyezési feltételek

A tápáram-ellátáshoz megfelelően biztonságos hálózati konnektort válasszon. A készülék elhelyezését és működtetési körülményeit úgy válassza meg, hogy bármilyen üzemzavar vagy tűzveszélyes helyzet esetén a hálózati csatlakozó könnyű módon kihúzható legyen a konnektorból. Az üzembe helyezés előtti szereléshez, majd ezt követően az üzembe helyezéshez olyan helyet válasszon, hogy kisgyermekek ne férhessenek hozzá és ne játszhassanak a közelében. A becsatlakoztatott kábelt és a hálózati tápkábelt úgy helyezze el, hogy az ne képezzen akadályt a lakásban vagy egyéb helyen, ahol rendszeresen közlekednek. Ha a tápáram-kábel bármilyen okból megsérült, ne használja tovább, az egyéb becsatlakoztatott kábeleket úgy válassza ki használatra, hogy azokon ne legyen sérülés. A folyamatos üzemeltetéshez és a nem kívánt sérülések elkerüléséhez, célszerű a falra szerelni a készüléket, miután az alapvető becsatlakoztatási műveleteket elvégezte.

Környezeti páratartalom

A felszereléshez és a folyamatos üzemeltetéshez válasszon olyan helyiséget, ahol kicsi a páratartalom, nincs nedvesség és száraz a környezet (nincs vízgútjód, gőzvezeték, gőztartály, stb.).

Hőmérsékleti körülmények

Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett felületre. Tegye távolabb a hőforrásoktól, (szobai fűtőtesttől, egyéb elektromos készüléktől vagy kéménytől, stb.). Ne üzemeltesse nyílt láng közelében (pl.: gertyák). Működés közben tegye lehetővé a készülék természetes szellőzését és a szellőző nyílásokat ne takarja le semmivel. Olyan helyiségben, ahol nincs megfelelő szellőzés, biztosítsa a mesterséges légkeringést a készülék környezetében. Ha bármilyen sérülés éri a készüléket, ne üzemeltesse tovább, mert ezzel növeli a túlmelegedést és ez tűzveszélyességi kockázatot jelent. A készülékhez vezető kábeleket ne tegye a hőforrások, szobai fűtőtest, egyéb elektromos készülék vagy kémény közelébe.

Frekvencia-sávzsélesség: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Erősítés: 20–24 dB
Kimenő feszültség: FM min. 112 dBV/VHF min. 112 dBV/UHF min. 107 dBV
Erősítés-szabályozás: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Tápegység: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedancia: 75 
LED: piros = erős jel
narancssárga = túl gyenge jel
zöld = megfelelő jel
Megjegyzés: a kijelzők csak viszonyító jelzést adnak!

P Manual de instruções

Amplificador multibanda (FM/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Indicações de segurança

Antes de abrir o aparelho, desligar a ficha de alimentação ou interromper a entrada de corrente, caso contrário existe perigo de morte. Tal é válido também quando pretender limpar o aparelho ou efectuar trabalhos nas ligações. O aparelho não está protegido contra gotas ou salpicos de água. Não permita que o produto entre em contacto com chuva, humidade ou outros líquidos, de forma a evitar a danificação do aparelho e a proteger-se de ferimentos causados por curto-circuito. Ligue o aparelho apenas a uma tomada para tal autorizada. A tomada deve estar sempre acessível. Não utilize nem abra aparelhos avariados. As reparações devem ser efectuadas somente por técnicos autorizados. Tal como todos os aparelhos electrónicos, este aparelho não deve ser manuseado por crianças!

Montagem geral:

Ligue o aparelho apenas a uma tomada para tal autorizada. Planeie o local de montagem ou instalação de forma a que, numa situação de perigo, tenha um fácil acesso à ficha de alimentação e possa retir-la facilmente da tomada. Selecione o local de montagem ou instalaço de forma a impedir que as crianęas possam brincar com o aparelho e respectivas ligações sem vigilncia. O local de montagem ou instalaço deve permitir uma disposiço segura de todos os cabos ligados. Os cabos de alimentaço no podem ser danificados ou esmagados por quaisquer objectos. Para evitar danos no aparelho e danos subsequentes, os aparelhos previstos para uma montagem na parede devem ser montados numa base plana.

Humidade:

Selecione um local de montagem ou instalaço em que no seja possvel que lquidos ou objectos entrem no aparelho (por ex. gua condensada, fugas no telhado, borrifos de gua, etc.).

Calor:

Nunca exponha o aparelho  luz solar directa e evite a proximidade directa com fontes de calor (por ex. radiadores, outros aparelhos elctricos, lareiras, etc.). No colocar fontes de chamas nuas (por ex. velas) sobre o aparelho. Ter em atenço que os aparelhos que possuem elementos de refrigeraço ou ranhuras de ventilaço no podem estar cobertos ou ser desmontados. Assegure tambm uma boa circulaço do ar em volta do aparelho. Assim, evita possveis danos no aparelho, bem como o perigo de incndio causado por sobreaquecimento. Assegure que os cabos no se encontram na proximidade de fontes de calor (por ex. radiadores, outros aparelhos elctricos, lareiras, etc.).

Gama de frequncias: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Amplificaço: 20–24 dB
Tenso de saıda: FM min. 112 dBV/VHF min. 112 dBV/UHF min. 107 dBV
Regulaço da amplificaço: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Fonte de alimentaço: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedncia: 75 
LED: vermelho = sinal demasiado forte
laranja = sinal demasiado fraco
verde = sinal suficiente
Atenço: apenas indicaço aproximada dos sinais

RO Manual de utilizare

Amplificator domenii multiple (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Instrucţiuni de siguranţă

Înainte de a deschide aparatul, trageţi ştecherul de reţea resp. îndeaprtaţi alimentarea cu curent, în caz contrar exist pericol de moarte. Acest lucru este valabil şi cnd curtaţi aparatul sau cnd lucraţi la racorduri. Aparatul nu este protejat împotriva picturilor i stropirilor cu ap. Nu expuneţi produsul contactului cu ploaia, umiditatea sau alte lichide, pentru evitarea deteriorrii aparatului i pentru a v proteja de vtmrii prin scurtcircuitare. Exploataţi aparatul numai la o priz de reţea aprobat în acest sens. Priza de reţea trebuie s fie accesibil oricnd. Nu mai utilizaţi i nu deschideţi aparatul defect. Reparaþiile se execut numai de personal autorizat. Acest aparat, ca de altfel toat aparatura electronic, nu are ce cuta în minile copiilor!

Montaj general:

Exploataţi aparatul numai la o priz de reţea aprobat în acest sens. Planificaţi locul de montaj resp. de instalare astfel înct în caz de pericol s ajungeţi uşor la ştecherul de reţea şi s îl puteţi extrage din priz. Alegeţi locul de montaj resp. de instalare astfel ca copiii s nu se poat juca nesupravegheaţi cu aparatul şi cu racordurile acestuia. Locul de montaj resp. de instalare trebuie s permit pozarea sigur a tuturor cablurilor racordate. Cablul de alimentare cu curent şi cablul de alimentare nu trebuie deteriorate sau strivite de obiecte. Pentru evitarea deteriorrii aparatului şi urmrilor acesteia, aparatele prevzute pentru montaj pe perete trebuie montate numai pe suprafaţa plan.

Umiditate:

Alegeţi un loc de montaj resp. de instalare, unde nu pot ptrunde sub nicio împrejurare lichide sau obiecte în aparat (de ex. ap de condens, neatenşetţi ale acoperişului, ap de udat etc.).

Cldur:

Nu plasaţi aparatul niciodat în radiaţia solar direct şi evitaţi imediatia apropiere a surselor de cldur (de ex. radiatoare, alte aparate electrice, şemineu etc.). Nu plasaţi foc deschis (de ex. lumnri) pe aparat. La aparatele care au radiator de rcire sau fante de aerisire, se va avea grij în mod obligatoriu, ca acestea s nu fie acoperite sau obturate. În afar de acestea, asiguraţi circulaţia bun a aerului în jurul aparatului. Astfel evitaţi posibilitile daune la aparat, precum şi pericolul de incendiu prin supraclzire. Aveţi grij neaprat, cablul nu trebuie s ajung în apropierea surselor de cldur (de ex. radiatoare, alte aparate electrice, şemineu etc.).

Interval frecvenţe: FM 87,5–108 MHz/VHF 174–230 MHz/UHF 470–862 MHz
Amplificare: 20–24 dB
Tensiune de ieşire: FM min. 112 dBV/VHF min. 112 dBV/UHF min. 107 dBV
Reglare amplificarea: -18 dB–0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 UKW/FM
Alimentator: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedana: 75 
LED: roşu = semnal prea puternic
portocaliu = semnal prea slab
verde = semnal suficient
Atenţie: Afişaj brut al semnalelor!

CZ Nvod k pouŹití

Vícerozsahovy zesilovač (UKW/VHF/UHF) 20 dB »SG 3«

Bezpeřnostn pokyny

Před otevřením zařízení vytáhnete síťovou vidlici event. odpojte od el. vedení, v opačném případě hrozí ohrožení života. Tohle platí i tehdy, když zařízení čistíte nebo pracujete s kontakty. Přístroj není chrněn před kapající nebo střikající vodou . Nevystavujte dešti, vlhkosti nebo kontaktou s jakoukoliv kapalinou. PouŹívejte jen předepsanou zsuvku, aby jste zabránili poškození přístroje nebo zranění, Síťov zsuvka musí být vŹdy dostupn. Poškozený přístroj nepouŹívat a neotevírat. Opravu sřetřte jen odbornému servisu. Tento přístroj, tak jako všechna elektrozařizení, nepatrí do ruk deťem !

MontŹ:

zařizení provozujte jen na předepsan sířové zsuvce. Naplánujte místo montŹe tak, aby nedošlo k nebezpeřným situacím. Zvoľte místo montŹe tak, aby k prpikm nemly prístup deti. MontaŹ musí umoŹňovat bezpeřné uložení vřetky kabel. Napjaci a pripojovaci kabel nesmí být poruřen okolnm prostředím. Pro zamezení poškození zařizení a následujcich moŹnch škd, provádjte montaŹ na stnu jen s pevnm podkladem.

Vlhkost:

pro montaŹ zvolte takov místo, kde zařizení nedjde do styku s tekutinami a vlhkostí, rovněž na zařizení nepokládjte předměty, kter vodu obsahuj (např. vzy atď.).

Teplo:

nikdy nevystavujte zařizení přímému slunečnímu záření a vyvarujte se umístění u přímých zdroj tepla (např. topení, ostatní elektrická zařizení, kama atď.) Zdroj otevřenho ohně (např. svíčky) nikdy neumisťujte na zařizení. U zařizení, která obsahuj chladičí tělesa nebo větrací mřízky je nutn dodrŹovat bezpeřnou vzdialenosť do těchto otvor a zajistit tak dostatečnou cirkulaci vzduchu. Tím zamezíte vzniku prpadnch škd, poŹáru přehřátím atď. Dbajte na to, aby nebyl kabel uloŹen v blízkosti tepelnch zdroj (např. topení, ostatních elektrických zařizení, kamen atď.)

Kmitořcov rozsah: FM 87,5–108 MHz / VHF 174–230 MHz / UHF 470–862 MHz
Zesilení: 20–24 dB
Výstupní roveň: FM min. 112 dBV / VHF min. 112 dBV / UHF min. 107 dBV
Regulovateľn tím: -18 dB-0 dB: 1 UHF, 2 VHF, 3 VKV/FM
Napjení: 230 V ~ 50 Hz 4 W
Impedance: 75 
LED signalizace: erven = siln signl
orange = slab signl
grn = optimlní signl

Upozornění: signalizace sily signlu je pouze orientační

RUS Руководство по эксплуатации

Многодиапазонный усилитель (УКВ/ОВЧ/УВЧ) 20 дБ »SG 3«

Техника безопасности

Перед открытием кожуха, чистой и соединением отключите прибор от электропитания. В противном случае существует опасность для жизни. Устройство не защищено против брызг и водяных капель. Во избежание повреждения устройства и удара электрическим током берегите изделие от розетки, влажности и жидкости. Прибор разрешается подключать только к соответствующей розетке электросети. Розетка электросети должна быть легко доступна. Неисправное изделие не эксплуатировать и не открывать. Ремонтировать разрешается только квалифицированному персоналу. Не давать детям!

Монтаж

Прибор разрешается подключать только к соответствующей розетке электросети. Монтаж и установка прибора должны позволять в случае опасности быстро отключить штекер питания от розетки электросети. Место установки устройства должно быть недоступно детям. Необходимо надежно закрепить все соединительные кабели. Следите за тем, чтобы кабели, в том числе кабель питания, не могли быть повреждены другими объектами. Во избежание повреждений оборудования и нанесения другого ущерба устройству, монтируемые на стене, должны располагаться только на ровной поверхности.

Влажность

Берегите прибор от жидкостей, влажности, воды, конденсата и т.д.

Источники тепла

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Не размещайте его рядом с источниками тепла, такими как нагревательные приборы, камин, электрооборудование. Не ставьте на прибор осветительные свечи. Не закрывайте вентиляционные отверстия на кожухе. Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг прибора. Это необходимо во избежание пожара, который может возникнуть из-за перегрева. Не прокладывайте кабели рядом с источник с источниками тепла (батареи, электрооборудование, печь и т.п.).

Диапазон частот: FM 87,5–108 МГц/ОВЧ 174–230 МГц/УВЧ 470–862 МГц
Кoeffициент усиления: 20–24 дБ
Выходное напряжение: FM мин. 112 дБВ/ОВЧ мин. 112 дБВ/УВЧ мин. 107 дБВ
Регулировка усиления: -18 дБ–0 дБ: 1 УВЧ, 2 ОВЧ, 3 УКВ/ЧМ
Блок питания: 230 В~ 50 Гц 4 Вт
Волновое сопротивление: 75 
Лампы: красная = слишком сильный сигнал
оранжевый = слишком слабый сигнал
зеленый = достаточный сигнал

Внимание! Индикация силы сигнала приближительная!