

- Tíjhennä vedenkeitin **A** lauvuriin.
- Paina kannen vapautuspainiketta **A** avataksies kannen **A**.
- Täytä vedenkeitin **A** puhtaalla vedellä enintään maksimimäärkin asti.
- Keitä vettä.
- Toista vaihetta 7–10, kunnes valkoinenietkan haju on huuhoutunut pois.

Jätehuolto

Tämä tuote tulee toimittaa hävitetäväksi asianmukaisen keräyspisteen kautta. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Liikistieto antaa jällenvenyyisä tai paikallinen jätehuoltolsta vastaava viranomaiinen.

NO Hurtigguide

Elektrisk vannkoker

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett.

Tiltenkt bruk

Dette produktet er en elektrisk vannkoker. Dette produktet er ten tiltenkt innendørs bruk. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon. Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler på erfaring og video, hvis de har fått opplæring eller instruksjon angående bruk av produktet på en sikker måte og forstår at farer er involverede. Barn må ikke lege med produktet. Rengjøring og bruksegghetsholdelse må ikke utføres af barn uden opsyn. Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funksjoner i hjemmet, der også kan utføres af ikke-ekspert til typiske husholdningsmiljøer, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbeidsmiljøer, landbruksbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.

Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og som også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boligliggende miljøer og/eller i bed and breakfast-lignende miljøer.

Hoveddeler (bilde A)

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|
| 1 | Tut | 6 | Håndtag |
| 2 | Vannkoker | 7 | Strømindikator |
| 3 | Bundplate | 8 | På/av-knapp |
| 4 | Lokk | 9 | Strømkabel |
| 5 | Frigjenningsknapp for lokket | | |

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Sorg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produkt skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Hold produktet utlengiengelig for barn.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.

Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.

- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan repareres.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Hold avstand fra brennbare gjenstander.
- Ikke la strømkabelen henge over bordenkar for å forhindre at produktet dras ned. PÅse at verken apparatet, strømkabelen eller støpselet kommer i kontakt med varme overflater som kokeplater eller en radiator, eller at de kommer i kontakt med selve apparatet.

- Sorg for, at stikkontaktens spænding svarer til den spænding, der kræves af produktet.
- Brug ikke et forlængerkabel.
- Brug aldrig produktet med en ekstern strømforsyning eller tilsluttet samsvarende med spændingen som kræves for produktet.
- Ikke bruk i skafteledning.
- Bruk aldri produktet med en ekstern tidsinstillingsbryter eller fjernkontroll.
- Produktet skal bare håndteres med tørre hender. Håndtering med våte hender kan føre til elektrisk støt.
- Bruk kun produktet med den medfølgende bunnpulsten.
- Ikke bruk produktet uten vann i kjelen for å forhindre skade på varmeelementene.
- Fyll aldri vannkokeren over "max"-merket. Ellers kan det sprute ut vann
- Ikke la produktet være uten oppsyn når det er slått på.
- Ikke berar de varme delene til produktet direkte.
- Ikke fern eller åpne lokket mens vannet koker, og når du heller varmt vann.
- Påse at produktet er slått av før du tar det av bunnpulsten.
- Vær forsiktig når du flytter på vannkokeren hvis den inneholder varmt vann. Unggås søl.
- Produktet er utstatt for restvarme etter bruk.

- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Dypp aldri produktet i vann og ikke sett den inn i en oppvaskmaskin.

Før første bruk

- Rengjør apparatet før første gangs bruk.
- Fyll vannkokeren **A** opp til max-markeringen med rent vann og kok opp vannet.
 - Hell ut det kokte vannet.
 - La vannet annens avkjøles helt.
 - Ta over overflaten med en klut.

Bruk av produktet

- Sett bunnpulsten **A** på en stabil, flat overflate.
- Koble strømkabelen **A** til et strømuttak.
- Trykk på lokkets frigjenningsknapp **A** for å åpne lokket **A**.
- Fyll vannkokeren **A** med rent vann.
- Fyll vannkokeren over "max"-merket.
- Ellers et det fare for at varmt vann kan komme ut av vannkokeren.
- Lukk lokket **A**.
- Sett vannkokeren **A** på bunnpulsten **A**.
- Unggås søl på strømkontakten og bunnpulsten.
- Trykk på av/på-knappen **A** for å slå maskinen på.
- Strømindikatoren **A** lyser for å indikere at strømmen er på.
- Vannkokeren varmes opp til vannet koker. Produktet er utstyrt med overoppvarmingsvern.

- Utliretrekkelig mengde vann resulterer i at produktet slås av for varmet koker.
- Ikke fern lokket mens vannet koker, eller når du heller varmt vann.
- Strømindikatorlyset **A** slukkes.
- Påse at produktet er slått av før du fjerner vannkokeren **A** fra bunnpulsten **A**.
- 11. Løft kjelen **A** med håndtaket **A** fra bunnpulsten **A**.
- Hell det varme vannet ut gjennom tenn **A**.
- Vær forsiktig – det kan forekomme varm damp.
- Oppbevar vannkokeren på basen når den ikke er i bruk.

Koble fra produktet når det ikke er i bruk.

Avkalking av produktet

- Avkalk vannkokeren med jevne mellomrom.
- Sett vannkokeren på et flatt, stabilt underlag.
- Trykk på lokkets frigjenningsknapp **A** for å åpne lokket **A**.
- Fyll vannkokeren **A** med 700 ml hvitt eddik.
- La bledningen virke over natten.
- Ikke innhalder dampen fra blandingen.
- Tøm vannkokeren **A** i en vask.
- Trykk på lokkets frigjenningsknapp **A** for å åpne lokket **A**.

- Fyll vannkokeren **A** opp til max-markeringen med rent vann
- Kok opp vannet.
- Gjenta trin **7** – 10 til eddiklutten er forsvunnet.

Kassering

Produktet må avhendes på egneade oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

DA Vejledning til hurtig start

Elkede

- Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online.

Tilslaget brug

Produktet er en elektrisk kedel til koge vand. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler på erfaring og video, hvis de har fået oplæring eller instruksjon angående bruk af produktet på en sikker måde og forstår at farer er involverede. Barn må ikke lege med produktet. Rengjøring og brugsegghetsholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-ekspert til typiske husholdningsmiljøer, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.

Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og som også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boligliggende miljøer og/eller i bed and breakfast-lignende miljøer.

Hoveddeler (billed A)

- | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------|
| 1 | Tud | 6 | Håndtag |
| 2 | Kedel | 7 | Strømindikator LED |
| 3 | Bundplade | 8 | Tænd/sluk-kontakt |
| 4 | Låg | 9 | Strømkabel |
| 5 | Frigjælsesknap til låg | | |

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Sorg for, at du har læst og forstået instruksioneerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift strøket eller skadet eller defekt produkt.
- Hold produktet utilgængelig for barn.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Dette produkt skal kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk støt.
- Placer produktet på en stabil og flat overflade.
- Hold på afstand af brændbare objekter.
- Lad ikke kablet hange over bordenkar. Således forebygges det, at kablet bliver trukket ned. Sørg for, at hverken apparatet, strømkabel eller stikket kommer i kontakt med varme overflader, såsom kogeplader eller en radiator, eller at de kommer i kontakt med selve apparatet.
- Sorg for, at stikkontaktens spænding svarer til den spænding, der kræves af produktet.
- Brug ikke et forlængerkabel.
- Brug aldrig produktet med en ekstern strømforsyning eller tilsluttet samsvarende med spændingen som kræves for produktet.
- Ikke bruk i skafteledning.
- Bruk aldri produktet med en ekstern tidsinstillingsbryter eller fjernkontroll.
- Produktet skal bare håndteres med tørre hender. Håndtering med våte hender kan føre til elektrisk støt.
- Bruk kun produktet med den medfølgende bunnpulsten.
- Ikke bruk produktet uten vann i kjelen for å forhindre skade på varmeelementene.
- Fyll aldri vannkokeren over "max"-merket. Ellers kan det sprute ut vann
- Ikke la produktet være uten oppsyn når det er slått på.
- Ikke berar de varme delene til produktet direkte.
- Ikke fern eller åpne lokket mens vannet koker, og når du heller varmt vann.
- Påse at produktet er slått av før du tar det av bunnpulsten.
- Vær forsiktig når du flytter på vannkokeren hvis den inneholder varmt vann. Unggås søl.
- Produktet er utstatt for restvarme etter bruk.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Dypp aldri produktet i vann og ikke sett den inn i en oppvaskmaskin.

Før første bruk

- Rengjør apparatet før første brug.
- Fyll kedlen **A** til maks-niveauet med vand
 - Hæld det kogte vand ud.
 - Lad produktet køle helt af.
 - Tør overfladen med en klud.

Brug af produktet

- Placer bunnpulden **A** på en stabil, flad overflade.
- Slut strømkablet **A** til en stikkontakt.
- Tryk på lågfrigjælsesknappen **A** for at åbne låget **A**.
- Fyld kedlen **A** med rent vand.
- Fyld aldrig kedlen over "max". Ellers kan der blive spjælt varmt vand ud af kedlen.
- Luk låget **A** telyttsåhøj.
- Placer kedlen **A** på bunnpulden **A**.
- Udgået så spille på strømtikket og bunnpulden.
- Tryk på tænd/sluk-knappen **A** for at tænde produktet.
- Strømindikatorlampen (LED) **A** lyser for at vise, at strømmen er tændt.
- Kedlen varmes op, indtil vandet koger. Det produktet er udstyret med en overhedningsbeskyttelse. En utilstrækkelig mængde vand fører til, at produktet slukkes, før vandet koger.
- Tag ikke låget af, mens vand koker eller når produktet slås av for varmet vand ud.
- Strømindikator LED'en på **A** slukker.
- Sørg for, at produktet er slukket, inden kedlen **A** tages af bunnpulden **A**.
- Løft kedlen **A** med håndtaket **A** fra bunnpulden **A**.
- Hæld det varme vand ud gennem tenn **A**.
- På pas, der kan undslippe varm damp.
- Opbevar kedlen på basen, når den ikke er i brug.
- Frakobl produktet, når det ikke er i brug.

Åfkalkning af produktet

- Åfkalk jævnligt ind kedel.
- Placer produktet på en plan, stabil overflade.
- Tryk på lågfrigjælsesknappen **A** for at åbne låget **A**.
- Fyld kedlen **A** med 700 ml hvidt eddik.
- Tilføj 300 ml vand i kedlen **A** for at fylde den op til maks-indikator.
- Lad blandingen henstå natten over.
- Indlånd ikke blandingens damp.
- Tøm kedlen **A** i håndvasken.
- Tryk på lågfrigjælsesknappen **A** for at åbne låget **A**.
- Fyld kedlen **A** til maks-niveauet med rent vand
- Kog vandet.
- Gentag trin 7 – 10, indtil lugten af eddike er skyllet væk.

Bortsælning

Produktet skal afleveres på et separat indsamlingspunkt. Bortsfald ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Elektromos vízfőző

További információkat lásd a bővített online kézikönyvben.

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy víz felforralásra szolgáló elektromos vízfőző. A termék beltéri használatra készült. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságát, a jótállást és a megfelelő működést. 8 éven felüli gyermekek, továbbá test, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő funkciókért. A termék használatát a használati utasítások útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használatról járó veszélyekkel. Gyermeknek nem jásztathatuk a termékkel. Gyermeknek nem végezhetjük a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül. A termék rendeltetésének megfelelően háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználású is használhatja jellemzően háztartási funkciókra, például üdüzeteken, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, kávéházak és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

Főalkatrészek (A kép)

- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | Kilónt | 6 | Fogantyú |
| 2 | Vízforraló | 7 | Működőjelző LED |
| 3 | Alaplapoz | 8 | Be- és kikapcsológomb |
| 4 | Fedél | 9 | Tápkábel |
| 5 | Fedélkilók gomb | | |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használatá előtt figyelembe elovasta és megértette az ebben a dokumentumban található utasításokat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A termék csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ezt a terméket csak szakértett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Hehyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Tartsa a gyűlölközést távol.
- A készülék lerántásának megakadályozása érdekében ne hagyja a tápkábelt az asztal szélei fölött lógni. Ügyeljen arra, hogy sem a készülék, sem a tápkábel vagy a dugó ne érintkezzen forró felületekkel, például fűzőlapokkal vagy radiátorral, illetve ne érintkezzen magával a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozóját feszültsége megegyezik az adapter által igényelt feszültséggel.
- Ne használjon hosszabbító kábel.
- Soha ne használja a terméket különös időjáráskörülmény vagy távirányítással.
- Soha ne használja a terméket szűk helyeken, például közel egyen a termékhez. Ha nedves kezzel éi hozzá, áramütést szenvedhet.
- Csak a mellékelt talplemezzel együtt használja a terméket.

- A fűzőelemek károsodásának elkerülése érdekében ne használja a terméket a vízfőzőlaba töltött viz nélkül.
- A vízfőzőláb soha ne töltse a „max” jelzésen túl. Ellenkező esetben a forró víz kifröcsenhet a vízfőzőlából.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Ne érien közvetlenül a termék forró alkatrészeit.
- Koper og når der hældes varmt vand ud.
- Sørg for, at produktet er slukket, inden det tages af bunnpulden.
- Vær forsigtig, når kedlen flyttes med varmt vand. Ungdå spild.
- Produktet er genstand for restvarme efter brug.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengjøring.
- Sænk aldrig produktet ned i vand, og læg det aldrig i opvaskemaskinen.

Før første brug

- Rengør apparatet før første brug.
- Fyld kedlen **A** til maks-niveauet med vand
 - Hæld det kogte vand ud.
 - Lad produktet køle helt af.
 - Tør overfladen med en klud.

Brug af produktet

- Placer bunnpulden **A** på en stabil, flad overflade.
- Slut strømkablet **A** til en stikkontakt.
- Tryk på lågfrigjælsesknappen **A** for at åbne låget **A**.
- Fyld kedlen **A** med rent vand.
- Fyld aldrig kedlen over "max". Ellers kan der blive spjælt varmt vand ud af kedlen.
- Luk låget **A** telyttsåhøj.
- Placer kedlen **A** på bunnpulden **A**.
- Udgået så spille på strømtikket og bunnpulden.
- Tryk på tænd/sluk-knappen **A** for at tænde produktet.
- Strømindikatorlampen (LED) **A** lyser for at vise, at strømmen er tændt.
- Kedlen varmes op, indtil vandet koger. Det produktet er udstyret med en overhedningsbeskyttelse. En utilstrækkelig mængde vand fører til, at produktet slukkes, før vandet koger.
- Tag ikke låget af, mens vand koker eller når produktet slås av for varmet vand ud.
- Strømindikator LED'en på **A** slukker.
- Sørg for, at produktet er slukket, inden kedlen **A** tages af bunnpulden **A**.
- Løft kedlen **A** med håndtaket **A** fra bunnpulden **A**.
- Hæld det varme vand ud gennem tenn **A**.
- På pas, der kan undslippe varm damp.
- Opbevar kedlen på basen, når den ikke er i brug.
- Frakobl produktet, når det ikke er i brug.

- Tag ikke låget af, mens vand koker eller når produktet slås av for varmet vand ud.
- Strømindikator LED'en på **A** slukker.
- Sørg for, at produktet er slukket, inden kedlen **A** tages af bunnpulden **A**.
- Løft kedlen **A** med håndtaket **A** fra bunnpulden **A**.
- Hæld det varme vand ud gennem tenn **A**.
- På pas, der kan undslippe varm damp.
- Opbevar kedlen på basen, når den ikke er i brug.
- Frakobl produktet, når det ikke er i brug.

- Åfkalk jævnligt ind kedel.
- Placer produktet på en plan, stabil overflade.
- Tryk på lågfrigjælsesknappen **A** for at åbne låget **A**.
- Fyld kedlen **A** med 700 ml hvidt eddik.
- Tilføj 300 ml vand i kedlen **A** for at fylde den op til maks-indikator.
- Lad blandingen henstå natten over.
- Indlånd ikke blandingens damp.
- Tøm kedlen **A** i håndvasken.
- Tryk på lågfrigjælsesknappen **A** for at åbne låget **A**.
- Fyld kedlen **A** til maks-niveauet med rent vand
- Kog vandet.
- Gentag trin 7 – 10, indtil lugten af eddike er skyllet væk.

- Ne legezesse be a keverék gőzét.
- A mosogató fölött öntse ki a vízfőzőalót **A** tartalmát.
- Nyomja meg a fedél kilódó gombját **A** a fedél **A** felnyitására.
- Töltse fel a vízfőzőalót **A** tiszta vízzel, a max. jelzéssig.
- Forralja fel a vizet.
- Ismételtje meg az1-7 – 10 lépést, amíg az ecet szaga meg nem szűnik.

Ártalmatlanság

A termék elkülvítése, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé. További információkat lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelési felelős helyi hatósággal.

PL Przewodnik Szybki start

Czajnik elektryczny

Węcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online.

Przeznaczenie

Ten produkt to elektryczny czajnik do gotowania wody. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie. Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w odpowiedni sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny czyścić ani przegradzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie. Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w odpowiedni sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny czyścić ani przegradzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i/lub w pensjonatach.

Główne części (ilustracja A)

- 1 Dźwignia
- 2 Czajnik
- 3 Płytki podstawy
- 4 Pokrywa
- 5 Przycisk otwierania pokrywy
- 6 Uchwyty
- 7 LEDowy wskaźnik
- 8 Zasilania
- 9 Właznik
- 10 Przewód zasilający

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Ostrzeżenie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ne używaj produktu, jeśli jakikolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wyeliminuj uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Ne otwieraj produktu - w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Zachowaj odpowiednią odległość od przedmiotów łatwopalnych.
- Ne zostawiaj przewodu zasilającego zwisającego przez krawędź ze stołu, aby zapobiec zrzuceniu urządzenia. Upewnij się, że ani urządzenie, ani przewód zasilający i wtyczka nie wchodzą w kontakt z gorącymi powierzchniami, takimi jak płyty grzejne lub kaloryfer, ani też z samym urządzeniem.
- Upewnij się, że nacięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu wymagannemu przez produkt.
- Ne używaj przedłużaczy.
- Nigdy nie używaj produktu z zewnętrznym wtycznikiem czasowym lub pilotem.
- Produktu należy dotykać wyłącznie suchymi dłońmi. Dotykanie mokrymi dłońmi może spowodować porażenie prądem.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Ne używaj produktu bez wody w czajniku, aby zapobiec uszkodzeniu elementów grzewczych.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie z czajnika może wystąpić gorąca woda.
- Ne zostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Ne dotykaj gorących części produktu bezpośrednio.
- Ne zdejmuj ani nie otwieraj pokrywy podczas gotowania wody i podczas wylewania gorącej wody.
- Ne dotykaj gorących części produktu bezpośrednio.
- Ne zostawiaj przewodu zasilającego zwisającego przez krawędź ze stołu, aby zapobiec zrzuceniu urządzenia. Upewnij się, że ani urządzenie, ani przewód zasilający i wtyczka nie wchodzą w kontakt z gorącymi powierzchniami, takimi jak płyty grzejne lub kaloryfer, ani też z samym urządzeniem.
- Upewnij się, że nacięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu wymagannemu przez produkt.
- Ne używaj przedłużaczy.
- Nigdy nie używaj produktu z zewnętrznym wtycznikiem czasowym lub pilotem.
- Produktu należy dotykać wyłącznie suchymi dłońmi. Dotykanie mokrymi dłońmi może spowodować porażenie prądem.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Ne używaj produktu bez wody w czajniku, aby zapobiec uszkodzeniu elementów grzewczych.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może wylać się z czajnika.
- Ne zdejmuj pokrywy podczas gotowania wody lub podczas wylewania gorącej wody.
- Upewnij się, że nacięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu wymagannemu przez produkt.
- Ne używaj przedłużaczy.
- Nigdy nie używaj produktu z zewnętrznym wtycznikiem czasowym lub pilotem.
- Produktu należy dotykać wyłącznie suchymi dłońmi. Dotykanie mokrymi dłońmi może spowodować porażenie prądem.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Ne używaj produktu bez wody w czajniku, aby zapobiec uszkodzeniu elementów grzewczych.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może wylać się z czajnika.
- Ne zdejmuj pokrywy podczas gotowania wody lub podczas wylewania gorącej wody.
- Upewnij się, że nacięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu wymagannemu przez produkt.
- Ne używaj przedłużaczy.
- Nigdy nie używaj produktu z zewnętrznym wtycznikiem czasowym lub pilotem.
- Produktu należy dotykać wyłącznie suchymi dłońmi. Dotykanie mokrymi dłońmi może spowodować porażenie prądem.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Ne używaj produktu bez wody w czajniku, aby zapobiec uszkodzeniu elementów grzewczych.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może wylać się z czajnika.
- Ne zdejmuj pokrywy podczas gotowania wody lub podczas wylewania gorącej wody.
- Upewnij się, że nacięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu wymagannemu przez produkt.
- Ne używaj przedłużaczy.
- Nigdy nie używaj produktu z zewnętrznym wtycznikiem czasowym lub pilotem.