


Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Sicherheitshinweise	4
Auspacken	6
Anforderungen an den Aufstellort	7
Vor dem Erstgebrauch	7
Kindersicherung	7
Wasser kochen	8
Tipps	9
Kalkfilter	9
Trockengeh- und Überhitzungsschutz	10
Reinigung	10
Entkalkung	10
Kundendienst	10
Entsorgung	11
Garantie	11

Vorwort

Die Besonderheiten dieses Wasserkochers sind die Kindersicherung und die Handbrüh-Taste welche speziell zum Aufbrühen von Filterkaffee entwickelt wurde.

- Die Wassertemperatur der Handbrüh-Taste  liegt bei 93°C +/- 3° abweichend.
- Die Wassertemperatur beim Brühen von Filterkaffee ist sehr wichtig. Die optimale Temperatur liegt zwischen 90°C und 96°C.
- Ist die Wassertemperatur zu hoch oder zu niedrig wird der Kaffee „flach“ und verliert an Aroma.

Den Kaffee von Hand zu filtern hat viele Vorteile:

- Es lösen sich weniger Bitterstoffe.
- Die Aromen entfalten sich optimal.
- Der Kaffee ist klar und bekömmlich.
- Unterschiedliche Geschmacksnoten lassen sich besser herauschmecken.

Folgende Dinge sind beim Brühen von Filterkaffee per Hand zu beachten:

- Die Bohnen sollten frisch mit einem mittleren Mahlgrad gemahlen sein - der Kaffee hat dann eine ähnliche Körnung wie Zucker.
- Das Pulver sollte 2 1/2 bis 5 Zentimeter hoch im Filter angefüllt sein.
- Das Wasser gleichmäßig und kreisförmig eingießen.
- Die Optimale Brühzeit liegt bei 4 - 6 Minuten.



Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden am Gehäuse, dem Anschlusskabel und -stecker. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder vom Graef-Kundendienst ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Das Gerät und das Anschlusskabel dürfen nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernsteuerung verwendet zu werden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise: in Mitarbei-

terküchen für Läden und Büros; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen

- Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusskabel.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt ist.
- Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des Gerätes eine neue Anschlussleitung nur durch den Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Niemals unter Spannung stehende Teile berühren. Diese können einen elektrischen Schlag verursachen oder sogar zum Tode führen.
- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nirgendwo hängen bleibt und zum Fall des Gerätes führen könnte.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Befüllen Sie den Wasserkocher nicht über die Höchstmarkierung mit Wasser. Ein mögliches Übersprudeln des Wassers kann zu Verletzungen führen.
- Öffnen Sie den Deckel nicht während des Kochvorgangs.
- Vermeiden Sie Berührungen mit der Außenwand des Gerätes, diese kann heiß werden.
- Tauchen Sie das Gerät und die Basisstation niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Fassen Sie das Gerät nur am Haltegriff an.
- Achten Sie darauf, dass sich immer genügend Wasser im Gerät befindet (Boden sollte bedeckt sein) um ein Trockenkochen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Wärmequelle.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Badezimmer.
- Der Stecker muss beim Einfüllen von Wasser, nach jedem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung aus der Steckdose entfernt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nur in Verbindung mit der mitgelieferten Basisstation verwendet wird. Verwenden Sie die Basisstation niemals für andere Zwecke.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie Wasser eingefüllt haben. Verwenden Sie nur kaltes Wasser.
- Der Deckel des Gerätes muss immer fest ver-

schlossen sein.

- Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.
- Gerät nicht im Wasser abspülen oder ins Wasser tauchen.
- Bei zu starker Neigung des Wasserkochers zum Ausgießen besteht die Gefahr, dass sich der Deckel des Wasserkochers, durch den Wasserdruck, einen Spalt öffnet und Wasser heraus fließt.

Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Entfernen Sie eventuelle Aufkleber am Gerät (nicht das Typenschild entfernen).


Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen, waagerechten und rutschfesten Unterlage mit einer ausreichenden Tragkraft aufgestellt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umfallen kann.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an die heiße Oberfläche des Gerätes oder an das Kabel fassen können.



Vor dem Erstgebrauch

Dieses Gerät bringt Wasser innerhalb weniger Minuten zum Sieden.

Zuerst befüllen Sie das Gerät mit klarem kaltem Wasser und kochen dieses auf, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Drücken Sie die Kochtaste . Nach Beendigung des Kochvorgangs schütten Sie das Wasser aus.

Kindersicherung

Durch einen versteckten Schalter auf der **Unterseite** des Wasserkochers aktivieren Sie die Kindersicherung. Ab jetzt erhitzt der Wasserkocher das Wasser nur noch auf die gewünschte Temperatur, wenn Sie die gewählte Temperatur-Taste noch einmal durch Drücken der Koch-Taste bestätigen.

Um die Kindersicherung zu aktivieren schieben Sie den Schalter (mit Hilfe eines Stiftes) auf folgendes Symbol . Die Kindersicherung kann auch jederzeit wieder deaktiviert werden. Schieben Sie den Schalter (mit Hilfe eines Stiftes) auf folgendes Symbol . Die Kindersicherung ist nun deaktiviert.

Hinweis: Nach Deaktivierung der Kindersicherung müssen Sie 30 Minuten warten und den Wasserkocher neben die Bassstation stellen, damit sich der eingebaute Energiespeicher entladen kann. Danach können Sie wie unter „Wasser kochen“ beschrieben fortfahren.



Wasser kochen



- Nehmen Sie die Basisstation und wickeln Sie das Kabel soweit wie möglich ab.
- Öffnen Sie den Deckel und befüllen Sie das Gerät mit Wasser.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die innen liegende maximale Füllmengenmarkierung nicht überschreiten.

Befüllen Sie das Gerät so, dass sich der Wasserpegel zwischen dem Mindest- und Höchstanzestrich befindet.

- Schließen Sie den Deckel und stellen Sie das Gerät wieder auf die Basisstation.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Drücken Sie die gewünschte Temperaturtaste.

Temperaturwahl	Ideal für:
	alle Schwarztees, Kräuter- und Früchte- teemischungen
	handaufgebrühter Filterkaffee

	alle Grünteesorten und Instantgetränke
	Japanischer Schatten- tee Gyokuru Asahi

- Das Gerät ist nun eingeschaltet.

Hinweis: Das Gerät zeigt Ihnen erst die aktuelle Temperatur durch leuchten an und die gewünschte Temperatur blinkt auf.

Die gewählte Temperatur ist erreicht, wenn die Taste blau leuchtet und nicht mehr blinkt.

- Sobald der Kochvorgang beendet ist, ertönen 3 Pieptöne und die Taste der gewählte Temperatur leuchtet auf.

Hinweis: Die Temperaturen können jederzeit während des Heizvorganges geändert werden, sofern die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht wurde.

- Heben Sie den Wasserkocher von der Basisstation ab, ist das Gerät ausgeschaltet. Allerdings speichert der Wasserkocher die gewünschte Temperatur für ca. 5 Minuten und zeigt Ih-

nen dieses durch Leuchten der gewünschten Temperaturwahltaste an. Dies ist sehr wichtig beim Aufbrühen von Kaffee per Hand.

- Erlischt die Beleuchtung ist die Temperatur unter 70°C gesunken.
- Durch wiederholtes Drücken auf die gewünschte Temperaturwahltaste können Sie das Wasser erneut auf die gewünschte Temperatur bringen.

Hinweis: Wenn Sie beim ersten Heizvorgang eine höhere Temperatur gewählt hatten und eine niedrigere Temperatur des Restwassers wünschen, drücken Sie die Taste für die jeweilige niedrigere Temperatur.

Tipps

- Immer frisches Wasser aufkochen.
- Schwarztee, Kräuter- und Früchteteemischungen sollten unbedingt mit kochendem Wasser aufgebrüht werden.
- Bei Grüntee sollte die Wassertemperatur bei ca. 80°C liegen, wodurch sich die Bitterstoffe nicht so stark im Aufguss lösen. Grüntee ist

also der einzige Tee, welcher zum Gast gebracht werden kann, ohne das Sieb bereits ins Wasser zu geben.

- Bei schlechter des Kranwassers können Sie stilles Wasser verwenden.
- Die richtige Ziehzeit beeinflusst entscheidend die Wirkung und den Geschmack von Tee.
- Nach 2 bis 3 Minuten wirkt Tee anregend auf das Zentrale Nervensystem und hat einen eher mild aromatischen, nicht zu herben Geschmack.
- Nach 4 bis 5 Minuten wirkt Tee beruhigend auf Magen und Darm und schmeckt kräftig, sowie etwas herber.
- Kräuter- und Früchtemischungen sollten 8 bis 10 Minuten ziehen, um ihren vollen Geschmack und wohltuende Wirkung entfalten zu können.

Quelle: Eilles Tee

Kalkfilter

Der herausnehmbare Kalkfilter verhindert, dass Kalkablagerungen ausgegossen werden.

Trockengeh- und Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Trockengeh- und Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte es einmal vorkommen, dass Sie das Gerät ohne Wasser oder nur zu wenig Wasser betrieben haben, schaltet sich das Gerät aus. Warten Sie einen kurzen Moment bis sich das Gerät abgekühlt hat. Befüllen Sie das Gerät mit Wasser und fahren Sie wie gewohnt fort.

Reinigung

Erst den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.

Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

Entkalkung

Abhängig vom Härtegrad des Wassers in Ihrer Region, kommt es mit der Zeit zu Kalkablagerungen am Boden und an der Innenwand des Edelstahlbehälters. Je härter das Wasser, desto schneller bilden sich Kalkablagerungen. Diese

sind zwar unbedenklich, können aber die Leistung des Gerätes beeinträchtigen.

Daher empfehlen wir das Gerät regelmäßig wie folgt zu entkalken:

- Befüllen Sie das Gerät zu drei Viertel voll mit Wasser.
- Kochen Sie dieses auf.
- Nachdem sich das Gerät wieder ausgeschaltet hat, geben Sie ein wenig Haushaltssessig oder eine Graef Entkalkungstablette hinzu.

Hinweis: Kochen Sie dieses Gemisch nicht auf.

- Lassen Sie das Gemisch über Nacht stehen.
- Leeren Sie das Gerät und spülen dieses mit klarem Wasser mehrfach aus.

Hinweis: Sie können auch andere geeignete Entkalker verwenden, befolgen Sie dabei bitte die Anweisungen des Herstellers.

Kundendienst

Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät einen Defekt hat, wenden Sie sich bitte an Fachhändler oder an den Graef-Kundenc



Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt und in der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

2 Jahre Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Herstellergarantie für Mängel, die auf Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzli-

chen Gewährleistungsansprüche nach § 439 ff. BGB-E bleiben von dieser Regelung unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Darüber hinaus übernehmen wir für Schäden durch fehlende oder unzureichende Entkalkung und Pflege keine Haftung. In diesem Fall erlischt die Garantie ebenfalls. Weitergehend sind Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Für Schäden, die durch eine nicht von uns oder eine unserer Vertretungen durchgeführte Reparatur entstehen, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Produkt nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Produkt austauschen.

