德语

Outdoor Kurbelradio Camping-lampe

DF-585/DF-585W



Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

- Regeln für die sichere Verwendung.....01
- Erfahren Sie mehr über Ihr DF-585.....02
- Wie lädt man andere Geräte über das DF-585 auf.....03
- Wie lädt man Ihre DF-585 auf.....06
- Wie benutzt man TASCHENLAMPE, LESELAMPE oder SOS-ALARM usw.....08
- Wie benutzt man Bluetooth-Lautsprecher.....09
- Wie benutzt man Radio (am / fm).....10
- Spezifikation.....12
- Freundliche Erinnerung.....12

Vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es korrekt. Bitte lesen Sie unbedingt die Sicherheitsregeln, bevor Sie dieses Radio verwenden.Nachdem Sie es gelesen haben, bewahren Sie dieses Handbuch bitte richtig auf.

Safety use rules

In order to prevent hazards or damage to the user and to people onobjects in the vicinity, this manual sets out the matters that you are expected to observe. In order to use the product safely, please fully understand the relevant contents.

Caution This symbol indicates that if the content is ignored, it is expected to cause damage to people or damage to objects

- In case of thunder when using outdoors, please fold the antenna and evacuate to a safe place.
- Do not use it in an unstable place or condition.
- Do not use, install or store the antenna in a place near the fire, such as a fireplace.
- Please be sure to use the configured USB charging cable for charging the body. Otherwise, there is a risk that it will not charge properly.
- Do not tie up the charging cable or place objects on it.
- Do not operate or use with wet hands.
- Do not subject the device to strong impacts such as drops or collisions.
- Do not expose your eyes to light. Otherwise, it may cause physical discomfort.
- Do not place it in a place facing the sun or under the sun for a long time.
- Do not disassemble or modify.
- Do not insert external objects into the ports or connectors of the product.


- Do not drop it in water, immerse it in water, or leave it in the rain for a long time.
- Do not wipe the machine body with thinner gasoline or alcohol.


*Please put a little neutral cleaning solution in the water and wipe off the stain with a hard cloth.

- Do not use it if there are any abnormalities such as odor, heat, discoloration, deformation, etc., during use or storage.
- Only for people over the age of children, please do not put it in a place where young children can reach.
- Please unplug the USB charging cable if it is not used for a long time.
- Please do not use or store the device in a state where it is covered with oil, etc.
- When disposing of it, please follow the waste disposal instructions of each place.

*We will not be responsible for anything caused by the wrong Methodof use. Please be aware of this.
*The LED in the product cannot be replaced. Please be aware of this.

Erfahren Sie mehr über Ihr DF-585





① **Netzschalter:** EIN / AUS(langes Drücken) / Stummschalten
② **Pause/Wiedergabe**
Im Bluetooth-Modus:
Kurz drücken: Pause/Wiedergabe
Langes Drücken: Manuelles Bluetooth trennen
Im FM-/AM-Modus:
Kurz drücken: Wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern
Langes Drücken: Automatisch nach Sendern suchen
③ **Rechts:**
Im Bluetooth-Modus:
Kurz drücken: nächstes Lied
Im FM-Modus:
Kurz drücken: nächste Frequenz
Langes Drücken: nächsten Sender suchen
④ **Lauter:**
⑤ **M-Taste:** Umschaltmodus BT/FM/AM/WB/NOAA
⑥ **BD:** Audioumschaltung (Bluetooth-Modus)
⑦ Standard; 1 Felsen; 2 Pop; 3 Klassisch; 4 Jazz; 5 Land; 6 Rock
⑧ **Links:**
Im Bluetooth-Modus:
Kurz drücken: vorheriges Lied
Im FM-/AM-Modus:
Kurz drücken: letzte Frequenz
Langes Drücken: Suche nach vorherigem Sender
⑨ Lautsprecher
⑩ Taschenlampentaste
⑪ Solarpanel
⑫ Camping-lampe
⑬ Horn
⑭ Antenne
⑮ Kurbelgriff
⑯ SOS- Taste: Alarmton (langes Drücken)
⑰ Tragegriff
⑱ USB-C-Ladebuchse
⑲ USB-Ausgang
⑳ Reset-Taste
㉑ Taschenlampe
㉒ Roti-Status Alarm-Blinklichter

USB(Typ-C) Ladekabel

Wie lädt man andere Geräte über das DF-585 auf

1. Halten Sie den Netzschalter gedrückt,um die Stromversorgung auszuschalten. Bitte laden Sie nicht mit eingeschalteter Energie auf.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Modus ein.
3. Stecken Sie das USB-Ladekabel zum Ausgangsanschluss ein.Stecken Sie das USB-Ladekabel am Ausgangsanschluss ein und schließen Sie es an ein externes Radio an.
*Wir empfehlen Ihnen, das Kabel nicht im Lieferumfang einfahren.
*Bitte verwenden Sie das Kabel,das mit dem externen Radio geliefert wird.

USB output

- Die Leistung dieses Produkts beträgt 13 A. Bitte verwenden Sie es nicht, wenn das Gerät, das geladen werden soll, nicht 13 A unterstützt.
- Wenn Sie Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer und andere Produkt oder wireless-Audioton Produkt aufgerufen der Verwendung von nicht unterstützten Geräten.
- Wenn Sie Bluetooth-Lautsprecher,Bluetooth-Kopfhörern Geräte, die Bluetooth3.0 oder die niedrigeren die aufgebauten Geräte kann aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen des aufgebauten Geräts verhindert werden.
- Es ist nicht garantiert,dass dieses Radio alle externen Geräte aufbauen.
- Wenn Sie Bluetooth-Lautsprecher,Bluetooth-Kopfhörer und andere Geräte sind,Kabel,Ich lanqsam oder fast unmöglich man.
- Aufgrund der Spezifikation des getakteten Geräts und Kabels kann es nicht in allen Fällen aufgebaut werden.
- Laden Sie externe Geräte nicht gleichzeitig, mit dem Aufladen des Geräts auf.

Wie lädt man ihre DF-585 auf

Ladenetzkabel bei Verwendung eines USB-Ladekabels (Typ-C)

1. Halten Sie den Netzschalter gedrückt,um die Stromversorgung auszuschalten. Bitte nicht mit eingeschalteter Energie aufladen.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Modus ein.
3.Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Typ-C) in den Eingangsanschluss, um den USB-Adapter oder das im Lieferumfang des USB-Anschlusses Ihres Computers enthaltene Ladekabel anzuschließen, und schließen Sie die andere Seite an den Eingangsanschluss des Geräts an. Wir empfehlen Ihnen, das Kabel nicht im Lieferumfang einfahren. Bitte auf das Ladeanzeige auf dem Bildschirm bleibt und spring beim Laden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige vollständig.



Eingangsport Ausgangsport anschließen schließen Sie einen anderen USB-Anschluss an an

4. Ziehen Sie das USB-Ladekabel,um die Anschlussbildung zu schließen.

Vorsicht

- Verwenden Sie kein USB-Ladekabel, das nicht im Lieferumfangenthalten ist.
- Bitte verwenden Sie kein anderes Kabel,wenn das Ladekabel beschädigt ist. Es verursacht auf.
- Beim Aufladen mit einem USB-Hub wird es möglicherweise nicht richtig aufgeladen.Bitte verwenden Sie es direkt mit einem USB-Anschluss.
- USB-Anschluss Ihres Computers unterstützen,um in einer Umgebung aufzuladen,in der eine stabile Stromversorgung verfügbar ist.

Lesen Sie die Verwendung während des Ladevorgangs. Bitte verwenden Sie es nicht,wenn es Anomalien gibt,wie z.B. Verformung, Verschlechterung der Verschlechterung der Batterie,und verursacht Schäden an der Batterie

Lesen Sie in der Nähe von Wasser,verwenden,stellen Sie sie nicht in die Nähe des Anschlusses,wenn Sie Wasser,Sie sie nicht verwenden.

Die Verwendung von handgekurbelter Leistungsladung

1. Halten Sie den Netzschalter gedrückt,um die Stromversorgung auszuschalten. Bitte laden oder erzeugen Sie keinen Strom bei eingeschalteter Stromversorgung.
2. Schalten Sie das Bluetooth-Modus ein.
3.Ziehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, drehen Sie ihn am Anfang langsam und erhöhen Sie allmählich die Drehzahl. Die Ladeanzeige leuchtet auf, wenn die Drehzahl 120 Mal pro Minute erreicht. Halten Sie 120-150 Mal pro Minute und drehen Sie bis 30 Minuten lang, um das Gerät mit einer Leistung von 250 mAh aufzuladen.
4. Ziehen Sie den Griff ein.



Ladenetzkabel bei Verwendung von Sonnenkollektoren

1. Die Batterieanzeige leuchtet rot, wenn sie durch das Solarpanel aufgeladen wird.

Laden und Stromversorgung durch den Griff ist die gleichzeitig Ladeleuchten.
Es wird für den Schutz vor Schäden empfohlen.

Wie benutzt man TASCHENLAMPE, LESELAMPE oder SOS-ALARM usw

Taschenlampe

1. Wenn Sie die Taste drücken, geht das Kennlicht an, und wenn Sie die Taste erneut drücken, wird das Licht ausgeschaltet. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Licht ausgeschaltet.

Hinweis: Dieser Schalter kann die Taschenlampe nur steuern, wenn die Campinglaterne ausgeschaltet ist. Konzentrieren Sie die Steuerung der Campinglaterne.



Camping Lampe

1. Halten Sie den Griff fest,um einen Sie die Campinglampe hoch.
2. Drücken Sie die Taschenlampentaste, um zwischen sofortem Licht, gelbem Licht und gelbem mit weißem Licht zu wechseln. Drücken Sie das vierte Mal, um das Licht auszuschalten.

SOS-ALARM

1. Halten Sie die SOS-Taste an der Unterseite des Gehäuses gedrückt. Der Alarm ertönt und das SOS-Licht blinkt rot und blau.

Lautstärkeregelung

- Drücken Sie die Taste "+", die Lautstärke wird erhöht.
- Drücken Sie die Taste "-", die Lautstärke wird verringert. Die Lautstärke kann von 0 Stufen (= 2? eingestellt werden. V-09 wird zum Schweigen stummgeschaltet.

Drücken Sie ⏻ ,Power Taste ", um den Stummmodus auszuschalten. Drücken Sie erneut, um den Stummmodus aufzuheben.

Zurücksetzen

Bitte setzen Sie das Gerät zurück, wenn es einfriert oder abstürzt, kann nicht in der Lage sein, zu laden, oder keine Funktion nach dem Aufladen, verwenden wenden kann, dann Über Akku-Schutzmaßnahmen verfügt.



Setzen Sie das Reset-Loch mit der Werkzeugnadel ein und drücken Sie darauf, das Gerät kann sofort zurückgesetzt werden.

Wie benutzt man Bluetooth-Lautsprecher

- Schalten Sie das Radio ein,drücken Sie die Taste "M", wechseln Sie in den Modus "BT".

Wenn "BT" blinkt,schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und suchen Sie nach "DF-585" oder "DF-585W" Bluetooth-Name, um eine Verbindung herzustellen.Wenn "BT" blinkt nicht,wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist.

Pause/Wiedergabe

Drücken Sie kurz " ⏯ ", um anzuhalten oder abzuspielen

Zum nächsten Lied wechseln

Drücken Sie "+",um zum nächsten Lied abzuspielen.

Zum vorherigen Lied wechseln

Drücken Sie "-",um zum vorherigen Lied abzuspielen.

BD

- Drücken Sie im Bluetooth-Modus die Taste "⏯&BD",um zwischen verschiedenen Bluetooth-Audioeffekten umzuschalten.
- Standard; 1 Rock; 2 Pop; 3 Classic; 4 Jazz; 5 Country;

Wie benutzt man Radio (am / fm)

FM/AM-Modus

- Drücken Sie die Ein-Taste, und die UKW/AM-Art Radio wird umgeschaltet.

Automatische Kanalsuche

- Wenn Sie die Stationstaste ⏯ gedrückt,um den Sender des Radios automatisch zu durchsuchen. Halten Sie die Stationstaste ⏯gedrückt, um die Frequenzsuche automatisch zu starten,da die empfangenen Kanäle ausschließen und zu speichern.Wenn der erste empfangenen Kanal gespeichert wird,wird automatisch der Kanal 1 gespeichert.Wenn der zweite Kanal abgestimmt wird,wird dasgut die Frequenz wieder und "PSU" wird angezeigt. Auf diese Weise wird der Empfang automatisch fortgesetzt,bis alle Kanäle empfangen sind.

Umschalten zwischen gespeicherten Kanälen

- Drücken Sie ⏮ ⏭ ,die Frequenzwert des Bildschirms ändern sich zu "0001(die erste empfangene Kanalnummer)" ,und wechselt dann zum nächsten Kanal.

Wie ändert man die Frequenz

- Drücken Sie die Taste ⏮ , und die Radiofrequenz steigt nacheinander an.

- Drücken Sie die Taste ⏮ und die Frequenz des Radios wird nacheinander sinken.

- Durch Langes Drücken der Taste , >>< " wird automatisch der nächste Sender abgestimmt, aber nicht automatisch gespeichert.

Für besseren Signalempfang

- Beim Abspielen von FM
Ziehen Sie die Antenne heraus und stellen Sie die Antenne in die Richtung,wo, in der sie am deutlichsten zu hören ist.

- Beim Spielen von AM
Drehen Sie das Radio in die Richtung aus, in der es am deutlichsten zu hören ist.

Spezifikation

Bluetooth-Version	5.0, kompatibel mit Bluetooth/V5.0+BHD+EDR+BLE
Stromversorgung	Wiederaufladbare(DC,5 V) / Polymer Akku 10000mAh)
Farbe	Licht: 1.5W/130LM LED Camping lampe: weißes Licht+RBRL, gelbes Licht 560LM
Ladezeit	ca. 3.5 Stunden (wenn man USB verwendet)
Zeit-verwenden	Bluetooth10H; Radio 5H; Taschenlampe 12H; Campinglicht 9H
USB-Ausgang	DC 5V 1.5A
Ladung Eingang	DC 5V 2A
Nennleistung	14W
Port	Eingang: USB (Typ-C) / Ausgang: USB (Typ-A)
Empfangsfrequenz	FM: 76 - 108MHZ; AM: 522 - 1710KHZ
wasserdichte Spezifikationen	IP45
Zubehör	USB (Typ-C) Ladekabel, Handbuch

*Zur Verbesserung von Produktdesign kann Spezifikationen und Aussehen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bitte entnehmen Sie das Batteriepack bei der Entsorgung. des Radios. Diese Radio verwendeten Lithium-Ionen-Batterien können Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie nicht bei der Entsorgung des Radios die Entsorgungsverwaltungen oder lokalen Regelungs.

Freundliche Erinnerung

- Bitte verwenden Sie das Radio nicht, wo Sie die Hochfrequenz mit einem elektrischen Produkt stört.
- Wenn dieses Radio flecktig ist, gießen Sie bitte ein wenig neutrales Reinigungsmittel in Wasser und wischen Sie es mit hartem Tuch ab und trocknen Sie es im Hinterschatten nach dem Abwischen mit Wasser.
- Bitte verwenden Sie dieses Radio nicht, wenn es Anomalien gibt, wie z.B.
- Bitte laden Sie den Akku alle 2 bis 3 Monate auf.
- Bitte setzen Sie das Gerät zurück, wenn der Akkuschutz dank verkürzt und möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.
- Bitte trennen Sie die Stromversorgung für die Speicherung.
- Bitte decken Sie das Produkt nicht mit Öl ab.
- Legen sie nicht in einer feuchten Umgebung.
*Metallteile können rosten.