



Manuel : IB-189U3

Manual: IB-189U3

Manuale: IB-189U3

Manual: IB-189U3

Handleiding: IB-189U3

Podręcznik obsługi : IB-189U3

Návod k použití: IB-189U3

Návod k použití: IB-189U3

Használati utasítás: IB-189U3

Használati utasítás: IB-189U3

F **Contenu**
IB-189U3, Housse de protection en silicone, Câble USB 3.0 (microUSB - type-A), Tournevis, Manuel

Les voyants DEL

- Le voyant DEL bleu s'allume en continu quand l'appareil est mis sous tension, et clignote quand il est en mode d'accès aux données.
- Le voyant DEL vert clignote une fois quand l'utilisateur appuie sur le bouton, puis s'allume en continu quand le disque est déverrouillé.
- Le voyant DEL orange s'allume en continu quand le mode utilisateur de création de mot de passe ou modification de mot de passe est actif, et s'éteint quand le nouveau mot de passe est créé ou l'ancien mot de passe correctement saisi.
- Le voyant rouge clignote quand le mot de passe ou le fonctionnement est incorrect. Il s'allume en continu pour le mode de verrouillage et s'éteint après déblocage.

Opération de configuration du mot de passe

Étape 1 : Installez un lecteur SSD neuf ou un lecteur SSD déjà utilisé mais ne comportant aucune donnée.

Remarque! Pensez à sauvegarder d'abord vos données de l'ancien lecteur SSD. Toutes les données sur un lecteur SSD déjà utilisé seront perdues après l'installation.

Étape 2 : Appuyez sur les boutons « 1 » et « 3 » en même temps, puis branchez le câble USB au port de l'ordinateur et attendez 10 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL bleu et rouge reste allumé en continu.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton « Lock » (Verrouiller) pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL orange reste allumé en continu.

Étape 4 : Entrez votre mot de passe (1~12 caractères), puis appuyez sur le bouton « Unlock » (Déverrouiller) pour le confirmer.

Étape 5 : Entrez à nouveau le mot de passe (le même que la première fois), puis appuyez sur le bouton « Unlock » (Déverrouiller) pour confirmer. À ce moment-là, le voyant DEL rouge s'éteint, puis le voyant DEL vert s'allume, ce qui signifie que le mot de passe a bien été configuré.

Remarque! Notez votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr pour éviter tout usage abusif. Il n'est pas possible de restaurer le disque dur si vous avez perdu le mot de passe. C'est la raison pour laquelle nous recommandons d'effectuer régulièrement une sauvegarde de vos données du disque chiffré.

Étape 6 : Terminez les réglages dans la gestion disque de votre système.

Opération de changement du mot de passe

Étape 1 : Appuyez sur le bouton « Lock » (Verrouiller), puis connectez le boîtier du lecteur SSD chiffré à l'ordinateur grâce au câble USB.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Lock » (Verrouiller) pendant 10 secondes,

des, jusqu'à ce que les voyants DEL rouge et orange s'allument en même temps, puis relâchez le bouton « Lock » (Verrouiller).

Étape 3 : Entrez le mot de passe existant, puis appuyez sur le bouton « Unlock » (Déverrouiller) pour le confirmer. Le voyant DEL orange s'éteint.


Étape 4 : Entrez votre NOUVEAU mot de passe, puis appuyez sur le bouton « Unlock » (Déverrouiller) pour le confirmer.

Étape 5 : Entrez votre NOUVEAU mot de passe une nouvelle fois, puis appuyez sur le bouton « Unlock » (Déverrouiller) pour le confirmer.

Étape 6 : À ce moment, le voyant DEL rouge s'éteint, le voyant DEL vert s'allume et le changement de mot de passe est terminé.

Information complémentaire

Si le mot de passe est saisi plus de 99 fois de manière erronée, les données du HDD/SDD sont bloquées de façon permanente pour des raisons de sécurité et il n'est plus possible d'y accéder.



Contenuto della confezione
IB-189U3, Capa de silicone, Cavo USB 3.0 (microUSB - Type-A), Cacciavite, Manuale

Indicatori LED

- Il LED blu è acceso permanentemente quando il dispositivo è acceso e lampeggia quando è in modalità di accesso ai dati.
- Il LED verde lampeggia 1 volta al premere il pulsante e si accende permanentemente a disco sbloccato.
- Il LED arancione si accende permanentemente a modalità di creazione/modifica password attiva. Si spegne una volta creata la nuova password o quando si immette la vecchia password valida.
- Il LED rosso lampeggia quando la password non è corretta e il funzionamento non è corretto. Continua a lampeggiare in modalità di blocco e si spegne dopo lo sblocco.

Per impostare la password

Fase 1: Installare un disco rigido nuovo o usato che non contiene dati.

Nota! Per prima cosa, eseguire il backup dei dati contenuti nel vecchio SSD. Tutti i dati presenti sul disco rigido usato risultano persi dopo la configurazione.

Fase 2: Premere (e tenere premuto) contemporaneamente i pulsanti "1" e "3", quindi inserire il cavo USB nell'host del computer. Attendere 10 secondi fin quando i LED blu e rosso si accendono permanentemente.

Fase 3: Premere (e tenere premuto) il pulsante „Blocca” per 10 secondi fin quando non si accende permanentemente il LED arancione.

Fase 4: Immettere la password (1~12 caratteri), quindi premere il pulsante „Sblocca” per confermare.

Fase 5: Immettere di nuovo la password (la stessa di prima), quindi premere il pulsante „Sblocca”) per confermare.

Quando il LED rosso si spegne, si accede il LED verde: l'impostazione della password è completata.

Nota! Prendere nota della password e custodirla in un luogo sicuro, per prevenirne l'uso illecito. Se la password va persa non è più possibile ripristinare il disco rigido. Per questo motivo si raccomanda di eseguire periodicamente il backup dei dati del disco crittografato.

Fase 6: Completare l'impostazione nel disc management del sistema.

Per cambiare la password

Fase 1: Premere (e tenere premuto) il pulsante „Blocca” e collegare la Encrypted SSD Enclosure al computer mediante cavo USB.

Fase 2: Premere (e tenere premuto) il pulsante „Blocca”. Attendere 10 secondi fin quando i LED rosso e arancione si accendono contemporaneamente, quindi rilasciare il pulsante „Blocca”.

Fase 3: Immettere la password esistente, premere il pulsante „Sblocca” per confermarla: il LED arancione si spegne.

Fase 4: Immettere la NUOVA password, premere il pulsante „Sblocca” per confermare.

Fase 5: Immettere di nuovo la NUOVA password, premere il pulsante „Sblocca” per confermare.

Fase 6: Il LED rosso si spegne, il LED verde si accende: il cambio di password è completato.

Altre informazioni

- Se non viene immessa la corretta password per 99 volte, i dati conservati nell'HDD/SSD installato verranno bloccati permanentemente per motivi di sicurezza; dunque non saranno più accessibili.

Contenido de la caja

IB-189U3, Protección de silicona, Cable USB 3.0 (MicroUSB - Type-A), Destornillador, Manual



Indicadores LED

- El indicador LED azul se ilumina continuamente si el dispositivo está encendido y parpadea si está en el modo de acceso a datos.
- El indicador LED verde parpadea 1 vez al pulsar el botón y se ilumina continuamente si el disco está desbloqueado.
- El indicador LED naranja se ilumina continuamente si el modo de usuario para crear o cambiar la contraseña está activo, y se apaga si se ha terminado de crear la nueva contraseña o si la contraseña anterior introducida es correcta.
- El indicador LED rojo parpadea si la contraseña o la operación es incorrecta. Se ilumina continuamente en el modo de bloqueo y se apaga tras el desbloqueo.

Operación de configuración de contraseña

Paso 1: Instalar una nueva unidad de disco duro o una unidad usada sin datos.

Nota! Haga primero una copia de seguridad de los datos de su unidad de disco duro usada. Todos los datos de una unidad de disco duro usada se borrarán después de la configuración.

Paso 2: Pulsar los botones „1” y „3” al mismo tiempo, seguidamente conectar el cable USB al ordenador host y esperar 10 segundos hasta que los indicadores LED de color azul y rojo se iluminen continuamente.

Paso 3: Pulsar el botón „Lock” (Bloquear) durante 10 segundos hasta que el indicador LED naranja se ilumine continuamente.

Paso 4: Introducir su contraseña (de 1 a 12 dígitos), seguidamente pulsar el botón „Unlock” (Desbloquear) para confirmarla.

Paso 5: Introducir la contraseña de nuevo (la misma contraseña que introdujo la primera vez), seguidamente pulsar el botón „Unlock” (Desbloquear) para confirmarla.

En el mismo momento en que el indicador LED rojo se apague, el indicador LED verde se ilumina, lo que significa que la contraseña se ha establecido correctamente.

Nota! Añote su contraseña y consérvela en un lugar seguro para impedir su uso indebido. No podrá restaurar la unidad de disco duro si pierde la contraseña. Por ello, recomendamos realizar de forma regular una copia de seguridad de los datos del disco cifrado.

Paso 6: Completar la configuración desde Administración de discos del sistema operativo del ordenador.

Wachtwoord instellen

Stap 1: Installeer een nieuwe SSD of gebruikte SSD zonder gegevens.

Opmerking! Neem eerst een back-up van de gegevens op uw oude SSD. Alle gegevens op een gebruikte SSD gaan na de installatie verloren.

Stap 2: Houd de knoppen „1” en „3” tegelijkertijd ingedrukt, steek dan de USB-kabel in de host van de computer, en wacht gedurende 10 seconden totdat de blauwe en rode led-lampjes ononderbroken oplichten.

Stap 3: Houd de knop „Vergrendelen” gedurende 10 seconden ingedrukt totdat het oranje led-lampje ononderbroken oplicht.

Stap 4: Voer uw wachtwoord in (1-12 cijfers) en druk dan op „Ontgrendelen” om het te bevestigen.

Stap 5: Voer het wachtwoord opnieuw in (identiek aan het eerste), en druk dan op de knop „Ontgrendelen” om te bevestigen.

Op dat moment gaat het rode led-lampje uit en gaat het groene branden; dit betekent dat het wachtwoord succesvol is ingesteld.

Opmerking! Schrijf uw wachtwoord neer en bewaar het op een veilige plaats om misbruik te voorkomen. Het is niet mogelijk om de SSD te herstellen indien u het wachtwoord kwijt bent. Daarom raden wij u aan om regelmatig een back-up te maken van de data die op uw gecodeerde disk staan.

Stap 6: Voltooi de instelling in Disk management in uw systeem.

Información adicional

Si se introduce una contraseña incorrecta más de 99 veces, los datos en el HDD/SSD instalado se bloquearán de forma permanente por motivos de seguridad y será imposible volver a acceder a ellos.



Inhoud packet
IB-189U3, Siliconen hoesje, USB 3.0 kabel (MicroUSB - Type-A), Schroevendraaier, Handleiding

De LED-lampjes

- Het blauwe led-lampje licht op wanneer het apparaat is ingeschakeld, en knippert wanneer er gegevens worden weggeschreven of gelezen.
- Het groene led-lampje knippert 1 keer wanneer de knop wordt ingedrukt, en licht op wanneer de schijf ontgrendeld is.
- Het oranje led-lampje licht op wanneer de gebruikersmodus voor het creëren of wijzigen van een wachtwoord actief is, en dooft wanneer het nieuwe wachtwoord gecreëerd is of het oude ingevoerde wachtwoord correct is.
- Het rode led-lampje brandt wanneer het wachtwoord onjuist is of een verkeerde handling is uitgevoerd. Het licht continu op voor vergrendelingsmodus, en dooft na ontgrendeling.

Wachtwoord instellen

Stap 1: Installeer een nieuwe SSD of gebruikte SSD zonder gegevens.

Opmerking! Neem eerst een back-up van de gegevens op uw oude SSD. Alle gegevens op een gebruikte SSD gaan na de installatie verloren.

Stap 2: Houd de knoppen „1” en „3” tegelijkertijd ingedrukt, steek dan de USB-kabel in de host van de computer, en wacht gedurende 10 seconden totdat de blauwe en rode led-lampjes ononderbroken oplichten.

Stap 3: Houd de knop „Vergrendelen” gedurende 10 seconden ingedrukt totdat het oranje led-lampje ononderbroken oplicht.

Stap 4: Voer uw wachtwoord in (1-12 cijfers) en druk dan op „Ontgrendelen” om het te bevestigen.

Stap 5: Voer het wachtwoord opnieuw in (identiek aan het eerste), en druk dan op de knop „Ontgrendelen” om te bevestigen.

Op dat moment gaat het rode led-lampje uit en gaat het groene branden; dit betekent dat het wachtwoord succesvol is ingesteld.

Opmerking! Schrijf uw wachtwoord neer en bewaar het op een veilige plaats om misbruik te voorkomen. Het is niet mogelijk om de SSD te herstellen indien u het wachtwoord kwijt bent. Daarom raden wij u aan om regelmatig een back-up te maken van de data die op uw gecodeerde disk staan.

Stap 6: Voltooi de instelling in Disk management in uw systeem.

Wachtwoord wijzigen

Stap 1: Houd de knop „Vergrendelen” ingedrukt, en sluit dan de geëncrypteerde SSD met een usb-kabel aan op de computer.

Stap 2: Houd de knop „Vergrendelen” ingedrukt en wacht 10 seconden totdat de rode en oranje led-lampjes tegelijkertijd oplichten en laat dan de knop „Vergrendelen” los.

Stap 3: Voer het wachtwoord in, druk dan op de knop „Ontgrendelen” om het te bevestigen; op dit moment dooft het oranje led-lampje.

Stap 4: Voer het nieuwe wachtwoord in en druk dan op „Ontgrendelen” om het te bevestigen.

Stap 5: Voer het NIEUWE wachtwoord opnieuw in en druk dan op „Ontgrendelen” om het te bevestigen.

Stap 6: Op dit moment dooft het rode LED-lampje en gaat het groene branden. Het wachtwoord is succesvol gewijzigd.

Aanvullende informatie

Als het wachtwoord meer dan 99 keer onjuist is ingevoerd, worden de gegevens op de geïnstalleerde HDD/SSD in verband met de veiligheid permanent geblokkeerd; ze zijn dus niet langer toegankelijk.



Zawartość opakowania
IB-189U3, Silikonowy pouzder, Kabel USB 3.0 (MicroUSB - Type-A), śrubokręt, Instrukcja

Wskaźniki LED

- Niebieska dioda LED zaczyna świecić w sposób ciągły, kiedy urządzenie jest zasilane i miga w trybie dostępu do danych.
- Zielona dioda LED miga 1 raz po naciśnięciu przycisku i świeci w sposób ciągły, kiedy dysk jest odblokowany.
- Pomarańczowa dioda LED świeci w sposób ciągły, kiedy aktywny jest tryb tworzenia lub zmiany hasła przez użytkownika, i wyłącza się, kiedy nowe hasło zostanie wpisane lub kiedy wpisane stare hasło jest prawidłowe.
- Czerwona dioda LED miga, kiedy hasło lub operacja są nieprawidłowe. Dioda świeci w sposób ciągły w trybie blokady i wyłącza się po odblokowaniu.

Ustawianie hasła

Krok 1: Zainstalować nowy dysk twardy lub używany dysk twardy bez danych.

Uwaga! Najpierw wykonać kopię zapasową danych znajdujących się na starym dysku twardym. Wszystkie dane na używanym dysku twardym zostaną utracone po konfiguracji.

Krok 2: Trzymać wciśnięte jednocześnie przyciski „1” i „3”, następnie podłączyć kabel USB do komputera i zacząć przez 10 sekund, aż niebieska i czerwona dioda LED będą świecić w sposób ciągły.

Krok 3: Przytrzymać wciśnięty przycisk „Blokada” przez 10 sekund, aż po-

marańczowa dioda LED będzie świecić w sposób ciągły.

Krok 4: Wprowadzić hasło (1-12 cyfr), następnie potwierdzić je przyciskiem „Odblokuj”.

Krok 5: Wprowadzić hasło ponownie (tak samo, jak za pierwszym razem), następnie potwierdzić przez naciśnięcie przycisku „Odblokuj”.

W tym czasie czerwona dioda LED zgaśnie, a zielona dioda LED zacznie świecić. To oznacza prawidłowe ustawienie hasła.

Uwaga! Zapisać hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć jego nadużycia. W przypadku utraty hasła przywrócenie dysku twardego jest niemożliwe. Z tego powodu zalecamy okresowe tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na sformatowanym dysku.

Krok 6: Dokończyć ustawianie w programie do zarządzania dyskami dostępnym w systemie.

Zmiana hasła

Krok 1: Trzymać wciśnięty przycisk „Zablokuj”, następnie podłączyć sztywną obudowę dysku twardego do komputera kablem USB.

Krok 2: Trzymając wciśnięty przycisk „Zablokuj”, odczekać 10 sekund, aż czerwona i pomarańczowa dioda LED zacznie świecić w tym samym czasie, następnie zmniejszyć przycisk „Zablokuj”.

Krok 3: Wprowadzić istniejące hasło, następnie potwierdzić je przez naciśnięcie przycisku „Odblokuj”. W tym czasie pomarańczowa dioda LED zgaśnie.


Krok 4: Wprowadzić NOWE hasło, następnie potwierdzić je przez naciśnięcie przycisku „Odblokuj”.

Krok 5: Wprowadzić ponownie NOWE hasło, następnie potwierdzić je przez naciśnięcie przycisku „Odblokuj”.

Krok 6: W tym czasie czerwona dioda LED zgaśnie, a zielona dioda LED zacznie świecić. To oznacza prawidłową zmianę hasła.

Dodatkowe informacje

Jeżeli hasło zostanie wprowadzone nieprawidłowo więcej niż 99 razy, dane na zainstalowanym dysku twardym/SSD zostaną trwale zablokowane z przyczyn bezpieczeństwa i nie będą już dostępne.



Obsah balení
IB-189U3, Silikonové ochranné pouzdro, USB 3.0 kabel (MicroUSB - Type-A), šroubovák, Uživatelský manuál

Kontrolky LED

- Modrá kontrolka LED trvale svítí, pokud je zařízení zapnuté, a bliká, pokud je aktivní přístup k datům.
- Zelená kontrolka LED zabliká jednou, pokud stisknete tlačítko, a svítí trvale, pokud je disk odemčený.
- Oranžová kontrolka LED svítí trvale, pokud je aktivní režim užívání.

tele pro vytváření nebo změnu hesla, a vypne se, pokud bylo dokončeno vytvoření nového hesla nebo pokud bylo původní zadání hesla nesprávné.

Červená kontrolka LED bliká, pokud je heslo nebo operace nesprávná. Svítí trvale v případě režimu uzamčení a vypne se po odemčení.

Operace nastavení hesla

Krok 1: Nainstalujte novou nebo použitou jednotku pevného disku bez dat.

Poznámka! Nejříve zálohujte data z původní jednotky pevného disku. Všechna data uložená na použité jednotce pevného disku budou po nastavení smazána.

Krok 2: Stiskněte současně tlačítka „1” a „3”, poté zapojte kabel USB do hostitele počítače a vyčkejte 10 sekund, dokud modrá a červená kontrolka LED nebudou svítit trvale.

Krok 3: Podržte tlačítko „Zamknout” po dobu 10 sekund, dokud oranžová kontrolka LED nebudou svítit trvale.

Krok 4: Zadejte heslo (1-12 číslic) a poté potvrďte stisknutím tlačítka „Odemknout”.

Krok 5: Zadejte heslo znovu (ve stejnou dobu) a poté potvrďte stisknutím tlačítka „Odemknout”.

Červená kontrolka LED zhasne a poté se rozsvítí zelená kontrolka LED. Znamená to, že heslo bylo úspěšně nastaveno.

Poznámka! Heslo si poznamenejte a uložte na bezpečné místo, aby nedošlo k jeho zneužití. Pokud heslo ztratíte, nebude možné obnovit jednotku pevného disku. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou zálohu vašich dat nebo šifrování disku.

Krok 6: Dokončete nastavení v rámci správy diskových jednotek na vašem systému.

Operace změny hesla

Krok 1: Podržte tlačítko „Uzamknout” a poté připojte kryt šifrované jednotky pevného disku k počítači pomocí kabelu USB.

Krok 2: Podržte tlačítko „Uzamknout” a vyčkejte po dobu 10 sekund, dokud červená a oranžová kontrolka LED nebudou svítit současně. Poté tlačítko „Uzamknout” uvolněte.

Krok 3: Zadejte stávající heslo a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka „Odemknout”. V tuto chvíli oranžová kontrolka LED zhasne.

Krok 4: Zadejte NOVÉ heslo a poté potvrďte stisknutím tlačítka „Odemknout”.

Krok 5: Zadejte NOVÉ heslo znovu a poté potvrďte stisknutím tlačítka „Odemknout”.

Krok 6: Červená kontrolka LED zhasne a zelená kontrolka LED se rozsvítí. Znamená to, že heslo bylo úspěšně změněno.

Dodatečné informace

Pokud zadáte nesprávné heslo více než 99x, budou data na pevném disku / SSD z bezpečnostních důvodů trvale zablokována a nebudete k nim mít již nadále přístup.



A csomag tartalma
IB-189U3, Szilikon tok, USB 3.0 kábel (MicroUSB - Type-A) Csavarthúzó, Használati utasítás

LED jelzések

- A kék LED folyamatosan világít, ha a készülék áram alatt van, adathozzáférési módban pedig villog.
- A zöld LED 1-szer villan, ha megnyomják a gombot, és folyamatosan világít, ha a merevlemez feloldott állapotban van.
- A narancssárga LED folyamatosan világít, ha a felhasználó jelszó létrehozási vagy módosítási üzemmódban van, és kialszik, ha az új jelszó létrehozása befejeződött, vagy a beütött, meglévő jelszó helyes.
- A piros LED akkor villog, ha a jelszó vagy a művelet hibás. Folyamatosan világít lezárt módban, feloldott módban pedig elalszik.

Jelszó beállítás művelet

1. lépés: Szereljen be új, vagy adatokat nem tartalmazó régi merevlemez.

Megjegyzés! Régi merevlemezén lévő adatairól először készítsen biztonsági másolatot. A használatban lévő merevlemezén lévő adatok a beállítást követően elvesznek.

2. lépés: Tartsa nyomva egyszerre az „1” és „3” gombokat, majd dugja be az USB-kábelt a számítógép aljzatába, és várjon 10 másodpercet, hogy a kék és piros LED-ek folyamatosan világítani kezdjenek.

3. lépés: Tartsa nyomja a „Lock” gombot (1-12 számjegy), majd nyomja meg merevlemezre az „Unlock” gombot.

4. lépés: Adja meg a jelszót (1-12 számjegy), majd nyomja meg megerősítésképpen az „Unlock” gombot.

5. lépés: Adja meg ismét a jelszót (ugyanazt), majd ismét nyomja meg megerősítésképpen az „Unlock” gombot.

Ekkor a piros LED kialszik, a zöld LED pedig világítani kezd, jelezve, hogy a jelszó beállítása sikeres volt.

Megjegyzés! Jegyezze fel a jelszót, és tárolja biztonságos helyen a visszatekintés megőrzése érdekében. A jelszó elvesztése esetén a merevlemez nem állítható helyre. Ezen okból javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a kódolt lemez tartalmáról.