HONOR 200 Lite 5G

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Ändern der Navigationsmethode 1
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät 2
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren 2
Verbinden mit dem Mobilfunknetz 3
Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk 5
Informationen zum Startbildschirm 7
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen 9
Anpassen der Lautstärke 10
Ein- und Ausschalten und Neustart 12
Aufladen des Telefons 13

HONOR Connect

Easy Projection 15
HONOR Share 15
Anmelden bei HONOR ID 18

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie 19
Aufnehmen von Fotos 20
Aufnehmen von Videos 26
Bearbeiten von Bildern 28
Anzeigen von Bildern und Videos 29

Tipps

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App 34
Screenshot und Bildschirmaufnahme 34
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window 37

Apps

Apps 42
Kontakte 43
Telefon 45
Kalender 49
Uhr 50
Memo 52
E-Mail 56
Rechner 57
Taschenlampe 57
Kompass 58
Spiegel 59

App-Twin 59
Systemmanager 59
Device Clone 60
Tipps 61

Einstellungen

Wi-Fi 62
Bluetooth 63
Mobilfunknetz 64
Weitere Verbindungen 66
Startbildschirm & Hintergrund 70
Anzeige und Helligkeit 73
Töne 76
Benachrichtigungen 78
Biometrie & Passwort 80
App 82
Akku 83
Speicher 85
Sicherheit 85
Datenschutz 86
Bedienungshilfen 86
System & Aktualisierungen 88
Über das Telefon 91

Einführung

Ändern der Navigationsmethode

Den Systemnavigationsmodus ändern

Navigation mit Gesten verwenden

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Auf Multitasking zugreifen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Aufgabe schließen: Streichen Sie in der Multitasking-Oberfläche nach oben auf eine Aufgabenkarte. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren.

  Gesperrte Aufgaben werden durch Antippen von  in der Multitasking-Oberfläche nicht stapelweise gelöscht.
- Schnelle App-Umschaltung: Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms, um zwischen Apps zu wechseln; oder gehen Sie zu **Einstellungen**, aktivieren Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** und streichen Sie anschließend über den unteren Teil des Bildschirms.

Sie können auch zu **Einstellungen** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** aktivieren, um die Gestenbedienung über die Navigationsleiste zu unterstützen.

Drei-Tasten-Navigation verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.

Anschließend können Sie auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

1. Öffnen Sie auf Ihren neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
3. Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
4. Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

Device Clone ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder

- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen & Schlaf** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Apps über den Sperrbildschirm starten

Sie können gängige Apps, wie Kamera, Rechner und Timer, über den Sperrbildschirm starten.

- Beleuchten Sie den Bildschirm, halten Sie das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke gedrückt und streichen Sie nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.
- Beleuchten Sie den Bildschirm, streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, um die Schnellbedienungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die App zu starten. Dazu gehören **Taschenlampe**, **Rechner**, **Timer** usw.

Verbinden mit dem Mobilfunknetz

Mit mobilen Daten verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
2. Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen

Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.

- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
2. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

WLAN-Netzwerk nutzen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
2. Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
   - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
   - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
2. Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
3. Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

1. Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
2. Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
3. Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

   Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.

5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Navigieren Sie anschließend zu **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Informationen zum Startbildschirm

Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres oder Telefons oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Startbildschirmeinstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des /Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen** > **WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

Nutzen intelligenter empfohlener Verknüpfungsschalter

Basierend auf den intelligenten Funktionen von **Sugestii AI** kann Ihr /Telefon die Nutzungshäufigkeit und Szenarien von Verknüpfungsschaltern intelligent erkennen. Zum richtigen Zeitpunkt werden häufig verwendete Verknüpfungsfunktionen, die Sie möglicherweise benötigen, aktiv empfohlen, wodurch Sie Zeit sparen können.

Mit zunehmender Nutzungsdauer wird die Empfehlung immer genauer.

Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmeinstellungen**, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

Servicekarten entfernen

Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.

App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf + und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

App-Vorschläge

App-Vorschläge empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

App-Vorschläge aktivieren

Die Karte fur **App-Vorschläge** ist standardmasig auf dem Startbildschirm vorinstalliert.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Assistent** > **AI-Vorschläge** > **App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstutzen, aktiviert sind.

App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufugen

Sie konnen die grosere Karte **App-Vorschläge** auswahlen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wahlen Sie **AI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wahlen Sie den 2*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefugt.

Die App nicht mehr empfehlen

Nehmen Sie die **Einstellungen** als Beispiel:

Gehen Sie auf dem Startbildschirm zur Karte **AI-Vorschläge**, drücken Sie lange auf die App **Einstellungen**, bis das Dialogfeld angezeigt wird, und tippen Sie auf **Nicht interessiert** > **OK**. Die App **Einstellungen** wird nicht mehr empfohlen.

Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**

- Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest:

- **Anzahl**
- **Liste**
- **Stapel**

Anpassen der Lautstärke

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

2 Tippen Sie auf **Ton**, **Lautlos**, oder **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Nachrichten, Benachrichtigungen sowie Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

2 Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen
  Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Ton als Nachrichtenton auszuwählen.
  Bei einem Dual-SIM-Telefon können Sie SIM 1 und SIM 2 auswählen, um ihre Klingeltöne getrennt einzustellen.
- Vibration einstellen
  Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie die gewünschte Vibration aus.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Ein- und Ausschalten und Neustart

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie dann auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart Ihres Telefons erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

Aufladen des Telefons

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes HONOR-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.
- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.

2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.

2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Telefon aufladen** .

Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

HONOR Connect

Easy Projection

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) profizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarme, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie ein.

3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share

und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share**zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

1. Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
2. Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

   Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
3. Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen.

Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **HONOR Share**.

Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.

Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Phone auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon.

Von Ihrem Telefon auf den PC:

1. Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
2. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.

3 Schalten Sie **PC Manager** > **HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.

4 Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Telefon, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

Von Ihrem PC auf das Telefon:

1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.

2 Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.

3 Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen** > **HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Telefonen, bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.

4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen** > **HONOR Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe** , wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Anmelden bei HONOR ID

Einfache Anmeldung bei HONOR ID

Gehen Sie auf dem neuen Gerät zu **Einstellungen** > **, um sich bei Ihrer HONOR ID anzumelden**. Sie können Folgendes ausprobieren:

- Kontoanmeldung: Geben Sie den Kontonamen ein, tippen Sie auf **WEITER** und melden Sie sich mit einem Passwort oder einem SMS-Bestätigungscode an, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Zum Anmelden scannen: Tippen Sie auf dem neuen Gerät auf das obige QR-Code-Symbol und dann wird ein QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie auf dem Gerät mit angemeldeter HONOR ID zu **Einstellungen**, tippen Sie auf HONOR ID und dann auf , scannen Sie den QR-Code auf dem neuen Gerät und tippen Sie auf **ANMELDEN**.

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

Navigieren Sie zu **Kamera** > > **Seitenverhältnis** und wählen Sie ein Seitenverhältnis.

Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standortmarkierung aktivieren

Aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos zu markieren.

Streichen Sie auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwenden Sie das Kameraraster, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

1. Aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
2. Positionieren Sie das Motiv Ihres Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippen Sie anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Foto bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** > > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

Verwenden Sie die horizontale Ebene für bessere Kompositionen

Aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gestrichelten Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.

Aufnehmen von Fotos

Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie die **Kamera**.
2. Sie können die folgenden Aktionen durchführen:
   - Fokus: Tippen Sie auf den Bildschirm, den Sie hervorheben möchten.
     Um den Fokuspunkt und den Messpunkt zu trennen, halten Sie einen Bereich im Bildsucher gedrückt. Wenn der Fokusrahmen und der Messrahmen gleichzeitig erscheinen, ziehen Sie sie jeweils getrennt voneinander auf die gewünschte Position.
   - Helligkeit anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie auf neben dem Fokusrahmen nach oben oder nach unten.
   - Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander/zusammen oder streichen Sie über die Zoomleiste neben dem Bildschirm, um zu vergrößern/zu verkleinern.
   - Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie zum Auswählen eines Modus im Kameramodusbereich nach rechts, nach oben oder nach unten.
   - Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf und wählen Sie (Auto), (Ein), (Aus) oder (Immer eingeschaltet) aus.

     Wenn (Auto) ausgewählt ist, erscheint ein Blitz-Hinweis im Bildsucher, wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, und der Blitz wird bei Aufnahmen automatisch eingeschaltet.

- Einen Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.

Der oben genannte Vorgang wird nicht von allen Modi unterstützt. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Details für jeden Modus.

3 Tippen Sie zum Aufnahmen auf den Verschluss.

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.

2 Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.

3 Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

1 Gehen Sie zu **Kamera** > > **Timer** und wählen Sie einen Countdown.

2 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Fotografieren mit Gesten

Wenn Sie ein Selfie mit der Frontkamera aufnehmen, heben Sie Ihre Handfläche an und richten Sie sie auf den Vorschaubildschirm, um die Aufnahme zu machen.

1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** aus und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.

2 Tippen Sie auf > **Intelligente Aufnahme**, um **Gestensteuerung** einzuschalten.

3 Kehren Sie zum Vorschaubildschirm zurück und heben Sie Ihre gesamte Handfläche (Fingerspitzen nach oben, Handfläche zum Bildschirm gerichtet) in einem Abstand von ca. 20 cm zum Bildschirm nahe an Ihr Gesicht und halten Sie sie einen Moment lang, um sicherzustellen, dass die Frontkamera die gesamte Handfläche erkennt.

4 Nachdem die Frontkamera die Geste erkannt hat, warten Sie einen Countdown von 2 Sekunden ab. Das Foto wird dann automatisch aufgenommen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Probieren Sie den Porträt-Modus aus

Der Porträt-Modus kann Gesichter verschönern, den Hintergrund verschwimmen lassen und Ihr Fotomotiv optisch hervorheben.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.

2 Fokussieren Sie die Kamera auf eine Person. Stellen Sie sicher, dass sich die Person im Fokusbereich befindet.

Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .

3 Sie können den Fotoeffekt wie folgt anpassen:

- Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen. Beauty-Effekt deaktivieren: Wenn Sie mit der Rückkamera fotografieren, stellen Sie den Parameter auf den niedrigsten Wert ein. Wenn Sie mit der Frontkamera fotografieren, tippen Sie auf , und tippen Sie erneut auf  in den Einstellungen für den Schönheitseffekt.
- Bokeh-Effekt anpassen: Tippen Sie auf , um den Hintergrund verschwimmen zu lassen.
- Blitz: Wenn Sie mit der Frontkamera in einer schlecht beleuchteten Umgebung fotografieren, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um Ihr Gesicht aufzuhellen.

  Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet).

4 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.

2 Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.

3 Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Fotos, auf denen der Hintergrund verschwommen ist, während Ihr Motiv scharfgestellt bleibt.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Blende**-Modus aus.

2 Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss Ihr Gerät sich in einem Abstand von bis zu 2 m zu Ihrem Motiv befinden.

3 Tippen Sie im Bildsucher auf und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.

4 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

Professionell wirkende Fotos aufnehmen

AI-Fotografie ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, und sowie Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.

2 Tippen Sie zum Einschalten auf .

3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Essen, Strände oder Text).

4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, schalten Sie aus.

Fotos aus der Ferne aufnehmen

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.

2 Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen.

3 Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.

2 Tippen Sie auf und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.

3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem

Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.

4 Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Sticker** aus.

Wenn die Option **Sticker** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf und laden Sie anschließend **Sticker** herunter.

2 Tippen Sie auf und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.

3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.

4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.

2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.

3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Verwenden Sie den Pro-Modus

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Mehr** > **Pro**-Modus aus.

2 Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:

- Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
Matrix-Messung	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
Auf die Mitte fokussierte Messung	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
Punktmessung	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.
  Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
- Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.
  Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.
- Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.
  Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
AF-S-Einzelbildfokus	Ruhige Motive, Landschaften usw.
AF-C kontinuierlicher Fokus	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
MF Manueller Fokus	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.
  Bei Tageslicht können Sie auswählen; bei bewölkten oder schattigen Bedingungen können Sie auswählen.
  Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

Aufnehmen von Videos

Videos aufnehmen

Im Videomodus können Sie Hilfsfunktionen wie Zoom, Fokus und Beauty verwenden. Außerdem können Sie die Videoauflösung und Bildrate festlegen.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

2 Sie können wie folgt vorgehen, um die Aufnahme vorzubereiten:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander/zusammen oder streichen Sie über die Zoomleiste, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Fokus: Tippen Sie auf den Bildschirm, den Sie hervorheben möchten. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um Belichtung und Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf , um für den Blitz (Immer eingeschaltet) oder (Ausgeschaltet) auszuwählen.
  Für Aufnahmen mit der Frontkamera können Sie bei schlechten Lichtverhältnissen für den Blitz (Immer eingeschaltet) auswählen. Bei eingeschalteter Funktion führt die Kamera eine Ringlichtaufhellung durch, indem die Bildschirmhelligkeit erhöht wird, um die Helligkeit der Gesichter zu erhöhen.
- Einen Filter auswählen: Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.
- Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf und streichen Sie, um den Beauty-Effekt anzupassen.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigieren Sie zu > **Videoauflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Je höher die Auflösung, desto klarer wird das Video und desto größer ist die letztendlich generierte Videodatei. Treffen Sie Ihre Auswahl bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.
  Sie können auch auf **Bildrate** tippen, um die gewünschte Bildrate auszuwählen.
- Das platzsparende Videoformat auswählen: Tippen Sie auf und schalten Sie **Effizientes Videoformat** ein.
  Wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, verwendet das Telefon ein effizienteres Videoformat, um Ihnen dabei zu helfen, Speicherplatz zu sparen. Allerdings kann dieses Format möglicherweise nicht von anderen Geräten abgespielt werden. Treffen Sie Ihre Auswahl daher bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.

Die oben genannten Funktionen werden nicht von allen Produkten unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Produkt, um weitere Details zu erhalten.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Halten Sie während Aufnahmen oder gedrückt, um den Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tippen Sie auf , um das aktuelle Bild zu erfassen.

4 Tippen Sie zum Pausieren der Aufnahme auf und zum Beenden der Aufnahme auf .

Zeitlupenvideos aufnehmen

Nutzen Sie den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente detailliert festzuhalten. Passen Sie die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam Ihr Filmmaterial angezeigt werden soll. Mit einer höheren Geschwindigkeit erhalten Sie eine langsamere Wiedergabe.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, nehmen Sie die Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht auf.

Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.

Zeitlupenvideos aufnehmen

1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Zeitlupe** aus.

2 Tippen Sie auf das Symbol für Videos im Zeitlupenmodus und wählen Sie 4x oder 8x aus.

Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Anpassen des Zeitlupenanteils in Zeitlupenvideos

Bei einem Zeitlupenvideo können Sie ändern, welcher Teil davon in Zeitlupe abgespielt werden soll.

Diese Funktion ist nur für Zeitlupenvideos verfügbar, die mit 4x oder 8x aufgenommen wurden. Die 8x-Option ist auf bestimmten Geräten nicht verfügbar.

1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein Zeitlupenvideo aus.

2 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsbereich anzuzeigen.

3 Ziehen Sie die Slider, um den Teil anzupassen, der in Zeitlupe abgespielt werden soll. Andere Teile des Videos werden mit normaler Geschwindigkeit abgespielt.

4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern.

Stellen Sie beim Teilen von 4x- und 8x-Zeitlupenvideos sicher, dass die ausgewählten Videos gespeichert wurden, um den Zeitlupeneffekt zu gewährleisten.

Teilen von Zeitlupenvideos

Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die Freigabe der Zeitlupenvideos für Drittanbieter-Apps zu ermöglichen, um Zeitlupeneffekte zu erzielen:

- **Methode 1:**
  1. Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein aufgenommenes Zeitlupenvideo aus.
  2. Tippen Sie auf **Teilen**.
- **Methode 2:**
  1. Wechseln Sie zu **Galerie**, um ein aufgenommenes Zeitlupenvideo auszuwählen.
  2. Tippen Sie auf **Mehr**, um das von Ihnen aufgenommene Zeitlupenvideo zu speichern.
  3. Tippen Sie auf **Teilen**.

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

1. Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
2. Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Bearbeiten von Bildern

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Grundlegende Bearbeitung

1. Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.
   - Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.

Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.

Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .

- Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Sie können das Foto auf andere Weise bearbeiten, z. B. durch Hinzufügen eines Farbtupfers, einer Unschärfe, einer Kritzelei oder einer Beschriftung .

2 Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinzufügen von Stickern zu Fotos

1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Sticker**.

2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.

3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Sie können auch den Text einiger Stickertypen bearbeiten.

4 Berühren Sie , um Ihre Änderungen zu speichern, und berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Verpixeln von Fotos

1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.

2 Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.

3 Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.

4 Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

1 Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.

2 Navigieren Sie zu > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

3 Tippen Sie auf **OK**.

Anzeigen von Bildern und Videos

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Details über Fotos und Videos anzeigen

1. Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
2. Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

1. Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben**.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
3. Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.

Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben**.

2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.

3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Alben sortieren

1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > und tippen Sie auf **Alben sortieren**.

2 Ziehen Sie neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie auf die Registerkarte **Alben**, öffnen Sie ein Album, halten Sie die Bilder oder Videos gedrückt, die ausgeblendet werden sollen, und tippen Sie auf > **Ausblenden** > **OK**.

Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf der Seite **Alben** auf > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder und Videos zu überprüfen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos unter **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie auf **Einblenden**.
  Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.

- Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.
- Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Drittanbieter-Apps nicht auf Bilder und Videos in ausgeblendeten Alben zugreifen.

Fotos und Videos verschieben

1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.

2 Tippen Sie auf ⋮ > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.

3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.

Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf ↻, um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

1 Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.

2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.
Gehe zu  > **Sperren**.
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.

3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.

Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf ♡.

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Tipps

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App

Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Screenshot und Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
2. Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

1. Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.

   Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.

2. Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

Teil-Screenshot aufnehmen

1. Halten Sie den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichnen Sie einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
2. Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihres Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
   - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
   - Tippen Sie auf ein Formsymbol, um die Form des Teil-Screenshots festzulegen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
3. Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.

- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

1. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
3. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
4. Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
2. Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und stellen Sie sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn Sie keine Systemtöne in Ihrer Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm und schalten Sie Musik und Medientöne aus, bevor Sie die Bildschirmaufnahme starten.

Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.

- Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Möchten Sie Kommunikations-Apps nutzen, ohne das Spiel verlassen zu müssen? Dazu müssen Sie lediglich unverankerte Fenster aktivieren. Wechseln Sie vor der Nutzung zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Multi-Window** und stellen Sie sicher, dass **Multi-Window-Dock** eingeschaltet ist.

Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seiten des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

Größe anpassen

Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie über das unverankerte Fenster.

Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf > , um es zu schließen.

- Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.
- Bis zu 10 unverankerte Fenster (einschließlich Mini-Fenster) können in die unterstützende Kugel integriert werden.

Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.

2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.

- Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
- Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
- Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

- Streichen Sie an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie die E-Mail-App.

2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.

- **Einen Link öffnen**: Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen**: Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Memo** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Memo**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Memo**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.

Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.

- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.

Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und der unverankerten Fensteranzeige

Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1. Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.
   - Öffnen Sie die E-Mail-App.
   - Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
   - Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.
2. Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.
   - **Bild ziehen**: Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
   - **Text ziehen**: Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
   - **Dokument ziehen**: Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Multi-Window-Dock ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

Apps

Apps

App-Grundlagen

Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:

- **Gesten**: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
- **Drei-Tasten-Navigation**: Tippen Sie auf  .

2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
- Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
- Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
- Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
- Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
- Berühren Sie  , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kontakte

Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.

Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Doppelte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**, wählen Sie die doppelten Kontakte aus und tippen Sie auf **Zusammenführen** .

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.

Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.

Kontakte teilen

1. Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen** .
2. Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr** > **Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie zu ⋮ > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf**Löschen**.

Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu ⋮ > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

Gruppen erstellen

1. Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
2. Wählen Sie **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie**Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf 💬, um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

Gruppen löschen

Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Kontaktverlauf löschen

1. Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
2. Klicken Sie auf einen Kontakt mit Kontaktverlauf.
3. Tippen Sie auf **Mehr** > **Verlauf löschen**, tippen Sie anschließend auf **Löschen** und löschen Sie alle Anruflisten, Anrufaufzeichnungen und Nachrichten für den Kontakt.

Telefon

Anruf tätigen

Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu **Telefon** > > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** > ⋮ > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Anrufhintergrund festlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hintergrund festzulegen:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Hintergrund**.
2. Wählen Sie ein Bild aus und legen Sie es als Hintergrund fest.

Sie können auch ein Profilbild für einen Kontakt festlegen, das auf dem Anrufhintergrund angezeigt wird.

1. Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf ✎ und anschließend auf 📷, um ein Profilbild für den ausgewählten Kontakt festzulegen.

Auslandsgespräch tätigen

1. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
2. Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
3. Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf 📞, um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf 📞, um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf 📞, um den Anruf abzulehnen.

- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.

Anklopffunktion aktivieren

Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** > > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.

2 Tippen Sie auf oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.

2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Rufumleitung deaktivieren

1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.

2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Notfall** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.

2 Aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und **Automatischer SOS-Anruf** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatischer SOS-Anruf** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

Notrufe tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notfallkontakte**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.

2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .

- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
  Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Kalender

Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Zeitpläne hinzufügen

1. Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
2. Geben Sie Details wie Titel, Standort sowie Start- und Endzeit für den Zeitplan ein.
3. Tippen Sie auf **Weitere Felder hinzufügen** und dann auf **Erinnerung** oder **Zweite Erinnerung**, um eine Erinnerung für den Zeitplan einzurichten.
4. Tippen Sie auf , um den Zeitplan zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

1. Navigieren Sie zu **Kalender** > > **Konten verwalten**.
2. Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

Termin suchen

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf .
2. Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin löschen

Sie können einen Termin über eine der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den zu löschenden Termin und dann auf > **Löschen**.

- Halten Sie auf dem Bildschirm **Termine** einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenden Termine aus und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** > > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

1. Navigieren Sie zu **Kalender** > > **Einstellungen**.
2. Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** > > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Uhr

Alarme festlegen

Sie können festlegen, dass Alarme zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm hinzufügen

1 Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.

2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.

3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr** > **Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr** > **Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Memo

Notiz erstellen

Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi Handgeschrieben (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und Dokument scannen erstellen.

Notiz erstellen

1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.

2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:

- Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Karten, Dokumente oder Bankkarten usw. zu scannen.
- Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.

3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen

1 Öffnen Sie **Notizen**, tippen Sie auf und wählen Sie **Eingegebene Notiz** aus.

2 Tippen Sie auf > **Dokument scannen**.

3 Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.

Globale Favoriten

Mit den globalen Drei-Finger-Favoriten können Sie Bilder, Texte, Webseiten oder Dokumente schnell in **Notizen** oder speichern. Sie können sie jederzeit problemlos überprüfen und bewerten.

- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen**. Wenn Sie **Elemente aus globalen Favoriten anzeigen** aktivieren, werden gleichzeitig auch Inhalte in angezeigt, die über die globalen Drei-Finger-Favoriten erfasst wurden.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot/Globale Favoriten** > **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wenn Sie **Screenshot aufnehmen** auswählen, wird Drei-Finger-Screenshot aktiviert.

Webseiten speichern

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Webartikel unter **Notizen** zu speichern, wobei die Anzeigen automatisch gefiltert werden. Sie können den Artikel auch dann prüfen und bearbeiten, wenn die ursprüngliche URL ungültig ist.

1. Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Screenshot/Globale Favoriten** > **Mit drei Fingern nach unten streichen** und wählen Sie **Globale Favoriten** aus.
2. Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, wenn Sie auf einer Website surfen. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Meldung, die Sie benachrichtigt, dass die Webseite gespeichert wurde.

- **Notizen** filtert Anzeigen und Kommentare automatisch.
- Diese Funktion wird nicht von allen Webseiten unterstützt. Die Oberfläche und die Funktionen können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Übertragung alter Notizen

Sie können Ihre Notizen in der **Notizen**-App von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon auf verschiedene Arten übertragen, z. B. durch HONOR ID-Synchronisierung, Device Clone, Datensicherung und HONOR Share.

- **HONOR ID-Synchronisierung**: Melden Sie sich auf Ihrem alten Telefon bei Ihrer HONOR ID an und synchronisieren Sie die Notizen-Daten von Ihrem alten Telefon mit der Cloud. Melden Sie sich mit derselben HONOR ID auf Ihrem neuen Telefon an, um die **Notizen**-Daten zu synchronisieren.
- **Device Clone**:
  Mit Device Clone können Sie **Notizen** und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon migrieren.
- **Datensicherung**: Bei der Datensicherung über ein externes Speichergerät können Sie Daten auf einer externen Speicherkarte oder einem USB-Speichermedium sichern und

sie nach Abschluss der Datensicherung im externen Speicher des Telefons wiederherstellen.

- **HONOR Share**: Wählen Sie die Notizen aus, die Sie weitergeben müssen, und übertragen Sie sie über HONOR Share schnell auf Ihr neues Telefon.

Konvertierung des Notizenformats

Nach der Migration von Notizen vom alten Telefon auf ein neues Telefon ist keine Formatkonvertierung erforderlich, wenn der Name im alten Telefon Notizen lautet. Wenn der Notizenname im alten Telefon Memo (altes Format) lautet, unterstützt das neue Telefon nur die Anzeige, aber die Notiz kann nach der Konvertierung in das neue Format bearbeitet werden.

Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite von **Alle Notizen**, um **Notizen im alten Format** zu prüfen.

- Alles konvertieren: Öffnen Sie **Notizen im alten Format** > **Alle konvertieren** > **Konvertieren**. Nach der Konvertierung verschwindet die Liste **Notizen im alten Format**.
- Nacheinander konvertieren: Wenn Sie eine Notiz im alten Format zum ersten Mal öffnen, wird die Anweisung **Diese Notiz konvertieren?** angezeigt und Sie können auf **Konvertieren** tippen. Wenn Sie das Format nicht konvertieren, nachdem die Anweisung angezeigt wurde, unterstützt die Notiz, die Sie öffnen, nur **Löschen** und **Format konvertieren**, nicht jedoch die Bearbeitung. Sie können die Bearbeitung erst nach der Formatkonvertierung vornehmen.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Passwort für Notizen festlegen

Notizen sperren: Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz** > **Gerät und Datenschutz** > **App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.

Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen in verschiedenen Ordnern kategorisieren, farbige Etiketten hinzufügen, um die Ordner zu unterscheiden, und sie bearbeiten, um die Notizen eindeutig zu klassifizieren und leicht auffindbar zu machen.

Alle Notizen anzeigen:

- In der Liste **Alle Notizen** werden unterschiedliche Notizen in verschiedenen Farben angezeigt. Darüber hinaus können Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben, um rasch nach den benötigten Notizen zu suchen.
- Tippen Sie auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite von **Alle Notizen**, um **Alle Notizen**, **Favoriten**, **Zuletzt gelöscht** und andere Arten von Notizen zu überprüfen.

Ordner erstellen/bearbeiten:

- Öffnen Sie das Dropdown-Menü auf der rechten Seite von **Alle Notizen**, tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke und tippen Sie auf der Bearbeitungsseite auf  > **Neuer Ordner**, wählen Sie die Farbe für Ihren Favoritenordner aus, geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Notizen verschieben/erfassen/sperren:

- Halten Sie auf der Notizlistenseite die zu bearbeitende Notiz gedrückt, tippen Sie auf **Verschieben**, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie die Notiz verschieben möchten, und tippen Sie dann auf **Mehr** > **Favorit**, um die Notiz zu erfassen oder anzuheften.
- Öffnen Sie die zu sperrende Notiz und tippen Sie auf **Mehr** > **Schloss hinzufügen** in der unteren rechten Ecke.
- Schieben Sie auf der Listenseite **Alle Notizen** eine Notiz nach links, um sie anzuheften, zu verschieben, als Favorit hinzuzufügen oder zu löschen.

Die Funktion und Benutzeroberfläche können je nach Gerätemodell variieren. Bitte informieren Sie sich über die aktuelle Verfügbarkeit.

Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:

- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Als Bild**, **Als Text** und **Als Dokument** geteilt werden.

  Dokumente im TXT- oder HTML-Format können standardmäßig **Als Dokument** exportiert und in **Dateien** > **Meine Dateien** > **HONOR Notizen** > **HONOR Share** gespeichert werden.
- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

Memo-Elemente drucken

1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.

2 Navigieren Sie zu > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** auf einer Liste nach links und tippen Sie dann auf , um sie zu löschen.
- Halten Sie die Notiz oder Aufgabe, die Sie löschen möchten, gedrückt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere zu löschende Datensätze auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Alle Notizen**, wählen Sie die Datensätze aus, die Sie im Ordner **Zuletzt gelöscht** speichern möchten, und tippen Sie dann auf .

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

1. Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

1. Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domänennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
2. Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
3. Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
4. Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.

5 Tippen Sie auf ✓ und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Basisrechner nutzen

Sie können den Rechner mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie den **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um das Verknüpfungsfeld anzuzeigen, und tippen Sie dann auf , um den Rechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu ⋮ > **Wissenschaftlich**.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf ⌫.
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf C. Sie können auch auf ⌫ tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf = getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- **Kontrollzentrum**: Streichen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres Geräts nach unten, um **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

- **Sperrbildschirm-Widget**: Streichen Sie im Sperrbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Schnellzugriffsfeld zu öffnen, und  , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Verknüpfung zum Startbildschirm**: Ziehen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, und tippen Sie auf **Karten**. Wischen Sie nach unten zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Klassische Widgets**. Tippen Sie in **Quick-Widgets** auf **Taschenlampe**, um **Taschenlampe** zum Startbildschirm hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Physische Tasten**: Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Schnellstart**, um **Schnellstart** zu aktivieren, und wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten**. Wenn das Gerät ausgeschaltet oder gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, tippen Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nachdem die Taschenlampe eingeschaltet wurde, wird eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können auf  tippen, um die Taschenlampe auszuschalten.

Kompass

Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

1 Sie können den Kompass wie folgt öffnen:
   - Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen und geben Sie **Kompass** ein. Das oberste Suchergebnis ist das systemeigene **Kompass**.
   - Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner.**Kompass**

2 Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.
   - Halten Sie das Telefon waagerecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
   - Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.

3 Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.

Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagerecht oder senkrecht zum Boden zu halten.

Spiegel

Ihr Telefon als Spiegel verwenden

Sie können Ihr Telefon als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie zum Fortsetzen erneut auf den Bildschirm. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie zum Speichern des Bilds auf . Sie finden das gespeicherte Bild in der **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  oder .
- Den Bildschirm in Nebel hüllen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm in Nebel zu hüllen. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

App-Twin

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon mehrere Nutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur für den Eigentümer des Geräts verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App. Der Twin dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

Systemmanager

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, Daten, die von WeChat generiert wurden, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

1. Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
2. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

   Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Device Clone

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

1. Öffnen Sie auf Ihren neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
3. Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
4. Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

Device Clone ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Tipps

Tipps

Tipps bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

- Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Einstellungen

Wi-Fi

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

WLAN-Netzwerk nutzen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.

2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:

- Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
- Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.

2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.

3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.

2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.

3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.

5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Navigieren Sie anschließend zu **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Bluetooth

Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ① Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.

2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.

2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf und wählen Sie **Bluetooth** aus.

Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.

3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.

4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.

2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobilfunknetz

Mit mobilen Daten verbinden

1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.

2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

5G aktivieren

- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Nicht alle Geräte unterstützen 5G.

Mobilfunknetze der fünften Generation, drahtlose Systeme der fünften Generation oder die fünfte Generation (5G) ist die fünfte Generation der Mobilkommunikationstechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsraten und kürzere Latenzzeiten.

Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind und nur eine Karte 5G unterstützt und als Standardkarte für mobile Daten ausgewählt ist, unterstützt nur die Standardkarte für Daten 5G und die andere Karte unterstützt 4G/3G/2G.

1. Überprüfen Sie, ob Ihre Karte 5G unterstützt, basierend auf dem Netz des Netzbetreibers und der damit verbundenen Bereitstellung von Diensten, und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um 5G zu aktivieren.
2. Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingelegt sind, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als Standardkarte für Daten fest.

Die 5G-Funktionen sind in einigen Netzumgebungen und geografischen Positionen aufgrund von Störungen im Frequenzband des Betreibernetzwerks möglicherweise nicht verfügbar.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen

Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.

- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
2. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
3. Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

  Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Weitere Verbindungen

Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

- NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.
- Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, falls verfügbar. Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Aktivieren oder Deaktivieren von NFC

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.

Tippen mit NFC

1. Öffnen Sie **NFC** und wechseln Sie zu **NFC** Wählen Sie dann **Standard-App** .
2. Fügen Sie NFC-Karten hinzu.
3. Halten Sie den NFC-Sensor (in der Nähe der Rückkamera) Ihres /Telefons gegen ein POS-Terminal, um automatisch den Zahlungsbildschirm einzublenden.

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) profizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarme, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

1. Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
   - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
   - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

   Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie ein.

3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **HONOR Share** ein oder aus. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **HONOR Share**, um **HONOR Share**zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.

2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen.

Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon** > **HONOR Share**.

Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer zu teilen.

Bearbeiten Sie Dateien von Ihrem Phone auf Ihrem PC oder zeigen Sie diese an, ohne dass Sie ein Datenkabel benötigen, oder senden Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon.

Von Ihrem Telefon auf den PC:

1. Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
2. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange auf **HONOR Share**, um den Bildschirm „Einstellungen“ aufzurufen und **HONOR Share** einzuschalten.
3. Schalten Sie **PC Manager** > **HONOR Share** auf Ihrem PC ein und bestätigen Sie, dass **Erkennung durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
4. Drücken Sie lange auf die freizugebende Datei auf Ihrem Telefon, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Share**. Nachdem das empfangende Gerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei teilen.

Von Ihrem PC auf das Telefon:

1. Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
2. Schalten Sie **HONOR Share** auf dem Telefon ein.
3. Wählen Sie die Datei, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen** > **HONOR Share**. Der PC sucht nun nach Telefonen, bei denen die Funktion **HONOR Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

Unterstützt nur HONOR Notebooks mit PC Manager Version 15.0 und höher. Die Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

1. Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
   - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.

- WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen** > **HONOR Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe** , wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Startbildschirm & Hintergrund

Hintergrund festlegen

Vorinstallierten Hintergrund verwenden

1 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** und tippen Sie auf .

2 Wählen Sie ein Bild aus, das Sie als Hintergrund festlegen möchten.

3 Stellen Sie Folgendes nach Ihren Wünschen ein:

- **Unschärfe**: wendet einen Unschärfeeffekt an, der durch Ziehen des Sliders angepasst werden kann.

4 Tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche „Anwenden“, um den Sperrbildschirm und den festgelegten Desktop-Hintergrund anzuwenden.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display** .

2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

Animiertes Always On Display aktivieren

Fügen Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm personalisierte Bilder oder Animationen hinzu, um Ihr Telefon noch lebendiger und interessanter zu machen.

Gehen Sie zu **Always On Display** . Wählen Sie unter **Bilder** ein Bild oder eine Animation aus, die Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Anwenden**.

Wenn Sie Face Unlock aktivieren, wird das Telefon möglicherweise versehentlich entsperrt, wenn Sie versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Dies führt dazu, dass Sie das Always On Display verpassen. Bitte halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt vor das Telefon.

GIF-Bilder oder animierte Fotos auswählen

Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder ein animiertes Foto) anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Always On Display lebendig und interessant zu gestalten.

1 Gehen Sie zu **Always On Display** . Tippen Sie unter **Bilder** auf .

2 Tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .
Wenn Sie bereits ein lokales Bild eingerichtet haben, tippen Sie bitte auf **Bild ändern**.
Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .

3 Wenn ein GIF-Bild ausgewählt ist, können Sie auch auf **Bearbeiten** tippen, um es zu bearbeiten.

4 Legen Sie weitere Optionen gemäß den Bildschirmanweisungen fest und tippen Sie auf **Anwenden**.

Ihre Signatur als Künstler hinzufügen

Sie können verschiedene Schriftarten, Farben und dekorative Sticker hinzufügen, um das Always On Display zu personalisieren.

1 Gehen Sie zu **Always On Display** . Tippen Sie in **Graffiti** auf einen Signaturstil.

2 Geben Sie Text in **Text eingeben** ein und legen Sie den Signaturstil fest, z. B. **Farbe** und **Schriftgröße**.
Sie können der Signatur auch **Sticker** hinzufügen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Position und Größe der Elemente anzupassen, und tippen Sie auf oder , um Elemente neu auszurichten oder zu löschen.

3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.

2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.

Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.

3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.

2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.

3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Anzeige und Helligkeit

Anpassen der Schriftart

Anpassen des Schriftstils

- Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

1 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Schriftarten**.

2 Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße**: Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen**: Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr oder Telefon passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf .

Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich anzupassen.

Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

- Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
- Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
- Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um auf die Seite mit den Einstellungen zuzugreifen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen & Schlaf** und aktivieren/deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Wenn der Modus Augen schonen aktiviert wurde, wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen Gelbton an, da weniger blaues Licht abgegeben wird.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen & Schlaf**, aktivieren Sie **Geplant** , stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Telefons schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  > **Verknüpfungsschalter bearbeiten**, dann finden Sie den **eBook-Modus**-Schalter unten auf dem Bedienfeld.)
- Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.

- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.
- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

Einstellung der Bildschirmauflösung

Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

Die Bildschirmauflösung manuell einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Bildschirmauflösung** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** aus. Stellen Sie dann die Bildschirmauflösung manuell ein. Je höher die Auflösung, desto schärfer ist die Anzeige, aber der Bildschirm verbraucht auch mehr Strom.

Töne

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

2 Tippen Sie auf **Ton**, **Lautlos**, oder **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Zum Verringern der Lautstärke das Telefon in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Nachrichten, Benachrichtigungen sowie Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.
2. Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:
   - Einen Klingelton einstellen
     Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Ton als Nachrichtenton auszuwählen.
     Bei einem Dual-SIM-Telefon können Sie SIM 1 und SIM 2 auswählen, um ihre Klingeltöne getrennt einzustellen.
   - Vibration einstellen
     Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie die gewünschte Vibration aus.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Weitere Einstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Weitere Einstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre**, **Screenshot**.

Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymbol in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmecke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
2. Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
3. Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
4. Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne& Vibration** > **Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolembleme**.
2. Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolembleme**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

Sorge dafür, dass die Inhalte von Benachrichtigungen nicht mehr von anderen gesehen werden, indem du diese auf dem Sperrbildschirm ausblendest.

Navigiere zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktiviere **Benachrichtigungsinhalte ausblenden**.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.

- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.
  Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminalarmerinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm bei Benachrichtigungen aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

Biometrie & Passwort

Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

Fingerabdruck registrieren

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Sperrbildschirm-Passworts.
2. Tippen Sie auf **Neuer Bildschirm-Fingerabdruck**, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks zu beginnen.
3. Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor. Wenn Sie eine Vibration spüren, heben Sie Ihren Finger und drücken Sie erneut. Bewegen Sie Ihren Finger, um verschiedene Teile davon zu erfassen.
4. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **OK**.

Sie können nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
3. Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Mit Ihrem Fingerabdruck auf Ihren Tresor zugreifen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
2. Schalten Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** ein und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Jetzt können Sie zu **Dateien** > **Browsen** gehen, tippen Sie auf **Tresor** und greifen Sie dann mit Ihrem Fingerabdruck darauf zu.

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten registrieren

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
2. Wählen Sie **„Zum Aktivieren aufrichten“ aktivieren** aus.

   Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
3. Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Face Scan**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Face Scan** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
2. Tippen Sie auf **Gerät entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.

Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

App

App-Twin aktivieren

Melden Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten an, um Arbeit und Privatleben zu trennen.

Nur bestimmte Apps unterstützen **App-Twin**.

Wenn auf dem Telefon mehrere Nutzer hinzugefügt wurden, ist App-Twin nur für den Eigentümer des Geräts verfügbar.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie den Schalter einer App. Der Twin dieser App wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

Akku

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**) und aktivieren Sie **Stromsparen** . Anschließend wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Sie können auf > **Mehr erfahren** tippen, um Details zu den Stromsparmaßnahmen anzuzeigen.

Leistungsmodus aktivieren

Leistungsmodus Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Anschließend wird das Symbol in der Statusleiste angezeigt.

Leistungsmodus ist nur bei ausgewählten Geräten verfügbar. Wenn diese **Leistungsmodus** Option nicht in **Akku** angezeigt wird, unterstützt Ihr Gerät diese Funktion nicht.

Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** > **Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** > **Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Systemmanager** > **Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, Daten, die von WeChat generiert wurden, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

1. Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
2. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

   Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz** > **Gerät und Datenschutz** > **App-Sperre** > **Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Datenschutz

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **EinstellungenStandort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Auf meinen Standort zugreifen**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Telefon alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Telefon daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit & Datenschutz** > **Gerät und Datenschutz** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
2. Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

Bedienungshilfen

Eine Bildschirm-Reader-App verwenden

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.

Vergrößerungsgesten

Sie können den Bildschirm mit Vergrößerungsgesten vergrößern.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung** und aktivieren Sie den Schalter zur **Vergrößerung**.

Tippen Sie schnell 2 Mal mit 1 Finger auf den Bildschirm. Anschließend:

- Ziehen Sie 2 oder mehr Finger zusammen oder auseinander, um den Bildschirm zu vergrößern.
- Ziehen Sie mit 2 oder mehr Fingern, um auf dem Bildschirm zu blättern.

Farbinvertierung aktivieren

Die Farbinvertierung wird verwendet, um die Farben von Text und Hintergrund auf dem Bildschirm zu ändern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon weißen Text auf schwarzem Hintergrund an.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** und aktivieren Sie den Schalter für **Farbumkehr**.

Text mit hohem Kontrast aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie die Schriftfarbe vertiefen und den Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessern, um Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen zu unterstützen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Text mit hohem Kontrast**.

Bedienungshilfen per Verknüpfung aktivieren

Sie können eine Bedienungshilfe Ihrer Wahl mit der Verknüpfung Lautstärketaste aktivieren.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
2. Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die per Verknüpfung aktiviert werden soll.
3. Aktivieren Sie **Bedienungshilfen-Verknüpfung**. Halten Sie die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienungshilfe zu aktivieren.

Reaktionszeit beim Berühren anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Reaktionszeit des Bildschirms beim Tippen und langen Drücken auf den Bildschirm einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Berührungseinstellungen** und stellen Sie **Dauer des Antippens** und **Dauer des langen Drückens** nach Bedarf ein.

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
2. Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
2. Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.

   - Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
   - Sie können auch auf dem Bildschirm nach oben zum unteren Ende der Sprachliste streichen und dort auf **Aktualisierungsliste** tippen, um die vom System unterstützten Sprachen zu aktualisieren.

3. Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Android-Gerät migrieren

1. Öffnen Sie auf Ihren neuen Telefon die **Device Clone** -App. Alternativ können Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** und dann auf **HONOR** oder **Anderes Android-Gerät** tippen.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um **Device Clone** auf Ihr altes Gerät herunterzuladen und zu installieren.
3. Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die **Device Clone** -App und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
4. Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um den Klonvorgang zu starten.

Device Clone ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher verfügbar.

Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Ihr Entsperrpasswort und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Durch diesen Vorgang werden weder die Einstellungen für Gerätesuche, Nutzer & Konten oder Geräte-Administratoren noch für App-Einstellungen wiederhergestellt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HONOR IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Zurücksetzen** > **Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

- Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.

2 Wenn ein Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version** > **HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.
  Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf ⋮ und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.
  Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 - 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarme eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf ⋮ auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: LLY-NX1

MagicOS8.0_01