Instruction

Portable Charger



Spigen Essential
Alloy Potable Charger

User Manual EA3020

Charging

❶ Press the Button

❷ USB A or USB C

USB-C to C Cable(1m)

Storage Pouch

⚠ Caution

EN

1. Do not expose the battery to high temperature or direct sunlight. Battery may burn, explode, or emit toxic gas.
2. Store the device at a temperature between -20°C and 40°C.
3. The battery operates at the temperature range between 10°C and 40°C.
4. Do not connect positive and negative poles directly.
5. Do not store the product with other metal materials.
6. Do not attempt to disassemble the product by force.
7. Keep the product dry without exposing any liquids.
8. Do not use the product if it leaks, gives off heat, or exhibits other abnormalities.
9. Do not use non-certified adapter to charge the product.This may cause the product to break.

DE

1. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Der Batterie kann brennen, explodieren oder giftige Gase abgeben.
2. Lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen -20°C und 40°C.
3. Der Akku arbeitet in Temperaturen zwischen 10°C und 40°C.
4. Verbinden Sie positive und negative Pole nicht direkt.
5. Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Metallmaterialien.
6. Zerlegen Sie das Produkt nicht gewaltsam.
7. Setzen Sie das Produkt weder Wässer noch anderen Flüssigkeitenaus. Halten Sie das Produkt trocken.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es ausläuft, Wärme abgibt oder bei anderen Auffälligkeiten.
9. Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts keinen nicht zertifizierten Adapter. Dies kann dazu führen, dass das Produkt kaputt geht.

FR

1. N'utilisez pas la batterie exterme à haute température ou à la lumière du soleil. La batterie peut brûler, exploser ou émettre des gaz toxiques.
2. Conserver l'appareil à une température comprise entre -20°C et 40°C.
3. La batterie fonctionne dans une plage de température comprise entre 10°C et 40°C.
4. Ne connectez pas directement les pôles positif et négatif.
5. Ne conservez pas le produit avec d'autres matériaux métalliques.
6. Ne démontez pas le produit avec violence.
7. N'exposez pas le produit à l'eau ou à d'autres liquides. Gardez le produit au sec.
8. N'utilisez pas le produit en cas d'épuisement de la chaleur ou présente autres anomalies.
9. N'utilisez pas d'adaptateur non certifié pour charger le produit. Cela peut provoquer une panne du produit.

IT

1. Non esporre la batteria ad alta temperatura o direttta luce solare. La batteria può bruciare, esplodere o emettere gas tossici.
2. Conservare il dispositivo a una temperatura tra -20°C e 40°C.
3. La batteria funziona a un intervallo di temperatura tra 10°C e 40°C.
4. Non collegare direttamente i poli positivi e negativi.
5. Non conservare il prodotto con altri materiali metallici.
6. Non smontare il prodotto con la forza.
7. Non esporre il prodotto ad acqua o altri liquidi. Mantieni il prodotto asciutto.
8. Non utilizzare il prodotto ha una fala, emette calore o si espone altre anomalie.
9. Non utilizzare un adattatore non certificato per caricare il prodotto. Ciò potrebbe causare la rottura del prodotto.

ES

1. No exponga la batería a altas temperaturas o directamente a la luz de sol. La batería puede arder, explotar o emitir gases tóxicos.
2. Guarde el dispositivo a una temperatura entre -20 °C y 40 °C.
3. La batería funciona en el rango de temperatura entre 10 ° C y 40 ° C.
4. No conecte los polos positivo y negativo directamente.
5. No almacene el producto con otros materiales metálicos.
6. No desarme el producto a la fuerza.
7. No exponga el producto al agua u otros líquidos. Mantenga el producto seco.
8. No utilice el producto si tiene fugas, desprende calor o exhibe otras anomalías.
9. No utilice un adaptador no certificado para cargar el producto. Esto puede hacer que el producto se rompa.

NL

1. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. De batterij kan verbranden, exploderen of giftig gas uitstoten.
2. Bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C.
3. De batterij werkt bij een temperatuurbereik tussen 10°C en 40°C.
4. Sluit de positieve en negatieve polen niet rechtstreeks aan.
5. Bewaar het product niet samen met andere metalen materialen.
6. Haal het product niet met geweld uit elkaar.
7. Stel het product niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Houd het product droog.
8. Gebruik het product niet als het lekt, warmte afgeeft of andere afwijkingen vertoont.
9. Gebruik geen niet-gecertificeerde adapter om het product op te laden. Hierdoor kan het product breken.

PL

1. Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego. Bateria może się palić, eksplodować lub wydzielać toksyczny gaz.
2. Przechowuj urządzenie w temperaturze od -20°C do 40°C.
3. Akumulator działa w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.
4. Nie podłączaj bezpośrednio biegunów dodatnich i ujemnych.
5. Nie przechowuj produktu z innymi metalowymi materiałami.
6. Nie demontuj produktu na siłę.
7. Nie wystawiaj produktu na działanie wody lub innych płynów. Utrzymuj produkt w suchym miejscu.
8. Nie używaj produktu, jeśli przecieka, wydziela ciepło lub wykazuje inne nieprawidłowości.
9. Nie używaj niecertyfikowanego zasilacza do ładowania produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu.

SE

1. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller direkt solljus. Batteriet kan brinna, explodera eller avge giftig gas.
2. Förvara enheten vid en temperatur mellan -20°C och 40°C.
3. Batteriet fungerar i temperaturintervallet mellan 10°C och 40°C.
4. Anslut inte positiva och negativa poler direkt.
5. Förvara inte produkten tillsammans med andra metallmaterial.
6. Ta inte isär produkten med tvång.
7. Utsätt inte produkten för vatten eller andra vätskor. Håll produkten torr.
8. Använd inte produkten om den läcker, avger värme eller uppvisar andra avvikelser
9. Använd inte en icke-certifierad adapter för att ladda produkten. Detta kan göra att produkten går sönder.

TR

1. Pili ışıklek sıcaklığa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Pil yanabilir, patlayabilir veya zehirli gaz yayabilir.
2. Cihazı -20°C ile 40°C arasındaki bir sıcaklıkta saklayın.
3. Pil 10°C ile 40°C sıcaklık aralığında çalışır.
4. Pozitif ve negatif kutupları doğrudan bağlamayın.
5. Ürünü diğer metal malzemelerle saklamayın.
6. Ürünü zorla sökmeye çalışmayın.
7. Ürünü suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın. Kuru tutun.
8. Ürün sızıntı yaparsa, ısınırsa veya anormal durumlar sergilerse kullanmayın.
9. Ürünü şarj etmek için sertifikasız adaptör kullanmayın. Bu, ürünün bozulmasına neden olabilir.

AR

1. لا تعرض البطارية لدرجات حرارة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة. فقد تحترق البطارية أو تنفجر أو تنبعث منها غازات سامة.
2. قم بتخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين -20 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
3. تعمل البطارية في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 10 درجات مئوية و40 درجة مئوية.
4. لا تقم بتوصيل الأقطاب الموجبة والسالبة بشكل مباشر.
5. لا تخزن المنتج مع مواد معدنية أخرى.
6. لا تقم بتفكيك المنتج بالقوة.
7. لا تعرض المنتج للماء أو السوائل الأخرى. حافظ على المنتج جافًا.
8. لا تستخدم المنتج إذا كان يتسرب أو يبعث حرارة أو يظهر أي تشوهات أخرى.
9. لا تستخدم محولًا غير معتمد لشحن المنتج. فقد يتسبب هذا في كسر المنتج.

Specifications

Model	EA3020
Capacity	7.4V 74Wh / Cell : 10,000mAh x 2ea
USB-C Input 1,2	5.0V⎓3.0A / 9.0V⎓3.0A / 12.0V⎓2.5A / 15.0V⎓2.0A / 20.00V⎓1.5A Total 30.0W Max
USB-C Output 1,2	5.0V⎓3.0A / 9.0V⎓3.0A / 12.0V⎓2.5A / 15.0V⎓2.0A / 20.00V⎓1.5A / 3.3-11.0V⎓3.0A / 3.3-16.0V⎓2.0A Total 30.0W Max
USB-A Output	5.0V⎓2.4A / 9.0V⎓2.0A / 10.0V⎓2.25A /12.0V⎓1.5A Total 22.5W Max
Multi Output 1+2+3	5.0V⎓4.5A Total 22.5W Max
Dimensions	75 x 150 x 23mm / 2.95 x 5.91 x 0.91in
Weight	468g / 16.51oz

EN Please note that your rights under applicable law governing the sale of consumer goods remain unaffected by the warranties given under this limited warranty.

DE Ihre Rechte gemäß dem entsprechenden Gesetz über den Verkauf von Verbrauchsgütern bleiben von der in dieser eingeschränkten Garantie angegebenen Garantie unberührt.

FR Veuillez noter que vos droits en vertu de la loi applicable régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties données dans cette garantie limitée.

IT Si prega di notare che i diritti dell'utente ai sensi della legge applicabile che regola la vendita di beni di consumo non sono influenzati dalle garanzie fornite in base a questa garanzia limitata.

JP 本制限保証に明示された保証による消費財販売に関する該当法律による お客様の権利は影響を受けません。

ES Tenga en cuenta que sus derechos según la ley aplicable que rige la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías otorgadas en esta garantía limitada.

NL Houd er rekening mee dat uw rechten onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen onaangetast blijven door de garanties die onder deze beperkte garantie worden gegeven.

PL Należy pamiętać, że prawa użytkownika wynikające z obowiązującego prawa regulującego sprzedaż towarów konsumpcyjnych pozostają niezmuszone przez gwarancje udzielone w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji.

SE Observera att dina rättigheter enligt tillämplig lag som reglerar försäljning av konsumentvaror förblir opåverkade av de garantier som ges under denna begränsade garanti.

TR Bu sınırlı garanti kapsamında belirtilen hükümler, tüketici koruma yasaları kapsamındaki haklarınızı etkilemez.

AR يرجى ملاحظة أن حقوقك بموجب القانون المعمول به الذي يحكم بيع السلع الاستهلاكية تظل غير متأثرة بالضمانات المقدمة بموجب هذا الضمان المحدود.

EU Customer Only
Authorized Representative : OBELIS S.A Bd. Général Wahis,
53 1030 Brussels, Belgium +3227325954
Germany Customer Only (ProdSG)
Contact : HH Compliance Limited Block 3, Harcourt Centre,
Harcourt Road, Dublin 2, Ireland

Manufacturer : Spigen Korea Co., Ltd.

Declaration of Conformity

Hereby, Spigen Korea Co., Ltd declares that the product type "Spigen Essential Alloy Portable Charger EA3020" is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU.

Spigen Korea Co., Ltd. 446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06153, Korea

Hiermit erklärt die Spigen Korea Co., Ltd. dass das Produkt Typ "Spigen Essential Alloy Portable Charger EA3020"mit den Richtlinien 2014/30/EU & 2011/65/EU konform ist.

Spigen Korea Co., Ltd. 446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06153, Korea

CE

Important Safety Instructions — EN

Instructions Pertaining To Risk Of Fire Or Injury To Persons
Important Safety Instructions

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following.

a) Read all the instructions before using the product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not expose power bank to rain or snow.
e) Use of a power bank other than recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
i) Do not expose the power bank to temperature above 60°C. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature above 60°C is equivalent to temperature of 212°F.
j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
k) This product will automatically go into standby mode after 15 seconds when not in use. Please confirm the product is in standby mode before storage.

Disposal of a battery, mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Wichtige Sicherheitshinweise — DE

Hinweise zur Brand- oder Verletzungsgefahr Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

a) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
b) Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist eine genaue Überwachung erforderlich wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
c) Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
d) Setzen Sie die Powerbank nicht Regen oder Schnee aus.
e) Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht empfohlen oder verkauft wird vom Hersteller kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
f) Verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Eine Überlastung über die Nennleistung hinaus kann zu Brandgefahr oder Verletzung von Personen führen.
g) Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
h) Nehmen Sie die Powerbank nicht auseinander. Bringen Sie sie zu einem qualifizierten Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Falsches Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
i) Setzen Sie das Netzteil keinen Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 100°C können eine Explosion verursachen. Die Temperatur von 100°C kann durch die Temperatur von 212°F ersetzt werden.
j) Lassen Sie die Wartung von einer qualifizierten Person durchführen, die nur identische Ersatzteile verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
k) Dieses Produkt schaltet nach 15 Sekunden automatisch in den Standby-Modus, wenn es nicht benutzt wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt im Standby-Modus befindet, bevor Sie es aufbewahren.

Die Entsorgung einer Batterie, das mechanische Zertrümmern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen

AUFBEWAHREN

Instructions importantes de sécurité — FR

Instructions relatives au risque d'incendie ou de blessure Aux personnes Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit :

a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
d) N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige.
e) L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
f) N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance nominale. Les sorties de surcharge au-dessus de la valeur nominale peuvententraîner un risque d'incendie ou blessures aux personnes.
g) N'utilisez pas de batterie externe endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportements non prévisibles pouvant entraîner une explosion ou un risque de blessure.
h) Ne démontez pas la batterie externe. Apportez-le à un service qualifié lorsque vous avez besoin de réparation ou de service. Une mauvaise réassemblage peut entraîner un risque de feu ou de blessure pour les personnes.
i) Ne exposez pas la batterie externe au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à la température supérieure à 100°C peut provoquer une explosion. La température de 100°C est équivalente à la température de 212°F.
j) Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Ceci garantira que la sécurité du produit est maintenue.
k) Ce produit passera automatiquement en mode veille après 15 secondes lorsqu'il n'est pas utilisé. Veuillez confirmer que le produit est en mode veille avant de le conserver.

Élimination d'une batterie, broyage ou découpage mécanique d'une batterie, qui peut provoquer une explosion Une batterie soumise à pression d'air extrêmement basse pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Importante istruzioni per la sicurezza — IT

Istruzioni relative al rischio incendio o lesioni Per le persone Importanti istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:

a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
b) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini.
c) Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
d) Non esporre a pioggia o neve.
e) L'uso di un alimentatore o caricabatterie non consigliato o venduto da produttore di batterie esterne può causare l'incendio o danni alle persone.
f) Non utilizzare il caricabatterie oltre la sua potenza nominale. Le uscite di sovraccarico oltre il valore nominale possono provocare un rischio di incendio o lesioni alle persone.
g) Non utilizzare il caricabatterie danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare situazioni imprevedibili (ad esempio: incendio, esplosione o lesioni)
h) Non smontare il caricabatterie. Portarlo da un qualificato addetto all'assistenza quando è necessario assistenza o riparazione. Il riassemblaggio può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
i) Non esporre il caricabatterie al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature al di sopra del 100°C può causare esplosioni. La temperatura di 100°C è pari a circa 212°F.
j) Far eseguire la manutenzione da una persona di riparazione qualificata utilizzando solo pezzi di ricambio identici. Ciò garantirà la sicurezza del prodotto.
k) Questo prodotto entrerà automaticamente in modalità standby fra 15 secondi quando non in uso. Si prega di confermare che il prodotto è in modalità standby prima della memorizzazione.

Smaltimento di una batteria, frantumazione meccanica o taglio di a batteria, che può provocare un'esplosione Una batteria soggetta a pressioni d'aria estremamente basse che può provocare unesplosione o la fuita de liquido o gas infiammabili

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Instrucciones Importantes de Seguridad — ES

Instrucciones relativas al riesgo de incendio o lesiones Para las personas Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: al utilizar este producto, las precauciones básicas siempre deben seguirse, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, se necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se usa cerca de niños.
c) No introduzca los dedos o las manos en el producto.
d) No exponga a banco de energía a la lluvia o la nieve.
e) El uso de un adaptador o cargador no recomendado o vendido por El fabricante de la unidad de alimentación puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
f) No utilice el banco de energía más allá de su valor nominal. Las salidas de sobrecarga por encima de la capacidad nominal pueden dar un riesgo de incendio o lesiones a personas.
g) No utilice el banco de energía que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir impredecibles comportamiento que resulte en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
h) No desmonte el banco de energía. Llévelo a un calificado persona de servicio cuando se requiera servicio o reparación. Incorrecto el ensamblaje puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
i) No exponga el banco de energía a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o una temperatura superior a 100 °C puede provocar explosión. La temperatura de 100 °C se puede reemplazar por la temperatura de 212 ° F.
j) Haga que el servicio sea realizado por una persona calificada sólo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
k) Este producto pasará automáticamente al modo de espera después de 15 segundos cuando no está en uso. Si prega di confermare che il prodotto è en modo de espera antes del almacenamiento.

Eliminación de una batería, trituración mecánica o corte de una batería, que puede provocar una explosión Una batería sometida a presión de aire extremadamente baja que puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Belangrijke veiligheidsinstructies — NL

Instructies met betrekking tot risico op brand of persoonlijk letsel Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
b) Om het risico op letsel te verminderen, is nauw toezicht noodzakelijk wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
c) Steek geen vingers of handen in het product.
d) Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
e) Het gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van de voeding kan leiden tot gevaar of persoonlijk letsel.
f) Gebruik de powerbank niet boven zijn uitgangsvermogen. Overbelastingsuitgangen boven de nominale waarde kunnen leiden tot een risico op brand of letsel aan personen.
g) Gebruik de powerbank die beschadigd of gewijzigd is niet. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
h) Haal de powerbank niet uit elkaar. Breng het naar een gekwalificeerd onderhoudsmonteur wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot brandgevaar of persoonlijk letsel.
i) Stel een draagbare voeding niet bloot aan vuur of buitensporige hitte. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 100°C kan een explosie veroorzaken. De temperatuur van 100°C kan vervangen worden door de temperatuur van 212°F.
j) Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit gaat ervoor dat de veiligheid van het product behouden blijft.
k) Dit product gaat automatisch in de stand-bymodus na 15 seconden wanneer het niet in gebruik is. Controleer of het product in de stand-bymodus staat voordat u het opbergt.

Het weggooien van een batterij, het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa — PL

Instrukcje dotyczące ryzyka pożaru lub obrażeń osób Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE – Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących

a) Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
b) Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.
c) Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
d) Nie wystawiaj power banku na deszcz lub śnieg.
e) Stosowanie zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta zasilacza, może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń osób.
f) Nie używaj power banku powyżej jego mocy wyjściowej. Wyższe przeciążone wyjścia wartości znamionowej mogą powodować ryzyko pożaru lub obrażeń osób.
g) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego banku mocy. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
h) Nie demontuj power banku. Zanieś go do wykwalifikowanego pracownika serwisu, gdy wymagany jest serwis lub naprawa. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń osób.
i) Nie wystawiaj zasilacza na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 100°C może spowodować wybuch. Temperatura 100°C można zastąpić temperaturą 212°F.
j) Zlecić serwis wykwalifikowanej osobie zajmującej się naprawami przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
k) Ten produkt automatycznie przejdzie w tryb gotowości po 15 sekundach, gdy nie jest używany. Przed przechowywaniem upewnij się, że produkt jest w trybie gotowości.

Utylizacja baterii, mechanicznе zgniecenie lub przecięcie baterii, które może spowodować wybuch Bateria poddana bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Viktiga säkerhetsinstruktioner — SE

Instruktioner som gäller risk för brand eller personskada Viktiga säkerhetsföreskrifter

VARNING – När du använder den här produkten bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande

a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
b) För att minska risken för skada är noggrann övervakning nödvändig när produkten används nära barn.
c) Stick inte in fingrar eller händer i produkten.
d) Utsätt inte powerbanken för regn eller snö.
e) Användning av en strömförsörjning eller laddare som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren av kraftpaketet kan orsaka risk för brand eller personskada.
f) Använd inte powerbanken som överstiger dess uteffekt. Överbelastningsutgångar över klassificeringen kan resultera i risk för brand eller personskador.
g) Använd inte den skadade eller ändrade powerbanken. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för skada.
h) Ta inte isär powerbanken. Ta den till en kvalificerad serviceperson när service eller reparation krävs. Felaktig montering kan leda till risk för brand eller personskada.
i) Utsätt inte ett nätaggregat för eld eller för hög temperatur. Exponering för eld eller temperaturer över 100°C kan orsaka explosion. Temperaturen på 100°C kan ersättas med temperaturen på 212°F.
j) Låt en kvalificerad reparatör utföra service med endast identiska reservdelar. Detta kommer att säkerställa att produktens säkerhet upprätthålls.
k) Denna produkt går automatiskt in i standbyläge efter 15 sekunder när den inte används. Kontrollera att produkten är i standby-läge innan förvaring.

Kassering av ett batteri, mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, som kan resultera i en explosion Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck som kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Viktige sikkerhetsinstruksjoner — TR

Yangın veya Yaralanma Riskine İlişkin Talimatlar Önemli Güvenlik Talimatları

UYARI – Bu ürünü kullanırken aşağıdaki temel önlemler alınmalıdır:

a) Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
b) Yaralanma riskini azaltmak için ürün çocukların yanında kullanılağında yakın gözetim gerekir.
c) Ürüne parmak veya elinizi sokmayın.
d) Güç bankasını yağmur veya kar maruz bırakmayın.
e) Güç bankası üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir güç kaynağı veya şarj cihazının kullanılması, yangın veya yaralanma riskine yol açabilir.
f) Güç bankasını belirtilen çıkış değerinin üzerinde kullanmayın. Belirtilen değerin üzerinde aşırı yüklerne yapılması, yangın veya yaralanma riskine yol açabilir.
g) Hasar görmüş veya modifiye edilmiş bir güç bankası kullanmayın. Hasar görmüş veya modifiye edilmiş piller, öngörülemeyen davranışlar sergileyerek yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açabilir.
h) Güç bankasını sökmeyin. Servis veya onarım gerektiğinde, nitelikli bir servis personeline başvurun. Yanlış yeniden montaj, yangın veya yaralanma riskine yol açabilir.
i) Güç bankasını ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. 100°C'nin üzerindeki sıcaklıklar patlamaya neden olabilir. 100°C sıcaklık 212°F olarak ifade edilebilir.
j) Ürünün yalnızca yetkili bir tamirci tarafından orijinal yedek parçalarla onarılması sağlanmalıdır. Bu, ürünün güvenliğinin korunmasını sağlar.
k) Bu ürün, 15 saniye kullanılmadığında otomatik olarak bekleme modunu geçecektir. Lütfen ürünü saklamadan önce bekleme modunda olduğundan emin olun.

Pil İmhası: Mekanik olarak ezilen veya kesilen bir pil patlamaya neden olabilir. Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilir.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN

إرشادات السلامة المهمة للمعدات فقط — AR

تعليمات تتعلق بخطر نشوب حريق أو إصابة الأشخاص
تعليمات السلامة الهامة

تحذير - عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية دائمًا، بما في ذلك ما يلي:

أ) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.
ب) لتقليل خطر الإصابة، يلزم الإشراف الدقيق عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال.
ج) لا تضع أصابعك أو يديك في المنتج.
د) لا تعرض بنك الطاقة للمطر أو الثلج.
هـ) قد يؤدي استخدام مصدر طاقة أو شاحن غير موصى به أو تم بيعه من قبل الشركة المصنعة لحزمة الطاقة إلى خطر نشوب حريق أو إصابة الأشخاص.
و) لا تستخدم بنك الطاقة بما يتجاوز تصنيف الخرج الخاص به. قد يؤدي التحميل الزائد للخرجات فوق التصنيف إلى خطر نشوب حريق أو إصابة الأشخاص.
ز) لا تستخدم بنك الطاقة التالف أو المعدل. قد تظهر البطاريات التالفة أو المعدلة سلوكًا غير متوقع مما يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة.
ح) لا تفكك بنك الطاقة. خذه إلى شخص مؤهل عند الحاجة إلى الصيانة أو الإصلاح. قد يؤدي إعادة التجميع غير الصحيح إلى خطر نشوب حريق أو إصابة الأشخاص.
ط) لا تعرض حزمة الطاقة لتسخين أو درجة الحرارة الزائدة. قد يؤدي التعرض للحريق أو درجات الحرارة التي تزيد عن 100 درجة مئوية إلى حدوث انفجار. تعادل درجة حرارة 100 درجة مئوية درجة حرارة 212 درجة فهرنهايت.
ي) قم بإجراء الصيانة بواسطة شخص إصلاح مؤهل باستخدام أجزاء بديلة متطابقة فقط. سيضمن هذا الحفاظ على سلامة المنتج.
ك) سيتحول هذا المنتج تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد 15 ثانية عند عدم استخدامه. يرجى التأكد من أن المنتج في وضع الاستعداد قبل التخزين.

التخلص من البطارية أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا، مما قد يؤدي إلى انفجار البطارية المعرضة لضغط منخفض للغاية في الهواء والتي قد تؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال

احفظ هذه التعليمات

3MN177140