

HAIR AND BEARD TRIMMER TOUCH CONTROL

MC 7240



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG





Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.
- Das Gerät nicht für Zwecke benutzen, für die es nicht bestimmt ist.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät nie im Badezimmer, unter der Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzen oder aufladen; nicht mit feuchten Händen verwenden.
- Vor Handhabung des Netzteils immer sicherstellen, dass Hände trocken und Haare nicht übermäßig nass sind.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser in Berührung kommen lassen; auch nicht während der Reinigung.
- Falls das Gerät im Badezimmer verwendet wird: Immer sicherstellen, dass das Netzteil nach dem Einsatz getrennt wird, da die Nähe zu Wasser ein potentielles Risiko darstellt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Gerät nicht fallen lassen.
- Nicht verwenden, wenn die Klappen beschädigt sind; es besteht Verletzungsgefahr.
- Prüfen, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt.
- Schäden am Netzkabel vermeiden, nicht quetschen, knicken, um das Gerät wickeln oder über scharfe Kanten ziehen. Netzkabel von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.



- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät oder das Netzteil sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es vom Händler, einem Service-Zentrum oder von einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Anschlusskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen – einschließlich Kindern – nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für Letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dieses unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets soweit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund von falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Haar- und Bartschneiders MC 7240.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt von GRUNDIG noch viele Jahre lang benutzen können.

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen

mit fairem Lohn, bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Besonderheiten

- Hochwertiger, extrascharfer und wartungsfreier Keramik-/Edelstahlschneidsatz zum präzisen, unkomplizierten Schneiden des Kopfhaares und Trimmen des Bartes
- Leistungsstarker, geräuscharmer Motor
- Innovative Sensorsteuerung zur einfachen Anpassung der Betriebsgeschwindigkeit
- Einzigartige Ausdünnungsfunktion Cut & Thin zur Erzielung des gewünschten Haarschnitts
- Schnittlänge: 1 mm bis 40 mm - ideal für alle Haarschnitte und zum Trimmen von Barthaaren
- Präzise Schnittstufenanzeige und sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebs
- 2 zusätzliche Aufsteckkämme (1 mm und 2 mm), für hautnahe Haar- und Bartschnitte; perfekt zur Pflege des 3-Tage-Bartes

Bedienelemente

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Keramik-/Edelstahlklinge
- B** Schneiden/Ausdünnen-Auswahlschalter
- C** Seitliche Führungen für Kammaufsätze
- D** Anzeige der Kammaufsatz Positionen
- E** Geschwindigkeitssensortasten
⊕ ⊖
- F** Ein-/Ausschalter ①
- G** Buchse zum Anschließen des Netzadapter-Kabels

Zubehör

- H** Einzel-Aufsteckkamm für 2 mm Schnittlänge
- I** Einzel-Aufsteckkamm für 1 mm Schnittlänge
- J** Kleiner Teleskopkamm für 4 mm bis 20 mm Schnittlängen
- K** Großer Teleskopkamm für 24 mm bis 40 mm Schnittlängen
Reinigungspinsel
Schmieröl
Netzteil

Vorbereitung

- 1 Alle Verpackungsmaterialien entfernen und zum zukünftigen Einsatz sicher aufbewahren.
- 2 Gerät vor dem Gebrauch prüfen, um sicherzustellen, dass die Klingen frei von Fusseln und Schmutz etc. sind.
- 3 Vor dem Einsatz sicherstellen, dass der Haarschneider ausreichend geladen bzw. an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Aufladen

Hinweise

- Die Akkus müssen vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes vollständig geladen werden; dies dauert etwa 3 Stunden. Das Gerät kann darüber hinaus gefahrlos an der Stromversorgung angeschlossen bleiben; dennoch sollte dies im Allgemeinen vermieden werden. Bei vollständig geladenen Akkus ermöglicht das Gerät eine Betriebszeit von etwa 45 Minuten. Zukünftiges Aufladen sollte ebenfalls etwa 3 Stunden dauern.

- Wenn die Akkus allmählich erschöpft sind, beginnen die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** zu blinken.
 - Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Akkustand zu gering ist. Netzteil bei Nichtbenutzung niemals angeschlossen lassen.
- 1 Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 - 2 Netzteilkabel in die Buchse des Gerätes **G** stecken, Netzteil in die Steckdose stecken.
 - Die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** blinken abwechselnd, während die Akkus geladen werden.

Hinweis

- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** konstant.
- 3 Beim Trennen des Netzteils immer zuerst das Netzteil aus der Steckdose ziehen, dann den Anschluss vom Gerät trennen.

Hinweise

- Das Gerät bleibt etwa 10 Sekunden im Bereitschaftsmodus, bevor es über die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** wieder eingeschaltet bzw. über den Ein-/Ausschalter **I** **F** ausgeschaltet werden kann.
- Während des Ladevorgangs kann das Netzteil warm werden. Dies ist normal und gefahrlos; es weist auf keine Fehlfunktion hin.
- Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, kann sich die Akkukapazität um ein gewisses Maß verringern. Nach einigen Lade-/Entladezyklen ist die vollständige Kapazität wieder hergestellt.
- Wir empfehlen, die Akkus nicht nach jedem Gebrauch aufzuladen, vor allem wenn das Gerät nicht volle 45 Minuten benutzt wurde. Die Akkus sollten zur Verlängerung der Lebenszeit vor dem Aufladen gelegentlich vollständig entladen werden. Das Gerät sollte nur gelegentlich, nicht täglich aufgeladen werden.

Netzbetrieb

Wenn die Akkus vollständig erschöpft sind, kann das Gerät per Netzteil über die Stromversorgung betrieben werden.

- 1 Netzteilkabel in die Buchse des Gerätes **G** stecken.
- 2 Wenn der Akkustand zu gering ist, muss das Gerät vor dem Einsatz im Netzbetrieb 5 bis 10 Minuten geladen werden.

Schnittlänge wählen

Das Zubehör des Haarschneiders umfasst 2 Teleskopkämme: einen kleinen Teleskopkamm **J** und einen großen Teleskopkamm **K**.

Kleiner Kammaufsatz **J**

Position 1	4 mm
Position 2	7 mm
Position 3	9 mm
Position 4	12 mm
Position 5	15 mm
Position 6	17 mm
Position 7	20 mm

Großer Kammaufsatz **K**

Position 1	24 mm
Position 2	27 mm
Position 3	29 mm
Position 4	32 mm
Position 5	35 mm
Position 6	37 mm
Position 7	40 mm

- Alle hier angegebenen Maßeinheiten sind Näherungswerte.

1 Gewünschten Teleskopkamm **J** oder **K** anbringen, an den seitlichen silbernen Führungsschienen ausrichten, Knöpfe an beiden Seiten des Aufsatzes drücken und vollständig hineinschieben.

2 Zum Anpassen der Position des Kammes **J** oder **K** die Knöpfe an beiden Seiten des Aufsatzes drücken und den Kamm auf die gewünschte Position schieben.

Achtung

- Vor dem Auswechseln von Aufsätzen sicherstellen, dass der Haarschneider ausgeschaltet ist.
- 3** Zum Entfernen des Kammaufsatzes **J** oder **K** die Knöpfe an beiden Seiten des Aufsatzes drücken und den Aufsatz vorsichtig abziehen. Dabei die Klinge nicht berühren.

Hinweis

- Bei längeren Haaren sollte einer der Teleskopkämme **J** oder **K** verwendet werden. Bei kürzeren Haaren kann einer der Aufsteckkämme **H** oder **I** eingesetzt werden.
- Beim Haarschneiden immer mit einer höheren Schnittlänge beginnen und diese stufenweise bis zur gewünschten Länge reduzieren.

Haarschneider über die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** ein-/aus-schalten

Sobald der Haarschneider über den Ein-/Ausschalter **I** **F** eingeschaltet ist, kann er über die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** aus- und wieder eingeschaltet werden.

- 1 Finger zum Ausschalten des Haarschneiders schnell von **+** zu **-** ziehen.
 - Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus.
- 2 Durch Ziehen des Fingers in die umgekehrte Richtung – von **-** zu **+** – schaltet sich der Haarschneider wieder ein.

Hinweis

- Nach zwei Minuten im Bereitschaftsmodus schaltet sich der Haarschneider automatisch vollständig aus.

Betriebsgeschwindigkeit einstellen

Die Betriebsgeschwindigkeit des Haarschneiders kann über die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** angepasst werden.

- 1 Geschwindigkeitssensortaste **-** **E** zum Verringern der Geschwindigkeit gedrückt halten; Geschwindigkeitssensortaste **+** **E** zum Erhöhen der Geschwindigkeit gedrückt halten.

Hinweise

- Zwei kurze Signaltöne zeigen an, wenn die Mindest- bzw. Maximalgeschwindigkeit erreicht wurde.
- Die ausgewählte Einstellung bleibt während des Bereitschaftsmodus gespeichert.

Sensortasten-Sperrfunktion

Geschwindigkeit nach dem Einschalten des Gerätes anpassen; dann die Ein-/Austaste etwa 1 bis 2 Sekunden gedrückt halten.

- Das Touchpanel-Licht verdunkelt sich, was angezeigt, dass die Sensorfunktion gesperrt ist.

Zur Freigabe der Sperrfunktion einfach dasselbe Verfahren durch Gedrückthalten der Ein-/Austaste für 1 bis 2 Sekunden wiederholen.

- Das Touchpanel leuchtet wieder auf, was anzeigt, dass die Sensorfunktion freigegeben ist.

Schneiden- und Ausdünnen-Funktion

Der Schneiden/Ausdünnen-Auswahlschalter **[B]** ermöglicht die Auswahl zwischen Schneiden und Ausdünnen.

- 1 Schalter **[B]** zum Aktivieren der Schneiden-Funktion nach oben drücken.
- 2 Bei einem modischen Kurzhaarschnitt, bei dem das Haar zu etwa einem Drittel ausgedünnt werden muss, kann zum Aktivieren der Ausdünnen-Funktion der Schalter **[B]** nach unten gedrückt werden.

Tipp

- Haar im Ausdünnen-Modus immer gegen die natürliche Haarwuchsrichtung schneiden.

Haare schneiden

Ein Handtuch um Hals und Schultern der Person legen, deren Haare geschnitten werden. Sicherstellen, dass die Person in etwa auf Augenhöhe sitzt. Dies ermöglicht bessere Sicht beim Schneiden und eine komfortablere Haltung des Gerätes.

- 1 Schnittlänge durch Befolgen des Abschnittes „Schnittlänge wählen“ anpassen.
- 2 Gerät über den Ein-/Ausschalter **[I]** **[F]** einschalten.
 - Der Motor startet, die Geschwindigkeitssensortasten **[+]** **[-]** **[E]** leuchten auf.
- Das Haar sollte zuerst gekämmt werden; die Schnittrichtung sollte im Allgemeinen entgegen der natürlichen Haarwuchsrichtung erfolgen.
- 3 Klinge **[A]** am Haar der Person ansetzen.
- 4 Klinge **[A]** entgegen der Haarwuchsrichtung bewegen. Beim Schneiden mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen nur leichten Druck anwenden.

- Gerät für einen Konturenschnitt umdrehen und das Haar ohne einstellbaren Kamm von oben nach unten kürzen.
- 5 Gerät über den Ein-/Ausschalter **I** **F** ausschalten.

Hilfreiche Tipps

- Kamm zur Erzielung eines gleichmäßigen Schnittes langsam durch das Haar führen. Nicht schnell bewegen. Immer bedenken, das Haar regelmäßig zu kämmen, damit abgeschnittenes Haar entfernt wird; auf ungleichmäßige Strähnen achten.
- Haarschneider bequem in der Hand halten.
- Haar auf entspannte, langsame Weise schneiden. Mit kurzen Schnitten allmählich über den gesamten Kopf arbeiten.
- In der Nähe von Ohren, Augen und Gesicht entsprechend vorsichtig arbeiten.
- Haare immer erst nur leicht kürzen; sie können später immer noch stärker gekürzt werden.
- Während des Schneidens können sich Haare an der Oberseite des Schneidkamms ansammeln. Übermäßiges Haar regelmäßig durch vorsichtiges Schütteln vom Gerät entfernen, damit die Geschwindigkeit des Motors beibehalten werden kann.
- Für optimale Ergebnisse auf sauberem, trockenem Haar nutzen, das in Wuchsrichtung gekämmt oder gebürstet wurde.

Bart schneiden

- 1 Schnittlänge über die einstellbaren Kämme **J** oder **K** bzw. die Aufsteckkämme **H** oder **I** anpassen.
- 2 Schneiden/Ausdünnen-Auswahlschalter **B** wie gewünscht anpassen.
- 3 Gerät über den Ein-/Ausschalter **I** **F** einschalten.
 - Der Motor startet, die Geschwindigkeitssensortasten **+** **-** **E** leuchten auf.
- 4 Klinge **A** entgegen der Haarwuchsrichtung bewegen. Beim Schneiden mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen nur leichten Druck anwenden.

- 5 Gerät über den Ein-/Ausschalter **I** **F** ausschalten.

Hinweise

- Gerät ausschalten, falls es während der Benutzung durch dickes Haar blockiert wird. Beim Netzbetrieb Netzteil aus der Steckdose ziehen.
Kammaufsatz **H**, **I**, **J** oder **K** entfernen und Klinge **A** und Kammaufsatz **H**, **I**, **J** oder **K** mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen. Falls sich die Klinge langsam oder gar nicht bewegt: Schneidkopf durch Drücken der Klinge **A** nach außen entfernen. Klinge **A** und Kavität im Gerät mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel reinigen.
- Zum Schneiden von Konturen einstellbare Kämmе **J** oder **K** bzw. Aufsteckkämmе **H** oder **I** entfernen. Gerät ohne Kämmе verwenden (Schnittlänge beträgt 1,5 mm).

Reinigung und Pflege

- 1 Gerät ausschalten; beim Netzbetrieb das Netzteil aus dem Anschluss **G** ziehen.
- 2 Kammaufsatz **H**, **I**, **J**, **K** entfernen und Klinge **A** mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen.
- 3 Gehäuse und Kammaufsatz **H**, **I**, **J**, **K** mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen.

Achtung

- Weder Gerät noch sein Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- 4 Vor dem erneuten Einsatz des Gerätes sicherstellen, dass alle Teile sorgfältig mit einem weichen Tuch getrocknet wurden.
 - 5 Keine Reinigungsmittel verwenden.
 - 6 Kammaufsatz **H**, **I**, **J**, **K** wieder anbringen.

Hinweise

- Verbleibende Haare nach jedem Einsatz entfernen.
- Klinge **A** muss zum Erhalt ihrer ursprünglichen Qualität gelegentlich geölt werden. Ausschließlich das mitgelieferte Öl verwenden.

Lagerung

Gerät sorgfältig aufbewahren, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

- 1 Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet, von der Stromversorgung getrennt und vollständig trocken ist.
- 2 Teile in Originalverpackung verstauen und an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- 3 Darauf achten, dass sich das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind.



Deshalb dürfen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät

bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab, wo die Akkus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Die Anschrift Ihrer örtlichen Sammelstelle erfahren Sie von Ihrer Kommunalverwaltung.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Stromversorgung

Netzteil: LGSPSA050080 EP

Eingang: 100 – 240 V~,

50 – 60 Hz, 190 mA

Ausgang: 5.0 V Gleichstrom 800 mA

Akku: NiMH



Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852 *

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846 *

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
720119084000 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG