ENGLISH

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY

This product must be assembled and should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Use only for domestic cleaning.

Safety reminders

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DO NOT immerse the complete cleaner in liquids, only the nozzle end.
DO NOT pick up large volumes of liquid.
DO NOT pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
DO NOT use in systems with closed products or inflammable liquids such as cleaning fluids, petrol, etc., or their vapours.
DO NOT use the appliance if it appears to be faulty, or either the cord to the wall bracket or charger is damaged.
DO NOT replace the NiMh battery pack with nonrechargeable batteries.
DO frequently clean the container and filter assembly when picking up dry dust.
DO return the appliance to the wall bracket after use to recharge the batteries. Occasionally fully discharge the batteries to obtain maximum battery life.

FEATURES

1. On/off Switch
2. Charging Light
3. Dust Cup Release Button
4. Crevice Tool
5. Dust Cup
6. Nozzle
7. Storage Hook
8. Charging/Storage Base
9. Dusting Brush* - *Available only on certain models.
10. Squeegee Tool

Electrical requirements.
This Hoover appliance is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in a 230V (UK 240V) socket outlet. Ensure that the plug and socket type match.

STORAGE/CHARGING

TOOLS REQUIRED: SCREWDRIVER AND DRILL
CHARGING/STORAGE BASE
Designed to sit in the charging base on a flat surface **[1]** or mount vertically. **[2]**

For tidy storage wrap excess cord on the back of the charging base and exit either side or bottom.
TO WALL MOUNT
1. Place the charging base against the mounting surface. Mark the centres of the holes.
2. **Move to one of the 8.4mm holes.**
3. **Fit wall plugs.**
4. Reposition base and insert screws, tighten screws and ensure base is fixed firmly to the wall.

UNIT STORAGE
1. Hold the unit by the handle and push firmly down onto the charging base.
2. Be sure that the red light is on to indicate charging.
3. Other storage methods are hanging the unit up using the storage hook, or adjusting the accessory adapter to allow the unit to stand upright. **[3]**

CHARGING
NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge. IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.

When charging the Cleaner power switch must be Off.
Keep the charger plugged into a socket outlet at all times. It is normal for the charger to remain cool to the touch when charging.
If the operating time reduces after repeated use, let the cleaner run until it stops, then recharge for 24 hours and repeat this monthly for best results.

Important: Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

HOW TO USE

TO USE: Remove cleaner from storage base, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the unit and filter after each use or when the unit becomes full.

ATTACHMENTS

CREVICE TOOL
The crevice tool is used to clean corners and hard to reach areas and is stored on board the dust cup. To use, remove the crevice tool from the dust cup **[5]** then fit the crevice tool onto the nozzle to clean corners and hard to reach areas. **[5]**

DUSTING BRUSH*
The dusting brush is stored in the wall bracket. Fit the dusting brush onto the nozzle to clean keyboards and other delicate areas. **[6]**

WET PICK-UP
The Squeegee Tool is stored in the Charger Base. Fit the Squeegee Tool into the Container nozzle to assist in collecting liquids. Do not fill beyond the Max. Line.
Important: Always keep the cleaner vertical (nozzle end down) during and after collection of liquids, to prevent spillage or liquid entering the motor. Always empty the liquid out of the Container immediately after use. Do not pick up solvent based solutions, inflammable or combustible liquids. After picking up liquids, the Container, Deflector and Filter MUST be thoroughly dried and the squeegee removed before picking up dry dust.

CONTAINER & FILTER: REMOVAL and REPLACEMENT
IMPORTANT: FOR BEST RESULTS CLEAN THE DEFLECTOR AND FILTER AFTER EACH USE

1. Holding cleaner in the vertical position, depress the release button and remove Container assembly **[7]**
2. Gently remove Filter and Deflector. Empty the Container.**[8]**
3. Brush the dust and dirt off the filter or shake the filter inside the waste bin.**[9]**
4. The Container, Deflector and Filter may be washed in warm soapy water, make sure all are completely dry before replacing in your cleaner.
5. Replace the Deflector and Filter into the Container and reassemble the Container to the cleaner

* Available only on certain models

End of product life battery disposal.
If the cleaner is to be disposed of the batteries should be removed. Used batteries must be taken to a recycling station and not disposed with household waste.
IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.

Battery removal
Remove dust container. Unscrew 3 screws and open the unit. Remove motor assembly and disconnect the cables. Remove the batteries.

Note: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service.

WEEE
This appliance is marked according to the European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

GUARANTEE STATEMENT

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.
Subject to change without notice.

Hoover spares and Consumables

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Cloth filter - T110 35601348
HEPA Filter - T110 35601349
Wet and Dry Filter - T112 35601350

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that this product complies with the following standards or standardised documents: EN60335-1, EN60335-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 following the provisions of 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2002/96/EC, 2002/95/EC, 2005/32/EC, 2009/125/EC.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

Ce produit doit être monté et utilisuquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.

Rappels de sécurité.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques potentiels présentés. I barnhi non possono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

NON immergere tutto l'apparecchio nei liquidi, bensì solamente l'estremità della bocchetta del recipiente.
NON aspirare grandi quantità di liquidi.
NON aspirare oggetti duri o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.
NON aspirare prodotti a base di solventi o liquidi infiammabili quali liquidi detergenti, benzina, ecc. o loro vapori.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de dissolvant ou des produits liquides inflammables tels que nettoyants, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il paraît défectueux ou si le cordon ou le socle du chargeur est endommagé.
NE REMPLACEZ PAS le bloc de batteries NiMh avec des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre lorsque vous aspirez de la poussière fine.
REMETTEZ l'appareil sur le socle du chargeur après son utilisation, pour recharger les batteries. Décharger de temps en temps entièrement les batteries pour qu'elles aient une durée de vie maximale.

CARACTERISTIQUES

1. Commutateur Marche/Arrêt
2. Témoin de charge
3. Bouton d'éjection du récipient à poussière
4. Outil suceur
5. Récipient à poussière
6. Buse
7. Crochet de rangement
8. Socle de rangement/charge
9. Brosse meuble* - *Disponible uniquement sur certains modèles.
10. Raclette

Spécifications électriques.
Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie à double isolation qui ne peut être insérè que dans une prise de courant de 230 V (R-U 240 V). Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur correspond à l'alimentation électrique.

RANGEMENT/CHARGE

OUTILS REQUIS TOURNEVIS ET PERCEUSE
SOCLE DE RANGEMENT/CHARGE
Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane **[1]** ou pour être installé verticalement **[2]**
Pour un bon rangement, enroulez l'excédent du cordon à l'arrière du socle de charge et faites-le sortir soit par le côté soit par le bas.
POUR MONTER L'APPAREIL SUR LE MUR
1. Placez le socle de charge à l'endroit prévu du montage sur le mur. Marquez les centres des trous.
2. Retirez le socle puis creusez des trous de 8,4 mm.
3. Insérez des chevilles
4. Repositionnez le socle et insérez les vis, vissez-les et assurezvous que le socle est fixé fermement au mur.

RANGEMENT DE L'APPAREIL
1. Tenez l'appareil par la poignée et poussez fermement vers le bas dans le socle de charge.
2. Assurez-vous que le témoin rouge est allumé pour indiquer que le chargement est en cours.

CHARGE
REMARQUE : Utilisez uniquement le chargeur qui est fourni avec votre aspirateur.
IMPORTANT : AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR POUR LA PREMIERE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES.

Lorsque vous effectuez la mise sous tension, l'interrupteur de puissance de l'aspirateur doit être coupé. Maintenez le chargeur branché sur une prise de courant en permanence. Il est tout à fait normal que le chargeur devienne chaud au toucher lorsque la charge est effectuée. Si le temps de fonctionnement est réduit après une utilisation répétée, laissez l'aspirateur fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis rechargez-le pendant 24 heures et répétez l'opération chaque mois pour de meilleurs résultats.

IMPORTANT : Ne chargez jamais les batteries à des températures supérieures à 37°C ou inférieures à 0°C.

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI: Retirez l'aspirateur du socle de rangement, faites coulisser le commutateur sur la position MARCHE. Videz et nettoyez l'appareil et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.

ACCESSOIRES

SUCEUR PLAT
Le suceur plat est utilisé pour nettoyer les coins et les endroits difficilement accessibles et est rangé à bord du bouchon antipoussière. Pour l'utiliser, retirez le suceur plat du bouchon antipoussière [4], puis fixez le suceur plat sur la buse.**[5]**

BROSSE MEUBLE*
La brosse meuble est rangée dans le support mural. Fixez la brosse meuble sur la buse pour nettoyer les claviers et d'autres endroits délicats. **[6]**

ASPIRATION HUMIDE
La raclette est rangée dans le socle du chargeur. Insérez la raclette dans le suceur du récipient pour faciliter la récupération des liquides. Ne remplissez pas au-delà de la ligne maximum.
Important : Gardez toujours l'aspirateur en position verticale (l'extrémité du suceur vers le bas) pendant et après le ramassage des liquides, pour éviter qu'un liquide ne s'écoule ou ne pénètre dans le moteur. Videz toujours le liquide hors du récipient immédiatement après usage. N'utilisez pas de solutions base solvant ou de liquides inflammables à base de dissolvant, de liquides inflammables. Après avoir ramassé les liquides, le récipient, le déflecteur et le filtre DOIVENT être séchés minutieusement et la raclette retirée avant de ramasser de la poussière sèche.

RECIPIENTE & DECHETS ET FILTRE: POUR RETIRER ET REMPLACER
IMPORTANT : POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE DEFLECTEUR ET LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION

1. Tout en tenant l'aspirateur en position verticale, enfoncez le bouton d'éjection et retirez l'ensemble récipient.**[7]**
2. Retirez délicatement le filtre et le déflecteur. Videz le récipient.**[8]**
3. Brossez la poussière et la saleté du filtre ou secouez le filtre à l'intérieur de la poubelle.**[9]**
4. Le récipient, le déflecteur et le filtre peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre dans votre aspirateur.
5. Remettez le déflecteur et le filtre dans le récipient et remontez le récipient sur l'appareil.

* Certains modèles seulement

Mise au rebut des batteries en fin de vie
Si l'aspirateur doit être mis au rebut, les batteries doivent en être retirées. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de recyclage, elles ne doivent pas être mises à la poubelle avec les ordures ménagères.
IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les batteries avant de les retirer.

Retrait des batteries
Retirez le bac à poussières. Dévissez les 3 vis et ouvrez l'appareil. Retirez le moteur et débranchez les câbles. Retirez les batteries.
Remarque : En cas de difficultés à démonter l'appareil ou pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères.

DEEE
Les directives parties des marques conformes à la directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En garant ce produit correctement, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et pour la santé.
Le symbole qui se trouve sur le produit indique qu'il ne peut être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques.
Lorsque vous le jetez, vous devez respecter la réglementation locale en matière de déchets. Pour avoir des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service

DÉCLARATION DE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toute réclamation au titre de la présente garantie.
Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis

Pièces détachées et consommables Hoover
Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover ou directement chez Hoover. Quand vous commandez des pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Filtre en tissu -T110 35601348
Filtre HEPA - T111 35601349
Filtre humide et sec - T112 35601350

ITALIANO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Il prodotto è da montare e da utilizzarsi esclusivamente per lo scopo cui è destinato, secondo quanto descritto nel presente libretto d'istruzioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto per lavori di pulizia domestica.

Avvertenze.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono controllati od istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e in piena consapevolezza dei pericolo che potrebbe presentare. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

NON immergere tutto l'apparecchio nei liquidi, bensì solamente l'estremità della bocchetta del recipiente.
NON aspirare grandi quantità di liquidi.
NON aspirare oggetti duri o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.
NON aspirare prodotti a base di solventi o liquidi infiammabili quali liquidi detergenti, benzina, ecc. o loro vapori.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de dissolvant ou des produits liquides inflammables tels que nettoyants, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il paraît défectueux ou si le cordon ou le socle du chargeur est endommagé.
NE REMPLACEZ PAS le bloc de batteries NiMh avec des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre lorsque vous aspirez de la poussière fine.
REMETTEZ l'appareil sur le socle du chargeur après son utilisation, pour recharger les batteries. Décharger de temps en temps entièrement les batteries pour qu'elles aient une durée de vie maximale.

MODALITA' D'IMPIEGO

UTILIZZO: estrarre l'apparecchio dal supporto per il deposito, portare l'interruttore di accensi/spento (on/off) in posizione ON. Svuotare e pulire l'unità e il filtro dopo ogni uso o quando l'unità è piena.

ACCESSORI

BOCCHETTA PER FESSURE
La bocchetta per fessure è utilizzata per pulire angoli ed aree di difficile accesso e viene riposta nell'apposito alloggiamento sul coperchio della polvere. Per l'uso, rimuovere la bocchetta per fessure dal contenitore della polvere **[4]** ed inserirla nella spazzola. **[5]**

SPAZZOLA A PENNELLO*
La spazzola a pennello è ripotata nel supporto a parete. Inserire la spazzola a pennello nella spazzola per pulire tastiere e altre superfici delicate. **[6]**

ASPIRAZIONE DEI LIQUIDI
La bocchetta aspirliquidi è incorporata nel supporto per la ricarica. Montare la bocchetta aspiraliquidi sulla bocchetta del recipiente per agevolare la raccolta dei liquidi. Non riempire oltre il livello massimo.
Importante: Mantenere sempre l'apparecchio in posizione verticale (con l'estremità della bocchetta verso il basso) durante e dopo la raccolta dei liquidi, per evitare che fuoriescano o si introducano nel motore. Svuotare l'ogliere sempre il liquido dal recipiente subito dopo l'uso. Non aspirare soluzioni a base di solventi, liquidi infiammabili o combustibili. Dopo l'aspirazione dei liquidi, il recipiente, il deflettore e il filtro DEVONO essere accuratamente asciugati e la bocchetta aspirliquidi rimossa di spolverare asciutta.

RECIPIENTE RACCOGLIPOLVERE E FILTRO: RIMOZIONE e RIMONTAGGIO
IMPORTANTE: PER PRESTAZIONI ECCELLENTI, PULIRE IL DEFLETTORE ET LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION

1. Mantenendo l'apparecchio in posizione verticale, premere il pulsante di sgancio e rimuovere il gruppo recipiente. **[7]**
2. Rimuovere delicatamente il filtro e il deflettore. Svuotare il recipiente. **[8]**
3. Brossez la poussière et la saleté du filtre ou secouez le filtre à l'intérieur de la poubelle.**[9]**
4. Le récipient, le déflecteur et le filtre peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre dans votre aspirateur.
5. Remettez le déflecteur et le filtre dans le récipient et remontez le récipient sur l'appareil.

* Solo per alcuni modelli

Smaltimento delle batterie esauste
Per smaltire le batterie esauste è necessario rimuoverle dall'apparecchio. Le batterie usate devono essere portate in una stazione di riciclaggio e non devono essere smaltite come i normali rifiuti domestici.
IMPORTANTE: scaricare completamente le batterie prima di rimuoverle.

Rimozione delle batterie
Rimuovere il contenitore raccoglipolvere. Svitare le 3 viti e aprire l'unità. Rimuovere il gruppo motore e staccare i cavi. Rimuovere le batterie.
Nota: in caso di problemi legati allo smontaggio dell'unità o per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento.

WEEE
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa di un errato trattamento di questo prodotto giunto a fine vita. Il simbolo riportato sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà invece essere consegnato presso il punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con la vigente normativa ambientale locale per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l'ufficio pubblico di competenza (del dipartimento occupato per l'ambiente), il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentante Hoover nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore Hoover presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto o un documento di acquisto equipollente. Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.

Parti di ricambio e di consumo Hoover

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover, che è possibile acquistare dal distributore locale Hoover o direttamente dalla Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Panno filtro - T110 35601348
Filtro HEPA - T111 35601349
Filtro Wet & Dry - T112 35601350

DEUTSCH

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG!

Produkt nach Bedienungsanleitung zusammenbauen und nur zu dem dann erläuterten Bestimmungszweck verwenden! Nur für Reinigungszwecke im Haus geeignet.

Sicherheitshinweise
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen, oder Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse unter Aufsicht oder Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die vom Benutzer ausgeführt werden können, dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Gerät NIEMALS ganz in Flüssigkeit eintauchen, sondern nur das Ende des Auffangbehälters, an dem die Düse sitzt.
KEINE GROSSEN Flüssigkeitsmengen aufsaugen.
KEINE harten oder spitzen Gegenstände, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen oder Ähnliches aufsaugen.
KEINE auf Lösungsmittelbasis oder leicht entflammbare Produkte wie Reinigungsmittel, Benzin usw. oder entsprechende Dämpfe aufnehmen.
Gerät NICHT verwenden, wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät, Netzkabel oder Akku-Ladestation beschädigt sind.
NiMh-Akku NICHT durch nicht-aufladbare Batterien ersetzen.
Staubbehälter und Filter regelmäßig reinigen, speziell wenn Sie feines Pulver aufgesaugt haben.
Gerät nach Gebrauch zum Aufladen wieder an der Ladestation andocken. Akku gelegentlich völlig entladen, damit dieser möglichst lange hält.

MERKMALE

1. Ein/Aus-Schalter
2. Ladelämpchen
3. Lösetaste für Staubbehälter
4. Fugendüse
5. Staubbehälter
6. Bodendüse
7. Aufhängung
8. Lade-/Aufbewahrungsstation
9. Möbelpinsel* - *Nur für bestimmte Modelle erhältlich.
10. Wischgummi-ergujador

Elektrische Anforderungen:
Dieses Hoover Gerät wird mit einer doppelt isolierten Akku-Ladestation geliefert, die sich nur für Steckdosen mit 230 V (Großbritannien 240 V) eignet.
Achten Sie darauf, dass die auf dem Etikett angegebene Spannung und die Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen!

AUFBEWAHREN/LADEN

ERFORDERLICHE WERKZEUGE:SCHRAUBENZIEHER UND BOHRER
LADE-/AUFBEWAHRUNGSSTATION
Zum Aufstellen auf flacher Unterlage **[1]** oder zum Aufhängen an einer Wand oder ähnlichem **[2]**.
Überschüssiges Kabel zur sorgfältig hinten an der Ladestation aufwickeln und entweder seitlich oder durch den Boden führen.
MONTAGGIO A PARETE
1. Posizionare il supporto per la ricarica contro la superficie di montaggio. Contrassegnare i centri dei fori.
2. Spostare il supporto, quindi praticare dei fori di 4,8mm.
3. Montare le prese a muro.
4. Riposizionare il supporto e inserire le viti, serrarle e accertarsi che il supporto sia saldamente fissato alla parete.

DEPOSITO DELL'UNITA'
1. Afferrare l'unità per l'impugnatura e premere saldamente verso il basso sul supporto per la ricarica.
2. Assicurarsi che la spia rossa sia accesa. La spia accesa indica lo stato di ricarica in corso.
3. E possibile riporre il prodotto anche con il gancio di stazionamento oppure con l'adattatore per mettere il prodotto in posizione verticale.**[3]**

CARICA
NOTA: per la ricarica, utilizzare unicamente il caricabatterie in dotazione all'aspirapolvere.
IMPORTANTE: PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO LA PRIMA VOLTA, CARICARE L'UNITÀ PER UN PERIODO DI ALMENO 24 ORE.
Durante la carica, l'interruttore di acceso/spento (on/off) dell'aspirapolvere deve trovarsi in posizione «off».
Il caricabatterie deve sempre essere inserito in una presa. E' normale che il caricabatterie risulti caldo al tatto durante la carica.
Se, dopo l'uso ripetuto, il tempo di utilizzo si riduce, far funzionare l'apparecchio finché non si arresta, quindi metterlo sotto carica per 24 ore e ripetere l'operazione ogni mese per ottenere le migliori prestazioni.
Importante: non caricare mai le batterie a temperature superiori a 37°C o inferiori a 0°C.

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO: Retire el aspirador de base de carregamento e baixe o interruptor para a posição Ligar (ON). Esvazie e limpe a unidade e o filtro depois de cada utilização, e sempre que estiver cheio, evasive o aspirador e proceda à limpeza deste e do filtro.

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO para FENDAS
Para utiliza-lo, retire o acessório para fendas do suporte de pó **[4]** e, em seguida, coloque-o no local para limpar os cantos e zonas de difícil acesso. **[5]**

ESCOVA PARA PÓ*
A escova para pó encontra-se armazenada na base da parede. Coloque a escova para pó no bocal para limpar teclados e outras zonas delicadas. **[6]**

ASPIRAÇÃO HÚMEDA
O acessório em borracha para aspiração de líquidos encontra-se guardado na Base de Carregamento. Encaixe o Acessório em borracha para aspiração de líquidos no bocal do Contentor para ajudar na recolha de líquidos. Não recolha líquidos para além da Linha de Limite Máximo.
Importante: Mantenha sempre o aspirador na vertical (com a boca de sucção voltada para baixo) durante e após a recolha de líquidos para evitar derramamentos ou a entrada de líquidos para o motor. Logo após a utilização, esvazie sempre o líquido recolhido no Contentor.
NÃO aspirar soluções à base de dissolventes, líquidos inflamáveis ou combustíveis. Depois de recolher os líquidos, o Contentor, o Deflector e o Filtro DEVEM ser cuidadosamente secos e o acessório em borracha para aspiração de líquidos deve ser retirado antes de aspirar resíduos secos.

COMPARTIMENTO PARA O PÓ E FILTRO: REMOÇÃO e REPOSIÇÃO
IMPORTANTE: PARA RESULTADOS PERFEITOS, LIMPE O DEFLECTOR E O FILTRO DEPOIS DE CADA UTILIZAÇÃO

1. Mantendo o aspirador na vertical, prima o botão de libertação e remova o conjunto do Contentor.**[7]**
2. Com cuidado, remova o Filtro e o Deflector. Esvazie o Contentor.**[8]**
3. Filter und Deflektor vorsichtig herausnehmen. Auffangbehälter reinigen.**[9]**
4. Auffangbehälter, Schmutzfänger und Filter können in warmer Seifenlauge gereinigt werden, achten Sie aber darauf, dass alle Teile völlig trocken sind, bevor Sie sie in den Staubsauger zurücksetzen.**[9]**
5. Schmutzfänger und Filter in Auffangbehälter einsetzen und Auffangbehälter wieder in den Staubsauger einbauen.

*Nur für bestimmte Modelle erhältlich.

Entsorgung des Staubsauger-Akkus
Soll der Staubsauger entsorgt werden, müssen Sie den Akku entfernen. Bitte gebrauchte Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern zu einer Recyclingstation bringen.
WICHTIG: Den Akku vor dem Entsorgen vollkommen entladen.

Herausnehmen des Akkus
Staubbehälter entfernen. Die 3 Schrauben lösen und die Einheit öffnen. Motorbaugruppe entfernen, Kabel abtrennen. Akku entfernen.
Hinweis: Sollten Sie beim Ausbau des Akkus Probleme haben oder genaueren Informationen zum Recycling dieses Produkts benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stadtverwaltung, Müllentsorgung oder Abfallentsorgungsgesellschaft.

WEEE
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EURichtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten. Das Symbol auf dem Produkt besagt, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen. Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt), an die Abfallentsorgungs-gesellschaft Ihrer Stadt oder an Ihren Händler.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie von dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bei jeglicher Art von Garantieanspruch müssen Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, dem er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt. Änderungen vorbehalten.

Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsartikel
Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile von Hoover. Diese sind von Ihrem Hoover-Fachhändler oder direkt von Hoover erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die Nummer Ihres Staubsaugermodells an.

Tuchfilter - T110 35601348
HEPA-Filter - T111 35601349
Nass-und Trockenfilter - T112 35601350

PORTUGUÊS

LEIA AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE DOR

Este aparato solo debe montarse y utilizarse para el fin indicado, tal y como se describe en estas instrucciones. Utilícelo sólo para la limpieza del hogar.

Notas de segurança.
Este aparello pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

NÃO mergulhe o aspirador por completo em líquidos, apenas a extremidade do bocal do Contentor.
NÃO aspire grandes quantidades de líquido.
NÃO aspire objectos duros ou afiados, fósforos, cinzas quentes, pontas de cigarro ou outros itens semelhantes.
NÃO aspire produtos à base de solventes ou inflamáveis, tais como produtos de limpeza, gasolina, etc, nem os vapores provocados pelos mesmos.
NÃO UTILIZE o aspirador caso este, ou o cabo que está ligado ao suporte de parede ou ao carregador, estejam danificados.
NÃO SUBSTITUA o pacote de bateria de NiMh por baterias não-recarregáveis.
LIMPE frequentemente o compartimento para o pó e o conjunto do filtro, sempre que aspirar poeiras mais finas.
COLOQUE o aspirador no suporte de parede após a utilização para recarregar as baterias.
Descarregue as baterias por completo ocasionalmente, de modo a rentabilizar ao máximo a vida útil da bateria.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor Ligar/Desligar (On/Off)
2. Luz de carregamento
3. Fecho para libertar o compartimento para o pó
4. Bocal
5. Compartimento para o pó
6. Escova
7. Gancho de arrumação
8. Base de carregamento/armazenamento
9. Escova para pó* - Apenas em alguns modelos
10. Acessório em Borracha para Aspiração de líquidos

Requisitos eléctricos.
Este aspirador Hoover contém um carregador de bateria com isolamento duplo adaptável apenas a tomadas de 230 V (Reino Unido 240 V). Certifique-se que a tensão indicada no aparelho corresponde à alimentação de tensão.

ARMAZENAMENTO/ CARREGAMENTO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: CHAVE DE PARAFUSOS E BERBEQUIM
BASE DE CARREGAMENTO/ ARMAZENAMENTO
Concebido para ser colocado numa superfície plana **[1]** ou montado verticalmente **[2]**.
Para um armazenamento perfeito enrole o cabo excedente na parte de trás da base de carregamento, fazendo-o sair pelos lados ou pela parte inferior da base.
MONTAGEM NA PAREDE
1. Coloque a base de carregamento na superfície desejada. Marque o centro dos furos.
2. Retire a base e faça furos de 4,8mm.
3. Introduza as buchas.
4. Volte a colocar a base, insira os parafusos e aperte-os. Certifique-se que a base está montada de forma segura.

ARMAZENAMENTO DO ASPIRADOR
1. Segure o aparelho pela pega e empurre-o até encaixar na base de carregamento.
2. Certifique-se que a luz vermelha, indicadora de carregamento, fica ligada.
3. Outros métodos de armazenagem seguram a unidade na posição vertical com a ajuda de um gancho, ou ajustando o adaptador permite manter a unidade na posição vertical . **[3]**

CARREGAMENTO
NOTA: Para recarregar, utilize sempre o carregador fornecido juntamente com o aspirador.
IMPORTANTE: CARREGUE O ASPIRADOR DURANTE 24 HORAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.
Durante o carregamento, o interruptor deve estar na posição desligado.
Mantenha o carregador sempre ligado a uma tomada. É normal que o carregador fique quente durante o carregamento. Se, após o uso continuo do aspirador, o tempo útil de utilização diminuir, deixe o aspirador fora do carregador e utilize-o até parar devido à bateria. Posteriormente recarregue-o durante 24 horas e repita este procedimento mensalmente para obter melhores resultados de funcionamento.
Importante: Nunca carregue as baterias com temperaturas superiores a 37°C ou inferiores a 0°C.

COMO UTILIZAR

PARA UTILIZAR: Retire o aspirador da base de carregamento e baixe o interruptor para a posição Ligar (ON). Esvazie e limpe a unidade e o filtro depois de cada utilização, e sempre que estiver cheio, evasive o aspirador e proceda à limpeza deste e do filtro.

ACESSÓRIOS

FERRAMENTA PARA FENDAS
Esta ferramenta é utilizada para limpar cantos e zonas de difícil acesso e é guardada a bordo do bocal para pó. Para utilizar, retire a ferramenta para fendas do bocal para pó **[4]** e, em seguida, coloque-a no bocal para limpar cantos e zonas de difíc

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως αυτή περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Χρησιμοποιείτε το μόνο για οικιακό καθαρισμό.

Υπενθύμιώσεις για την ασφάλεια:
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες πνευματικές αντίληψης ή φυσικών ικανοτήτων ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν έχουν υποβληθεί επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες όσον αφορά στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ενέχονται. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Μην βυθίζετε αλάνκυρο το συσκευάσει σε υγρά, παρά μόνο το άκρο του ακροφυσίου.
Μην περιμένετε μεγάλες ποσότητες υγρών.
Μην περισυλλέγετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, σπίρτα, ζεστή στάχτη, απορτσίγκο ή άλλα παρόμοια επικίνδυνα.
Μην περισυλλέγετε περάσινα που περιέχουν διαλυτικά μέσα ή ευφλεκτα υγρά όπως, υγρά καθαρισμού, πετρέλαιο κ.λπ. ή τους ατμούς τους.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ελαττωματική ή το καλώδιο του επιτοίχιου σπόρτγιατος ή ο φορτιστής παρουσιάζει βλάβη.
Μην συνκαθοδηγείτε τις μπαταρίες NiMH με μπαταρίες χωρίς δυνατότητα επαναφόρτισης.
Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο και το φίλτρο σκόνης όταν περιειλλέγετε λεπτή σκόνη.
Τοποθετήστε τη συσκευή ξανά στο επτοίχιο σπόρνιμα μετά τη χρήση για να επαναφορτωθούν οι μπαταρίες. Κατά διαστήματα φροντίζετε να απορφορτίζετε πλήρως τις μπαταρίες για να διατηρήσουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Κουμπί λειτουργίας (On/Off)
2. Φωτεινή ένδειξης φόρτισης
3. Κουμπί επαλλαξιμότητας δοχείου σκόνης
4. Εργαλείο με λεπτό άκρο
5. Δοχείο σκόνης
6. Ακροφύσιο
7. Άγκιστρο Αποθήκευσης
8. Βάση φόρτισης/αποθήκευσης
9. Βούρτσα ξεσκονίσματος* - *Διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα
10. Εξάρτημα διπλού

Απαιτήσεις ηλεκτρικών συστημάτων.

Αυτή η συσκευή Hoover παρέχεται μαζί με ένα διπλά μονωμένο φορτιστή μπαταρίας κατάλληλο για εσωτερική σε περίζ 230 V (UK 240 V). Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία αξιολόγησης στην ετικέτα του φορτιστή ταιριάζουν με την παροχή ρεύματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΝΙ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η συσκευή είναι έτοιμη αμέσως μόλις να αποχτήσει στη βάση φόρτισης σε επίπεδη επιφάνεια **[1]** ή σε κάθετη θέση **[2]**.
Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει στην πίσω πλευρά της βάσης φόρτισης και βγάλτε το από το πλαϊ ή την κάτω πλευρά.
ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στη σχετική επιφάνεια. Σημειώστε τα κέντρο των τρυπών.
2. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο για το τρυπάνι τρύπες τις 4,8 χιλ.
3. Τοποθετήστε τις επτοίχιες πρίζες.
4. Προσαρμόστε τη θέση της βάσης και εναλλαγείτε τις βίδες. σφίξτε τις και βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι καλά στερεωμένη στο τοίχο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1. Κρατήστε τη μονάδα από τη λαβή και πιέστε σταθερά προς τα κάτω τη βάση φόρτισης.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κόκκινο φωτάκι ανάβει υποδεικνύοντας την κατάσταση φόρτισης.
3. Αποσυνδέστε φορτιστή μπαταρίας τραβώντας την μονάδα στο άμεσο ακροφύσιο αποθήκευσης η η βάσης του βοηθητικού εξαρτήματος προσεκτικής έτσι ώστε η μονάδα να μπορεί να απηχεθεί σε σράβα θέση. **[3]**

ΦΟΡΤΙΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ.
Όταν φορτίζετε το σκουπάκι, ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση Off.
Διατηρείτε πάντα το φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα. Κατά τη φόρτιση, η αύξηση της θερμοκρασίας του φορτιστή είναι φυσιολογική.
Εάν η διάρκεια λειτουργίας μειωθεί μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση, αφήστε το σκουπάκι να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει εντελώς και, στη συνέχεια, επαναφορτίστε το για 24 ώρες. Για βέλτιστα αποτελέσματα επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μια φορά το μήνα.
Σημείωση: Μην φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε περιβάλλον με θερμοκρασία άνω των 37°C ή κάτω των 0°C.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΧΡΗΣΗ: Αφαιρέστε το σκουπάκι από τη βάση στήριξης, επιλέξτε τη θέση ON με το διακόπτη λειτουργίας. Αδειάστε και καθαρίστε τη μονάδα και το φίλτρο μετά από κάθε χρήση ή όταν η μονάδα γεμίσει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εργαλείο με λεπτό άκρο
Για να το χρησιμοποιήσετε, σπιαιρούκνετε το εξικό εξάρτημα από το κύμπλιο σκούπας **[4]**, και στη συνέχεια τοποθέτήστε το στο ακροφύσιο για να καθαρίσετε τις γωνίες και περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση. **[5]**

Βούρτσα ξεσκονίσματος*
Η ειδική βούρτσα ξεσκονίσματος από θηκεύεται βάση τούχου. Τοποθετήστε την στο ακροφύσιο για να καθαρίσετε πλίκτρολόγιο κι άλλες ευαίσθητες επιφάνειες. **[6]**

ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΛΗ ΥΓΡΩΝ
Το εξάρτημα διπλής δίνει αποθηκευμένο στη βάση φόρτισης. Τοποθετήστε το στο ακροφύσιο για σκούπισμο του δαρέου για να μαζέψετε υγρά. Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ στο κατάψυχο.
Σημαντικό: Κρατάτε πάντα το σκουπάκι σε κάθετη θέση (με το άκρο προς τα κάτω) κατά τη διάρκεια και πριν από την περισυλλογή υγρών για να αποφύγετε το πιτσίλισμα και την εξάτμιση των υγρών. Μετά από κάθε χρήση, αδειάζετε πάντα το υγρό από το δοχείο. Μην περισυλλέγετε δυλίγματα που περιέχουν δυλικά μέσα, εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά. Αφού περισυλλέγετε υγρά, ΠΡΕΠΕΙ να σφαίρετε το δοχείο, το φίλτρο κάλτρου και το μπεκ ακροφυσίου αμέσως μετά και να αφαιρέσετε το εξάρτημα διπλού πριν περισυλλέξετε ξηρή σκόνη.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
1. Χρησιμοποιώ το σκουπάκι σε κάθετη θέση, πιέστε το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε το δοχείο.
2. Αφαίρεστε προσεκτικά και φίλτρο και το κάλυμό του. Αδειάστε το δοχείο.
3. Αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρομιά από το κλασικό φίλτρο χρησιμοποιώντας μια βούρτσα καθαρισμού το φίλτρο μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
4. Μπορείτε να πλύνετε το δοχείο, το κάλυμμ και το φίλτρο με ζεστή σαπουνάδα, ενώ πρέπει να τοποθετήσετε στο σκουπάκι σας βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνά.
5. Επαναπατοθέτήστε το κατάλι και το φίλτρο στο δοχείο και προσαρμόστε ξανά το δοχείο στο σκουπάκι.

Απόρριψη μπαταριών που έχει ολοκληρωθεί η διάρκεια ζωής τους

Εάν οικιότεκνε να απορρίψετε τη συσκεύη, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Ο κενός μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και όχι στα οικιακά απορρίμματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα να αποφορτίζετε πλήρως τις μπαταρίες. προτού τις αφαίρεσετε.

Αφαίρεση μπαταριών

Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης. Στιδιάστε τις 3 βίδες και ανοίξτε τη μονάδα. Αφαιρέστε τη διάταξη του μοτέρ και αποσυνδέστε τα καλώδια. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
Σημείωση: Εάν αντικατιστάτε οποιασδήτοτε δυσκολίες κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία της περιοχής σας ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων.

WEEE

Αυτή η συσκευή φέρει τη σήμανση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, στον ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΑΗΗΕ). Η συσκή απόρριψη του προϊόντος θα αποτρέψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση του προϊόντος. Η σήμανση του προϊόντος επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να αποχωρίτται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετως, θα πρέπει να παραδίδεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Η επίσημη του προϊόντος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς που ισχύουν για την απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την Κεντρική υπηρεσία της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι όροι εγγύησης για την παρούσα συσκευή είναι εκείνοι που ορίζονται από την αντιπροσωπεία της χώρας στην οποία πωλείται. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτούς τους όρους από την αντιπροσωπεία από την οποία αγοράσατε τη συσκευή. Για οποιαδήτοτε αξίωση που αφορά στους όρους της παρούσας απαλλάξης απαιτείται η προσκόμιση του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς.
Υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Αντιολλακτικά και Αναλώσιμα της Hoover

Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια ανταλλακτικά της Hoover όταν αντικαθιστάτε κάποιο εξάρτημα. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον κατάλογο της Hoover ή απευθείας από την Hoover. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου. Φίλτρο υφάσματος -T110 35601348
Φίλτρο HEPA - T111 35601349
Υγρό και Σκόνη φίλτρο - T112 35601350

SLOVENSKI

PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA

Ta izdelek je treba sestaviti in uporabljati le v namen, za katerega je narejen, kot je opisano v teh navodilih. Izdelek uporabljajte le za čiščenje stanovanja.

Varnostna opozorila.
Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Prav tako ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.
Celotnega sesalnika NE SMETE potapljati v tekočine, potapljate lahko le šobo in posodo za prah.
NE sesajte vnetih kožic tekočin.
S sesalnikom NE sesajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih predmetov.
Sq ALDRIG ugo tkoningmedsätare sesalnik, ki vsebuje topila ali vnetljive tekočine, kot so čistilne tekočine, benzin ist., ali njihove hlape.
Napravo NE uporabljajte, če imate obdutek, da ni brezhibna, ali pa sta poškodovana električna vrvica ali polnilnik.
Paketa z NiMh-baterijami NE SMETE zamenjati z baterijami, ki se jih ne da polniti.
Ko sesate droben prah, MORATE pogosto očistiti posodo za prah in filtrirno enoto.
Napravo MORATE po uporabi vrniti na stenski nosilec, da se lahko baterije ponovno napolnijo. Občasno povsem izpraznite baterije, ker na ta način dosežete najdaljšo možno življenjsko dobo tveg.

OPIS

1. Vklop/izklop
2. Lučka, ki signalizira polnjenje
3. Gumb za odpiranje posode za prah
4. Šoba za špranje
5. Posoda za prah
6. Nastavek
7. Kljuka za shranjevanje
8. Držalo za shranjevanje
9. Krtača za prah* - Le določeni modeli
10.Nastavek za sesanje tekočin

Električne zahteve

Napravi Hoover je priložen dvojno izoliran polnilnik baterij, ki je primeren za vtalvljanje v 230V (VB 240V) zidne vtičnice. Preverite, da se oznaka na polnilcu ujema z napetostjo električnega omrežja.

SHRANJEVANJE/POLNJENJE

POTREBNA ORODJA: IZVIJAČ IN VRTALNI STROJ
BAZA ZA POLNJENJE IN SHRANJEVANJE
Sesalnik je zasnovan tako, da je lahko položen na polnilno bazo, ki je namešča pokončno ali v ponašaj [1] ali pritrjena navpično [2].
Za urejeno shranitev električne vrvice odvežni del le-te navije na hrbtni del podstavka. Vrvico pa jo speljite ob strani ali spodaj.
ZA MONTAŽO NA ZID
1. Polnilno bazo postavite ob zid, kamor je želite montirati. Nato označite sredini luknj.
2. Izmaknite del baze in izvrtajte luknji s premerom 4,8 mm.
3. Vstavite zidne vložke.
4. Polnilno bazo postavite nazaj in vstavite vijake, jih privijte ter preverite, ali je baza čvrsto pritrjena na zid.

SHRANJEVANJE ENOTE

1. Enoto držite za ročaj in jo čvrsto pritisnite navzdol na polnilno bazo.
2. Prverite, ali sveti rdeča lučka, ki označuje polnjenje.
3. Sesalnik pa lahko shranite tudi tako, da ga obesite na temu namenjeni kavelj, ali pa namestite nastavek v tak položaj, da stoji sesalnik pokonci. [3]

POLNJENJE

OPOMBA: Za ponovno polnjenje baterij sesalnika uporabljajte le priložen polnilnik.
POMEMBNO: PREDEN PRVIČ UPORABITE SESALNIK, GA POLNITE VSAJ 24 UR.
Med polnjenjem mora biti sesalnik za prah izklopljen.
Polnilnik mora biti ves čas vključen v zidno vtičnico. Povsem običajno je, da se polnilnik med samim polnjenjem segreje.
Če se po večkratni uporabi čas delovanja skrajša, pustite sesalnik delovati, dokler se ne izklopi, nato ga pa polnite 24 ur in to ponovite vsak mesec, da dosežete najboljše možno delovanje aparata.
Pomembno: Baterij ne shranjujte pri temperaturi, ki segajo nad 37 °C ali pod 0 °C.

KAKO UPORABLJATI SESALNIK

ZA UPORABO: Sesalnik umaknite s shranjevalne baze, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Enoto in filter spraznite in očistite po vsaki uporabi ali ko je enota polna.

DODATKI

NASTAVEK ZA SESANJE REZ.
Ko ga želite uporabiti za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest **[4]**, ga snemite z zidnega nosilca in ga namestite na sesalno cev.

KRTAČA ZA PRAH*
Krtača za sesanje prahu je sprejšnja v stenski konzoli. Krtačo za sesanje prahu namestite na nastavek za čiščenje tipkovnic in drugih občutljivih mest. **[6]**

SESANJE TEKOČINE
Nastavek za sesanje tekočin se nahaja v bazi polnilnika. Nastavek nastavite na ksnec šobe za sesanje, da bo vsesavanje tekočine lažje. Patne, da tekočina ne presežé črte, ki označuje najvišjo dovoljeno raven.
Pomembno: Sesalnik med in po vsesavanju tekočin vedno držite navpično (s šobo navzdol), da preprečite, da bi se tekočina zlatila ali da bi voda prišla v motor. Po uporabi vedno tekoči izpraznite posodo za prah. Ne sesajte razlitih, ki vsebujejo topila, ali vnetljive ali gorljive tekočine. Po sesanju **MORATE** posodo za prah, deflector in filter povsem posušiti in odstraniti nastavek za sesanje tekočin, preden nadaljujete s sesanjem suhih delcev.

VSEBNIK ZA PRAH & FILTER: PRAZNJENJE in IZMENJAVA

POZOR: PRIPOROČLJIVO JE PO UPORABI VEDNO OČISTITI FILTER.
1. Pritisni gumb za odpiranje in odmakni posodo za prah. [5]
2. Nagni vsebnik za prah nad košem za smeti in pazljivo odstrani filter. [6]
3. Iztrazni posodo za prah. S litra skrtačke prah in umazanijo ali pa ga potresite v posod za smeti. [7]
4. Filter lahko sperete v topli mlinici. Pazite, da bo povsem suh, preden ga boste dali nazaj v sesalnik za prah.
5. Filter dajte nazaj v posodo za prah in le-to povnovno namestite na sesalnik. [8,9]

* - Le določeni modeli

Nekin odstranitve baterije, ko izdelek ne deluje več zadovoljivo
Če je treba sesalnik zavreči, je treba odstraniti baterije. Uporabljene baterije je treba izmeta v reciklirni center in jih ni dovoljeno odstranjevati z gospodinjskimi odpadki.
POMEMBNO: Baterije pred odstranitvijo vedno povsem izpraznite.

Odstranitev baterij
Odstranite posodo za prah. Odvijte 3 vijakov in odpnite enoto. Odstranite sestav motorja in izključite kable. Odstranite baterije.
Opomba: Če imate kakršne koli težave z razstavljanjem enote ali za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, odnosi in recikliranju izdelka, se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov.

WEEE

Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročile napačno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odvržen izdelek na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.
Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.

Nadomestni deli in potrošni material Hoover

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov ali neposredno pri podjetju Hoover. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

Platneni filter -T110 35601348
Hepa Filter - T111 35601349
Mokri in suhi filter - T112 35601350

SVENSKA

LÅS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA!

Montera produkten enligt bruksanvisningen och använd den bara till det användningsändamål som anges i bruksanvisningen! Får endast användas till rengöring i hushåll.

Säkerhetsanvisningar:
Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskap som behövs, förutsatt att dessa används av en lär har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn utan övervinseende.

Dopp ALDRIG hele handdammsugaren i någon vätska, utan bara den lämde av uppsamlingsbehållaren, där munstycket sitter.
Sug ALDRIG upp STORA volymer vätska.
Sug ALDRIG upp föremål med skarpa kanter såsom föremål, tändstickor, het aska, cigarettfimpar eller liknande.
Sug ALDRIG upp lösningsmedelsbaserade produkter eller brännbara produkter såsom t.ex. bensin, thinner eller liknande.
Använd INTE handdammsugaren, om du tror att handdammsugaren, nätkabeln eller laddaren är skadad.
Byt INTE ut NiMh-batterierna mot batterier som inte är uppladdningsbara.
Rengör dammbehållaren och filtret regelbundet, särskilt om du suger upp fint damm eller mjöl.
Sätt tillbaka handdammsugaren på laddaren för uppladdning efter användning. Laddа ur batterierna helt och hållet emellanåt, så att de håller längre.

OPIS

1. Vklop/izklop
2. Lučka, ki signalizira polnjenje
3. Gumb za odpiranje posode za prah
4. Šoba za špranje
5. Posoda za prah
6. Nastavek
7. Kljuka za shranjevanje
8. Držalo za shranjevanje
9. Krtača za prah* - Le določeni modeli
10.Nastavek za sesanje tekočin

Elektriska krav

Denna Hoover handdammsugare levereras med en dubbelisolerad batteriladdare som kan anslutas till ett 230 V uttag (240 V i Storbritannien). Kontrollera att den spänning som finns på etiketten är identisk med den spänning som finns på det uttag som du tänker använda!

FÖRVARING/UPPLADDNING

BAZA ZA POLNJENJE IN SHRANJEVANJE
Sesalnik je zasnovan tako, da je lahko položen na polnilno bazo, ki je nameščena pokončno ali v poslagi [1] ali pritjena navpično [2].
Za urejeno shranitev električne vrvice odvežni del le-te navije na hrbtni del podstavka. Vrvico pa jo speljite ob strani ali spodaj.
ZA MONTAŽO NA ZID
1. Polnilno bazo postavite ob zid, kamor je želite montirati. Nato označite sredini luknj.
2. Izmaknite del baze in izvrtajte luknji s premerom 4,8 mm.
3. Vstavite zidne vložke.
4. Polnilno bazo postavite nazaj in vstavite vijake, jih privijte ter preverite, ali je baza čvrsto pritjena na zid.

SHRANJEVANJE ENOTE

1. Enoto držite za ročaj in jo čvrsto pritisnite navzdol na polnilno bazo.
2. Prverite, ali sveti rdeča lučka, ki označuje polnjenje.
3. Sesalnik pa lahko shranite tudi tako, da ga obesite na temu namenjeni kavelj, ali pa namestite nastavek v tak položaj, da stoji sesalnik pokonci. [3]

POLNJENJE

OPOMBA: Za ponovno polnjenje baterij sesalnika uporabljajte le priložen polnilnik.
POMEMBNO: PREDEN PRVIČ UPORABITE SESALNIK, GA POLNITE VSAJ 24 UR.
Med polnjenjem mora biti sesalnik za prah izklopljen.
Polnilnik mora biti ves čas vključen v zidno vtičnico. Povsem običajno je, da se polnilnik med samim polnjenjem segreje.
Če se po večkratni uporabi čas delovanja skrajša, pustite sesalnik delovati, dokler se ne izklopi, nato ga pa polnite 24 ur in to ponovite vsak mesec, da dosežete najboljše možno delovanje aparata.
Pomembno: Baterij ne shranjujte pri temperaturah, ki segajo nad 37 °C ali pod 0 °C.

KAKO UPORABLJATI SESALNIK

ZA UPORABO: Sesalnik umaknite s shranjevalne baze, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Enoto in filter spraznite in očistite po vsaki uporabi ali ko je enota polna.

DODATKI

NASTAVEK ZA SESANJE REZ.
Ko ga želite uporabiti za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest **[4]**, ga snemite z zidnega nosilca in ga namestite na sesalno cev.

KRTAČA ZA PRAH*
Krtača za sesanje prahu je sprejšnja v stenski konzoli. Krtačo za sesanje prahu namestite na nastavek za čiščenje tipkovnic in drugih občutljivih mest. **[6]**

SESANJE TEKOČINE
Nastavek za sesanje tekočin se nahaja v bazi polnilnika. Nastavek nastavite na ksnec šobe za sesanje, da bo vsesavanje tekočine lažje. Patne, da tekočina ne presežé črte, ki označuje najvišjo dovoljeno raven.
Pomembno: Sesalnik med in po vsesavanju tekočin vedno držite navpično (s šobo navzdol), da preprečite, da bi se tekočina zlatila ali da bi voda prišla v motor. Po uporabi vedno tekoči izpraznite posodo za prah. Ne sesajte razlitih, ki vsebujejo topila, ali vnetljive ali gorljive tekočine. Po sesanju **MORATE** posodo za prah, deflector in filter povsem posušiti in odstraniti nastavek za sesanje tekočin, preden nadaljujete s sesanjem suhih delcev.

VSEBNIK ZA PRAH & FILTER: PRAZNJENJE in IZMENJAVA

POZOR: PRIPOROČLJIVO JE PO UPORABI VEDNO OČISTITI FILTER.
1. Pritisni gumb za odpiranje in odmakni posodo za prah. [5]
2. Nagni vsebnik za prah nad košem za smeti in pazljivo odstrani filter. [6]
3. Iztrazni posodo za prah. S litra skrtačke prah in umazanijo ali pa ga potresite v posod za smeti. [7]
4. Filter lahko sperete v topli mlinici. Pazite, da bo povsem suh, preden ga boste dali nazaj v sesalnik za prah.
5. Filter dajte nazaj v posodo za prah in le-to povnovno namestite na sesalnik. [8,9]

* - Le določeni modeli

Nekin odstranitve baterije, ko izdelek ne deluje več zadovoljivo
Če je treba sesalnik zavreči, je treba odstraniti baterije. Uporabljene baterije je treba izmeta v reciklirni center in jih ni dovoljeno odstranjevati z gospodinjskimi odpadki.
POMEMBNO: Baterije pred odstranitvijo vedno povsem izpraznite.

Odstranitev baterij
Odstranite posodo za prah. Odvijte 3 vijakov in odpnite enoto. Odstranite sestav motorja in izključite kable. Odstranite baterije.
Opomba: Če imate kakršne koli težave z razstavljanjem enote ali za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, odnosi in recikliranju izdelka, se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov.

WEEE

Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2002/96 o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročile napačno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odvržen izdelek na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.
Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.

Nadomestni deli in potrošni material Hoover

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov ali neposredno pri podjetju Hoover. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

Platneni filter -T110 35601348
Hepa Filter - T111 35601349
Mokri in suhi filter - T112 35601350

DANSK

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT

Dette produkt skal samles og må kun bruges til sit bestemmelsesmæssige formål som beskrevet i denne vejledning. Må kun bruges til rengøring i huset.

Sikkerhedsanvisninger
Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Dyp ALDRIG hele pædammsugaren i nogen væske, men kun den ende af opsamlingsbeholderen, hvorpå mundstykket sidder.
OPSUG IKKE STORE mængder væske.
Sug IKKE væske, hvilke ikke skarpe genstande, tændstikker, varm aske, cigaretskodder eller lignende.
Sug ALDRIG op opløsningsmiddelbaserede produkter eller brændbare væsker som f.eks. rengøringsvæsker, benzin osv., eller dampe fra disse.
BRUG IKKE apparatet, hvis det ser ud til at være fejlbehæftet, eller hvis ledningen til parkeringsstationen eller opladeren er beskadiget.
Brug kun genopladelige batterier af samme type som dem, der er udskiftet.
Rengør dammebeholderen ofte filtret regelbundet, særskilt om du sugter usp fint damm eller mjöl.
Sätt tillbaka handdammsugaren på laddaren för uppladdning efter användning. Ladda ur batterierna helt och hållet emellanåt, så att de håller längre.

FUNKTIONER

1. Tænd-/slukkontakt
2. Opladningslys
3. Løsneknap til støvbeholder
4. Fugemundstykke
5. Støvbeholder
6. Baghjul
7. Opbevaringskrog
8. Opladnings-/parkeringsstation
9. Børstemundstykke* - Kun visse modeller
10.Lesnekrap til opsamlingsbeholder

Elektriske krav

Dette Hoover-apparat leveres med en dobbeltisoleret batterioplader, som kun er beregnet til tilslutning til en 230V (UK 240 V) stikkontakt. Kontrollér, at angivelserne på laderens typeskilt svarer til din strømforsyning.

OPBEVARING AF APPARATET

1. Hold om apparatets håndtag, og skub det fast ned på opladningsstationen.
2. Kontrollér, at det røde lys er tændt for at angive opladning.
3. Andre opbevaringsmuligheder kan f.eks. være at hænge enheden op ved hjælp af opbevaringskrogen eller at justere tilbehørsadapteren, så enheden kan stå i opretstående position. **[3]**

OPLADNING

BEMÆRK: Brug kun den medleverede oplader til genopladning af apparatet.
VIGTIGT: OPLAD STØVSUGEREN I MINDST 24 TIMER FØR DEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG.
Når du oplader støvsugeren, skal tænd-/slukknappen stå i stilling sluket.
Sørg for, at opladeren hele tiden er tilsluttet til en stikkontakt. Det er normalt, at opladeren bliver varm, når apparatet oplades.
Du ANVANDER DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
Hvis driftstiden reduceres efter gentagen brug, skal du lade støvsugeren helt, batteriet er fuldstændigt afladet og derefter oplade det i 24 timer; dette gentages en gang om måneden for at opnå de bedst mulige resultater.
Vigtigt! Opbevar aldrig batterierne ved temperaturer over 37° C eller under 0° C.

SÅDAN GØR DU

BRUG: Tag støvsugeren af parkeringsstationen, og sæt tænd-/slukkontakten i stilling TÆNDT. Tøm og rengør støvsugeren og filteret efter hver brug, eller når den er fyldt.

TILBEHØR

FUGEMUNDSTYKKE
Ved brug fjernes fugemundstykket fra støvdækslet **[4]**, hvorefter fugemundstykket sættes på mundstykket ved rengøring af hjørner og vanskeligt tilgængelige steder. **[5]**

**BØRSTEMUNDSTYK