

Poznámka: Při provozu ve vísle poloze nemusíte připojovat štěrbínovou hubici **C** nebo podlahový kartáč **C**.
• Stisknutím vypínače **B** přístroj zapnete. Po ukončení používání přístroje stiskněte stejnou polohu vypínače, abyste přístroj vypnuli.

Používání spotřebiče jako ručního vysavače
• Odpojte prodlužovací trubici **C** od hlavního tělesa a poté připojte kartáč **C**.
• Stisknutím vypínače **B** přístroj zapnete. Po ukončení používání přístroje stiskněte stejnou polohu vypínače, abyste přístroj vypnuli.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach **A** a čistěte kryt filtru s HEPA filtrem **A**, držte přístroj nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka pro uvolnění nádoby na prach **A** nádobu vyprázdněte.
1. Chcete-li vyjmout nádobu na prach **A**, stiskněte tlačítka pro uvolnění nádoby na prach na boku **A** a oddělte nádobu na prach od hlavního tělesa.
2. Otevřete spodní uvolňovací víko zásobníku na prach **A** a otočte pouzdro filtru proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
3. Vyprázdněte prach z nádoby na prach **A** a vytáhněte filtr HEPA.
4. Opláchněte kryt filtru a HEPA filtr **A** vlažnou vodou. Poté nechte filtr HEPA vyschnout alespoň **24 hodin** a teprve poté jej vložte zpět. Nasaďte kryt filtru zpět otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
Poznámka: Nepoužívejte pračku k čištění prachového filtru. K sušení nepoužívejte fén. **Sušte pouze na vzduchu**
5. Spotřebič provozujte pouze po správné instalaci filtrů. **NIKDY** neprovozujte spotřebič bez krytu filtru a filtru HEPA **A**.
6. Zavřete spodní víko prachové nádoby **A** a připojte nádobu prachové nádoby **A** k hlavnímu tělesu.
Doporučuje se vyměnit prachový filtr každé tři (3) měsíce (v závislosti na používání), aby byl zajištěn špičkový výkon přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ		
Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič nefunguje / nefunguje správně.	Elektrická zásuvka není napájena.	Zkontrolujte pojistku nebo jistič. Vyměňte pojistku/ resetujte jistič.
Vysavač nesaje nebo je sací výkon slabý.	Nádoba na prach A je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach A .
	Prachový filtr je třeba vyčistit nebo vyměnit.	Vyměňte prachový filtr a zkontrolujte, zda se ve vzduchovém kanálu nenachází předmět(y), a odstraňte jej. Vyčistěte nebo vyměňte prachový filtr.
Ze spotřebiče uniká prach.	Spotřebič není plně nabitý.	Nabijte spotřebič.
	Nádoba na prach A je plná.	Vyprázdněte nádobu na prach A .
	Prachový filtr je třeba vyčistit nebo vyměnit.	Přečtěte si pokyny k instalaci prachového filtru

LIKVIDACE
 Nevyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro oddělený sběr. Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místních úřadů. Pokud jsou elektrospotřebiče ukládány na skládky, mohou unikat nebezpečné látky do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví a snížit kvalitu života. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen váš starý spotřebič minimálně bezplatně převzít zpět k likvidaci.

Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.tristar.eu!