

BEDIENUNGSANLEITUNG

InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur
mit Touchpad, 2,4GHz



Mod.-Nr.:55377

INHALT

1. Allgemeines	2-3
2. Lieferumfang	3
3. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	3
4. Technische Eigenschaften	3
5. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
6. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	4
7. Hinweis zur Funkfrequenz	5
8. Anwendung / Inbetriebnahme	5
9. Funktionstasten	6
10. Touchpad	6-7
11. Wartung und Reinigung	7
12. Zubehör	8
13. Entsorgung	8
14. Disclaimer	8

1. ALLGEMEINES

Gültigkeit:

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Produkte

- 55377A InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur mit Touchpad, 2,4GHz silber/schwarz
- 55377R InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur mit Touchpad, 2,4GHz rot/schwarz
- 55377S InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur mit Touchpad, 2,4GHz schwarz
- 55377W InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur mit Touchpad, 2,4GHz silber/weiß

Hersteller: INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

Datum: November 2017

2. LIEFERUMFANG

- Wireless Aluminium Tastatur
- USB Empfänger
- 2x AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

3. ERKLÄRUNG VON WARNSYMBOLEN UND HINWEISEN



HINWEIS!

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.



GEFAHR!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass grundlegende Gefahren für die Gesundheit von Personen bestehen.

4. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	USB Typ A (über 2,4 GHz Empfänger)
Gewicht:	Ca. 270g
Abmessungen:	Ca. 329 x 110 x 20mm (BxTxH)
Spannungs-versorgung:	2x 1,5V AAA Batterie

5. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur ist ein Eingabegerät für PC, Android und Smart-Fernsehergeräte. Die Funktastatur besitzt praktische Funktionstasten zum einfachen Ansteuern und Ausführen verschiedener Funktionen wie Lautstärke oder Navigationsfunktionen sowie ein Multi-Touchpad, das eine einfache und intuitive Navigation von Menü und Internet durch Gestensteuerung ermöglicht.

- Verwendbar mit Windows Notebooks und PCs oder Android-Geräten
- Für Smart-Fernsehergeräte geeignet, die eine Maus- und Tastaturfunktion unterstützen (Modell und Betriebssystem-abhängig)
- Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ).

Allgemeine Warnhinweise:

- Setzen Sie die InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur keiner großen Hitze aus.
- Vor Staub und Feuchtigkeit schützen.



HINWEIS!

Aufgrund der Vielfalt an Fernsehergeräten und der darauf installierten Firmware und Apps kann keine 100%ige Kompatibilität zu jedem Zeitpunkt garantiert werden.



GEFAHR!

Bestandteile des Lieferumfangs können für Kleinkinder gefährlich sein.

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen!

6. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren Fehlanwendung gilt:

- Verwenden Sie die Funktastatur nicht im Freien
- Bauen Sie die Funktastatur nicht auseinander

7. HINWEIS ZUR FUNKFREQUENZ

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen)

Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen im Bereich 2400,0 – 2483,5 MHz für die Nutzung durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken, Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen), zugeteilt.

Mit dieser Allgemeinzuteilung erfolgt die verpflichtende Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite vom 09.11.2006 (2006/771/EG), zuletzt geändert durch den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 08.12.2011 (2011/829/EU), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011, in Deutschland.

Bei geplanter Verwendung des Produkts außerhalb Deutschlands informieren Sie sich bitte im Vorfeld über die rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.

8. ANWENDUNG / INBETRIEBNAHME

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie 2x 1,5V AAA Batterien (im Lieferumfang erhalten) ein. Entnehmen Sie den Mini-USB-Dongle aus dem Aufbewahrungsfach.
2. Stecken Sie den Mini-USB-Dongle in den USB-Port des Fernsehgeräts, PCs oder Notebooks. Verwenden Sie keinen Hub.
3. Schalten Sie die Funktastatur ein, indem Sie den Schieberegler auf der Unterseite der Tastatur auf „On“ schieben, wodurch gleichzeitig auch eine Funkverbindung aufgebaut wird. Stellen Sie sicher, dass der Mini-USB Dongle im Endgerät steckt und dieses eingeschaltet ist.



HINWEIS!

Bitte verwenden Sie möglichst keine aufladbaren Akkus, da dies eventuell zu Einschränkungen in der Funktion der Tastatur führen kann!

9. FUNKTIONSTASTEN

Um die Funktionstasten zu nutzen, müssen Sie die **Fn**-Taste und zeitgleich eine F-Taste drücken. Die folgende Tabelle auf der nächsten Seite zeigt die zu drückenden Tasten und die zugehörigen Funktionen an.

Taste	Funktion
FN + F1	Ton aus
FN + F2	Lautstärke verringern
FN + F3	Lautstärke erhöhen
FN + F4	Play / Pause
FN + F5	Suchen
FN + F6	Teilen
FN + F7	Geräte
FN + F8	Einstellungen
FN + F9	Pos1
FN + F10	Ende
FN + F11	Bild hoch
FN + F12	Bild runter
FN + Pause	Kopieren
FN + Einfg	Einfügen
FN + Entf	Löschen

10. TOUCHPAD

Die InLine® Wireless Aluminium Slim-Tastatur besitzt ein Touchpad mit einer Gestensteuerung. In der folgenden Tabelle auf der nächsten Seite werden Ihnen einige dieser Funktionen des Touchpads näher erläutert. Die nachfolgende Tabelle beschreibt einige Multitouch-Gesten unter Windows 10.



HINWEIS!

Die Multitouch-Funktion kann je nach System unterschiedlich sein. Schauen Sie für nähere Informationen bezüglich Multi-Touch in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Betriebssystems nach.

Funktion

Linksklick
Doppelklick

Rechtsklick

Cortana öffnen

Info-Center

Zoomen

Zwischen Apps blättern

ALT-TAB Vorschau

Taskansicht

Scrollen

Multitouch-Geste

Tippen Sie einmal auf das Touchpad

Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf das Touchpad

Tippen Sie mit zwei Fingern gleichzeitig auf das Touchpad

Tippen Sie mit drei Fingern gleichzeitig auf das Touchpad

Tippen Sie mit vier Fingern gleichzeitig auf das Touchpad

Ziehen Sie zwei Finger auseinander oder zueinander

Wischen Sie schnell mit drei Fingern nach links oder nach rechts, um zur nächsten App zu wechseln

Halten Sie drei Finger kurz auf dem Touchpad gedrückt und wischen Sie anschließend langsam nach links oder rechts

Wischen Sie mit drei Fingern auf dem Touchpad nach oben

Legen Sie beide Finger nebeneinander auf das Touchpad und ziehen Sie entweder nach oben (Hochscrollen) oder nach unten (Herunterscrollen)

11. WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Funktastatur mit einem trockenen, samtigen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder sonstige Reinigungsflüssigkeiten, die die Elektronik schädigen können.

12. ZUBEHÖR

Art. 01291: InLine® Alkaline High Energy Batterie, Micro (AAA), 4er

13. ENTSORGUNG



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterie dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

14. DISCLAIMER

1. Ausgabe Deutsch 48/2017

Dokumentation © 2017 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.

INTOS ELECTRONIC AG

Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen

www.inline-info.com



INSTRUCTION MANUAL

InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard
with Touchpad, 2.4GHz



Mod.-No.:55377

CONTENT

1. General information	2-3
2. Content of delivery	3
3. Explanation of warning symbols and warnings	3
4. Technical characteristics	3
5. Intended use	4
6. Improper use	4
7. Note on radio frequency	5
8. Application / Use	5
9. Function keys	6
10. Touchpad	6-7
11. Maintenance and cleaning	7
12. Accessories	8
13. Disposal	8
14. Disclaimer	8

1. GENERAL INFORMATION

Validity:

This instruction manual applies to the following products

- 55377A InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard with Touchpad, 2.4GHz silver/black
- 55377R InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard with Touchpad, 2.4GHz red/black
- 55377S InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard with Touchpad, 2.4GHz black
- 55377W InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard with Touchpad, 2.4GHz silver/white

Manufacturer: INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11
D-35394 Gießen

Date: November 2017

2. CONTENT OF DELIVERY

- Wireless Aluminium Keyboard
- USB receiver
- 2x AAA battery
- Instruction manual

Check the content of delivery for completeness. If individual components are missing, please contact your dealer.

3. EXPLANATION OF WARNING SYMBOLS AND WARNINGS



NOTE!

This symbol indicates information that contributes to a better understanding.



DANGER!

This symbol indicates that there are fundamental risks to the health of persons.

4. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Connection:	USB type A (via 2.4 GHz receiver)
Weight:	Approx. 270g
Dimensions:	Approx. 329 x 110 x 20mm (WxDxH)
Power supply:	2x 1.5V AAA battery

5. INTENDED USE

The InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard is an input device for PCs, Android and Smart TVs. The wireless keyboard has practical function keys for easy control and execution of various functions such as volume or navigation functions as well as a multi-touchpad, which enables simple and intuitive navigation of the menu and Internet through gesture control.

- Can be used with Windows notebooks and PCs or Android devices
- Suitable for smart televisions that support mouse and keyboard functions (model and operating system dependent)
- German keyboard layout (QWERTZ).

General warnings:

- Do not expose the InLine® Wireless Aluminium Slim Keyboard to extreme heat.
- Protect from dust and moisture.



NOTE!

Due to the variety of televisions and the firmware and apps installed on them, 100% compatibility cannot be guaranteed at all times.



DANGER!

Components of the scope of delivery may be dangerous for toddlers.

There is a risk of suffocation if small parts are swallowed!

6. IMPROPER USE

The following shall be deemed to be improper use within the meaning of a foreseeable misuse:

- Do not use the wireless keyboard outdoors.
- Do not disassemble the wireless keyboard.

7. NOTE ON RADIO FREQUENCY

General allocation of frequencies for use in local networks; Wireless Local Area Networks (WLAN radio applications)

Pursuant to § 55 of the German Telecommunications Act (TKG), frequencies in the range of 2400.0 - 2483.5 MHz are hereby allocated for use by the general public in local networks, Wireless Local Area Networks (WLAN radio applications).

With this general allocation, the obligatory implementation of the decision of the European Commission on the harmonisation of spectrum use by devices with a low range of coverage will take place from 09.11.2006 (2006/771/EC), as last amended by the implementing decision of the Commission of 08.12.2011 (2011/829/EU), published in the Official Journal of the European Union L 329, page 10 et seq. of 13.12.2011, in Germany.

If you plan to use the product outside of Germany, please inform yourself in advance about the legal regulations of the respective country.

8. APPLICATION / USE

1. Remove the battery compartment cover and insert 2x 1.5V AAA batteries (included). Remove the mini USB dongle from the storage compartment.
2. Insert the mini-USB dongle into the USB port of your TV, PC or notebook. Do not use a hub.
3. Switch on the wireless keyboard by pushing the slider on the underside of the keyboard to „On“, whereby a wireless connection is established at the same time. Make sure that the mini-USB dongle is plugged into the terminal and that it is switched on.



NOTE!

Please do not use rechargeable batteries, as this may lead to restrictions in the function of the keyboard!

9. FUNCTION KEYS

To use the function keys, press the **Fn** key and an F key simultaneously. The following table on the next page shows the keys to be pressed and the corresponding functions.

Key	Function
FN + F1	Sound off
FN + F2	Decrease Volume
FN + F3	Increase Volume
FN + F4	Play / Pause
FN + F5	Search
FN + F6	Share
FN + F7	Devices
FN + F8	Settings
FN + F9	Pos1
FN + F10	End
FN + F11	Picture up
FN + F12	Picture down
FN + Pause	Copy / Print
FN + Einfg	Insert
FN + Entf	Delete

10. TOUCHPAD

The InLine® Wireless Aluminium slim keyboard has a touchpad with gesture control. The following table on the next page explains some of these touchpad features in more detail. The following table describes some multitouch gestures under Windows 10.



NOTE!

The multi-touch function can vary depending on the system. For more information about multitouch, refer to the operating instructions of the appropriate operating system.

Function

Left click

Double-click

Right-click

Open Cortana

Info-Center

Zoom in and out

Scroll between apps

ALT-TAB Preview

Task view

Scroll

or

Multitouch gesture

Tap the touchpad once

Touch the touchpad twice in quick succession

Tap the touchpad with two fingers at the same time

Tap the touchpad with three fingers simultaneously

Touch the touchpad simultaneously with four fingers

By pulling two fingers apart or towards each other

Wipe quickly with three fingers to the left or right to move to the next app

Press and hold three fingers briefly on the touchpad, then slowly wipe left or right

Wipe up with three fingers on the touchpad

Place both fingers next to each other on the touchpad and pull either up (scroll up) down (drop down)

11. MAINTENANCE AND CLEANING

Clean the wireless keyboard with a dry, velvety cloth.

Do not use water or other cleaning fluids that may damage the electronics.

12. ACCESSORIES

Art. 01291: InLine® Alkaline High Energy Battery, Micro (AAA), size 4

13. DISPOSAL



Electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is obliged by law to return electrical and electronic equipment and batteries at the end of their service life to the designated public collection points or to the point of sale.

14. DISCLAIMER

1. Edition English 48/2017

Documentation © 2017 INTOS ELECTRONIC AG

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical processes without the publisher's written consent. It is possible that this manual may still contain typographical defects or printing errors. However, the information in this manual is reviewed regularly and corrections will be made in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors and their consequences. All trademarks and industrial property rights are acknowledged. Changes in the sense of technical progress can be made without prior notice. Our products, including packaging, are not toys; they may contain small parts and sharp objects. Keep away from children, please.

INTOS ELECTRONIC AG

Siemensstrasse 11, D-35394 Giessen, Germany

www.inline-info.com

