




Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie sich die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, und heben Sie sie für künftige Fragen auf. Die Wireless-Buzz!™-Buzzer wurden für den Gebrauch mit dem PlayStation®3-System hergestellt.

Produktumfang



- 4 Wireless-Buzz!™-Buzzer
- 8 AA-Alkali-Batterien
- 1 USB-Empfänger mit Empfängerabdeckung

WARNUNG

Um Feuer oder die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht mit Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheit

Dieses Produkt genügt den strengsten Sicherheitsvorschriften. Dennoch kann jedes elektronische Gerät bei falscher Verwendung Feuer, elektrische Schläge oder Verletzungen verursachen. Um eine unfallfreie Benutzung sicherzustellen, befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Beachten Sie alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sich nicht ordnungsgemäß bedienen lässt.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die, wenn sie entfernt werden, eventuell von Kindern verschluckt werden könnten.

Gebrauch und Handhabung

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C - 35 °C.
- Lassen Sie kein Wasser oder kleine Teilchen in das Produkt gelangen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Produkt ab.
- Zerlegen oder verändern Sie das Produkt niemals.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, werfen Sie es nicht, und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.
- Lassen Sie die Metallteile nicht an, und schließen Sie nur ausdrücklich dafür geeignete Objekte an den USB-Anschluss des Produkts an.

Reinigung der Wireless-Buzz!™-Buzzer

Nach längerer Benutzungszeit werden Sie eventuell feststellen, dass sich Staub auf dem Produkt abgesetzt hat.


- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt nicht mehr an der PlayStation®2-Konsole oder dem PlayStation®3-System angeschlossen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Säubern Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Die Reinigung des Produkts sollte nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine feuchten Tücher, um das Produkt zu reinigen. Das Eindringen von Wasser in das Produkt kann zu Fehlfunktionen führen.
- Benzol, Farbverdüner oder andere Chemikalien können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie ein handelsübliches Staubtuch verwenden, beachten Sie die dazugehörigen Anweisungen.

AA-Alkali-Batterien

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
- Transportieren Sie die Batterien nicht mit Münzen und Metallgegenständen. Bei versehentlichem Kontakt des Plus- und Minuspol mit Metallgegenständen können die Batterien Hitze erzeugen.
- Vermischen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.
- Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien, um Schäden durch auslaufende Flüssigkeit oder Korrosion zu vermeiden.
- Bei einem Leck der Batterie sollten Sie jegliche Ablagerung entfernen und neue Batterien installieren. Sollten Ablagerungen an Ihnen haften, entfernen Sie sie gründlich.

Anschließen der Wireless-Buzz!™-Buzzer



USB-Empfänger

- Entfernen Sie die Empfängerabdeckung vom USB-Empfänger und verbinden Sie seinen USB-Anschluss mit einem beliebigen USB-Anschluss an der Vorderseite der PlayStation®2-Konsole oder des PlayStation®3-Systems.
- Schalten Sie die PlayStation®2-Konsole oder das PlayStation®3-System ein.

Wireless-Buzz!™-Buzzer



- Öffnen Sie vor dem Gebrauch des Buzz!™-Buzzers das Batteriefach, und legen Sie zwei AA-Alkali-Batterien ein (im Lieferumfang enthalten).
- Der Buzz!™-Buzzer schaltet in den Energiesparmodus, wenn er einige Minuten lang nicht verwendet wird. Um den Energiesparmodus zu verlassen, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Buzz!™-Buzzer.
- Benötigt ein Buzz!™-Buzzer neue Batterien, leuchtet dessen rote Buzz!™-Taste schnell auf und schaltet sich dann aus.

Zuweisen der Wireless-Buzz!™-Buzzer

Die vorliegenden Wireless-Buzz!™-Buzzer wurden bereits dem mitgelieferten USB-Empfänger zugewiesen. Um mit fünf bis acht Wireless-Buzz!™-Buzzern zu spielen, brauchen Sie einen zweiten USB-Empfänger.

Um schnell zu überprüfen, ob ein Buzz!™-Buzzer einem USB-Empfänger zugewiesen ist, verbinden Sie den USB-Anschluss des USB-Empfängers mit einem beliebigen USB-Anschluss an der Vorderseite der PlayStation®2-Konsole oder des PlayStation®3-Systems. Drücken Sie eine beliebige Taste auf einem der Buzz!™-Buzzer. Wenn die rote LED-Kontroll-Leuchte des USB-Empfängers ein Mal blinkt, ist der Buzz!™-Buzzer dem USB-Empfänger zugewiesen. Blinkt die rote LED-Kontroll-Leuchte des USB-Empfängers nicht, ist der Buzz!™-Buzzer nicht dem USB-Empfänger zugewiesen. Ist ein Buzz!™-Buzzer bereits einem USB-Empfänger zugewiesen, leuchtet die rote Buzz!™-Taste wiederholt auf.

Bedienung der Wireless-Buzz!™-Buzzer

Achten Sie beim Einschalten darauf, dass die Wireless-Buzz!™-Buzzer nicht weiter als 10 Meter von der PlayStation®2-Konsole oder vom PlayStation®3-System entfernt sind. Die Bedienung und Funktion des Produkts kann je nach Software variieren. Weitere Informationen erhalten Sie in den entsprechenden Software-Handbüchern.

Problemlösung

Wenn bei Gebrauch des Produkts Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den PlayStation®-Kundenservice. Die Nummer finden Sie:

- in jedem PlayStation®2- und PlayStation®3-Software-Handbuch oder
- auf unserer Website www.playstation.com.



Wenn Sie neue Batterien benötigen, sollten Sie den Kauf wiederaufladbarer Batterien von Sony in Erwägung ziehen. Der Verbrauch einer wiederaufladbaren Cycle Energy Cycle Energy Blue-Batterie von Sony entspricht dem

Verbrauch von 1000 Einweg-Batterien. Sparen Sie Geld, und leben Sie umweltbewusst! Besuchen Sie uns auf sony-europe.com/energy.

Technische Einzelheiten

Schnittstelle (USB-Empfänger und PS2™/PS3™)	USB Typ 1.1
Schnittstelle (Buzz!™-Buzzer und USB-Empfänger)	Frequenz 2,4 GHz, GFSK
USB-Anschluss (USB-Empfänger und PS2™/PS3™)	USB Typ 1.1
USB-Anschluss (Buzz!™-Buzzer und USB-Empfänger)	Frequenz 2,4 GHz, GFSK
Stromverbrauch (USB-Empfänger)	Max. 100 mA bei 5 V
Stromverbrauch (Buzz!™-Buzzer)	Max. 13 mA bei 3 V
Maße Buzz!™-Buzzer (ca.)	137 x 54 x 49 mm
Maße USB-Empfänger (ca.)	55 x 19 x 10 mm
Gesamtgewicht (ca.)	315 g (ohne AA-Batterien)
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C

Hersteller dieses Produkts ist Logitech Technology (Suzhou) Company Limited, mit Sitz in No. 3 Songsan Road, 215129 Suzhou New District, China. Vertrieb in Europa durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.



Dieses Symbol auf unseren Elektroprodukten, Batterien oder deren Verpackung weist darauf hin, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie in Europa nicht als

Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produktes und der Batterie sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen für die Entsorgung von Elektrogeräten/Batterien. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und Förderung des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektromüll bei. Dieses Symbol kann mit anderen chemischen Symbolen auf Batterien verwendet werden. Das chemische Symbol für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) ist zu sehen, wenn die Batterie mehr als 0,0005 % Quecksilber oder mehr als 0,004 % Blei enthält.

Konformitätserklärung („DoC“) zur R&TTE-Richtlinie

Hiermit erklärt die Sony Computer Entertainment Europe Ltd., dass das Modell SLEH-00096 die grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Sony Computer Entertainment Europe Ltd, Compliance Department, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Aufbau und technische Einzelheiten können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

©2010 Sony Computer Entertainment Europe. Buzz! und das Buzz! Logo sind Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Europe.

„PS“ und „PlayStation“ sind eingetragene Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc. „PS“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

All rights reserved.