

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses analogen Taschenradios.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Taschenradio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Taschenradio
- Trage-Clip
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien Typ AA / Mignon, 3 V
Frequenz UKW (FM)	88 – 108 MHz
Frequenz MW (AM)	530 – 1.600 KHz
Ausgangsleistung	0,5 W (RMS), Spitzenleistung: 1 W
Abmessungen	64 x 100 x 27 mm
Gewicht	76 g (ohne Batterien)

Produktdetails



1. Teleskop-Antenne
2. Kopfhörer-Anschluss
3. Kontroll-Anzeige
4. Ein/Aus/Frequenzband-Schalter
5. Frequenzband-Anzeige
6. Tuner-Regler
7. Lautstärke-Regler
8. Batteriefach

Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die 2 Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Stellen Sie den Ein/Aus/Frequenzband-Schalter auf FM oder AM, um das Taschenradio einzuschalten und das Frequenzband zu wählen. Die Kontroll-Anzeige geht an.

Über den Lautstärke-Regler passen Sie die Lautstärke an.

Über den Tuner-Regler wählen Sie den Sender aus – diesen können Sie in der Frequenzband-Anzeige sehen.

Wenn Sie einen FM-Sender hören möchten, ziehen Sie die Teleskop-Antenne aus, um einen bestmöglichen Empfang zu bekommen.

Wenn Sie einen AM-Sender hören möchten, nutzen Sie die interne magnetische Antenne. Um einen bestmöglichen Empfang zu bekommen, drehen Sie das Taschenradio gegebenenfalls in eine andere Richtung.

Stellen Sie den Ein/Aus/Frequenzband-Schalter auf OFF, um das Taschenradio auszuschalten. Die Kontroll-Anzeige erlischt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-2903-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2903 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.