

Bedienungsanleitung VacuBoxx

(rund oder eckig)



Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihren Behältern, dem Gebrauch und der Reinigung schnell vertraut werden. Sie können in den Behältern eine Vielzahl von Lebensmitteln lagern und so Frische und Geschmack länger erhalten. Diese Behälter sind besonders geeignet zum Vakuumieren von druckempfindlichen Lebensmitteln wie z.B. Erdbeeren oder flüssigen Lebensmitteln wie Suppen. **Die Behälter sind ohne Deckel für das Erwärmen von Speisen in der Mikrowelle und im Backofen und das Reinigen in der Spülmaschine geeignet.**

Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (z.B. Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Braukmann GmbH vor. Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang und Transportinspektion

Art.Nr.	Bezeichnung	VacuBoxx Sets	
1180	VacuBoxx RS (370 ml)	Art.Nr. 1187 VacuBoxx R-Set (rund)	
1181	VacuBoxx RM (620 ml)		
1182	VacuBoxx RL (940 ml)		
1183	VacuBoxx RXL (1700 ml)		
1178	VacuBoxx Accessories (Handpumpe + Adapter)	Art.Nr. 1187 VacuBoxx E-Set (eckig)	
1190	VacuBoxx ES (370 ml)		
1191	VacuBoxx EM (600 ml)		
1193	VacuBoxx EL (1000 ml)		
1193	VacuBoxx EXL (1500 ml)		

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre VacuBoxx Behälter vorm Erstgebrauch und nach jeder Benutzung.

Die Behälter können Sie in warmem Spülwasser oder in der Spülmaschine reinigen. Vakuumschlauch und Deckel unter fließendem Wasser abspülen. Adapter und Handpumpe mit einem feuchten Tuch reinigen. Trocknen Sie die Teile nach dem Spülen gut ab. **Die Deckel dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.**

Vakuumieren der Behälter

Behälter füllen und 3 cm bis zum oberen Rand frei lassen. Deckel auf dem Behälter platzieren. Deckel des Behälters zu Beginn des Vakuumiervorgangs leicht andrücken.

Sie haben zwei Möglichkeiten die Behälter zu vakuumieren, wie Sie im Folgenden lesen können:

1. Vakuumieren mit Handpumpe



Handpumpe auf das Ventil auf dem Deckel des Behälters ansetzen und solange Luft abpumpen, bis die Druckanzeige einsinkt.

2. Vakuumieren mit Vakuumiergeräten

Die CASO VacuBoxx Behälter können mit allen handelsüblichen Vakuumiergeräten, die über einen Schlauchanschluss verfügen, vakuumiert werden.

Bitte schließen Sie dazu ein Ende des Vakuumschlauchs an das Gerät an und das andere Ende an dem Ventil des Vakuumbehälters. **Bitte beachten Sie, dass Sie vorher den Adapter auf den Vakuumbehälter setzen.**



Datum angeben

Auf der Datumsanzeige auf Ihrem VacuBoxx Behälter können Sie den Tag des Vakuumierens angeben. Stellen Sie den ersten Reiter auf den Tag (1 - 31) und den zweiten Reiter auf den Monat (1 - 12).

[Hier am Beispiel "15. Juli"]



Besonders geeignet für Ihre CASO VacuBoxx Behälter sind unsere ausgezeichneten Vakuumierer. Für mehr Informationen besuchen Sie unseren Onlineshop:

<https://www.caso-germany.com/de/vakuuiergeraete/>

Oder einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen:



Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Artikels nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Dieser Artikel ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei berechtigten Reklamationen werden wir den mangelhaften Artikel gegen einen mängelfreien Artikel austauschen.

Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.

CASO Design
Braukmann GmbH
Raiffeisenstraße 9
59757 Arnsberg
Germany

Service-Hotline International: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99
Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77
eMail: kundenservice@caso-germany.de
Internet: www.caso-germany.de

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.