Altavoz Cargador Inalambrico Bluetooth

Manual Usuario

PMGQ15



1. Especificationes:

* Version Bluetooth: 4.2 +EDR
* Voltaje Carga USB: DC 5V
* Bateria Litio construido 3600mAh recargable.
* Distancia Operativa: 10M
* Salida: 4Ω, 5Wx2

Pantalla LCD regulable: presione el botón "M" para ajustar el brillo de la pantalla en el modo RELOJ

2. Botones:

1. ⏯/■ : Reproducir / Pausa.
2. ⏮/− : Pista anterior / Bajar volumen.
3. +/⏭ : Siguiente pista / Subir volumen.
4. **M** : Botón de modo, para cambiar entre las funciones de los modos Bluetooth / FM.
5. : Botón de llamada, para recoger / colgar / volver a marcar las llamadas telefónicas.
6. : Botón de reloj / alarma.
7. **ON / OFF:** para encender / apagar el altavoz.
8. **Puerto carga DC 5V:** para cargar y conectar con un cable USB.
9. **Puerto AUX:** Función AUX Line in / para funcionar como una antena para el modo FM.
10. **Puerto USB:** para reproducir música desde una unidad USB.
11. **Puerto Tarjeta TF:** Para reproducir música desde la tarjeta TF.
12. : Área de carga inalámbrica.

3. Funciones:

Encendido / apagado:

Encienda el botón ON / OFF en la posición "ON" para encender el altavoz, encienda el botón ON / OFF en la posición "OFF" para apagar el altavoz.

Reproducir / Pausa:

Presione brevemente ⏯/■ el botón para reproducir / pausar la reproducción de música.

Volumen arriba / abajo:

Mantenga presionados los botones (⏮/−, +/⏭) para ajustar el volumen al nivel deseado.

Emparejamiento Bluetooth:
Antes de usar el Altavoz Bluetooth, debe vincularlo con un dispositivo habilitado para Bluetooth.

1. Cuando el altavoz está encendido, está bajo la interfaz de tiempo, presione el botón **M** para ingresar al modo Bluetooth.
2. Desde el menú de Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione **"MS-102r"** para emparejar con su dispositivo.
3. Una vez que se hayan emparejado correctamente, escuchará un sonido de confirmación.
4. Si el altavoz se apaga y se vuelve a encender, el dispositivo y el altavoz se conectarán automáticamente.

Llamadas:

Cuando hay una llamada entrante, presione el botón de llamada para contestar / colgar la llamada. Mantenga pulsado el botón de llamada para contestar / colgar la llamada telefónica. El altavoz emitirá los números de teléfono al responder las llamadas.

Volver a marcar la llamada telefónica: presione el botón de llamada , se mostrará en el modo Bluetooth, presione el botón de llamada dos veces para volver a marcar el último número de teléfono.

Modo AUX (Entrada):
Inserte el cable Line in en el puerto AUX e inserte el conector de 3.5 mm en el reproductor de mp3 / mp4 / su teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música.

Presione el botón **M** de Modo durante 3 segundos para cambiar al Modo FM.

Modo Radio FM:
Antes de cambiar al modo FM, primero inserte el cable Line in en el puerto AUX para que funcione como una antena, luego presione brevemente el botón **M** Modo para cambiar al modo FM, presione el botón ⏯/■ para escanear automáticamente los canales de FM y

guardará los canales escaneados. Después de finalizar el escaneo, presione el botón “⏮/–/ “+/⏭ “ para reproducir el canal anterior o el siguiente. Presione el botón Boton **M** Modo para salir del Modo FM, y presione nuevamente el botón **M** para cambiar al Modo Bluetooth.

Reproducir música por unidad flash USB:
Cuando inserte una unidad flash USB en el puerto USB, el altavoz cambiará automáticamente para reproducir la música desde la unidad flash USB. Presione el botón **M** Modo durante 3 segundos para volver al modo FM.


Reproducir música con tarjeta TF:
Cuando inserte una tarjeta micro SD en la ranura para tarjeta micro SD, el altavoz cambiará automáticamente para reproducir la música de la tarjeta micro SD. Presione el botón **M** de Modo durante 3 segundos para volver al modo Bluetooth.

Configuracion de hora:

Cuando encienda el altavoz, presione el botón para ingresar al modo de configuración de la hora, presione el botón ⏮/–o+/⏭ para ajustar la hora, después de configurarlo, presione brevemente el botón para ajustar los minutos, presione el botón ⏮/–o+/⏭ para ajustar los minutos.

Ajuste del reloj de alarma:

Cuando encienda el altavoz, presione brevemente el botón y luego manténgalo presionado para ingresar al ajuste de la hora de la alarma. Las operaciones de los ajustes de hora y minuto son las mismas que las del ajuste de hora anterior. Después de configurar la hora de la alarma, presione brevemente el botón y o para elegir "ON / OFF" ⏮/–/+/⏭ el reloj de alarma. Si la alarma está en estado "ON", no importa si el altavoz está encendido o apagado, la alarma sonará a la hora que está configurada.

Función de carga inalámbrica:
Inserte el cable de carga (en el paquete) en la toma DC 5V de la unidad, conecte el USB a un adaptador de CA / CC de **2A** para cargar el altavoz y luego coloque el teléfono móvil con función de carga inalámbrica en la parte superior del altavoz. Área , entonces el teléfono móvil puede ser cargado de forma inalámbrica por el altavoz.

Cargando:
Inserte el cable de carga (en el paquete) en la toma DC 5V de la unidad, conecte el USB a un adaptador de CA / CC de **2A** para cargar el altavoz

4. Instrucciones de seguridad:

* Lea este manual detenidamente antes de usar este dispositivo y guárdelo para futuras consultas.
* Mantenga el dispositivo alejado del calor, la luz solar directa y los bordes afilados.
* No inserte ningún objeto metálico en este dispositivo, ¡es un riesgo de cortocircuito!
* Evite una carga estática, no use el dispositivo en un clima extremadamente seco.
* No repare la unidad por su cuenta, póngase en contacto con un especialista autorizado.