

Premium-Fitness-Armband FBT-120.HR

mit Touch-Slide-Display, 14 Sportarten, IP68

Bedienungsanleitung



NX-4450-675

Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Premium-Fitness-Armband	5
Lieferumfang	6
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung	10
Produktdetails	11
Inbetriebnahme	12
Akku laden	12
App installieren	13
Armband anlegen	13
Fitness-Armband mit App verbinden	14
Android	14
iOS	16

Verwendung	18
Einschalten	18
Allgemeine Steuerung	18
Übersicht Display-Anzeigen.....	19
Startbildschirm.....	20
Sportmodus.....	21
Fitnessdaten aufrufen.....	23
Daten synchronisieren	23
Weitere Funktionen.....	24
Weitere Display-Anzeigen	26
Ausschalten	28
App	29
Tab-Übersicht	29
Problemlösungen	32
Datenschutz.....	33
Technische Daten	34

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues Premium-Fitness-Armband

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Premium-Fitness-Armbands. So tragen Sie Fitness-Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe fürs Mobilgerät direkt am Handgelenk. Dank Schutz vor dauerndem Untertauchen ist das Fitness-Armband auch im Regen und beim Schwimmen mit von der Partie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitness-Armband optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Premium-Fitness-Armband FBT-120.HR
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.0 & Bluetooth 4.0
- USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness-Armband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **VeryFitPro**.

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen dauerndes Untertauchen geschützt. Tauchen Sie es niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser. Setzen Sie es keinem großen Wasserdruck aus.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in

Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den integrierten Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4450-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4450 ein.



PRODUKTDDETAILS



1. Armband-Verschluss
2. Pulsmesser
3. Armband
4. Funktions-Feld
5. Display
6. USB-Stecker

INBETRIEBNAHME

Akku laden

1. Ziehen Sie das Armband auf der gelochten Seite sanft vom Display weg, so dass es sich leicht vom Display löst.
2. Drücken Sie das Display nach unten heraus und ziehen Sie es aus der Verschluss-Seite des Armbands.
3. Verbinden Sie den nun freiliegenden USB-Stecker mit einem geeigneten USB-Netzteil. Ihr Fitness-Armband vibriert und zeigt kurz die Akku-Kapazität in % an. Danach erlischt das Display wieder.



HINWEIS:

Tippen Sie auf das Funktionsfeld, um den Ladestand erneut anzuzeigen.

4. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Ladesymbol still steht und 100% angezeigt werden. Trennen Sie Ihr Fitness-Armband vom USB-Netzteil.
5. Setzen Sie das Gerät wieder im Armband ein.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness-Armband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **VeryFitPro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

Armband anlegen

Tragen Sie Ihr Fitness-Armband etwa 2 cm über dem Handwurzelknochen. Legen Sie das Armband etwas fester an, als Sie es bei einer Uhr tun würden, damit der Puls gut gemessen werden kann.

Fitness-Armband mit App verbinden

In der App werden die von Ihrem Fitness-Armband gesammelten Daten ausgewertet und gespeichert.

Android

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass Sie das Armband nur einschalten können, indem Sie es an eine USB-Stromquelle anschließen.

3. Öffnen Sie die App **VeryFitPro**. Gestatten Sie gegebenenfalls die GPS-Aktivierung. Nachdem Sie das GPS aktiviert haben, kehren Sie durch Tippen der Zurück-Taste wieder zur App zurück.
4. Wischen Sie nach links, bis die Geräte-Suche angezeigt wird.
5. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf Ihr Fitness-Armband (**NX-4450**).

**HINWEIS:**

*Sollte Ihr Fitnessarmband nicht in der Liste angezeigt werden, tippen Sie auf **Aktualisieren** und suchen Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang falls nötig oder schalten Sie Ihr Fitnessarmband wie in den folgenden Abschnitten beschrieben aus und wieder ein.*

6. Tippen Sie unten auf **Gerät verbinden bestätigen**. Die Geräte werden verbunden, eine Erfolgsmeldung wird kurz eingeblendet.
7. Legen Sie ein Benutzerprofil an. Geben Sie nacheinander Geschlecht, Geburtsjahr, Körpergröße, Gewicht, Sportziel, Schlafziel und Zielgewicht ein. Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf den Pfeil nach rechts.
8. Nach Erstellung Ihres Benutzerprofils gelangen Sie zur Hauptseite der App. Die Daten werden synchronisiert.

iOS

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgerät.
2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass Sie das Armband nur einschalten können, indem Sie es an eine USB-Stromquelle anschließen.

3. Öffnen Sie die App **VeryFitPro**. Gestatten Sie das Senden von Mitteilungen.
4. Gestatten Sie den Datenzugriff auf Health, indem auf die Schaltfläche neben den gelisteten Optionen tippen.
5. Tippen Sie nun oben rechts auf **Erlauben**.
6. Wischen Sie nach links, bis die Geräte-Suche angezeigt wird.
7. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf Ihr Fitness-Armband (**NX-4450**).

**HINWEIS:**

*Sollte Ihr Fitnessarmband nicht in der Liste angezeigt werden, tippen Sie auf **Aktualisieren** und suchen Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang falls nötig oder schalten Sie Ihr Fitnessarmband wie in den folgenden Abschnitten beschrieben aus und wieder ein.*

8. Tippen Sie unten auf **Gerät v...stätigen**. Die Geräte werden verbunden, eine Erfolgsmeldung wird kurz eingeblendet.
9. Legen Sie ein Benutzerprofil an. Geben Sie nacheinander Geschlecht, Geburtsjahr, Körpergröße, Gewicht, Sportziel, Schlafziel und Zielgewicht ein. Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf den Pfeil nach rechts.
10. Nach Erstellung Ihres Benutzerprofils gelangen Sie zur Hauptseite der App. Die Daten werden synchronisiert.

VERWENDUNG

Einschalten

Ihr Fitness-Armband schaltet sich ein, sobald es an eine USB-Stromquelle angeschlossen wird. Auch nach dem Ausschalten kann es nur durch Anschließen an eine USB-Stromquelle wieder eingeschaltet werden.

Allgemeine Steuerung

Steuerung	Geräte-Teil	Aktion
Display einschalten	Display	nach oben/unten wischen
Anzeige wechseln	Display	
Menüpunkt öffnen	Display	Menüpunkt antippen
Option auswählen/bestätigen	Display	Option antippen
Funktion öffnen	Display	antippen
Zum Startbildschirm zurückkehren	Funktions-Feld	antippen
Funktion verlassen	Funktions-Feld	antippen

Übersicht Display-Anzeigen

	Startbildschirm	 Message	Benachrichtigungen	 Mehr	Weitere Funktionen/Einstellungen
 Trainieren	Sportmodus	 Entspannung	Meditation		




HINWEIS:

Es gibt unterschiedliche Varianten für den Startbildschirm, eine davon mit Wetteranzeige.

Startbildschirm

Ihnen stehen mehrere Startbildschirme zur Auswahl. So wählen Sie einen anderen Startbildschirm aus:

1. Rufen Sie folgende Display-Anzeige auf:



2. Tippen Sie auf das Display.
3. Scrollen Sie nach unten, bis folgendes Symbol angezeigt wird und tippen Sie dann darauf:



4. Wischen Sie vertikal über das Display, bis das gewünschte Design angezeigt wird.
5. Übernehmen Sie das Design als Startbildschirm, indem Sie darauf tippen.

Sportmodus



HINWEIS:

In der App stehen 14 Sportarten zur Auswahl. Bis zu acht davon können gleichzeitig auf Ihrem Fitnessarmband angezeigt werden.

1. Wischen Sie über das Display, bis folgender Anzeige erscheint:



2. Rufen Sie die Sport-Auswahl auf, indem Sie auf die Figur tippen.

3. Wechseln Sie zwischen den Sportarten, indem Sie oben über die gepunktete Linie wischen oder auf die Figur tippen.



4. Starten Sie den Sportmodus in der angezeigten Sportart, indem Sie unten das ►-Symbol angetippt halten, bis der Countdown abgelaufen ist.
5. Pausieren Sie den Sportmodus, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.
6. Beenden Sie den Sportmodus, indem Sie das ■-Symbol angetippt halten, bis der Countdown abgelaufen ist. Oder setzen Sie ihn fort, indem Sie das ►-Symbol angetippt halten, bis der Countdown abgelaufen ist.

7. Bestätigen Sie gegebenenfalls durch Tippen auf das Häkchen das Speichern der Daten.



HINWEIS:

Wechseln Sie während des Sportmodus zum nächsten Datenblatt, indem Sie kurz auf das Display tippen.

Fitnessdaten aufrufen


Rufen Sie die Puls-Anzeige auf, indem Sie auf den Startbildschirm tippen. Tippen Sie erneut auf das Display, um das nächste Datenblatt aufzurufen: Startbildschirm – Puls – Schritte – Kalorienverbrauch – Strecke – Dauer.

Daten synchronisieren

Die Daten werden über die App synchronisiert. Tippen Sie hierzu auf der Hauptseite der App auf einen freien Punkt neben dem Kreis und ziehen Sie das Bild nach unten.

Weitere Funktionen

Rufen Sie folgende Display-Anzeige auf und tippen Sie auf das Display:



- **Menü öffnen:** Menüpunkt antippen
- **Funktion ein-/ausschalten:** Cursor/Option antippen
- **Zurück:** Funktionsfeld antippen
- **Foto-Aufnahme:** Punkt antippen
- **nächste Seite aufrufen:** auf Display tippen

	Nicht-Stören-Modus ein-/ausschalten
	Stoppuhr
	Fernauslöser
	Uhr-Design wechseln
	Display an bei Bewegung ein-/ausschalten

	Alarm-Liste (max. 10)
	Pulsmesser ein-/ausschalten
	Ältere Messungen
	Bluetooth ein-/ausschalten
	Fitnessarmband ausschalten

Weitere Display-Anzeigen


Einige der folgenden Display-Anzeigen erscheinen nur dann auf dem Display, wenn die entsprechende Funktion in der App aktiviert wurde:

 Name Can you do me a favour? 1/3	Nachrichten	 08:00 	Wecker	 Move your body!	Bewegungserinnerung
   	Verbindung abgebrochen, außer Reich- weite	  	Ziel erreicht		Niedriger Akkustand

	Extrem niedriger Akku- stand (muss sofort geladen werden)	 -02	Fehlermeldung	023-5678 	Anruf-Display
  	Musiksteue- rung				

Ausschalten

1. Rufen Sie folgende Display-Anzeige auf:



2. Tippen Sie auf das Display.
3. Scrollen Sie nach unten, bis folgendes Symbol angezeigt wird und tippen Sie dann darauf:



4. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband aus, indem Sie auf das Häkchen tippen.

**HINWEIS:**

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

Tab-Übersicht

	Fitness-Tab	Aktivitätsdaten (aktuell) Schlafdaten (aktuell) Herzfrequenzdaten (aktuell)
	Daten-Tab	Aktivitätsdaten (gesamt) Schlafdaten (gesamt) Herzfrequenzdaten (gesamt)



Geräte-Tab

Anrufsignal
Bewegungserinnerung
Weckalarm
Benachrichtigungen
Musiksteuerung
Kamera
Erf. Herzfrequenz
Helle Anzeige
Mehr
Geräteaktualisierung
Aktivitätsanzeige (Mehr)
Sprache einstellen (Mehr)
Wettervorhersage (Mehr)
Anti-Diebstahl-Alarm (Mehr)
Mein Telefon finden (Mehr)
Herzfrequenzzonen (Mehr)
Nicht Stören Modus (Mehr)
Starte Gerät neu (Mehr)

	Benutzer-Tab	Tagesrang Ziel-Einstellungen Persönliche Daten Systemeinstellung Google Fit (Android)
		Streckenaufzeichnung
		Sportmodus
		Gewichtsaufzeichnung

PROBLEMLÖSUNGEN

Wecker wird in der App mit „nicht synchronisiert“ angezeigt.

- Um die in der App erstellten Weckzeiten mit Ihrem Fitnessarmband zu synchronisieren, tippen Sie in der Alarm-Liste oben rechts auf das Häkchen-Symbol. Nur synchronisierte Weckzeiten werden vom Fitnessarmband beachtet.

Wie beende ich einen aktiven Alarm?

- Ist die Alarmzeit erreicht, vibriert Ihr Fitnessarmband und das Wecker-Display wird angezeigt. Tippen Sie kurz auf das Funktions-Feld, um den aktiven Alarm zu beenden.

DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

TECHNISCHE DATEN

Li-Po-Akku		65 mAh
Ladestrom		5 V DC, 0,5 A
Betriebszeit		bis zu 7 Tage
Touch-Slide-Display		2,4 cm / 0,96" (Diagonale)
Bluetooth	Version	4.0
	Funk-Frequenz	2.400,0 – 2.483,5 MHz
	Max. Sendeleistung	0,55 dBm
Sportarten		14 (App), 8 (Fitnessarmband)
Datenspeicher		bis zu 7 Tage
Herzfrequenz-Messung		✓
GPS-Streckenaufzeichnung		✓
Aktivitätsalarm		✓

Benachrichtigungen		✓
Wecker		✓
Anti-Lost-Funktion		✓
Kompatibel zu	Apple Health	✓
	Google Fit	✓
Smartphone-Finder		✓
Wettertrend-Anzeige		✓
Kamera-Fernauslöser		✓
Stoppuhr		✓
Uhrzeit & Datum-Anzeige		✓
Schutzart		IP68
Maße		240 × 22 × 13 mm
Gewicht		22 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen

© REV2 / 24.07.2018 – EB//BS//MF

FBT-120.HR

Bracelet fitness étanche à écran tactile XL

pour 14 sports différents

Mode d'emploi



NX-4450-675

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau bracelet fitness.....	5
Contenu	5
Application recommandée	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Consignes importantes pour les appareils en bluetooth	9
Consignes importantes pour le traitement des déchets	9
Déclaration de conformité	10
Description du produit.....	11
Mise en marche	12
Charger la batterie.....	12
Installer l'application	13
Enfiler le bracelet	13
Connecter le bracelet fitness à l'application.....	13

Android.....	13
iOS.....	15
Utilisation	17
Allumer	17
Commandes générales.....	18
Aperçu des affichages à l'écran	19
Écran d'accueil.....	20
Mode Sport	21
Accéder aux données fitness.....	23
Synchroniser les données	23
Fonctions avancées.....	24
Autres affichages à l'écran	26
Éteindre	28
Application	29
Vue d'ensemble des onglets.....	29

Dépannage	32
Protection des données	33
Caractéristiques techniques	34

VOTRE NOUVEAU BRACELET FITNESS

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bracelet fitness. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bracelet fitness FBT-120.HR
- Mode d'emploi

Accessoires requis

- Appareil mobile avec Android 4.4 (ou supérieur) ou iOS 7.0 (ou supérieur) et bluetooth 4.0
- Chargeur secteur USB

Application recommandée

L'utilisation du produit requiert alors une application capable d'établir une connexion

entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **VeryFitPro**.

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- L'appareil résiste à la submersion dans l'eau. Ne le plongez jamais dans un liquide autre que de l'eau. Ne l'exposez pas à une forte pression d'eau.
- Ne faites pas chauffer la batterie intégrée au-delà de 60 °C, et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie intégrée ; cela diminue sa durée de vie. Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période,

nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.

- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage se situe entre 10 et 20 °C.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- L'utilisation du bracelet pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.
- N'utilisez pas votre bracelet en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour les appareils en bluetooth

En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4450, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Fermeture du bracelet
2. Capteur de fréquence cardiaque
3. Bracelet
4. Zone de fonction
5. Écran
6. Connecteur USB

MISE EN MARCHÉ

Charger la batterie

1. Du côté comportant des trous, tirez doucement sur le bracelet de manière à ce qu'il se détache légèrement de l'écran.
2. Poussez l'écran vers le bas de manière à le faire sortir, puis tirez dessus pour le détacher du bracelet du côté de la fermeture du bracelet.
3. Branchez maintenant le connecteur USB à un chargeur secteur USB adapté. Le bracelet fitness vibre et affiche brièvement la capacité de la batterie en %. Ensuite, l'écran s'éteint.



NOTE :

Appuyez sur le champ de fonction pour afficher à nouveau l'état du chargement.

4. La batterie est complètement chargée lorsque le symbole de la batterie ne bouge plus et que l'écran affiche 100 %. Débranchez votre bracelet fitness du chargeur secteur USB.

5. Remplacez l'appareil dans le bracelet.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert alors une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **VeryFitPro**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Enfiler le bracelet

Placez le bracelet fitness environ 2 cm avant l'os carpien. Serrez le bracelet un peu plus fort qu'un bracelet de montre, afin que votre pouls puisse être mesuré.

Connecter le bracelet fitness à l'application

Les résultats des mesures effectuées par le bracelet fitness sont enregistrés et classés dans l'application.

Android

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.

2. Allumez le bracelet fitness.



NOTE :Le bracelet ne peut être allumé qu'en le branchant à une source d'alimentation USB.

3. Ouvrez l'application **VeryFitPro**. Si besoin, autorisez l'activation de la géolocalisation sur votre smartphone ou tablette. Après avoir activé la géolocalisation, revenez à l'application en appuyant sur Retour.
4. Passez le doigt de droite à gauche sur l'écran, jusqu'à ce que la recherche des appareils s'affiche.
5. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur la référence du bracelet fitness : **NX-4450**



NOTE :

*Si le bracelet fitness ne s'affiche pas dans la liste, appuyez sur **Actualiser** pour relancer la recherche. Répétez ce processus si nécessaire, ou bien éteignez puis rallumez le bracelet fitness comme décrit dans les paragraphes suivants.*

6. Appuyez en bas sur **Confirmer la connexion de l'appareil**. Les appareils

se connectent l'un avec l'autre et un message de confirmation apparaît brièvement.

7. Créez un profil utilisateur. Indiquez successivement votre genre, année de naissance, taille, poids, objectif sportif, objectif de sommeil, et objectif de poids. Après chaque saisie, appuyez en-dessous sur la flèche orientée vers la droite.
8. Une fois votre profil utilisateur créé, vous accédez à la page principale de l'application. Les données sont synchronisées.

iOS

1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Allumez votre bracelet fitness.



NOTE :

Le bracelet ne peut être allumé qu'en le branchant à une source d'alimentation USB.

3. Ouvrez l'application **VeryFitPro**. Autorisez l'envoi de notifications.

4. Autorisez l'accès aux données par l'application Santé en appuyant sur le bouton correspondant dans la liste des options.
5. Appuyez en haut à droite sur **Autoriser**.
6. Passez le doigt de droite à gauche sur l'écran, jusqu'à ce que la recherche des appareils s'affiche.
7. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur la référence du bracelet fitness : **NX-4450**



NOTE :

*Si le bracelet fitness ne s'affiche pas dans la liste, appuyez sur **Actualiser** pour relancer la recherche. Répétez ce processus si nécessaire, ou bien éteignez puis rallumez le bracelet fitness comme décrit dans les paragraphes suivants.*

8. Appuyez en bas sur **Confirmer la connexion de l'appareil**. Les appareils se connectent l'un avec l'autre et un message de confirmation apparaît brièvement.
9. Créez un profil utilisateur. Indiquez successivement votre genre, année de naissance, taille, poids, objectif sportif, objectif de sommeil, et objectif de

poids. Après chaque saisie, appuyez en-dessous sur la flèche orientée vers la droite.

10. Une fois votre profil utilisateur créé, vous accédez à la page principale de l'application. Les données sont synchronisées.

UTILISATION

Allumer

Le bracelet fitness s'allume dès qu'il est branché à une source d'alimentation USB. Lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez le rallumer qu'en le branchant à une source d'alimentation USB.

Commandes générales

Commande	Partie de l'appareil	Action
Allumer l'écran	Écran	Passer le doigt vers le haut / le bas
Modifier l'affichage	Écran	
Ouvrir un élément de menu	Écran	Appuyer sur l'élément de menu
Sélectionner/confirmer une option	Écran	Appuyez sur une option
Ouvrir une fonction	Écran	Appuyer
Revenir à l'écran d'accueil	Zone de fonction	Appuyer
Quitter une fonction	Zone de fonction	Appuyer

Aperçu des affichages à l'écran

	Accueil	 Message	Notifications	 Mehr	Autres fonctions/réglages
 Trai- nieren	Mode Sport	 Entspan- nung	Méditation / Détente		




NOTE :

Il existe différents types d'écran d'accueil, dont un avec la météo.

Écran d'accueil

Vous avez le choix entre plusieurs écrans d'accueil. Pour choisir un écran d'accueil, procédez ainsi :

1. Recherchez l'affichage suivant à l'écran :



2. Appuyez sur l'écran.
3. Faites défiler l'affichage vers le bas, jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse, puis appuyez dessus :



4. Passez votre doigt sur l'écran à la verticale plusieurs fois, jusqu'à ce que le design souhaité apparaisse.

5. Sélectionnez le design souhaité pour l'écran d'accueil en appuyant dessus.

Mode Sport



NOTE :

Dans l'application, vous avez le choix entre 14 types de sport différents. Jusqu'à 8 d'entre eux peuvent être affichés sur votre bracelet fitness.

1. Passez votre doigt sur l'écran, jusqu'à ce que l'affichage suivant apparaisse :



2. Pour accéder à la sélection du type de sport, appuyez sur le personnage.

3. Pour faire défiler les différents types de sport, passez le doigt en haut sur la ligne de points ou bien appuyez sur le personnage.



4. Vous pouvez maintenant lancer le mode Sport dans le type de sport sélectionné. Pour cela, maintenez le symbole ► (en bas) appuyé jusqu'à ce que le compte à rebours soit écoulé.
5. Pour mettre le mode Sport en pause, appuyez sur le champ de fonction.
6. Pour fermer le mode Sport, maintenez le symbole ■ appuyé jusqu'à ce que le compte à rebours soit écoulé. Pour reprendre le mode Sport, maintenez le symbole ► appuyé jusqu'à ce que le compte à rebours soit écoulé.

7. Si besoin, cochez la case correspondante pour confirmer l'enregistrement des données.



NOTE :

En mode Sport, vous pouvez passer à la page de données suivante en effectuant une brève pression sur l'écran.

Accéder aux données fitness


Pour accéder à l'affichage du pouls, appuyez sur l'écran d'accueil. Appuyer une nouvelle fois sur l'écran pour ouvrir la page de données suivantes : Écran d'accueil – Pouls – Pas – Calories brûlées – Distance – Durée.

Synchroniser les données

Les données sont synchronisées par le biais de l'application. Pour lancer la synchronisation, ouvrez la page principale de l'application, appuyez sur une zone libre à côté du cercle et tirez l'écran vers le bas.

Fonctions avancées

Recherchez l'affichage suivant à l'écran, et appuyez sur l'écran :



- **Ouvrir le menu** : appuyer sur un élément de menu
- **Activer/Désactiver une fonction** : appuyer sur le curseur / une option
- **Retour** : appuyer sur le champ de fonction
- **Prendre un photo** : appuyer sur l'élément
- **Accéder à la page suivante** : appuyer sur l'écran

	Activer/désactiver le mode Ne pas déranger
	Chronomètre
	Déclencheur à distance
	Changer le design de la montre
	Activer/désactiver l'écran selon les mouvements

	Liste des alarmes (max. 10)
	Activer/désactiver le capteur de fréquence cardiaque
	Mesures anciennes
	Activer/désactiver le bluetooth
	Éteindre le bracelet fitness

Autres affichages à l'écran


Certains des affichages suivants n'apparaissent à l'écran que lorsque la fonction correspondante a été activée dans l'application :

 Name Can you do me a favour? 1/3	Messages	 08:00 	Réveil	 Move your body!	Alerte sédentarité
  	Connexion interrompue, appareil hors de la zone de portée		Objectif atteint		Batterie déchargée

	Niveau de charge de la batterie extrêmement faible (doit être rechargée immédiatement)	 -02	Message d'erreur	023-5678 	Appel
  	Contrôle de la lecture audio				

Éteindre

1. Recherchez l'affichage suivant à l'écran :



2. Appuyez sur l'écran.
3. Faites défiler l'affichage vers le bas, jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse, puis appuyez dessus :



4. Éteignez votre bracelet fitness en appuyant sur la coche.

APPLICATION

L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

Vue d'ensemble des onglets

	Onglet Fitness	Données d'activité (en temps réel) Données de sommeil (en temps réel) Données de fréquence cardiaque (en temps réel)
	Onglet Données	Données d'activité (total) Données de sommeil (total) Données de fréquence cardiaque (total)



Onglet Appareils

Signal d'appel
Alerte sédentarité
Alarme du réveil
Notifications
Contrôle de la lecture audio
Caméra
Fréquence cardiaque mesurée
Affichage lumineux
Plus
Actualisation appareils
Témoin d'activité (plus)
Régler la langue (plus)
Prévisions météo (plus)
Alarme antivol (plus)
Trouver mon téléphone (plus)
Zones de fréquence cardiaque (plus)
Mode Ne pas déranger (plus)
Redémarrer l'appareil (plus)

	Onglet Utilisateur	Classement Réglages des objectifs Données personnelles Réglages système Google Fit (Android)
		Enregistrement de l'itinéraire
		Mode Sport
		Enregistrement du poids

DÉPANNAGE

Le réveil est affiché dans l'application comme "non synchronisé".

- Pour synchroniser les heures de réveil réglées dans l'application avec le bracelet fitness, appuyez dans la liste des alarmes sur la coche en haut à droite. Seules les heures de réveil synchronisées sont prises en compte par le bracelet fitness.

Comment couper une alarme ?

- À l'heure programmée pour l'alarme, le bracelet fitness vibre et l'écran du réveil s'affiche. Appuyez brièvement sur le champ de fonction pour couper l'alarme active.

PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-polymère		65 mAh
Courant de charge		5 V DC, 0,5 A
Autonomie		Jusqu'à 7 j
Écran tactile		2,4 cm / 0,96" (diagonale)
bluetooth	Version	4.0
	Fréquence sans fil	2.400,0 – 2.483,5 MHz
	Puissance d'émission max.	0,55 dBm
Types de sport		14 (application), 8 (bracelet fitness)
Mémoire des données		Jusqu'à 7 j
Mesure de la fréquence cardiaque		✓
Enregistrement de l'itinéraire par GPS		✓
Alerte d'activité		✓

Notifications		✓
Réveil		✓
Fonction anti-perte		✓
Compatible avec	Apple Santé	✓
	Google Fit	✓
Détection du smartphone		✓
Tendance météo		✓
Déclencheur à distance pour photo		✓
Chronomètre		✓
Affichage date & heure		✓
Indice de protection		IP68
Dimensions		240 × 22 × 13 mm
Poids		22 g

Importé par :
PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 / 24. 07. 2018 – EB//BS//MF