LIVOO
Feel good moments

User manual

Retro Wasserkocher mit Thermometer



Referenz : DOD157
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

User manual

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie bitte vor dem Gebrauch, ob die Spannung Ihrer Steckdose der angegebenen Nennspannung entspricht.
2. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren

Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre als und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Das Gerät soll nicht eingetaucht sein. In die Geschirrspülmaschine nicht legen.
5. Lassen Sie kein Gerät ohne Aufsicht zurück, wenn(als) er angeschlossen ist.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).
7. Niemals, das Gerät draußen benutzen und es in einer trocknen Umwelt stellen.
8. Immer, das Gerät im Falle fehl Funktion ausschalten, bevor ihn, nach Gebrauch zu erfüllen oder bevor ihn zu reinigen.
9. Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasbrennern oder auf einen beheizten Ofen.
10. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
11. Keine warme Oberfläche berühren. Die Handvoll oder die Knöpfe nur benutzen.
12. Als Sie das Kabel ausschalten, ziehen Sie ihn immer auf dem Niveau des Pflockes ziehen Sie auf das Kabel selbst nicht. Keine Schnur um das Gerät wickelt und wringen Sie

ihn nicht.

13. Das Gerät auf eine ebne und stabile Oberfläche Legen.
14. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
15. Niemals, den Wasserkessel benutzen, ohne sie mit dem Wasser erfüllt zu haben, benutzen Sie nur kaltes oder laues Wasser
16. Keine gestattete maximale Kanalwaage überholen. Nicht fortsetzen, das Gerät im Falle der Überschwemmung zu benutzen.
17. Niemals, das Gerät in einen Ofen legen (Ultrakurzwelle eingeschlossen).
18. Vergessen Sie nicht, daß die Temperatur von Wasser, ein gewärmtes Mal, erhoben ist, halten Siedie Schale vorsichtig, um jede Brandwunde zu vermeiden.
19. Der Wasserkessel soll nur mit der Basis.
20. Immer, das Gerät ausmachen, bevor ihn auszuschalten.
21. Sich überzeugen, dass die Zimmertemperatur über 0 Grad sonst ist, wird das Gerät nicht richtig funktionieren
22. Regelmäßig, den Wasserkessel entkalken, um ein optimales Funktionieren zu versichern und jeden fehl Funktion vorzubeugen.
23. Sich überzeugen, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor es zu reinigen und es einzuordnen.
24. Dieser Typ von Gerät ist nicht gemacht, um ohne Pause zu funktionieren, das ist kein berufliches Gerät, es ist notwendig, es vorläufig anzuhalten.
25. Es ist notwendig, das saubere Gerät aufrechtzuerhalten,

weil er in Verbindung mit einem Verbrauchsprodukt ist.

26. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
27. Immer, das Gerät ausmachen, bevor zusammenzusetzen, die Zubehörteile zu entassemblieren oder bevor ihn zu reinigen.
28. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder eine separate Fernsteuerung bedient zu werden
29. Benutzen sie kein gerät:
    - Wenn die Einnahme oder das zuleitungskabel beschädigt ist.
    - Im Falle schlechten Funktionierens
    - Wenn das gerät durch welche Weise auch immer beschädigt gewesen ist
    - Wenn sie erhaben fallen lassen
30. Während der Benutzung, rollen Sie das Zuleitungskabel seiner Unterkunft immer vollständig ab, um die Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
31. Die Garantie deckt die Fabrikationsfehler und den Hausgebrauch nur. Jeder Schaden oder die sich aus der Nichtbeachtung der Benutzungsanweisungen ergebende Verschlechterung tritt im Rahmen der Garantie nicht ein
32. Alle Geräte sind einer Kontrolle strenge Qualität unterworfen. Praktische Benutzungsversuche sind mit den auf gut Glück genommenen Geräten gemacht, was

eventuelle Benutzungsspuren erklärt.

33. Versuchen Sie niemals, das Gerät Sie selbst zu zerlegen.
34. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
35. Die warme Oberfläche des Gerätes kann er einige Zeit nach Gebrauch bleiben.
36. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
    -Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
    -Bauernhäusern
    -Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
    -Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) **Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker:** Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Bei Schadensfällen sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SONDERMASSNAHMEN

Warnung:

- Entfernen Sie den Deckel NICHT, während das Wasser kocht.
- Position des Wasserkocher, so daß Dampf weit weg vom Griff geleitet wird.
-Wenn der Wasserkocher übergefüllt wird, kann, Wasser kochend, vertrieben werden.
- Nur kaltes Wasser gebrauchen, das Gerät füllend.

- Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Der Wasserpegel muss zwischen der MAX. und der MIN. Markierung liegen.
- Schalten Sie den Wasserkocher vor Entfernen davon von seinem Standplatz aus.
- Alle Spritzer auf dem Stecker vermeiden

TECHNISCHE DATEN

Spannung : 220-240V~ 50-60Hz
Wattleistung : 1800W
Kapazität: 1,8L

BESCHREIBUNG



LIVOO
Feel good moments

User manual

ERSTMALIGER GEBRAUCH

Entnehmen Sie das Gerät sowie das Zubehör sorgsam aus der Verpackung. Seien Sie besonders im Umgang mit den Schneidegeräten vorsichtig.

Reinigen Sie mit Seifewasser den Behälter und alle Accessoires. Gut spülen und abtrocknen. Reinigen Sie die Innen- und Aussenteile der Maschine mit einem weichen feuchten Tuch und reiben Sie sie trocken. Bevor Sie die Maschine das erste Mal in Betrieb nehmen, wird eine Reinigung des Innenkessels empfohlen.

1. Füllen Sie den Behälter mit frischen Wasser an (ohne zusätzliche Produkte).
2. Stellen Sie den Schalter auf die "ON" Position. Das Licht geht an und dies bedeutet, dass das Wasser aufgehitzt wird.
3. Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. Nehmen Sie den Kessel mit grösster Vorsicht ab und schütten Sie das Wasser im Waschbecken aus (Achtung: Verbrühgefahr, beachten Sie heisse Wasserspritzer).
5. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

GEBRAUCH

1. Entrollen Sie die gesamte Kabellänge.
2. Schliessen Sie das Gerät an eine gesicherte Steckdose an
3. Füllen Sie den Kessel immer mit frischem Wasser (Niemals überfüllen ! Beachten Sie den Wasserindikator.)
4. Stellen Sie den Kessel auf die Basis. Schliessen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmässig gesicherte Steckdose an.
5. Stellen Sie das Gerät auf Position “1”. Das Kontroll-Licht geht an, und dies bedeutet, dass das Wasser aufgehitzt wird.
6. Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
7. Nehmen Sie den Kessel ab und giessen Sie das Wasser sanft ins Wasserbecken.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Der Grund für den Fehler und wie er entfernt wird
Automatische Abschaltung vor dem Kochen	1. Dieses Problem ist in der Regel auf das Vorhandensein von Kesselstein im Wasserkocher zurückzuführen, so dass es durch Beseitigung des Kesselsteins entfernt werden kann. 2. Dies kann auch auf eine unzureichende Wassermenge im Kessel oder auf einen leeren Kessels zurückzuführen sein, was den Kessel vor Trockenlauf schützt. Um das Gerät zurückzusetzen, schütten Sie kaltes Wasser in den Kessel; Sicherheit nach ca. 2 Minuten zurücksetzen; dann können Sie den Wasserkocher neu starten.

Wasserkocher funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und dass die Steckdose funktioniert. 2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Wartungspersonal des Herstellers ersetzt werden.
Das Wasser im Kessel hat einen seltsamen Geruch	1. Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn der Wasserkocher zum ersten Mal verwendet wird. Um dieses Problem zu lösen, verfahren Sie gemäß Abschnitt 6. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, füllen Sie den Wasserkocher bis zum Höchststand mit Wasser, fügen Sie zwei Esslöffel Backpulver hinzu und leeren Sie den Wasserkocher nach dem Kochen.

REINIGUNG UND LAGER

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist und das Gerät vor dem Reinigen ganz abgekühlt ist.
2. Um die Außenflächen zu reinigen, wischen Sie sie leicht mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen sie gründlich.
3. Um die Innenwände des Wasserkochers zu reinigen, benutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch oder eine weiche Bürste, um die Verschmutzungen zu entfernen.

Hinweis: Verwenden Sie niemals Scheuermittel

4. Tauchen Sie den Wasserkocher oder seine Basis niemals in Wasser.
5. Verbotene Geschirrspülmaschine.
6. Das Gerät soll regelmäßig entkalkt sein, um eine optimale Leistung zu garantieren. Die Frequenz hängt von der Härte von Wasser und von Anzahl von den Benutzungen ab:

Wenn Sie beginnen, eine Vermehrung des Lärmes während des Prozesses zu bemerken, oder wenn der Wasserkessel vor dem Ende des Prozesses ausgeht, ist eine Kesselsteinbeseitigung notwendig.
Im Allgemeinen soll die Kesselsteinbeseitigung folgenderweise gemacht sein:

- Mit Süßwasser, mindestens alle 6 Monate.
- Mit hartem Wasser, mindestens alle 3 Monate.

Sie können ein Produkt von Kesselsteinbeseitigung benutzen (In diesem Fall lesen Sie die mit dem Produkt gelieferten Anweisungen aufmerksam) oder weißen Essigs (0,5 Liter des weißen Essigs 8 % zu einem Kessel).
Nach der Kesselsteinbeseitigung, spülen Sie das Innere des Wasserkessels unter kaltem Wasser ab.
Bemerkung:
Im Falle des Zweifels an der Härte von Wasser, bitten Sie um Ihr örtliches Wasserwerk.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Entsorgung von Elektrische & Elektronische Ausrüstung)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, der das Mülltrennungssystem übernommen hat)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Müllentsorgungseinrichtungen Elektrisch und Elektronisch (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder dessen Beschriftung weist darauf hin, dass es am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit dem anderen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Um mögliche Schäden aufgrund von unkontrollierter Müllentsorgung an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie diesen Müll bitte von den anderen Müllsorten und recyceln ihn verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.
Hausverbraucher sollten zu näheren Angaben, wo und wie sie dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recyceln beisteuern entweder den Händler, bei dem sie das Produkt gekauft haben oder den lokalen Behörden kontaktieren.

CE



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.