

Nabíjení spotřebiče
Baterie A❶ je vybitá, pokud **kontrolka LED nabíjení A❸** několikrát blikne a poté zhasne.
Baterii A❶ lze nabíjet přes nabíjecí port, a to ve spotřebiči i vyjmutou.
Případně posuňte **tláčítko pro uvolnění baterie A❶** směrem dolů a vyjměte **baterii A❶**.
1. Zasuňte **adaptér A❷** do nabíjecího konektoru baterie.
2. Zapojte druhý konec **adaptéru C❸** do zásuvky.
Kontrolka LED nabíjení A❸ bliká bílá, když se **baterie A❶** nabíjí.
Kontrolka LED nabíjení A❸ svítí nepřetržitě bílá, když je **baterie A❶** plně nabitá.

POUŽITÍ

Použití jako tyčový vysavač
1. Zasuňte **trubicí A❷** do **hlavního tělesa A❶** tak, aby **tláčítko pro uvolnění trubice A❶** směřovalo dopředu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
2. Zasuňte **kartáčovou hlavici A❷** do **trubice A❶** tak, aby tlačítko pro uvolnění trubice směřovalo dopředu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
3. Vložte **baterii A❶** do **hlavního tělesa A❶**.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF **A❷** a spotřebič začne pracovat na střední úrovni sání.
5. Stiskutím **tláčítka rychlosti A❸** přecházejte mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí.
6. Spotřebič můžete vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF **A❷** bez ohledu na úroveň sání.

Použití jako příruční vysavač
1. Vložte příslušenství do hlavního těla **A❶**, dokud neuslyšíte cvaknutí.
2. Vložte **baterii A❶** do **hlavního tělesa A❶**.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF **A❷** a spotřebič začne pracovat na střední úrovni sání.
4. Stiskutím **tláčítka rychlosti A❸** přecházejte mezi vysokou, střední a nízkou rychlostí.
5. Spotřebič můžete vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF **A❷** bez ohledu na úroveň sání.

Použití parkovacího režimu / aktivního režimu
Pro zaparkování spotřebiče uprostřed místnosti:
1. Držte rukojeť a tlačte **hlavní těleso A❶** vertikálně, dokud neuslyšíte **cvaknutí hlavy kartáčku A❷**.
Uvolnění spotřebiče z parkovacího režimu:
1. Držte rukojeť.
2. Položte nohu na **kartáčovou hlavici A❷** a potáhněte **rukojeť** směrem dolů, dokud neuslyšíte **kartáčovou hlavici A❷** zacvaknout.

Použití příslušenství
1. Stiskněte **tláčítko pro uvolnění trubky A❶** a vytáhněte **trubku A❷** z **hlavního tělesa A❶**.
2. Vložte Dlouhá sací tryska **C❸** nebo Krátká kartáčová hlavice **C❸** do **hlavního tělesa A❶**, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Příslušenství lze také připevnit ke konci **trubky A❶** pro dosažení těžko přístupných míst.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pravidelně čistěte vnější povrch spotřebiče suchým hadříkem.
Vyprázdněte **prachovou nádobku A❸** po každém použití, abyste zajistili optimální sací výkon.

Čištění filtru
Před každým čištěním a údržbou spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý.
1. Otevřete **prachový zásobník A❸** stisknutím **uvolňovacího tlačítka A❸** a otočte **HEPA filtr A❹** proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
2. Poklepávejte na **HEPA filtr A❹** nad odpadkovým košem pro odstranění prachu a nečistot.
3. Odstraňte všechny nečistoty z **HEPA filtru A❹** pomocí **čisticího nástroje C❷**.
4. Pravidelně čistěte **HEPA filtr, A❹** abyste zajistili optimální sací výkon.
5. Vložte **HEPA filtr A❹** zpět do nádoby na prach **A❸** otáčením proti směru hodinových ručiček.
6. Zavřete **prachovou nádobku A❸**, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Čištění kartáčové hlavice a tyče
Před každým čištěním a údržbou spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý.
1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka na **kartáčové hlavici A❷** uvolněte **hlavici A❷**.
2. Posunutím **zámku kartáčové tyče A❸** směrem ven odblokujete **tyč A❸**.
3. Vytáhněte **tyč A** z **kartáčové hlavice A❷**.
Případně očistěte **tyč A** vodou. Nechte **tyč A** po dobu 24 hodin zcela vyschnout.
4. Odstraňte všechny vlasy a nečistoty z **tyče A** a **kartáčové hlavice A❷** pomocí **čisticího nástroje A❷**.
5. Nasuňte **tyč A** zpět do **kartáčové hlavice A❷**.
6. Posunutím **zámku tyče A❸** směrem dovnitř zajistíte **tyč A**.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič nefunguje / nefunguje správně.	Není vložena baterie A❶ .	Vložte baterii A❶ .
	Baterie A❶ je vybitá.	Nabijte baterii A❶ .
	Spotřebič je vypnutý.	Spotřebič zapnete stisknutím tláčítka vypínače A❶ .
	Prachová nádobka A❸ je plná. HEPA filtr A❹ je znečištěný.	Vyprázdněte prachovou nádobku A❸ . Vyčistěte HEPA filtr A❹ .
Spotřebič přestává fungovat	Baterie A❶ je vybitá.	Nabijte baterii A❶ .
	HEPA filtr A❹ je znečištěný.	Vyčistěte HEPA filtr A❹ .
Baterie se nenabíjí.	Adaptér C❷ není správně připojen do funkční elektrické zásuvky.	Připojte adaptér C❷ do funkční elektrické zásuvky.
Tyč na kartáč nefunguje.	Tyč na kartáč A není správně nasazena.	Nasaďte tyč na kartáč A správně.
	Tyč na kartáč A je zablokovaná.	Vyčistěte tyč na kartáč A a kartáčovou hlavici A❷ pro odblokování.

LIKVIDACE
Nevyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro oddělený sběr. Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místních úřadů. Pokud jsou elektrospotřebiče ukládány na skládky, mohou unikat nebezpečné látky do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví a snížit kvalitu života. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen váš starý spotřebič minimálně bezplatně převzít zpět k likvidaci.

Podpora
Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.princesshome.eu