

9 Tekniske data	
Betegnelse	Vardi
Forsyningsspænding	Tastatur: 5,0 V/DC ±5 % SELV
Strømforsbrug	Maks. 20 mA
Opbevaringstemperatur	-20 °C ... +45 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +45 °C

FI KÄYTTÖOHJE

- Ääni päälle/pois
- Pienennä äänenvoimakkuutta
- Suurennä äänenvoimakkuutta
- Oletusselain
- Avaa tiedostonhaltinta
- Laskin

Ennen kuin aloitat...

	Kokainen laite on erilainen!
	Jokainta ohjetta saat tietoa tehokasta ja luotettavaa käyttöä varten.
	Lue käyttötohoje huolellisesti läpi.
	Säilytä käyttötohoje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY K371D on langaton näppäimistö pöytäkoneelle / kannettaville tietokoneille. Verkkoisuus www.cherry.de sisältää tietoa muista tuotteista, ladattavia versioja ja paljon muuta.

1 Turvallisuutesi vuoksi

Rasitusvamma = Toistuvasta rasituksesta johtuva vamma

- Rasitusvamma syntyy pienistä toistuvista liikkeistä.
- Järjestä työpisteesi ergonomisesti.
 - Sijoita näppäimistö ja hiiri siten, että olkavartesi ja ranteesi asetuvat vartalon sivulle ja pylväsi vatsaassa.
 - Aseta näppäimistö miellyttävään kaltevuuskuulmaan sen alapuolella olevilla säätöajaloilla.
 - Pida useampia pieniä taukoja ja tee tarvittaessa venytysharjoituksia.
 - Vaihda asentoa usein.

2 Näppäimistön liittäminen

Laita näppäimistö pöytäkoneen / kannettavan tietokoneen USB-porttiin. Näppäimistö on käyttövalmis eikä vaadi ohjelmuistoseennusta.

3 Näppäimistön yksilöllinen määrittäminen

Ohjelmitoilla CHERRY KEYS voit vapaasti määrittää näppäimistön monien näppäimien funktiot. Siten pääset yheltä näppäimenpainalluksella sovelluksiin, tiedostoihin, yksilöllisiin tekstioisui ja makroihin. CHERRY KEYS -ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi sivustolta www.cherry.de.

Kokeile!

4 FN-painikkeen toiminnot

K371D-näppäimistössä on useita integroituja toimintoja, joista osa on merkitty näppäinten alareunaan symbolilla.

- Suorita haluamasi toiminto painamalla samanaikaisesti FN-painiketta ja kyseisen toiminnon painiketta.

Esimerkki: Jos haluat mykistää äänen tai poistaa mykistykseen, paina samanaikaisesti FN-näppäintä ja F1-näppäintä. Katso lisätietoja seuraavasta taulukosta.

Painike	Toiminto
[FN + ◀▶]	Ääni päälle/pois
[FN + ◀◀]	Pienennä äänenvoimakkuutta

[FN + ▶▶]	Suurennä äänenvoimakkuutta
[FN + 0]	Oletusselain
[FN + □]	Exploror
[FN + ▨]	Laskin
[FN + PRTSCR]	Scroll-Lock

Voit välttää FN-näppäimen tahattoman painamisen painamalla samanaikaisesti CTRL-näppäintä ja FN-näppäintä, jolloin FN-näppäim kytkeytyy pois käytöstä. Voit ottaa FN-painikkeen takaisin käyttöön painamalla CTRL-näppäintä ja FN-näppäintä uudelleen.

5 IP54-näppäimistö

K371D on suojattu pölyltä ja vesisuihkulta tietyin pitoisuuksien asti, ja tiivys on varmistettu testeissä. Sen suojausluokka on IP54.

6 Näppäimistön puhdistus

- Sammuta pöytäkone / kannettava tietokone tai irrota näppäimistön USB-kaapeli.

OHJE! Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä.

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia, kuten bensiiniä tai alkoholia, alaikä hankausaineita tai hankausiäniä.
- Estä nesteen pääsy näppäimistöön.
- Älä irrota näppäimistön näppäinpainikkeita.
- Puhdista näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa puhdistusainetta (esim.: astianpesuainetta).
- Kuivaa näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

7 Jos näppäimistö ei toimi

- Käytä pöytäkoneen / kannettavan tietokoneen toista USB-porttia.
- Testaa näppäimistöä mahdollisuuksien mukaan toisessa pöytäkoneessa / kannettavassa tietokoneessa, jotta selväis, onko se kunnossa vai viallinen.
- Kytke tietokoneen BIOS-järjestelmän asetus USB Keyboard Support (USB-näppäimistötuki) tai USB Legacy Mode (USB-taaksepäin yhteensopivuustila) Enabled [Käytössä] -tilaan.

8 Laitteiden hävittäminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kottalousjätteen sekaan.
- Toimita laitteet hävittäväksi myyjälle tai kunnallisiin keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

9 Tekniset tiedot

Nimike	Arvo
Syöttöjännite	Näppäimistö: 5,0 V/DC ±5 % SELV
Virtankulutus	Maks. 20 mA
Varastointilämpötila	-20 °C ... +45 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +45 °C

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Dźwięk wł./wyt.
- Ciszej
- Głośniej
- Przeglądarka standardowa
- Otwórz przeglądarkę plików
- Kalkulator

Zanim rozpocznesz...

	Każde urządzenie jest inne!
	W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.
	Dla tego też instrukcje obsługi należy uważnie przeczytać.
	Instrukcje obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

CHERRY K371D to przewodowa klawiatura do obsługi komputerów stacjonarnych lub notebooków. Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de.

1 Dla własnego bezpieczeństwa

„Repetitive Strain Injury” = „uraz na skutek powtarzającego się obciążenia”

RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzających się stałe ruchów.

- Należy przygotować sobie ergonomiczne miejsce pracy.
- Ustaw klawiaturę oraz mysz w taki sposób, aby ramiona i przeguby rąk znajdowały się z boku ciała i były wyciągnięte.
- Wybrać wygodne nachylenie klawiatury za pomocą nożek podwyższających po stronie spodniej.
- Należy robić sobie kilka krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.
- Zmieniać często postawę ciała.
- Wybrać wygodne nachylenie klawiatury za pomocą nożek podwyższających po stronie spodniej.
- Należy robić sobie kilka krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.
- Zmieniać często postawę ciała.

2 Podłączanie klawiatury

Podłącz klawiaturę do złącza USB komputera stacjonarnego lub notebooka. Klawiatura jest gotowa do użytku bez konieczności instalacji oprogramowania.

3 Indywidualna konfiguracja klawiatury

Za pomocą oprogramowania CHERRY KEYS można dowolnie programować wiele klawiszy na klawiaturze. Dzięki temu można za pomocą jednego naciśnięcia klawisza uzyskać dostęp do aplikacji, plików, indywidualnych modułów tekstowych lub też makr.

Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.cherry.de. Warte je wypróbować!

4 Funkcje klawisza FN

Klawiatura K371D posiada wiele zintegrowanych funkcji, z których częśc jest oznaczona symbolami na dolnej krawędzi klawiszy.

W celu uruchomienia wybranej funkcji należy jednocześnie nacisnąć klawisz FN oraz odpowiedni klawisz, którego funkcja ma zostać wywołana.

Przykład: Należy jednocześnie nacisnąć FN + F1, aby wyszczysć dźwięk lub wydłuszyć wyciszenie. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.

Klawisz	Funkcja
[FN + ◀▶]	Dźwięk wł./wyt.
[FN + ◀◀]	Ciszej
[FN + 0]	Głośniej
[FN + □]	Przeglądarka standardowa
[FN + ▨]	Eksplorator plików
[FN + PRTSCR]	Scroll-Lock

Abv zapobiec przypadkowemu naciśnięciu klawisza FN, należy jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL i FN, aby odblokować klawisz FN, należy ponownie nacisnąć CTRL + FN.

5 Klawiatura IP54

Model K371D jest w pewnym stopniu chroniony i przetestowany pod kątem odporności na wnikanie bryzgów wody oraz pyłu.

Spełnia tym samym wymagania stopnia ochrony IP54.

6 Czyszczenie klawiatury

- Wyłącz komputer stacjonarny lub notebook lub odłącz kabel USB klawiatury.

WSKAZÓWKI! Agresywne środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę.

Mo do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.

- Unikaj dostania się cieczy do klawiatury.
- Nie zdejmować nakładek klawiszy z klawiatury.
- Oczyść klawiaturę przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego (np.: płynu do mycia naczyń).
- Osuszyc klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.

7 Jeśli klawiatura nie działa

- Użyj innego złącza USB w komputerze stacjonarnym lub notebooku.
- Abv upewnić się, że nie występuje uszkodzenie klawiatury, w miarę możliwości należy przetestować ją z innym komputerem stacjonarnym lub notebookiem.
- Włączyć w BIOS-ie opcję „USB Keyboard Support” wzgl. „USB Legacy Mode”.

8 Utylizacja urządzeń

- Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem wraz z odpadami domowymi.
- Urządzenia należy utylizować zgodnie z przepisami prawa, przekazując je sprzedawcy lub do miejscich punktów zbiórki odpadów.

9 Dane techniczne

Oznaczenie	Wartość
Napięcie zasilające	Klawiśnica: 5,0 V/DC ±5% SELV
Pobór prądu	Maks. 20 mA
Temperatura prze-chowywania	-20°С – +45°С
Temperatura robo-rza	0°С – +45°С

CS NÁVOD K POUŽITÍ

- Zvuk zap/vyp
- Zvuk tišeji
- Zvuk hlasitěji
- Standardní prohlížeč
- Otevřít prohlížeč souborů
- Kalkulačka

Než začnete...

	Každý přístroj je jiný!
	Tento návod k použití obsahuje pokyny ohledně efektivního a spolehlivého používání výrobku.
	Pozorně si přečtěte návod k použití.
	Návod k použití si uschovájte a předejte ho pří-padným dalším uživateli.

CHERRY K371D je kabelová klawiatura určená k ovládání počítačů/notebooků. Informace k dalším výrobkům, možnosti stahování a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.cherry.de.

1 Pro vaši bezpečnost

„Repetitive Strain Injury” = „poranění v důsledku opakovaného namáhání”

- RSI vzniká malými pohyby, které se neustále opakuji.
- SVé pracoviště uspořádejte ergonomicky.
- Klawisnici a mysť umístěte tak, aby se paže a zápěstí nacházely po stranách těla a byly narovnané.
- Nastavte pohodlný sklon klawisnice pomocí nožiček na spodní straně.
- Udělejte si několikrát krátkých přestávek případně s cviky na protažení.
- Často měňte své držení těla.
- Nastavte pohodlný sklon klawisnice pomocí nožiček na spodní straně.
- Udělejte si několikrát krátkých přestávek případně s cviky na protažení.
- Na spuštění požadované funkce stlače součas-ne klawis FN a zodpovídající tlačítko, kterého funkci chcete aktivovat.

2 Připojení klawisnice

Klawisnici připojte k rozhraní USB počítače/notebooku. Klawisnice je připravena k provozu bez instalace softwaru.

3 Individuální konfigurace klawisnice

Pomocí softwaru CHERRY KEYS můžete libovolně obsadit klávkům klawisnice. Díky tomu budete mít pouze jedním stisknutím tlačítka nebo klawisvě přístup k aplikacím, souborům, textovým moduům a makrům.

CHERRY KEYS si můžete zdarma stáhnout na www.cherry.de.

Vyzkoušejte to!

4 Funkce klawisvě FN

Klawisnice K371D má řadu vestavěných funkcí, z nichž některé jsou označeny symboly ve spodní části klawis.

• Chcete-li provést požadovanou funkci, stiskněte současně tlačítko FN a odpovídající tlačítko, jehož funkci chcete aktivovat.

Příklad: Současné stisknutí FN + F1 pro ztlumění nebo ztlumení zvuku. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Tlačítko	Funkce
[FN + ◀▶]	Zvuk zap/vyp
[FN + ◀◀]	Zvuk tišeji
[FN + ▶▶]	Zvuk hlasitěji
[FN + 0]	Standardní prohlížeč
[FN + □]	Průzkumník
[FN + ▨]	Kalkulačka
[FN + PRTSCR]	Scroll-Lock

Chcete-li zabránit náhodnému stisknutí klawisvě FN, stiskněte současně klawisvě CTRL a klawis FN. Opětovným stisknutím klawis CTRL + FN odemknete klawis FN.

5 Klawisnice IP54

Klawisnice K371D je do určité míry chráněna a testována proti vniknutí stříkající vody a prachu. To odpovídá stupni krytí IP54.

6 Čištění klawisnice

- Vypněte počítač/notebook nebo vytáhněte USB kabel klawisnice.

UPOMÍNENÍ! Agresivní čističí prostředky a kapaliny mohou klawisnici poškodit.

- K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je benzín nebo alkohol, ani abrazivní prostředky či drsné houbyčky.
- Zamezte pronikání kapaliny do klawisnice.
- Nesnímejte klawisvě klawisnice.
- Klawisnici vyčistěte lechce navlhčenou utěrkou a troškou jemného čistícího prostředku (například prostředek na mytí nádobí).

- Klawisnici osušte měkkou utěrkou, která neuvolňuje vlákná.

7 Jestliže klawisnice nefunguje

- Použijte jinou zdířku rozhraní USB počítače/notebooku.
- Abyste si ověřili, že klawisnice nemá žádnou vadu, otestujte ji pokud možno s jiným počítačem/notebookem.
- V systému BIOS počítače aktivujte možnost „USB Keyboard Support” resp. „USB Legacy Mode”.

8 Likvidace přístrojů

- Přístroje opatřené tímto symbolem nevycházte do běžného komunálního odpadu.
- Zlikvidujte přístroje v souladu se zákonnými předpisy u svého prodejce nebo na obecním sběrném místě.

9 Technické údaje

Označení	Hodnota
Napájecí napětí	Klawisnice: 5,0 V/DC ±5 % SELV
Odběr proudu	Max. 20 mA
Teplota skladování	-20 °C ... +45 °C
Provozní teplota	0 °C ... +45 °C

SK NÁVOD NA POUŽITIE

- Zapnutie/vypnutie zvuku
- Zníženie hlasitosti
- Zvýšenie hlasitosti
- Standardný prehliadač
- Otvorenie správcu súborov
- Kalkulačka

Skôr než začnete...

	Každé zariadenie je iné!
	V návode na použitie nájdete pokyny pre efektívne a spoľahlivé používanie.
	Návod na použitie si pozorne prečítajte.
	Návod na použitie uschovajte a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi.

CHERRY K371D je bezdrôtová klawisnica na ovládanie počítačov/notebookov. Informácie k ďalším produktom, sekciu Na stiahnuťie a oveľa viac nájdete na stránke www.cherry.de.

1 Pre vašu bezpečnosť

„Repetitive Strain Injury” = „Poškodenie z dôvodu opakovaného namáhania”

- RSI vyvolávajú drobné, neustále opakované pohyby.
- Usporiadajte si vaše pracovisko ergonomicky.
- Umiestnite klawisnicu a mysť tak, aby vaše nadlaktia a zápästia spočívali bočne od tela a boli natiahnuté.
- Nastavte pohodlný sklon klawisnice pomocou nastavovacích nožičiek na spodnej strane.
- Robte viacero malých prestávok, prípadne s natáčovacími cvičeniami.
- Často meňte držanie tela.

2 Pripojenie klawisnice

Pripojte klawisnicu do USB portu počítača/notebooku. Klawisnica je pripravená na použitie bez potreby inštalácie softvéru.

3 Individuálna konfigurácia klawisnice

So softvérom CHERRY KEYS môžete mnohým klawisvóm na klawisnici priradiť ľubovoľnú funkciu.

RSI vzniká malými pohybmi, ktoré sa neustále opakuju.

Softvér CHERRY KEYS si môžete bezplatne stiahnuť na adrese www.cherry.de.

Vyskúšajte ho!

4 Funkcie tlačidla FN

Klawisnica K371D disponuje množstvom integrovaných funkcií, pričom niektoré z nich sú označené symbolom na spodnom okraji klawisov.

Na spustenie požadovanej funkcie stlačte súčasne klawis FN a zodpovedajúce tlačidlo, ktorého funkciu chcete aktivovať.

Príklad: Stlačte súčasne FN + F1 na stlmenie zvuku alebo zrušenie stlmenia zvuku. Detaily nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Klawis	Funkcia
[FN + ◀▶]	Zapnutie/vypnutie zvuku
[FN + ◀◀]	Zníženie hlasitosti
[FN + ▶▶]	Zvýšenie hlasitosti
[FN + 0]	Standardný prehliadač
[FN + □]	Exploror
[FN + ▨]	Kalkulačka
[FN + PRTSCR]	Scroll Lock

Abv sa zabrániť náhodnému aktivovaniu klawisu FN, súčasne stlačte klawis CTRL a klawis FN. Znova stlačte CTRL + FN na odoblokovanie klawisu FN.

• Chcete-li zabránit náhodnému aktivování klávesu FN, současně stlačte kláves CTRL a kláves FN. Znova stlačte CTRL + FN na odblokování klávesu FN.

• Chcete-li provést požadovanou funkci, stiskněte současně tlačítko FN a odpovídající tlačítko, jehož funkci chcete aktivovat.

Příklad: Současné stisknutí FN + F1 pro ztlumění nebo ztlumení zvuku. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Tlačítko	Funkce
[FN + ◀▶]	Zvuk zap/vyp
[FN + ◀◀]	Zvuk tišeji
[FN + ▶▶]	Zvuk hlasitěji
[FN + 0]	Standardní prohlížeč
[FN + □]	Průzkumník
[FN + ▨]	Kalkulačka
[FN + PRTSCR]	Scroll-Lock

Chcete-li zabránit náhodnému stisknutí klávesy FN, současně stlačte kláves CTRL a kláves FN. Opětovným stisknutím kláves CTRL + FN odemknete klávesu FN.

• Chcete-li provést požadovanou funkci, stiskněte současně tlačítko FN a odpovídající tlačítko, jehož funkci chcete aktivovat.

Příklad: Současné stisknutí FN + F1 pro ztlumění nebo ztlumení zvuku. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

6 Čištění klawisnice

- Vypněte počítač/notebook nebo vytáhněte USB kabel klawisnice.

UPOMÍNENÍ! Agresivní čističe a kapaliny mohou klawisnici poškodit.

- K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je benzín nebo alkohol, ani abrazivní prostředky či drsné houbyčky.
- Zariadenia zlikvidujte podľa zákonných predpisov u svojho predajcu alebo na komunálnych zberných miestach.

- Usoďte klawisnicu s bezzlátnutou náčkou uterku.

7 Ak klawisnica nefunguje

- Použite inú USB prípojku na počítači/notebooku.
- Na to, aby ste sa ubezpečili, že klawisnica nie je chybná, otestujte ju podľa možností na inom počítači/notebooku.
- V BIOS-e počítača aktivujte možnosť „USB Keyboard Support” resp. „USB Legacy Mode”.

SI NAVODILA ZA UPORABO

- Vklp/ziklop zvoka
- Niža glasnost
- Viša glasnost
- Standardni brskalnik
- Odpiranje preglednika datoteka
- Kalkulator

Preden začnete ...

	Vsaka naprava je drugačial!
	V navodilu za uporabo dobite napotke za učinkovito i pouzdanu uporabo.
	Pažljivo preberite navodilo za uporabo.
	Navodilo za uporabo shranite in ga izročite drugim uporabnikom.