







- farmárske domy,

- klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu,

- prostrediach typu nocľah s raňajkami.

Akékoľvek iné použitie spotrebiča, ako je popísané v tomto návode na použitie, sa považuje za nesprávne použitie a môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia a stratu záruky.

Hlavné časti (pozri obrázok A)

1 Veko

2 Vnútorný hmiec

3 Kontrolka udržiavania tepla

4 Kontrolka varenia

5 Ovládací spínač

6 Odmerka

7 Špachtlička

8 Sieťový vypínač
- BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné symboly
- | Symbol | Popis                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | Ukazovateľ horúceho povrchu. Kontakt môže spôsobiť popáleniny. Nedotýkajte sa. |
- Bezpečnostné opatrenia
- ⚠ VAROVANIE
- Nepočúvaním bezpečnostných inštrukcií nemôže výrobca byť zodpovedný za škody
  - Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo rovnako kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu
  - Nikdy nepremiestňujte zariadenie ťahaním za kábel a uistite sa, že kábel nie je zamotaný.
  - Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
  - Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Uchovávajte spotrebič a jeho šnúru mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
  - Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapalin
  - Predchádzajte vždy rozliatiu na napájací kábel.
  - Veko umiestnite tak, aby para smerovala preč z rukoväte.
- PRED PRVÝM POUŽITÍM
- Vytiahnite zariadenie a príslušenstvo z krabice. Odstráňte samolepky, ochrannú fóliu alebo plast z prístroja.
  - Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný povrch odolný voči teplu a vlhkosti s minimálnym voľným priestorom 10cm okolo spotrebiča.
  - Napájací kábel zasuňte do zásuvky.
  - Vždy umiestnite vnútorný hmiecA5 vnútri vonkajšieho hrnca ešte pred samotným zapnutím ryžovaru.
  - Uistite sa, že vnútorný hmiecA6 obsahuje tekutinu, alebo buďte pripravení okamžite pridať olej, maslo alebo margarín do vnútorného hrnca ešte pred zapnutím ryžovaru.
  - Vonkajší povrch vnútorného hrnca vždy vysušteA7 pred umiestnením ryžovaru. Akákoľvek vlhkosť zostávajúca na vnútornom povrchu hrnca môže spôsobiť praskanie počas zahrievania jednotky.
  - Pri prvom zapnutí zariadenia môže vzniknúť ľahká vôňa. Toto je normálne, uistite sa, že je dostatočná ventilácia. Táto vôňa je len dočasná a čoskoro zmizne.
- POUŽÍVANIE
- Použite odmerku8 na odmeranie požadovaného množstva ryže. Ako pomôcka stačí jedna šálka ryže pre jednu osobu, ale to sa môže líšiť v závislosti od individuálnej chute. Naplňte pohár ryžou a zarovnajte vrch.
  - Ryžu dôkladne niekoľkokrát premyjeme čistou vodou a scedíme. Ak ryžu neumyjete, môže to spôsobiť neželané výsledky a/alebo nahromadenie pary v spotrebiči. Ryžu neumývajte vo vnútornej nádobeA6, pretože sa môže poškodiť.
  - Vložte ryžu do vnútornej miskyA7 a povrch ryže zarovnajte. Pridajte dostatočné množstvo studenej vody do zodpovedajúcej úrovne vyznačenej na nádobe, napr. na uvarenie 3 šálok ryže, vložte umytú ryžu do vnútornej nádoby a potom naplňte vodou až po úroveň 3 šálok vyznačenú na vnútornej nádobe. Množstvo pridanej vody môžete upraviť podľa vlastnej chute. Pre väčšiu ryžu pridajte trochu viac vody a pre tušiu ryžu zase trochu menej vody.
  - Umiestnite vnútornú miskuu8 v ryžovare tak, aby sa na vonkajšej strane misky nenachádzala žiadna ryža ani vlhkosť.
  - Prikryte pokrievkouA9 a zaistite, aby bol vetrací otvor vo veku umiestnený mimo obsluhujúcej osoby.
  - Pripojte spotrebič k zdroju napájania a spotrebičA8 zapnite. Otočte ovládacím spínačom A5 do polohy COOK a kontrolka varenia sa rozsvieti.
  - Keď je ryža uvarená, spotrebič sa automaticky prepne do polohy WARM a kontrolka udržiavania teplotyA6 bude svietiť.
  - Opatrne zdvihnite vekoA1 a všetok kondenzát nechajte odkvapkať do ryžovaru. Použite špachtličku7, ktorá slúži na nakyprenie ryže, ktorá je následne pripravená na konzumáciu. Kryt nasadte čo najrýchlejšie. Premiešanú ryžu spotrebujte do 1 hodiny.
- ČISTENIE A ÚDRŽBA
- Zariadenie vždy po každom použití vyčistite.
  - Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
  - Pri čistení nikdy nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič.
  - Pri čistení spotrebiča nikdy nepoužívajte žiadne ostré alebo kovové predmety.
  - Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín ani ho nedávajte do umývačky riadu.
  - Príslušenstvo nie je vhodné do umývačky riadu.
- LIKVIDÁCIA
- Nevyhadzujte elektrospotrebiče ako netriedený komunálny odpad, využívajte zariadenia na separovaný zber. Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestna samospráva. Ak sa elektrospotrebiče likvidujú na skládkach alebo smetiskách, nebezpečné látky môžu uniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie a pohodu. Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný minimálne prevziať váš starý spotrebič na likvidáciu bezplatne.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na [www.tristar.eu!](http://www.tristar.eu!)

RK-6142\_IM.indd 13-16

30-6-2025 15:20:31