

ACW-5054

denver.eu

04/24

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
3. Die Betriebstemperatur des Produkts reicht von 0 Grad Celsius bis 45 Grad Celsius und die Lagertemperatur von 30 Grad Celsius bis 65 Grad Celsius. Unter und über Diese Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen oder Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht, es sei denn, Sie verwenden das transparente wasserdichte Gehäuse. Das Gehäuse ist bis zu 30 Meter wasserdicht.
7. Falls Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Falls Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Betrieb.
8. Nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.
9. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.

Kamera Diagramm



1. USB Typ C 2. Mikrofon 3. Micro-SD-Karte 4. Batteriefachdeckel

5. Einschalttaste/Modus-Taste 6. Objektiv 7. Ladeindikator 8. Betriebsanzeige

9. Anzeige 10. Aufnahmeanzeige 11. OK 12. Aufwärts-Taste/WIFI-Taste

13. Abwärts-Taste 14. Sprecher

Detaillierte Anweisungen

1. eine Micro SD-Karte einlegen

Hinweis: Bitte verwenden Sie eine Marken-Micro-SD-Karte und formatieren Sie sie vor der Verwendung auf einem Computer. Bei Verwendung einer minderwertigen Karte kann nicht garantiert werden, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

2. Akku-Ladung

A. Zum Aufladen mit einem USB-Kabel an einen Computer oder einen Netzadapter anschließen

B. Verwenden Sie ein Autoladegerät. Das Produkt kann auch im Auto aufgeladen werden.

C. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige auf. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote Anzeige.

3. die Kamera ein- und ausschalten

A. Drücken Sie die Power-Taste/Modus-Taste ca. 3 Sekunden lang, die Kamera schaltet sich dann ein.

B. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste/Modus-Taste etwa 3 Sekunden lang, die Kamera schaltet sich dann aus.

4. Modus-Schalter

Durch kurzes Drücken der Power-Taste/Modus-Taste wechselt die Kamera in das Video-/Foto-/Wiedergabe-/Einstellungsmenü.

5. Videoaufnahme

A. Legen Sie die Micro-SD-Karte ein, und schalten Sie die Kamera ein.

B. Drücken Sie dann kurz die Taste "OK", die Kamera beginnt mit der Videoaufnahme.

C. Um die Videoaufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die Taste "Ok",

6. Fotografieren

A. Schalten Sie die Kamera in den Fotomodus, indem Sie die Ein/Aus-Taste/Modus-Taste

B. Drücken Sie kurz die Taste "OK", um das Foto aufzunehmen.

7. Wiedergabemodus

Drücken Sie die Modustaste, um in den Wiedergabemodus zu wechseln, drücken Sie dann die obere und untere Steuertaste, um das gewünschte Video oder Foto auszuwählen, und drücken Sie OK, um das Video abzuspielen.

8. menüeinstellungen

A. Wenn Sie in den Menüeinstellungsmodus wechseln, drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtstaste, um das Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die "OK"-Taste, um es auszuwählen.

9. Anschließen an den Computer

Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an den Computer an. Auf dem Bildschirm werden 3 Verbindungsmodi angezeigt: Massenspeicher/PC-Kamera/Akku aufladen, Sie können die Auf-/Ab-Taste drücken, um den Verbindungsmodus auszuwählen.

10. WIFI-Anschluss

Das Gerät kann mit einem Telefon oder Tablet verbunden werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

A. Suchen Sie " Denver ACW-5054" in Google Play oder App Store, um die APP herunterzuladen.

B. Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie kurz die "up wifi"-Taste, um das WiFI einzuschalten. Auf dem Kamerabildschirm wird ein WIFI-Logo angezeigt und dann erscheinen SSID und PW (Initialpasswort): 12345678

C. Verwenden Sie Ihr Telefon, um eine Verbindung zu diesem WIFI herzustellen.

D. Schalten Sie die APP ein, um mit der Steuerung der Kamera zu beginnen.

Spezifikationen

LCD-Bildschirm	2.0 LCD
Kameraaufnahme	140 Grad
Menüsprache	Dänisch-Deutsch-Spanisch-Französisch-Italienisch-Niederländisch-Polnisch-Portugiesisch-Finnisch-Norwegisch-Englisch-Schwedisch-Kroatisch
Video-Auflösung	FHD(1920*1080P)(interpolated) HD(1280*720P) VGA (640*480P)
Video-Format	AVI
Video-Komprimierungsformate	MJPG
Fotoauflösung	12M,8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA,(interpoliert)
Speicherkarte	Micro SD-Karte
USB	USB2.0
Kapazität der Batterie	900MAH
Stromverbrauch	400mA@4.2V
Aufladezeit	Etwa 3 Stunden
Dimension	59.27*41.13*29.28mm

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp ACW-5054 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: ACW-5054. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:2.412-2.483GHZ
Max. Ausgangsleistung:2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu