BOOMPODS®

Technisches Handbuch

powersnap

5000mAh

magnetische Powerbank

For more languages, please visit
https://manuals.boompods.com/

1: Drahtloses Laden – grüne Anzeige
2: Power-LED-Anzeige
3: Type-C-Anschluss PD-Eingang & -Ausgang
4: Ein-/Aus-Schalter
5: Magnetische drahtlose Ladefläche



Technische Daten:
Modell: powersnap
Kapazität: 5000 mAh / 3,85V / 19,25Wh
Eingang: Type-C-Anschluss / PD18W (5V~3A, 9V~2A, 12V~1,5A)
Ausgang: Type-C-Anschluss / PD20W (5V~3A, 9V~2,22A, 12V~1,67A)
Drahtloser Ausgang: 5W/7,5W/10W/15W Max.
Gesamtausgang: 5V~3A (15W Max)
Abmessungen: 102 x 66 x 8,6 mm
Gewicht: 112 g ±5 g

LADEN

Ladestand	25%	50%	75%	100%

Aufladen Ihrer Powerbank
Verwenden Sie ein Type-C-Kabel, das das PD-Ladeprotokoll unterstützt, um die Powerbank mit einem Computer, Autoladegerät oder Wandladegerät zu verbinden. Die Powerbank beginnt automatisch mit dem Laden. Während des Ladevorgangs blinkt die Power-LED, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.

Nach Abschluss des Ladevorgangs können Sie das Kabel trennen. Die Powerbank wechselt automatisch sofort in den Ruhemodus.

Ihr Gerät aufladen

Type-C-Anschluss-Ausgang:
Verwenden Sie ein Type-C-Schnellladekabel, um Ihr Gerät anzuschließen. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Laden. Die Power-LED bleibt eingeschaltet und zeigt die verbleibende Leistung der Powerbank an.

Drahtloses Lade-Ausgang:
Legen Sie ein mit drahtlosem Laden kompatibles Telefon auf die magnetische drahtlose Ladefläche. (iPhone-Modelle ab Serie 12 können sich direkt magnetisch an der Oberfläche befestigen.) Das Laden beginnt automatisch. Während des Ladevorgangs bleibt die grüne Drahtlos-Ladeanzeige eingeschaltet, und die Power-LED zeigt die verbleibende Leistung der Powerbank an.

Ein-/Ausschaltmodus
Einmaliges Drücken des Knopfes: Die Powerbank wird eingeschaltet. Doppelklick auf den Knopf: Die Powerbank wechselt in den Ruhemodus. Die Powerbank wechselt nach ca. 35 s (±5 s) im unbelasteten Zustand automatisch in den Ruhemodus.

Schutzfunktionen
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Überladungsschutz
Tiefentladungsschutz
Kurzschlussschutz

powersnap



MagSafe
Compatible

SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG

1. Lassen Sie einen Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
2. Setzen Sie die Powerbank nicht übermäßiger Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus. Lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.
3. Beschädigen oder durchstechen Sie das Gehäuse der Powerbank nicht. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
4. Setzen Sie die Powerbank keinen Hitzequellen wie Heizkörpern, Öfen oder offenen Flammen aus. Setzen Sie sie keiner Umgebungstemperatur über 40 °C aus, z. B. im heißen Auto oder direkter Sonneneinstrahlung. Nichtbeachtung kann Überhitzung, Feuer oder Explosion verursachen.
5. Verwenden Sie die Powerbank nicht in starken elektrostatischen oder elektromagnetischen Umgebungen (z. B. in der Nähe von Mikrowellen), da dies die Lebensdauer verkürzen kann.
6. Wenn die Powerbank Geruch, übermäßige Hitze, Verfärbungen oder Verformungen zeigt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
7. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dies ist notwendig, wenn die Powerbank beschädigt ist, Flüssigkeiten ausgesetzt war oder nicht normal funktioniert. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren – Gefahr von Überhitzung, Feuer oder Explosion.
8. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer an einer zertifizierten Batterie-Recyclingstelle. Nicht über den Hausmüll entsorgen.
9. Wird eine neue Powerbank drei Monate oder länger nicht verwendet, kann die Kapazität vorübergehend sinken. Dies ist normal und erholt sich nach 3–4 vollständigen Lade-/Entladezyklen.
10. Kalibrierung der Akkuanzeige: Laden Sie die Powerbank nach dem ersten Kauf nach vollständiger Entladung ohne Unterbrechung von 0 % auf 100 % auf. Nach 3–4 kompletten Lade-/Entladezyklen wird die Anzeige genauer.

GARANTIEINFORMATIONEN

Garantiezeitraum

Boompods-Produkte beinhalten eine zweijährige Garantie ab dem Datum der Übernahme der Ware (Lieferdatum).

Kundendienst / After-Sales-Support

Online-Käufe
Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice der jeweiligen Plattform oder des Shops. Boompods-Support stellt anschließend technische Unterstützung und Lösungen bereit.

Offline-Käufe
Wenn Sie das Produkt in einem physischen Geschäft, bei einem Händler oder autorisierten Partner gekauft haben, wenden Sie sich direkt an diesen für After-Sales-Support.

Erforderlicher Kaufnachweis
Für die Bearbeitung eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufnachweis erforderlich.

Für Online-Käufe
Bitte stellen Sie folgendes bereit:
• Bestellnummer
• Informationen zur Online-Plattform oder zum Verkäufer
• Produktdetails
• Preis
• Kaufdatum

Für nicht-affilielle Verkaufskanäle
Bitte stellen Sie bereit:
• Informationen zum Geschäft oder Verkäufer
• Bestellnummer, oder
• Produktinformationen, die vom Boompods-Serviceteam überprüft werden können

Nicht durch die Garantie abgedeckt
Die Herstellergarantie erlischt unter folgenden Bedingungen (inkl. aber nicht beschränkt auf):
• Verkauf, Diebstahl oder kostenlose (Werbe-)Produkte
• Produkte außerhalb der Garantiezeit
• Produkte ohne ausreichenden Kaufnachweis
• Unsachgemäße Wartung, Reparatur oder Modifikation
• Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Verschmutzung oder äußere Einflüsse
• Verwendung ungeeigneter, nicht spezifizierter Adapter oder Zubehörteile
• Schäden durch Naturkatastrophen (Erdbeben, Blitzschlag, Überschwemmung), abnorme Spannung oder Umweltbedingungen
• Schäden durch Nichtbeachtung der Produktanweisungen

Kontaktinformationen
Für FAQs und weitere Informationen besuchen Sie:
https://www.boompods.com/support/

Garantie aktivieren

Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen unter www.boompods.com oder scannen Sie den QR-Code.

Hinweis

WEEE-Richtlinienkonformität

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten.

Unsachgemäße Entsorgung kann Umwelt- oder Gesundheitsrisiken verursachen, da elektronische Produkte häufig gefährliche Stoffe enthalten.

Bitte bringen Sie das Gerät zu einer geeigneten Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben. Dieser sorgt für eine umweltgerechte Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften.

RoHS

BOOMPODS

BOOMPODS is a trademark of **BOOM**PODS Ltd.
Registered in the UK & other countries. Registered No: 08147066.
BOOMPODS (EU). Granica, 05-806, PL. info@boompods.com