SONY

Wireless Gaming Mouse

Reference Guide
Guide de référence
Referenzanleitung
Guía de referencia

Guida di riferimento
Referentiegids
Guia de referência
Referenceveiledning

Viteopas
Referansmateriaal

INZONE Mouse-A

Model: YY2991

https://rd1.sony.net/help/mdr/r2991/h_zz/

Notice for customers: the following information is only applicable to products sold in countries/regions applying EU directives and/or UK applying relevant statutory requirements.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU and UK Importer Sony Europe B.V.

Inquiries to the EU importer or related to product compliance in the Europe as well as UK can be addressed to the authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

sony.com/country

Inquiries to the importer or related to product compliance in the UK can be addressed to the UK authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom

Battery Manufacturer:

Sony Corporation

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

No.2, Chaozhuo Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmen Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

VOL

Chongqing VOL Electronics Co., Ltd.

Building 1-14, Hujui Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P.R.China

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://compliance.sony.eu

Hereby, Sony Corporation declares that this equipment is in compliance with the UK relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

https://compliance.sony.co.uk

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery, or the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004% lead. By ensuring that these products and batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that, for safety or data integrity reasons, require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced only by qualified service staff. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local City Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

The validity of the CE marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, such as countries/regions within the European Economic Area countries/regions and Switzerland.

The validity of the UKCA marking is restricted to only those countries/regions where it is legally enforced, mainly in the UK.

This unit has been tested found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

The power delivered by the wireless charger for the mouse is between min.2.2 Watts required by the battery and max.2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop using it immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases.

- When using the unit near a container filled with water
- Be careful not to get water on the unit
- When using the unit while you are perspiring
- Touching the unit with wet hands

For details on the effects of contact with the human body from the mobile phone or other wireless equipment, refer to the contents in the "Safety and regulations" guide.

Never insert the USB plug when the unit or charging cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or the charging cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or charging cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

Turning off the unit

You can turn off the unit by pressing the power button located on the bottom of the unit.

Turning the wireless function on or off

You can turn the wireless function on and off with a dedicated wireless switch on the unit.

You can turn off the wireless function by inserting the supplied USB Type-C® cable into the USB input jack.

Removing the USB Type-C® cable automatically turns on the wireless function.

There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.

Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details.

On charging the unit

- Be sure to use the supplied USB Type-C cable.
- After charging is complete, disconnect the USB Type-C cable.
- While connecting the USB cable, do not apply excessive force to the connection part.
- When connecting or disconnecting the USB cable, do not apply excessive force, such as bending the cable, and be sure to disconnect the connector straight to the port to be connected.
- If the USB cable connector is deformed, such as by it being bent, stop use immediately.

On using the unit while charging

- While touch sensor, scroll wheel, or foreign matter such as dust is attached to the USB Type-C cable or USB port, charging the unit may not be performed correctly. Be sure to clean the unit, the USB Type-C cable, and peripheries of the USB port, as the cause of a malfunction.
- Note the following when you use the unit while charging.
  - If you feel any abnormality, stop using immediately.
  - Check that there is no dust or foreign matter inside.
  - If the USB cable or port gets wet due to liquid such as drinking water or sweat while charging, disconnect the USB cable from the connected device immediately to stop charging (A).

On using the unit

- Do not apply excessive force to the unit.
- Do not use or store the unit in a car, motorcycle, or similar, as temperature may become extremely high inside.
- To remove dust, use a soft, dry cloth.
- Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored in a bag or other form/fashion.
- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- Avoid prolonged usage or storage in high humidity or temperatures above 60 °C. It may cause failure.
- You may not feel part of the mouse may become damaged or deteriorate from long term use or storage.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Replacement parts: Mouse feet
Please contact your nearest Sony dealer for information about replacement parts.

Specifications

Wireless Gaming Mouse (YY2991)

Connection type:
Wireless

Interface:
USB 2.0

Connector:
USB Type-C

Power source:
5 V DC / 0.5 A (Using a commercially available USB AC adaptor)
5 V DC (When connecting to a computer/Product Operation Power: DC 3.85 V)
USB bus power compliant (5 V, 500 mA)

Rated power consumption:
3 W

Operating temperature:
0 °C to 40 °C

Charging temperature:
5 °C to 35 °C

Usage hours:
Up to 90 hours (at 1 000 Hz polling rate)*

Charging time (for full to rechargeable battery):
Approx. 1.5 hours*
* At 5 minutes charge allows for approx. 10 hours* of unit usage.)

Max sensitivity:
30 000 DPI

Max speed:
750 IPS

Max acceleration:
70 G

Minimum polling rate:
Wired: 1 000 Hz / Wireless: 8 000 Hz

Number of buttons:
6

Dimensions:
Approx. 64.2 mm × 40.8 mm × 119.8 mm (width × height × depth)

Mass:
48.4 g

Communication specification

Frequency band:
2.4 GHz band (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Operating frequency:
2.400 MHz - 2.483.5 MHz

Maximum output power:
YY2991: < 6.5 dBm
YY2994: < 6.5 dBm

Wireless range:
Approx. 10 m

Recommended Personal Computer OS version

Supported Software:
INZONE Hub

Compatible OS:
Windows® 10 or later

Number of onboard profiles:
3

Onboard memory function:
Yes

Others

Included Items:
Wireless Gaming Mouse (1)
USB Type-C cable (USB-A to USB-C®) (1)
Grip tape (Side) (2)
Mouse feet (1 set)
Documents (1 set)

Design and specifications are subject to change without notice.

You can find the product specifications, including information about energy saving if applicable, in the following URL for the corresponding country/ region, opening the page for your product, and then going to the specifications section: sony.com/country

Trademarks

- Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Sony and INZONE are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation or its affiliates.
- All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

- Software offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.
- Network services, content and the (operating system) and software of this product may be subject to individual terms and conditions, and its use may be interrupted or discontinued at any time and may require fees, registration and credit card information.

Français

Souris de gaming sans fil

Modèle : YY2991

Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.

La plupart significative et les informations importantes concernant la sécurité sont indiquées sur l'emballage.

Veillez à bien les respecter.

ATTENTION

Risque d'explosion si la batterie n'est remplacée la pile par un type incorrect.

Mettez les piles usagées au rebut en suivant les règles et réglementations locales.

N'exposez pas les piles (bloc-batterie ou piles installées) à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, du feu ou autre, pendant une longue période.

Ne soumettez pas les batteries à des conditions de température extrêmement basses car cela pourrait entraîner une perte de capacité ou un emballement thermique.

Ne remplacez pas les nouveaux pas et ne détruisez pas les batteries rechargeables.

En cas de fuite d'une batterie rechargeable, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si un contact a été établi, lavez la zone touchée avec de grandes quantités d'eau et consultez un médecin.

Les batteries rechargeables peuvent être chaudes après une utilisation. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant ou au manuel du produit avant de remplacer la batterie. Ne remplacez pas la batterie rechargeable par une batterie de type incorrect, car cela pourrait charger et décharger les batteries rechargeables plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.

Mettez au rebut correctement.

Changement de l'appareil

Utilisez le câble USB Type-C® fourni et un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce.

Branchez l'adaptateur CA USB à l'appareil à l'aide du câble USB Type-C, puis branchez l'adaptateur CA à une prise secteur.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'aux produits vendus dans les pays appliquant les directives de l'UE.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions relatives sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, succursale de Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

sony.com/country

Fabricant des piles/batteries :

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhuo Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmen Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R de Chine

VOL

Chongqing VOL Electronics Co., Ltd.

Building 1-14, Hujui Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P. R de Chine

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://compliance.sony.eu

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois conjointement avec un symbole chimique. Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté lorsque la pile ou l'accumulateur contient plus de 0,004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous aidez à prévenir les conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performances ou d'intégrité, nécessitent une connexion permanente avec la pile ou un accumulateur intégré(e), il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer le remplacement. Pour vous assurer que la pile/batterie et les déchets d'équipements électriques et électroniques sont traités correctement, remettez ces produits en fin de vie à un point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toutes les autres piles/batteries, veuillez vous référer à la section sur la façon de retirer la pile/batterie du produit en toute sécurité. Déposez la pile/batterie usagée à un point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, veuillez vous adresser à votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

La validité du marquage CE est limitée aux seuls pays/régions dans lesquels il est légalement en vigueur, par exemple les pays/régions de l'Espace économique européen et la Suisse.

La validité du marquage UKCA est limitée aux seuls pays/régions dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement au Royaume-Uni.

Cet appareil a été testé et déclaré comme conforme aux limites de la norme EMC en utilisant un câble de connexion de moins de 3 m.

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2,2 Watts requis par l'équipement rabobatterie et, au maximum, 2,5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, faites attention dans les cas suivants.

- Lors de l'utilisation à côté d'un récipient rempli d'eau
- Veillez à ne pas mettre de l'eau sur l'appareil
- Lors de l'utilisation en cas de transpiration
- Lors de l'utilisation de l'appareil avec des mouilleés, il pourra être mouillé également.

Pour plus de détails sur les effets du contact entre le corps humain et le téléphone mobile ou d'autres périphériques sans fil connectés à l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique en question.

N'insérez jamais la fiche USB quand l'appareil ou le câble de charge est humide. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil ou le câble de charge est humide, vous risquez de provoquer un court-circuit à cause du liquide (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) ou de la présence d'un corps étranger sur l'appareil ou le câble de charge, ce qui génère une chaleur anormale ou un dysfonctionnement.

Mise hors tension de l'appareil

Vous pouvez mettre l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur la partie inférieure de l'appareil.

Activation ou désactivation de la fonction sans fil

Vous pouvez vous connecter à l'appareil avec un dongle sans fil coupé lorsque l'appareil est allumé.

Vous pouvez désactiver la fonction sans fil en insérant le câble USB Type-C® fourni dans la prise pour câble USB.

Le retrait du câble USB Type-C® active automatiquement la fonction sans fil.

Les petits objets présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposer l'appareil dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Précautions

L'URL figurant sur le couvercle vous permet d'accéder au guide d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures en détail.

Chargement du dispositif

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni.
- Une fois la charge terminée, déconnectez le câble USB Type-C.
- Lors de la connexion du câble USB, n'appliquez pas de force excessive au niveau de la partie connexion.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB, n'appliquez pas une force excessive, par exemple en tirant le câble, et connectez ou connectez directement du port à connecter.
- Si le connecteur du câble USB est déformé, par exemple plié, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

À propos de l'utilisation de l'unité lors de son chargement

- En présence d'un liquide, notamment de l'eau du robinet, sur d'un corps étranger, notamment de la poussière, sur le câble USB Type-C ou sur le port USB, il est possible que la charge ne s'effectue pas correctement. Veillez à bien nettoyer l'appareil, le câble USB Type-C et les périphériques du port USB, car ils pourraient être à l'origine d'un dysfonctionnement.
- Si vous constatez une anomalie, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Vérifiez qu'aucune poussière ou qu'aucun corps étranger ne pénètre à l'intérieur.
- Si le câble ou le port USB est mouillé par un liquide, notamment de l'eau ou de la sueur, pendant le chargement, déconnectez immédiatement le câble USB du dispositif connecté afin d'interrompre le chargement (A).

Autres remarques

- Lors de l'utilisation de l'appareil, essayez de le maintenir aussi près que possible du dongle sans fil.
- Ne laissez pas l'appareil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait nuire à votre santé.
- Lors du débranchement du câble, retirez-le au niveau de la fiche et non en tirant dessus, sinon vous risquez de l'endommager.
- Insérez fermement la fiche à fond dans la prise. Si la fiche n'est pas fermement insérée, il pourrait y avoir des pertes fonctionnelles comme : Ne soumettez pas l'appareil à des chocs.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit très chaud, tel que dans une voiture fermée.
- Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux sec et doux. Évitez, notamment, d'utiliser un chiffon doux avec de l'eau, l'alcool, etc.
- N'utilisez ni détergent, ni alcool, ni agent similaire, car ils peuvent endommager la surface ou effacer le revêtement.
- Pour éliminer la poussière, utilisez une brosse douce ou un aspirateur conçu pour les claviers.
- N'appliquez pas de pression sur le dispositif et n'exposez pas de longues périodes, y compris lors de son entreposage, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Évitez l'utilisation ou le stockage prolongés dans des conditions d'humidité élevée ou à des températures supérieures à 60 °C. Cela pourrait entraîner des pannes.
- Les pièces de la semelle de la souris risquent de s'endommager ou de se détériorer avec le temps, en fonction de l'utilisation ou du stockage.
- Pour obtenir des réponses à toutes questions ou des solutions pour tout problème concernant l'appareil qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Pièces de rechange : Semelle de la souris
Veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche pour plus amples informations sur les pièces de rechange.

Spécifications

Souris de gaming sans fil (YY2991)

Type de connexion :
Filaire / Sans fil

Interface :
USB 2.0

Connecteur :
USB Type-C

Source d'alimentation :
CC 5 V / 0,5 A (Utilisation d'un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce)
Utilisation de batteries (thum ion intégrées (Puissance de fonctionnement du produit : CC 3,85 V)
Alimentation par bus conforme aux normes de bus USB (5 V, 500 mA)

Consommation électrique à la puissance nominale :
3 W

Température de fonctionnement :
0 °C à 40 °C

Température de chargement :
5 °C à 35 °C

Durée d'utilisation :
Jusqu'à 90 heures (à un taux d'interrogation de 1 000 Hz)*

Durée de chargement (pour la batterie rechargeable intégrée) :
Environ 1,5 heure*
(Un chargement de 5 minutes permet environ 10 heures* d'utilisation de l'unité.)

Sensibilité maximale :
30 000 DPI

Vitesse maximale :
750 IPS

Accélération maximale :
70 G

Taux d'interrogation maximal :
Filaire : 1 000 Hz / Sans fil : 8 000 Hz

Nombre de boutons :
6

Dimensions :
Environ 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (largeur × hauteur × profondeur)

Masse :
48,4 g

1) Les performances réelles varient en fonction des paramètres, des conditions environnementales et de l'utilisation.
2) Temps nécessaire pour charger la batterie vide à la pleine capacité (100%) lorsque l'unité est éteinte.

Dongle sans fil (YY2994)

Interface :
USB 2.0

Connecteur :
USB Type-C

Source d'alimentation :
CC 5 V (Alimentation avec l'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA))

Température de fonctionnement :
0 °C à 40 °C

Température de stockage :
-20 °C à 60 °C

Dimensions :
Environ 18,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (largeur × hauteur × profondeur)

Masse :
11,8 g

Câble USB Type-C® (YY2994)

Interface :
USB 2.0

Connecteur :
USB Type-C® / USB Type-C®

Longueur totale :
Environ 1,5 m

Masse :
Environ 30 g

Logiciel pris en charge :
INZONE Hub

Système d'exploitation compatible :
Windows® 10 ou ultérieur

Nombre de profils intégrés :
3

Fonction de mémoire intégrée :
Oui

Autres

Éléments fournis :
Souris de gaming sans fil (1)
Câble USB Type-C® à USB-A (1)
Grip tape (Side) (2)
Documents (1 jeu)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Vous trouverez les spécifications du produit, y compris les informations sur les économies d'énergie, le cas échéant, en vous rendant sur le site Web suivant, en choisissant votre pays/région, en ouvrant la page de votre produit, puis en accédant à la section des spécifications : sony.com/country

Marques

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Sony et INZONE sont des marques commerciales déposées de Sony Group Corporation ou de ses filiales.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissant pas dans ce manuel.

Licences

- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou résiliés sans préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce cas de figure.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation) et le logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles, et leur utilisation peut être interrompue ou suspendue à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Deutsch

Kabelloser Gaming-Maus

Modell: YY2991

Der Begriff „Produkt" bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder Zubehör.

Das Typenschild und wichtige Sicherheitsinformationen befinden sich auf der Verpackung.

Unbedingt beachten.

ACHTUNG

Bei Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr.

Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen.

Setzen Sie Batterien (Akkublock oder eingelegte Batterien) dürfen nicht über längere Zeit übermäßiger Wärmeentwicklung ausgesetzt werden, wie z. B. Sonnenschein, Feuer o. Ä.

Setzen Sie Batterien keinen extrem niedrigen Temperaturen aus, Überhitzung und thermisches Durchgehen zur Folge haben können, Verringerung der Kapazität oder Leistung zur Folge haben können.

Wenn Akkus undicht werden, lassen Sie austretende Flüssigkeiten nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte ein Kontakt bestehen, Kabel. Anderenfalls können die Batterien beschädigt werden. Bei Berührung mit Leitfähigkeit Wasser und Suchen Sie einen Arzt auf.

Akkus müssen vor dem Einsetzen vollständig aufgeladen werden. Beachten Sie stets die Ladeanleitungen in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.

Nach längeren Lagerzeiten kann es zum Erleiden der maximalen Leistung kommen. Laden Sie Akkus vollständig auf, bevor Sie sie verwenden.

Ordnungsgemäß entsorgen

Laden des Geräts

Verwenden Sie das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel und ein handelsübliches USB-Netzteil.

Schließen Sie das USB-Netzteil über das USB Type-C®-Kabel an diesen Gerät an und verbinden Sie dann das USB-Netzteil mit einer Netzsteckdose.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Produkte, die in Ländern verkauft werden, in denen die EU-Richtlinien gelten.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den EU-Importeur oder zur Produktkonformität der Europäischen Gemeinschaft sowie auch UK können Sie sich an den Bevollmächtigten wenden, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

sony.com/country

Batterieherstellung:

Springpower

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaozhuo Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmen Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

VOL

Chongqing VOL Electronics Co., Ltd.

Building 1-14, Hujui Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, P.R.China

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://compliance.sony.eu

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf dem Produkt, der Batterien oder Akkus oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt sowie die Batterien oder Akkus nicht als normaler Hausmüll zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol (Pb) (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterien oder Akku einen Anteil von mehr als 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produkts und der Batterien oder Akkus helfen Sie, mögliche Schäden für Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäßes Entsorgen verursacht werden könnten. Stoffen enthalten sind, helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Bei Produkten, die aus Sicherheits-, Leistungs- oder Datenintegritätsgründen eine fest eingebaute Batterie oder einen fest eingebauten Akku benötigen, sollte der Akku nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass der Akku und das elektrische und elektronische Gerät fachgerecht behandelt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterien/den Akku bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterien/des Akku. Geben Sie die Batterien/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts oder der Batterien/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt oder die Batterien/den Akku gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie nur einfallende Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kunstschutzgebühren für bitte die Kosten für die Batterien mit Kabelbetrieb. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Die Gültigkeit der CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich durchgesetzt wird, z. B. Länder/Regionen des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) und der Schweiz.

Die Gültigkeit des UKCA-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf Länder/Regionen, in denen es gesetzlich durchgesetzt wird, hauptsächlich im Vereinigten Königreich.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei der Verwendung mit einem Kabel mit einer Länge von weniger als 3 m ist, den Grenzwerten, die in der EMV-Verschrift festgelegt wurden.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2,2 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2,5 Watt betragen.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, schalten Sie es sofort aus und wenden sich an Ihren nächsten Sony-Händler. Beachten Sie insbesondere die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Gebrauch in der Nähe eines mit Wasser gefüllten Behälters
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Gerät gelangt.
- Gebrauch bei starkem Schwitzen
- Wenn Sie das Gerät mit feuchten Händen berühren, kann es nass werden.

Einzelheiten dazu, wie sich das Berühren des Geräts durch den menschlichen Körper oder durch Mobiltelefone oder andere drahtlose Geräte beeinflusst werden, finden Sie im Handbuch.

Stecken Sie den USB-Stecker auf keinen Fall ein, wenn das Gerät oder das Ladekabel nass ist. Wenn der USB-Stecker eingesteckt wird, während das Gerät eingeschalt, kann es zu Kurzschluss kommen, der möglicherweise zu abnormaler Wärmeentwicklung oder Fehlfunktionen führt.

Ausschalten des Geräts

Sie können das Gerät mit der Ein-/Ausschalttaste unten am Gerät ausschalten.

Ein- oder Ausschalten der Drahtlosfunktion

Sie können über einen entsprechenden drahtlosen Dongle eine Verbindung zum Gerät herstellen, wenn sich das Gerät einschaltet.

Sie können die Drahtlosfunktion ausschalten, indem Sie das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel in die USB-Eingangsbuchse stecken.

Durch das Entfernen des USB Type-C®-Kabels wird die Drahtlosfunktion automatisch eingeschaltet.

Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Sicherheitshinweise

Mithilfe der URL auf der Umschlagseite gelangen Sie zur Hilfe, in der Sie nützliche Hinweise oder detailliert beschriebene Verfahren finden.

Hinweise zum Laden des Geräts

- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte USB Type-C-Kabel.
- Trennen Sie nach dem Laden das USB Type-C-Kabel vom Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Wenden Sie beim Anschließen kräftig Kraft auf das Anschlussteil aus, wenn Sie das USB-Kabel anschließen.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft aus, wenn Sie das USB-Kabel anschließen oder trennen, indem Sie das Kabel biegen, und achten Sie darauf, dass Sie den Stecker gerade in den Anschluss, den Sie verwenden möchten, bzw. gerade aus dem Anschluss ziehen, den Sie verwenden.
- Wenn der USB-Kabelanschluss verformt ist, weil er zum Beispiel verbogen wurde, verwenden Sie ihn nicht mehr weiter.

Hinweise zur Verwendung des Geräts während des Ladens

- Wenn sich am Sensor, am Scrollrad oder am Anschluss des mitgelieferten Wasser oder Schmutz oder Fremdkörper wie z. B. Staub befinden, kann es sein, dass der Akku nicht ordnungsgemäß geladen wird. Wischen Sie daher das Gerät, das USB Type-C®-Kabel und die Umgebungen des USB-Anschlusses sorgfältig ab, damit es nicht zu Störungen kommt.
- Beachten Sie Folgendes, wenn Sie das Gerät während des Ladens verwenden.
  - Sollten Sie ungewöhnliche Anzeichen bemerken, beenden Sie die Verwendung sofort.
  - Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper im Gerät befinden.
  - Wenn das Kabel oder der Anschluss durch Wasser wie z. B. Trinkwasser oder Schweiß mit Flüssigkeit benetzt wird, trennen Sie umgehend das USB-Kabel vom angeschlossenen Gerät, um den Ladevorgang zu beenden (A).

Sonstige Hinweise

- Benutzen Sie das Gerät so nah wie möglich am kabellosen Dongle.
- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht längere Zeit, da dies Ihrer Gesundheitsschäden nach sich können.
- Ziehen Sie das Kabel am Stecker heraus. Kabels immer am Stecker, nicht am Kabel. Andernfalls können das Kabel beschädigt werden.
- Stecken Sie den Stecker fest in die Buchse. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht einwandfrei, z. B.:
- Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in den Anschluss, bis er einrastet.
- Reinigen Sie die Außenoberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Wasser, Alkohol oder ähnliche Mittel, da dies zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen können.
  - Staub entfernen Sie behutsam mit einem weichen Pinsel oder Staubsauger.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten, Gegenstände oder Druck auf dem Gerät lastet, auch nicht beim Aufbewahren. Andernfalls kann es sich beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 60 °C. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht längere Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen über 60 °C. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Bei längerer Verwendung oder Aufbewahrung werden die Mausgleiter möglicherweise mit der Zeit oder nutzen sich ab.
- Sollten an dem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler.

Ersatzteile: Mausgleiter
Weitere Informationen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler.

Technische Daten

Kabelloser Gaming-Maus (YY2991)

Anschlusstyp:
Kabelgebunden / Drahtlos

Schnittstelle:
USB 2.0

Stecker:
USB Type-C

Stromversorgung:
5 V Gleichstrom/0,5 A (mit einem handelsüblichen USB-Netzteil)
5 V Gleichstrom (Bei Anschluss an einen Computer/Produktbetriebsleistung: 3,85 V Gleichstrom)
Betrieben mit Stromversorgung über USB-Bus (5 V, 500 mA)

Nennleistungsaufnahme:
3 W

Betriebstemperatur:
0 °C bis 40 °C

Ladetemperatur:
5 °C bis 35 °C

Betriebsdauer:
Bis zu 90 Stunden (bei einer Abfragerate von 1 000 Hz)*

Ladedauer (für den integrierten Akku):
Ca. 1,5 Stunden*
(Ein 5-minütiger Ladevorgang ermöglicht ungefähr 10 Stunden* Gerätenutzung.)

Max. Empfindlichkeit:
30 000 DPI

Max. Geschwindigkeit:
750 IPS

Max. Beschleunigung:
70 G

Max. Abfragerate:
Kabelgebunden: 1 000 Hz / Drahtlos: 8 000 Hz

Anzahl der Tasten:
6

Abmessungen:
Ca. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (Breite × Höhe × Tiefe)

Masse:
48,4 g

1) Die tatsächliche Leistung variiert abhängig von den Einstellungen, den Umgebungsbedingungen und der Nutzung.
2) Zeit für das Aufladen des leeren Akkus bis zur vollen Kapazität (100%) wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Dongle sans fil (YY2994)

Schnittstelle:
USB 2.0

Stecker:
USB Type-C

Stromversorgung:
Gleichstrom von Computer (5 V, 500 mA)

Betriebstemperatur:
0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur:
-20 °C bis 60 °C

Abmessungen:
Ca. 18,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (Breite × Höhe × Tiefe)

Masse:
11,8 g

**Kabel USB

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, alcohol of gelijkaardige substanties, aangezien deze verkleuring of aantasting kunnen veroorzaken.
- Verwijder stof voorzichtig met een zachte borstel of iets gelijkaardigs.
- Oefen nooit overdreven kracht uit op de schuif of de knoppen, want ook niet aanmerkt het is opgeborgen. Dit kan namelijk verwondingen veroorzaken.
- Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het toestel, staak dan onmiddellijk het gebruik.
- Vermijd langdurig gebruik of langdurige opslag in ruimtes waar het erg warm of koud is. De temperatuur hoger is dan 60 °C. Dit kan storingen veroorzaken.
- De muisoverlays kunnen beschadigd raken of vervlijten door langdurig gebruik of langdurige opslag.
- Als u vragen hebt over of problemen ondervindt met dit toestel die niet in deze gebruikershandleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Taalvoorgeschriften: Muisoverlays
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler voor informatie over vervangingsonderdelen.

Technische gegevens

Draadloze gamingmuis (YY2991)

Verbindingstype:
Bekabeld / Draadloos
Interface:
USB 2.0
Aansluiting:
USB Type-C
Conector:
USB Type-C
Fonte de alimentação:
5 V CC / 0,5 A (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)
Com as baterias de iões de lítio incorporadas (Alimentação de corrente contínua: 3,85 V CC)
Compatível com alimentação de USB (5 V, 500 mA)
Consumo de energia nominal:
3 W
Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C
Temperatura de carregamento:
5 °C a 35 °C
Horas de utilização:
Cerca de 30 h (a 1 000 Hz de taxa de amostragem)*
Tempo de carregamento (para a bateria carregar incorporada):
Aprox. 1,5 horas*
(Um carregamento de 5 minutos permite aprox. 10 horas* de utilização da unidade.)
Sensibilidade máx.:
30 000 DPI
Velocidade máx.:
750 IPS
Aceleração máx.:
70 G
Taxa de amostragem máxima:
Com fios: 1 000 Hz / Sem fios: 8 000 Hz
Número de botões:
6
Dimensões:
Aprox. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (largura × altura × profundidade)
Massa:
49,4 g

1) O desempenho real varia consoante as definições, condições ambientais e utilização.
2) Tempo necessário para carregar uma bateria descarregada até à sua capacidade total (100%) enquanto a unidade está desligada.

Dongle sem fios (YY2994)

Interface:
USB 2.0
Conector:
USB Type-C
Fonte de alimentação:
Compatível com alimentação de USB (5 V, 500 mA)
Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C
Taxa de amostragem suportada:
500 Hz - 8 000 Hz
Dimensões:
Aprox. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (largura × altura × profundidade)
Massa:
11,8 g

Especificação da comunicação

Banda de frequências:
Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Frequência de funcionamento:
2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Potência de emissão máxima:
YY2991 < 4,5 dBm
YY2994 < 4,5 dBm
Alcance sem fios:
Aprox. 10 m
Versão da SO de computador pessoal recomendada
Software suportado:
INZONE Hub
SO compatível:
Windows® 10 ou posterior
Número de perfis internos:
4
Função de memória interna:
Sim

Outros

Luzes indicadoras:
Rato: Ao ligar/sem fios (*1)
Cabo USB Type-C™ (USB-A para USB-C™) (1)
Dongle sem fios: YY2994 (1)
Pés do rato (1 conjunto)
Documentos (1 conjunto)

O desempenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

É possível encontrar as especificações do produto, as atualizações de software, sobre propaganda de energia, se aplicáveis, acordando à seguinte hyperligação, escolhendo o seu país/região, através a página do produto e, de seguida, acordando à secção de especificações: sony.com/country

Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todos os outros nomes de comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade dos respetivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

Licenças

- Os serviços oferecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por qualquer situação deste tipo.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos, condições e políticas de privacidade se alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

Dansk

Trådløs gamingmus

Model: YY2991
I dette dokument henviser ordet "produkt" til enheden eller den trådløse.
Navnetegnet og logoerne tilhører Sony-koncernvirksomheder eller tilknyttede selskaber.
Bunden af enheden og trådløs dongle
PAS PÅ
Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regler.
Udsæt ikke batterierne (batteripakke eller isatte batterier) for overdreven varme, som fra direkte sollys, ild eller lignende.
Udsæt ikke batterierne for overdrevne lave temperaturforhold, som lav lufttryksforhøjelse ved høj termisk intabilitet.
Sekundære batterier må ikke skilles ad, åbnes eller opbrændes.
Vær forsigtig med ikke at beskadige det sekundære batteri under fejl eller efter brug. Hvis der forekommer lækstof, skal det udsatte område vaskes med vand, og lægehjælp skal søges, hvis det er nødvendigt.
Sekundære batterier bør kun genoplades med den angivne metode.
Se hver brugsvejs om problemas relativos a esta unidade que não sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais próximo.

Peças de substituição: Rato
Consulte o agente Sony mais próximo para obter informações sobre as peças de substituição.

Especificações

Rato de gaming sem fios (YY2991)

Tipo de ligação:
Sem fios / Sem fios
Interface:
USB 2.0
Conector:
USB Type-C
Fonte de alimentação:
5 V CC / 0,5 A (Com um transformador de CA USB disponível no mercado)
Com as baterias de iões de lítio incorporadas (Alimentação de corrente contínua: 3,85 V CC)
Compatível com alimentação de USB (5 V, 500 mA)
Consumo de energia nominal:
3 W
Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C
Temperatura de carregamento:
5 °C a 35 °C
Horas de utilização:
Cerca de 30 h (a 1 000 Hz de taxa de amostragem)*
Tempo de carregamento (para a bateria carregar incorporada):
Aprox. 1,5 horas*
(Um carregamento de 5 minutos permite aprox. 10 horas* de utilização da unidade.)
Sensibilidade máx.:
30 000 DPI
Velocidade máx.:
750 IPS
Aceleração máx.:
70 G
Taxa de amostragem máxima:
Com fios: 1 000 Hz / Sem fios: 8 000 Hz
Número de botões:
6
Dimensões:
Aprox. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (largura × altura × profundidade)
Massa:
49,4 g

1) O desempenho real varia consoante as definições, condições ambientais e utilização.
2) Tempo necessário para carregar uma bateria descarregada até à sua capacidade total (100%) enquanto a unidade está desligada.

Dongle sem fios (YY2994)

Interface:
USB 2.0
Conector:
USB Type-C
Fonte de alimentação:
Compatível com alimentação de USB (5 V, 500 mA)
Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C
Taxa de amostragem suportada:
500 Hz - 8 000 Hz
Dimensões:
Aprox. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (largura × altura × profundidade)
Massa:
11,8 g

Especificação da comunicação

Banda de frequências:
Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Frequência de funcionamento:
2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Potência de emissão máxima:
YY2991 < 4,5 dBm
YY2994 < 4,5 dBm
Alcance sem fios:
Aprox. 10 m
Versão do SO de computador pessoal recomendada
Software suportado:
INZONE Hub
SO compatível:
Windows® 10 ou posterior
Número de perfis internos:
4
Função de memória interna:
Sim

Outros

Luzes indicadoras:
Rato: Ao ligar/sem fios (*1)
Cabo USB Type-C™ (USB-A para USB-C™) (1)
Dongle sem fios: YY2994 (1)
Pés do rato (1 conjunto)
Documentos (1 conjunto)

O desempenho e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

É possível encontrar as especificações do produto, as atualizações de software, sobre propaganda de energia, se aplicáveis, acordando à seguinte hyperligação, escolhendo o seu país/região, através a página do produto e, de seguida, acordando à secção de especificações: sony.com/country

Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registadas do USB Implementers Forum.
- Sony e INZONE são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- Todos os outros nomes de comerciais e marcas comerciais registadas são propriedade dos respetivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

- Kontroller, at der ikke er stav eller fremmedlegemer inden i hul på bunden af enheden, før du isætter batteriet. Fx vatrør, fra, ståtrådsvarel eller lignende.
- Brug kun enheden i lenge perioder, hvis du ønsker at bruge den i længere perioder, skal du fjerne batteriet for at undgå, at det bliver ødelagt af lækage.
- Undlad at bruge enheden i længere perioder på gangen, da det kan være skadeligt for dit helbred.
- Hvis du bruger enheden, skal du hænge det op på et stativ, ikke ligge det. Ellers kan forskrommer batteri, skal det udsatte område vaskes med vand, og lægehjælp skal søges, hvis det er nødvendigt.
- Undgå brug i længere tid efter opbevaring i høj luftfugtighed eller temperaturer over 60 °C. Det kan forårsage fejl.
- Se hver gang på, om enheden er blevet varm eller beskadiget under brug eller opbevaring.
- Hvis du har problemer med denne enhed, som ikke er beskrevet i denne vejledning, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Reservedele: Musemåtter
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for at få oplysninger om reservedele.

Specifikationer

Trådløs gamingmus (YY2991)

Tilkoblingstype:
Kablet / Trådløs
Grænseflade:
USB 2.0
Kontakt:
USB Type-C
Strømkilde:
DC 5 V / 0,5 A (med en kommerciel tilgængelig USB AC-adapter)
Brug af indbyggede litiumion-batterier
(Jævnstrømsforsyning: 3,85 V)
USB-strømforbindelsesprodukt (5 V, 500 mA)
Nominelt strømforbrug:
3 W
Driftstemperatur:
0 °C - 40 °C
Ladetemperatur:
5 °C - 35 °C
Ladningstemperatur:
5 °C - 35 °C
Driftstimer:
Cirka 30 timer (ved 1000 Hz opdateringshastighed)*
Ladetid (for det indbyggede opladelige batteri):
Cirka 1,5 time*
(5 minutters opladning giver cirka 10 timer* brug.)
Maks følsomhed:
30 000 DPI
Maks hastighed:
750 IPS
Maks. acceleration:
70 G
Maksimal opdateringshastighed:
Kablet: 1 000 Hz / Trådløs: 8 000 Hz
Antal knapper:
6
Dimensioner:
Ca. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (bredde × højde × dybde)
Vægt:
49,4 g

1) Faktisk ydelse varierer afhængig af indstillinger, miljøforhold og forhold.
2) Tidsforbrug til fuld for at lade det somme batteriet til full kapasitet (100%) mens enheden er slået av.

Trådløs dongle (YY2994)

Grænseflade:
USB 2.0
Kontakt:
USB Type-C
Strømkilde:
USB-bustrømkompatibel (5 V, 500 mA)
Driftstemperatur:
0 °C - 40 °C
Støttet opdateringshastighedsvenes:
500 Hz - 8 000 Hz
Mål:
Ca. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (bredde × højde × dybde)
Vekt:
11,8 g

Specifikasjon for kommunikasjon

Frekvensbånd:
Cirka 2,2 watt-timer/mAh, vilket tilsvarer ikke for lidt batteri
Driftsfrekvens:
2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt:
YY2991 < 4,5 dBm
YY2994 < 4,5 dBm
Trådløs rækkevidde:
Ca. 10 m

Anbefalt OS-version på PC

Støttet programvare:
INZONE Hub
Kompatibelt operativsystem:
Windows® 10 eller senere
Antal rækkevidde profiler:
4
Indvirtyd minnefunksjon:
Ja

Annet

Inkluderte elementer:
Trådløs gamingmus (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A til USB-C™) (1)
Trådløs dongle: YY2994 (1)
Musefødder (1 sæt)
Dokumenter (1 sæt)

Specifikationerne og enhedens udseende kan ændres uden varsel.

Du kan finde produktspecifikationerne, inkluderet information om softwareopdateringer og om annoncering af energi, hvis det er relevant, ved at gå til følgende link, vælge land/region, åbne siden for dit produkt, og så gå til sektionen med specifikationer: sony.com/country

Varemærker

- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker hos Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker hos USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerede varemærker eller varemærker hos Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaber.
- Alle andre navne og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Licenser

- Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne forbindelse.
- Netværkstjenester, indhold og tjenesteydelser og/eller software til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller afsluttes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Suomi

Langaton pelihiiri

Malli: YY2991
Tässä "tuote" viittaa viittaan tässä asiakirjassa laitteeseen tai sen lisävarusteisiin.
Nimiöjen ja logojen tavaramerkit ovat Sony-konsernin yritysten tai tytäryhtiöiden omaisuutta.
HUOMIO
Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.
Hävitä akut on hävitettävä paikallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.
Ylivoimaa (akun tai pariston) ei saa altistaa voimakkaalle lämmölle, kuten auringonvalolle, tulelle tms. pitkäaikaisesti.
Akkuja (ja paristoja) ei saa altistaa erittäin alhaiselle lämpötilalle, jotka voivat johtaa ylimääräiseen lämmöntuotantoon.
Akkuja ja paristoja ei saa hävittää polttamalla.
Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin on tapahtunut, huuhtele vaurioitunut alue runsaalla määrällä puhdasta vettä ja hakeudu lääkäriin.
Akun tai ladattava ennen käyttöä. Noudata ana valmistajan ohjeita tai kuittien lähettämistä lukuun ottamatta.
Älä käytä vaurioitunutta USB Type-C® -kaapelia ja kaapeliliitäntä saattavilla olevia USB-muuntajia.
Älä käytä vaurioitunutta USB Type-C® -kaapelia ja kaapeliliitäntä saattavilla olevia USB-muuntajia.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, jota myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa/alueilla.
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.
EU:n maahantuoja: Sony Europe B.V.
EU:n maahantuojan yhteystiedot tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan sijaan EU:n edustajalle. Katso osoite alla olevasta taulukosta: Sony Europe B.V. Yhteydet: The Corporate Centre, Sony Europe B.V., sony.com/country
Akun vaihtaminen
Sony Corporation
Sony Corporation Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, Chaoshun Road, Fumin Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kiinan kansantasavalta
Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla osoitteessa compliance.sony.eu.

Käytöstä poistettujen paristojen/akkujen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä erillinen laitteiden keräysjärjestelmä)

Tämä tuotteen tai paristojen/akkujen pakkauksen merkintä symboli tarkoittaa, että laitteita ja paristoja/akkuja ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä paristoissa/akuissa tämä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Lyijyn (Pb) kemiallinen merkki on lisätty, jos paristo/akku sisältää enemmän kuin 0,004% lyijyä. Varmista, että laite, paristo/akku hävitetään asianmukaisen asiamukaisella tavalla. Hävitä laitteita, paristoja/akkuja ja ihmisiin terveydelle mahdollisesti haitallisten seurausten välttämiseksi asianmukaisen keräysmenetelmän mukaisesti. Materiaalien uudelleenkierrätys auttaa suojelemaan luonnonvaroja. Lisätietoja tuotteen, laitteiden, vaihdetun huollon on vaihdettava paristo/akku. Käytöstä poistetun paristo/akun ja laitteiden hävittämiseen asianmukaisesti, ota yhteyttä kyseisen varmistamiseksi nämä tuotteet on vietävä käytöstä poistettujen paristojen/akkujen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Lisätietoja tuotteen ja paristojen/akkujen kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta tuote tai paristo/akku on ostettu.

CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa / niillä alueilla, jotka ja pariksen sähkölaitteista ja elektronisista laitteista annetun direktiivin (EU) mukaan säädetään ja täytäntöön.
Tämä tuote on valmistettuna vain niissä maissa / niillä alueilla, jotka se pariksen sähkölaitteista ja elektronisista laitteista annetun direktiivin (EU) mukaan säädetään ja täytäntöön.
Tämän laitteen on hyväksyttävä EMC-direktiivin sopivuuden mukaisen kytkettäessä enintään 3 m pituisia liitäntäkaapeleja.

Ilmoitus siitä, että laitteen on käytettävä vain tietyn taajuuskaistan sekä/tai tietyn maksimitehon kanssa, on tarvittaessa annettava käyttöohjeessa.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä: Yleis- ja teollisuusympäristö.
Käyttö hiekoin alueilla
Laitteen kosketinten mäntiä kosketa tai kastella laitteen.
Lisätietoja ilmoitteiden ja tyhjätteiden tietyistä matkapuhelimen tai muun laitteen kanssa käytettävän radion vaikutuksesta saat paikallisesta kuntien käyttöönpanosta.
Tuo kuuluu työnnä USB-pistoketta paikalleen, kun laite tai latauskaapeli on liitetty. Jos USB-pistoke työnnetään paikalleen laitteen tai latauskaapelin kanssa, se voi vaurioittaa laitetta. Jos laitteen tai latauskaapelin kanssa ilmenee, irrota USB-pistoke ja tee seuraava: ota yhteyttä valtuutettuun Sony-jälleenmyyjään tai seuraavasta epäonnistumisesta laitteen huoltopalvelun.

Sisäinen akku
Sisäinen akku on tarkoitettu vain tämän laitteen käyttöön.
Lisätietoja tuotteesta
Katso lisätietoja tuotteesta ja sen tekniset tiedot osoitteesta sony.com/support.

Tekniset tiedot

Langaton pelihiiri (YY2991)

Yhteystyyppi:
Langallinen / Langaton
Liitäntä:
USB 2.0
Liitin:
USB Type-C
Virtalähde:
DC 5 V / 0,5 A (käyttämällä kaupallisesti saatavaa USB-verkkolaitetta)
Käytettäessä sisäänrakennuksia ja/tai ladattavia litiumioniakkuja (tuotteen käyttöikä: DC 3,85 V)
USB-väylän täyttöresepina (5 V, 500 mA)
Nimellinen virrankulutus:
3 W
Käyttölämpötila:
0 °C - 40 °C
Latauslämpötila:
5 °C - 35 °C
Käyttöaika:
Noin 30 tuntia (yhdellä opastuksella 1 000 Hz)*
Latausaika (sisäänrakennetulle ladattavalle akulle):
Noin 1,5 tuntia*
(5 minuutin latausaika antaa noin 10 tuntia* yksikön käyttöä.)
Enimmäisherkkyys:
30 000 DPI
Enimmäisnopeus:
750 IPS
Enimmäiskiihtyvyys:
70 G
Enimmäispäivitysnopeus:
Kaapeli: 1 000 Hz / Langaton: 8 000 Hz
Mitat:
Noin 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (leveys × korkeus × syvyys)
Paino:
49,4 g

1) Todellinen suorituteho vaihtelee asetusten, ympäristön olosuhteiden ja käytön mukaan.
2) Aika, joka vaaditaan täyden akun lataamiseen täyteen kapasiteettiin (100%) kun yksikkö on sammutettu.

Langaton vastaanotin (YY2994)

Rajapinta:
USB 2.0
Liitin:
USB Type-C
Virtalähde:
USB-väylävirtayhteensopiva (5 V, 500 mA)
Käyttölämpötila:
0 °C - 40 °C
Tuettu näytteenottonopeus:
500 Hz - 8 000 Hz
Mitat:
Noin 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (leveys × korkeus × syvyys)
Paino:
11,8 g

Yhteyden tiedot

Taajuuskaista:
2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Käyttötaajuus:
2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Suurin teho:
YY2991 < 6,5 dBm
YY2994 < 4,5 dBm
Langaton kantama:
Noin 10 m

Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmäversio

Tuettu ohjelmisto:
INZONE Hub
Yhteensopiva käyttöjärjestelmä:
Windows® 10 tai uudempi
Sisäisten profiilien määrä:
4
Sisäinen muistitoiminto:
Kyllä

Muut

Sama kuuluu saatavissa:
Langaton pelihiiri (1)
USB Type-C™ -kaapeli (USB-A / USB-C™) (1)
Langaton vastaanotin: YY2994 (1)
Hiiren tassut (1 sarja)
Asiakirjat (1 sarja)

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteen tekniset tiedot, mukaan lukien mahdolliset energiansäästöä koskevat tiedot, saat seuraavasta linkistä valitsemalla maasi/alueesi, valitsemalla sivusi ja siirtymällä kirkkaiden tietojen osioon: sony.com/country

Varotoimet

Kannen URL-osoite auttaa pääsemään käyttöoppaaseen, jossa on viimeisimmät tarkistetut käyttöohjeet ja mahdolisesti ajankohtaistiedot.

Laitteen lataaminen
- Huolla ja tarkista usein liitännässä USB Type-C -kaapelia.
- Kun lataus on valmis, irrota USB Type-C -kaapeli.
- Älä lataa laitetta, jos kaapeli tai laite on kostea tai yhteyssivuan.
- Kun kytket tai irrotat USB Type-C -kaapelin, kytke kaapelin voimaa, kuten kaapelista vetämistä, ja kytke liitin suoraan liitettävään liitäntään tai irrota se suoraan liitännästä.
- Jos USB-kaapelin muoto on muuttunut, tai se on ennenkin taittunut, lopeta sen käyttö heti.

Tietoja yksikön käytöstä latauksen aikana
- Kun yksikköä ladataan, se voi kuumentua, kuten pöllyä, on tarkkuut USB Type-C -kaapelin tai USB-portin, laitteen lataamisen voi kestää pidempään tai se ei ehkä lataudu kokonaan suorituskyvyn. Lisäksi se voi vaikuttaa myös tietokoneen tai sen suorituskykyyn.
- Jos USB-kaapeli tai -portti kuitenkin juomaveden, hien tai vastaavan kosteuden vuoksi, irrota USB-kaapeli heti. Kaapeli valmistetaan ilmeistä tarkkeesta latauksen käynnistämistä (kuva **A**).

Muita huomautuksia
- Älä ilä, kuten vedessä, että pitää se mahdollisimman lähellä langatonta vastaanotinta.
- Älä käytä yksikköä laitetta pitkiä aikoja kanssa kanalaan, sillä se voi olla haitallista terveydelleen.
- Ilmota jotnto veteränä pistokkeesta ääkä johdosta. Muussa tapauksessa jotnto voi vaurioitua.
- Älä käytä yksikköä, kun kosketinten tai pistoke ei ole kunnolla kiinni laitteessa tai ehkä toimi oikein.
- Älä kohdista laitteeseen voimakasta iskua, kuten pudottamista.
- Älä käytä yksikköä, jossa on naarmuja, painumia tai muita vaurioita.
- Älä käytä yksikköä, jos sen kotelo on rikkoutunut tai sisäosat ovat näkyvissä.
- Pitkien varastointiaikojen jälkeen akut on ehkä ladattava ja niiden varaus palautettava kokonaan, jotta niiden suorituskyky ei heikkene.
- Jos unohdat ladata yksikköä pitkän aikaa, akku voi vaurioitua ja yksikkö voi olla käytetty tässä oppaassa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vaihto-osat: Hiiren tassut
Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Norsk

Trådløs gamingmus (YY2991)

Modell: YY2991
Begrepet "produkt" i dette dokumentet refererer til enheten eller dens tilbehør.
Navnetegnene og viktig informasjon om sikkerhet er festet på følgende steder:
Bunnene på enheten og den trådløse dongelen.
FORSIKTIG
Risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type batteri.
Brukte batterier må avfallshåndteres ifølge lokale regler og forskrifter.
Utsett ikke batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for sterk varme, som fra solskinn, åpen ild eller lignende i lengre tid.
Utsett ikke batteriene for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstreme temperaturer som kan føre til overopphetning og ukontrollert temperaturutvikling.
Sekundære batterier må ikke demonteres, åpnes eller brennes opp.
Vær forsiktig så du ikke skader sekundærbatteriet under feil eller etter bruk. Hvis det oppstår lekkasje, skal det utsatte området vaskes med vann, og lege skal kontaktes om nødvendig.
Sekundærbatterier skal bare lades med den angitte metoden.
Se hver gang om enheten er varm eller skadet under bruk eller oppbevaring.
Hvis du har problemer med denne enheten, som ikke er beskrevet i denne veiledningen, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Reservedeler: Musefødder
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for informasjon om reservedeler.

Spesifikasjoner

Trådløs gamingmus (YY2991)

Tilkoblingstype:
Kablet / Trådløs
Grensesnitt:
USB 2.0
Kontakt:
USB Type-C
Strømkilde:
DC 5 V / 0,5 A (med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter)
Bruk av innebygde litiumion-batterier
(Likestrømsforsyning: 3,85 V)
USB-bussstrøm-kompatibel (5 V, 500 mA)
Nominell strømforbruk:
3 W
Driftstemperatur:
0 °C - 40 °C
Ladetemperatur:
5 °C - 35 °C
Ladningstemperatur:
5 °C - 35 °C
Driftstimer:
Opptil 30 timer (ved 1 000 Hz oppdateringshyfrekvens)*
Ladetid (for det innebygde oppladbare batteriet):
Cirka 1,5 time*
(5 minutters lading gir ca. 10 timer* med bruk.)
Maks følsomhet:
30 000 DPI
Maks hastighet:
750 IPS
Maks akselerasjon:
70 G
Maks oppdateringshyfrekvens:
Kablet: 1 000 Hz / Trådløs: 8 000 Hz
Antall knapper:
6
Mål:
Ca. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (bredde × høyde × dybde)
Vekt:
49,4 g

1) Faktisk ytelse varierer avhengig av innstillinger, miljøforhold og forhold.
2) Tidsforbruk til full for å lade det somme batteriet til full kapasitet (100%) mens enheten er slått av.

Trådløs dongle (YY2994)

Grensesnitt:
USB 2.0
Kontakt:
USB Type-C
Strømkilde:
USB-bussstrøm-kompatibel (5 V, 500 mA)
Driftstemperatur:
0 °C - 40 °C
Støttet oppdateringshyfrekvens:
500 Hz - 8 000 Hz
Mål:
Ca. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (bredde × høyde × dybde)
Vekt:
11,8 g

Spesifikasjon for kommunikasjon

Frekvensbånd:
Cirka 2,2 watt-timer/mAh, vilket tilsvarer ikke for lidt batteri
Driftsfrekvens:
2 400 MHz - 2 483,5 MHz
Maksimal utgangseffekt:
YY2991 < 4,5 dBm
YY2994 < 4,5 dBm
Trådløs rekkevidde:
Ca. 10 m

Anbefalt OS-versjon på PC

Støttet programvare:
INZONE Hub
Kompatibelt operativsystem:
Windows® 10 eller senere
Antall rekkevidde profiler:
4
Innebygd minnefunksjon:
Ja

Annet

Inkluderte elementer:
Trådløs gamingmus (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A til USB-C™) (1)
Trådløs dongle: YY2994 (1)
Musefødder (1 sett)
Dokumenter (1 sett)

Spesifikasjonene og enhetens utseende kan endres uten varsel.

Du kan finne produktspesifikasjonene, inkludert informasjon om programvareoppdateringer og om annonsering av energi, hvis det er aktuelt, ved å gå til følgende lenke, velge land/region, åpne siden for ditt produkt, og så gå til seksjonen med spesifikasjoner: sony.com/country

Varemerker

- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- Sony og INZONE er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Alle andre navn og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Lisenser

- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.
- Nettverkstjenester, innhold og tjenester og/eller programvare til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, avbrytes eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Andre merknader
Når du bruker enheten, prøv å holde den så nær den trådløse dongelen som mulig.
Du kan bruke enheten i lengre perioder, bortsett fra når den skade helsen din.
Dra batteriet ut med jevne mellomrom for å unngå at det blir ødelagt av lekkasjen fra batteriet.
Sett pluggen helt inn i kontakten. Hvis pluggen ikke settes godt inn, kan ikke enheten fungere riktig.
Ikke utsett enheten for kraftige støt, som å slippe den.
Tørk av og til pluggen med en tørr klut.
Ikke bruk enheten hvis den er skadet, har skitt, støv eller lignende.
- For varmtilgjengelige flekker: Kalt om enheten er skadet.
- Ikke bruke vaskemidler, alkohol eller lignende midler da disse kan misfarge eller ødelegge overflaten.
- For å fjerne støv, bruk en myk børste eller lignende.
Ikke bruk for mye kraft på glideren eller knappene, selv når enheten er lagret. Dette kan forårsake skader.
Slutt å bruke enheten hvis du opplever ubehag.
Unngå å bruke eller oppbevare enheten på steder som er svært varme eller kalde. Dette kan føre til feil.
Musefødene på musematten kan bli skadet eller forringes etter langvarig bruk eller oppbevaring.
Hvis du har spørsmål eller problemer angående denne enheten som ikke er omtalt i denne håndboken, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Reservedeler: Musefødder
Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler for informasjon om reservedeler.

Specifikationer

Trådlös spelmus (YY2991)

Anslutningstyp:
Trådbunden / Trådlös
Gränssnitt:
USB 2.0
Anslutning:
USB Type-C
Strömkälla:
DC 5 V/0,5 A (med en kommersiellt tillgänglig USB AC-adapter)
Med de inbyggda litiumjonbatterierna
(Likströmsmatning: driftstorn: DC 3,85 V)
Överensstämmer med USB-busseffekt (5 V, 500 mA)
Nominell strömförbrukning:
3 W
Driftstemperatur:
0 °C – 40 °C
Laddningstemperatur:
5 °C – 35 °C
Drifttimmar:
Upp till 90 timmar (vid avdämpningstalen 1 000 Hz)*
Laddningstid (för inbyggt uppladdningsbart batteri):
Ca 1,5 timmar*
(En laddningstid på 5 minuter ger användning i ca. 10 timmar* enhet.)
Max. känslighet:
30 000 DPI
Max. hastighet:
750 IPS
Max. acceleration:
70 G
Maximal avdämpningstakt:
Trådbunden: 1 000 Hz / Trådlöst: 8 000 Hz
Antal knappar:
6
Dimensioner:
Ca. 64,2 mm × 40,8 mm × 119,8 mm (bredd × höjd × djup)
Vikt:
49,4 g

1) Den faktiska prestandan varierar beroende på inställningar, användningsmiljö och användning.
2) Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet (100%) när enheten är avstängd.

Trådlös dongel (YY2994)

Gränssnitt:
USB 2.0
Anslutning:
USB Type-C
Strömkälla:
Överensstämmer med USB-busseffekt (5 V, 500 mA)
Drifttemperatur:
0 °C – 40 °C
Avsänongstakt som stöds:
500 Hz – 8 000 Hz
Dimensioner:
Ca. 40,8 mm × 15,5 mm × 26,8 mm (bredd × höjd × djup)
Vikt:
11,8 g

Kommunikationsspecifikation

Frekvensband:
2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Drifttimmar:
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Högsta utbyttet:
YY2991 < 4,5 dBm
YY2994 < 4,5 dBm
Trådlös räckvidd:
Ca. 10 m

Rekommenderad OS-version för PC

Programvara som stöds:
INZONE Hub
Kompatibla operativsystem:
Windows® 10 eller senare
Antal användarprofiler:
4
Inbyggd minnesfunktion:
Ja

Övrigt

Enheter som ingår:
Trådlös spelmus (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C™) (1)
Trådlös dongel: YY2994 (1)
Musfötter (