## Ihr Gerät kennenlernen

## Aussehen

Die folgende Abbildung dient lediglich Referenzzwecken.

# MC801 Schnellstartanleitung





#### 1. Anzeigelämpchen

- 2. WPS-Taste
- Drücken Sie diese Taste, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
- 3. LAN-Anschluss
- WAN/LAN1-Anschluss: Verbinden Sie sich über ein Netzwerkkabel im Kabelbreitband-Modus mit dem WAN.
- LAN2-Anschluss: Verbinden Sie sich über ein Netzwerkkabel mit einem PC.
- 4. Netzteil-Buchse
- Anschluss an die externe Stromversorgung.
- 5. A) Steckplatz für Nano-SIM-Karte
- B) Reset-Taste: Halten Sie die Taste etwas 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- 6. Ein/Aus-Taste
- Das Gerät ein- oder ausschalten.

2

# Konfigurieren des PC

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie das Internetprotokoll in Windows 10 für Ihre WLAN-Verbindung konfigurieren.

- 1. Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
- 2. Wählen Sie Adaptereinstellungen ändern.
- 3. Rechtsklick auf Drahtlosnetzwerkverbindung und Eigenschaften wählen.
- 4. Wählen Sie Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4) und klicken Sie auf Eigenschaften.
- 5. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen, und klicken Sie auf OK.

# Eine Internetverbindung herstellen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Gerät ist über ein Netzwerkkabel oder WLAN verbunden.
- Ihr PC wurde konfiguriert.

## Die Internetverbindung herstellen:

 Starten Sie den Internet-Browser und geben Sie http://192.168.0.1 in die Adressleiste ein, um sich auf der 5G-CPE-Konfigurationsseite einzuloggen. Die Anmeldeseite wird angezeigt.



Das Kennwort eingeben und Anmelden anklicken.
 HINWEIS:

Das Standardkennwort entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.

# Ihr Gerät kennenlernen

## Leuchtanzeigen

Anzeige	Status	Beschreibung
Drei LED Spots	Leuchtet blau	Drei LED Spots zeigen die Signalstärke. Mehr Spots bedeuten ein besseres Signal.
	Aus	Kein Signal vorhanden oder keine Nano-SIM-Karte eingelegt.
NETZWERK	Rot	<ul> <li>Das Gerät befindet sich im Fehlerzustand.</li> <li>Das Gerät ist nicht im Mobilfunknetzwerk registriert.</li> <li>Es ist keine Nano-SIM-Karte eingelegt.</li> <li>Es ist kein Netzwerkdienst verfügbar.</li> </ul>
	Durchgehend grün	Das Gerät ist im 3G-/4G-Netzwerk registriert.
	Blinkt grün	Das Gerät ist mit dem 3G-/4G-Netzwerk verbunden und es werden Daten übertragen.
	Durchgehend blau	Das Gerät ist im 5G-Netzwerk registriert.
	Blinkt blau	Das Gerät ist mit dem 5G-Netzwerk verbunden und es werden Daten übertragen.

Anzeige	Status	Beschreibung
WLAN	Leuchtet blau	WLAN eingeschaltet.
	Aus	Wenn WLAN ausgeschaltet ist.
EIN/AUS-TASTE	Leuchtet blau	Gerät ist eingeschaltet und externe Stromversorgung arbeitet ordnungsgemäß.
	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.

# Verbinden des Geräts

Mit diesem Gerät können mehrere Benutzer/Clients gleichzeitig im Internet surfen. Die folgende Abbildung dient lediglich Referenzzwecken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Zugang zum Internet".



3

 Sehen Sie sich den aktuellen Betriebsmodus oben rechts auf der 5G-CPE-Konfigurationsseite an. Der Standard-Betriebsmodus ist Drahtloser Breitbandmodus. Klicken Sie auf Ändern, um den Betriebsmodus zu ändern.

## Aktueller Modus: Drahtloses Breitband Ändern

4. Den gewünschten Betriebsmodus wählen und Anwenden anklicken.



- Drahtloser Breitbandmodus: Ihr Gerät verwendet die Nano-SIM-Karte, um ins Internet zu gelangen. Sie müssen zuerst die Nano-SIM-Karte einlegen, um dann den Verbindungsmodus auf Automatisch oder Manuell einzustellen. Der Standardverbindungsmodus ist Automatisch.
- Kabel-Breitband-Modus: Sie müssen das WAN mit dem WAN/LAN1-Port über ein Netzwerkkabel verbinden, um die WAN-Information von Ihrem Dienstanbieter zu erhalten.
- Automatisch: Dieser Modus wählt den Betriebsmodus Ihres Geräts automatisch.

## HINWEISE:

- Wenn der Betriebsmodus geändert wird, startet das Gerät automatisch neu.
- Der LAN-Port (WAN/LAN1) kann nur über ein Netzwerkkabel im Kabelbreitband-Modus
  mit dem WAN verbunden werden.
- 5. Die einzelnen Parameter für den Betriebsmodus festlegen.
- 6. Das Internet steht jetzt zu Ihrer Verfügung.

## WPS-Funktion verwenden

Das Gerät unterstützt die WPS-Funktion. Mit dieser Funktion kann die Verbindung zwischen Client und Gerät hergestellt werden.

- 1. Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- 2. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Gerät, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
- 3. Die WPS-Funktion des Client aktivieren, um auf diesen Authentifizierungsprozess zu antworten.
- 4. Folgen Sie den Eingabeauffordungen des Systems auf Ihrem Client, um die Verbindung herzustellen.



dung zwischen vieren. sprozess zu lie Verbindung

## WLAN nutzen, um Ihr Gerät zu verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass das WLAN normal funktioniert. Überprüfen Sie die WLAN-Einstellungen auf der 5G-CPE-Seite oder überprüfen Sie die WLAN-Anzeige.

WLAN-Schafter	CAldonarian	C Dealit2\Senant		Americke
24 GHz	5.0 GHz	Gast-SSID		WPS
2.4GHz Grundeinstellung	gen			
Netzverkname (SSD) *	ZTE_SGCPE_700	5x.5.1		
	5810 senden	Bie sind isoliert		
Sicherheitemodue	WPA2(AES)-PSK		Y	
Passwort *				
	C Pasawort anzaig	en 60		
Maximale Useranzahl	64		Y	

2. Mit der WLAN-Funktion des Client nach verfügbaren Netzwerken suchen. HINWEIS:

Stellen Sie den Client so ein, dass er automatisch die IP-Adresse abruft und dadurch eine IP-Adresse wie "192.168.0.101" erhält. Nähere Informationen dazu finden Sie unter "Konfigurieren des PC".

- 3. Die SSID (WLAN-Name) des Geräts wählen und Verbinden anklicken.
- 4. Das Kennwort eingeben und **OK** anklicken.

## HINWEIS:

- Sie finden die WLAN-SSID und das Kennwort auf dem Aufkleber auf Ihrem Gerät.
- 5. Warten Sie, bis das Client-Gerät erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden wurde.

## **RECHTLICHE INFORMATIONEN**

#### Copyright © 2019 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form entnommen, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Die Anleitung wird von der ZTE Corporation herausgegeben. Wir behalten uns das Recht vor, Druckfehler und Angaben ohne vorherige Benachrichtigung zu korrigieren oder zu ändern.

Version-Nr.: R1.0

## Warnung und Hinweis

#### Sicherheitsvorkehrungen

• Manche elektronischen Geräte sind anfällig für elektromagnetische Störungen. Das Gerät möglichst weit entfernt von Fernsehern, Radios und anderen elektronischen Geräten aufstellen, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

11

- Das Gerät kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Hörgeräten oder Herzschrittmachern beeinträchtigen. Wenden Sie sich vor dem Einsatz des Geräts an einen Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts.
- Bitte halten Sie mindestens 20 Zentimeter Abstand von Ihrem Gerät.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in gefährlichen Umgebungen wie Ölhäfen oder Chemiefabriken, in denen explosive Gase oder explosive Produkte verarbeitet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör oder von ZTE autorisiertes Zubehör. Nicht autorisiertes Zubehör kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen, das Gerät beschädigen oder Sie in Gefahr bringen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Lassen Sie das Gerät und sein Zubehör niemals mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- Legen Sie keine Objekte auf dem Gerät ab. Das Gerät kann sonst zu heiß werden.
- Das Gerät muss in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus, und lagern Sie es nicht an heißen Orten. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Geräte.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät und dem Netzstecker spielen.

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Zubehör mit Steckverbindung sollte sich bei Betrieb in der Nähe des Netzanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

12

#### Reinigen und Warten

- Verwenden Sie zur Reinigung der Karte ein antistatisches Tuch. Keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von -20°C bis +55°C; der Temperaturbereich für die Lagerung liegt zwischen -40°C und +70°C. Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

## Eingeschränkte Garantie

Diese Garantie deckt keine durch die folgenden Ursachen hervorgerufenen Defekte oder Fehlleistungen des Geräts ab:

- i. Reguläre Abnutzungserscheinungen.
- ii. Nichtbefolgung der von ZTE bereitgestellten Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen durch den Endbenutzer.
- iii. Unsachgemäßer Umgang, unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit oder unsachgemäße Installation, Zerlegung, Wartung oder fehlerhafte Bedienung des Produkts durch den Endbenutzer.
- iv. Änderungen oder Reparaturen, die nicht durch ZTE oder durch ZTE zertifiziertes Personal vorgenommen wurden.

- v. Stromausfälle, Spannungsstöße, Brände, Überschwemmungen, Unfälle und Handlungen Dritter oder andere Ereignisse, auf die ZTE keinen Einfluss hat.
- vi. Verwendung von Produkten von Drittanbietern bzw. Verwendung des Produkts in Kombination mit Produkten von Drittanbietern, wenn die auftretenden Fehler auf eine solche Verwendung zurückzuführen sind.

13

vii. Jedwede andere Fehlerquelle, die auf die Verwendung des Produkts für nicht vorgesehene Verwendungszwecke zurückzuführen ist.

Unter den oben beschriebenen Umständen haben Endbenutzer keinerlei Recht, ein ZTE-Produkt zurückzuweisen, zurückzugeben, oder eine Rückerstattung für ein solches Produkt zu erhalten.

Diese Garantie stellt für Endbenutzer das einzige Rechtsmittel und für ZTE die einzige Haftbarkeit zu defekten oder fehlerhaften Produkten dar. Sie gilt anstelle aller anderen ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Garantien, u. a. der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, sofern dies nicht durch Gesetze anders bestimmt ist.

## Haftungsbeschränkung

ZTE kann für keinerlei Gewinnverluste oder indirekte, besondere, anfallende oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die auf der Verwendung dieses Produkts beruhen oder sich im Zusammenhang mit dieser Verwendung ergeben, unabhängig davon, ob ZTE über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde, davon wusste oder davon hätte wissen sollen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, verlorene Profite, Geschäftsausfälle, Kapitalkosten, Kosten, die durch Austauschdienste oder -produkte entstehen, sowie alle auf Betriebsausfällen basierenden Kosten.

# Fehlerbehebung

## Internetbezogene Probleme

Symptome	Mögliche Probleme/Lösungen
Ich kann überhaupt nicht auf das Internet zugreifen.	<ul> <li>Bitte überprüfen sie die Konfigurationseinstellungen.</li> <li>Bitte warten sie 1 bis 2 Minuten nach dem Einschalten, bis der Router initialisiert ist.</li> <li>Die LED-Anzeigen überprüfen.</li> </ul>
Die Übertragungsrate beim Hochladen und Herunterladen ist sehr gering.	Die Geschwindigkeit hängt von der Signalstärke ab. Die Signalstärke und den Netzwerktyp überprüfen.
Ich kann die 5G-CPE-Seite nicht aufrufen.	<ul> <li>Geben sie die richtige Adresse ein. Die Standardadresse lautet http://192.168.0.1.</li> <li>Verwenden sie nur einen Netzwerkadapter für Ihren Computer.</li> <li>Verwenden Sie keinen Proxyserver.</li> </ul>

Symptome	M	ögliche Probleme/Lösungen
Die WLAN-Verbindung zwischen	1.	Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-
Gerät und Client kann nicht		Funktion auf beiden Geräten aktiv ist.
hergestellt werden.		Die Netzwerkliste aktualisieren und die
		richtige SSID wählen.
		Die IP-Adresse überprüfen, um zu
		gewährleisten, dass dem Client IP-Adressen
		über die Einstellungen des Internetprotokol
		(TCP/IP) automatisch zugewiesen werden.
	·	Zum Herstellen einer Verbindung mit dem
		Gerät den richtigen Netzwerkschlüssel
		(WLAN-Passwort) eingeben.

#### Sonstia

ymptome	Mögliche Probleme/Lösungen
Die Anzeige für die Signalstärke euchtet nicht.	Dies deutet auf schlechten Empfang I Sie den Router an einem anderen Star Nähe des Fensters.
nformationen zum Passwort	<ul> <li>Das Kennwort für die WLAN-Verb befindet sich auf dem Geräteaufk</li> <li>Das Standard-Kennwort der 5G-C Konfigurationsseite entnehmen S Geräteaufkleber.</li> <li>Wenn das Kennwort geändert wu das neue Kennwort vergessen wi das Gerät auf die Werkseinstellun zurückgesetzt werden.</li> </ul>

# Weitergehende Hilfe

Auf die folgenden Arten können Sie Hilfe zu Ihrem Produkt erhalten:

Senden Sie eine E-Mail an mobile@zte.com.cn

Besuchen Sie www.ztedevices.com

14

#### Hochfrequenzbelastung

Dieses Gerät entspricht den CE-Vorgaben zu Strahlungsbelastung in nicht kontrollierter Umgebung. Dieses Gerät muss in einem Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen Strahlungsquelle und Personen installiert und betrieben werden.

#### Technische Angaben

Dieses Funkgerät verwendet die folgenden Frequenzbänder und die maximale Radiofrequenzenergie.

#### HINWEIS:

Die Leistung sämtlicher Produkte von ZTE entspricht den vorgegebenen Grenzwerten der Europäischen Union. Die vom Produkt unterstützten Frequenzbereiche sind modellabhängig. UMTS BAND 1/2/5/8: 25 dBm LTE BAND 1/3/7/8/20/38: 25 dBm 5G EN-DC: 20 dBm+20 dBm 802.11a/b/g/n/ac/ax: 2.4GHz Band < 20 dBm 5GHz Band I/II/III < 23 dBm

## CE-Warnung:

#### Sachgemäße Verwendung

Wie in diesem Handbuch beschrieben, kann Ihr Gerät nur an dafür geeigneten Standorten verwendet werden. Bitte den Antennenbereich des Geräts wenn möglich nicht berühren.

#### Entsorgung von Altgeräten



Mit dem Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers versehene Produkte erfüllen die europäische Richtlinie 2012/19/EU.

Sämtliche elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei den von der jeweiligen Kommune dafür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden.

Das ordnungsgemäße Entsorgen von Altgeräten trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen zum vorliegenden Produkt eine E-Mail an weee@zte.com.cn.

#### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die ZTE Corporation erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ ZTE MC801 den Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://certification.ztedevices.com

Dieses Gerät ist im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt.







Z	DK
IU	IE
IL	PL
E	UK