



DE | Sicherheitshinweise
Laser – Die ROCCAT™ Kone Pure Maus verwendet einen Lasersensor der Klasse 1. Das Licht dieses Sensors erfüllt die Anforderungen der ENIEC 60825-1:2007 bezüglich der Augensicherheit. Trotzdem ist es unter bestimmten Umständen möglich, dass direkter Kontakt des Auges mit dem Laser Sehschäden verursachen kann. Schaut niemals direkt in den Laserstrahl und richtet den Strahl niemals auf andere Personen oder reflektierende Oberflächen wie z.B. Spiegel. Schaut niemals durch vergrößernde Geräte wie Lu-
pen, Mikroskope oder ähnliche Geräte in den Laserstrahl.

DK | Sikkerhedsanvisninger
Laser – ROCCAT™ Kone Pure-musen bruger en lasersensor af klasse 1. Denne sensors lys er i overensstemmelse med kravene i ENIEC 60825-1:2007 vedrørende øjensikkerhed. Alligevel kan det under bestemte omstændigheder forekomme, at øjets direkte kontakt med denne laser kan forårsage synsskader. Se aldrig direkte ind i laserstrålen, og ret aldrig strålen mod personer eller reflekterende overflader som f.eks. spejle. Se aldrig ind i laserstrålen gennem forstørrende apparater som lup, mikroskop eller lignende.

EN | Safety Instructions
Laser – The ROCCAT™ Kone Pure mouse uses a Class 1 laser sensor. The light emitted by this sensor meets ENIEC 60825-1:2007 requirements with regard to eye safety. Despite this, under certain circumstances pointing the laser directly at the eyes may cause blindness. Never look directly at the laser beam and never point it at other people or reflective objects such as mirrors, for instance. Never look at the laser beam with magnifying devices such as magnifying glasses, microscopes or similar devices.

ES | Medidas de seguridad
Láser – El ratón ROCCAT™ Kone Pure utiliza un sensor láser clase 1. La luz de este sensor cumple los requisitos de la norma ENIEC 60825-1:2007 en lo referente a seguridad ocular. Aun así, dadas ciertas circunstancias, el contacto directo de la vista con el láser puede ser causa de daños oculares. No mires nunca directamente en el rayo láser, ni lo dirijas tampoco nunca hacia otras personas o superficies que lo reflejen, p. ej. espejos. No mires tampoco el láser a través de aparatos de aumento como lupas y microscopios o similares.

FI | Turvaohjeet
Laser – ROCCAT™ Kone Pure hiiressä käytetään luokan 1 laseranturia. Tämän anturin valo täyttää direktiivin ENIEC 60825-1:2007 silmien turvallisuudelle asetettamat vaatimukset. Silti tietyissä tilanteissa on mahdollista, että silmän suora kontakti laseriin aiheuttaa näkövaurioita. Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen, äläkä koskaan suuntaa sädettä toisia ihmisiä tai heijastavia pintoja, kuten esim. peilejä kohti. Älä koskaan katso lasersäteeseen lupella, mikroskooppella tai vastaavilla suurentavilla laitteilla.

FR | Consignes de sécurité
Laser – La souris ROCCAT™ Kone Pure utilise un capteur laser de classe 1. La lumière de ce capteur répond aux exigences de la norme ENIEC 60825-1:2007 relatives à la sécurité oculaire. Toutefois, il est possible que le contact visuel direct avec le laser entraîne dans certaines conditions des lésions oculaires. Ne regarde jamais directement le rayon laser et ne dirige jamais le rayon sur d'autres personnes ou sur des objets réfléchissants, tels que des miroirs. Ne regarde jamais le rayon laser à travers des appareils grossissants tels que des loupes, des microscopes ou des appareils similaires.

PL | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Laser. W myszy ROCCAT™ Kone Pure zainstalowany jest sensor laserowy klasy 1. Światło laserowe tego sensora spełnia wymagania normy ENIEC 60825-1:2007 w zakresie bezpieczeństwa wzroku. Pomimo tego, w pewnych okolicznościach istnieje zagrożenie uszkodzeniem wzroku po bezpośrednim oddziaływaniu światła lasera na gałkę oczną. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na promień światła lasera ani kierować jego na inne osoby lub powierzchnie odbijające światło takie jak np. lustro. Nie wolno patrzeć na promień lasera poprzez urządzenia powiększające takie jak lupy, mikroskopy lub podobne urządzenia.

PT | Emniyet hatırlatmaları
Lazer – ROCCAT™ Kone Pure faresi 1. sınıf lazer sensörü kullanmaktadır. Bu sensörün ışığı göz güvenliği ile ilgili ENIEC 60825-1:2007'nin taleplerini yerine getirmektedir. Yine de bazı koşullar altında, gözün doğrudan lazer ile teması durumunda görme bozukluğun meydana gelebilir. Hiçbir zaman doğrudan lazer ışığına bakmayın ve ışığı başka kişilere veya aynı gibi yansıyan yüzeylere doğrultmayın. Büyüteç, mikroskop veya benzeri cihazlarla lazer ışığına kesinlikle bakmayın.

RU | Указания по безопасности
Лазер – В мышке ROCCAT™ Kone Pure используется лазерный датчик класса 1. Свет этого датчика отвечает требованиям ENIEC 60825-1:2007 относительно безопасности глаз. Несмотря на это при определенных обстоятельствах прямой контакт глаза с лазером может привести к ущербу для зрения. Никогда не смотрите прямо на луч лазера и никогда не направляйте луч на других людей или отражающие поверхности, например, зеркала. Никогда не смотрите на луч лазера через увеличивающие приспособления, такие как лупы, микроскопы и похожие приборы.

SE | Säkerhetshänvisningar
Laser – ROCCAT™ Kone Pure musen använder en lasersensor klass 1. Ljuset i denna sensor uppfyller kraven i ENIEC 60825-1:2007 angående ögonsäkerhet. Trots detta kan det vara möjligt att direkt kontakt med lasern kan förorsaka synskador. Därför ska du aldrig titta in direkt i en laserstråle och aldrig rikta strålen på andra personer eller reflekterande ytor såsom speglar. Titta heller aldrig in i laserstrålen med förstoringsapparater som Lex or lupp eller ett mikroskop.

CONGRATULATIONS, WARRIOR!

You're now the proud owner of the ROCCAT™ KONE PURE – Core Performance Gaming Mouse. With legendary Kone blood pumping through its veins, the Pure delivers a powerful Next Gen combo of core essentials every skirmisher needs to rack up victory after victory. It's powered by a killer performance package loaded with the latest 8200DPI Pro Aim R3 laser sensor, a mighty 32-bit Turbo Core V2 72MHz ARM MCU processor, and the most advanced Tracking & Distance Control Unit around – all working in perfect harmony to deliver unrivaled battle performance. Add to that a wealth of ergonomic features designed for long-play comfort and a suite of the world's most advanced gaming software for max customization and it's easy to see why the Pure is good enough to be called a Kone.

Pro-Aim R3 Laser Sensor with TDCU


The 8200 DPI Pro-Aim laser sensor offers superb tracking, transmitting even the fastest of mouse movements with no lag – for incredible precision delivering amazing gaming control. And thanks to the integrated Tracking and Distance Control Unit (TDCU), you can adjust the sensor precisely to your mouse pad, further improving tracking and minimizing pick-up-flight – and further improving your command capabilities.

Easy-Shift[+]™ & ROCCAT™ Driver

The Kone Pure features world famous Easy-Shift[+]™ technology, which lets you set two functions for each mouse button and the scroll wheel – giving you the power to pack a massive amount of quickly-accessible control into a clean, uncluttered space. And the included ROCCAT™ Driver software lets you easily program and fine tune a multitude of settings – and gives you sound feedback with most changes – so you can game exactly how you like.

16.8 million-color lighting system

The Kone Pure is more than just a gaming mouse: It's a fully-customizable atmosphere booster that adds to the mood of every gaming session. That's because it boasts a large rear ROCCAT™ logo that you can illuminate in your choice of 16.8 million vibrant colors. You can even program the logo to “breathe” or rotate in your choice of shades – eye-catching effects that enhance your gaming experience and look excellent with your other ROCCAT™ gear.



SPECIFICATIONS

PACKAGE CONTAINS

- ROCCAT™ Kone Pure Core Performance Gaming Mouse
- Quick-Installation Guide

SYSTEM REQUIREMENTS


- Windows® XP, Vista® 32/64 bit, Windows® 7 32/64 bit, Windows® 8/Windows® 8 Pro
- USB 2.0 Port
- Internet connection (for driver installation)

TECH SPECS

- Pro-Aim Laser Sensor R3 with up to 8200dpi
- 1000Hz polling rate
- 1ms response time
- 12000fps, 10.8 megapixel
- 30G acceleration
- 3.8m/s (150ips)
- 16-bit data channel
- 1-5mm Lift off distance
- Tracking & Distance Control Unit
- 72MHz Turbo Core V2 32-bit Arm based MCU
- 576kB onboard memory
- Zero angle snapping
- 1.8m Braided USB cable

© 2012 ROCCAT GmbH. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. ROCCAT GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

ROCCAT GmbH
Otto von Bahrenpark, Paul-Dessau-Str. 3G, 22761 Hamburg, Germany



PLEASE USE YOUR PRODUCT'S SERIAL NUMBER
(LOCATED ON THE BOTTOM LABEL) FOR
REGISTRATION. SIGN IN AT:
WWW.ROCCAT.ORG/REGISTER

Our support team is ready to help with any technical questions.
Just send an e-mail to support@roccat.org. Or visit our website at:

Should you need assistance ...

WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT

A

DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT
(no driver installed)

1 = Left mouse button

2 = Right mouse button

3 = Middle mouse button &
universal scroll

4 = Page forward (Browser)


5 = Easy-Shift[+]™ button

6 = Mouse wheel up

7 = Mouse wheel down

8 = DPI up

9 = DPI down



ROCCAT™ EASY-SHIFT[+]™ TECHNOLOGY

GREATLY INCREASE YOUR MOUSE FUNCTIONS

Ingenious Easy-Shift[+]™ technology lets you assign two functions to each of your mouse buttons and the scroll wheel – putting a huge amount of easily-wielded power right at your fingertips. The Kone Pure’s Easy-Shift[+]™ button works just like the shift key on a keyboard. Simply hold it down and simultaneously press one of the other mouse buttons – or the scroll wheel (including up and down) – and you execute a second function. This incredibly handy feature increases the number of available functions from 9 to 16.

GET EVEN MORE MACRO MIGHT

Easy-Shift[+]™ also lets you control powerful driver functions right from your mouse – giving you quick control over things like your multimedia options. For example, you can launch your media player, switch music tracks and adjust volume – all with the simple press of a mouse button or scroll of your mouse wheel. With the Kone Pure, flawless ergonomics and maximum functionality coexist in perfect harmony.



Use the Easy-Shift[+]™ button (#5) to access 2nd level functions on all other mouse buttons and wheel.

This way you can duplicate the number of buttons by assigning two functions to each one.

EASY-SHIFT[+]™ EXAMPLES:

Easy-Shift[+]™ WoW:	Easy-Shift[+]™ CS:
5 + 1 = Mount up	5 + 1 = Throw HE
5 + 2 = Dismount	5 + 2 = Throw flash
5 + 3 = Autorun	5 + 3 = Throw smoke
5 + 4 = Use trinket	5 + 4 = Show scores
5 + 6 = Your macro #1	5 + 6 = Buy CT equipment
5 + 7 = Your macro #2	5 + 7 = Buy T equipment
5 + 8 = Pet attack	5 + 8 = Primary weapon
5 + 9 = Pet follow	5 + 9 = Secondary weapon

Easy-Shift[+]™ Multimedia:	Easy-Shift[+]™ Browser:
5 + 1 = Play or pause	5 + 1 = Page back
5 + 2 = Stop playback	5 + 2 = Page forward
5 + 3 = Mute volume	5 + 3 = New tab
5 + 4 = Switch to full screen & back	5 + 4 = New window
5 + 6 = Play the previous item	5 + 6 = Switch to previous tab
5 + 7 = Play the next item	5 + 7 = Switch to next tab
5 + 8 = Volume up	5 + 8 = Volume up
5 + 9 = Volume down	5 + 9 = Volume down

B

DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT: EASY-SHIFT[+]™
(no driver installed)

5 + 1 = Page back (Browser)

5 + 2 = Page forward (Browser)

5 + 3 = Mute volume

5 + 4 = Page back (Browser)


5 + 5 = Disabled

5 + 6 = Volume up

5 + 7 = Volume down

5 + 8 = Previous track

5 + 9 = Next track



DE

ANLEITUNG

1. Verbinde den USB-Stecker der ROCCAT™ Kone Pure mit einer freien USB-Schnittstelle.

2. Starte deinen Computer und stelle eine Verbindung mit dem Internet her.

3. Gebe in die Adresszeile deines Webbrowsers die folgende URL ein „www.roccat.org/support“ und drücke Enter.

4. Klicke in der linken Navigationsleiste auf den Punkt „ROCCAT™ Kone Pure“. Lade dir auf der sich öffnenden Seite die neueste Treiber-Software herunter.

5. Starte die Treiber-Installation und folge bitte den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

DK

INSTRUKTIONER

1. Forbind ROCCAT™ Kone Pure’s USB-stik med et ledigt USB-interface.

2. Start din computer og forbind den med Internettet.

3. Indtast følgende URL i adresselinjen af din webbrowser „www.roccat.org/support“ og tryk så Enter.

4. Klik i venstre navigationslinje på punkt „ROCCAT™ Kone Pure“. Fra den åbnede side overfører du den nyeste driversoftware.

5. Start driver-installationen og følg anvisningerne på billedskærmen.

EN

INSTRUCTIONS

1. Plug the USB connector on your ROCCAT™ Kone Pure into any free USB port.

2. Boot your computer and connect to the internet.

3. Enter 'www.roccat.org/support' in your browser and hit the return key.

4. In the navigation bar on the left, go to 'ROCCAT™ Kone Pure'. Download the latest driver from the web page that opens.

5. Start the driver installation process and follow the on-screen instructions.

ES

INSTRUCCIONES

1. Enchufa el conector USB del ROCCAT™ Kone Pure a un puerto libre USB.

2. Inicia tu ordenador y establece la conexión de Internet.

3. Escribe en tu navegador Web la siguiente URL: www.roccat.org/support y pulsa Enter.

4. En la barra izquierda de navegación haz clic en el punto “ROCCAT™ Kone Pure”. En la página que se abre a continuación descárga el software de controlador más actualizado.

5. Inicia la instalación del controlador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

FI

OHJEET

1. Liitä ROCCAT™ Kone Pure:n USB-pistoke vapaaseen USB-liitäntään.

2. Käynnistä tietokoneesi ja luo Internet-yhteys.

3. Kirjoita verkkoselaimesi osoiteriville seuraava URL-osoite „www.roccat.org/support“ ja paina Enter.

4. Napsauta vasemmassa navigaatiopalkissa kohtaa „ROCCAT™ Kone Pure“. Lataa avautuvalla sivulla uusien ajuriohjelmisto.

5. Käynnistä ajurin asennus ja noudata näytöllä näkyviä lisäohjeita.

FR

INSTRUCTIONS

1. Relie la fiche USB de la souris ROCCAT™ Kone Pure à une prise USB libre.

2. Démarre ton ordinateur et connecte-toi à Internet.

3. Entre dans la barre d'adresse de ton navigateur l'URL « www.roccat.org/support » et appuie sur Enter.

4. Clique dans le menu de navigation de gauche sur « ROCCAT™ Kone Pure ». Télécharge la dernière version du pilote sur la page qui s'ouvre alors.

5. Lance l'installation du pilote et suis les instructions qui s'affichent à l'écran.

PL

INSTRUKCJA

1. Podłącz wtyk USB ROCCAT™ Kone Pure do wolnego złącza USB.

2. Uruchom komputer i nawiąż połączenie z Internetem.

3. W wierszu adresowym przeglądarki wpisz adres URL „www.roccat.org/support“ i naciśnij Enter.

4. W lewym pasku nawigacji kliknij punkt „ROCCAT™ Kone Pure“. Z nowo otwartej strony pobierz najnowsze sterowniki.

5. Rozpocznij instalację sterowników i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

PT

INSTRUÇÕES

1. Liga a ficha USB do ROCCAT™ Kone Pure a uma interface USB livre.

2. Inicia o teu computador e estabelece uma ligação à internet.

3. Introduz o seguinte URL “www.roccat.org/support” na barra de endereços do teu navegador de internet e pressiona Enter.

4. Clica na barra de navegação à esquerda no ponto “ROCCAT™ Kone Pure”. Na página que abre, faz o download do mais recente software de driver.

5. Inicia a instalação do driver e segue as instruções seguintes no monitor.

RU

ИНСТРУКЦИИ

1. Соедини USB-штекер ROCCAT™ Kone Pure со свободным USB-портом.

2. Запусти компьютер и выйди в интернет.

3. Введи в адресной строке браузера адрес „www.roccat.org/support“ и нажми Enter.

4. Нажми на левой навигационной панели пункт „ROCCAT™ Kone Pure“. Загрузи с открывшейся страницы самые последние драйвера.

5. Запусти установку драйвера и следуй дальнейшим указаниям на экране.

SE

INSTRUKTIONER

1. Sätt ROCCAT™ Kone Pure USB-kontakt i en ledig USB-port.

2. Starta datorn och koppla upp dig på Internet.

3. Skriv in följande URL i adressfältet på din webbläsare: www.roccat.org/support. Tryck på Enter.

4. Klicka på ROCCAT™ Kone Pure i det vänstra navigationsfältet. Ladda ner den senaste programvaran med drivrutin på den sida som öppnas.

5. Starta installationen av drivrutin och följ anvisningarna på skärmen.