




Deutsch

Verpackungsinhalt

- ASUS GK1100 Tastatur x1
- Schnellstartanleitung x1
- ASUS Garantiekarte x1
- Ersatzteilset:
Tastenkappenabzieher x1,
zusätzliche 13 Tastenkappen (, , , Q, W, E, R, A, S, D, F, ESC)




Spezifikationsübersicht

- **Abmessungen:** 456,5 x 148,5 x 23 mm (L x B x H)
- **Unterstützte Betriebssysteme:**
Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
- **Gewicht:** 1080 ± 10 g (mit Kabel)
- **Kabellänge:** 1935 ± 20 mm
- **Tastenabstand/
Tastenspielraum/Achse:** 19 mm / 2,2 ± 0,6 mm Tastenspielraum / 4,5 - 0,5 mm; Lebensdauer von 50 Millionen Tastenanschlägen
- **Leistung:** 5 V ± 0,25

Installation Ihrer GK1100 Tastatur

Schließen Sie Ihre Tastatur an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Austausch der Tastenkappen

1. Nehmen Sie die Tasten , , , Q, W, E, R, A, S, D, F oder die ESC-Taste mit dem Tastenkappenabzieher ab.
2. Ersetzen Sie sie durch die zusätzlichen Tastenkappen.

Schnelltasten

Multimediafunktion:

FN +  (Vorheriger Titel)



FN +  (Wiedergabe/Pause)








FN +  (Nächster Titel)

Wenn ausgewählt, werden diese Tasten im aktiven Mediaplayer zu Steuertasten.

LED-Funktion:

FN +  oder  (Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung):
Drücken Sie zum Anpassen der Helligkeit der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung (Stufe 1~4).

FN +  oder  (Wechselrhythmus im LED-Beleuchtungsmodus):
Drücken Sie zum Anpassen des Wechselrhythmus im Beleuchtungsmodus (Stufe 1~4).

FN +       :
Drücken Sie diese Schnelltasten zum Umschalten zwischen den 7 voreingestellten Beleuchtungsmodi. Drücken Sie FN + 0 zum Ausschalten der LED.

Weitere Funktionen:

FN +  (Sperren/Entsperren der Windows-Taste): Drücken Sie zum Sperren/Entsperren der Windows-Taste.

Feststelltaste: Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Feststellfunktion.

Scroll-Lock-Taste: Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Scroll-Lock-Funktion.

NUM-Taste: Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren des Nummernblocks.

Ihre Tastatur anpassen (Makrobefehle / Tasten- und Beleuchtungsfunktionen und weiteres)

Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com, um den aktuellsten Tastaturtreiber herunterzuladen, und installieren Sie diesen, um die Makrobefehle, Tasten- und Beleuchtungsfunktionen Ihrer Tastatur und vieles mehr anzupassen.

