

Vigor2865 Series 35b Security Firewall



QUICK START GUIDE (RF MODEL)

V1.2

Vigor2865 Serie 35b Sicherheits-Firewall Schnellstartanleitung (für das Funk-Modell)

Version: 1.2 Firmware Version: V4.2.2 (Für zukünftige Aktualisierungen besuchen Sie bitte die DrayTek-Webseite) Datum: 19. Januar 2021

Informationen zu den Eigentumsrechten (IPR)

Urheberrechte	© Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation enthält Informationen, die urheberrechtlich geschützt sind. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung der Urheberrechtsinhaber reproduziert, übertragen, transkribiert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert oder in eine beliebige Sprache übersetzt werden.
Markenzeichen	 Die folgenden Marken werden in diesem Dokument verwendet: Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp. Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 und Explorer sind Warenzeichen der Microsoft Corp. Apple und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Inc. Andere Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller sein.

Sicherheitshinweise und Zulassung

Sicherheitshinweise	 Lesen Sie das Installationshandbuch gründlich durch, bevor Sie den Router einrichten. Der Router ist eine komplizierte elektronische Einheit, die nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal repariert werden darf. Versuchen Sie nicht, den Router selbst zu öffnen oder zu reparieren. Platzieren Sie den Router nicht an einem feuchten Ort, z.B. in einem Badezimmer. Stapeln Sie die Router nicht. Der Router sollte in einem geschützten Bereich innerhalb eines Temperaturbereichs von +5 bis +40 Celsius eingesetzt werden. Setzen Sie den Router nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus. Das Gehäuse und die elektronischen Komponenten können durch direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen beschädigt werden. Verlegen Sie das Kabel für die LAN-Verbindung nicht im Freien, um die Gefahr eines elektronischen Schocks zu vermeiden. Bewahren Sie das Paket außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie den Router entsorgen möchten, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt.
Garantie	Wir garantieren dem ursprünglichen Endbenutzer (Käufer), dass der Router für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Kaufdatum beim Händler frei von Verarbeitungs- oder Materialfehlern ist. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung an einem sicheren Ort auf, da sie als Nachweis des Kaufdatums dient. Sollte das Produkt während der Garantiezeit und nach dem Kaufnachweis Anzeichen von Fehlern aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern aufweisen, werden wir nach unserem Ermessen die fehlerhaften Produkte oder Komponenten reparieren oder ersetzen, ohne Kosten für Teile oder Arbeitsaufwand, in welchem Umfang wir es für notwendig erachten, um das Produkt in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand zu lagern. Jeder Ersatz besteht aus einem neuen oder wiederaufbereiteten, funktionell gleichwertigen Produkt von gleichem Wert und wird ausschließlich nach unserem Ermessen angeboten. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt modifiziert, missbraucht, manipuliert, durch höhere Gewalt beschädigt oder anormalen Arbeitsbedingungen ausgesetzt wird. Die Garantie gilt nicht für die gebündelte oder lizenzierte Software anderer Anbieter. Defekte, die die Nutzbarkeit des Produkts nicht wesentlich beeinträchtigen, werden von der Garantie nicht abgedeckt. Wir behalten uns das Recht vor, das Handbuch und die Online-Dokumentation zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, eine Person über eine solche Überarbeitung oder Änderung zu informieren.

CE EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die DrayTek Corporation, dass die Funkanlagen des Typs Vigor2865 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform sind.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2865/Document/CE/

Hersteller: DrayTek Corp.
 Adresse: No. 26, Fu Shing Road, HuKou Township, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu County, Taiwan 303
 Produkt: Vigor2865 Series

Frequenzinformationen für Europa:

2.4G WLAN	2412MHz - 2472 MHz, max. Sendeleistung: 19.98dBm *1
5G WLAN	5160MHz - 5340 MHz, max. Sendeleistung: 22 dBm *2
	5480MHz - 5720 MHz, max. Sendeleistung: 27 dBm
LTE	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX);
	1805-1880 MHz (RX)]; B7[2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)];
	B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)]; B20[832-862 MHz (TX); 791-821
	MHz (RX)]; *3
3G	B1[1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)]; B3[1710-1785 MHz (TX);
	1805-1880 MHz (RX)]; B8[880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)] *3
	Anforderungen in AT/BE/BG/CZ/DZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/
	CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/
	UK/HR. 5150MHz~5350MHz istnur für den Gebrauchim Haus.
Ŋ	

(*1: beim 2.4G WLAN Modell; *2: beim 5G WLAN Modell; *3: beim LTE Modell)

Dieses Produkt ist für LTE, DSL und 2,4GHz /5GHz WLAN-Netzwerke in der gesamten EU-Region ausgelegt.



Weitere Aktualisierungen finden Sie unter www.draytek.com.

*Die für jedes Produkt verwendete externe Stromversorgung ist modellabhängig.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Α	Manufacturer	CWT	CWT	CWT	CWT	CWT	APD	APD	APD	APD
В	Address	No. 222, Sec.	No.5, Lane 83,	No.5, Lane 83,	No.5, Lane 83,	No.5, Lane 83,				
		2, Nankan Rd.,	Lung-Sou St.,	Lung-Sou St.,	Lung-Sou St.,	Lung-Sou St.,				
		Lujhu	Lujhu	Lujhu	Lujhu	Lujhu	Taoyuan City	Taoyuan City	Taoyuan City	Taoyuan City
		Township,	Township,	Township,	Township,	Township,	330, Taiwan	330, Taiwan	330, Taiwan	330, Taiwan
		Taoyuan	Taoyuan	Taoyuan	Taoyuan	Taoyuan				
		County 338,								
		Taiwan	Taiwan	Taiwan	Taiwan	Taiwan				
C	Model identifier	2ABB012F UK	2ABB018F UK	2ABL024F UK	2ABL030F UK	2ABN036F UK	WA-12M12FG	WB-18D12FG	WA-24Q12FG	WA-36A12FG
		2ABB012F EU	2ABB018F EU	2ABL024F EU	2ABL030F EU	2ABN036F EU	WA-12M12FK	WB-18D12FK	WA-24Q12FK	WA-36A12FK
D	Input voltage	100~240V								
E	Input AC frequency	50/60Hz								
	Output voltage DC	12.0V								
F	Output current	1.0A	1.5A	2.0A	2.5A	3.0A	1.0A	1.5A	2.0A	3.0A
G	Output power	12.0W	18.0W	24.0W	30.0W	36.0W	12.0W	18.0W	24.0W	36.0W
Н	Average active	84.9%	86.2%	87.6%	87.8%	89.8%	83.7%	85.4%	88.6%	88.2%
	efficiency									
1	Efficiency at low load	73.6%	78.0%	81.3%	83.3%	83.7%	74.5%	80.5%	86.4%	85.4%
	10%									
J	No-load power	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.07W	0.10W	0.07W	0.10W
	consumption									

Informationen zur externen Stromversorgung (Netzteil). Für weitere Aktualisierungen besuchen Sie bitte www.draytek.com.

Inhaltsverzeichnis

1. Inhalt des Pakets	1
2. Erläuterung des Panels	2
2.1 Vigor2865L	2
2.2 Vigor2865ac / Vigor2865Lac / Vigor2865ax	4
2.3 Vigor2865Vac	8
3. Installation der Hardware	10
3.1 Netzwerkverbindung	10
3.2 Wandmontage	11
3.3 Antenneninstallation (beim "L" Modell)	12
4. Software-Konfiguration	14
4.1 Schnellstart-Assistent für die Netzwerkverbindung	14
5. Kundenservice	20
Produkt registrieren	20
Firmware- und Tools-Updates	20

1. Inhalt des Pakets

Werfen Sie einen Blick auf den Inhalt des Pakets. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte sofort DrayTek oder den Händler. Außerdem ist der Inhalt abhängig von der jeweiligen Modellvariante.



Die Art des Netzteils ist abhängig vom Land, in dem der Router installiert wird. * Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 28 Watt.

2. Erläuterung des Panels

2.1 Vigor2865L



LED	Stat	us	Explanation						
ACT	Aus		Der	Router ist ausgeschaltet.					
	Blink	kend	Der	Router ist eingeschaltet und läuft normal.					
WAN2	An		Die I	nternetverbindung ist bereit.					
	Aus		Die l	Die Internetverbindung ist nicht bereit.					
	Blink	kend	Date	Daten werden übertragen.					
QoS	An		Die (QoS-Funktion ist aktiv.					
	Aus		Die (QoS-Funktion ist inaktiv.					
LTE	An		Das	LTE-Gerät ist verbunden und einsatzbereit.					
	Aus		LTE-	Gerät wird nicht erkannt oder hat					
			schwerwiegendeProbleme (z.B. keine SIM-Karte, SIM-Pin-Fehler, SIM deaktiviert, usw.)						
	Blink	kend	Lang	Langsam: Das LTE-Gerät ist im Einwahlvorgang.					
				Schnell: Daten werden übertragen.					
DSL	An	An		Der Router ist bereit, auf das Internet über eine					
			DSL-Verbindungzuzugreifen.						
	Blink	kend	Langsam: Der DSL-Anschluss ist bereit.						
			Schnell: Das Modem synchronisiert (Training).						
WCF An			Der	Web-Content-Filter ist aktiv. (Er ist aktiviert					
				aus Firewall >> Allgemeine Einstellungen).					
	Aus		WCF	ist deaktiviert.					
USB	An	An		Ein USD-Gerät ist ängeschlossen und einsätzbereit.					
	Aus	Aus		Es ist kein USB-Gerat angeschlossen.					
	Blink	Blinkend		Daten werden übertragen.					
VPN	An	An		Lin VPN-Tunnel ist aktiv.					
	Aus	Aus		VPN-Dienste sind deaktiviert.					
	Blink	kend	Datenverkehr durchläuft einen VPN-Tunnel.						
DMZ	An		Die DMZ-Funktion ist aktiviert.						
	Aus		Die DMZ-Funktion ist deaktiviert.						
	Blink	kend	Date	n werden übertragen.					
LED am	Anschluss	5							
	Linke	An		Der Port ist verbunden.					
WANZ / D6	LED	Aus		Der Port ist getrennt.					
FU	Blink		kend	nd Daten werden übertragen.					

Rechte

LED

An

Aus

Der Port ist mit 1000Mbps verbunden.

Der Port ist mit 10/100Mbps verbunden.

	Linke	An	Der Port ist angeschlossen.
	LED	Aus	Der Anschluss ist getrennt.
P1~P5		Blinkend	Daten werden übertragen.
	Rechte	An	Der Port ist mit 1000Mbps verbunden.
	LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbps verbunden.

Der port "WAN2 / P6" ist umschaltbar. Er Kann für LAN- oder WAN-Verbindungen entsprechend den in der WUI konfigurierten Einstellungen verwendet werden.





Schnittstelle	Beschreibung
Factory Reset	Stellt die Werkseinstellungen wieder her. Verwendung: Schalten Sie den Router ein(ACT-LED blinkt). Drücken Sie auf denin der Vertiefung befindlichen Knopf und halten Sie diesen für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie sehen, dass die ACT-LED schneller als üblich zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Dann wird der Router mit der werkseitigen Standardkonfiguration neu gestartet.
USB	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem oder Drucker oder Thermometer).
WAN2 / P6	Anschluss für lokale Netzwerkgeräte oder externes Modem für den Internetzugang.
LAN P1-P5	Verbindungselemente für lokale Netzwerkgeräte.
DSL	Anschluß für den Zugriff auf das Internet (integriertes DSL-Modem)
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
EIN/AUS	Netzschalter.
UTE LTE	Anschlüsse zur Installation von LTE-Antennen.
SIM 1/2	Zu den Typen für SIM-Karten gehören Einzel-SIM-Karte und Dual-SIMKarten. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um genauere Informationen zu erhalten.

2.2 Vigor2865ac / Vigor2865Lac / Vigor2865ax





• (_			Dray	Tek	Vigor280 VDSL2 Security F	55ax				
Wireless LAN ON/OFF/WPS	ACT	WAN2	QoS								
Factory	USB	DSL	WCF					mmm	mmm		
Keset	2.46	56	DIVIZ	USB	WAN2 /	P6 P1	P2	P3	P4	P5	DSL

Status	Erläuterung					
Aus	Der Router ist ausgeschaltet.					
Blinkend	Der Router ist eingeschaltet und läuft normal.					
An	Die Internetverbindung ist bereit.					
Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.					
Blinkend	Die Daten werden übertragen.					
An	Die QoS-Funktion ist aktiv.					
Aus	Die QoS-Funktion ist inaktiv.					
An	Ein USB-Gerät ist verbunden und einsatzbereit.					
Aus	Es ist kein USB-Gerät angeschlossen.					
Blinkend	Daten werden übertragen.					
An	Das LTE-Gerät ist verbunden und einsatzbereit.					
Aus	LTE-Gerät wird nicht erkannt oder hat					
	schwerwiegende Probleme (z.B. keine SIM-Karte,					
	SIM-Pin-Fehler, SIM deaktiviert, usw.).					
Blinkend	Langsam: Das LTE-Gerät ist im Einwahlvorgang.					
	Schnell: Daten werden übertragen.					
An	Der Router ist bereit, auf das Internet per					
	DSL-verbindung zuzugreiten.					
Blinkend	Langsam: Der DSL-Anschluss ist bereit.					
4.2	Der Web Centent Filter ist aktive (Fr ist aktiviort					
AII	aus Firewall >> Allgemeine Finstellungen)					
Διις	WCF ist deaktiviert					
Aus	2 4G/5G: Drahtloser Accesspoint					
An	mit Bandbreiten von 2.4GHz/5GHz ist bereit.					
	WLAN: WLAN Accesspoint ist bereit.					
Aus	WLAN Funktion ist deaktiviert.					
	Status Aus Blinkend An Aus Blinkend An Aus An Aus Blinkend An Aus Blinkend An Aus Blinkend An Aus Blinkend An Aus Aus An Aus An Aus Aus An Aus					

		Blinkend	Blinkt langsam bei laufendem Datentransfer. ACT und WLAN LEDs blinken schnell und simultan, wenn WPS aktiv ist, und werden wieder zurück auf normalen Zustand nach zwei Minuten gehen. (Sie müssen WPS innerhalb von 2 Minuten eingerichtet haben.)				
DMZ		An	Die DMZ-Funktion ist aktiviert.				
		Aus	Die DMZ-Funktion ist deaktiviert.				
		Blinkend	Daten werden übertragen.				
LED an	n Anschl	luss					
WAN2	Linke	An	Der Port ist verbunden.				
	LED	Aus	Der Port ist getrennt.				
/ P6		Blinkend	Daten werden übertragen.				
	Rechte	e An	Der Port ist mit 1000Mbps verbunden.				
	LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbps verbunden.				
	Linke	An	Der Port ist verbunden.				
	LED	Aus	Der Port ist getrennt.				
P1~P3		Blinkend	Daten werden übertragen.				
	Rechte	e An	Der Port ist mit 1000Mbps verbunden.				
	LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbps verbunden.				

Der Port "WAN2 / P6" ist umschaltbar. Er kann für LAN- oder WAN-Verbindungen entsprechend den in der WUI konfigurierten Einstellungen verwendet werden.

_)		Drov	Tek v	igor286	5ac				
Wireless LAN ON/OFF/WPS	ACT W	N2 QoS								
Factory	JSB D	SL WCF	2				muur	mmi		
reader	.40 0	G DIVIZ	USB	WAN2 / PR	P1	P2	D3	P4	P5	DSI





Schnittstelle	Beschreibung
WLAN EIN/AUS/WPS	Das Funkband wird durch entsprechendes Drücken der Taste umgeschaltet. Zum Beispiel,
	 2.4G (Ein) und 5G (Ein) - in der Voreinstellung.
	 2.4G (Aus) und 5G (Ein) - einmal drücken und loslassen.
	 2.4G (Ein) und 5G (Aus) - die Taste zweimal drücken und wieder loslassen.
	 2.4G (Aus) und 5G (Aus) - die Taste dreimal drücken und wieder losgelassen.
	Wenn die WPS-Funktion über die Web-Benutzeroberfläche aktiviert ist, drücken Sie diesen Knopf länger als 2 Sekunden, um per WPS eine Netzwerkverbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.
Factory Reset	Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
	Verwendung: Schalten Sie den Router ein(ACT-LED blinkt).
	Drucken Sie auf den in der Vertiefung befindlichen Knopf und halten Sie diesen für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie sehen, dass die ACT-LED schneller als üblich zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Dann wird der Router mit der werkseitigen Standardkonfiguration neu gestartet.
USB1~2 / USB	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem oder Drucker oder Thermometer).
WAN2 / P6	Anschluss für lokale Netzwerkgeräte oder ein externes Modem für den Zugriff auf das Internet.

LAN P1-P5	Verbindungselemente für lokale Netzwerkgeräte.
DSL	Anschluß für den Zugriff auf das Internet über das interne DSL-Modem.
WLAN	Anschlüsse für die Installation von WLAN-Antennen(für das ac/ax-Modell).
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
EIN/AUS	Netzschalter.
LTE	Anschlüsse zur Installation von LTE-Antennen. (Für das L-Modell).
SIM 1 oder SIM 1/2 SIM Card (* SIM 2 (* SIM 2 (*	Steckplatz für die Installation der SIM-Karte. (Für das L-Modell). Zu den Typen für SIM-Karten gehören Einzel-SIM-Karte und Dual-SIMKarte. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um genauere Informationen zu erhalten.

2.3 Vigor2865Vac

-	_			Dron	7Tek	Vigor286	5Vac						
Wireless LAN ON/OFF/WPS	ACT	WAN2	QoS						_			-	
Factory	USB	DSL	Phone1	2									
Reset	2.4G	5G	Phone2	USB	WAN2/	26 P1	P2	P3	P4	P5	Phone2	Phone1	DSL

LED	Status	Erläuterung
ACT	Aus	Der Router ist ausgeschaltet.
	Blinkend	Der Router ist eingeschaltet und läuft normal.
WAN2	An	Die Internetverbindung ist bereit.
	Aus	Die Internetverbindung ist nicht bereit.
	Blinkend	Daten werden übertragen.
QoS	An	Die QoS-Funktion ist aktiv.
	Aus	Die QoS-Funktion ist inaktiv.
USB	An	Ein USB-Gerät ist angeschlossen und einsatzbereit.
	Aus	Es ist kein USB-Gerät angeschlossen.
	Blinkend	Daten werden übertragen.
DSL	An	Der Router ist bereit, auf das Internet per
		DSL-Verbindungzuzugreifen.
	Blinkend	Langsam: Der DSL-Anschluss ist bereit.
		Schnell: Das integrierte Modem synchronisiert (Training).
Telefon	An	Das an diesem Anschluss angeschlossene Telefon ist nicht
1/2	A	aufgelegt.
	AUS	Das an diesem Anschluss angeschlossene Telefon ist
	Blinkond	Eingehender Telefonanruf
2 10/50	DUIIKEIIU	2 4G/5G: Drahtlesor Accesspoint mit Bandbroite von
2.40/30	An	2 4GHz/5GHz ist bereit
		WI AN. WI AN ist bereit
	Aus	Die drahtlose Funktion ist deaktiviert.
	Dialand	Blinkt langsam, während der drahtlose Datenverkehr
	вилкела	läuft.
		ACT- und WLAN-LEDs blinken schnell und gleichzeitig,
		wenn WPS arbeitet, und werden nach zwei Minuten in
		den Normalzustand zurückkehren (Sie müssen WPS
		innerhalb von 2 Minuten einrichten).
LED am Ans	chluss	

	Linke	An	Der Port ist angeschlossen.
WAN2 /	LED	Aus	Der Anschluss ist getrennt.
P6		Blinkend	Daten werden übertragen.
	Rechte	An	Der Port ist mit 1000Mbps verbunden.
	LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbps verbunden.
LAN P1~P5	Linke	An	Der Port ist verbunden.
	LED	Aus	Der Port ist getrennt.
		Blinkend	Daten werden übertragen.
	Rechte	An	Der Port ist mit 1000Mbps verbunden.
	LED	Aus	Der Port ist mit 10/100Mbps verbunden.

Der Port "WAN2 / P6" ist umschaltbar. Er kann für LAN- oder WAN-Verbindungen entsprechend den in der WUI konfigurierten Einstellungen verwendet werden.

	DrayTek Vigor2865Vac VDSL2 Security Firewall
Wireless LAN ONIOFF/WPS Eactory Reset 2.4G 5G Phone	s 1 international sector secto
WLAN	WLAN PWR OFF
Schnittstelle	Beschreibung
Wireless LAN	Das Funkband wird durch entsprechendes Drücken der Taste
Factory Reset	 Qeandert. Zum Beispiel: 2.4G (Ein) und 5G (Ein)- in der Standardeinstellung. 2.4G (Aus) und 5G (Ein)- Taste ein mal drücken und loslassen. 2.4G (Ein) und 5G (Aus)- Taste zwei mal drücken und loslassen. 2.4G (Aus) und 5G (Aus)- Taste drei mal drücken und loslassen. 2.4G (Aus) und 5G (Aus)- Taste drei mal drücken und loslassen. Wenn die WPS-Funktion über die Web-Benutzeroberfläche aktiviert ist, drücken Sie diesen Knopf länger als 2 Sekunden, um mit einem anderen Gerät per WPS eine Netzwerkverbindung herzustellen. Stellt die Werkseinstellungen wieder her. Verwendung: Schalten
	Sie den Router ein (ACT LED blinkt). Drücken Sie den in der Vertiefung befindlichen Knopf und halten Sie ihn für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie sehen, dass die ACT-LED schneller zu blinken beginnt als üblich, lassen Sie die Taste los. Dann wird der Router mit der werkseitigen Standardkonfiguration neu gestartet.
USB1~2	Anschluss für ein USB-Gerät (für 3G/4G-USB-Modem oder Drucker oder Thermometer).
WAN2 / P6	Anschluss für lokale Netzwerkgeräte oder externes Modem für den Internetzugriff.
LAN P1-P5	Verbindungselemente für lokale Netzwerkgeräte.
Telefon 1/2	Anschluss für analoges/n Telefon/e.
DSL	Anschluss für den Zugriff auf das Internet über das integrierte DSL-Modem.
WLAN	Anschluss für die Installation von WLAN-Antennen.
PWR	Anschluss für ein Netzteil.
EIN/AUS	Netzschalter.

3. Installation der Hardware

Dieser Abschnitt führt Sie durch die Installation des Routers über eine Hardware-Verbindung und die Konfiguration der Einstellungen des Routers über einen Web-Browser.

Bevor Sie mit der Konfiguration des Routers beginnen, müssen Sie Ihre Geräte korrekt anschließen. (Für die Hardware-Verbindung nehmen wir das "ac"-Modell als Beispiel).

3.1 Netzwerkverbindung

1. Schließen Sie die DSL-Schnittstelle mit einem DSL-Kabel an die Festnetzbuchse an, <u>oder</u>

Schließen Sie das Kabelmodem/DSL-Modem/Medienkonverter mit einem Ethernet-Kabel (RJ-45) an den WAN-Port des Routers an.

- 2. Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels (RJ-45) an einen der LAN-Ports des Routers und das andere Ende des Kabels (RJ-45) an den Ethernet-Port Ihres Computers an.
- 3. Schließen Sie das eine Ende des Netzteils an den Stromanschluss des Routers auf der Rückseite und die andere Seite an eine Steckdose an.
- 4. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Netzschalters auf der Rückseite ein.
- 5. Das System beginnt zu initiieren. Nach Abschluss des Systemtests leuchtet die ACT-LED auf und beginnt zu blinken. (Ausführliche Informationen zum LED-Status finden Sie in Abschnitt 3. Erläuterung des Panels)



3.2 Wandmontage

Der Vigor-Router hat schlüssellochartige Befestigungsschlitze an der Unterseite.

- 1. Bohren Sie zwei Löcher an der Wand. Der Abstand zwischen den Löchern sollte 168mm betragen.
- 2. Setzen Sie Schrauben unter Verwendung der entsprechenden Dübel in die Bohrlöcher.



3. Lassen Sie nun die Köpfe der Schrauben in die Montageschlitze des Routergehäuses gleiten.

Der Router ist nun fest an der Wand montiert.

3.3 Antenneninstallation (beim "L" Modell)

Die Magnetantennen müssen an den Sockeln der Verlängerung installiert werden, bevor sie mit dem Vigor Router verbunden werden.



Es befinden sich zwei Montageanschlüsse für die Installation der Basis der Antennenverlängerung am Vigor Router. Bitte installieren Sie diese wie unten abgebildet.



Hinweis: Wenn nur eine Antenne installiert werden sollte, verwenden Sie bitte den Anschluß nahe des Ein-/Ausschalters (Anschluß für das Haupt-Sende-Signal).

Wenn Sie die SIM Karte in den Karten-Slot einsetzen wollen, beachten Sie bitte, daß die Abdeckung des SIM Karten-Slot zuerst entfernt werden muss und die abgeschrägte Seite der Sim-Karte sich auf der linken Seite befinden muss.



Beim Vigor2865Lac werden zwei Arten von Antennen mitgeliefert, welche vorsichtig und korrekt an unterschiedlichen Positionen angeschlossen werden müssen. Fehlerhafte Installation kann zu schlechtem Empfang führen. Deshalb beachten Sie bitte, daß Sie die Installation entsprechend nachfolgender Skizze durchführen sollten.



4. Software-Konfiguration

Um auf das Internet zuzugreifen, schließen Sie bitte die Grundkonfiguration nach Abschluss der Hardware-Installation ab.

4.1 Schnellstart-Assistent für die Netzwerkverbindung

Mit dem Schnellstart-Assistenten können Sie Ihren Router einfach für den Internetzugang einrichten. Über den Web-Konfigurator können Sie direkt auf den Schnellstart-Assistenten zugreifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC korrekt mit dem Router verbunden ist.



Sie können Ihren Computer entweder einfach so einrichten, dass Sie die IP dynamisch vom Router beziehen oder Sie richten die IP-Adresse des Computers so ein, dass sie im gleichen Subnetz wie die**Standard-IP-Adresse des Vigor-Routers 192.168.1.1**ist. Für detaillierte Informationen sehen Sie unter Fehlerbehebung in derAnleitung nach.

Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC und geben Sie http://192.168.1.1 ein. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie nach Benutzername und Passwort gefragt werden. Bitte geben Sie "admin/admin"als Benutzername/Passwort ein und klicken Sie auf Login.

Dray Tek	Vigor2865 Series
Login	
Username	admin
Password	•••••
	Login
Security Warning: You are not recommende	e logging in without encryption which is ed. To login securely <u>click here</u> .
Copyright © 2000-201	19 DrayTek Corp. All Rights Reserved.



Wenn Sie keinen Zugriff auf die Web-Konfiguration haben, gehen Sie bitte zum Abschnitt "Problemloßung" im Benutzerhandbuch zur Erkennung und Lösung Ihres Problems.

ut 🕶 IR <mark>6</mark>	Dashboard						
us nu	ACT V Winness LAN Owners LAN Courter USB Factory Rester 2.4G	AN2 QoS OSL WCF 5G DMZ US	ray1	Vigor28 VDSL2 Security	65ac Firewall		
ed Portai							
ement	Model Name	Vigor2865ac		System Up Time	329:57:28		System Status
ting	Router Name	DrayTek		Current Time	Fri Jan 14 2000	14:40:38	Dynamic DNS
Management	DSL Version	4.0.5.1_STD		LAN MAC Address	00-1D-AA-00-0	1:08:56	User Management
mote Access	Soc Version			Contract Address	100 10 10 00 00		IM/P2P Block
lanagement	IPv4 LAN Inform	ation					Schedule
N (2.4 GHz)		IP Address	DHCP		IP Address	DHCP	SysLog / Mail Alert
N (SGRZ)	LAN1	192.168.1.5/24	v	LAN2	192.168.2.1/2	4 v	LDAP
ntenance	LAN3	192.168.3.1/24	v	LAN4	192.168.4.1/2	4 v	Eirawall Object Setting
	LANZ	192.168.5.1/24	V	LANG	192.168.0.1/2	4 V 4 V	Data Flow Monitor
	DMZ PORT	192.168.254.1/2	4 V	IP Routed Subnet	192.168.0.1/2	4 1	
agement	<u></u>						
	IPv4 Internet Acc	ess					
	Line / I	lode	IP Address	MAC A	ddress	Up Time	
vices	WAN1 VDSL2	/ PPPoE	Disconnecter	00-00	00-00-00-00	00:00:00	
	WANZ Ethern	et / DHCP Client	Disconnecter	d 00-1D	-AA-00-00-02	00:00:00	
rvices	WANA Wirele	s 2.46 / ···	Disconnecter	1 06-00	-AA-00-00-00	00:00:00	
lus	WAN5 USB /		Disconnecter	d 00-1D	-AA-00-00-05	00:00:00	
	WAN6 USB /		Disconnecter	d 00-1D	-AA-00-00-06	00:00:00	
	Interface	stad - Dawn Store	m i Olíhos (Up Etroppe + Othe	-		
	USL Conne	cted : Down Strea	m : UKDPS /	2 WANS	MANA GAMANE	OWAN6	
its Reserved.	EI LAN CONNE	cted : 0, @WA	1 Port2	Port3	Port4 Port5	UTANO	
	WLAN Conne	cted : 0		970105 91	oren gronto		
	WLAN5G Conne	cted : 0					
	USB Conne	cted : 0, 🌒 USE	1				
	000	0, @USE	3 2				
	Security						
nin mode	ELVPN Con	nected : 0		Rer	note Dial-in User	/ LAN to LAN	
us: Ready	MyVigor Acti	vate : 0		<u>Ku</u>	in the plantin open	LINE OF LAN	
	170.0	di Basanda .					

Nun erscheint das Hauptmenü. Klicken Sie Wizards>>Quick Start Wizard.



Wenn Ihr Router in einer Umgebung mit Hochgeschwindigkeits-NAT eingesetzt werden kann, können die hier bereitgestellten Konfigurationen Ihnen helfen, den Router schnell zu installieren und zu benutzen. Der erste Bildschirm des Schnellstart-Assistenten ist die Eingabe des Anmeldekennworts. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, klicken Sie bitte auf Weiter.

Quick	Start	Wizard
QUICK	Jun	TTL al u

Old Password	•••••	
New Password	••••••	
Confirm Password		

Wählen Sie auf der nächsten Seite, wie unten dargestellt, die von Ihnen verwendete WAN-Schnittstelle aus. Wenn eine DSL-Schnittstelle verwendet wird, wählen Sie bitte WAN1; wenn eine Ethernet-Schnittstelle verwendet wird, wählen Sie bitte WAN2; wenn eine drahtlose 2.4G/5G-Verbindung verwendet wird, wählen Sie bitte WAN3 oder WAN4; wenn ein 3G-USB-Modem verwendet wird, wählen Sie bitte WAN5 oder WAN6. Klicken Sie dann auf **Weiter** für den nächsten Schritt. Jede WAN-Schnittstelle ruft eine spezifische Konfigurationsseite auf. Hier nehmen wir **WAN1** (ADSL/VDSL2) als Beispiel.

Quick	Start	Wizard

WAN Interface:	WAN1 🔻
Display Name:	
Physical Mode:	ADSL / VDSL2
Physical Type:	Auto negotiation 🔻
VLAN Tag insertion (ADSL):	Disable 🔻
VLAN Tag insertion (VDSL2):	Disable 🔻

Klicken Sie auf **Weiter**, um zur nächsten Seite zu gelangen. Sie müssen die entsprechende Internet-Zugangsart **entsprechend den Angaben Ihres ISPs** auswählen. Sie sollten z.B. den PPPoE-Modus wählen, wenn der ISP Ihnen eine PPPoE-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ist das Feld **Nur für ADSL** nur dann verfügbar, wenn ADSL erkannt wird. Klicken Sie dann auf **Weiter** für den nächsten Schritt.

VVAN I	
Protocol	MPoA / Static or Dynamic IP 🔻
For ADSL Only:	
Encapsulation	1483 Bridged IP LLC 🔹
VPI	0 Auto detect
VCI	33
Fixed IP	Yes No(Dynamic IP)
IP Address	
Subnet Mask	
Subnet Mask Default Gateway	
Subnet Mask Default Gateway Primary DNS	8.8.8.8

PPPoE/PPPoA

1. Wählen Sie **WAN1** als WAN-Schnittstelle und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**; Sie erhalten die folgende Seite.

ct to Internet	
WAN 1	
Protocol	
For ADSL Only:	
Encapsulation	PPPoE LLC/SNAP V
VPI	0 Auto detect
VCI	33
Fixed IP	○ Yes ● No(Dynamic IP)
IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	
Primary DNS	8.8.8.8
Second DNS	8844

2. Nachdem Sie die obigen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie einfach auf **Weiter.**

Service Name (Optional)	CHTI	
Username	77494727@hinet.net	
Password	•••••	
Confirm Password	•••••	7

Quick Start Wizard

3. Bitte geben Sie Benutzernamen/Passwort manuell ein, den Sie von Ihrem ISP erhalten haben. Klicken Sie dann auf **Weiter**, um eine Zusammenfassung dieser Verbindung anzuzeigen.

e confirm your settings:	
WAN Interface: Physical Mode: VPI: VCI: Protocol / Encapsulation: Fixed IP: Primary DNS: Secondary DNS:	WAN1 ADSL / VDSL2 0 33 PPPoE / LLC No 8.8.8.8 8.8.4.4

- 4. Klicken Sie auf **Fertig stellen.** Eine Seite des **Schnellstart-Assistenten Setup OK!!!** wird angezeigt. Dann wird der Systemstatus dieses Protokolls angezeigt.
- 5. Jetzt können Sie im Internet surfen.

MPoA / Statische oder dynamische IP

1. Wählen Sie **WAN1** als WAN-Schnittstelle und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**; Sie erhalten die folgende Seite.

ct to Internet	
WAN 1	
Protocol	MPoA / Static or Dynamic IP 🔻
For ADSL Only:	
Encapsulation	1483 Bridged IP LLC 🔹
VPI	0 Auto detect
VCI	33
Fixed IP	○ Yes ● No(Dynamic IP)
IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	
Primary DNS	8.8.8.8
Second DNS	8844

2. Bitte geben Sie die IP-Adresse/Maske/Gateway-Informationen ein, die Sie ursprünglich von Ihrem ISP erhalten haben. Klicken Sie dann auf **Weiter**, um eine Zusammenfassung dieser Verbindung anzuzeigen.

ase confirm your settings:	
WAN Interface:	WAN1
Physical Mode:	ADSL / VDSL2
VPI:	0
VCI:	33
Protocol / Encapsulation:	PPPoE / LLC
Fixed IP:	No
Primary DNS:	8.8.8.8
Secondary DNS:	8.8.4.4

- 3. Klicken Sie auf **Fertig stellen.** Eine Seite des **Schnellstart-Assistenten Setup OK!!!** wird angezeigt. Dann wird der Systemstatus dieses Protokolls angezeigt.
- 4. Jetzt können Sie im Internet surfen.

5. Kundenservice

Wenn der Router trotzmehrerer Versuche nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler, um weitere Hilfe zu erhalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an support@draytek.de.

Produkt registrieren

Webregistrierung wird bevorzugt. Sie können Ihren Vigor Router über https://myvigor.draytek.com registrieren.

Firmware- und Tools-Updates

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der DrayTek-Technologie werden alle Router regelmäßig aktualisiert. Bitte konsultieren Sie die DrayTek-Website für weitere Informationen über die neueste Firmware, Tools und Dokumente.

https://www.draytek.com