

 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη

USB Keyboard with XXL Letters and Illumination



Product-No: 12170
User manual no: 12170-a
www.delock.com



Description

This wired USB keyboard by Delock with different multimedia keys and extra large letters, convinces with its flat design and integrated illumination.

XXL letters

A special feature of this keyboard is the extra large letters on the keys. These are particularly suitable for senior citizens or people with visual problems.

Illumination

The backlight of the Delock keyboard can be set via four different modes and dimmed or switched off as desired. The lighting is always discreet and inconspicuous. Even in poor lighting conditions, the backlight ensures better visibility of the keys.

Technical details

- Connector: 1 x USB 2.0 Type-A male
- Illumination:
 - 1 x on / off button
 - 7 different colours
 - 4 different modes
 - dimnable
- Layout: German, QWERTZ
- Keys: XXL letters, Multimedia keys F1 - F12 keys
- LED indicator: number lock / capital letters / scroll
- 2 x adjustable stands
- Plug & Play
- Weight: ca. 510 g
- Cable length: ca. 1.5 m
- Dimensions (LxWxH): ca. 440.5 x 143.6 x 23.4 mm
- Colour: black

System requirements

- Windows 10/10-64/11
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Package content

- Keyboard
- User manual



Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Installation

1. Connect the USB cable to a free USB Type-A port on your computer or laptop.
2. Click on FN + Druck S-Abf button to switch on or off the backlight.
3. Click on FN + Bild up or FN + Bild down to set the brightness level of the backlight.
4. Click on FN + Arrow left or FN + Arrow right, to set the speed of the backlight.
5. Click on FN + Rollen button, to toggle the backlight mode.
6. Click on FN + Einfg button, to choose one colour.
7. Click on FN + 1, 2, 3 or 4 above the letters, to choose between one of the 4 backlight modes.
 - a. Backlight in breathing mode
 - b. Keep one backlight colour
 - c. Backlight while typing
 - d. Backlight colour changes back and forth

Multimedia hot keys (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = Play / Pause
FN + F2 = Volume down	FN + F8 = CD Stop
FN + F3 = Volume up	FN + F9 = Browser / Homepage
FN + F4 = Mute	FN + F10 = starts E-Mail program
FN + F5 = Previous track	FN + F11 = My computer
FN + F6 = Next track	FN + F12 = Opens Favorites



English

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 07/2024



Systemvoraussetzungen

- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Installation

1. Schließen Sie das USB Kabel an einen freien USB Typ-A Port Ihres Computers oder Notebooks.
2. Drücken Sie auf FN + Druck S-Abf Taste zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.
3. Drücken Sie auf FN + Bild hoch oder FN + Bild runter, um die Beleuchtung heller oder dunkler einzustellen.
4. Drücken Sie auf FN + Pfeil links oder FN + Pfeil rechts, um die Geschwindigkeit der Beleuchtung schneller oder langsamer einzustellen.
5. Drücken Sie auf FN + Rollen Taste, um den Beleuchtungsmodus zu ändern.
6. Drücken Sie auf FN + Einfg Taste, um eine Hintergrundfarbe auszuwählen.
7. Drücken Sie auf FN + 1 ,2 ,3 oder 4 oberhalb der Buchstaben, um einen der 4 Beleuchtungsmodi auszuwählen.
 - a. Hintergrundbeleuchtung im Atmungsmodus
 - b. Eine Farbe leuchtet
 - c. Hintergrundbeleuchtung während des Tippens
 - d. Farbwechsel hin und her

Multimedia Hotkeys (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = Play / Pause
FN + F2 = Lautstärke verringern	FN + F8 = CD Stop
FN + F3 = Lautstärke erhöhen	FN + F9 = Browser / Homepage
FN + F4 = Lautlos	FN + F10 = E-Mail Programm starten
FN + F5 = vorheriger Titel	FN + F11 = Mein Compute
FN + F6 = nächster Titel	FN + F12 = Favoriten öffnen



Configuration système requise

- Windows 10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation

1. Connecter le câble USB à un port disponible USB Type-A sur votre ordinateur ou laptop.
2. Cliquer sur la touche FN + Druck S-Abf pour allumer ou éteindre le rétro-éclairage.
3. Cliquer sur FN + Bild up ou FN + Bild basse pour régler le niveau de luminosité du rétro-éclairage.
4. Cliquer sur FN + Flèche gauche ou FN + Flèche droite, pour régler la vitesse du rétro-éclairage.
5. Cliquer sur FN + Rollen pour basculer en mode rétro-éclairage.
6. Cliquer sur FN + Einfg pour choisir la couleur.
7. Cliquer sur FN + 1, 2, 3 ou 4 au-dessus des lettres pour choisir un des 4 modes de rétro-éclairage.
 - a. Rétro-éclairage en mode respiratoire
 - b. Garder une couleur de rétro-éclairage
 - c. Rétro-éclairage en tapant
 - d. La couleur de rétro-éclairage change alternativement

Touches de raccourci multimédia (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = Lecture / Pause
FN + F2 = Volume -	FN + F8 = CD Stop
FN + F3 = Volume +	FN + F9 = Moteur de recherche / Page d'accueil
FN + F4 = Pas de son	FN + F10 = Lance la messagerie électronique
FN + F5 = Piste précédente	FN + F11 = Mon ordinateur
FN + F6 = Piste suivante	FN + F12 = Ouvre les favoris



Requisitos del sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Teclado
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación

1. Conecte el cable USB a un puerto USB Tipo-A libre en su computadora o laptop.
2. Pulse FN + Druck S-Abf para encender o apagar la retroiluminación.
3. Haga clic en FN + Bild arriba o FN + Bild abajo, para ajustar el nivel de brillo de la retroiluminación.
4. Haga clic en FN + Flecha izquierda o FN + Flecha derecha, para ajustar la velocidad de la luz de fondo.
5. Haga clic en el botón FN + Rollen para alternar el modo de retroiluminación.
6. Haga clic en el botón FN + Einfg para elegir un color.
7. Haga clic en FN + 1, 2, 3 ó 4 encima de las letras, para elegir entre uno de los 4 modos de retroiluminación.
 - a. Retroiluminación en modo respiración
 - b. Mantener un color de retroiluminación
 - c. Retroiluminación mientras se escribe
 - d. La retroiluminación cambia de color

Teclas de acceso directo multimedia (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = reproducir/Pausar
FN + F2 = Bajar volumen	FN + F8 = Parada de CD
FN + F3 = Subir volumen	FN + F9 = Navegador / Página de inicio
FN + F4 = Silenciar	FN + F10 = Inicia el programa de correo electrónico
FN + F5 = Pista anterior	FN + F11 = Mi computadora
FN + F6 = Pista siguiente	FN + F12 = Abre los favoritos



Systémové požadavky

- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Klávesnice
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace

1. Připojte USB kabel k volnému portu USB Typu-A na svém počítači nebo laptopu.
2. Kliknutím na FN + tlačítko Druck S-Abf podsvícení zapnete nebo vypnete.
3. Kliknutím na FN + Bild Up nebo na FN + Bild Down nastavíte úroveň jasu podsvícení.
4. Kliknutím na FN + šipka doleva nebo na FN + šipka doprava nastavíte rychlost podsvícení.
5. Kliknutím na FN + tlačítko Rollen můžete režim podsvícení zapínat a vypínat.
6. Kliknutím na FN + tlačítko Einfg můžete vybrat jednu barvu.
7. Kliknutím na FN + 1, 2, 3 nebo 4 nad písmeny můžete vybrat jeden ze čtyř režimů podsvícení.
 - a. Podsvícení je v „dechovém“ režimu
 - b. Ponechat jednu barvu podsvícení
 - c. Podsvícení při psaní
 - d. Barva podsvícení se mění tam a zpět

Multimediální klávesové zkratky (Windows)

FN + F1 = Média	FN + F7 = Play / Pause
FN + F2 = Zeslabit hlasitost	FN + F8 = Zastavení CD
FN + F3 = Zesílit hlasitost	FN + F9 = Prohlížeč / domovská stránka
FN + F4 = Ztlumit	FN + F10 = Spustit E-Mail
FN + F5 = Předchozí skladba	FN + F11 = Můj počítač
FN + F6 = Další skladba	FN + F12 = Otevřít oblíbené



Wymagania systemowe

- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Klawiatura
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja

1. Podłącz kabel USB do wolnego portu USB Typu-A w komputerze lub laptopie.
2. Kliknij przycisk FN + Druck S-Abf, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
3. Kliknij FN + Bild w górę lub FN + Bild w dół, aby ustawić poziom jasności podświetlenia.
4. Kliknij FN + strzałka w lewo lub FN + strzałka w prawo, aby ustawić prędkość podświetlenia.
5. Kliknij przycisk FN + Rollen, aby przełączyć tryb podświetlenia.
6. Kliknij przycisk FN + Einfg, aby wybrać jeden kolor.
7. Kliknij FN + 1, 2, 3 lub 4 nad literami, aby wybrać jeden z 4 trybów podświetlenia.
 - a. Podświetlenie w trybie oddychania
 - b. Zachowaj jeden kolor podświetlenia
 - c. Podświetlenie podczas pisania
 - d. Kolor podświetlenia zmienia się naprzemiennie

Multimedialne klawisze skrótu (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = Odtwarzanie / Pauza
FN + F2 = Zmniejszanie głośności	FN + F8 = Zatrzymanie CD
FN + F3 = Zwiększanie głośności	FN + F9 = Przeglądarka / Strona główna
FN + F4 = Niemy	FN + F10 = Uruchomienie programu pocztowego
FN + F5 = Poprzedni utwór	FN + F11 = mój komputer
FN + F6 = Następny utwór	FN + F12 = Otwarcie Ulubionych



Requisiti di sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Tastiera
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione

1. Collegare il cavo USB a una porta USB Tipo-A libera del computer o del portatile.
2. Fare clic sul pulsante FN + Druck S-Abf per attivare o disattivare la retroilluminazione.
3. Fare clic su FN + Bild su o FN + Bild giù per impostare il livello di luminosità della retroilluminazione.
4. Fare clic su FN + Freccia sinistra o FN + Freccia destra per impostare la velocità della retroilluminazione.
5. Fare clic sul pulsante FN + Rollen per attivare la modalità di retroilluminazione.
6. Fare clic sul pulsante FN + Einfg per scegliere un colore.
7. Fare clic su FN + 1, 2, 3 o 4 sopra le lettere per scegliere una delle 4 modalità di retroilluminazione.
 - a. Retroilluminazione in modalità di respirazione
 - b. Mantenimento di un colore di retroilluminazione
 - c. Retroilluminazione durante la digitazione
 - d. Il colore della retroilluminazione cambia avanti e indietro

Tasti di scelta rapida multimediali (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = iproduci / Pausa
FN + F2 = Volume in basso	FN + F8 = CD Stop
FN + F3 = Volume in alto	FN + F9 = Browser / Homepage
FN + F4 = Silenzia	FN + F10 = avvia il programma di posta elettronica
FN + F5 = Traccia precedente	FN + F11 = Il mio computer
FN + F6 = Prossimo binario	FN + F12 = Apre i preferiti



Systemkrav

- Windows 10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Tangentbord
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation

1. Anslut USB-kabeln till en ledig USB Typ-A-port på din dator eller bärbara dator.
2. Klicka på FN + Druck S-Abf-knappen för att slå på eller av bakgrundsbelysningen.
3. Klicka på FN + Bild upp eller FN + Bild ner för att ställa in ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen.
4. Klicka på FN + Pil vänster eller FN + Pil höger för att ställa in hastigheten på bakgrundsbelysningen.
5. Klicka på FN + Rollen-knappen för att växla mellan bakgrundsbelysningsläge.
6. Klicka på FN + Einfg-knappen för att välja en färg.
7. Klicka på FN + 1, 2, 3 eller 4 ovanför bokstäverna för att välja mellan ett av de fyra bakgrundsbelysningslägena.
 - a. Bakgrundsbelysning i andningsläge
 - b. Behåll en bakgrundsbelysningsfärg
 - c. Bakgrundsbelysning medan du skriver
 - d. Bakgrundsbelysningens färg ändras fram och tillbaka

Multimedia-snabbtangenter (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = Spela upp/Paus
FN + F2 = Volym ner	FN + F8 = CD-stopp
FN + F3 = CD-stopp	FN + F9 = Webbläsare / Startside
FN + F4 = Ljud av	FN + F10 = Startar e-postprogram
FN + F5 = Föregående spår	FN + F11 = Min dator
FN + F6 = Nästa spår	FN + F12 = Öppnar favoriterna



Cerinte de sistem

- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Tastatura
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea

1. Conectați cablul USB la un port USB de Tip-A liber de pe computer sau laptop.
2. Faceți clic pe butonul FN + Druck S-Abf pentru a porni sau opri iluminarea de fundal.
3. Faceți clic pe FN + Bild sus sau FN + Bild jos pentru a seta nivelul de luminozitate al luminii de fundal.
4. Faceți clic pe FN + Săgeată stânga sau FN + Săgeată dreapta, pentru a seta viteza luminii de fundal.
5. Faceți clic pe butonul FN + Rollen, pentru a comuta modul de iluminare din spate.
6. Faceți clic pe butonul FN + Einfg, pentru a alege o culoare.
7. Faceți clic pe FN + 1, 2, 3 sau 4 deasupra literelor, pentru a alege unul dintre cele 4 moduri de iluminare de fundal.
 - a. Lumina de fundal în modul respirație
 - b. Păstrați o singură culoare a luminii de fundal
 - c. Lumina de fundal în timpul scrierii
 - d. Culoarea luminii de fundal se schimbă înainte și înapoi

Taste rapide multimedia (Windows)

FN + F1 = Media	FN + F7 = Redare/Pauză
FN + F2 = Micșorarea volumului	FN + F8 = Stop CD
FN + F3 = Creșterea volumului	FN + F9 = Browser / Pagina de pornire
FN + F4 = Silențios	FN + F10 = Pornește programul e-mail
FN + F5 = Piesa anterioară	FN + F11 = Computerul meu
FN + F6 = Piesa următoare	FN + F12 = Deschide Preferințe



Rendszerkövetelmények

- Windows 10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Billentyűzet
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Telepítése

1. Csatlakoztassa az USB kábelt egy szabad A-típusú USB portba a számítógépén vagy laptopján.
2. Nyomja le az FN + Druck S-Abf [SysRq] gombokat, hogy be-, illetve kikapcsolja a hátsó megvilágítást
3. Nyomja le az FN + Bild up [Pg Up] vagy FN + Bild down [Pg Dn], hogy a hátsó megvilágítás fényerejét be tudja állítani.
4. Nyomja le az FN + Balra nyíl vagy FN + Jobbra nyíl gombokat, hogy a hátsó fény sebességét beállítsa.
5. Nyomja le az FN + Rollen [Scr Lk] gombokat, hogy beállítsa a hátsó fény módját.
6. Nyomja le az FN + Einfg [Insert] gombokat, hogy kiválasszon egy szint.
7. Nyomja le az FN + 1, 2, 3 vagy 4 gombokat a betűk felett, hogy kiválassza a hátsó fény módját egy és 4 között.
 - a. Hátsó fény pulzál sötét és világos között
 - b. Tartson egy háttér fényt
 - c. Hátsó fény gépelés közben
 - d. Hátsó fény színe oda-vissza változik

Multimédiás gyorsbillentyűk (Windows)

FN + F1 = Média	FN + F7 = Lejátszás/szünet
FN + F2 = Hangerő csökkentése	FN + F8 = CD megáll
FN + F3 = Hangerő növelése	FN + F9 = Kereső / Honlap
FN + F4 = Némítás	FN + F10 = Elindítja a levezetőprogramot
FN + F5 = Előző dal	FN + F11 = Ez a gép
FN + F6 = Következő dal	FN + F12 = Kedvencek megnyitása

**Preduvjeti sustava**

- Windows 10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Tipkovnica
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija

1. Spojite USB kabel na slobodni USB Tip-A priključak na računalu ili prijenosnom računalu.
2. Kliknite gumb FN + Druck S-Abf za uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja.
3. Pritisnite FN + Bild up ili FN + Bild down za postavljanje razine svjetline pozadinskog osvjetljenja.
4. Pritisnite FN + strelicu ulijevo ili FN + strelicu udesno za postavljanje brzine pozadinskog osvjetljenja.
5. Pritisnite tipku FN + Rollen za promjenu načina pozadinskog osvjetljenja.
6. Pritisnite tipku FN + Einfg da odaberete jednu boju.
7. Pritisnite FN + 1, 2, 3 ili 4 iznad slova kako biste odabrali jedan od 4 načina pozadinskog osvjetljenja.
 - a. Pozadinsko osvjetljenje u načinu disanja
 - b. Zadrži jednu boju pozadinskog osvjetljenja
 - c. Pozadinsko osvjetljenje tijekom tipkanja
 - d. Boja pozadinskog osvjetljenja mijenja se naprijed-natrag

Tipkovnički prečaci za multimedijski sadržaj (Windows)

FN + F1 = Mediji	FN + F7 = Reprodukcijska/Pauza
FN + F2 = Smanjivanje glasnoće	FN + F8 = CD Stop
FN + F3 = Povećavanje glasnoće	FN + F9 = Preglednik / početna stranica
FN + F4 = Isključi zvuk	FN + F10 = Pokretanje programa za e-poštu
FN + F5 = Prethodni zapis	FN + F11 = moje računalo
FN + F6 = Sljedeći zapis	FN + F12 = Otvaranje favorita



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/10-64/11
- H/Y ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πληκτρολόγιο
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση

1. Συνδέστε το καλώδιο USB σ μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A στον υπολογιστή ή το laptop σας.
2. Πατήστε στο κουμπί FN + Druck S-Abf για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.
3. Πατήστε στο FN + Bild πάνω ή FN + Bild κάτω για να ορίσετε το επίπεδο φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού.
4. Πατήστε στο FN + Αριστερό βελάκι ή FN + Δεξί βελάκι, για να ορίσετε την ταχύτητα του οπίσθιου φωτισμού.
5. Πατήστε στο κουμπί FN + Rollen, για να αλλάξετε τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού.
6. Πατήστε στο κουμπί FN + Einfg, για να επιλέξετε ένα χρώμα.
7. Πατήστε στο κουμπί FN + 1, 2, 3 ή 4 πάνω από τα γράμματα, για να διαλέξετε ανάμεσα στις 4 λειτουργίες οπίσθιου φωτισμού.
 - a. Οπίσθιος φωτισμός σε λειτουργία αναπνοής (breathing)
 - b. Διατήρηση ενός χρώματος οπίσθιου φωτισμού
 - c. Οπίσθιος φωτισμός κατά την πληκτρολόγηση
 - d. Αλλαγή μπρος-πίσω οπίσθιου φωτισμού

Πλήκτρα συντόμευσης πολυμέσων (Windows)

FN + F1 = Μέσα	FN + F7 = Αναπαραγωγή / Παύση
FN + F2 = Μείωση έντασης	FN + F8 = Παύση CD
FN + F3 = Αύξηση έντασης	FN + F9 = Περιηγητής / Αρχική σελίδα
FN + F4 = Σίγαση	FN + F10 = έναρξη προγράμματος E-Mail
FN + F5 = Προηγούμενο κομμάτι	FN + F11 = Ο Υπολογιστής μου
FN + F6 = Επόμενο κομμάτι	FN + F12 = Άνοιγμα αγαπημένων

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_12170/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany