1 EINSATZBEREICH 3
2 BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A) 3
3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS 3
4 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE 4
5 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE 4
5.1 Arbeitsplatz 4
5.2 Elektrische Sicherheit 4
5.3 Sicherheit von Personen 5
5.4 Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten 5
5.5 Wartung 6
6 GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE 6
6.1 Elektrischer Anschluss 6
7 MONTAGE 7
7.1 Vor der ersten Inbetriebnahme 7
7.2 Rohr (21) 7
7.3 Schleifteller einbauen/entfernen (1 / 2) 7
7.4 Schleifteller auswechseln (Abb. 3) 7
7.5 Runden und dreieckigen Schleifteller (Kopf) auswechseln (Abb. 4) 7
7.5.1 Einstellen der Position der dreieckigen Schleifscheibe (Abb. 10) 8
7.5.2 Antriebs-Kreuzkupplung auswechseln (Abb. 11) 8
7.6 Schleifpapier anbringen/entfernen (Abb. 5) 8
7.7 Elektronische Drehzahlregelung 8
7.7.1 Einstellung der Drehzahl 8
7.7.2 Gleichbleibende Drehzahl 8
7.8 Druckschlauch anschließen (Abb. 6) 8
7.9 Teleskoprohr einstellen (Abb. 7) 8
8 BEDIENUNG DES GERÄTS 9
8.1 Gerät starten und stoppen 9
8.2 Gerät einschalten und ausschalten 9
9 RICHTIGES SCHLEIFEN 9

Copyright © 2017 VARO

9.1 Runder Schleifkopf (Abb. 8) 9

9.2 Dreieckiger Schleifkopf (Abb. 9) 9

10 REINIGUNG UND WARTUNG 10

10.1 Das Gerät sauber halten 10

11 TECHNISCHE DATEN 10

12 GERÄUSCHEMISSION 11

13 GARANTIE 11

14 UMWELT 12

15 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 12

TROCKENWAND-SCHLEIFER 710W COMBI POWX0477

1 EINSATZBEREICH

Dieses Gerät ist zum Schleifen von Trockenwänden, Decken, Wänden der Innen- und Außenflächen, Entfernen von Rückständen am Boden, Farb- und Lackbeschichtungen, klebendem und losen Verputz, Gips usw. bestimmt. Das Gerät ist nicht für die Bearbeitung von Materialien geeignet, die Asbest enthalten.

WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch. Wenn Sie das Gerät Dritten überlassen, legen Sie diese Gebrauchsanweisung immer bei.

2 BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A)

1. Schleifteller (Kopf) rund
2. Schleifteller (Kopf) dreieckig
3. Bürstenring
4. Schleifpapier rund (einhaken und umlegen)
5. Schleifpapier dreieckig (einhaken und umlegen)
6. Schließhebel (Schleifteller-Wechsel)
7. Motorgehäuse
8. Softgriff
9. Rohrsicherung (Klappsperre für Griff)
10. Griff
11. Hinterer Griff
12. Ein-/Aus-Schalter
13. Sicherungsknopf
14. Elektronische Drehzahlregelung
15. Anschluss für Staubabsaugung
16. Druckschlauch
17. Netzkabel
18. Tragetasche
19. Verriegelungsknopf für Längeneinstellung
20. Teleskoprohr (ausziehbar)
21. Rohr
22. Anschluss

3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.

WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

6 Stück (Körnungen: 2x 60, 2x 100, 2x 240) Schleifpapier, Durchmesser 225 mm
6 Stück (Körnungen: 2x 60, 2x 100, 2x 240) Schleifpapier, dreieckig, 285 mm
2 Anschluss-Adapter
4 m Flexschlauch zur Staubabsaugung
5 mm hex key
1 Leinentasche
1 Schleifteller, dreieckig
1 Bedienungsanleitung

Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

4 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:

	Bei Staubentwicklung: Staubschutzmaske tragen.		Schutzbrille tragen.
	WARNHINWEIS: Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Geräts.		Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts genau durchlesen.
	Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen Anforderungen der EU-Richtlinie(n).		Klasse II - Doppelisolierung - Es wird kein geerdeter Stecker benötigt.
	Handschuhe tragen		

5 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise genau durch. Die Nichteinhaltung von Anweisungen und Warnhinweisen kann zu einem Stromschlag, zu einem Brand und/oder zu schweren Verletzungen führen. Bitte heben Sie die Anweisungen und die Warnhinweise gut auf. Unter dem Begriff "Gerät" werden hier elektrisch betriebene Geräte verstanden, entweder mit Netzbetrieb (mit Netzkabel) oder mit Akkubetrieb (ohne Netzkabel).

5.1 Arbeitsplatz

- Den Arbeitsbereich immer sauber, gut aufgeräumt und gut ausgeleuchtet halten. Unordentliche und dunkle Bereiche sind unfallträchtig.
- Das Gerät darf nicht in explosiven Bereichen betrieben werden, wie z.B. im Umfeld von entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Das Gerät kann Funken verursachen, die die Stäube oder Dämpfe zur Explosion bringen können.
- Beim Arbeiten mit dem Gerät müssen andere Personen, vor allem Kinder, immer einen Sicherheitsabstand einhalten. Bei einer Ablenkung durch andere können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

5.2 Elektrische Sicherheit

- Die Netzspannung muss immer mit den entsprechenden Angaben zur Stromspannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie z.B. Rohre, Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko für einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, um es aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel immer von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

- Wenn Sie mit dem Gerät im Freien arbeiten (müssen), verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Wenn der Betrieb des Geräts in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie in jedem Fall einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlags.

5.3 Sicherheit von Personen

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Bedacht an die Arbeit mit einem Elektrogerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ohrenschutz, je nach Art und Einsatz des Geräts, verringert das Verletzungsrisiko.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Wenn Sie beim Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies leicht zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts alle Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug oder ein Schlüssel, das/der in einem drehenden Geräteteil verblieben ist, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie jede nicht normale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern. Locker sitzende oder weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können leicht von den sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer solchen Vorrichtung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

5.4 Der Gebrauch und die Pflege von elektrisch betriebenen Geräten

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit nur dafür geeignetes Gerät. Mit dem passenden Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Nehmen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder die diese Anweisungen nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen. Elektrisch betriebene Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- Warten Sie das Gerät regelmäßig, und pflegen Sie es gut. Kontrollieren Sie, dass die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie alle beschädigten Komponenten vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.

- Halten Sie Schneidwerkzeuge (Einsätze) scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- Verwenden Sie das Gerät, das Zubehör, die Einsätze usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von elektrisch betriebenen Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5.5 Wartung

- Lassen Sie Ihr Gerät nur von einem qualifizierten Fachbetrieb mit Original-Ersatzteilen oder von unserem Kundendienst reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts gewährleistet bleibt.

6 GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Hände immer in sicherem Abstand von den drehenden Teilen des Schleifkopfs halten.
- Das Abschleifen von Farben und Anstrichen mit Bleigehalt ist wegen der Freisetzung von Gift extrem gefährlich und sollte unbedingt unterlassen werden. Solche Arbeiten sollten nur von Profis ausgeführt werden, die dafür speziell geschult sind, und die eine geeignete Schutzausrüstung für solche Aufgaben tragen.
- Achten Sie immer auf Ihren sicheren Stand und auf eine gute Balance. Arbeiten Sie nie mit "langen Armen". Verwenden Sie immer geeignetes Leiterwerk und Gerüste.
- Beim Arbeiten immer eine adäquate Schutzausrüstung tragen.
- WICHTIG! Nach dem Schleifen den EIN-/AUS-Schalter des Geräts ausschalten. Dann abwarten bis der Schleifkopf nicht mehr nachdreht, sondern vollständig zum Stillstand gekommen ist. Erst jetzt darf das Gerät abgelegt werden!
- Das Gerät darf auf keinen Fall in einem Umfeld betrieben werden, in dem entflammbare Gegenstände, Flüssigkeiten oder Gase vorhanden sind. Funken am Kommutator bzw. an den Kohlebürsten können einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Dieses Gerät ist für bestimmte Zwecke ausgelegt. Der Hersteller empfiehlt deshalb nachdrücklich, dass dieses Gerät nicht abgeändert wird, und dass es nicht für Zwecke eingesetzt wird, für die es nicht ausgelegt ist.
- Halten Sie beim Arbeiten das Gerät immer mit beiden Händen fest. Wenn die Kontrolle über das Gerät verloren geht, kann dies zu Verletzungen führen.
- Das Stromkabel darf nie im Arbeitsbereich des Geräts liegen. Führen Sie deshalb das Stromkabel immer hinter sich.
- Bei ungewöhnlichen Vibrationen oder anderen Fehlfunktionen das Gerät sofort ausschalten. Anschließend muss das Gerät auf die Ursache dieses Fehlers untersucht werden.
- Die beim Arbeiten mit diesem Gerät entstehenden Stäube können die Gesundheit beeinträchtigen. Verwenden Sie deshalb immer ein geeignetes System zur Staubabsaugung, und tragen Sie eine passende Staubschutzmaske. Entfernen Sie abgesunkene Staub- und Schmutzpartikel mit einem Staubsauger.

6.1 Elektrischer Anschluss

Die Stromversorgung muss der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entsprechen. Wenn das Stromkabel schadhaft ist, darf das Gerät auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Ein schadhaftes Kabel muss umgehend von einem zugelassenen Reparaturbetrieb ersetzt werden. Versuchen Sie nie, ein schadhaftes Kabel selbst zu reparieren! Die Verwendung eines schadhaften Stromkabels kann zu einem Stromschlag führen.

7 MONTAGE

Vor allen Einstell-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten immer den Ein-/Aus-Schalter auf AUS stellen, und das Gerät von der Stromversorgung trennen!

7.1 Vor der ersten Inbetriebnahme

- Die Nennfrequenz der Stromversorgung muss den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Daten entsprechen.
- Vor dem ersten Einsatz des Geräts die Bedienungsanleitung gut durchlesen.

7.2 Rohr (21)

Das vordere und das hintere Teilstück miteinander verbinden (Abb. 1-1). Die Rohrsicherung (9) auf die rechte Stellung drücken, und die Ecke direkt am Griff halten (Abb. 1-2). Dann die Rohrsicherung (9) in Richtung Griff bis zum Ende durchdrücken (Abb. 1-3).
Der Griff kann durch Drücken der Rohrsicherung nach innen ausgeklappt werden.

7.3 Schleifteller einbauen/entfernen (1 / 2)

- Am Schließhebel ziehen und nach links schieben, um den Schleifteller (Kopf) zu entfernen (Abb. 2-1).
- Zum Einbau des Schleiftellers (Kopf) zuerst prüfen, dass der Schließhebel gelöst ist, und dann das Motorgehäuse (7) und die große Lagerwölbung mit dem Schleifteller (Kopf) verbinden. Danach den Schließhebel durch Stellen nach rechts wieder sichern (Abb. 2-2).

7.4 Schleifteller auswechseln (Abb. 3)

- Den Inbusschlüssel (Größe 5) in die Sechskantschraube des Schleiftellers einsetzen.
- Den Schleifteller gut festhalten, dann den Inbusschlüssel zum Abnehmen des Schleiftellers gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Neuen Schleifteller einsetzen und mit der Schraube befestigen.

WARNHINWEIS: Nur den angegebenen Schleifteller am Gerät anbringen.

7.5 Runden und dreieckigen Schleifteller (Kopf) auswechseln (Abb. 4)

- Den Schließhebel auf Freigabe stellen.
- Den alten Schleifteller (Kopf) entfernen, und den neuen einsetzen.
- Den Schließhebel wieder sichern (feststellen).

ACHTUNG: Nur den angegebenen Schleifteller am Gerät installieren. Damit der Schleifteller optimal funktioniert, das Gerät einige Minuten lang mit geringer Drehzahl laufen lassen, damit sich der Schleifteller optimal anpasst. Bei diesem Vorgang können weiße Schaumteilchen aus dem Schleifkopf austreten. Das beeinträchtigt die Funktionalität des Geräts aber in keiner Weise, dieser Vorgang ist absolut normal.

Möglicherweise kann bei der Montage des dreieckigen Schleifkopfs dieser nicht vollständig nach unten gedrückt werden, weil die Position des Antriebs-Kreuzkopfs an der Schleifscheibe nicht komplett mit der Position am Motor übereinstimmt.
Um hier Abhilfe zu schaffen, muss das Motorgehäuse mit den 3 Kupplungsstiften in die Öffnungen der Schleifscheibe eingesetzt werden. Das Einstellrad für die Geschwindigkeit auf die kleinste Geschwindigkeit stellen. Mit der einen Hand den Kopf des Motorgehäuses nach unten drücken, und mit der anderen Hand kurz den "Ein-/Aus-Schalter" eindrücken, bis der Kopf des Motorgehäuses komplett nach unten in die Schleifscheibe eingreift.

Den Verriegelungshebel auf die Stellung "verriegelt" schieben, um die Schleifscheibe am Motorgehäuse zu befestigen.
Beim runden Schleifkopf kann man die Schleifscheibe von Hand verdrehen, bis der Kopf des Motorgehäuses komplett in den runden Schleifteller eingreift.

7.5.1 Einstellen der Position der dreieckigen Schleifscheibe (Abb. 10)

Den Wählschalter auf "ON" (eindrücken und nach links drehen) stellen, dann kann die Sohle der dreieckigen Schleifscheibe bis zu 360° verdreht werden.
Wenn die gewünschte Position erreicht ist, den Wählschalter eindrücken und nach rechts drehen, bis der Knopf auf der Stellung "OFF" steht.
Die Schleifscheibe von nach links bzw. rechts bewegen, bis die Schleifscheibe hörbar einrastet.

7.5.2 Antriebs-Kreuzkupplung auswechseln (Abb. 11)

Bei Bedarf kann die aus Kunststoff bestehende Antriebs-Kreuzkupplung ausgewechselt werden.
Diese muss über dem metallenen Antrieb der Schleifscheibe platziert werden.
Die Wechselkupplungen (7 Stück) findet man oben an der Schleifscheibe.

7.6 Schleifpapier anbringen/entfernen (Abb. 5)

- Das Schleifpapier mittig auf der Schleifscheibe anbringen und aufdrücken. Dabei müssen die Öffnungen im Schleifpapier mit den Absaugöffnungen im Schleifteller zur Deckung gebracht werden.
- Nur bei rundem Schleifpapier: Probelauf durchführen, ob das Schleifpapier auch wirklich mittig (geklemmt) sitzt.

7.7 Elektronische Drehzahlregelung

7.7.1 Einstellung der Drehzahl

Der Benutzer kann mit dem Geschwindigkeitsregler die Drehzahl des Schleiftellers für die gewünschte Anwendung frei wählen.

7.7.2 Gleichbleibende Drehzahl

Das Gerät mit der gewählten Drehzahl gleichbleibend laufen lassen. Keinen übermäßigen Druck ausüben (Überlastung).

7.8 Druckschlauch anschließen (Abb. 6)

WARNHINWEIS: Das Einatmen der Stäube ist gesundheitsschädigend! Deshalb bei allen Arbeiten, bei denen Staub freigesetzt werden kann, immer eine Staubschutzmaske tragen.

Den Schlauch (16) mit dem Ausgang (Anschluss (22)) des Griffs verbinden.
Am anderen Ende des Schlauchs wird ein Staubsauger angeschlossen.

7.9 Teleskoprohr einstellen (Abb. 7)

- Den Feststellkopf (19) für die Längeneinstellung gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
- Das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge einstellen.
- Nach dem Einstellen den Feststellknopf (19) wieder schließen, damit die Längeneinstellung gesichert ist.

8 BEDIENUNG DES GERÄTS

Das Gerät immer mit beiden Händen halten! Die Hände dürfen nicht in den Bereich des Schleifkopfs kommen. Denn sonst kann die Hand vom Schleifkopf erfasst werden, der in verschiedene Richtung schwingt.

- Schleifteller (Kopf) anbringen.
- Schleifpapier anbringen.
- Das Gerät auf die gewünschte Länge einstellen.
- Staubabsaugung anschließen.
- Das Gerät mit der Stromversorgung verbinden.
- Das Gerät einschalten.
- Das Gerät vorsichtig an den Arbeitsbereich drücken (wobei der Druck aber groß genug sein muss, damit der Schleifkopf flach am Arbeitsbereich anliegt).

8.1 Gerät starten und stoppen

Die Netzspannung muss immer mit den entsprechenden Angaben zur Stromversorgung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Der EIN-/AUS-Schalter (12) muss auf AUS stehen, bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird.

8.2 Gerät einschalten und ausschalten

Das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter ein- und ausschalten.

9 RICHTIGES SCHLEIFEN

Wenn das Gerät und der Staubsauger vorbereitet und alle Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen getroffen sind, schalten Sie zuerst den Staubsauger ein und dann das Gerät. (Wenn ein Staubsauger mit automatischer Absaugung verwendet wird, schalten Sie einfach das Gerät ein.)

9.1 Runder Schleifkopf (Abb. 8)

- Beginnen Sie dann mit dem Schleifen. Achten Sie darauf, die Arbeitsfläche nur so leicht wie möglich zu berühren, nur so stark, dass der Schleifkopf immer gut an der Fläche anliegt.
- Der Schwenkpunkt im Schleifkopf sorgt dafür, dass die Schleifscheibe (7) den Konturen der Arbeitsfläche genau folgen kann.
- Die beste Technik besteht darin, überlappende Bahnen zu schleifen, und den Schleifkopf ständig auf Drehzahl zu halten. Nie zu lange an einer Stelle arbeiten, weil sich sonst wirbelförmige Schleifspuren bilden. Mit etwas Erfahrung ist es sehr leicht, ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen.

9.2 Dreieckiger Schleifkopf (Abb. 9)

Der dreieckige Schleifkopf vollführt keine Drehbewegung, er schwingt (vibriert) statt dessen. Weil der dreieckige Schleifkopf mit Lagern läuft, kann er auch in den Ecken von Wänden oder Decken schleifen.
In den Ecken den Andruck verringern, weil sonst große Mengen an Ablagerungen an den Ecken des dreieckigen Schleifpapiers entstehen.
Stark abgenutzte Ecken des dreieckigen Schleiftellers (Kopf) können leicht ersetzt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie immer passende Schleifscheiben (7), die für die anstehende Aufgabe gut geeignet sind. Wenn die Schleifscheibe zu grobkörnig ist, wird zu schnell und unkontrollierbar zu viel Material abgetragen. Bei zu feinem Korn kann es zu schnell zur Abnutzung des Schleifmaterials kommen, und größere Unebenheiten werden nicht richtig abgetragen.

ACHTUNG: Achten Sie auf scharfkantige Vorsprünge und Nägel usw. Diese Hindernisse führen zu einem vorzeitigen Verschleiß der Schleifscheibe, und sie können auch leicht das Schwammkissen beschädigen.

10 REINIGUNG UND WARTUNG

10.1 Das Gerät sauber halten

In regelmäßigen Abständen alle Luftrohre mit Druckluft ausblasen. Alle Kunststoffteile mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Dabei zum Reinigen dieser Teile aus Plastik NIE Lösemittel verwenden, weil diese das Material auflösen oder anderweitig beschädigen können. Beim Arbeiten mit Druckluft immer eine Schutzbrille tragen!
Die Drehaufnahme zum Druckschlauch oft reinigen, weil zu viel Staub zu einer Verstopfung führt, und die Aufnahme sich dann nur noch schwergängig oder gar nicht mehr drehen lässt.

11 TECHNISCHE DATEN

Modell	**POWX0477**
Leistungsaufnahme	710 W
Nennfrequenz	50 Hz
Nennspannung	230-240 V
Drehzahl ʘ	600-1500 U/Min.
Drehzahl Δ	3000-6000 U/Min.
Durchmesser Schleifteller	215 mm
Bewegung bei rundem Schleifpapier	Drehend
Bewegung bei dreieckigem Schleifpapier	Vibrierend
Schleiffläche bei dreieckigem Schleifkopf	285 x 285 x 285 mm
Schutzklasse	II
Länge Netzkabel	4 m
Anschlussschlauch zum Staubsauger	4 m
Motor mit Kohlebürste	Ja
Sicherungsknopf	Ja
Schwingbreite	1,5 mm
Durchmesser Schleiffläche	225 mm
Länge ohne Rohrverlängerung	110 cm
Länge mit Rohrverlängerung	110-165 cm
Elektronische Drehzahlregelung	Ja
Softgriff	Ja
Schwingungsreduzierung	Ja
Hook & Loop System (Einhaken und Umlegen)	Ja
Basismaterial	Aluminium

12 GERÄUSCHEMISSION

Geräuschemissionswerte nach den einschlägigen Normen gemessen. (K=3)

Schalldruckpegel LpA	83 dB(A)
Schallleistungspegel LwA	94 dB(A)

WARNHINWEIS! Wenn der Schalldruck 85 dB (A) übersteigt, muss ein Ohrenschutz getragen werden!

aw (Vibration):	3,1 m/s²	K = 1,5 m/s²

13 GARANTIE

- Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 36 Monaten ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.
- Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsfehler ab, ausgenommen: Batterien und Akkus, Ladegeräte, Defekt von Teilen aufgrund von normaler Abnutzung wie z.B. Lager, Bürsten, Kabel und Stecker, oder von Zubehör wie z.B. Bohrer, Bohr-Bits, Sägeblätter usw.; sowie Schäden oder Defekte aufgrund von falscher Behandlung, Unfällen oder Abänderungen; und auch nicht die Transportkosten.
- Schäden und/oder Defekte wegen unsachgemäßen Gebrauchs fallen ebenfalls nicht unter diese Garantie.
- Wir lehnen jede Haftung für Verletzungen ab, die infolge des unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts eingetreten sind.
- Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst für Powerplus Geräte ausgeführt werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.-Nr.: 00 32 3 292 92 90
- Eventuelle Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden; es sei denn, Anderslautendes wurde schriftlich vereinbart.
- Gleichzeitig kann ein Garantieanspruch nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden infolge von mangelnder Wartung oder Überlastung des Geräts entstanden ist.
- Schäden, die aus den nachstehenden Gründen entstanden sind, sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen: Eindringen von Flüssigkeit, übermäßiges Eindringen von Staub, wissentliche Beschädigung (absichtlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht), falsche Verwendung (Einsatz für Zwecke, für die das Gerät nicht geeignet ist), falsche Bedienung (z.B. durch Nichtbefolgen von Anweisungen im Handbuch), falsche Montage, Blitzschlag oder falsche Netzspannung. Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Wenn wir einem Garantieverlangen nachkommen, verlängert sich die Garantiezeit für ein repariertes Gerät nicht, und für ein Austauschgerät gilt keine neue, volle Garantiezeit.
- Altgeräte oder Altteile, die im Rahmen der Garantiearbeiten oder eines Austauschs übrig bleiben, werden und bleiben Eigentum von Varo N.V.
- Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde (unzureichende Reinigung der Lüftungsschlitze, unregelmäßige Wartung der Kohlebürsten usw.).
- Bitte heben Sie Ihren Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis des Kaufdatums.
- Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler montiert und vollständig, sowie gereinigt, und falls so verkauft, im Original-Gerätekoffer, zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

14 UMWELT

Werfen Sie Ihr Gerät nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.
Die Altteile des Geräts dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden, sondern Sie müssen diese in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über das Recycling.

15 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, **VARO N.V.,** Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät

Bezeichnung des Geräts:	Trockenwand-Schleifer 710 W COMBI
Marke:	POWERplus
Modell-Nr.:	POWX0477

den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EU-Richtlinien (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):
- 2011/65/EU
- 2006/42/EC
- 2014/30/EU

Harmonisierte EU-Normen (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):
- EN60745-1 : 2009
- EN60745-2-3 : 2011
- EN60745-2-4 : 2009
- EN55014-1 : 2006
- EN55014-2 : 1997
- EN61000-3-2 : 2014
- EN61000-3-3 : 2013

Halter der Technischen Dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsführung des Unternehmens,



Philippe Vankerkhove
Zulassungsabteilung – Compliance Manager
09/05/2016