


msi

Roamii BE Pro Mesh System

QUICK START GUIDE


條文碼位置

Model: MRBE110



V1.0v

Step 1 : Connect a modem (provided by your internet service provider or purchased separately) to the internet port of one Roamii router using an Ethernet cable, then power on both devices.



Step 2 : Download the **MSI Router 2.0** app from the App Store or Google Play on your phone.



Step 3 : Follow the instructions on the **MSI Router 2.0** app to complete the setup.



LED status

LED	Roamii Status
White solid	Roamii is operating normally.
White pulse	The connection between Roamii units is weak.
Blue pulse	Roamii is ready for setup.
Blue solid	Roamii is starting up.
Green pulse	Roamii units are connecting.
Green solid	Roamii is pairing with mesh network.
Orange pulse	Main Roamii: Not connected to the internet. Roamii node: Not connected to the main Roamii.

繁體中文

步驟 1：使用乙太網路線將數據機（電信商提供或另購）連接至 Roamii 路由器上的 Internet 網路孔，並將兩裝置電源開啟。
步驟 2：使用智慧型手機或平板電腦從 App 商店或 Google Play 下載 **MSI Router 2.0**。
步驟 3：啟動 **MSI Router 2.0** 應用程式，並按照應用程式提供的指示完成設置。

LED 狀態

LED	Roamii 狀態
白燈恆亮	Roamii 正常運作。
白燈閃爍	Roamii 主機與子機間的訊號較弱。
藍燈閃爍	Roamii 已準備好可以設定。
藍燈恆亮	Roamii 正在啟動。
綠燈閃爍	Roamii 裝置正在連線。
綠燈恆亮	Roamii 裝置正在配對至 Mesh 網路。
橘燈閃爍	Roamii 主機：未連線至網際網路。 Roamii 子機：未連線至 Roamii 主機。

简体中文

步驟1：使用网线将调制解调器（电信商提供或另购）连接到一个 Roamii 路由器上的 Internet 端口，然后将两个设备都开机。
步骤2：使用智能手机或平板电脑，从应用商店或 Google Play 下载 **MSI Router 2.0**。
步骤3：启动 **MSI Router 2.0** 应用程序，然后按照提示说明完成安装设置。

LED状态

LED	Roamii状态
白灯亮起	Roamii 路由器正常运行。
白灯闪烁	Roamii 卫星路由器和主路由器之间的连接信号弱。
蓝灯闪烁	Roamii 路由器已准备好安装。
蓝灯亮起	Roamii 路由器正在启动。
绿灯闪烁	Roamii 路由器正在连接。
绿灯亮起	Roamii 路由器正在配対至 Mesh 网络。
橙灯闪烁	Roamii 主路由器未连接到 Internet。 Roamii 卫星路由器未连接到主路由器。

Українська

Крок 1: Підключіть модем (надається провайдером Інтернет або купуйтеся о кремо) до порту Інтернету на одному маршрутизаторі Roamii кабелем Ethernet, а потім увімкніть живлення обох пристроїв.
Крок 2: Завантажте на телефон додаток **MSI Router 2.0** з App Store або Google Play.
Крок 3: Виконуйте інструкції в додатку **MSI Router 2.0**, щоб виконати налаштування.

Світлодіод статусу

Світлодіод	Статус Roamii
Постійне білий	Roamii працює в звичайному режимі.
Пулсация білим	Слабкий зв'язок між одиницями Roamii.
Пулсация синім	Roamii готовий до налаштування.
Постійне синім	Запускається Roamii.
Пулсация зеленим	Одиниці Roamii підключаються.
Постійне зеленим	Roamii поєднуються в пару із меш-мережею.
Пулсация оранжовим	Головний Roamii: Відсутнє підключення до Інтернету. Вузол Roamii: Не підключено до головного Roamii.

Português

Passo 1: Utilize um cabo Ethernet para ligar um modem (fornecido pelo seu fornecedor de serviços de Internet ou adquirido separadamente) à porta de Internet de um router Roamii e, em seguida, ligue os dois dispositivos.
Passo 2: Transfira a aplicação **MSI Router 2.0** a partir da App Store ou do Google Play para o seu telemóvel.
Passo 3: Siga as instruções apresentadas na aplicação **MSI Router 2.0** para concluir a configuração.

Estado del LED

LED	Estado do Roamii
Branco estático	O Roamii está a funcionar normalmente.
Branco intermitente	A ligação entre as unidades Roamii é fraca.
Azul intermitente	O Roamii está pronto para ser configurado.
Azul estático	O Roamii está a iniciar.
Verde intermitente	As unidades Roamii estão a ligar.
Verde estático	O Roamii está a emparelhar com a rede mesh.
Laranja intermitente	Roamii principal: Sem ligação à Internet. Nó Roamii: Sem ligação ao Roamii principal.

한국어

1단계: 이더넷 케이블을 사용하여 하나의 Roamii 라우터 인터넷 포트에 (서비스 제공 업체에서 제공하거나 별도로 구매함) 모뎀을 연결합니다. 그런 다음 두 기기의 전원을 모두 켭니다.
2단계: 스마트폰에서 App Store나 Google Play를 통해 **MSI Router 2.0** 앱을 다운로드합니다.
3단계: **MSI Router 2.0** 앱의 지침에 따라 설정을 완료합니다.

LED 상태

LED	Roamii 상태
흰색 고정	Roamii 정상 작동 중.
흰색 깜빡임	Koneksi antar unit Roamii lemah.
파란색 깜빡임	Roamii 설정 준비 완료.
파란색 고정	Roamii 시작 중.
초록색 깜빡임	Roamii 유닛을 연결 중입니다.
초록색 고정	Roamii를 메시 네트워크에 페어링 중입니다.
주황색 깜빡임	메인 Roamii: 인터넷에 연결되어 있지 않음. Roamii 노드: 메인 Roamii에 연결되어 있지 않음.

日本語

手順1：イーサネットケーブルを使用して、モデム（インターネットサービスプロバイダーから提供されたもの、または別途購入したもの）を1台のRoamiiーターのインターネットポートに接続し、両方のデバイスの電源を入れます。
手順2：お使いの携帯電話のApp StoreまたはGoogle Playから**MSI Router 2.0**アプリをダウンロードします。
手順3：**MSI Router 2.0**アプリの指示に従ってセットアップを完了します。

LEDステータス

LED	Roamiiステータス
白色点灯	Roamii は正常に動作しています。
白色点滅	Roamii ユニット間の接続が弱いです。
青色点滅	Roamii をセットアップする準備ができました。
青色点灯	Roamii が起動中です。
緑色点滅	Roamii ユニットが接続中です。
緑色点灯	Roamii がメッシュネットワークとペアリングしています。
オレンジ色点滅	メイン Roamii：インターネットに接続されていません。 Roamii ノード：メイン Roamii に接続されていません。

Bahasa Indonesia

Langkah 1: Hubungkan modem (disediakan oleh penyedia layanan internet Anda atau dibeli secara terpisah) ke port internet salah satu router Roamii menggunakan kabel Ethernet, lalu nyalakan kedua perangkat.
Langkah 2: Unduh aplikasi **MSI Router 2.0** dari App Store atau Google Play di ponsel Anda.
Langkah 3: Ikuti petunjuk pada aplikasi **MSI Router 2.0** untuk menyelesaikan pengaturan.

Status LED

LED	Status Roamii
Putih pekat	Roamii beroperasi secara normal.
Detak putih	Koneksi antar unit Roamii lemah.
Detak biru	Roamii siap untuk dikonfigurasi.
Biru padat	Roamii mulai aktif.
Detak hijau	Unit Roamii sedang terhubung.
Hijau padat	Roamii dipasangkan dengan jaringan mesh.
Detak oranye	Roamii Utama: Tidak tersambung ke internet. Simpul Roamii: Tidak tersambung ke Roamii utama.

Tiếng Việt

Bước 1 : Kết nối modem (của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc mua riêng) với cổng Internet của một bộ định tuyến Roamii bằng cáp Ethernet, sau đó bật nguồn cả hai thiết bị.
Bước 2 : Tải xuống ứng dụng **MSI Router 2.0** từ App Store hoặc Google Play trên điện thoại của bạn.
Bước 3 : Làm theo hướng dẫn trên ứng dụng **MSI Router 2.0** để hoàn tất cài đặt.

Trạng thái LED

Đèn LED	Trạng thái Roamii
Sáng li màu trắng	Roamii đang hoạt động bình thường.
Nhấp màu trắng	Kết nối giữa các thiết bị Roamii yếu.
Nhấp màu xanh lam	Roamii đã sẵn sàng để cài đặt.
Sáng li màu xanh lam	Roamii đang khởi động.
Nhấp màu xanh lục	Các thiết bị Roamii đang kết nối.
Sáng li màu xanh lục	Roamii đang ghép nối với mạng mesh.
Nhấp màu cam	Roamii chính: Không kết nối với internet. Nút Roamii: Không kết nối với Roamii chính.

ไทย

ขั้นตอนที่ ๑: เชื่อมต่อโมเด็ม (ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณจัดหาให้หรือซื้อแยกต่างหาก) เข้ากับพอร์ต้นเทอร์เน็ตของเครื่อง Roamii ด้วยสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต จากนั้นเปิดอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
ขั้นตอนที่ ๒: ดาวน์โหลด **MSI Router 2.0** จาก App Store หรือ Google Play บนโทรศัพท์ของคุณ
ขั้นตอนที่ ๓: ทำตามคำแนะนำในแอป **MSI Router 2.0** เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

สถานะไฟ LED

LED	สถานะ Roamii
ไฟสีขาวติดคงที่	Roamii ทำงานตามปกติ
ไฟสีขาวติดกะพริบ	การเชื่อมต่อระหว่างหน่วย Roamii อ่อนแอ
ไฟสีน้ำเงินติดกะพริบ	Roamii พร้อมสำหรับการตั้งค่าแล้ว
ไฟสีน้ำเงินติดคงที่	Roamii กำลังเริ่มเดิน
ไฟสีเขียวติดกะพริบ	หน่วย Roamii กำลังเชื่อมต่อ
ไฟสีเขียวติดคงที่	Roamii กำลังจับคู่กับเครือข่ายเมช
ไฟสีส้มติดกะพริบ	Roamii หลัก: ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โหนด Roamii: ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Roamii หลัก

Slovenčina

1. korak: Modem (ki ga zagotoví ponudnik internetnih storitev ali ga kupite posebej) z ethernetnim kablom povežite z internetnimi vrati enega usmerjevalnika Roamii, nato pa vklopite obe napravi.
2. korak: Aplikacijo **MSI Router 2.0** prenesite iz trgovine App Store ali Google Play v svoj telefon.
3. korak: Za dokončanje nastavitve sledite navodilom v aplikaciji **MSI Router 2.0**.

Stanje lučke LED

Dioda LED	Stanje usmerjevalnika Roamii
Bela sveti	Usmerjevalnik Roamii deluje normalno.
Bela utripa	Povezava med enotami usmerjevalnika Roamii je šibka.
Modra utripa	Usmerjevalnik Roamii je pripravljen za nastavitve.
Modra sveti	Usmerjevalnik Roamii se zaganja.
Zelena utripa	Enote usmerjevalnika Roamii se povezujejo.
Zelena sveti	Usmerjevalnik Roamii se seznajna z mrežnim omrežjem.
Oranžna utripa	Glavni usmerjevalnik Roamii: brez internetne povezave. Vozlišče usmerjevalnika Roamii: brez povezave z glavnim usmerjevalnikom Roamii.

