renkforce

CE

Bedienungsanleitung

2-in-1-Headset mit 3,5 mm-Stecker & USB-Inline-Steuerung

Best.-Nr. 2368679

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen kabelgebundenen Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon.

Das Produkt kann entweder direkt an Geräte, die mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse ausgestattet sind, oder über den beiliegenden USB-A-Adapter mit integrierter Kabelfernbedienung an einen Computer angeschlossen werden.

Online-Chatrooms, Telefonkonferenzen und Videospiele decken hierbei lediglich einen kleinen Ausschnitt der möglichen Anwendungsszenarien ab.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

2 Lieferumfang

- Headset
- USB-A-Adapter mit Kabelfernbedienung
- Bedienungsanleitung

3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen von www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den QR-Code. Befolgen Sie die Anleitungen auf der Webseite.

4 Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um mögliche Schäden am Gehörgang zu vermeiden.

5 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.

5.2 Handhabung

- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Beschädigungen aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Produktübersicht

Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um mögliche Schäden am Gehörgang zu vermeiden.



1	Verstellbares Kopfband	2	Mikrofon
3	3,5-mm-Klinkenstecker	4	Stummschaltung (Tonausgabe): aktivieren/deaktivieren
5	Lautstärke: erhöhen (+) / verringern (-)	6	Stummschaltung (Mikrofon): aktivieren/deaktivieren
7	Statusanzeige	8	USB-A-Stecker

7 Anschluss

Hinweise:

- Das Produkt basiert auf dem Plug & Play-Prinzip.
- Informationen zur Beseitigung von Betriebsstörungen finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“.

7.1 3,5-mm-Klinkenstecker

Verwenden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker, wenn Sie das Headset an ein Mobilgerät anschließen möchten.

Bei Telefongesprächen wird das Mikrofon automatisch aktiviert.

7.2 USB-A

Verwenden Sie den USB-A-Adapter mit Kabelfernbedienung, wenn Sie das Headset an einen Computer anschließen möchten.

8 Bedienung

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Stummschaltung: Ton	Drücken, um die Stummschaltung der Tonausgabe zu aktivieren/deaktivieren.
	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie diese Taste, um den Lautstärkepegel zu erhöhen.
	Lautstärke verringern	Drücken Sie diese Taste, um den Lautstärkepegel zu verringern.
	Stummschaltung: Mikrofon	■ Drücken, um die Stummschaltung des Mikrofons zu aktivieren/deaktivieren. ■ Bei aktivierter Stummschaltung leuchtet die LED-Statusanzeige rot.

9 Problembehandlung

Problem	Behebung
Mikrofon/Kopfhörer funktioniert nicht	■ Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung deaktiviert ist. ■ Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und unbeschädigt sind.
Mikrofon und Lautsprechertreiber weisen Rauschen und/oder Echo auf.	■ Verringern Sie den Lautstärkepegel. ■ Richten Sie das Mikrofon so aus, dass es sich nicht zu nah an Ihrem Mund befindet. ■ Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand zwischen dem Mikrofon des Computers und dem Headset.
Bei Anschluss an einen Computer über USB-A: ■ Computer erkennt das Produkt nicht. ■ Produkt funktioniert nicht mehr.	■ Schließen Sie das Produkt an einen anderen USB-Anschluss des Computers an. ■ Trennen Sie das Produkt vom Computer, starten Sie den Computer neu und schließen Sie es erneut an. ■ Überprüfen Sie die Toneinstellungen Ihres Computers. Als Ein-/Ausgabegerät muss die Option „**USB Audio Device**“ ausgewählt sein. Informationen zur Durchführung dieses Verfahrens finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers.

10 Reinigung und Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

HINWEIS! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.

11 Entsorgung



Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den einschlägigen Gesetzen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

12 Technische Daten

Anschluss	USB-A (über Adapter), 3,5-mm-Klinkenstecker
Plug & Play	ja
Nennimpedanz (AC)	32 Ω ± 15 %
Leistungsaufnahme	10 mW
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit des Mikrofons	-42 ± 3 dB
Empfindlichkeit des Headsets	115 ± 3 dB
Klangverzerrung	≤3 %
Schalldruckpegel	max. 98,93 dBA
WBCV	Typische Spannung für Breitband: ≥115,7 mV
Ausgangsspannung (3,5 mm)	140 mV
Stereo	ja
Unterstützte Betriebssysteme	MacOS, Windows®, iOS, Android™
Länge des Kabels	140 cm (Headset), 98 cm (Verlängerung)
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	0 – 95% rF (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-10 bis +60 °C
Lagerluftfeuchtigkeit	0 – 95% rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	180 x 200 x 65 mm
Gewicht	149 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE

*2368679_V1_0521_dh_mh_de

renkforce

Operating Instructions

2-in-1 Headset with 3.5 mm Plug & USB In-Line Control

Item no: 2368679

1 Intended use

The product is a wired stereo headset with microphone.

The product can connect directly via 3.5 mm jack or through a USB-A adaptor with in-line controls.

Examples of use include online chats, conference calls, and gaming.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

2 Delivery contents

- Headset
- USB-A adaptor with in-line controls
- Operating instructions

3 Latest product information

Download the latest product information at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

4 Description of symbols

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in this document. Always read this information carefully.

To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.

5.2 Handling

- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

6 Product overview

To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.



1	Adjustable headband	2	Microphone
3	3.5 mm AUX jack	4	Mute: sound
5	Volume: increase (+) / decrease (-)	6	Mute: microphone
7	Status indicator	8	USB-A connector

7 Connection

Notes:
- The product is plug and play.
- Refer to the “Troubleshooting” section if it does not function correctly.

7.1 3.5 mm AUX

Use the 3.5 mm AUX connection when connecting to a mobile device.

The microphone will be available for use when making calls.

7.2 USB-A

Use the USB-A adaptor with in-line controls when connecting to a computer.

8 Operation

Icon	Name	Function
	Mute: Sound	Press to mute / unmute the sound.
	Volume up	Press to increase the volume.
	Volume down	Press to decrease the volume.
	Mute: Microphone	■ Press to mute / unmute the microphone. ■ The status indicator will light red when muted.

9 Troubleshooting

Problem	Suggested solution
Microphone / headphones not working.	■ Check mute is OFF. ■ Check the cable/cable to device connections.
Microphone and speaker have screeching sound and/or echo.	■ Lower the volume. ■ Move microphone further away from the mouth. ■ Check the computer microphone is not too close to the headset.
When connected to a computer via USB-A:	■ Try a different USB port on the computer. ■ Disconnect the product, restart the computer, reconnect.

Problem	Suggested solution
■ Computer does not recognize the product. ■ Product stops working.	■ Check your computer sound settings. "**USB Audio Device**" should be selected as the (input / output) device. Refer to your computer operating system instructions for information about how to do this.

10 Cleaning and care

Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

NOTICE! Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.

11 Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

12 Technical data

Connection	USB-A (via adaptor), 3.5 mm AUX jack
Plug and play	yes
Nominal impedance (AC)	32 Ω ±15%
Rated working power	10 mW
Effective frequency range	20 Hz – 20 KHz
Microphone sensitivity	-42 ±3 dB
Headset sensitivity	115 ±3 dB
Sound distortion	≤3%
Sound pressure level	max. 98.93 dBA
WBCV	Wide band characteristic voltage: ≥115.7 mV
Output voltage (3.5mm)	140 mV
Stereo	yes
Supported OS	MacOS, Windows®, iOS, Android™
Cable length	140 cm (headset), 98 cm (extension)
Operating temperature	-10 to +60 °C
Operating humidity	0 – 95% RH (non-condensing)
Storage temperature	-10 to +60 °C
Storage humidity	0 – 95% RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	180 x 200 x 65 mm
Weight	149 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE

*2368679_V1_0521_dh_mh_en

renkforce

Ⓕ Mode d'emploi

Casque 2-en-1 avec fiche 3,5 mm et touches de fonction sur câble USB

N° de commande 2368679

1 Utilisation prévue

Le produit est un casque stéréo filaire avec microphone.

Le produit peut être branché directement via une prise jack de 3,5 mm ou sur un adaptateur USB-A avec commandes intégrées.

En guise d'exemples, il est utilisé lors des discussions en ligne, des conférences téléphoniques et des parties de jeu.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

2 Contenu de l'emballage

- Casque
- Adaptateur USB-A avec commandes intégrées
- Mode d'emploi

3 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations sur le produit à l'adresse www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

4 Description des symboles

Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes contenues dans ce document. Veuillez lire ces informations attentivement.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.

5 Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.

5.2 Manipulation

- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

6 Aperçu du produit

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.



1	Bandeau réglable	2	Microphone
3	Jack AUX de 3,5 mm	4	Muet : son
5	Volume : augmenter (+)/baisser(-)	6	Muet : microphone
7	Indicateur d'état	8	Connecteur USB-A

7 Connexion

Remarques:
- Le produit est doté d'une fonction plug and play.
- Référez-vous à la section de « dépannage » en cas de dysfonctionnement.

7.1 Jack AUX de 3,5 mm

Utilisez une connexion AUX de 3,5 mm lors du raccordement du produit à un appareil mobile.

Le microphone sera disponible pour passer des appels.

7.2 USB-A

Utilisez un adaptateur USB-A avec commandes intégrées pour connecter le produit à un ordinateur.

8 Fonctionnement

Icône	Nom	Fonction
	Muet : Son	Appuyez sur la touche pour couper/rétablir le son.
	Augmentez le volume	Appuyez sur la touche pour augmenter le volume.
	Réduisez le volume	Appuyez sur la touche pour baisser le volume.
	Muet : Microphone	■ Appuyez sur la touche pour couper/rétablir le son du microphone. ■ L'indicateur d'état s'allume en rouge lorsque le son est coupé.

9 Dépannage

Problème	Solution suggérée
Le microphone/les casques ne fonctionnent pas.	■ Vérifiez que la fonction « muet » est DÉSACTIVÉE. ■ Vérifiez les connexions entre le câble et l'appareil.

Problème	Solution suggérée
Le microphone et le haut-parleur génèrent un bruit strident et/ou un écho.	■ Réduisez le volume. ■ Éloignez le microphone de la bouche. ■ Vérifiez que le microphone de l'ordinateur n'est pas trop près du casque.
Lorsque le produit est connecté à un ordinateur via un USB-A : ■ L'ordinateur ne détecte pas le produit. ■ Le produit ne fonctionne plus.	■ Essayer de le connecter à un autre port USB sur l'ordinateur. ■ Déconnectez le produit, redémarrez l'ordinateur et recommencez. ■ Vérifiez les paramètres de son de votre ordinateur. « **USB Audio Device** » doit être sélectionné comme périphérique (d'entrée/de sortie). Consultez le mode d'emploi de votre ordinateur pour savoir comment procéder.

10 Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

AVIS ! N'utilisez pas de nettoyage agressif, d'alcool isopropylique ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et engendrer des dysfonctionnements.

11 Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

12 Caractéristiques techniques

Connexion	USB-A (via adaptateur), jack AUX de 3,5 mm
Plug and play	oui
Impédance nominale (AC)	32 Ω ± 15 %
Puissance nominale	10 mW
Gamme de fréquence efficace	20 Hz – 20 KHz
Sensibilité du microphone	-42 ± 3 dB
Sensibilité du casque	115 ± 3 dB
Distorsion sonore	≤ 3 %
Niveau de pression acoustique	98,93 dBA max.
WBCV	Tension caractéristique de la large bande : ≥115,7 mV
Tension de sortie (3,5 mm)	140 mV
Stereo	oui
Système d'exploitation pris en charge	MacOS, Windows®, iOS et Android™
Longueur du câble	140 cm (casque), 98 cm (extension)
Température de fonctionnement	-10 à +60 °C
Humidité de fonctionnement	0 à 95 % HR (sans condensation)
Température durant le stockage	-10 à +60 °C
Humidité de stockage	0 à 95 % HR (sans condensation)
Dimensions (l x h x p)	180 x 200 x 65 mm
Poids	149 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE

*2368679_V1_0521_dh_mh_fr

renkforce

CE

(NL) Gebruiksaanwijzing

2-in-1 headset met 3,5 mm stekker & USB-inline bedienin

Bestelnr.: 2368679

1 Beoogd gebruik

Dit product is een bedrade stereo hoofdtelefoon met microfoon.

Het product kan direct via de 3,5 mm stekker of via een USB-A-adapter met in-line bediening worden aangesloten.

Gebruiksvoorbeelden zijn o.a. online chats, conferentiegesprekken en gaming.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

2 Leveringsomvang

- Headset
- USB-A-adapter met in-line bediening
- Gebruiksaanwijzing

3 Meest recente productinformatie

Download het meest recente productinformatie op www.conrad.com/downloads of scan de weergegeven QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

4 Beschrijving van de symbolen

Het symbool met het uitroepteken in de driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op belangrijke informatie in deze documentatie. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

5 Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.

5.2 Omgang

- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

6 Productoverzicht

Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.



1	Verstelbare hoofdband	2	Microfoon
3	3,5 mm AUX-aansluiting	4	Dempen: geluid
5	Volume: verhogen (+) / verlagen (-)	6	Dempen: microfoon
7	Statusindicator	8	USB-A-connector

7 Aansluiting

Opmerkingen:

- Dit product is plug & play.
- Zie paragraaf “Probleemoplossing” als het niet goed functioneert.

7.1 3,5 mm AUX

Gebruik de 3,5 mm AUX-aansluiting wanneer u een mobiel apparaat aansluit.

U zult de microfoon kunnen gebruiken om telefoongesprekken te voeren.

7.2 USB-A

Gebruik de USB-A-adapter met in-line bediening wanneer u een computer aansluit.

8 Bediening

Pictogram	Naam	Functie
	Dempen: Audio	Indrukken om het geluid te dempen/herstellen.
	Volume omhoog	Indrukken om het volume te verhogen.
	Volume omlaag	Indrukken om het volume te verlagen.
	Dempen: Microfoon	■ Indrukken om de microfoon te dempen/herstellen. ■ De statusindicator zal rood branden wanneer gedempt.

9 Problemen oplossen

Probleem	Aanbevolen oplossing
Microfoon/hoofdtelefoon werkt niet.	■ Controleer of de dempfunctie UIT is. ■ Controleer de kabel/kabelaansluitingen op het apparaat.
Microfoon en luidspreker produceren piepend geluid en/of echo.	■ Verlaag het volume. ■ Houd de microfoon verder uit de buurt van uw mond. ■ Controleer of de computermicrofoon niet te dicht in de buurt is van de hoofdtelefoon.

Probleem	Aanbevolen oplossing
Wanneer aangesloten op een computer via USB-A: ■ Computer herkent het product niet. ■ Product stopt te werken.	■ Probeer een andere USB-poort van de computer. ■ Koppel het product los, herstart de computer en sluit opnieuw aan. ■ Controleer de geluidsinstellingen van uw computer. "**USB-audioapparaat**" dient te zijn geselecteerd als het (ingang/uitgang) apparaat. Raadpleeg de bedieningsinstructies van uw computer voor informatie over hoe u dit moet doen.

10 Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

OPMERKING! Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.

11 Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

12 Technische gegevens

Aansluiting	USB-A (via adapter), 3,5 mm AUX-aansluiting
Plug & play	ja
Nominale impedantie (AC)	32 Ω ±15%
Nominaal bedrijfsvermogen	10 mW
Effectief frequentiebereik	20 Hz – 20 KHz
Microfoongevoeligheid	-42 ±3 dB
Hoofdteleoongevoeligheid	115 ±3 dB
Geluidsvervorming	≤3%
Geluidsdrukniveau	max. 98,93 dBA
WBCV	Karakteristieke breedbandspanning: ≥115,7 mV
Uitgangsspanning (3,5mm)	140 mV
Stereo	ja
Ondersteunde besturingssystemen	MacOS, Windows®, iOS, Android™
Lengte kabel	140 cm (hoofdtelefoon), 98 cm (verlenging)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +60 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	0 – 95% RV (niet condenserend)
Opslagtemperatuur	-10 tot +60 °C
Opslagluchtvochtigheid	0 – 95% RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D)	180 x 200 x 65 mm
Gewicht	149 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE

*2368679_V1_0521_dh_mh_nl