



Philips Egg Cooker 3000 Series Perfekt gekochte Eier, jeden Tag

HD9137/90

- Verschiedene Kochstufen
- Familiengröße
- 400 W Leistung
- Zubehör für pochierte Eier
- Signalton

Perfekt gekochte Eier, jeden Tag

- Messbecher für präzise Ergebnisse mit Wasserstandsmarkierungen
- 400 W Kochleistung
- „Fertig“-Signalton
- Familiengröße mit Fassungsvermögen für sechs Eier
- Zusätzliche Zubehörschale für pochierte Eier (bis zu 3 Eier)
- Eierstecher und Becher für Ergebnisse wie vom Profi
- Das kompakte, einfach zu verstauende Design umfasst alle Zubehörteile
- „Ein“-Leuchte
- Leichte Reinigung
- Bis zu 70 % Energieersparnis mit dem Eierkocher

Highlights

Messbecher für präzise Ergebnisse



Um das ideale Ei zuzubereiten, ist ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser, Energie und Zeit erforderlich. Je nachdem, welche Art von Ei Sie zubereiten, müssen Sie eine andere Menge Wasser hinzufügen. Dieser Messbecher gibt die verschiedenen Wasserstandsmarkierungen an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

400 W Leistung



Die hohe Leistung des Eierkochers von 400 W sorgt für perfekte Ergebnisse bei jeder Art von Eier.

„Fertig“-Signalton



Der „Fertig“-Signalton gibt einen kurzen Signalton aus, wenn der Kochvorgang beendet ist und Ihre Eier fertig sind.

Familiengröße



Kochen Sie Eier für die ganze Familie, indem Sie bis zu sechs gekochte Eier oder drei pochierte Eier gleichzeitig zubereiten.

Zubehörschale für pochierte Eier



Der Eierkocher wird mit einer zusätzlichen Zubehörschale für pochierte geliefert. Einfach zu verwenden und zu reinigen, um bis zu 3 köstliche pochierte Eier gleichzeitig zu erhalten.

Eierstecher Zubehör



Gekochte Eier müssen vor dem Kochen durchstochen werden, damit sie nicht platzen. Der Eierkocher enthält einen Eierstecher. Er befindet sich am verdeckten Ende des Messbechers, um die Handhabung zu erleichtern und verschüttete Flüssigkeiten aufzufangen.

Kompaktes, leicht zu verstauendes Design



Der kleine und kompakte Eierkocher wurde entwickelt, um Platzprobleme im Küchenschrank und verloren gegangene Zubehörteile zu minimieren. Alle Zubehörteile (Messbecher, Schale für pochierte Eier, Eierstecher und Becher) können darin aufbewahrt werden.

„Ein“-Leuchte



Auf die Details kommt es an. Die elegante „Ein“-Leuchte zeigt an, wenn der Eierkocher eingeschaltet ist.

Leichte Reinigung



Eier ganz einfach und ohne Sauerei. Der Einsatz für die Eier und das Zubehör für die pochierte Eier sind abnehmbar, leicht zu reinigen und können für ultimativen Komfort in der Spülmaschine gereinigt werden.

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (L x B x H): 18,5 x 14 x 13,4 cm
Verpackungsmaße (L x B x H): 23 x 16,6 x 15,4 cm
Verpackungsgewicht: 0,8 kg
Gewicht des Gerätes: 0,56 kg

Technische Daten

Enthält Flüssigkeiten?: Nein
Stromspannung: 220 bis 240 V
Zulässige Spannungsfrequenz: 50/60 Hz
Sind Batterien erforderlich?: Nein
Wattleistung: 400 W

Ursprungsland

Hergestellt in: China

Service

2 Jahre weltweite Garantie: Ja

Design und Materialausführung

Farbe(n): Klavierlackschwarz

