

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4

2-IN-1-INTELLIGENTES GESICHTSREINIGUNGS-
UND STRAFFUNGSGERÄT



ONLINE MANUAL

VOLLSTÄNDIGES BENUTZERHANDBUCH

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Geräts LUNA™ 4 und dass Sie sich Millionen Menschen weltweit angeschlossen haben, die an intelligentere Selbstpflege glauben. Bevor Sie beginnen, Ihr neues Leben mit hochentwickelter Hautpflegetechnologie und professionellen Ergebnissen bequem von zu Hause aus zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Willkommen in der Zukunft der Hautpflege.

Bitte **LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG** durch und verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.

⚠ **WARNUNG:** EINGRIFFE AN DIESEM GERÄT SIND NICHT ERLAUBT.

LUNA™ 4 ÜBERBLICK

Lernen Sie LUNA™ 4 kennen, die fortschrittlichste 2-in-1-Tiefenreinigungs- und Straffungsbürste für das Gesicht. Ihr luxuriöses, ultrahygienisches, weiches Silikon kombiniert mit manuell einstellbaren T-Sonic™ Pulsationen ermöglicht es Ihnen, die Modi nach Belieben zu wechseln. Der sanfte Modus bietet eine beruhigende Reinigung, der Tiefen-Modus dringt für eine porentiefe Reinigung in tiefere Hautschichten ein, während der mittlere normale Modus das Beste aus beiden Welten bietet. Entfernen Sie Schmutz, Öl und überschüssigen Talg in nur 1 Minute und folgen Sie mit einer raffinierten straffenden Massageroutine für eine frische, glatte und jünger aussehende Haut.

Der Reinigungsmodus von LUNA™ 4 leitet T-Sonic™ Pulsationen in die Haut und bietet eine Reinigung, die der Renigung des Gesichts mit den Händen weit überlegen ist, und verbessert gleichzeitig die Absorption Ihrer bevorzugten Hautpflegeprodukte. Im straffenden Massagemodus bietet LUNA™ 4 4 App-geführte Massageroutinen und 5 manuelle Massagen, die niederfrequente T-Sonic™ Pulsationen verwenden, die sich ideal zur Bekämpfung sichtbarer Zeichen der Hautalterung eignen. Diese doppelten Vorteile machen LUNA™ 4 zum legendären und unverzichtbaren Start jeder richtigen täglichen Reinigungsroutine.

Mit erstaunlichen Anpassungsfähigkeiten und Bürstenköpfen, die auf ausgeglichene, empfindliche und Mischhaut zugeschnitten sind, bietet LUNA™ 4 eine maßgeschneiderte professionelle Behandlung zu Hause für strahlende, makellose Ergebnisse – jedes Mal.

LUNA™ 4 Empfindliche Haut - für Haut, die zu Entzündungen, Rötungen, Juckreiz oder Trockenheit neigt

LUNA™ 4 Ausgeglichene Haut - für eine gesunde Haut mit perfektem Öl- und Wasserhaushalt, die sich weder zu trocken noch zu fettig anfühlt

LUNA™ 4 Mischhaut – für Haut, die an einigen Stellen trocken und an anderen fettig ist, wie z. B. in der T-Zone



LUNA™ 4 Empfindliche Haut

LUNA™ 4 Mischhaut

LUNA™ 4 Ausgeglichene Haut

ÜBER LUNA™ 4

T-SONIC™ PULSATIONEN

Entfernen Sie Schmutz, Öl und Make-up-Rückstände in 1 Minute und verbessern Sie die Aufnahme von Wirkstoffen

EXTRAWEICHES UND ULTRAHYGIENISCHES SILIKON

35-mal hygienischer als Nylonborsten und für jeden Hauttyp geeignet. BPA- und phthalatfrei.

INTELLIGENTES SCHWEDISCHES DESIGN

Für jeden Hauttyp geeignet; keine Ersatzbürstenköpfe notwendig

KONTROLLLEUCHTE

Blinkt, um anzuzeigen, wenn sich das Gerät im straffenden Massagemodus befindet und wenn das Gerät aufgeladen werden muss

STRAFFENDE GESICHTSMASSAGE

Gezielte Massage-Routinen verleihen der Haut ein strafferes, jugendlicheres Aussehen

EIN-/AUS-TASTE

Kurz drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten, und zweimal drücken, um auf den straffenden Massagemodus zuzugreifen

MODUSTASTEN

Wechseln Sie einfach zwischen sanfter, normaler und tiefer Reinigung im Reinigungsmodus und zwischen Massageroutinen im Massagemodus

LADEANSCHLUSS

Bis zu 600 Anwendungen pro Aufladung. 100% wasserdicht



INTERAKTIVE FOREO-APP

Steuern Sie die Geräteeinstellungen und wählen Sie Ihre Vorlieben für die reinigende und straffende Massage aus



USB-KABEL

Jederzeit und überall aufladen



REISEBEUTEL

Zum bequemen Verstauen des Hautpflegegeräts für unterwegs

ENTSPERREN SIE IHR GERÄT

Laden Sie vor der ersten Verwendung die mobile FOREO For You App herunter, um Ihr Gerät zu aktivieren und zu registrieren. Führen Sie diese Schritte aus:


1. Laden Sie die FOREO For You App auf Ihr Handy herunter
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an oder registrieren Sie sich für ein neues
3. Gerät hinzufügen (oben auf dem Bildschirm)
4. Geräteserie auswählen
5. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um Ihr Gerät mit der mobilen App zu verbinden
6. Füllen Sie die Kaufinformationen aus

Und Ihr Gerät ist einsatzbereit!

www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU MOBILE APP



Die mobile FOREO For You App bietet Anweisungen zur Verwendung und Pflege Ihrer LUNA™ 4. Verwenden Sie sie, um Einstellungen zu steuern, auf videogeführte Routinen zuzugreifen und Ihr Gerät zu finden, falls Sie es verlegt haben.


EINSTELLUNGEN

Legen Sie Ihre Einstellungen für den Reinigungs- und Massagemodus fest, und das Gerät merkt sich diese für die Offline-Nutzung;

EINSTELLUNGEN DES REINIGUNGSMODUS

Stellen Sie die Reinigungsdauer auf bis zu 240 Sekunden und T-Sonic™ Pulsationen für jeden der Reinigungsmodi ein:


- **Sanfte Reinigung:** niedrige Stufe, 1-5 T-Sonic™ Pulsationsintensitäten
- **Normale Reinigung:** mittlere Stufe, 6-10 T-Sonic™ Pulsationsintensitäten
- **Tiefenreinigung:** höhere Stufe, 11-16 T-Sonic™ Pulsationsintensitäten



MASSAGEMODUS - EINSTELLUNGEN

Wählen Sie zwischen 5 Massageroutinen mit verschiedenen wohltuenden Wirkungen und speichern Sie 3 direkt auf Ihrem Gerät zur manuellen Verwendung. Ihre Massagen können bis zu 15 Minuten dauern, und Sie können die T-Sonic™ Intensitätsstufen für jeden Modus frei anpassen;

- **Sanfte Massage** - niedrige Stufe, 1-5 T-Sonic™ Pulsationsintensitäten
- **Normale Massage** - mittlere Stufe, 6-10 T-Sonic™ Pulsationsintensitäten
- **Tiefenmassage** - höhere Stufe, 11-16 T-Sonic™ Pulsationsintensitäten




BEHANDLUNGEN

Wählen Sie zwischen 4 vorprogrammierten Massageroutinen und folgen Sie einfach den Videoanweisungen.

1. **Eyes on the Prize:** Zielt auf Schläfen, Augenpartie und Augenbrauen-Knochen ab (2 min)
2. **Nothing but Neck:** hebt und strafft Hals und Dekolleté (2 min)
3. **Magic Mouth:** zielt auf Mundwinkel, Kieferpartie und Hals ab (2 min)
4. **Contour Crazy:** formt Wangen, Kiefer und Hals (4 min)

„Reinigung starten“ und „Massage starten“ verfügen über den Spiegelmodus, mit dem Sie Ihr mobiles Gerät als Spiegel verwenden können, während Sie die Reinigungs- oder Massagebehandlungen durchführen.



WIE MAN LUNA™ 4 VERWENDET

REINIGUNGSMODUS

1. Entfernen Sie sämtliches Make-up, befeuchten Sie die Haut und tragen Sie dann FOREO-Reinigungsmilch auf Ihr Gesicht auf.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Reinigungsmodus zu aktivieren, und wechseln Sie einfach zwischen sanftem und tiefem Reinigungsmodus, indem Sie die Tasten  or  drücken.
3. Führen Sie die Silikonkuppen der LUNA™ 4 in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht, bis der eingebaute Timer das Gerät abschaltet.
4. Spülen Sie Ihr Gesicht ab und tupfen Sie es trocken.



STRAFFENDER MASSAGEMODUS

1. Tragen Sie das FOREO-Serum auf die gereinigte, trockene Haut auf.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander, um den straffenden Massagemodus zu aktivieren. Wechseln Sie einfach zwischen Ihren gespeicherten Massagemodi, indem Sie die Tasten  oder  drücken.
3. Entspannen Sie Ihr Gesicht und gleiten Sie über die straffende Massageoberfläche von LUNA™ 4 in nach außen gerichteten Bewegungen, die der Form Ihres Gesichts folgen, bis der eingebaute Timer das Gerät abschaltet.
4. Fahren Sie mit Ihrer gewohnten Hautpflegeroutine fort.



HINWEIS: Um Ihr Gerät in optimalem Zustand zu halten, vermeiden Sie die Verwendung von tonhaltigen, silikonhaltigen oder körnigen Reinigungsmitteln oder Peelings, da diese die weichen Silikonkuppen von LUNA™ 4 beschädigen können. Wenn sich die langen Silikonborsten verwickeln, bürsten Sie sie vorsichtig in eine beliebige Richtung, um sie in ihre normale Position zu bringen.

REISESPERRE

Wenn Sie Ihr Gerät für bequemes Reisen sperren möchten, halten Sie einfach die Tasten  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Gehen Sie zum Entsperren genauso vor.

REINIGUNG IHRER LUNA™ 4

Reinigen Sie die LUNA™ 4 nach dem Gebrauch immer gründlich. Waschen Sie die Bürstenoberfläche mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit warmem Wasser ab. Tupfen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Nach dem Gebrauch empfehlen wir, das Gerät mit dem Silikon-Reinigungsspray von FOREO zu besprühen und mit warmem Wasser abzuspielen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

HINWEIS: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese die Haut reizen und das Silikon beschädigen können.

ERGÄNZENDE PRODUKTE



Micro-Foam Cleanser

Dieser cremige Reiniger verwandelt sich in zarte Mikrobläschen, die Unreinheiten aus den Poren entfernen, die Haut sanft reinigen und überschüssiges Öl entfernen. Seine spezielle Formel mit hauterneuernden Aminosäuren und Vitamin E spendet Feuchtigkeit und schützt Ihre Haut, sodass sie sich weich anfühlt und strahlend aussieht.

DERMATOLOGISCH GETESTET - OHNE DUFTSTOFFE - VEGAN - TIERVERSUCHSFREI



SERUM SÉRUM SERUM

Die ultra-beruhigende Formel gleitet mühelos über Ihre Haut und arbeitet mit dem straffenden Massagemodus von LUNA zusammen, der die Wirksamkeit des Serums verbessert. Die antioxidative Kraft von Squalan verleiht Ihrer Haut ein gesundes, jugendliches Aussehen, während Hyaluronsäure Feuchtigkeit einschließt, um Ihnen eine weichere, glattere und mit Feuchtigkeit versorgte Haut zu verleihen.

DERMATOLOGISCH GETESTET - OHNE DUFTSTOFFE - TIERVERSUCHSFREI

WICHTIG FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

- Sollten Sie Hautprobleme oder sonstige medizinische Bedenken haben, konsultieren Sie vor der Verwendung bitte einen Hautarzt.
- Die Reinigung mit LUNA™ 4 sollte sich angenehm anfühlen – im Falle von Beschwerden setzen Sie die Verwendung unverzüglich aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Seien Sie bei der Reinigung im Bereich unter den Augen besonders vorsichtig und vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit den Augenlidern oder den Augen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihr Gerät LUNA™ 4 nicht mit anderen Personen zu teilen.
- Setzen Sie Ihr Gerät LUNA™ 4 nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Bei Verwendung des Geräts durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten bedarf es besonderer Aufsicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile.
- Angesichts der Effizienz der FOREO-Reinigungsroutine empfehlen wir, dass Sie LUNA™ 4 nicht länger als 3 Minuten verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre konkrete Frage finden oder weitere Fragen zur Bedienung des Geräts haben, besuchen Sie bitte www.foreo.com.

FEHLERBEHEBUNG

VORSICHTSMASNAHMEN BEI VERÄNDERTER LEISTUNG DER LUNA™ 4.

Wenn die LUNA™ 4 beim Drücken der Mitteltaste nicht aktiviert werden kann:

- Der Akku ist leer. Laden Sie ihn 2 Stunden lang mit dem USB-Ladekabel auf, bis er vollständig aufgeladen ist. Starten Sie dann das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Wenn die LUNA™ 4 nicht ausgeschaltet werden kann und/oder die Schnittstellentasten nicht reagieren:

- Der Mikroprozessor weist vorübergehend eine Fehlfunktion auf. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Wenn die LUNA™ 4 nicht mit der FOREO-App synchronisiert wird:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig aufgeladen und Ihr Bluetooth eingeschaltet ist.
- Schalten Sie Ihr Bluetooth aus und wieder ein, um die Verbindung erneut herzustellen.
- Schließen Sie die FOREO-App und öffnen Sie sie erneut, um den Vorgang zu starten.
- Löschen Sie die App und installieren Sie sie erneut - möglicherweise muss die App einfach aktualisiert werden.
- Stellen Sie nach dem Löschen und Neuinstallieren der App sicher, dass Sie Ihr Telefon neu starten.
- Löschen Sie die Cookies und den Cache-Speicher Ihres Telefons
- Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version aktualisiert wurde.

GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIE REGISTRIEREN

Um Ihre eingeschränkte 2-Jahres-Garantie zu aktivieren, registrieren Sie sich über die FOREO-App oder besuchen Sie foreo.com/product-registration, um weitere Informationen zu erhalten.

2-JÄHRIGE GARANTIE

Für dieses Gerät gewährt FOREO ZWEI (2) JAHRE Garantie (außer in Ländern, in denen das Landesgesetz eine längere Mindestgarantie vorschreibt) ab dem Kauf des Geräts für Fehler bei der Ausführung oder Materialfehler, die bei normaler Verwendung des Geräts entstehen. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Geräts auswirken. Sie deckt KEINE Oberflächenschäden ab, die auf bloße Abnutzung oder ein Versehen, eine Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Sollten Sie einen Mangel feststellen und sich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an FOREO wenden, wird FOREO das Gerät nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahren Sie zur Bestätigung Ihrer Garantie für die Dauer des Garantiezeitraums den originalen Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen auf.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, melden Sie sich in Ihrem Konto auf www.foreo.com an und wählen Sie die entsprechende Option aus. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Kunde und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen der Mülltrennung).




Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden sollte. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät vorschriftsmäßig entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zudem zur Erhaltung der natürlichen Rohstoffe bei.

Für weitere Informationen zum Recycling des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen vor Ort oder an Ihren Händler.

AKKU-ENTNAHME

HINWEIS: Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. Wenn Sie das Gerät öffnen, erlischt die Garantie. Diese Aktion darf nur durchgeführt werden, wenn das Gerät entsorgt werden soll.

Da dieses Gerät einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss der Akku vor der Entsorgung entfernt werden und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie die innere Kunststoffhülle, nachdem Sie die äußere Silikonschicht entfernt haben, und entnehmen Sie den Akku, um ihn gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit während dieses Vorgangs Handschuhe. Hier finden Sie eine detaillierte visuelle Anleitung:



TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN:	Aus körpervertäglichem Silikon & ABS-Kunststoff	VERWENDUNG:	Bis zu 600
FARBE:	Lavendel, Aprikose, Pistazie	STANDBY:	90 Tage
ABMESSUNGEN:	82.5*38*102mm	FREQUENZ:	100 Hz
GEWICHT:	122g	MAX. SCHALLPEGEL:	<50 dB
AKKU:	Li-ion 520mAh 3.7V	BEDIENOBERFLÄCHE:	3 Tasten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Benutzer dieses Geräts verwenden es auf eigene Gefahr. FOREO und seine Vertriebspartner übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für eventuelle Verletzungen bzw. körperliche oder sonstige Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung des Geräts entstehen. FOREO behält sich ferner das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an dessen Inhalt vorzunehmen, wobei keinerlei Informationspflicht besteht.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die seitens des Herstellers nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können den Verlust der Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden, zur Folge haben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Gebrauch des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen hervorrufen und (2) muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

ZUR EXPOSITION GEGENÜBER HOCHFREQUENZ: Dieses Gerät hält den FCC-Strahlungsgrenzwert für eine Exposition in einem unkontrollierten Umfeld ein. Gemäß der Begutachtung des Geräts entspricht es den allgemeinen Anforderungen für Hochfrequenzbereiche. Unter tragbaren Belastungsbedingungen kann es ohne Einschränkungen benutzt werden.

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzfreie(n) Sender/Empfänger, der/die dem (den) lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Gebrauch des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben können.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

ALLGEMEIN

1. WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE NACH ERHALT MEINER LUNA™ 4?

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer intelligenteren Hautpflege! Das Wichtigste zuerst: Laden Sie die kostenlose FOREO For You App herunter, um Ihr Gerät freizuschalten und zu registrieren.

2. WAS IST IM LIEFERUMFANG MEINER LUNA™ 4 ENTHALTEN?

1 LUNA™ 4 Gerät, 1 USB-Ladekabel, 1 Bedienungsanleitung, 1 Quick Start Guide & 1 Reisebeutel.

3. WIE SCHALTE ICH MEINE LUNA™ 4 EIN UND AUS?

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an Ihrem Gerät LUNA™ 4, um es einzuschalten, und drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Nach Abschluss einer voreingestellten Routine schaltet sich das Gerät automatisch aus.

4. MEIN GERÄT SCHALTET SICH BEIM DRÜCKEN DER EIN-/AUS-TASTE NICHT EIN:

Der Akku ist leer. Laden Sie ihn mit dem USB-Ladekabel auf, bis er vollständig aufgeladen ist. Starten Sie dann das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

5. WIE LADE ICH MEINE LUNA™ 4 AUF?

LUNA™ 4 ist über USB wiederaufladbar, mit einer 2-stündigen Aufladung für bis zu 600 Anwendungen (basierend auf einer Behandlungszeit von 1 Minute pro Anwendung). Das USB-Ladekabel liegt dem Gerät bei.

6. WARUM PASST MEIN LADEGERÄT NICHT VOLLSTÄNDIG HINEIN?

Das Ladekabel für Ihre LUNA™ 4 sollte nicht ganz in das Gerät eingeführt werden. Es ist völlig normal, dass es etwas aus dem Gerät herausragt.

7. MEINE LADUNG HAT KEINE 600 VERWENDUNGEN GEHALTEN.

600 Nutzungen beziehen sich auf 600 Minuten, die Ladedauer hängt also davon ab, wie oft und wie lange das Gerät genutzt wird.

8. IST DER LADEPUNKT DER LUNA™ 4 WASSERDICHT?

Ja, der Ladepunkt ist wasserdicht, sodass Sie das Gerät sicher unter der Dusche verwenden können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen vollständig trocken ist und verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs. Wenn Sie Ihr Gerät nicht mehr verwenden, bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser getaucht.

DIE APP

1. WARUM MUSS ICH DIE APP HERUNTERLADEN, BEVOR LUNA™ 4 VERWENDET WIRD?

Alle App-fähigen FOREO Produkte müssen beim ersten Einschalten über die FOREO For You App aktiviert und freigeschaltet werden. Dies trägt zum Schutz vor gefälschten/kopierten FOREO Produkten bei und erleichtert es, die Garantie zu registrieren und so Ihre Investition abzusichern.

2. WIE VERBINDE ICH MEIN LUNA™ 4 GERÄT MIT DER FOREO APP?

Laden Sie die FOREO For You App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter und schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein. Drücken Sie die Universaltaste einmal, um das Gerät einzuschalten. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an, dass sich Ihr Gerät im Pairing-Modus befindet. Befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Registrierung und zum Paaren Ihres LUNA™ 4 Geräts.

3. FUNKTIONIERT LUNA™ 4 OHNE DIE APP?

Ja! Die App hilft Ihnen, Ihre Geräteeinstellungen zu verwalten und auf videogeführte Massagen zuzugreifen, aber Sie können LUNA™ 4 auch manuell verwenden. Mit den Tasten auf der Rückseite des Geräts können Sie zwischen Reinigungs- und Massagemodus wechseln, ohne die App zu verwenden.

4. ICH KANN MEIN GERÄT NICHT REGISTRIEREN ODER MEIN GERÄT WIRD STÄNDIG GETRENNT. WAS SOLL ICH MACHEN?

Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung bei der FOREO For You App:

- 1) Löschen Sie die App und installieren Sie sie erneut - möglicherweise muss die App einfach aktualisiert werden
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version aktualisiert wurde (stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobiltelefon das neueste Software-Update ausgeführt wird)
- 3) Stellen Sie nach dem Löschen und Neuinstallieren der App sicher, dass Sie Ihr Telefon neu starten
- 4) Löschen Sie die Cookies und den Cache-Speicher Ihres Telefons
- 5) Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig aufgeladen und Ihr Bluetooth eingeschaltet ist

VERWENDUNG VON LUNA™ 4

1. WIE OFT KANN ICH MEINE LUNA™ 4 VERWENDEN?

LUNA™ 4 Geräte sind sicher und schonend genug, um sie jeden Tag morgens oder abends zu verwenden. Wir empfehlen die Verwendung Ihrer LUNA™ 4 immer dann, wenn Ihre Haut eine gründlichere Reinigung benötigt.

2. WIE LANGE KANN ICH SIE PRO TAG VERWENDEN?

Angesichts der Reinigungseffizienz empfehlen wir, LUNA™ 4 nicht länger als 3 Minuten pro Tag zu verwenden.

3. KANN ICH MEINE LUNA™ 4 MIT ANDEREN PERSONEN, Z. B. FAMILIENMITGLIEDERN, TEILEN?

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihre LUNA™ 4 nicht mit anderen Personen zu teilen.

4. KANN LUNA™ 4 ZUM ENTFERNEN VON MAKE-UP VERWENDET WERDEN?

Jegliches Make-up sollte entfernt werden, bevor Sie die Reinigungsroutine mit einem unserer Geräte durchführen.

5. WIE KRÄFTIG SOLLTE ICH DRÜCKEN, WENN ICH MEINE LUNA™ 4 BEWEGE?

Bei der Verwendung von LUNA™ 4 muss kein Druck ausgeübt werden. Reinigen Sie Ihr Gesicht sanft mit kreisenden Bewegungen auf den Wangen und der Stirn und gleiten Sie die Nase auf und ab.

6. KANN ICH MEIN FOREO LUNA™ 4 GERÄT AUCH IN DER AUGENPARTIE VERWENDEN?

Ja, Sie können Ihre LUNA™ 4 im Augenbereich verwenden. Seien Sie bei der Reinigung im Bereich unter den Augen besonders vorsichtig und vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit den Augenlidern oder den Augen.

7. WELCHE ART VON GESICHTSREINIGER KANN ICH VERWENDEN?

Sie können den Reiniger Ihrer Wahl verwenden, solange er keine Inhaltsstoffe enthält, die das Silikon Ihres Geräts beschädigen können. Vermeiden Sie die Verwendung von tonhaltigen, silikonhaltigen oder körnigen Reinigungsmitteln, abschleifenden oder Scheuermitteln, da diese die weichen Silikonkuppen des Geräts beschädigen können. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von FOREO Micro-Foam Cleanser.

8. KANN ICH LUNA™ 4 VERWENDEN, WENN ICH HAUTPROBLEME WIE EKZEME HABE BZW. EINE KOSMETISCHE BEHANDLUNG MIT Z. B. BOTOX HATTE?

Vor der Verwendung des Geräts empfehlen wir jedem, der an einer schweren Hauterkrankung leidet oder sich einem kosmetischen Eingriff unterzogen hat, seinen Arzt oder Hautpfleger zu konsultieren.

9. KANN ICH MEINE LUNA™ 4 WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT VERWENDEN?

Ja, LUNA™ 4 kann während der Schwangerschaft oder Stillzeit sicher verwendet werden.

DAS GERÄT LUNA™ 4

1. WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE REINIGUNGSMODI?

Die Reinigungsmodi der LUNA™ 4 ermöglichen es Ihnen, die Reinigung an die spezifischeren Bedürfnisse Ihrer Haut anzupassen – von Saison zu Saison, von Tag zu Tag oder sogar von Hautpartie zu Hautpartie. Sanfte Reinigung bietet eine Reihe von T-Sonic™ Pulsationen von 1–5, Normal 6–10 und Tiefenreinigung von 11–16.

2. WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE MASSAGEMODI?

LUNA™ 4 verfügt über 5 brandneue Massagemuster, aus denen Sie wählen können – jedes mit seinen eigenen einzigartigen Vorteilen.

1. LYMPHDRAINAGE-MASSAGE

Fördert die Zirkulation der Gesichtslympe. Ideal bei Flüssigkeitsansammlungen um die Augen und unter dem Kiefer.

2. TIEFENMASSAGE

Verwendet tiefen Druck in langsameren Intervallen, um Verspannungen der Gesichtsmuskeln zu lösen. Perfekt für die Wangen und über dem Kiefer.

3. TRIGGERPUNKT-MASSAGE

Verwendet wechselnde Druckstufen, um Verspannungen im Muskelgewebe erfolgreich zu lösen. Gut für den Hals.

4. **SHIATSU-MASSAGE**
Verwendet pulsierenden Druck, um emotionale und körperliche Ruhe zu fördern und Ermüdung zu reduzieren. Fantastisch für Stirn & Schläfen.
5. **REFLEXZONENMASSAGE**
Verwendet sanften bis festen Druck, um zu entspannen oder den natürlichen Energiepegel wiederherzustellen. Empfohlen für zwischen den Augenbrauen und vor den Ohren.
3. **WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DEN MASSAGEMODI UND BEHANDLUNGEN?**
Behandlungen, die in der FOREO For You App verfügbar sind, sind videogeführte Routinen, die auf bestimmte Teile des Gesichts abzielen. Massagemodi sind manuelle Massageroutinen, die Sie ohne die App auf jedem Teil Ihres Gesichts anwenden können.
4. **WIE STELLE ICH DIE INTENSITÄT DER T-SONIC™ PULSATIONEN EIN?**
LUNA™ 4 ist mit 16 verschiedenen Reinigungsintensitäten für Ihre Auswahl ausgestattet. Sie müssen Ihr Gerät über Bluetooth mit der FOREO-App verbinden, um Ihre bevorzugte Benutzereinstellung anzupassen und auszuwählen.
5. **WIE ÄNDERE ICH DIE MODI?**
Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aktiviert Ihr Gerät automatisch den Modus „Normale Reinigung“. Um zwischen sanftem und tiefem Reinigungsmodus zu wechseln, drücken Sie einfach die Taste  oder .

Drücken Sie im Reinigungsmodus schnell die Ein-/Aus-Taste zweimal schnell hintereinander, um den Modus Straffende Massage zu aktivieren, und wechseln Sie einfach zwischen Ihren bevorzugten Massagemodi, auch durch Drücken der Tasten  oder .
6. **WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE LUNA™ 4 GERÄTE (EMPFINDLICHE, AUSGEGLICHTE UND MISCHHAUT)?**
LUNA™ 4 bietet 3 Bürsten, die speziell für Ihre Haut entwickelt wurden;
 - 1) LUNA™ 4 Empfindliche Haut verfügt über dünne Borsten für Haut, die zu Entzündungen, Rötungen, Juckreiz oder Trockenheit neigt.
 - 2) LUNA™ 4 Ausgeglichene Haut hat eine dickere Oberseite für eine gesunde Haut mit perfektem Öl- und Wasserhaushalt, die sich weder zu trocken noch zu fettig anfühlt
 - 3) LUNA™ 4 Mischhaut verfügt über dickere Borsten für Haut, die an einigen Stellen trocken und an anderen fettig ist, wie z. B. in der T-Zone
7. **WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE LUNA™ 4 UND Die LUNA™ 3?**
LUNA™ 4 verfügt über weiches Silikon und anpassbare Reinigungs- und Massagemodi, auf die für die Offline-Nutzung zugegriffen werden kann. Zusätzlich zu den App-geführten Massageroutinen von LUNA™ 3, können Sie mit LUNA™ 4 jetzt aus 5 verschiedenen Massagemustern wählen. LUNA™ 4 verfügt außerdem über eine Reisesperre-Funktion, sodass Sie das Gerät bedenkenlos in den Urlaub mitnehmen können.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.