MANUAL

HEATKILLER V PRO FOR RTX 5090 ASUS TUF
HEATKILLER V ULTRA FOR RTX 5090 ASUS TUF

BENÖTIGTE WERKZEUGE FÜR DIE MONTAGE
TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

Werkzeuge

WARNHINWEISE
WARNINGS

DE
Bitte die Montageanleitung vor Beginn der Montage sorgfältig lesen. Ein Nichtbeachten der Anleitung kann zu Schäden führen, die nicht in Garantie beziehungsweise Gewährleistung fallen. Die Montage erfolgt auf eigene Gefahr.

Änderungen an der Grafikkarte (wie zum Beispiel das Entfernen des originalen Luftkühlers) kann zu irreparablen Schäden bis hin zum Totalverlust führen und ist nicht zu empfehlen.

Wir empfehlen als Kühlmedium demineralisiertes bzw. entionisiertes Wasser (destilliertes Wasser) mit einem geeigneten Korrosionsschutz. Wir haben gute Erfahrungen mit HEATKILLER FLUID, Aquacomputer Double Protect oder Innovatek Protect! genutzt.

ENG
Please read the instructions carefully before starting the assembly. Failure to follow the instructions may result in damage that is not covered by warranty or damage to your hardware. The assembly is done at your own risk.

Modifications to the graphics card (such as removing the original air cooler) may affect or completely void the graphics card warranty.

We recommend demineralized or deionized water (distilled water) with a suitable corrosion inhibitor as coolant. We have had good experiences with HEATKILLER FLUID, Aquacomputer Double Protect or Innovatek Protect.

VORBEREITUNG DER GRAFIKKARTE
PREPARATION OF THE GRAPHICS CARD

DEMONTAGE DES LUFTKÜHLERS / DER BACKPLATE
DISMANTLING THE AIR COOLER / BACKPLATE

Benötigtes Werkzeug
Required tools

DE
Entferne den Luftkühler und die Backplate. Wir empfehlen die originale Slotblende noch montiert zu lassen, sie wird in einem späteren Schritt ausgetauscht.

Anschließend sind alle Kontaktflächen zu reinigen.

ENG
Remove the air cooler and the backplate. We recommend leaving the original slot bracket in place. This will be replaced at a later step.

Afterwards, clean all contact surfaces.

MONTAGE DES WASSERKÜHLERS
INSTALLATION OF THE WATER BLOCK

VORBEREITUNG DES KÜHLERS
PREPARATION OF THE WATER BLOCK

Benötigtes Werkzeug
Required tools

DE
Die vormontierte Backplate muss im ersten Schritt entfernt werden. Dazu müssen alle Schrauben, die durch die Backplate führen, inklusive Kunststoffabstandshalter (falls vorhanden), die Transportsicherung und müssen entfernt werden.

ENG
The pre-mounted backplate needs to be removed in the first step. To do this, all screws on the backplate, including plastic spacers (if present), are only used for transport protection and must be removed.

PLATZIERUNG DER WÄRMELEITPADS
THERMAL PAD PLACEMENT

DE
Die Wärmeleitpads müssen entsprechend der nachfolgenden Zeichnungen aufgebracht werden.
Die GPU-Bereich ist mit ausreichend Wärmeleitpaste zu versehen.

ENG
The thermal pads must be positioned according to the following drawings. Apply a sufficient amount of thermal paste to the GPU area.





MONTAGE DES KÜHLERS
MOUNTING THE WATER BLOCK

Benötigtes Werkzeug
Required tools

DE
Setze Kühler und Backplate entsprechend der nachfolgenden Zeichnung zu montieren. Endmontiere die Slotblende aufsetzen. Die Schrauben der originalen Slotblende werden weiterverwendet.

ENG
First, install the cooler and backplate as shown in the diagram below. Only then replace the old bracket. The screws from the original slot bracket can be reused.

MONTAGE DES ARGB MODULS
MOUNTING THE ARGB MODULE

DE
Entferne die magnetisch befestigte Blende ab. Nun das ARGB-Modul entnehmen und das beigelegte Kabel einsetzen. Das Modul wieder einsetzen und das Kabel in die Nut des Terminals legen. Die Blende wieder vorsichtig anbringen.

ENG
Remove the magnetically attached cover. Now remove the ARGB module and connect the included cable. Insert the module back in and route the cable into the groove of the terminal. Carefully attach the cover again.

MONTAGE DES OPTIONALEN SIDEPORT TERMINALS
MOUNTING THE OPTIONAL SIDEPORT TERMINAL

Benötigtes Werkzeug
Required tools

DE
Nach dem Entfernen des originalen Terminals ist das Sideport Terminal wie folgt zu montieren.

ENG
After removing the original terminal, the side port terminal must be installed as follows.

ÖFFNEN DES KÜHLERS ZUR WARTUNG
OPENING THE COOLER FOR MAINTENANCE

Benötigtes Werkzeug
Required tools

DE
Der Kühler kann zu Wartungszwecken geöffnet werden. Dazu muss gemäß der nachfolgenden Zeichnung vorgegangen werden.

Das austauschbare HEATKILLER-Frontcover ist mit Bifften am Acryldeckel befestigt.

ENG
The cooler can be opened for maintenance purposes. To do this, proceed as shown in the drawing below.

The removable HEATKILLER front cover is attached to the acrylic top with pins.

ABMESSUNGEN DES KÜHLERS
DIMENSIONS OF THE COOLER

KONTAKT
CONTACT
Watercool GmbH
Zum Mineralbrunn 8, | 77761 Wiren (Murg) | Germany
support@watercool.de