



Philips HomeRun Wischpads für HomeRun 7000 Saug- und Wischroboter

XV1470/00

- 4x Mikrofaser-Wischpads
- Waschbar (max. 60 Grad)
- Kompatibel mit XU7000, XU7100

Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen

- Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen*
- Hygienisch gründlich
- Entfernt Fußabdrücke schonend und dennoch wirksam*
- Für optimale Ergebnisse den Wischer vor der Verwendung befeuchten
- Waschbare und wiederverwendbare Wischpads
- Alle 3 bis 6 Monate austauschen

Highlights

Entfernung von Feinstaub

Verwenden Sie das Ersatz-Wischpad bei Ihrem HomeRun Saug- und Wischroboter der 7000er Serie Aqua. Der Roboter saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen, so dass Ihre Fußsohlen selbst barfuß in Ihrem Zuhause sauber bleiben.

Tipp zum Befeuchten vor der Verwendung

Befeuchten Sie für optimale Ergebnisse den Wischer, bevor Sie den Saug- und Wischroboter zur Reinigung einsetzen.

Hygienisch sauber

Das Wischpad besteht aus Mikrofasern und entfernt 99,99% der Bakterien von Keimüberträgern, wie z.B. schmutzigen Schuhe oder Tierhaaren.

Waschbare Wischpads

Die Mikrofaser-Wischpads sind bei maximal 60 Grad Celsius waschbar und lassen sich einfach anbringen und wieder entfernen. Wir empfehlen, das Wischpad nach jedem Reinigungsdurchgang zu waschen.

Kompatibel mit Vibrationswischer

Das Wischpad ist mit dem Vibrationswischer des HomeRun Saug- und Wischroboters der 7000er Serie Aqua kompatibel. Das weiche Mikrofasermaterial löst Staub und Schmutz, hebt ihn an und absorbiert ihn. Es wurde speziell für die Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z.B. Holzböden, entwickelt und entfernt Fußabdrücke schonend und dennoch wirksam.

Nach 3 bis 6 Monaten austauschen

Die langlebigen Wischpads wurden für die tägliche Tiefenreinigung von Böden entwickelt und sind im trockenen und feuchten Zustand einsetzbar. Um die optimale Reinigungsleistung Ihres Saug- und Wischroboters zu erhalten, tauschen Sie die Wischpads alle 3 bis 6 Monate aus. Mit der HomeRun App werden Sie erinnert, wenn der Wischer ausgetauscht werden muss.

Spezifikationen

Wischpads für Saug-Wischroboter

Waschbare Wischpads: Ja, max. 60 Grad Celsius

Geeignet für HomeRun Saug- und Wischroboter der 7000er Serie Aqua: XU7100/01, XU7100/02, XU7000/01, XU7000/02

Waschbare und wiederverwendbare Wischpads: Ja, alle 3 bis 6 Monate austauschen

Anzahl der Wischpads: 4



Veröffentlichungsdatum
2024-03-03
Ausführung: 7.7.1
EAN: 8720389020797
www.phillips.com

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.