DRIFT DR50

Assembly Guide





Align the holes of the back with the hooks of the seat. */ Alineamos los huecos del respaldo con los enganches del asiento.*



We screw the two screws using the Allen wrench included. */ Atornillamos ambos tornillos con la llave Allen que se incluye.*




We do the same on the opposite side. */ Hacemos lo mismo en el lado contrario.*



We put the side covers on both sides. */ Colocamos los embellecedores laterales en ambos lados.*



1 Align the multi-function mechanism with the holes under the seat. / *Alineamos el mecanismo multi-función con los orificios bajo el asiento.*



Before we screw, put a washer on each screw. / *Antes de atornillar colocamos una arandela en cada tornillo.*



We pressed the four screws using the Allen key. / *Apretamos los cuatro tornillos con ayuda de la llave Allen incluida.*



Pressed to place the wheels. / *Presionamos para colocar las ruedas.*



We put the piston into the hollow center of the star. / *Ponemos el pistón en el hueco central de la estrella.*



The cover is dropped covering the piston. / *El embellecedor se deja caer cubriendo el pistón.*



We fit the chair to the piston pressing lightly. Then up the cover. / *Encajamos la silla al pistón presionando ligeramente. Luego lo cubrimos con el embellecedor.*





1 Lumbar cushion is placed using the straps through the back windows. / *El cojín lumbar se coloca usando los tirantes a través de las ventanas del respaldo.*