Product Title
Quick Start Guide

SKU NUMBER

For:
Xbox Series X|S
Xbox One
Windows 10/11

Xbox is a trademark of Microsoft. © 2023 Microsoft

English

Deutsch

Español – Mexico

Español

Français – Canada

Français

Italiano

Polski

日本語

اَلْعَرَبِيَّةُ

English

Afterglow Wave™ Wireless Headset XBOX QSG

Afterglow Wave™ Wireless Headset

For

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11

Quick Start Guide

049-032

IN THIS QUICK START GUIDE

- Items included with the Afterglow Wave Wireless Headset
- Getting Started
    - Connecting the headset
    - Pairing the headset
    - Charging the headset
- Features
    - Microphone features
    - On headset controls
        - Volume, Game/Chat Dials
        - Lighting Modes
    - Bluetooth commands

ITEMS INCLUDED

- A: Afterglow Wave Wireless Headset
- B: Wireless USB Dongle
- C: USB Charging Cable

GETTING STARTED

1. Connecting the headset

A. Connecting to your Xbox console:
    a. Power on your Xbox console.
    b. Make sure the switch on your USB dongle is set to “Xbox” *(see below image)*.
    c. Plug the USB dongle into the USB port of your Xbox console.
    d. Press the power button located on the left earcup of the headset.
    e. The headset should automatically pair to the dongle.



B. Connecting to your PC:
    a. Follow the same steps as Xbox above, but make sure the dongle switch is in the “PC” position.

C. Connecting to Bluetooth device:
    a. Make sure the device that you are pairing to has Bluetooth on.
    b. From the off position, turn the headset on by holding the Bluetooth button *(see below image)* on the right side of the headset until the blue LED on the button starts to blink rapidly.
    c. On your Bluetooth device, you should see “Afterglow Wave Headset” as an option to connect.

d. Select “Afterglow Wave Headset” to connect the headset.

e. Once connected, the headset will play a tone and the blinking blue LED will turn solid indicated a successful connection.

f. Once the connection has been made with that device, you will be able to automatically pair with the device in the future as long as it is in Bluetooth mode.





2. Pairing the headset to the dongle

A. If the headset does not automatically pair:

   a. Make sure the headset is off (no LEDs on or blinking). If the headset is on, press and hold the power button until you hear it beep to turn off.

   b. With the dongle plugged into your device, press and hold the small button on the left side of the dongle until the LED starts blinking rapidly.

   c. Then, press and hold the power button on the headset until it pairs with the dongle and the LED turns solid.

   d. A tone will play and both LEDs will turn solid, indicating a successful connection.



3. Charging the headset


A. The Afterglow Wave Wireless Headset has up to 16 hours of battery life per charge.

B. When the headset gets a low battery, a descending tone will go off every minute indicating it needs to be charged.

C. To charge the headset, plug the included USB-C cable into the left earcup of the headset and connect to a USB port:

   a. Pulsing LED = Charging

   b. Solid LED = Fully Charged




FEATURES

1. Mic features

A. Flip-To-Mute Microphone

Note: the light on the Mic tip will be turned off in the up position, indicating that the mic is muted.



B. On Headset Controls

   a. Volume Dial: Use the dial on the left earcup to adjust the audio to your preferred level.



b. Game/Chat Dial: Use the wheel on the right earcup to adjust the balance between your game and chat audio.



c. Lighting Mode:


i. Press the button to the right of the USB-C Port to cycle between 5 pre-set lighting modes:

1. Wave
2. Solid
3. Breathing
4. Pulse
5. Ripple

ii. To turn off lighting, press and hold the lighting mode button.

iii. These pre-set lighting modes can be adjusted in the PDP Control Hub App at https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

To use the PDP Control Hub App on Xbox AND PC, the USB dongle needs to set to "Xbox Mode"



2. Bluetooth Commands

A. When connected in Bluetooth Mode, you can use the button to do the following:

a. 1 Button Tap: Pause/Play/Answer Call/Hang Up Call

b. 2 Button Taps: Skip Track

c. 2 Button Taps and Hold: Fast Forward

d. 3 Button Taps: Back 1 Track

e. 3 Button Taps and Hold: Rewind



Deutsch

Afterglow Wave™ Wireless Headset XBOX QSG

Afterglow Wave™ Wireless Headset

Für

Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11

Kurzanleitung

049-032

IN DIESER KURZANLEISTUNG FINDEST DU:

- Im Lieferumfang des Afterglow Wave Wireless Headsets enthaltene Artikel
- Erste Schritte
    - Anschließen des Headsets
    - Koppeln des Headsets
    - Aufladen des Headsets
- Funktionen
    - Mikrofon-Funktionen
    - An der Headset-Steuerung
        - Lautstärke, Spiel-/Chat-Ziffern
        - Beleuchtungsmodi
    - Bluetooth-Befehle

ENTHALTENE ARTIKEL

- A: Afterglow Wave Wireless Headset
- B: Drahtloser USB-Dongle
- C: USB-Ladekabel

ERSTE SCHRITTE

1. Anschließen des Headsets

A. Verbinden mit deiner Xbox-Konsole:
    a. Schalte deine Xbox-Konsole ein.
    b. Stelle sicher, dass der Schalter an deinem USB-Dongle auf „Xbox“ eingestellt ist *(siehe Bild unten).*
    c. Stecke den USB-Dongle in den USB-Anschluss deiner Xbox-Konsole.
    d. Drücke den Einschaltknopf an der linken Ohrmuschel des Headsets.
    e. Das Headset sollte automatisch mit dem Dongle gekoppelt werden.



B. Verbinden mit deinem PC:
    a. Befolge die gleichen Schritte wie bei der Xbox oben, aber stelle sicher, dass sich der Dongle-Schalter in der Position „PC“ befindet.

C. Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen:
    a. Stelle sicher, dass das Gerät, mit dem du die Kopplung durchführst, über Bluetooth verfügt.
    b. Schalte das Headset aus der ausgeschalteten Position ein, indem du die Bluetooth-Taste *(siehe Bild unten)* auf der rechten Seite des Headsets gedrückt hältst, bis die blaue LED auf der Taste schnell zu blinken beginnt.

c. Auf deinem Bluetooth-Gerät solltest du „Afterglow Wave Headset“ als Option zum Verbinden sehen.

d. Wähle „Afterglow Wave Headset“, um das Headset zu verbinden.

e. Nach der Verbindung gibt das Headset einen Ton ab und das blinkende blaue LED-Licht leuchtet dauerhaft, was auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.

f. Sobald die Verbindung mit diesem Gerät hergestellt wurde, kannst du das Gerät in Zukunft automatisch koppeln, solange es sich im Bluetooth-Modus befindet.





2. Koppeln des Headsets mit dem Dongle

A. Wenn das Headset nicht automatisch gekoppelt wird:

   a. Stelle sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist (keine LEDs leuchten oder blinken). Wenn das Headset eingeschaltet ist, halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis du den Ausschalte-Piepton hörst.

   b. Wenn der Dongle an dein Gerät angeschlossen ist, halte die kleine Taste auf der linken Seite des Dongles gedrückt, bis die LED schnell zu blinken beginnt.

   c. Halte dann die Ein-/Aus-Taste am Headset gedrückt, bis es sich mit dem Dongle verbindet und die LED leuchtet.

   d. Ein Ton erklingt und beide LEDs leuchten dauerhaft, was eine erfolgreiche Verbindung bedeutet.



3. Aufladen des Headsets


A. Das Afterglow Wave Wireless Headset hat eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden pro Ladung.

B. Wenn das Headset einen niedrigen Akkustand hat, ertönt jede Minute eine absteigende Tonfolge, die anzeigt, dass es aufgeladen werden muss.

C. Um das Headset aufzuladen, stecke das mitgelieferte USB-C-Kabel in die linke Ohrmuschel des Headsets und verbinde es mit einem USB-Anschluss:

   a. Pulsierende LED = Aufladen

   b. Dauerlicht-LED = Vollständig aufgeladen




FUNKTIONEN

1. Mikrofon-Funktionen

A. Flip-to-Mute-Mikrofon

Hinweis: Das Licht an der Mikrofonspitze wird in der oberen Position ausgeschaltet, was bedeutet, dass das Mikrofon stummgeschaltet ist.



B. An der Headset-Steuerung

a. Lautstärkeregler: Benutze den Regler am linken Hörer, um den Ton auf deine bevorzugte Lautstärke einzustellen.



b. Spiel-/Chat-Wahl: Verwende das Rad auf der rechten Ohrmuschel, um die Akustik zwischen deinem Spiel und Chat-Audio auszugleichen.



c. Beleuchtungsmodus:


i. Drücke die Taste rechts vom USB-C-Anschluss, um zwischen 5 voreingestellten Beleuchtungsmodi zu wechseln:

1. Welleneffekt
2. Dauerhaft
3. Atmen
4. Puls
5. Wellenschlag

ii. Um die Beleuchtung auszuschalten, halte die Taste für den Beleuchtungsmodus gedrückt.

iii. Diese voreingestellten Beleuchtungsmodi können in der PDP Control Hub App unter https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us angepasst werden.

Um die PDP Control Hub App auf Xbox UND PC zu verwenden, muss der USB-Dongle auf den Xbox-Modus eingestellt werden.



2. Bluetooth-Befehle

A. Wenn du im Bluetooth-Modus verbunden bist, kannst du über die Schaltfläche Folgendes tun:

a. 1-mal Tastentippen: Anruf pausieren/abspielen/beantworten/Anruf auflegen

b. 2-mal Tastentippen: Spur überspringen

c. 2-mal Tastentippen und gedrückt halten: Vorspulen

d. 3-mal Tastentippen: 1 Spur zurück

e. 3-mal Tastentippen und gedrückt halten: Zurückspulen



Español – Mexico

Audífonos inalámbricos Afterglow Wave™ XBOX QSG

Audífonos inalámbricos Afterglow Wave™

Para

Xbox Serie X|S, Xbox One y Windows 10/11

Guía de inicio rápido

049-032

CONTENIDO DE ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- Elementos incluidos con los audífonos inalámbricos Afterglow Wave
- Introducción
    - Conexión de los audífonos
    - Emparejar los audífonos
    - Carga de los audífonos
- Características
    - Características del micrófono
    - Controles en los audífonos
        - Controles de volumen, juegos/chat
        - Modos de iluminación
    - Comandos Bluetooth

ELEMENTOS INCLUIDOS

- A: Audífonos inalámbricos Afterglow Wave
- B: Llave USB inalámbrica
- C: Cable de carga USB

INTRODUCCIÓN

1. Conexión de los audífonos

A. Conexión a tu consola Xbox:
    a. Enciende tu consola Xbox.
    b. Asegúrate de que el interruptor de la llave USB esté configurado en “Xbox” *(consulte la imagen a continuación).*
    c. Conecta la llave USB en el puerto USB de tu consola Xbox.
    d. Presiona el botón de encendido ubicado en el auricular izquierdo de los audífonos.
    e. Los audífonos deben emparejarse automáticamente con la llave.



B. Conexión a tu PC:
    a. Sigue los mismos pasos que Xbox anteriores, pero asegúrate de que el interruptor de la llave esté en la posición “PC”.

C. Conexión a un dispositivo Bluetooth:
    a. Asegúrate de que el dispositivo con el que estás emparejando tenga Bluetooth activado.
    b. Desde la posición de apagado, enciende los audífonos manteniendo presionado el botón Bluetooth *(consulta la imagen a continuación)* en el lado derecho de los audífonos hasta que el LED azul del botón comience a parpadear rápidamente.

c. En tu dispositivo Bluetooth, debes ver “Audífonos Afterglow Wave” como una opción para conectarse.

d. Selecciona “Audífonos Afterglow Wave” para conectar los audífonos.

e. Una vez conectado, los audífonos reproducirán un tono y el LED azul parpadeante se quedará fijo, lo que indica una conexión exitosa.

f. Una vez que se haya realizado la conexión con ese dispositivo, podrás emparejarlo automáticamente con el dispositivo en el futuro siempre que esté en modo Bluetooth.





2. Emparejar los audífonos con la llave

A. Si los audífonos no se emparejan automáticamente:

   a. Asegúrate de que los audífonos estén apagados (sin LED encendidos ni parpadeo). Si los audífonos están encendidos, mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un tono para apagarlo.

   b. Con la llave conectada a tu dispositivo, mantén presionado el botón pequeño en el lado izquierdo de la llave hasta que el LED comience a parpadear rápidamente.

   c. Luego, mantén presionado el botón de encendido de los audífonos hasta que se emparejen con la llave y el LED se mantenga fijo.

   d. Se reproducirá un tono y ambos LED se volverán fijos, lo que indica una conexión exitosa.



3. Carga de los audífonos


A. Los audífonos inalámbricos Afterglow Wave tienen hasta 16 horas de duración de la batería por carga.

B. Cuando los audífonos tienen poca batería, un tono descendente se activará cada minuto e indicará que debe cargarse.

C. Para cargar los audífonos, conecta el cable USB-C incluido en el auricular izquierdo de los audífonos y conéctalo a un puerto USB:

   a. LED intermitente = Carga

   b. LED fijo = Completamente cargado




CARACTERÍSTICAS

1. Características del micrófono

A. Micrófono con función de silencio

Nota: la luz de la punta del micrófono se apagará en la posición hacia arriba, lo que indica que el micrófono está silenciado.



B. Controles en los audífonos

a. Control de volumen: Usa el control del audífono izquierdo para ajustar el audio al nivel que prefieras.



b. Controles de juego/chat: Usa la rueda del auricular derecho para ajustar el balance entre el audio de tu juego y el del chat.



c. Modo de iluminación:


   i. Presiona el botón a la derecha del puerto USB-C para alternar entre cinco modos de iluminación preestablecidos:

      1. Onda
      2. Sólido
      3. Respiración
      4. Pulso
      5. Ondulación

   ii. Para apagar la iluminación, mantén presionado el botón de modo de iluminación.

   iii. Estos modos de iluminación preestablecidos se pueden ajustar en la aplicación PDP Control Hub en https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

Para utilizar la aplicación PDP Control Hub en Xbox Y PC, el dongle USB debe configurarse en modo Xbox.



2. Comandos Bluetooth

A. Cuando estés conectado en modo Bluetooth, puedes usar el botón para hacer lo siguiente:

   a. 1 toque de botón: Pausar/reproducir/contestar llamada/colgar llamada

   b. 2 toques de botón: Omitir pista

   c. 2 toques de botón y mantener presionado: Avance rápido

   d. 3 toques de botón: Volver 1 pista

   e. 3 toques de botón y mantener presionado: Rebobinar



Español

Auriculares inalámbricos Afterglow Wave™ XBOX QSG

Auriculares inalámbricos Afterglow Wave™

Para

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11

Guía de inicio rápido

049-032

EN ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- Artículos incluidos con los auriculares inalámbricos Afterglow Wave
- Primeros pasos
    - Conexión de los auriculares
    - Emparejamiento de los auriculares
    - Carga de los auriculares
- Características
    - Características del micrófono
    - Controles en los auriculares
        - Volumen, controles del videojuego/chat
        - Modos de iluminación
    - Comandos Bluetooth

ELEMENTOS INCLUIDOS

- A: Auriculares inalámbricos Afterglow Wave
- B: Dongle USB inalámbrico
- C: Cable de carga USB

PRIMEROS PASOS

1. Conexión de los auriculares

A. Conexión a la consola Xbox:
    a. Enciende la consola Xbox.
    b. Asegúrate de que el interruptor del dongle USB esté configurado en “Xbox” *(ver imagen a continuación)*.
    c. Conecta el dongle USB al puerto USB de la consola Xbox.
    d. Pulsa el botón de encendido situado en el auricular izquierdo de los auriculares.
    e. Los auriculares deben emparejarse automáticamente con el dongle.



B. Conexión a la PC:
    a. Sigue los mismos pasos que en la Xbox anterior, pero asegúrate de que el interruptor del dongle esté en la posición “PC”.

C. Conexión al dispositivo Bluetooth:
    a. Asegúrate de que el dispositivo con el que los vas a emparejar tenga Bluetooth activado.
    b. Desde la posición de apagado, enciende los auriculares manteniendo pulsado el botón Bluetooth *(ver imagen a continuación)* en el lado derecho de los auriculares hasta que el LED azul del botón empiece a parpadear rápidamente.

c. En el dispositivo Bluetooth, deberías ver “Auriculares Afterglow Wave” como opción de conexión.

d. Selecciona “Auriculares Afterglow Wave” para conectar los auriculares.

e. Una vez conectados, los auriculares reproducirán un tono y el LED azul parpadeante se iluminará de forma permanente, lo que indicará que la conexión se ha realizado correctamente.

f. Una vez que se haya realizado la conexión con ese dispositivo, podrás emparejarlo automáticamente con el dispositivo en el futuro, siempre que esté en modo Bluetooth.





2. Emparejamiento de los auriculares con el dongle

A. Si los auriculares no se emparejan automáticamente:

   a. Asegúrate de que los auriculares estén apagados (sin LED encendidos ni parpadeando). Si los auriculares están encendidos, mantén pulsado el botón de encendido hasta que oigas un pitido para apagarlos.

   b. Con el dongle conectado al dispositivo, mantén pulsado el pequeño botón del lado izquierdo del dongle hasta que el LED empiece a parpadear rápidamente.

   c. A continuación, mantén pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que se emparejen con el dongle y el LED se encienda.

   d. Se reproducirá un tono y ambos LED se encenderán, lo que indicará una conexión correcta.



3. Carga de los auriculares


A. Los auriculares inalámbricos Afterglow Wave tienen hasta 16 horas de autonomía de la batería por carga.

B. Cuando los auriculares tengan poca batería, sonará un tono descendente cada minuto que indicará que es necesario cargarlos.

C. Para cargar los auriculares, enchufa el cable USB-C incluido en el auricular izquierdo de los auriculares y conéctalo a un puerto USB:

   a. LED parpadeante = Cargando

   b. LED encendido = Totalmente cargado




CARACTERÍSTICAS

1. Características del micrófono

A. Micrófono con función de silencio

Nota: la luz en la punta del micrófono se apagará en la posición superior, lo que indicará que el micrófono está silenciado.



B. Controles en los auriculares

a. Control de volumen: Utiliza el control del auricular izquierdo para ajustar el audio al nivel preferido.



b. Control del videojuego/chat: Utiliza la rueda del auricular derecho para ajustar el balance entre el audio del videojuego y el del chat.



c. Modo de iluminación:


   i. Pulsa el botón a la derecha del puerto USB-C para alternar entre 5 modos de iluminación preestablecidos:

      1. Ola
      2. Encendido
      3. Respiración
      4. Pulso
      5. Ondulación

   ii. Para apagar la iluminación, mantén pulsado el botón de modo de iluminación.

   iii. Estos modos de iluminación preestablecidos se pueden ajustar en la aplicación PDP Control Hub en https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

Para utilizar la aplicación PDP Control Hub en Xbox Y PC, el dongle USB debe configurarse en modo Xbox.



2. Comandos Bluetooth

A. Cuando estén conectados en modo Bluetooth, puedes utilizar el botón para hacer lo siguiente:

   a. 1 pulsación de botón: Pausar/Reproducir/Responder llamada/Colgar llamada

   b. 2 pulsaciones de botón: Omitir pista

   c. 2 pulsaciones de botón y mantener pulsado: Avanzar rápido

   d. 3 pulsaciones de botón: Retroceder 1 pista

   e. 3 pulsaciones de botón y mantener pulsado: Rebobinar



Français – Canada

Casque sans fil Afterglow Wave™ XBOX QSG

Casque sans fil Afterglow Wave™

Pour

Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10/11

Guide de démarrage rapide

049-032

DANS CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Articles inclus avec le casque sans fil Afterglow Wave
- Pour commencer
    - Connexion du casque
    - Appairage du casque
    - Chargement du casque
- Caractéristiques
    - Fonctions du microphone
    - Sur les commandes du casque
        - Volume, boutons de jeu/clavardage
        - Modes d’éclairage
    - Commandes Bluetooth

ARTICLES INCLUS

- A : Casque sans fil Afterglow Wave
- B : Clé électronique sans fil USB
- C : Câble de charge USB

POUR COMMENCER

1. Connexion du casque

A. Connexion à votre console Xbox :
    a. Allumez votre console Xbox.
    b. Assurez-vous que le commutateur de votre clé électronique USB est réglé sur « Xbox » *(voir l’image ci-dessous)*.
    c. Branchez la clé électronique USB sur le port USB de votre console Xbox.
    d. Appuyez sur le bouton d’alimentation situé sur l’oreillette gauche du casque.
    e. Le casque devrait s’appairer automatiquement à la clé électronique.



B. Connexion à votre PC :
    a. Suivez les mêmes étapes que pour la Xbox ci-dessus, mais assurez-vous que le commutateur de la clé électronique est en position « PC ».

C. Connexion à un appareil Bluetooth :
    a. Assurez-vous que l’appareil auquel vous vous connectez a la fonction Bluetooth activée.
    b. En position éteinte, allumez l’oreillette en maintenant le bouton Bluetooth *(voir l’image ci-dessous)* sur le côté droit de l’oreillette jusqu’à ce que la DEL bleue du bouton commence à clignoter rapidement.

c. Sur votre appareil Bluetooth, vous devriez voir « Afterglow Wave Headset » comme option de connexion.

d. Cliquez sur « Afterglow Wave Headset » pour connecter le casque.

e. Une fois connecté, le casque émet une tonalité et la DEL bleue clignotante reste figée, ce qui indique que la connexion a réussi.

f. Une fois la connexion établie avec cet appareil, vous pourrez à l'avenir l'appairer automatiquement avec cette console tant qu'elle sera en mode Bluetooth.





2. Appairer le casque à la clé électronique

A. Si le casque ne s'apparie pas automatiquement :

   a. Assurez-vous que le casque est éteint (aucune DEL allumée ou clignotante). Si le casque est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour l'éteindre.

   b. Lorsque la clé électronique est branchée sur votre console, appuyez sur le petit bouton situé sur le côté gauche de la clé électronique et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL commence à clignoter rapidement.

   c. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'oreillette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'apparie à la clé électronique et que la DEL se fige.

   d. Un signal sonore est émis et les deux DEL deviennent fixes, ce qui indique que la connexion est réussie.



3. Chargement du casque


A. Le casque sans fil Afterglow Wave a une autonomie de 16 heures par charge.

B. Lorsque la batterie du casque est faible, un signal sonore descendant retentit toutes les minutes pour indiquer qu'il doit être rechargé.

C. Pour charger le casque, branchez le câble USB-C qui se trouve dans l'oreillette gauche du casque et connectez-le à un port USB :

   a. DEL clignotante = chargement en cours

   b. DEL figée = complètement chargée




CARACTÉRISTIQUES

1. Caractéristiques du microphone

A. Microphone basculant en mode silencieux

Remarque : le voyant sur l'embout du microphone s'éteint en position haute, indiquant que le micro est passé en mode silencieux.



B. Sur les commandes du casque

a. Boutons de réglage du volume : Utilisez le bouton sur l'oreillette gauche pour régler le son au niveau de votre choix.



b. Boutons de jeu/clavardage Utilisez la molette située sur l'oreillette droite pour régler l'équilibre entre votre jeu et l'audio dans le jeu/clavardage.



c. Mode d'éclairage :


i. Appuyez sur le bouton situé à droite du port USB-C pour alterner entre 5 modes d'éclairage prédéfinis :

1. Vague
2. Figé
3. Respiration
4. Impulsion
5. Ondulation

ii. Pour éteindre l'éclairage, appuyez sur le bouton du mode d'éclairage et maintenez-le enfoncé.

iii. Ces modes d'éclairage prédéfinis peuvent être ajustés dans l'application PDP Control Hub à l'adresse https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

Pour utiliser l'application PDP Control Hub sur Xbox ET PC, le dongle USB doit être réglé en mode Xbox.



2. Commandes Bluetooth

A. Lorsque vous êtes connecté(e) en mode Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton pour effectuer les opérations suivantes :

a. 1 effleurement sur le bouton : Pause/Lecture/Répondre à un appel/Raccrocher

b. 2 effleurements sur le bouton : Sauter la piste

c. 2 effleurements sur le bouton et maintien : Avance rapide

d. 3 effleurements sur le bouton : 1 piste en arrière

e. 3 effleurements sur le bouton et maintien : Retour en arrière



Français

Casque sans fil Afterglow Wave™ XBOX QSG

Casque sans fil Afterglow Wave™

Pour

Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10/11

Guide de démarrage rapide

049-032

DANS CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- Articles inclus avec le casque sans fil Afterglow Wave
- Démarrage
    - Connexion du casque
    - Appairage du casque
    - Chargement du casque
- Caractéristiques
    - Caractéristiques du micro
    - Sur les commandes du casque
        - Boutons de volume, de jeu/chat
        - Modes d’éclairage
    - Commandes Bluetooth

ARTICLES INCLUS

- A : Casque sans fil Afterglow Wave
- B : Dongle USB sans fil
- C : Câble de charge USB

COMMENCER

1. Connexion du casque

A. Connexion à votre console Xbox :
    a. Allumez votre console Xbox.
    b. Assurez-vous que le commutateur de votre dongle USB est réglé sur « Xbox » *(voir l’image ci-dessous)*.
    c. Branchez le dongle USB dans le port USB de votre console Xbox.
    d. Appuyez sur le bouton d’alimentation situé sur l’écouteur gauche du casque.
    e. Le casque doit être automatiquement appairé au dongle.



B. Connexion à votre PC :
    a. Suivez les mêmes étapes que pour la Xbox ci-dessus, mais assurez-vous que le commutateur du dongle est en position « PC ».

C. Connexion à un appareil Bluetooth :
    a. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l’appareil auquel vous appairez votre casque.
    b. À partir de la position Arrêt, allumez le casque en maintenant enfoncé le bouton Bluetooth *(voir l’image ci-dessous)* sur le côté droit du casque jusqu’à ce que la LED bleue du bouton commence à clignoter rapidement.

c. Sur votre appareil Bluetooth, vous devriez voir « Casque Afterglow Wave » comme option de connexion.

d. Sélectionnez « Casque Afterglow Wave » pour connecter le casque.

e. Une fois connecté, le casque émet une tonalité et la LED bleue clignotante devient fixe, indiquant une connexion réussie.

f. Une fois la connexion établie avec cet appareil, vous pourrez automatiquement appairer votre casque à l'appareil, tant que le mode Bluetooth sera activé.





2. Appariement du casque au dongle

A. Si le casque ne se connecte pas automatiquement :

   a. Assurez-vous que le casque est éteint (aucune LED allumée ou clignotante). Si le casque est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour l'éteindre.

   b. Une fois le dongle branché à votre appareil, appuyez sur le petit bouton situé sur le côté gauche du dongle et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter rapidement.

   c. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation du casque et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'apparie avec le dongle et que la LED devienne fixe.

   d. Une tonalité retentit et les deux voyants deviennent fixes, indiquant une connexion réussie.



3. Chargement du casque


A. Le casque sans fil Afterglow Wave offre jusqu'à 16 heures d'autonomie par charge.

B. Lorsque la batterie du casque est faible, une tonalité descendante retentit chaque minute, indiquant qu'il doit être chargé.

C. Pour charger le casque, branchez le câble USB-C inclus dans l'écouteur gauche du casque et connectez-le à un port USB :

   a. LED clignotante = En charge

   b. LED fixe = Complètement chargé




CARACTÉRISTIQUES

1. Caractéristiques du micro

A. Micro Flip-To-Mute

Remarque : le voyant de l'embout du micro s'éteint lorsqu'il est levé, ce qui indique que le micro est désactivé.



B. Sur les commandes du casque

a. Bouton de volume : utilisez le bouton de volume situé sur l’écouteur gauche pour régler l’audio au niveau de votre choix.



b. Bouton de jeu/chat : utilisez la molette sur l’écouteur droit pour ajuster l’équilibre entre le son du jeu et du chat.



c. Mode d’éclairage :


i. Appuyez sur le bouton à droite du port USB-C pour basculer entre 5 modes d’éclairage prédéfinis :

1. Vague
2. Fixe
3. Respirant
4. Pulsation
5. Ondulation

ii. Pour éteindre l’éclairage, appuyez sur le bouton du mode d’éclairage et maintenez-le enfoncé.

iii. Ces modes d’éclairage prédéfinis peuvent être ajustés dans l’application PDP Control Hub à l’adresse https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

Pour utiliser l'application PDP Control Hub sur Xbox ET PC, le dongle USB doit être réglé en Mode Xbox.



2. Commandes Bluetooth

A. Lorsque vous êtes connecté en mode Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton pour effectuer les opérations suivantes :

a. 1 appui sur le bouton : Mettre en pause/Lire/Répondre à un appel/Raccrocher

b. 2 appuis sur le bouton : Ignorer la piste

c. 2 appuis sur le bouton en le maintenant enfoncé : Avance rapide

d. 3 appuis sur le bouton : Reculer d’une piste

e. 3 appuis sur le bouton en le maintenant enfoncé : Retour rapide



Italiano

Cuffie wireless Afterglow Wave™ XBOX QSG

Cuffie wireless Afterglow Wave™

Per

Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11

Guida rapida

049-032

IN QUESTA GUIDA RAPIDA

- Articoli inclusi con le cuffie wireless Afterglow Wave
- Guida introduttiva
    - Collegamento delle cuffie
    - Abbinamento delle cuffie
    - Ricarica delle cuffie
- Caratteristiche
    - Funzioni del microfono
    - Sui controlli delle cuffie
        - Volume, selettori gioco/chat
        - Modalità di illuminazione
    - Comandi Bluetooth

ARTICOLI INCLUSI

- A: Cuffie Wireless Afterglow Wave
- B: Dongle Wireless USB
- C: Cavo di ricarica USB

GUIDA INTRODUTTIVA

1. Collegamento delle cuffie

A. Connessione alla consolle Xbox:
    a. Accendi la tua consolle Xbox.
    b. Assicurati che l'interruttore sul dongle USB sia impostato su "Xbox" *(vedere l'immagine sotto).*
    c. Collega il dongle USB alla porta USB della consolle Xbox.
    d. Premere il pulsante di accensione situato sull'auricolare sinistro della cuffia.
    e. Le cuffie dovrebbero abbinarsi automaticamente al dongle.



B. Connessione al PC:
    a. Segui gli stessi passaggi di Xbox suindicati, ma assicurati che l'interruttore del dongle sia in posizione "PC".
C. Connessione al dispositivo Bluetooth:
    a. Assicurarsi che il dispositivo a cui si sta effettuando l'abbinamento abbia la funzione Bluetooth attiva.
    b. Dalla posizione off, accendere la cuffia tenendo premuto il pulsante Bluetooth *(vedere l'immagine seguente)* sul lato destro della cuffia fino a quando il LED blu sul pulsante non inizia a lampeggiare rapidamente.
    c. Sul tuo dispositivo Bluetooth, dovresti vedere "Cuffie Afterglow Wave" come opzione di connessione.

d. Selezionare “Cuffie Afterglow Wave” per collegare le cuffie.

e. Una volta collegate, le cuffie riproducono un segnale acustico e il LED blu lampeggiante diventa fisso, a indicare che la connessione è riuscita.

f. Una volta effettuata la connessione con quel dispositivo, sarà possibile abbinarlo automaticamente in futuro, purché sia in modalità Bluetooth.





2. Abbinamento delle cuffie al dongle

A. Se la cuffia non si abbina automaticamente:

a. Assicurarsi che le cuffie siano spente (nessun LED acceso o lampeggiante). Se le cuffie sono accese, tenere premuto il pulsante di accensione finché non si sente un segnale acustico di spegnimento.

b. Con il dongle collegato al dispositivo, tenere premuto il piccolo pulsante sul lato sinistro del dongle fino a quando il LED inizia a lampeggiare rapidamente.

c. Quindi, tenere premuto il pulsante di accensione sulla cuffia fino a quando non si abbina con il dongle e il LED diventa fisso.

d. Verrà emesso un segnale acustico ed entrambi i LED diventano fissi, a indicare l’avvenuta connessione.



3. Ricarica delle cuffie


A. Le cuffie Afterglow Wave Wireless hanno fino a 16 ore di autonomia per carica.

B. Quando la batteria delle cuffie è scarica, ogni minuto verrà emesso un tono discendente che indica che è necessario caricarle.

C. Per caricare le cuffie, collegare il cavo USB-C incluso nell'auricolare sinistro della cuffia e collegarlo a una porta USB:

   a. LED lampeggiante = in carica

   b. LED fisso = completamente carico




CARATTERISTICHE

1. Caratteristiche del microfono

A. Microfono Flip-To-Mute

Nota: la luce sulla punta del microfono si spegnerà in posizione sollevata, indicando che il microfono è disattivato.



B. Sui controlli delle cuffie

   a. Regolazione Selettore: Utilizzare il selettore sull'auricolare sinistro per regolare l'audio al livello preferito.



b. Selettore gioco/chat: Usa la rotellina sull'auricolare destro per regolare il bilanciamento tra l'audio del gioco e della chat.

c. Modalità di illuminazione:


   i. Premi il pulsante a destra della porta USB-C per scorrere tra 5 modalità di illuminazione preimpostate:

      1. Onda
      2. Solido
      3. Respiro
      4. Impulso
      5. Ondulazione

   ii. Per spegnere l'illuminazione, tenere premuto il pulsante della modalità di illuminazione.

   iii. Queste modalità di illuminazione preimpostate possono essere regolate nell'app PDP Control Hub all'indirizzo https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

Per utilizzare l'app PDP Control Hub su Xbox e PC, il dongle USB deve essere impostato sulla modalità Xbox.



2. Comandi Bluetooth

A. Quando si è connessi in modalità Bluetooth, è possibile utilizzare il pulsante per effettuare le seguenti operazioni:

   a. 1 Pulsante Tocca: Pausa/Riproduci/Rispondi alla chiamata/Riaggancia la chiamata

   b. 2 Pulsanti Tocca: Salta traccia

   c. 2 Pulsante Tocca e Tieni Premuto: Avanzamento rapido

   d. 3 Pulsante Tocca: Indietro 1 Traccia

   e. 3 Pulsante Tocca e Tieni Premuto: Riavvolgimento



Polski

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Afterglow Wave™ XBOX QSG

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Afterglow Wave™

do

konsoli Xbox Series X|S i Xbox One oraz komputerów z systemem Windows 10/11

Skrócona instrukcja obsługi

049-032

W NINIEJSZEJ SKRÓCONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

- Elementy dołączone do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Afterglow Wave
- Rozpoczęcie użytkowania
    - Podłączenie zestawu słuchawkowego
    - Parowanie zestawu słuchawkowego
    - Ładowanie zestawu słuchawkowego
- Funkcje
    - Funkcje mikrofonu
    - Na elementach sterujących zestawu
        - Głośność, tarcze do gier/czatu
        - Tryby oświetlenia
    - Polecenia Bluetooth

DOŁĄCZONE ELEMENTY

- A: Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Afterglow Wave
- B: Bezprzewodowy adapter USB
- C: Kabel ładowarki USB

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

1. Podłączenie zestawu słuchawkowego

A. Podłączenie do konsoli Xbox:
    a. Podłącz konsolę Xbox do źródła zasilania.
    b. Upewnij się, że przełącznik na adapterze USB jest ustawiony na „Xbox” *(zob. ilustracja poniżej).*
    c. Podłącz adapter USB do portu USB na konsoli Xbox.
    d. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na lewej słuchawce zestawu.
    e. Zestaw słuchawkowy powinien automatycznie sparować się z adapterem.



B. Podłączenie do komputera:
    a. Wykonaj te same czynności, co w przypadku konsoli Xbox powyżej, ale upewnij się, że przełącznik adaptera znajduje się w pozycji „PC”.

C. Podłączenie do urządzenia Bluetooth:
    a. Upewnij się, że urządzenie, z którym parujesz słuchawki, ma włączoną funkcję Bluetooth.
    b. Gdy zestaw jest wyłączony, włącz go, przytrzymując przycisk Bluetooth *(zob. ilustracja poniżej)* po prawej stronie, aż niebieska dioda LED zacznie szybko migać.

c. Na urządzeniu Bluetooth powinno być widać opcję „Afterglow Wave Headset”.

d. Wybierz tę opcję, żeby podłączyć zestaw słuchawkowy.

e. Po podłączeniu zestaw odtwarza sygnał dźwiękowy, a migająca niebieska dioda LED zaczyna świecić ciągłym światłem, co oznacza, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

f. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem będzie można automatycznie parować je ze słuchawkami, o ile będzie w trybie Bluetooth.





2. Parowanie zestawu słuchawkowego z adapterem

A. Jeśli zestaw słuchawkowy nie sparuje się automatycznie:

   a. Upewnij się, że zestaw jest wyłączony (nie świecą się ani nie migają żadne diody LED). Jeśli zestaw słuchawkowy jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący na wyłączenie zestawu.

   b. Po podłączeniu adaptera do urządzenia naciśnij i przytrzymaj mały przycisk po lewej stronie adaptera, aż dioda LED zacznie szybko migać.

   c. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym, aż sparuje się z adapterem, a dioda LED zacznie świecić ciągłym światłem.

   d. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i obie diody LED zaczną świecić ciągłym światłem, co oznacza pomyślne połączenie.



3. Ładowanie zestawu słuchawkowego


A. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Afterglow Wave zapewnia do 16 godzin pracy na jednym ładowaniu akumulatora.

B. Gdy poziom naładowania akumulatora zestawu słuchawkowego będzie niski, co minutę będziesz słyszał cichnący dźwięk oznaczający konieczność doładowania.

C. Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz kabel USB-C (w zestawie) do portu USB na lewej słuchawce.

   a. Dioda LED pulsuje = ładowanie

   b. Dioda LED świeci światłem stałym = akumulator jest w pełni naładowany




FUNKCJE

1. Funkcje mikrofonu

A. Mikrofon z funkcją odwrócenia do wyciszenia

Uwaga: lampka na końcówce mikrofonu zgaśnie w położeniu górnym, co oznacza, że mikrofon jest wyciszony.



B. Na elementach sterujących zestawu

a. Tarcza głośności: Użyj pokrętła na lewej słuchawce, aby ustawić dźwięk na preferowanym poziomie.



b. Tarcza do gry/czatu: Użyj kółka na prawej słuchawce, aby znaleźć równowagę między poziomem dźwięku gry i czatu.



c. Tryb oświetlenia:

   i. Naciśnij przycisk po prawej stronie portu USB-C, aby przełączać pomiędzy 5 wstępnie ustawionymi trybami oświetlenia:

      1. Fala
      2. Stały
      3. Wolno migające
      4. Puls
      5. Tętnienie

   ii. Aby wyłączyć oświetlenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oświetlenia.

   iii. Wstępnie ustawione tryby oświetlenia można indywidualnie dostosować w aplikacji centrum sterowania PDP pod adresem https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

Aby korzystać z aplikacji PDP Control Hub na konsoli Xbox i komputerze, klucz USB musi być ustawiony w trybie Xbox.

2. Polecenia Bluetooth

A. Po połączeniu w trybie Bluetooth można za pomocą przycisku wykonać następujące czynności:

   a. 1 dotknięcie przycisku: Wstrzymaj / Odtwórz / Odpowiedz na połączenie / Rozłącz się

   b. 2 dotknięcia przycisku: Pomiń utwór

   c. 2 dotknięcia i przytrzymanie przycisku: Przewijaj do przodu

   d. 3 dotknięcia przycisku: Do tyłu o 1 utwór

   e. 3 dotknięcia i przytrzymanie przycisku: Przewijaj do tyłu



日本語

Afterglow Wave™ ワイヤレスヘッドセット XBOX QSG

Afterglow Wave™ ワイヤレスヘッドセット

For

Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11

クイックスタートガイド

049-032

このクイックスタートガイドの内容

- Afterglow Wave ワイヤレスヘッドセットと付属品
- はじめに
    - ヘッドセットの接続
    - ヘッドセットのペアリング
    - ヘッドセットの充電
- 機能
    - マイク機能
    - ヘッドセットでの操作
        - 音量ダイヤル、ゲーム/チャットダイヤル
        - ライティングモード
    - Bluetoothコマンド

同梱物

- A：Afterglow Wave ワイヤレスヘッドセット
- B：ワイヤレスUSBレシーバー
- C：USB充電ケーブル

はじめに

1. ヘッドセットの接続

A. Xbox本体への接続：
    a. Xbox本体の電源を入れます。
    b. USBレシーバーのスイッチを「Xbox」に切り替えます*（下の画像を参照）*。
    c. USBレシーバーをXbox本体のUSBポートに差し込みます。
    d. ヘッドセットの左側のイヤーカップにある電源ボタンを押します。
    e. ヘッドセットがレシーバーと自動的にペアリングされます。



B. PCへの接続：
    a. 上記のXboxと接続する場合と手順は同じです。ただし、レシーバーのスイッチを「PC」に切り替えてください。

C. Bluetoothデバイスへの接続：
    a. ペアリング先のデバイスでBluetoothがオンになっていることを確認してください。
    b. オフの状態から、ヘッドセットの右側にあるBluetoothボタン*（下の画像を参照）*を長押ししてヘッドセットをオンにし、青色のLEDが素早く点滅し始めるまで押し続けます。

c. お使いのBluetoothデバイスに、接続可能なデバイスとして「Afterglow Wave Headset」が表示されます。

d. 「Afterglow Wave Headset」を選択してヘッドセットと接続します。

e. 接続が終わるとヘッドセットから音声が流れ、点滅していた青色のLEDが点灯状態に変わります。これで接続は完了です。

f. その後、一度接続を行ったデバイスとは自動的にペアリングできるようになります（Bluetoothモードのみ）。





2. ヘッドセットとレシーバーのペアリング

A. ヘッドセットが自動的にペアリングされない場合：

a. ヘッドセットがオフになっていることを確認します（LEDが点灯または点滅していない状態）。ヘッドセットがオンになっている場合は、ビープ音が聞こえるまで電源ボタンを押し続けてオフにします。

b. レシーバーを接続先のデバイスに差し込んだ状態で、レシーバーの左側にある小さなボタンを、LEDが素早く点滅し始めるまで押し続けます。

c. 次に、ヘッドセットの電源ボタンを押し続けると、レシーバーとペアリングしてLEDが点灯します。

d. 音声が流れ、両方のLEDが点灯します。これで接続は完了です。



3. ヘッドセットの充電


A. Afterglow Waveワイヤレスヘッドセットのバッテリーは1回の充電で最大16時間動作します。

B. ヘッドセットのバッテリー残量が少なくなると、充電が必要なことを知らせる下降音が1分ごとに流れます。

C. ヘッドセットを充電するには、付属のUSB-Cケーブルをヘッドセットの左側のイヤーカップに差し込んでUSBポートに接続します。

   a. LEDが点滅 = 充電中

   b. LEDが点灯 = 充電完了




機能

1. マイク機能

A. フリップミュート機能搭載マイク

注：マイクを上向きにするとマイクがミュートになり、マイク先端のライトがオフになります。



B. ヘッドセットでの操作

a. ボリュームダイヤル：左側のイヤーカップのダイヤルを使用すると、音量をお好みのレベルに調整できます。



b. ゲーム/チャットダイヤル：右側のイヤーカップのホイールを使用すると、ゲーム音とチャット音のバランスを調整できます。



c. ライティングモード：


i. USB-Cポートの右側にあるボタンを押すと、プリセットのライティングモード（次の5種類）を切り替えることができます。

1. ウェーブ
2. ソリッド
3. ブリーズ
4. パルス
5. リップル

ii. ライティングをオフにするには、ライティングモードを長押しします。

iii. PDP Control Hubアプリを使ってプリセットのライティングモードを調整できます。アプリは、https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=usからダウンロードできます。

XboxおよびPC でPDP Control Hub アプリを使用するには、USB ドングルをXbox モードに設定する必要があります。



2. Bluetoothコマンド

A. Bluetoothモードでの接続中はボタンを使用して次の操作を実行できます。

a. ボタンを1回タップ：一時停止/再生/通話の応答/通話の終了

b. ボタンを2回タップ：トラックをスキップする

c. ボタンを2回タップして長押し：早送り

d. ボタンを3回タップ：1トラック戻る

e. ボタンを3回タップして長押し：巻き戻し



إِلْعَرَبِيَّة

سماعة الرأس اللاسلكية Afterglow Wave™ XBOX QSG

سماعة الرأس اللاسلكية Afterglow Wave™

متوافقة مع

Xbox Series X|S، وXbox One، وWindows 10/11

دليل البدء السريع

049-032

في دليل البدء السريع هذا

- العناصر المرفقة مع سماعة الرأس اللاسلكية Afterglow Wave
- بدء التشغيل
  - توصيل سماعة الرأس
  - إقران سماعة الرأس
  - شحن سماعة الرأس
- الميزات
  - ميزات الميكروفون
  - على عناصر التحكم في سماعة الرأس
    - مستوى الصوت، أقراص الألعاب/الدردشة
    - أوضاع الإضاءة
  - أوامر Bluetooth

العناصر المتضمنة

- أ: سماعة الرأس اللاسلكية Afterglow Wave
- ب: دونجل USB لاسلكي
- ج: كابل شحن USB

بدء التشغيل

1. توصيل سماعة الرأس

أ. التوصيل بوحدة التحكم Xbox:

أ. شغّل وحدة تحكم Xbox.

ب. تأكّد من ضبط مفتاح دونجل USB على "Xbox" *(انظر الصورة أدناه).*

ج. وَصّل دونجل USB بمنفذ USB في وحدة تحكم Xbox.

د. اضغط على زر التشغيل الموجود على سماعة الأذن الأيسر لسماعة الرأس.

هـ. يجب أن تقترن سماعة الرأس تلقائيًا بالدونجل.



ب. الاتصال بالكمبيوتر:

أ. اتبع نفس الخطوات التي يتبعها Xbox أعلاه، ولكن تأكّد من أن مفتاح الدونجل في وضع "PC".

ج. الاتصال بجهاز Bluetooth:

أ. تأكّد من أن الجهاز الذي تقترن به يعمل بتقنية Bluetooth.

ب. من وضع إيقاف التشغيل، شغّل سماعة الرأس بالضغط باستمرار على زر Bluetooth *(انظر الصورة أدناه)* على الجانب الأيمن من سماعة الرأس حتى يبدأ مؤشر LED الأزرق الموجود على الزر في الوميض بسرعة.

ج. على جهاز Bluetooth، يجب أن ترى "Afterglow Wave Headset" كخيار للاتصال.

د. حدد "Afterglow Wave Headset" لتوصيل سماعة الرأس.

هـ. بمجرد الاتصال، ستُصدر سماعة الرأس نغمة وسيتحوّل مؤشر LED الأزرق الوامض ثابتًا للإشارة إلى نجاح الاتصال.

و. بمجرد إجراء الاتصال بهذا الجهاز، ستتمكن من الإقران تلقائيًا بالجهاز في المستقبل طالما أنه في وضع Bluetooth.





2. إقران سماعة الرأس بالدونجل

أ. إذا لم يتم إقران سماعة الرأس تلقائيًا:

أ. تأكّد من إيقاف تشغيل سماعة الرأس (لا توجد مؤشرات LED قيد التشغيل أو تومض). إذا كانت سماعة الرأس قيد التشغيل، فاضغط باستمرار على زر التشغيل حتى تسمع صوت صفير لإيقاف التشغيل.

ب. مع توصيل الدونجل بجهازك، اضغط باستمرار على الزر الصغير الموجود على الجانب الأيسر من الدونجل حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض بسرعة.

ج. ثم اضغط باستمرار على زر التشغيل الموجود بسماعة الرأس حتى يقترن مع الدونجل ويتحول مؤشر LED إلى وضع ثابت.

د. سيتم تشغيل نغمة وسيصبح كلا مؤشري LED ثابتين، مما يشير إلى نجاح الاتصال.



3. شحن سماعة الرأس


أ. تتمتع سماعة الرأس اللاسلكية Afterglow Wave بعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة لكل شحنة.

ب. عندما تنخفض طاقة بطارية سماعة الرأس، ستنطلق نغمة تنازلية كل دقيقة للإشارة إلى أنها بحاجة إلى الشحن.

ج. لشحن سماعة الرأس، وَصّل كابل USB-C المرفق بسماعة الأذن الأيسر لسماعة الرأس ووَصّله بمنفذ USB:

أ. مؤشر LED النابض = جارٍ شحن البطارية

ب. مؤشر LED ثابت = البطارية مشحونة بالكامل




الميزات

1. ميزات الميكروفون

أ. ميكروفون بميزة العكس لكتم الصوت

ملاحظة: سيتم إيقاف تشغيل المصباح الموجود على طرف الميكروفون في الوضع العلوي، مما يشير إلى كتم صوت الميكروفون.



ب. على عناصر التحكم في سماعة الرأس

أ. قرص التحكم في مستوى الصوت: استخدم القرص الموجود على سماعة الأذن اليسرى لضبط الصوت على المستوى الذي تفضله.



ب. قرص اللعبة/الدردشة: استخدم العجلة الموجودة على سماعة الأذن الأيمن لضبط التوازن بين اللعبة وصوت الدردشة.



ج. وضع الإضاءة:


i. اضغط على الزر الموجود على يمين منفذ USB-C للتنقل بين 5 أوضاع إضاءة مضبوطة مسبقًا:

1. مموج
2. ثابت
3. متلاشي
4. متذبذب
5. متموج

ii. لإيقاف تشغيل الإضاءة، اضغط باستمرار على زر وضع الإضاءة.

iii. يمكن ضبط أوضاع الإضاءة المضبوطة مسبقًا هذه في تطبيق PDP Control Hub على https://apps.microsoft.com/detail/9p3l4zvw8vdf?hl=en-us&gl=us.

iv. Xbox على وضع USB والكمبيوتر الشخصي، يجب ضبط دونجل Xbox على PDP Control Hub لاستخدام تطبيق



2. أوامر Bluetooth

أ. عند الاتصال في وضع Bluetooth، يمكنك استخدام الزر للقيام بما يلي:

أ. الضغط على الزر مرة واحدة: إيقاف مؤقت/تشغيل/رد على مكالمة/تعليق مكالمة

ب. الضغط على الزر مرتين: تخطي المسار

ج. الضغط باستمرار على الزر مرتين: التقديم السريع

د. الضغط على الزر 3 مراتٍ: الرجوع لمسار واحد

هـ. الضغط باستمرار على الزر 3 مراتٍ: الإرجاع

