





- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove** 35 mm Keramik-Kartusche
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE EcoJoy Mousseur 5,7 l/min**
- **GROHE FastFixation** Schnell-Montage-System
- **versenkbare Kette**
- flexible Anschlusschläuche



23 326 000 **EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE



ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Order-nr. 46681000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 6: Rutschkette (Order-nr. 06815000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Order-nr. 46375000)*
- 9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 10: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)*

* Optional accessories