innocn®

32M2V
Quick Installation Guide



Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管
本製品をご使用になる前に、本ユーザーマニュアルをよくお読みになり、大切に保管してください
Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts sorgfältig die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie gut auf
Veuillez, avant d'utiliser ce produit, lire attentivement ce manuel et le conserver en lieu sûr

Home Page

Wechat

Home Page: www.innocn.com
Contact Us
Global Customer Service: service@innocn.com
Japan Customer Service: service-japan@innocn.com

The light the screen radiates contains a blue component, which may lead to fatigue and discomfort in the eye. Joint Innovation now offers the monitor that passes TÜVRheinland Low Blue Light certification. The Low Blue Light mode of the monitor is certificated and can ensure the comfort and health of users'eyes.Please follow the instructions below operate the screen to reduce symptoms caused by prolonged exposure to blue light on the screen.

Low Blue Light (Software Solution)
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0217008683

1. Place the screen 20-28 inches (50-70 cm) away from the eyes, with the center of the screen slightly below the line of sight.
2. When you need to use the screen for a long time, blinking consciously from time to time will help reduce eye fatigue.
3. Take a 20-minute break every 2 hours.
4. Take your eyes away from the screen when you rest and stare at distant objects for at least 20 seconds.
5. Stretch moderately during rest to relieve physical fatigue or pain.
6.After factory setting, when the low blue light function is set to 50,75,100, it conforms to TUV Rheinland's low blue light certification

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator,Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

SDoC

1.Precautions / 注意事项 / 注意事項 / Hinweise / Remarques

EN
1. Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
2. Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
3. Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
4. Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
5. The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
6. If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
7. Please use a reliable grounded socket, Do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
8. Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.
9. Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.
10. Do not pull or twist the power cable forcedly.
11. There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off, or the product may be damaged and the warranty will be invalid.


CN
1. 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
2. 确保设备安装放置在平稳处，若掉落，可能产生人身伤害或设备损坏。
3. 在阴凉、干燥、通风处存放、使用，请勿靠近辐射源和热源。
4. 请勿覆盖、堵塞后壳上的通风孔，请勿置于床、沙发、毛毯或类似物体表面使用。
5. 设备操作的电源电压范围标示于后壳标签上。若不能确认所供应的电压，可洽询经销商或当地的电力公司。
6. 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
7. 请使用可靠接地插座，勿让插座过载，否则会引起火灾或电击。
8. 请勿把异物放入机内，否则可能会引起短路而导致火灾或电击。
9. 请勿自行拆卸，维修本产品，以免发生电击危险，若有故障，请直接与售后服务人员联系。
10. 请勿过度拉扯、扭曲电源线。
11. 屏幕表面附有一层偏光片（非保护膜），请勿撕除，否则会损坏产品且无法保修。

JP
1. 本製品を不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我する恐れがあります。カートやスタンド、三脚、ブラケット、テーブル等は、メーカー指定のものか、本製品用に販売されているものを必ずご利用ください。
2. 本製品は換気のよい場所に放置してください。モニターの上に熱放散を妨げるものをいっさい置かないでください。
3. 本製品は直射日光の当たる場所や高温な場所に放置しないでください。
4. ふろ場など、水がかかったり、湿気の多いところで使用しないでください。液体がこぼれて内部に入ると、感電の恐れがあります。
5. 電源タップと延長コードに過負荷をかけないでください。火災や感電の恐れがあります。
6. 製品の安全性と性能を確保するために、アクセサリはinnocn指定のもののみを使用してください。
7. 本製品を設置する際には製造元の指示に従ってください。付属品は製造元指定のもののみを使用してください。
8. 電源プラグをコンセントに接続する際、アースピンを取り外さないように注意してください。
9. 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
10. モニターを持ち上げたり動かしたりする際、スタンドベースやスタンドライザー を持ってモニターが逆さまにならないようにしてください。逆さまにすると、モニターが偶発的に破損したり怪我の原因となったりする可能性があります。
11. 窒息の恐れがありますので、ビニール袋はお子さまの手の届くところには置かないでください。
12. カートを使用する場合は、本製品を載せて移動する際、怪我をしないよう注意してください。緊急停止、過度な力、および凹凸により、製品とカートが転倒する恐れがあります。
13. 改造・分解はしないでください。お客様による修理は行わないでください。火災や感電、やけど、動作不良の原因となります。修理が必要な場合は、お気軽にご連絡ください。（service-japan@innocn.com）
14. 煙がでている、変なにおいがする、変な音がするなどの異常が発生したときはすぐに使用を中止してください。万一、異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。弊社のメールまでにご連絡ください。（service-japan@innocn.com）


DE
1. Halten Sie den Monitor fern von Feuchtigkeit und feuchten Orten wie Badezimmer, Küche, Keller und Schwimmbecken.
2. Legen Sie den Monitor auf eine flache Unterlage. Falls der Monitor herunterfällt, könnte er Schäden oder Verletzungen verursachen.
3. Der Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren und nutzen und von Emissions- und Wärmequellen fernhalten.
4. Lüftungsöffnungen auf der Rückseite nicht abdecken oder blockieren und nicht auf Oberflächen wie einem Bett, Sofa oder Tischtuch verwenden.
5. Der Bereich der Versorgungsspannung des Monitors ist auf das Etikett auf der Rückseite gedruckt. Wenn die Spannungsversorgung nicht ermittelt werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den örtlichen Stromversorger.
6. Falls der Monitor längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie bitte die Stromversorgung, damit es nicht an regnerischen Tagen zu Stromschlägen und aufgrund ungewöhnlicher Spannungsversorgung zu Schäden kommt.
7. Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose. Überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen kann.
8. Stecken Sie keine Fremdkörper in den Monitor, da diese einen Kurzschluss verursachen können, was wiederum zu Bränden oder elektrischen Schlägen führt.
9. Demontieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht eigenständig. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich bei einer Störung direkt an den Kundendienst.
10. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht gewaltvoll daran.
11. Auf der Oberfläche des Bildschirms befindet sich eine Polarisatorschicht (keine Schutzfolie). Ziehen Sie sie nicht ab. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden und die Garantie erlischt.

FR
1. Tenez le moniteur à distance des sources d'eau ou des lieux humides comme les salles de bain, les cuisines, les caves et les piscines.
2. Assurez-vous de placer le moniteur sur une surface plate Si le moniteur tombe, il peut causer des blessures ou dégâts matériels.
3. Conservez et utilisez le moniteur dans un lieu frais, sec et correctement aéré ; tenir à distance des sources de radiation et de chaleur.
4. Ne couvrez ni n'obstruez les ouvertures d'aération situées sur le capot arrière ; ne posez pas l'appareil sur la surface d'un lit, d'un canapé, d'une couverture ou d'un objet similaire.
5. La portée de la tension d'alimentation du moniteur figure sur l'étiquette située au dos de l'appareil S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
6. Si le moniteur doit rester inutilisé pendant une longue période, coupez l'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution les jours de pluie et les dégâts dus à une tension électrique anormale.
7. Veuillez utiliser une prise fiable mise à la terre, ne surchargez pas la prise car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
8. Ne placez pas d'objet étranger dans le moniteur, car cela pourrait provoquer un court-circuit et causer un incendie ou une électrocution.
9. Ne désassemblez pas ni ne réparez ce produit vous-même pour éviter tout risque d'électrocution. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter directement le service après-vente.
10. Ne tirez ni ne pliez le câble d'alimentation en forçant.
11. La surface de l'écran est recouverte d'une couche de polariseur (et non d'un film protecteur). Ne l'enlevez pas sous peine d'endommager le produit et d'invalider la garantie


2.Installation of base / 底座安装 / ベースの設置 / Basis installieren / Installation de la base




①



②




③




④


3.Wall-mounted Installation / 壁挂安装 / 壁掛けについて / Wandmontage / Montage mural



①




②




③


4.Adjustment of monitor / 调整显示 / モニターの調整 / Monitor anpassen / Réglages du moniteur



Rotation angle / 旋转角度 / 回転角度 / Drehwinkel / Angle de rotation
(-22.5°- +22.5°mm)



Tilting angle / 倾斜角度 / 傾斜角度 / Neigungswinkel / Angle d'inclinaison
(-5°- +20°)



Height adjustment / 高度调整 / 高さの調整 / Höhenverstellung / Réglage de la hauteur
(0- 80(±5)mm)

5. Cable connection / 线缆连接 / ケーブル接続 / Kabel anschließen / Connexion de câble


EN
* The bottom interface configuration at the back of the monitor varies with products.
* Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.

CN
* 显示器背面的底部接口配置根据产品不同而异。
* 注意：如果电源线或信号线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

JP
*モニター背面のボトムインターフェイスの構成は、製品によって異なります。
*注意：電源ケーブルや信号ケーブルが破損した場合は、メーカーまたはメンテナンス部門から購入の専用ソフトケーブルや特殊部品と交換してください。

DE
* Die untere Schnittstellen konfiguration an der Rückseite des Monitors variiert je nach Produkt.
* Hinweis: Wenn das Netz- oder Signalkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch spezielle weiche Kabel oder spezielle vom Hersteller oder der War tungsableitung erworbene Komponenten ersetzen.

FR
* La configuration de l'interface du bas située au dos du moni teur varie selon les produits.
* Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, il vous faudra le remplacer par un câble flexible spécial ou des composants spécifiques achetés auprès du fabricant ou du département de la maintenance.



6. Language Selection / 语言选择 / 言語の選択 / Auswahl der Sprache / Sélection de langue

EN When booting for the first time, you need to set the default language of the monitor menu. Press buttons (▲▼) to select the language to be set, and press the OK button(⌂) to confirm.

CN 首次开机时，需要设置显示器菜单的默认语言。按按钮(▲▼)，选择需要设置的语言，按确认键（⌂）确定。


JP 初めて起動する時は、モニターメニューのデフォルト言語を設定する必要があります。ボタン(▲▼)を押して設定する言語を選択し、OKボタン(⌂)を押して確定します。

DE Beim ersten Hochfahren müssen Sie die Standardsprache des Monitormenüs festlegen. Wählen Sie mit der (▲▼) die gewünschte Sprache, und drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste (⌂).

FR Vous devrez régler la langue par défaut du menu du moniteur lors du premier démarrage. Appuyez sur les boutons (▲▼) pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton 1st (⌂) pour confirmer.



7. Description of buttons / 按键说明 / ボタンの説明 / Beschreibung der Tasten / Description des boutons



EN

Button	Function
1	Menu button: Press to enter sub-menus/ quickly enter the main menu
2	Down button: Press to move down in the menu/quickly adjust the brightness
3	Up button: Press to move up in the menu/quickly adjust the volume
4	Exit/hot key: Press to return to the previous menu/quickly switch input signals of the port
5	Power button: Press to turn on/off the monitor

CN

按键	功能
1	菜单选择键：进入下一级菜单 / 快捷进入主菜单
2	向下选择键：在菜单中向下移动 / 快捷调节亮度
3	向上选择键：在菜单中向上移动 / 快捷调节音量
4	退出/热键：返回上一级菜单 / 快捷切换端口输入信号
5	电源开关指示灯键：按下可打开/关闭显示器

JP

ボタン	機能
1	メニューボタン: サブメニューへ移動/メインメニューへクイック移動します
2	ダウンボタン: メニューが下に移動/輝度をクイック調整します
3	アップボタン: メニューが上に移動/音量をクイック調整します
4	終了/ホットキー: 前のメニューに戻る/ポートの入力信号をクイック切り替えします
5	電源ボタン: モニターのオン/オフを切り替えます


DE

Taste	Funktion
1	Menütaste Zum Aufrufen von Untermenüs/zum schnellen Aufrufen des Hauptmenüs drücken
2	Abwärtstaste: Zur Abwärtsnavigation im Menü/zur schnellen Anpassung der Helligkeit drücken
3	Aufwärtstaste: Zur Aufwärtsnavigation im Menü/zur schnellen Anpassung der Lautstärke drücken
4	Beenden/Schnelltaste: Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü/zum schnellen Umschalten des Eingangssignals drücken
5	Ein-/Aus-Taste: Zum Ein-/Ausschalten des Monitors drücken

FR

Bouton	Fonction
1	Bouton de menu : Appuyez dessus pour entrer dans les sous-menus/ pour entrer rapidement dans le menu principal
2	Bouton bas : Appuyez dessus pour descendre dans le menu/ pour régler rapidement la luminosité
3	Bouton haut : Appuyez dessus pour monter dans le menu/ pour régler rapidement le volume
4	Quitter /raccourci clavier : Appuyez dessus pour revenir au menu précédent / pour changer rapidement les signaux d'entrée du port
5	Bouton d'alimentation : Appuyez pour allumer / éteindre le moniteur.

8. Explanation of indicator light / 指示灯说明 / インジケータの説明 / Erläuterung der Anzeigen / Explication des indicateurs



EN 6. Indicator light: If the white light is normally on, it is indicated that the device is powered on, and that the monitor is running normally. Flashing red light indicates no video signal detected or low voltage. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.


CN 6. 指示灯：白色常亮表示电源已打开，并且显示器正常运行。 红灯闪烁表示为没有视频源，未检测到水平或垂直信号或电压低。 请确保您的计算机已打开，并且所有视频电缆均已完全插入和/或连接。

JP 6. インジケーターライト: 白色に点灯している場合、電源が既に起動し、ディスプレイの運行も正常であることを意味します。赤色のライトが点滅している場合は、ビデオソースがないか、水平信号または垂直信号が検出されていないか、低電圧であることを示しています。コンピュータの電源がオンになっていて、すべてのビデオケーブルが完全に接続されていることを確認してください。

DE 6. Kontrollleuchte: Ein konstantes weißes Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist und normal funktioniert. Blinkende rote Leuchte zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist, kein horizontales oder vertikales Signal erkannt wurde oder dass die Spannung niedrig ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel richtig eingesteckt und/oder angeschlossen sind.

FR 6. Voyant lumineux : Un indicateur blanc s'allume toujours signifie que l'appareil est mis sous tension et que le moniteur fonctionne correctement. L'indicateur rouge clignote pour indique l'absence de source vidéo, l'absence de signal horizontal ou vertical détecté ou une basse tension. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont correctement branchés et/ou connectés.

物料号码	108.007.19493		
厂内型号	32A6V	厂外型号	32M2V
物料名称	说明书	品　牌	INNOCN销中日美欧
协力厂商		日　期	20221114
规　格	420x297mm，折后140x148.5mm		
要　求	105g哑粉纸，双色印刷，先风琴折再对折		
版　本	V01	设　计	梁丽
确　认		核　准	



风琴折　　对折